

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Springfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fits FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000024
- Mfr. No.: MGWSP119
- Make: Ruger
- Model: LC,LC9,LC380
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE](#)

Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE

Einleitung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn das Produkt Anzeichen von Beschädigung zeigt, stelle die Verwendung sofort ein.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf.
- Halte dich immer an die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Zubehör für Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Slide Shoe anbringst oder einstellst.
- Verwende den Slide Shoe nicht, wenn er nicht zu deinem spezifischen Modell der Feuerwaffe passt, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Klemmen des Slide Shoes anzuwenden, um Schäden sowohl am Schuh als auch an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Trage immer geeigneten Augenschutz bei der Verwendung des Produkts.
- Modifiziere den Slide Shoe in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Identifiziere das richtige Modell:

- Überprüfe die Produktspezifikationen, um die Kompatibilität mit deinem Modell der Feuerwaffe sicherzustellen.

2. Bereite die Feuerwaffe vor:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne alle Magazine und überprüfe das Magazin visuell.

3. Befestige den Slide Shoe:

- Richte den Slide Shoe an der Feuerwaffe aus.
- Klemme den Slide Shoe vorsichtig an die Feuerwaffe, um eine sichere Passform ohne übermäßige Kraft anzuwenden.

4. Nehme notwendige Anpassungen vor:

- Nimm alle erforderlichen Anpassungen am Slide Shoe für optimale Leistung vor.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe nach der Installation weiterhin korrekt funktioniert.

5. Regelmäßige Überprüfungen:

- Überprüfe regelmäßig, ob der Slide Shoe während der Verwendung sicher befestigt bleibt.
- Stelle bei Bedarf Anpassungen wieder her.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und nichtelektronische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, die verwendbaren Materialien zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung, bitte die Kontaktdaten des Herstellers verwenden, die mit der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers bereitgestellt werden.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES gewährleisten. Sicherheit und die Einhaltung geltender Gesetze sollten immer Priorität haben. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- If the product shows signs of damage, discontinue use immediately.
- Store the product in a dry and safe environment.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or adjusting the slide shoe.
- Do not use the slide shoe if it does not fit your specific firearm model as indicated in the product specifications.
- Avoid using excessive force when clamping the slide shoe to prevent damage to both the shoe and the firearm.
- Always wear appropriate eye protection when using the product.
- Do not modify the slide shoe in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Identify the Correct Model:

- Refer to the product specifications to ensure compatibility with your firearm model.

2. Prepare the Firearm:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove any magazines and visually inspect the chamber.

3. Attach the Slide Shoe:

- Align the slide shoe with the firearm.
- Gently clamp the slide shoe onto the firearm, ensuring a secure fit without excessive force.

4. Adjust as Necessary:

- Make any necessary adjustments to the slide shoe for optimal performance.
- Ensure that the firearm is still functioning properly after installation.

5. Regular Checks:

- Periodically check that the slide shoe remains securely attached during use.

- Readjust as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and nonelectronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond use, consider recycling any applicable materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Always prioritize safety and compliance with applicable laws. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Si el producto muestra signos de daño, interrumpe su uso de inmediato.
- Almacena el producto en un entorno seco y seguro.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios para armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de colocar o ajustar el slide shoe.
- No uses el slide shoe si no se ajusta a tu modelo específico de arma de fuego, como se indica en las especificaciones del producto.
- Evita usar fuerza excesiva al sujetar el slide shoe para prevenir daños tanto al zapato como al arma de fuego.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar el producto.
- No modifiques el slide shoe de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Identifica el Modelo Correcto:

- Consulta las especificaciones del producto para asegurarte de la compatibilidad con tu modelo de arma de fuego.

2. Prepara el Arma de Fuego:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Retira cualquier cargador e inspecciona visualmente la recámara.

3. Coloca el Slide Shoe:

- Alinea el slide shoe con el arma de fuego.
- Sujeta suavemente el slide shoe al arma de fuego, asegurando un ajuste seguro sin aplicar fuerza excesiva.

4. Ajusta según sea Necesario:

- Realiza los ajustes necesarios al slide shoe para un rendimiento óptimo.
- Asegúrate de que el arma de fuego siga funcionando correctamente después de la instalación.

5. Revisiones Regulares:

- Verifica periódicamente que el slide shoe permanezca firmemente sujeto durante el uso.
- Realiza ajustes según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos y no electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, considera reciclar los materiales aplicables.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes aplicables. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guide de sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE

Introduction

Merci d'avoir choisi les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si le produit montre des signes de dommage, cesse immédiatement son utilisation.
- Range le produit dans un environnement sec et sûr.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou d'ajuster la chaussure de glissement.
- Ne pas utiliser la chaussure de glissement si elle ne correspond pas à ton modèle d'arme à feu spécifique tel qu'indiqué dans les spécifications du produit.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du serrage de la chaussure de glissement pour prévenir des dommages à la fois à la chaussure et à l'arme à feu.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation du produit.
- Ne modifie pas la chaussure de glissement de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Identifier le modèle correct :

- Consulte les spécifications du produit pour assurer la compatibilité avec ton modèle d'arme à feu.

2. Préparer l'arme à feu :

- Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retire tous les chargeurs et inspecte visuellement la chambre.

3. Fixer la chaussure de glissement :

- Aligne la chaussure de glissement avec l'arme à feu.
- Fixe doucement la chaussure de glissement sur l'arme à feu, en assurant un ajustement sécurisé sans force excessive.

4. Ajuster si nécessaire :

- Effectue tous les ajustements nécessaires à la chaussure de glissement pour une performance optimale.
- Assuretoi que l'arme à feu fonctionne toujours correctement après l'installation.

5. Vérifications régulières :

- Vérifie périodiquement que la chaussure de glissement reste solidement fixée pendant l'utilisation.
- Réajuste si nécessaire.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et non électroniques.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, envisage de recycler les matériaux applicables.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Priorise toujours la sécurité et la conformité avec les lois applicables. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE

Introduzione

Grazie per aver scelto i SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Se il prodotto mostra segni di danno, interrompere immediatamente l'uso.
- Conservare il prodotto in un ambiente asciutto e sicuro.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o regolare la slide shoe.
- Non utilizzare la slide shoe se non si adatta al modello specifico dell'arma da fuoco come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante il bloccaggio della slide shoe per prevenire danni sia alla scarpa che all'arma.
- Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione degli occhi durante l'uso del prodotto.
- Non modificare la slide shoe in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e efficacia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Identificare il Modello Corretto:

- Fare riferimento alle specifiche del prodotto per garantire la compatibilità con il modello della propria arma da fuoco.

2. Preparare l'Arma da Fuoco:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Rimuovere eventuali caricatori e ispezionare visivamente la camera.

3. Attaccare la Slide Shoe:

- Allineare la slide shoe con l'arma da fuoco.
- Bloccare delicatamente la slide shoe sull'arma da fuoco, assicurandosi che la vestibilità sia sicura senza utilizzare una forza eccessiva.

4. Regolare se Necessario:

- Apportare eventuali regolazioni necessarie alla slide shoe per un'ottimale prestazione.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco funzioni correttamente dopo l'installazione.

5. Controlli Regolari:

- Controllare periodicamente che la slide shoe rimanga saldamente attaccata durante l'uso.
- Regolare se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e non elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, considerare il riciclo dei materiali applicabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o assistenza ulteriore, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il pacchetto del prodotto o sul sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi applicabili. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE

Introduksjon

Takk for at du valgte SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser jevnlig produktet for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis produktet viser tegn på skade, slutt å bruke det umiddelbart.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du fester eller justerer slide shoe.
- Ikke bruk slide shoe hvis den ikke passer til din spesifikke våpenmodell som angitt i produktspesifikasjonene.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du klemmer slide shoe for å unngå skade på både skoen og skytevåpenet.
- Bruk alltid passende øyevern når du bruker produktet.
- Ikke modifier slide shoe på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten og effektiviteten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Identifiser riktig modell:

- Referer til produktspesifikasjonene for å sikre kompatibilitet med din våpenmodell.

2. Forbered skytevåpenet:

- Sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt.
- Fjern eventuelle magasiner og inspiser kammeret visuelt.

3. Fest slide shoe:

- Juster slide shoe med skytevåpenet.
- Klem forsiktig slide shoe på skytevåpenet, og sørg for at den sitter sikkert uten overdreven kraft.

4. Juster etter behov:

- Gjør nødvendige justeringer av slide shoe for optimal ytelse.
- Sørg for at skytevåpenet fortsatt fungerer som det skal etter installasjonen.

5. Regelmessige sjekker:

- Kontroller jevnlig at slide shoe forblir sikkert festet under bruk.

- Juster etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk og ikkeelektronisk avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet utover bruk, vurder å resirkulere eventuelle gjeldende materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller videre assistanse, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken eller på produsentens nettside.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av gjeldende lover. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i efektywne wykorzystanie. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamontowaniem lub dostosowaniem slide shoe.
- Nie używaj slide shoe, jeśli nie pasuje do konkretnego modelu broni, jak wskazano w specyfikacji produktu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas zaciskania slide shoe, aby nie uszkodzić ani buta, ani broni.
- Zawsze stosuj odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z produktu.
- Nie modyfikuj slide shoe w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Zidentyfikuj odpowiedni model:

- Odnies się do specyfikacji produktu, aby upewnić się o kompatybilności z modelem broni.

2. Przygotuj broń:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Usuń wszelkie magazynki i wizualnie sprawdź komorę.

3. Zamontuj slide shoe:

- Wyrównaj slide shoe z bronią.
- Delikatnie zaciskaj slide shoe na broni, zapewniając pewne dopasowanie bez nadmiernej siły.

4. Dostosuj w razie potrzeby:

- Wprowadź wszelkie niezbędne dostosowania do slide shoe dla optymalnej wydajności.
- Upewnij się, że broń działa prawidłowo po zainstalowaniu.

5. Regularne kontrole:

- Okresowo sprawdzaj, czy slide shoe pozostaje pewnie zamocowane podczas użytkowania.

- W razie potrzeby dokonaj ponownych regulacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i nieelektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający dalsze użytkowanie, rozważ recykling odpowiednich materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sille tarkoitettulla tavalla.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Jos tuote osoittaa vaurioita, lopeta sen käyttö välittömästi.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa ympäristössä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liukukengän kiinnittämistä tai säätämistä.
- Älä käytä liukukenkiä, jos se ei sovi erityiseen asemalliisi tuotetietojen mukaan.
- Vältä liiallista voimaa liukukengän puristamisessa, jotta vältät vaurioita sekä kengälle että aseelle.
- Käytä aina asianmukaisia silmäsuojia tuotteen käytön aikana.
- Älä muokkaa liukukenkiä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tunnista oikea malli:

- Tarkista tuotetiedot varmistaaksesi yhteensopivuuden aseesi kanssa.

2. Valmistele ase:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Poista kaikki patruunat ja tarkista visuaalisesti patruunapesä.

3. Kiinnitä liukukenkä:

- Kohdista liukukenkä aseeseen kanssa.
- Purista liukukenkä varovasti aseeseen kiinni varmistaen, että se istuu tukevasti ilman liiallista voimaa.

4. Säädä tarpeen mukaan:

- Tee tarvittavat säädöt liukukengälle optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Varmista, että ase toimii edelleen oikein asennuksen jälkeen.

5. Säännölliset tarkastukset:

- Tarkista säännöllisesti, että liukukenkä pysyy tukevasti kiinnitettynä käytön aikana.
- Säädä tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sähkö ja eisähkölaitteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse soveltuvien materiaalien kierrätystä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäavun saamiseksi viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan tai valmistajan verkkosivustolla olevaan yhteystietoon.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudatat sovellettavia lakeja. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Om produkten visar tecken på skada, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten i en torr och säker miljö.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du fäster eller justerar slide shoe.
- Använd inte slide shoe om det inte passar din specifika vapentyp som anges i produktspecifikationerna.
- Undvik att använda överdriven kraft när du klämmer fast slide shoe för att förhindra skador på både skorna och vapnet.
- Använd alltid lämplig ögonskydd när du använder produkten.
- Modifiera inte slide shoe på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och effektivitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Identifiera rätt modell:

- Referera till produktspecifikationerna för att säkerställa kompatibilitet med din vapentyp.

2. Förbered skjutvapnet:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Ta bort eventuella magasin och inspektera kammaren visuellt.

3. Fäst slide shoe:

- Justera slide shoe med skjutvapnet.
- Kläm försiktigt fast slide shoe på vapnet, och se till att det sitter säkert utan överdriven kraft.

4. Justera vid behov:

- Gör nödvändiga justeringar av slide shoe för optimal prestanda.
- Kontrollera att skjutvapnet fortfarande fungerar korrekt efter installation.

5. Regelbundna kontroller:

- Kontrollera periodiskt att slide shoe förblir ordentligt fäst under användning.
- Justera vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar för elektroniskt och ickeelektroniskt avfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad bortom användning, överväg att återvinna eventuella tillämpliga material.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller på tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av tillämpliga lagar. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER® LC® SERIES SLIDE SHOE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud produkt vykazuje známky poškození, okamžitě přestaňte používat.
- Uložte produkt na suchém a bezpečném místě.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před připojením nebo nastavením slide shoe.
- Nepoužívejte slide shoe, pokud nepasuje na váš konkrétní model palné zbraně, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při upínání slide shoe, abyste zabránili poškození jak boty, tak palné zbraně.
- Vždy používejte vhodné ochranné brýle při používání produktu.
- Neměňte slide shoe žádným způsobem, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a účinnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Identifikujte správný model:

- Odkazujte na specifikace produktu, abyste zajistili kompatibilitu se svým modelem palné zbraně.

2. Připravte palnou zbraň:

- Ujistěte se, že je palná zbraň zcela vybitá.
- Odstraňte jakékoli zásobníky a vizuálně zkontrolujte komoru.

3. Připojte slide shoe:

- Zarovnejte slide shoe s palnou zbraní.
- Jemně upněte slide shoe na palnou zbraň, abyste zajistili bezpečné uchycení bez nadměrné síly.

4. Nastavte podle potřeby:

- Provedte jakékoli potřebné úpravy slide shoe pro optimální výkon.
- Ujistěte se, že palná zbraň stále správně funguje po instalaci.

5. Pravidelné kontroly:

- Pravidelně kontrolujte, zda je slide shoe během používání bezpečně připevněna.

- Případně upravte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický a neelektronický odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nad rámec použití, zvažte recyklaci jakýchkoli použitelných materiálů.

Informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím odvolejte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování příslušných zákonů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.