

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW CZ-75 SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Springfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fits FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW CZ-75 SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000026
- Mfr. No.: MGWSP121
- Make: CZ
- Model: 75
- Delivery weight: 0.069kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW CZ75 SLIDE SHOE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE](#)

Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE

Einführung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Erlebnis mit Feuerwaffen zu verbessern, indem es eine sichere und zuverlässige Methode zum Einstellen von Visierungen bietet. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Dokument zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und gehe davon aus, dass jede Waffe geladen ist.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du die Slide Shoes verwendest, und halte dich von unbefugten Personen, insbesondere Kindern, fern.
- Lies und verstehe alle Anweisungen und Warnungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende die Slide Shoes nur für die spezifischen Feuerwaffenmodelle, die in der Produktbeschreibung aufgeführt sind.
- Überprüfe die Slide Shoes regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Bewahre die Slide Shoes an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Slide Shoes anbringst oder anpasst.
- Verwende die Slide Shoes in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Zwingt die Slide Shoes nicht auf die Feuerwaffe; wenn sie nicht passen, höre auf und überprüfe die Kompatibilität.
- Vermeide die Verwendung der Slide Shoes bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für Anpassungen oder Modifikationen an deiner Feuerwaffe.
- Wenn du während der Verwendung der Slide Shoes auf Probleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installation

- Bestimme das richtige Slide ShoeModell für deine Feuerwaffe. Siehe die Kompatibilitätsliste:
 - SP102 passt für Glock, außer G42
 - SP103 passt für Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passt nur für S&W M&P Shield
 - SP105 passt für Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12

- SP106 passt nur für Springfield XD, XDM
- SP107 passt für S&W 3. Generation 9mm
- SP108 passt für FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
- SP109 passt für Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
- SP110 passt für Sig Pro Series
- SP111 passt für Beretta 92
- SP112 passt für Beretta Cougar/PX4
- SP113 passt für HK USP/P2000/P30/P45
- SP114 passt nur für S&W M&P
- SP115 passt für Glock 42 und Glock 43
- SP116 passt für Ruger® SR Series®
- SP117 passt für Bersa BP Series
- SP118 passt für Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
- SP119 passt für Ruger® LC Series®
- SP120 passt für Ruger® P Series™
- SP121 passt für CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
- SP122 passt für Sig Sauer P238
- SP123 passt für Sig Sauer P938
- SP124 passt für Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- SP125 passt für S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
- SP126 passt für S&W Sigma
- SP127 passt für S&W 3. Generation .45
- SP128 passt für Steyer M40/MPS/M9A1
- SP129 passt für FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
- SP130 passt für Kimber Solo Carry
- SP131 passt für Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
- SP132 passt für Kahr P40/CW40/PM9
- SP133 passt für Sig Sauer P320, Sig 250
- SP134 passt für Sig Sauer P224
- SP135 passt für Kahr P45
- SP136 passt für HK VP9
- SP137 passt für Sig P290 RS
- SP138 passt für Grand Power P11 MK12
- SP145 passt für Ruger American
- SP146 passt für Beretta APX
- Richte das Slide Shoe mit dem Schlitten der Feuerwaffe aus.

3. Befestigung des Slide Shoes

- Klemme das Slide Shoe vorsichtig auf den Schlitten und stelle sicher, dass es sicher sitzt.
- Überprüfe doppelt, ob das Schuh richtig gesichert ist, bevor du fortfährst.

4. Einstellen der Visierungen

- Verwende die entsprechenden Werkzeuge, um die Visierungen vorzunehmen, während das Slide Shoe sicher angebracht ist.
- Befolge die spezifischen Verfahren zur Sichtanpassung deiner Feuerwaffe.

5. Nach der Verwendung

- Entferne das Slide Shoe vorsichtig, nachdem die Anpassungen abgeschlossen sind.
- Bewahre das Slide Shoe an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Slide Shoes gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und nichtmetallische Abfälle.
- Entsorge die Slide Shoes nicht im normalen Haushaltsmüll.

- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Komponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereit hast, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit den SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. This product is designed to enhance your experience with firearms by providing a secure and reliable method for adjusting sights. It is essential to follow the safety guidelines and instructions outlined in this document to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when using the slide shoes, away from unauthorized individuals, especially children.
- Read and understand all instructions and warnings before using the product.
- Use the slide shoes only for the specific firearm models listed in the product description.
- Regularly inspect the slide shoes for any signs of wear or damage before each use.
- Store the slide shoes in a secure location when not in use to prevent unauthorized access.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or adjusting the slide shoes.
- Use the slide shoes in a welllit area to avoid accidents.
- Do not force the slide shoes onto the firearm; if it does not fit, stop and check for compatibility.
- Avoid using the slide shoes in wet or damp conditions to prevent slippage.
- Follow the manufacturer's instructions for any adjustments or modifications to your firearm.
- If you experience any issues while using the slide shoes, discontinue use immediately and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation

- Identify the correct slide shoe model for your firearm. Refer to the compatibility list:
 - SP102 fits Glock except G42
 - SP103 fits Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 fits S&W M&P Shield only
 - SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 fits Springfield XD, XDM only
 - SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm
 - (Continue listing as per product specifications)
- Align the slide shoe with the firearm's slide.

3. Attaching the Slide Shoe

- Gently clamp the slide shoe onto the slide, ensuring a secure fit.
- Doublecheck that the shoe is properly secured before proceeding.

4. Adjusting Sights

- Use the appropriate tools to make sight adjustments while the slide shoe is securely attached.
- Follow your firearm's specific sight adjustment procedures.

5. PostUse

- After adjustments are complete, remove the slide shoe carefully.
- Store the slide shoe in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide shoes according to local regulations regarding electronic and nonmetallic waste.
- Do not dispose of the slide shoes in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir el SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia con armas de fuego proporcionando un método seguro y confiable para ajustar miras. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones que se detallan en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trata cada arma como si estuviera cargada.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al usar los zapatos deslizantes, lejos de personas no autorizadas, especialmente niños.
- Lee y comprende todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Usa los zapatos deslizantes solo para los modelos de armas de fuego específicos que se enumeran en la descripción del producto.
- Inspecciona regularmente los zapatos deslizantes en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Almacena los zapatos deslizantes en un lugar seguro cuando no estén en uso para evitar el acceso no autorizado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de colocar o ajustar los zapatos deslizantes.
- Usa los zapatos deslizantes en un área bien iluminada para evitar accidentes.
- No fuerces los zapatos deslizantes sobre el arma; si no encajan, detente y verifica la compatibilidad.
- Evita usar los zapatos deslizantes en condiciones húmedas o mojadas para prevenir deslizamientos.
- Sigue las instrucciones del fabricante para cualquier ajuste o modificación de tu arma de fuego.
- Si experimentas algún problema mientras usas los zapatos deslizantes, discontinúa su uso de inmediato y consulta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación

- Identifica el modelo correcto del zapato deslizante para tu arma de fuego. Consulta la lista de compatibilidad:
 - SP102 se ajusta a Glock excepto G42
 - SP103 se ajusta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm

- SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
- SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
- SP110 se ajusta a Sig Pro Series
- SP111 se ajusta a Beretta 92
- SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4
- SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
- SP114 se ajusta solo a S&W M&P
- SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43
- SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®
- SP117 se ajusta a Bersa BP Series
- SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
- SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®
- SP120 se ajusta a Ruger® P Series™
- SP121 se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
- SP122 se ajusta a Sig Sauer P238
- SP123 se ajusta a Sig Sauer P938
- SP124 se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
- SP126 se ajusta a S&W Sigma
- SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45
- SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9A1
- SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
- SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry
- SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
- SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
- SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
- SP134 se ajusta a Sig Sauer P224
- SP135 se ajusta a Kahr P45
- SP136 se ajusta a HK VP9
- SP137 se ajusta a Sig P290 RS
- SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12
- SP145 se ajusta a Ruger American
- SP146 se ajusta a Beretta APX
- Alinea el zapato deslizante con el deslizamiento del arma de fuego.

3. Colocando el Zapato Deslizante

- Sujeta suavemente el zapato deslizante sobre el deslizamiento, asegurando un ajuste seguro.
- Verifica que el zapato esté correctamente asegurado antes de continuar.

4. Ajustando las Miras

- Usa las herramientas adecuadas para realizar ajustes de mira mientras el zapato deslizante esté asegurado.
- Sigue los procedimientos específicos de ajuste de miras de tu arma de fuego.

5. Postuso

- Después de completar los ajustes, retira el zapato deslizante con cuidado.
- Almacena el zapato deslizante en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los zapatos deslizantes de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y no metálicos.
- No deseches los zapatos deslizantes en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los componentes cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte, comunícate con tu distribuidor autorizado local o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE

Introduction

Merci d'avoir choisi les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience avec les armes à feu en fournissant un moyen sécurisé et fiable pour ajuster les visées. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et considère chaque arme comme si elle était chargée.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr lorsque tu utilises les chaussures de glissement, loin des personnes non autorisées, en particulier des enfants.
- Lis et comprends toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser le produit.
- Utilise les chaussures de glissement uniquement pour les modèles d'armes à feu spécifiques listés dans la description du produit.
- Inspecte régulièrement les chaussures de glissement pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Range les chaussures de glissement dans un endroit sécurisé lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour éviter tout accès non autorisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou d'ajuster les chaussures de glissement.
- Utilise les chaussures de glissement dans un endroit bien éclairé pour éviter les accidents.
- Ne force pas les chaussures de glissement sur l'arme à feu ; si elles ne s'ajustent pas, arrête-toi et vérifie la compatibilité.
- Évite d'utiliser les chaussures de glissement dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement.
- Suis les instructions du fabricant pour tout ajustement ou modification de ton arme à feu.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'utilisation des chaussures de glissement, cesse immédiatement de les utiliser et consulte un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation

- Identifie le modèle de chaussure de glissement correct pour ton arme à feu. Réfère-toi à la liste de compatibilité :
 - SP102 s'adapte aux Glock sauf G42
 - SP103 s'adapte aux Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 s'adapte uniquement au S&W M&P Shield
 - SP105 s'adapte aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield

- EMP 9mm, ParaOrdinance Carry 12
- SP106 s'adapte uniquement aux Springfield XD, XDM
- SP107 s'adapte aux S&W 3ème génération 9mm
- (Continue à lister selon les spécifications du produit)
- Aligne la chaussure de glissement avec la glissière de l'arme à feu.

3. Fixation de la Chaussure de Glissement

- Fixe délicatement la chaussure de glissement sur la glissière, en t'assurant d'un ajustement sécurisé.
- Vérifie à nouveau que la chaussure est correctement fixée avant de continuer.

4. Ajustement des Visées

- Utilise les outils appropriés pour effectuer les ajustements de visée pendant que la chaussure de glissement est fixée en toute sécurité.
- Suis les procédures spécifiques d'ajustement de visée de ton arme à feu.

5. Après Utilisation

- Une fois les ajustements terminés, retire la chaussure de glissement avec précaution.
- Range la chaussure de glissement dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Élimine les chaussures de glissement conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et non métalliques.
- Ne jette pas les chaussures de glissement dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance, n'hésite pas à contacter ton revendeur ou fabricant autorisé local. Assure-toi d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza con le armi da fuoco fornendo un metodo sicuro e affidabile per la regolazione delle mire. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni riportate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e trattare ogni arma come se fosse carica.
- Assicurarsi di essere in un ambiente sicuro quando si utilizzano le scarpe di scorrimento, lontano da persone non autorizzate, in particolare bambini.
- Leggere e comprendere tutte le istruzioni e gli avvisi prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare le scarpe di scorrimento solo per i modelli di armi da fuoco specificati nella descrizione del prodotto.
- Ispezionare regolarmente le scarpe di scorrimento per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Conservare le scarpe di scorrimento in un luogo sicuro quando non sono in uso per prevenire accessi non autorizzati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o regolare le scarpe di scorrimento.
- Utilizzare le scarpe di scorrimento in un'area ben illuminata per evitare incidenti.
- Non forzare le scarpe di scorrimento sull'arma; se non si adattano, fermarsi e controllare la compatibilità.
- Evitare di utilizzare le scarpe di scorrimento in condizioni di bagnato o umido per prevenire scivolamenti.
- Seguire le istruzioni del produttore per eventuali regolazioni o modifiche all'arma da fuoco.
- Se si riscontrano problemi durante l'uso delle scarpe di scorrimento, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione

- Identificare il modello corretto della scarpa di scorrimento per la propria arma da fuoco. Fare riferimento all'elenco di compatibilità:
 - SP102 si adatta a Glock tranne G42
 - SP103 si adatta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 si adatta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 si adatta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 si adatta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 si adatta a S&W 3rd Generation 9mm

- SP108 si adatta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
- SP109 si adatta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
- SP110 si adatta alla Serie Sig Pro
- SP111 si adatta a Beretta 92
- SP112 si adatta a Beretta Cougar/PX4
- SP113 si adatta a HK USP/P2000/P30/P45
- SP114 si adatta solo a S&W M&P
- SP115 si adatta a Glock 42 e Glock 43
- SP116 si adatta a Ruger® SR Series®
- SP117 si adatta a Bersa BP Series
- SP118 si adatta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
- SP119 si adatta a Ruger® LC Series®
- SP120 si adatta a Ruger® P Series™
- SP121 si adatta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
- SP122 si adatta a Sig Sauer P238
- SP123 si adatta a Sig Sauer P938
- SP124 si adatta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- SP125 si adatta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
- SP126 si adatta a S&W Sigma
- SP127 si adatta a S&W 3rd Generation .45
- SP128 si adatta a Steyer M40/MPS/M9A1
- SP129 si adatta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
- SP130 si adatta a Kimber Solo Carry
- SP131 si adatta a Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
- SP132 si adatta a Kahr P40/CW40/PM9
- SP133 si adatta a Sig Sauer P320, Sig 250
- SP134 si adatta a Sig Sauer P224
- SP135 si adatta a Kahr P45
- SP136 si adatta a HK VP9
- SP137 si adatta a Sig P290 RS
- SP138 si adatta a Grand Power P11 MK12
- SP145 si adatta a Ruger American
- SP146 si adatta a Beretta APX
- Allineare la scarpa di scorrimento con il carrello dell'arma da fuoco.

3. Attacco della Scarpa di Scorrimento

- Serrare delicatamente la scarpa di scorrimento sul carrello, assicurandosi di avere un buon fissaggio.
- Controllare che la scarpa sia correttamente fissata prima di procedere.

4. Regolazione delle Mire

- Utilizzare gli strumenti appropriati per apportare le regolazioni delle mire mentre la scarpa di scorrimento è saldamente attaccata.
- Seguire le procedure specifiche di regolazione delle mire della propria arma da fuoco.

5. PostUso

- Dopo che le regolazioni sono complete, rimuovere la scarpa di scorrimento con attenzione.
- Conservare la scarpa di scorrimento in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le scarpe di scorrimento secondo le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e non metallici.
- Non smaltire le scarpe di scorrimento nei rifiuti domestici normali.

- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considerare il riciclo dei componenti quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o il produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE

Introduksjon

Takk for at du valgte SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med skytevåpen ved å tilby en sikker og pålitelig metode for justering av sikter. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene som er beskrevet i dette dokumentet for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid skytevåpen med forsiktighet og anta at hvert skytevåpen er ladd.
- Sørg for at du befinner deg i et trygt miljø når du bruker slideskoene, borte fra uautoriserte personer, spesielt barn.
- Les og forstå alle instruksjoner og advarsler før du bruker produktet.
- Bruk slideskoene kun for de spesifikke skytevåpenmodellene som er oppført i produktbeskrivelsen.
- Inspiser regelmessig slideskoene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Oppbevar slideskoene på et sikkert sted når de ikke er i bruk for å forhindre uautorisert tilgang.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er uladd før du fester eller justerer slideskoene.
- Bruk slideskoene i et godt opplyst område for å unngå ulykker.
- Ikke tvang slideskoene på skytevåpenet; hvis de ikke passer, stopp og sjekk for kompatibilitet.
- Unngå å bruke slideskoene i våte eller fuktige forhold for å forhindre glidning.
- Følg produsentens instruksjoner for eventuelle justeringer eller modifikasjoner av skytevåpenet ditt.
- Hvis du opplever problemer mens du bruker slideskoene, avbryt bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er helt uladd.
- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon.

2. Installasjon

- Identifiser den riktige slideskomodellen for ditt skytevåpen. Se kompatibilitetslisten:
 - SP102 passer Glock unntatt G42
 - SP103 passer Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passer S&W M&P Shield kun
 - SP105 passer Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 passer Springfield XD, XDM kun
 - SP107 passer S&W 3. generasjon 9mm
 - SP108 passer FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 passer Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 passer Sig Pro Series
 - SP111 passer Beretta 92

- SP112 passer Beretta Cougar/PX4
- SP113 passer HK USP/P2000/P30/P45
- SP114 passer S&W M&P kun
- SP115 passer Glock 42 og Glock 43
- SP116 passer Ruger® SR Series®
- SP117 passer Bersa BP Series
- SP118 passer Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
- SP119 passer Ruger® LC Series®
- SP120 passer Ruger® P Series™
- SP121 passer CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
- SP122 passer Sig Sauer P238
- SP123 passer Sig Sauer P938
- SP124 passer Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- SP125 passer S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
- SP126 passer S&W Sigma
- SP127 passer S&W 3. generasjon .45
- SP128 passer Steyer M40/MPS/M9A1
- SP129 passer FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
- SP130 passer Kimber Solo Carry
- SP131 passer Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
- SP132 passer Kahr P40/CW40/PM9
- SP133 passer Sig Sauer P320, Sig 250
- SP134 passer Sig Sauer P224
- SP135 passer Kahr P45
- SP136 passer HK VP9
- SP137 passer Sig P290 RS
- SP138 passer Grand Power P11 MK12
- SP145 passer Ruger American
- SP146 passer Beretta APX
- Juster slideskoen med skytevåpenets slide.

3. Feste av slideskoen

- Klem forsiktig slideskoen på sliden, og sørg for at den sitter sikkert.
- Dobbeltsjekk at skoen er riktig festet før du fortsetter.

4. Justering av sikter

- Bruk passende verktøy for å gjøre sikterjusteringer mens slideskoen er sikkert festet.
- Følg spesifikke prosedyrer for sikterjustering for ditt skytevåpen.

5. Etter bruk

- Etter at justeringene er fullført, fjern slideskoen forsiktig.
- Oppbevar slideskoen på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste slideskoene i henhold til lokale forskrifter angående elektronisk og ikkemetallisk avfall.
- Ikke kast slideskoene i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere komponenter der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsforespørsel eller støtte, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller produsent. Sørg for at du har produktdetaljene og relevant informasjon klar for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW CZ75 SLIDE SHOE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW CZ75 SLIDE SHOE. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia z bronią palną, zapewniając bezpieczny i niezawodny sposób na regulację przyrządów celowniczych. Ważne jest, aby przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i traktuj każdą broń jakby była załadowana.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas używania butów ślizgowych, z dala od osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci.
- Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje oraz ostrzeżenia przed użyciem produktu.
- Używaj butów ślizgowych tylko z modelami broni wymienionymi w opisie produktu.
- Regularnie sprawdzaj buty ślizgowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj buty ślizgowe w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub regulacją butów ślizgowych.
- Używaj butów ślizgowych w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć wypadków.
- Nie zmuszaj butów ślizgowych do zamocowania na broni; jeśli nie pasują, zatrzymaj się i sprawdź zgodność.
- Unikaj używania butów ślizgowych w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciom.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi wszelkich regulacji lub modyfikacji swojej broni.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas używania butów ślizgowych, natychmiast zaprzestań ich używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja

- Zidentyfikuj odpowiedni model buta ślizgowego dla swojej broni. Odwołaj się do listy zgodności:
 - SP102 pasuje do Glocka, z wyjątkiem G42
 - SP103 pasuje do Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 pasuje tylko do S&W M&P Shield
 - SP105 pasuje do Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 pasuje do Springfield XD, XDM tylko
 - SP107 pasuje do S&W 3. generacji 9mm
 - SP108 pasuje do FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509

- SP109 pasuje do Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
- SP110 pasuje do Sig Pro Series
- SP111 pasuje do Beretta 92
- SP112 pasuje do Beretta Cougar/PX4
- SP113 pasuje do HK USP/P2000/P30/P45
- SP114 pasuje tylko do S&W M&P
- SP115 pasuje do Glock 42 i Glock 43
- SP116 pasuje do Ruger® SR Series®
- SP117 pasuje do Bersa BP Series
- SP118 pasuje do Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
- SP119 pasuje do Ruger® LC Series®
- SP120 pasuje do Ruger® P Series™
- SP121 pasuje do CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
- SP122 pasuje do Sig Sauer P238
- SP123 pasuje do Sig Sauer P938
- SP124 pasuje do Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- SP125 pasuje do S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
- SP126 pasuje do S&W Sigma
- SP127 pasuje do S&W 3. generacji .45
- SP128 pasuje do Steyer M40/MPS/M9A1
- SP129 pasuje do FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
- SP130 pasuje do Kimber Solo Carry
- SP131 pasuje do Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
- SP132 pasuje do Kahr P40/CW40/PM9
- SP133 pasuje do Sig Sauer P320, Sig 250
- SP134 pasuje do Sig Sauer P224
- SP135 pasuje do Kahr P45
- SP136 pasuje do HK VP9
- SP137 pasuje do Sig P290 RS
- SP138 pasuje do Grand Power P11 MK12
- SP145 pasuje do Ruger American
- SP146 pasuje do Beretta APX
- Wyrównaj but ślizgowy z suwakem broni.

3. Mocowanie Buta Ślizgowego

- Delikatnie zamocuj but ślizgowy na suwaku, upewniając się o jego pewnym zamocowaniu.
- Podwójnie sprawdź, czy but jest prawidłowo zabezpieczony przed kontynuowaniem.

4. Regulacja Przyrządów Celowniczych

- Użyj odpowiednich narzędzi do regulacji przyrządów celowniczych, gdy but ślizgowy jest pewnie zamocowany.
- Postępuj zgodnie z procedurami regulacji przyrządów celowniczych dla swojej broni.

5. Po Użyciu

- Po zakończeniu regulacji ostrożnie usuń but ślizgowy.
- Przechowuj but ślizgowy w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj buty ślizgowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i niemetalowych.
- Nie wyrzucaj butów ślizgowych do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub już nieużyteczny, rozważ recykling komponentów tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub producentem. Upewnij się, że masz szczegóły produktu oraz wszelkie istotne informacje gotowe do uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wskazówek i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z BUTAMI ŚLIZGOWYMI SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW CZ75 SLIDE SHOE. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaelämyksiäsi tarjoamalla turvallisen ja luotettavan tavan säätää tähtäimiä. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita varovasti ja kohdista jokainen ase kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että käytät liukuvaa kenkää turvallisessa ympäristössä, kaukana valtuuttamattomilta henkilöiltä, erityisesti lapsilta.
- Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ja varoitukset ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä liukuvia kenkiä vain tuotteen kuvauksessa lueteltujen asemallien kanssa.
- Tarkista säännöllisesti liukuva kenkä ennen jokaista käyttöä, että siinä ei ole kulumia tai vaurioita.
- Säilytä liukuva kenkä turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä, estääksesi valtuuttamattoman pääsyn.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liukuvan kengän kiinnittämistä tai säätämistä.
- Käytä liukuvaa kenkää hyvin valaistussa ympäristössä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä pakota liukuvaa kenkää aseeseen; jos se ei sovi, lopeta ja tarkista yhteensopivuus.
- Vältä liukuvan kengän käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa liukastumisen estämiseksi.
- Noudata valmistajan ohjeita aseesi säätöjen tai muutosten osalta.
- Jos kohtaat ongelmia liukuvan kengän käytön aikana, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki asennukseen tarvittavat työkalut.

2. Asennus

- Tunnista oikea liukuva kenkämalli aseellesi. Viittaa yhteensopivuusluetteloon:
 - SP102 sopii Glockille, paitsi G42.
 - SP103 sopii Springfield XDS/Hellcat.
 - SP104 sopii S&W M&P Shield mallille.
 - SP105 sopii Colt 1911:lle, Sig 1911:lle, Bersa Thunderille, Kimber Ultra Carry II:lle, Springfield EMP 9mm:lle, ParaOrdnance Carry 12:lle.
 - SP106 sopii Springfield XD:lle, XDM:lle.
 - SP107 sopii S&W 3. sukupolven 9mm:lle.
 - SP108 sopii FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX), FortyNine/FNS9C/FN509.
 - SP109 sopii Sig Sauerille (P220, P225, P226, P228, P229, P239).
 - SP110 sopii Sig Pro sarjalle.
 - SP111 sopii Beretta 92:lle.

- SP112 sopii Beretta Cougar/PX4:lle.
- SP113 sopii HK USP/P2000/P30/P45:lle.
- SP114 sopii S&W M&P:lle.
- SP115 sopii Glock 42:lle ja Glock 43:lle.
- SP116 sopii Ruger® SR Series®:lle.
- SP117 sopii Bersa BP Series:lle.
- SP118 sopii Colt Mustang .380:lle, Kimber Micro Carry .380:lle.
- SP119 sopii Ruger® LC Series®:lle.
- SP120 sopii Ruger® P Series™:lle.
- SP121 sopii CZ75:lle, Baby Eaglelle, CZ P09:lle, Sphinx SDP Compactille.
- SP122 sopii Sig Sauer P238:lle.
- SP123 sopii Sig Sauer P938:lle.
- SP124 sopii Browning HiPowerille, FEG HiPowerille, Tokareville.
- SP125 sopii S&W .380 Bodyguardsille, Kahr P380:lle, Kimber Micro Carry 9:lle.
- SP126 sopii S&W Sigma:lle.
- SP127 sopii S&W 3. sukupolven .45:lle.
- SP128 sopii Steyer M40/MPS/M9A1:lle.
- SP129 sopii FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45):lle.
- SP130 sopii Kimber Solo Carrylle.
- SP131 sopii Walther P99/PPQ:lle, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite:lle.
- SP132 sopii Kahr P40/CW40/PM9:lle.
- SP133 sopii Sig Sauer P320:lle, Sig 250:lle.
- SP134 sopii Sig Sauer P224:lle.
- SP135 sopii Kahr P45:lle.
- SP136 sopii HK VP9:lle.
- SP137 sopii Sig P290 RS:lle.
- SP138 sopii Grand Power P11 MK12:lle.
- SP145 sopii Ruger Americanille.
- SP146 sopii Beretta APX:lle.
- Kohdista liukuva kenkä aseeseen liukuun.

3. Liukuvan kengän kiinnittäminen

- Kiinnitä varovasti liukuva kenkä liukuun varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Tarkista kaksinkertaisesti, että kenkä on kunnolla kiinnitetty ennen jatkamista.

4. Tähtäinten säätäminen

- Käytä tarvittavia työkaluja tähtäinten säätämiseen, kun liukuva kenkä on turvallisesti kiinnitetty.
- Noudata aseesi erityisiä tähtäinsäätömenettelyjä.

5. Käytön jälkeiset toimet

- Kun säädöt on tehty, poista liukuva kenkä varovasti.
- Säilytä liukuva kenkä turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä liukuva kenkä paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat elektronista ja eimetallista jätettä.
- Älä hävitä liukuvaa kenkää tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse komponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuusasioissa tai tuen saamiseksi ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE tuotteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely.

Säkerhetsinstruktioner för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med skjutvapen genom att tillhandahålla en säker och pålitlig metod för justering av sikten. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder slide shoes, borta från obehöriga, särskilt barn.
- Läs och förstå alla instruktioner och varningar innan du använder produkten.
- Använd slide shoes endast för de specifika vapens modeller som anges i produktbeskrivningen.
- Inspektera regelbundet slide shoes för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Förvara slide shoes på en säker plats när de inte används för att förhindra obehörig åtkomst.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du fäster eller justerar slide shoes.
- Använd slide shoes i ett väl upplyst område för att undvika olyckor.
- Tvinga inte slide shoes på skjutvapnet; om det inte passar, sluta och kontrollera kompatibiliteten.
- Undvik att använda slide shoes i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning.
- Följ tillverkarens instruktioner för eventuella justeringar eller modifieringar av ditt skjutvapen.
- Om du upplever några problem medan du använder slide shoes, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installation

- Identifiera rätt slide shoemodell för ditt skjutvapen. Referera till kompatibilitetslistan:
 - SP102 passar Glock utom G42
 - SP103 passar Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passar S&W M&P Shield endast
 - SP105 passar Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 passar Springfield XD, XDM endast
 - SP107 passar S&W 3:e generationen 9mm
 - SP108 passar FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 passar Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 passar Sig Pro Series
 - SP111 passar Beretta 92
 - SP112 passar Beretta Cougar/PX4

- SP113 passar HK USP/P2000/P30/P45
- SP114 passar S&W M&P endast
- SP115 passar Glock 42 och Glock 43
- SP116 passar Ruger® SR Series®
- SP117 passar Bersa BP Series
- SP118 passar Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
- SP119 passar Ruger® LC Series®
- SP120 passar Ruger® P Series™
- SP121 passar CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
- SP122 passar Sig Sauer P238
- SP123 passar Sig Sauer P938
- SP124 passar Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- SP125 passar S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
- SP126 passar S&W Sigma
- SP127 passar S&W 3:e generationen .45
- SP128 passar Steyer M40/MPS/M9A1
- SP129 passar FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
- SP130 passar Kimber Solo Carry
- SP131 passar Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
- SP132 passar Kahr P40/CW40/PM9
- SP133 passar Sig Sauer P320, Sig 250
- SP134 passar Sig Sauer P224
- SP135 passar Kahr P45
- SP136 passar HK VP9
- SP137 passar Sig P290 RS
- SP138 passar Grand Power P11 MK12
- SP145 passar Ruger American
- SP146 passar Beretta APX
- Justera slide shoe med skjutvapnets slide.

3. Fästa slide shoe

- Kläm försiktigt fast slide shoe på skjutvapnets slide, och se till att det sitter ordentligt.
- Kontrollera att shoe är korrekt säkrad innan du går vidare.

4. Justera sikten

- Använd lämpliga verktyg för att göra siktsjusteringar medan slide shoe är ordentligt fäst.
- Följ ditt skjutvapens specifika procedurer för siktsjustering.

5. Efter användning

- När justeringarna är klara, ta försiktigt bort slide shoe.
- Förvara slide shoe på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta slide shoes enligt lokala föreskrifter för elektroniskt och ickemetalliskt avfall.
- Kasta inte slide shoes i vanlig hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktinformation och eventuell relevant information redo för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost se střelnými zbraněmi tím, že poskytuje bezpečný a spolehlivý způsob pro nastavování mířidel. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto dokumentu, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a považujte každou zbraň za nabitou.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí, když používáte upínací boty, mimo dosah neoprávněných osob, zejména dětí.
- Přečtěte si a pochopte všechny instrukce a varování před použitím produktu.
- Používejte upínací boty pouze pro konkrétní modely zbraní uvedené v popisu produktu.
- Pravidelně kontrolujte upínací boty na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Ukládejte upínací boty na bezpečném místě, když se nepoužívají, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před připojením nebo úpravou upínacích bot.
- Používejte upínací boty v dobře osvětlené oblasti, abyste se vyhnuli nehodám.
- Nenuťte upínací boty na zbraň; pokud nepasují, zastavte a zkontrolujte kompatibilitu.
- Vyhněte se používání upínacích bot v mokřích nebo vlhkých podmínkách, abyste předešli sklouznutí.
- Dodržujte pokyny výrobce pro jakékoli úpravy nebo modifikace vaší zbraně.
- Pokud během používání upínacích bot narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s kvalifikovaným odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace

- Identifikujte správný model upínací boty pro vaši zbraň. Odkazujte na seznam kompatibility:
 - SP102 pasuje na Glock kromě G42
 - SP103 pasuje na Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 pasuje pouze na S&W M&P Shield
 - SP105 pasuje na Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdinance Carry 12
 - SP106 pasuje pouze na Springfield XD, XDM
 - SP107 pasuje na S&W 3. generace 9mm
 - (Pokračujte v seznamu podle technických specifikací produktu)
- Zarovnejte upínací botu s posuvem zbraně.

3. Připojení upínací boty

- Jemně upevněte upínací botu na posuv, aby byla zajištěna bezpečná montáž.
- Důkladně zkontrolujte, že je bota správně upevněna před pokračováním.

4. Úprava mířidel

- Použijte vhodné nástroje k provedení úprav mířidel, zatímco je upínací bota bezpečně připojena.
- Dodržujte specifické postupy úpravy mířidel vaší zbraně.

5. Po použití

- Po dokončení úprav opatrně odstraňte upínací botu.
- Uložte upínací botu na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte upínací boty podle místních předpisů týkajících se elektronického a nekovového odpadu.
- Nevyhazujte upínací boty do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo podporu se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečnou a efektivní zkušenost s SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW CZ75 SLIDE SHOE. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi.