

AK-47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT - HIVIZ FIBER OPTIC FRONT SIGHT STEEL MULTI

Bright Fiber Optic For Easy Aiming

Replacement front sight post has a light-gathering fiber optic rod to produce a bright dot that's easy to acquire in a broad range of light conditions. Easily replaces the post on most AK-47, AK-74 and AKM rifle sights, no gunsmithing required. Unique, U-shaped rod gathers far more light than a standard straight rod—perfect for low-light situations. Comes with two green and two red interchangeable rods that can be changed quickly using the included tool, so you can customize the sight picture or replace a damaged rod quickly. Elevation adjustable.



Attributes

- Name: HIVIZ FIBER OPTIC FRONT SIGHT STEEL MULTI
- Manufacturer: HIVIZ
- Product no.: 638000190
- Mfr. No.: AK2010
- Color: Multi
- Make: AK-47
- Material: Steel
- Style: Fiber Optic
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 613485588118

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SUPPORT DE VISÉE AVANT AK47 FIBER OPTIC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FIBER OPTIC FRONT SIGHT AK47](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT](#)
- [Český: Příručka pro bezpečnostní pokyny k AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT](#)

Sicherheitsanleitung für AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT von HIVIZ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis durch verbesserte Sichtbarkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen zu optimieren. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Dokument zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und alle Zubehörteile, einschließlich dieses Visiers, sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und das Visier auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende das Visier nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Schießbereich frei ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und des Eigentums an Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Visier mit deinem spezifischen Modell der AK47, AK74 oder AKM kompatibel ist.
- Versuche nicht, das Visier oder die Feuerwaffe auf eine Weise zu modifizieren, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Vermeide die Verwendung des Visiers bei extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Sei vorsichtig beim Wechseln der Faseroptikröhren; befolge die Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du während der Nutzung Probleme mit dem Visier hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Benötigte Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du den mitgelieferten VisierSchlüssel und das Werkzeug zum Entfernen der Faseroptikröhre hast.
2. **Vorhandenes Visier entfernen:** Schraube das vorhandene Visierposten vorsichtig mit dem VisierSchlüssel ab.
3. **Neues Visier installieren:**
 - Richte das neue Visierposten mit dem Montagebereich aus.
 - Schraube das neue Visierposten sicher mit dem VisierSchlüssel fest.
4. **Faseroptikröhren wechseln:**
 - Verwende das Werkzeug zum Entfernen der Faseroptikröhre, um die vorhandenen Röhren vorsichtig zu entfernen.
 - Setze die gewünschte grüne oder rote Faseroptikröhre in die vorgesehenen Schlitze ein.
 - Stelle sicher, dass die Röhren sicher eingesetzt sind.

Nutzung

- Nach der Installation kannst du die Höhe des Visiers nach Bedarf an deine Schießbedingungen anpassen.
- Mache dich mit dem Sichtbild vertraut und übe das Zielen in einer sicheren Umgebung.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, insbesondere vor der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und optische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, wende dich an die lokale Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sichereres und angenehmeres Schießerlebnis gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT

Introduction

Thank you for choosing the AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT by HIVIZ. This product is designed to enhance your shooting experience with improved sight visibility in various lighting conditions. It is essential to follow the safety guidelines and instructions outlined in this document to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and any accessories, including this front sight, securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your firearm and sight for wear or damage.
- Do not use the front sight if it appears damaged or defective.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the front sight is compatible with your specific model of AK47, AK74, or AKM.
- Do not attempt to modify the front sight or firearm in any way that could compromise safety.
- Avoid using the front sight in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Be cautious when changing the fiber optic rods; follow the instructions carefully to avoid injury.
- If you experience any issues with the sight during use, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the included sight wrench and fiber optic rod removal tool.
2. **Remove Existing Front Sight:** Carefully unscrew the existing front sight post using the sight wrench.
3. **Install the New Front Sight:**
 - Align the new front sight post with the mounting area.
 - Securely screw the new sight post into place using the sight wrench.
4. **Change Fiber Optic Rods:**
 - Use the fiber optic rod removal tool to gently remove the existing rods.
 - Insert the desired green or red fiber optic rod into the designated slots.
 - Ensure the rods are securely in place.

Usage

- Once installed, adjust the elevation of the front sight as needed for your shooting conditions.
- Familiarize yourself with the sight picture and practice aiming in a safe environment.
- Regularly check the sight for any signs of wear or damage, especially before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and optical waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond use, contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safer and more enjoyable shooting experience. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT

Introducción

Gracias por elegir el AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT de HIVIZ. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con una visibilidad mejorada de la mira en diversas condiciones de iluminación. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones que se describen en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y cualquier accesorio, incluyendo esta mira frontal, de forma segura y fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente tu arma y la mira en busca de desgaste o daño.
- No utilices la mira frontal si parece dañada o defectuosa.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al usar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un área de tiro despejada.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la posesión de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la mira frontal sea compatible con tu modelo específico de AK47, AK74 o AKM.
- No intentes modificar la mira frontal o el arma de fuego de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- Evita usar la mira frontal en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Ten cuidado al cambiar las varillas de fibra óptica; sigue las instrucciones cuidadosamente para evitar lesiones.
- Si experimentas algún problema con la mira durante su uso, interrumpe el uso inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener la llave de mira incluida y la herramienta para quitar varillas de fibra óptica.
2. **Retira la Mira Frontal Existente:** Desenrosca cuidadosamente el poste de mira frontal existente utilizando la llave de mira.
3. **Instala la Nueva Mira Frontal:**
 - Alinea el nuevo poste de mira frontal con el área de montaje.
 - Atornilla de forma segura el nuevo poste de mira en su lugar utilizando la llave de mira.
4. **Cambia las Varillas de Fibra Óptica:**
 - Usa la herramienta para quitar varillas de fibra óptica para retirar suavemente las varillas existentes.
 - Inserta la varilla de fibra óptica verde o roja deseada en las ranuras designadas.
 - Asegúrate de que las varillas estén bien colocadas.

Uso

- Una vez instalada, ajusta la elevación de la mira frontal según sea necesario para tus condiciones de tiro.
- Familiarízate con la imagen de la mira y practica apuntando en un entorno seguro.

- Revisa regularmente la mira en busca de signos de desgaste o daño, especialmente antes de usarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y ópticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, contacta a la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, podrás garantizar una experiencia de tiro más segura y placentera. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le SUPPORT DE VISÉE AVANT AK47 FIBER OPTIC

Introduction

Merci d'avoir choisi le SUPPORT DE VISÉE AVANT AK47 FIBER OPTIC de HIVIZ. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une meilleure visibilité de la visée dans diverses conditions d'éclairage. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range l'arme et tous les accessoires, y compris ce support de visée, en toute sécurité et hors de portée des enfants.
- Inspecte régulièrement ton arme et ton support de visée pour détecter l'usure ou les dommages.
- N'utilise pas le support de visée s'il semble endommagé ou défectueux.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une zone de tir dégagée.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le support de visée est compatible avec ton modèle spécifique d'AK47, AK74 ou AKM.
- N'essaie pas de modifier le support de visée ou l'arme de quelque manière que ce soit qui pourrait compromettre la sécurité.
- Évite d'utiliser le support de visée dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Sois prudent lors du changement des tiges en fibre optique ; suis les instructions attentivement pour éviter les blessures.
- Si tu rencontres des problèmes avec le support de visée pendant son utilisation, cesse immédiatement de l'utiliser et demande de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Rassemble les Outils Nécessaires** : Assure-toi d'avoir la clé de visée incluse et l'outil de retrait de tige en fibre optique.
2. **Retire le Support de Visée Avant Existant** : Dévisse soigneusement le support de visée avant existant à l'aide de la clé de visée.
3. **Installe le Nouveau Support de Visée** :
 - Aligne le nouveau support de visée avec la zone de montage.
 - Visse fermement le nouveau support en place à l'aide de la clé de visée.
4. **Change les Tiges en Fibre Optique** :
 - Utilise l'outil de retrait de tige en fibre optique pour retirer délicatement les tiges existantes.
 - Insère la tige en fibre optique verte ou rouge souhaitée dans les emplacements désignés.
 - Assure-toi que les tiges sont bien en place.

Utilisation

- Une fois installé, ajuste l'élévation du support de visée selon tes besoins pour tes conditions de tir.
- Familiarise-toi avec l'image de visée et pratique le tir dans un environnement sûr.

- Vérifie régulièrement le support de visée pour tout signe d'usure ou de dommage, surtout avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et optiques.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé au-delà de son utilisation, contacte la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SUPPORT DE VISÉE AVANT AK47 FIBER OPTIC, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une expérience de tir plus sûre et plus agréable. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FIBER OPTIC FRONT SIGHT AK47

Introduzione

Grazie per aver scelto il FIBER OPTIC FRONT SIGHT AK47 di HIVIZ. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con una maggiore visibilità del mirino in diverse condizioni di illuminazione. È fondamentale seguire le linee guida e le istruzioni di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e qualsiasi accessorio, incluso questo mirino, in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e il mirino per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il mirino se appare danneggiato o difettoso.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi armi da fuoco.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che l'area di tiro sia libera.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il mirino sia compatibile con il tuo specifico modello di AK47, AK74 o AKM.
- Non tentare di modificare il mirino o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Evita di utilizzare il mirino in condizioni meteorologiche estreme che possano influenzarne le prestazioni.
- Fai attenzione quando cambi le aste in fibra ottica; segui attentamente le istruzioni per evitare infortuni.
- Se riscontri problemi con il mirino durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e chiedi assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Raccogliere gli Strumenti Necessari:** Assicurati di avere la chiave per mirini inclusa e lo strumento per rimuovere le aste in fibra ottica.
2. **Rimuovere il Mirino Frontale Esistente:** Svitare con attenzione il post del mirino frontale esistente utilizzando la chiave per mirini.
3. **Installare il Nuovo Mirino Frontale:**
 - Allinea il nuovo post del mirino frontale con l'area di montaggio.
 - Fissa saldamente il nuovo post del mirino in posizione utilizzando la chiave per mirini.
4. **Cambiare le Aste in Fibra Ottica:**
 - Usa lo strumento per rimuovere le aste in fibra ottica per rimuovere delicatamente le aste esistenti.
 - Inserisci l'asta in fibra ottica verde o rossa desiderata negli slot designati.
 - Assicurati che le aste siano fissate saldamente in posizione.

Uso

- Una volta installato, regola l'elevazione del mirino frontale secondo necessità per le tue condizioni di tiro.
- Familiarizza con l'immagine del mirino e pratica la mira in un ambiente sicuro.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni, specialmente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e ottici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, contatta la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il FIBER OPTIC FRONT SIGHT AK47, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro più sicura e piacevole. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT

Introduksjon

Takk for at du valgte AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT fra HIVIZ. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse med bedre sikte i ulike lysforhold. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene som er beskrevet i dette dokumentet for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert våpen som om det er ladd.
- Hold våpenet rettet i en sikker retning til enhver tid.
- Oppbevar våpenet og eventuelle tilbehør, inkludert dette forsiktet, sikkert og utenfor rekkevidde for barn.
- Inspiser regelmessig våpenet og sikte for slitasje eller skade.
- Ikke bruk forsiktet hvis det ser ut til å være skadet eller defekt.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du bruker våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et klart skyteområde.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og eierskap av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at forsiktet er kompatibelt med din spesifikke modell av AK47, AK74 eller AKM.
- Forsøk ikke å modifisere forsiktet eller våpenet på noen måte som kan kompromittere sikkerheten.
- Unngå å bruke forsiktet under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Vær forsiktig når du bytter ut fiberoptiske stenger; følg instruksjonene nøye for å unngå skader.
- Hvis du opplever problemer med sikte under bruk, stopp umiddelbart bruken og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Samle nødvendige verktøy:** Sørg for at du har det medfølgende sikteverktøyet og verktøyet for fjerning av fiberoptiske stenger.
2. **Fjern eksisterende forsikt:** Skru forsiktig ut den eksisterende frontstangen ved hjelp av sikteverktøyet.
3. **Installer det nye forsiktet:**
 - Juster det nye forsiktet med monteringsområdet.
 - Skru det nye sikteposten sikkert på plass med sikteverktøyet.
4. **Bytt fiberoptiske stenger:**
 - Bruk verktøyet for fjerning av fiberoptiske stenger for å forsiktig fjerne de eksisterende stengene.
 - Sett inn den ønskede grønne eller røde fiberoptiske stangen i de angitte sporene.
 - Sørg for at stengene sitter sikkert på plass.

Bruk

- Når det er installert, juster høyden på forsiktet etter behov for dine skyteforhold.
- Bli kjent med siktebildet og øv deg på å sikte i et trygt miljø.
- Sjekk regelmessig sikte for tegn på slitasje eller skade, spesielt før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk og optisk avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Hvis produktet er skadet utover bruk, kontakt lokale avfallshåndtering for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT, vennligst se produsentens nettside eller kundeservice for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en tryggere og mer fornøyet skyteopplevelse. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT od HIVIZ. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego poprzez zwiększenie widoczności celownika w różnych warunkach oświetleniowych. Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku w każdych okolicznościach.
- Przechowuj broń i wszelkie akcesoria, w tym ten celownik, w sposób bezpieczny i poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i celownik pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj celownika, jeśli wydaje się uszkodzony lub wadliwy.
- Zawsze nos odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas korzystania z broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą strefę strzelecką.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i posiadania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że celownik jest kompatybilny z Twoim modelem AK47, AK74 lub AKM.
- Nie próbuj modyfikować celownika ani broni w jakikolwiek sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu.
- Unikaj używania celownika w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany włókien optycznych; postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć obrażeń.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z celownikiem podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użycia i poszukaj pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Zbierz wymagane narzędzia:** Upewnij się, że masz do dyspozycji dołączony klucz do muszki oraz narzędzie do usuwania włókien optycznych.
2. **Usuń istniejący słupek muszki:** Ostrożnie odkręć istniejący słupek muszki za pomocą klucza do muszki.
3. **Zainstaluj nowy słupek muszki:**
 - Wyrównaj nowy słupek muszki z miejscem montażowym.
 - Mocno przykręć nowy słupek muszki na miejscu za pomocą klucza do muszki.
4. **Zmień włókna optyczne:**
 - Użyj narzędzia do usuwania włókien optycznych, aby delikatnie usunąć istniejące włókna.
 - Włóż wybrane zielone lub czerwone włókno optyczne do wyznaczonych otworów.
 - Upewnij się, że włókna są pewnie na miejscu.

Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, dostosuj wysokość celownika w zależności od warunków strzeleckich.
- Zapoznaj się z obrazem celownika i ćwicz celowanie w bezpiecznym otoczeniu.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń, szczególnie przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i optycznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego użycie, skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenie strzeleckie. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu!

Turvaohjeet AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit HIVIZin AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla paremman tähtäysnäkyvän erilaisissa valaistusolosuhteissa. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohteile aina jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase osoitettuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä ase ja kaikki tarvikkeet, mukaan lukien tämä etutähtäin, turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tähtäimesi kuluminen tai vauriot.
- Älä käytä etutähtäintä, jos se näyttää olevan vaurioitunut tai viallinen.
- Käytä aina asianmukaista silmä ja korvasuojaa ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalue on selkeä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja omistamista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että etutähtäin on yhteensopiva erityisen AK47, AK74 tai AKM mallisi kanssa.
- Älä yritä muokata etutähtäintä tai asetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Vältä etutähtäimen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Ole varovainen vaihtaessasi kuituoptiikkaputkia; noudata ohjeita huolellisesti vammojen välttämiseksi.
- Jos kohtaat ongelmia tähtäimen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Kerää tarvittavat työkalut:** Varmista, että sinulla on mukana oleva tähtäintyökalu ja kuituoptiikkaputken poistotyökalu.
2. **Poista olemassa oleva etutähtäin:** Irrota varovasti olemassa oleva etutähtäin käyttämällä tähtäintyökalua.
3. **Asenna uusi etutähtäin:**
 - Kohdista uusi etutähtäin asennuskohtaan.
 - Kiinnitä uusi tähtäinpaalu tiukasti paikoilleen käyttäen tähtäintyökalua.
4. **Vaihda kuituoptiikkaputket:**
 - Käytä kuituoptiikkaputken poistotyökalua poistaaksesi olemassa olevat putket varovasti.
 - Aseta haluamasi vihreä tai punainen kuituoptiikkaputki määrättyihin paikkoihin.
 - Varmista, että putket ovat turvallisesti paikoillaan.

Käyttö

- Kun asennus on valmis, säädä etutähtäimen korkeutta tarpeen mukaan ampumakäyttöäsi varten.
- Tutustu tähtäyskuvaan ja harjoittele tähtäämistä turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista säännöllisesti tähtäin kulumisen tai vaurioiden varalta, erityisesti ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat elektronista ja optista jätettä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT tuotteen suhteen, tarkista valmistajan verkkosivusto tai asiakaspalvelu saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisemman ja nautinnollisemman ampumakokemuksen. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT

Introduktion

Tack för att du valt AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT från HIVIZ. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med ökad siktsynlighet i olika ljusförhållanden. Det är viktigt att följa de säkerhetsriktlinjer och instruktioner som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara vapnet och eventuella tillbehör, inklusive denna främre sikt, säkert och utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och sikte för slitage eller skador.
- Använd inte siktet om det verkar vara skadat eller defekt.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ ett klart skjutområde.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och ägande av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att den främre siktet är kompatibel med din specifika modell av AK47, AK74 eller AKM.
- Försök inte att modifiera siktet eller vapnet på något sätt som kan äventyra säkerheten.
- Undvik att använda siktet i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Var försiktig när du byter fiberoptiska stavar; följ instruktionerna noggrant för att undvika skador.
- Om du upplever några problem med siktet under användning, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Samla nödvändiga verktyg:** Se till att du har den medföljande siktsnyckeln och verktyget för borttagning av fiberoptiska stavar.
2. **Ta bort befintlig främre sikt:** Ta försiktigt bort den befintliga främre siktposten med siktsnyckeln.
3. **Installera den nya främre sikten:**
 - Justera den nya främre siktposten med monteringsområdet.
 - Skruva fast den nya siktposten ordentligt med siktsnyckeln.
4. **Byta fiberoptiska stavar:**
 - Använd verktyget för borttagning av fiberoptiska stavar för att försiktigt ta bort de befintliga stavarna.
 - Sätt in den önskade gröna eller röda fiberoptiska staven i de angivna platserna.
 - Kontrollera att stavarna sitter säkert på plats.

Användning

- När den är installerad, justera höjden på den främre sikten efter behov för dina skjutförhållanden.
- Bekanta dig med siktsbilden och öva på att sikta i en säker miljö.
- Kontrollera regelbundet siktet för eventuella tecken på slitage eller skador, särskilt före användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt och optiskt avfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad bortom användning, kontakta lokal avfallshantering för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säkrare och mer njutbar skytteupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Příručka pro bezpečnostní pokyny k AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT od společnosti HIVIZ. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby díky lepší viditelnosti mířidel za různých světelných podmínek. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto dokumentu, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem za všech okolností.
- Ukládejte zbraň a veškeré příslušenství, včetně tohoto mířidla, bezpečně a mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a mířidlo na opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte mířidlo, pokud se zdá být poškozené nebo vadné.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání zbraní.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte si volnou střeleckou plochu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby bylo mířidlo kompatibilní s vaším konkrétním modelem AK47, AK74 nebo AKM.
- Nepokoušejte se mířidlo nebo zbraň jakkoli upravit, což by mohlo ohrozit bezpečnost.
- Vyhněte se používání mířidla za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit jeho výkon.
- Budte opatrní při výměně optických vláken; pečlivě dodržujte pokyny, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli problémy s mířidlem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Shromážděte potřebné nástroje:** Ujistěte se, že máte k dispozici přiložený klíč na mířidla a nástroj pro odstranění optických vláken.
2. **Odstraňte stávající přední mířidlo:** Opakovaně odšroubujte stávající sloupek mířidla pomocí klíče na mířidla.
3. **Nainstalujte nové přední mířidlo:**
 - Zarovnejte nový sloupek mířidla s montážní plochou.
 - Bezpečně utáhněte nový sloupek mířidla na místě pomocí klíče na mířidla.
4. **Vyměňte optická vlákna:**
 - Pomocí nástroje pro odstranění optických vláken jemně vyjměte stávající vlákna.
 - Vložte požadované zelené nebo červené optické vlákno do určených slotů.
 - Ujistěte se, že jsou vlákna bezpečně na svém místě.

Používání

- Jakmile je mířidlo nainstalováno, nastavte výšku předního mířidla podle potřeby pro vaše střelecké podmínky.
- Obohaťte se o znalosti o mířidlovém obraze a cvičte zaměřování v bezpečném prostředí.
- Pravidelně kontrolujte mířidlo na jakékoli známky opotřebení nebo poškození, zejména před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a optického odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec použití, kontaktujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AK47 FIBER OPTIC FRONT SIGHT, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečnější a příjemnější zážitek ze střelby. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!