

LOMOUNT ADJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 REAR SIGHT - NOVAK

LOMOUNT ADJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 REAR SIGHT

An Adjustable Sight with Enhanced Durability

The Novak LoMount® 1911 .495" x 65° rear dovetail cut sight provides the capability of screw adjustment for elevation and drift adjustment for windage. This design was purposefully engineered to greatly enhance the strength, durability, and reliability of the adjustable type sights. The Novak LoMount® 1911 .495" x 65° rear dovetail cut sight reduces the probability of failure due to component fragility and virtually eliminates fatigue by a state of the art design. Finish: Black Adjustable This new Novak LoMount® LMA series adjustable sight is a direct replacement for the current Novak LoMount 1911 fixed sight and it uses the same front sight height as its fixed counterpart. This simplifies changing to an adjustable sight by removing the need for a different height front sight to match up unlike all of today's current adjustable rear sights.



Attributes

- Name: NOVAK LOMOUNT ADJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 REAR SIGHT
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662000111
- Mfr. No.: LMA01
- Make: 1911
- Sight Color: Black
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.016kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LOMOUNT ADJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 REAR SIGHT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: LOMOUNT ADJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 REAR SIGHT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA MIRADA TRASERA AJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 LOMOUNT](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE VISEUR ARRIÈRE AJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 LOMOUNT](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MIRINO POSTERIORE REGOLABILE PLAIN BLACK 1911 LOMOUNT](#)
- [Norsk: LOMOUNT JUSTERBARE ENKLE SVART 1911 BAKRE SIKTE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA LUNETY NOVAK LOMOUNT® REGULOWANEJ CZARNEJ 1911](#)
- [Suomi: LOMOUNT SÄÄDETTÄVÄ MUSTA 1911 TAKATÄHTÄIN TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: LOMOUNT JUSTERBART ENKELT SVART 1911 BAKRE SIKTE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ZADNÍ MÍŘIDLO LOMOUNT ADJUSTABLE PLAIN BLACK 1911](#)

LOMOUNT ADJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 REAR SIGHT SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für das Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911 Rear Sight entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du dein Visier sicher benutzen, installieren und warten kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und dem spezifischen Visier vor der Benutzung vertraut bist.
- Behandle jede Feuerwaffe so, als wäre sie geladen.
- Halte deine Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Trage beim Schießen Augen und Gehörschutz.
- Modifiziere deine Feuerwaffe oder das Visier niemals, ohne einen qualifizierten Büchsenmacher zu konsultieren.
- Lagere deine Feuerwaffe und das Visier an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig dein Visier und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Das Novak LoMount® Rear Sight ist für die Verwendung mit der 1911 Feuerwaffe konzipiert. Versuche nicht, es mit anderen Modellen ohne entsprechende Modifikationen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass das Visier vor der Benutzung richtig eingestellt ist, um Fehljustierungen zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einstellen des Visier zu verwenden. Befolge die Richtlinien des Herstellers für die Anpassung.
- Wenn du Probleme mit dem Visier hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.
- Achte auf die Umweltbedingungen, wenn du deine Feuerwaffe und das Visier verwendest, da extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit die Leistung beeinträchtigen können.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Benötigte Werkzeuge sammeln:** Du benötigst einen Schraubendreher, der zu den Schrauben des Visier passt, und eventuell andere vom Hersteller empfohlene Werkzeuge.
2. **Vorhandenes Visier entfernen:** Entferne vorsichtig das bestehende Hintervisier von deiner 1911 Feuerwaffe, um Schäden am DovetailSchnitt zu vermeiden.
3. **Dovetail reinigen:** Reinige den DovetailSchnitt vor der Installation des neuen Visier, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
4. **Novak LoMount® Rear Sight installieren:**
 - Richte den Dovetail des Visier mit dem DovetailSchnitt an deiner Feuerwaffe aus.
 - Klopfe das Visier vorsichtig mit einem nicht kratzenden Werkzeug an seinen Platz, um sicherzustellen, dass es gleichmäßig sitzt.
5. **Visier einstellen:** Nutze die Schraubeneinstellfunktion, um die Höhen und Windeneinstellungen nach Bedarf vorzunehmen.

Nutzung

- Mache dich mit den Einstellmöglichkeiten des Visier vertraut. Das Novak LoMount® ermöglicht sowohl Höhen als auch Driftpassungen.
- Überprüfe während der Nutzung regelmäßig das Visier auf Festigkeit und korrekte Ausrichtung.
- Halte das Visier sauber und frei von Verunreinigungen für optimale Leistung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Visier nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Visier beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere ein lokales Recyclingzentrum, das Metallkomponenten akzeptiert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911 Rear Sight, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in deiner Produktverpackung angegeben sind. Achte darauf, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften befolgst.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911 Rear Sight gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei deinen Schießaktivitäten priorisierst.

LOMOUNT ADJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 REAR SIGHT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911 Rear Sight. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and maintain your rear sight safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and the specific sight before use.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Use eye and ear protection when shooting.
- Never modify your firearm or sight without consulting a qualified gunsmith.
- Store your firearm and sight in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your sight and firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- The Novak LoMount® rear sight is designed for use with the 1911 firearm. Do not attempt to use it with other models without proper modifications.
- Ensure that the sight is properly adjusted before use to avoid misalignment.
- Avoid using excessive force when adjusting the sight. Follow the manufacturer's guidelines for adjustment.
- If you experience any issues with the sight, cease use immediately and consult a qualified professional.
- Be aware of the environmental conditions when using your firearm and sight, as extreme temperatures or humidity can affect performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Necessary Tools:** You will need a screwdriver that fits the screws of the sight and any other tools recommended by the manufacturer.
2. **Remove Existing Sight:** Carefully remove the existing rear sight from your 1911 firearm, ensuring not to damage the dovetail cut.
3. **Clean the Dovetail:** Before installing the new sight, clean the dovetail cut to remove any debris or residue.
4. **Install the Novak LoMount® Rear Sight:**
 - Align the dovetail of the sight with the dovetail cut on your firearm.
 - Gently tap the sight into place using a nonmarring tool, ensuring it is seated evenly.
5. **Adjust the Sight:** Use the screw adjustment feature to set the elevation and windage as necessary.

Usage

- Familiarize yourself with the adjustment features of the sight. The Novak LoMount® allows for both elevation and drift adjustments.
- Regularly check the sight for tightness and proper alignment during use.
- Keep the sight clean and free from obstructions for optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sight in regular household waste.
- If the sight is damaged or no longer usable, contact a local recycling center that accepts metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911 Rear Sight, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and regulations.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911 Rear Sight. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA MIRADA TRASERA AJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 LOMOUNT

Introducción

Gracias por elegir la mira trasera Novak LoMount® Ajustable Plain Black 1911. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras garantiza seguridad y fiabilidad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar, instalar y mantener tu mira trasera de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego y la mira específica antes de usarla.
- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu arma de fuego apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Usa protección para los ojos y oídos al disparar.
- Nunca modifiques tu arma de fuego o mira sin consultar a un armero calificado.
- Almacena tu arma de fuego y mira en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu mira y arma de fuego en busca de signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La mira trasera Novak LoMount® está diseñada para su uso con el arma de fuego 1911. No intentes usarla con otros modelos sin las modificaciones adecuadas.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente ajustada antes de usarla para evitar desalineaciones.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar la mira. Sigue las pautas del fabricante para el ajuste.
- Si experimentas algún problema con la mira, cesa su uso inmediatamente y consulta a un profesional calificado.
- Ten en cuenta las condiciones ambientales al usar tu arma de fuego y mira, ya que temperaturas extremas o humedad pueden afectar el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas Necesarias:** Necesitarás un destornillador que se ajuste a los tornillos de la mira y cualquier otra herramienta recomendada por el fabricante.
2. **Retira la Mira Existente:** Retira cuidadosamente la mira trasera existente de tu arma de fuego 1911, asegurándote de no dañar el corte en cola de milano.
3. **Limpia el Dovetail:** Antes de instalar la nueva mira, limpia el corte en dovetail para eliminar cualquier residuo o suciedad.
4. **Instala la Mira Trasera Novak LoMount®:**
 - Alinea el dovetail de la mira con el corte en dovetail de tu arma de fuego.
 - Golpea suavemente la mira en su lugar usando una herramienta que no marque, asegurándote de que esté asentada de manera uniforme.
5. **Ajusta la Mira:** Usa la función de ajuste por tornillo para establecer la elevación y el viento según sea necesario.

Uso

- Familiarízate con las características de ajuste de la mira. La Novak LoMount® permite ajustes tanto de elevación como de deriva.
- Revisa regularmente la mira para asegurarte de que esté bien ajustada y alineada durante su uso.
- Mantén la mira limpia y libre de obstrucciones para un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la mira en la basura doméstica regular.
- Si la mira está dañada o ya no es utilizable, contacta a un centro de reciclaje local que acepte componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la mira trasera ajustable Novak LoMount® Plain Black 1911, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto. Asegúrate de seguir siempre las últimas directrices y regulaciones de seguridad.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu mira trasera Novak LoMount® Ajustable Plain Black 1911. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de tiro.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE VISEUR ARRIÈRE AJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 LOMOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur arrière Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant la sécurité et la fiabilité. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et entretenir ton viseur arrière en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que tu es familiarisé avec le fonctionnement de ton arme à feu et du viseur avant utilisation.
- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde ton arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Utilise des protections oculaires et auditives lors du tir.
- Ne modifie jamais ton arme à feu ou ton viseur sans consulter un armurier qualifié.
- Range ton arme à feu et ton viseur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton viseur et ton arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le viseur arrière Novak LoMount® est conçu pour être utilisé avec l'arme à feu 1911. N'essaie pas de l'utiliser avec d'autres modèles sans modifications appropriées.
- Assure-toi que le viseur est correctement ajusté avant utilisation pour éviter tout désalignement.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement du viseur. Suis les directives du fabricant pour l'ajustement.
- Si tu rencontres des problèmes avec le viseur, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel qualifié.
- Sois conscient des conditions environnementales lorsque tu utilises ton arme à feu et ton viseur, car des températures extrêmes ou une humidité élevée peuvent affecter les performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Rassemble les Outils Nécessaires** : Tu auras besoin d'un tournevis qui s'adapte aux vis du viseur et de tout autre outil recommandé par le fabricant.
2. **Retire le Viseur Existant** : Retire soigneusement le viseur arrière existant de ton arme à feu 1911, en veillant à ne pas endommager la découpe en queue d'aronde.
3. **Nettoie la Découpe** : Avant d'installer le nouveau viseur, nettoie la découpe en queue d'aronde pour enlever toute débris ou résidu.
4. **Installe le Viseur Arrière Novak LoMount®** :
 - Aligne la découpe du viseur avec la découpe en queue d'aronde de ton arme à feu.
 - Tapote doucement le viseur en place à l'aide d'un outil non marquant, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
5. **Ajuste le Viseur** : Utilise la fonction d'ajustement par vis pour régler l'élévation et la dérive si nécessaire.

Utilisation

- Familiarise-toi avec les fonctionnalités d'ajustement du viseur. Le Novak LoMount® permet des ajustements d'élévation et de dérive.

- Vérifie régulièrement le viseur pour t'assurer qu'il est bien serré et correctement aligné pendant l'utilisation.
- Garde le viseur propre et exempt d'obstructions pour des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le viseur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le viseur est endommagé ou n'est plus utilisable, contacte un centre de recyclage local qui accepte les composants métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le viseur arrière Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit. Assure-toi toujours de suivre les dernières directives et réglementations de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton viseur arrière Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911. Merci de prioriser la sécurité dans tes activités de tir.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MIRINO POSTERIORE REGOLABILE PLAIN BLACK 1911 LOMOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino posteriore Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo sicurezza e affidabilità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e mantenere il tuo mirino in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco e del mirino specifico prima dell'uso.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Utilizza protezioni per gli occhi e le orecchie quando spari.
- Non modificare mai la tua arma o il mirino senza consultare un armaiolo qualificato.
- Conserva la tua arma e il mirino in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo mirino e la tua arma per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il mirino posteriore Novak LoMount® è progettato per l'uso con l'arma da fuoco 1911. Non tentare di utilizzarlo con altri modelli senza le opportune modifiche.
- Assicurati che il mirino sia correttamente regolato prima dell'uso per evitare disallineamenti.
- Evita di usare eccessiva forza quando regoli il mirino. Segui le linee guida del produttore per la regolazione.
- Se riscontri problemi con il mirino, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista qualificato.
- Fai attenzione alle condizioni ambientali quando utilizzi la tua arma e il mirino, poiché temperature estreme o umidità possono influenzare le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Raccogliere gli Strumenti Necessari:** Avrai bisogno di un cacciavite che si adatti alle viti del mirino e di eventuali altri strumenti raccomandati dal produttore.
2. **Rimuovere il Mirino Esistente:** Rimuovi con attenzione il mirino posteriore esistente dalla tua arma 1911, facendo attenzione a non danneggiare il taglio a coda di rondine.
3. **Pulire il Dovetail:** Prima di installare il nuovo mirino, pulisci il taglio a coda di rondine per rimuovere eventuali detriti o residui.
4. **Installare il Mirino Posteriore Novak LoMount®:**
 - Allinea il dovetail del mirino con il taglio a coda di rondine sulla tua arma.
 - Batti delicatamente il mirino in posizione utilizzando uno strumento non marcatore, assicurandoti che sia ben posizionato.
5. **Regolare il Mirino:** Utilizza la funzione di regolazione a vite per impostare l'elevazione e la deriva secondo necessità.

Uso

- Familiarizzati con le caratteristiche di regolazione del mirino. Il Novak LoMount® consente sia regolazioni di elevazione che di deriva.
- Controlla regolarmente il mirino per verificarne la solidità e il corretto allineamento durante l'uso.
- Mantieni il mirino pulito e libero da ostruzioni per prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il mirino nei rifiuti domestici normali.
- Se il mirino è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di riciclaggio locale che accetti componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il mirino posteriore Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida e normative sulla sicurezza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo mirino posteriore Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di tiro.

LOMOUNT JUSTERBARE ENKLE SVART 1911 BAKRE SIKTE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte Novak LoMount® Justerbare Enkle Svart 1911 Bakre Sikte. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse samtidig som det sikrer sikkerhet og pålitelighet. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker, installerer og vedlikeholder ditt bakre sikte på en trygg måte.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av ditt våpen og det spesifikke siktet før bruk.
- Behandle alltid hvert våpen som om det er ladet.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning.
- Bruk øye og hørselsvern når du skyter.
- Ikke modifier våpenet eller siktet uten å konsultere en kvalifisert våpensmed.
- Oppbevar våpenet og siktet på et sikkert sted, utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig siktet og våpenet for tegn på slitasje eller skade.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Novak LoMount® bakre sikte er designet for bruk med 1911våpenet. Forsøk ikke å bruke det med andre modeller uten riktige modifikasjoner.
- Sørg for at siktet er riktig justert før bruk for å unngå feiljustering.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du justerer siktet. Følg produsentens retningslinjer for justering.
- Hvis du opplever problemer med siktet, stopp umiddelbart bruken og konsulter en kvalifisert profesjonell.
- Vær oppmerksom på miljøforholdene når du bruker ditt våpen og sikte, da ekstreme temperaturer eller fuktighet kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Samle Nødvendige Verktøy:** Du vil trenge en skrutrekker som passer til skruene på siktet og eventuelle andre verktøy anbefalt av produsenten.
2. **Fjern Eksisterende Sikte:** Fjern forsiktig det eksisterende bakre siktet fra ditt 1911våpen, og vær forsiktig så du ikke skader dovetailkuttet.
3. **Rengjør Dovetail:** Før du installerer det nye siktet, rengjør dovetailkuttet for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
4. **Installer Novak LoMount® Bakre Sikte:**
 - Juster dovetailen på siktet med dovetailkuttet på ditt våpen.
 - Slå forsiktig siktet på plass med et ikkemarring verktøy, og sørg for at det er jevnt plassert.
5. **Justér Siktet:** Bruk skrujusteringsfunksjonen for å sette høyden og vindretningen etter behov.

Bruk

- Bli kjent med justeringsfunksjonene til siktet. Novak LoMount® tillater både høyde og driftjusteringer.
- Sjekk regelmessig siktet for stramhet og riktig justering under bruk.
- Hold siktet rent og fritt for hindringer for optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast siktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis siktet er skadet eller ikke lenger brukbart, kontakt et lokalt resirkuleringssenter som tar imot metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Novak LoMount® Justerbare Enkle Svart 1911 Bakre Sikte, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakningen. Sørg alltid for at du følger de nyeste sikkerhetsretningslinjene og forskriftene.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt Novak LoMount® Justerbare Enkle Svart 1911 Bakre Sikte. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine skyteaktiviteter.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA LUNETY NOVAK LOMOUNT® REGULOWANEJ CZARNEJ 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór regulowanej lunety Novak LoMount® czarnej 1911. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać, instalować i konserwować swoją lunetę.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni palnej oraz konkretnej lunety przed jej użyciem.
- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była naładowana.
- Trzymaj swoją broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Używaj ochrony oczu i uszu podczas strzelania.
- Nigdy nie modyfikuj swojej broni ani lunety bez konsultacji z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Przechowuj swoją broń i lunetę w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją lunetę i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Luneta Novak LoMount® jest zaprojektowana do użycia z bronią 1911. Nie próbuj używać jej z innymi modelami bez odpowiednich modyfikacji.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio wyregulowana przed użyciem, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas regulacji lunety. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi regulacji.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z lunetą, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Bądź świadomy warunków środowiskowych podczas używania swojej broni i lunety, ponieważ ekstremalne temperatury lub wilgotność mogą wpłynąć na wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Zbierz niezbędne narzędzia:** Potrzebujesz śrubokrętu, który pasuje do śrub lunety oraz innych narzędzi zalecanych przez producenta.
2. **Usuń istniejącą lunetę:** Ostrożnie usuń istniejącą lunetę tylną z broni 1911, upewniając się, że nie uszkodzisz wycięcia dovetail.
3. **Wyczyść wycięcie dovetail:** Przed zainstalowaniem nowej lunety, wyczyść wycięcie dovetail, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
4. **Zainstaluj lunetę Novak LoMount®:**
 - Wyrównaj wycięcie dovetail lunety z wycięciem dovetail na swojej broni.
 - Delikatnie wbij lunetę na miejsce za pomocą narzędzia, które nie uszkodzi powierzchni, upewniając się, że jest równo osadzona.
5. **Wyreguluj lunetę:** Użyj funkcji regulacji śrubowej, aby ustawić wysokość i boczne ustawienie w razie potrzeby.

Użytkowanie

- Zapoznaj się z funkcjami regulacyjnymi lunety. Novak LoMount® pozwala na regulację zarówno wysokości, jak i przesunięcia.

- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem luzów i prawidłowego ustawienia podczas użytkowania.
- Utrzymuj lunetę w czystości i wolną od przeszkód dla optymalnej wydajności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli luneta jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, które przyjmuje komponenty metalowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulowanej lunety Novak LoMount® czarnej 1911, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta zamieszczonych w opakowaniu produktu. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z regulowaną lunetą Novak LoMount® czarną 1911. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach strzeleckich.

LOMOUNT SÄÄDETTÄVÄ MUSTA 1911 TAKATÄHTÄIN TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Novak LoMount® säädettävän mustan 1911 takatähtäimen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi samalla kun varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten käyttää, asentaa ja huoltaa takatähtäintäsi turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi ja erityisesti tähtäimen toiminnan ennen käyttöä.
- Kohdista aina aseesi turvalliseen suuntaan.
- Käytä aina silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Älä muokkaa asetta tai tähtäintä ilman pätevän asekorjaajan konsultaatiota.
- Säilytä aseesi ja tähtäimesi turallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tähtäin ja ase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Novak LoMount® takatähtäin on suunniteltu käytettäväksi 1911aseen kanssa. Älä yritä käyttää sitä muiden mallien kanssa ilman asianmukaisia muutoksia.
- Varmista, että tähtäin on säädetty oikein ennen käyttöä, jotta vältät virheellisen kohdistuksen.
- Vältä liiallista voimaa säädettäessä tähtäintä. Noudata valmistajan ohjeita säädöissä.
- Jos kohtaat ongelmia tähtäimen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.
- Ole tietoinen ympäristöolosuhteista käyttäessäsi asetta ja tähtäintä, sillä äärimmäiset lämpötilat tai kosteus voivat vaikuttaa suorituskyykyyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Kerää Tarvittavat Työkalut:** Tarvitset ruuvimeisselin, joka sopii tähtäimen ruuveihin, sekä muita valmistajan suosittelemia työkaluja.
2. **Poista Nykyinen Tähtäin:** Poista huolellisesti nykyinen takatähtäin 1911aseestasi, varmistaen, ettei dovetailleikkausta vahingoiteta.
3. **Puhdista Dovetail:** Ennen uuden tähtäimen asentamista, puhdista dovetailleikkaus poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
4. **Asenna Novak LoMount® Takatähtäin:**
 - Kohdista tähtäimen dovetail aseesi dovetailleikkauksen kanssa.
 - Koputa tähtäintä varovasti paikalleen käyttämällä eivahingoittavaa työkalua varmistaen, että se on tasaisesti asennettu.
5. **Säädä Tähtäin:** Käytä ruuvisäätöominaisuutta asettaaksesi korkeuden ja tuulen suunnan tarpeen mukaan.

Käyttö

- Tutustu tähtäimen säätöominaisuuksiin. Novak LoMount® mahdollistaa sekä korkeuden että sivusäädön.
- Tarkista säännöllisesti tähtäimen tiukkuus ja oikea kohdistus käytön aikana.
- Pidä tähtäin puhtaana ja esteettömänä optimaalisen suorituskyydyn varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tähtäintä tavallisen kotitalousjätteen joukkoon.
- Jos tähtäin on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen, joka hyväksyy metallikomponentteja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Novak LoMount® säädettävästä mustasta 1911 takatähtäimestä, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on toimitettu tuotepakkauksesi mukana. Varmista aina, että noudatat viimeisimpiä turvallisuusohjeita ja sääntöjä.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Novak LoMount® säädettävän mustan 1911 takatähtäimen kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ampumatoiminnassasi.

LOMOUNT JUSTERBART ENKELT SVART 1911 BAKRE SIKTE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Novak LoMount® Justerbart Enkelt Svart 1911 Bakre Sikte. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse samtidigt som den säkerställer säkerhet och tillförlitlighet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder, installerar och underhåller ditt bakre sikte på ett säkert sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hanteringen av ditt vapen och det specifika siktet innan användning.
- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Håll alltid ditt vapen riktat i en säker riktning.
- Använd ögon och hörselskydd när du skjuter.
- Modifiera aldrig ditt vapen eller sikte utan att konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Förvara ditt vapen och sikte på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt sikte och vapen för tecken på slitage eller skador.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Novak LoMount® bakre sikte är utformat för användning med 1911vapnet. Försök inte använda det med andra modeller utan lämpliga modifieringar.
- Se till att siktet är korrekt justerat innan användning för att undvika feljustering.
- Undvik att använda överdriven kraft när du justerar siktet. Följ tillverkarens riktlinjer för justering.
- Om du upplever några problem med siktet, sluta använda det omedelbart och konsultera en kvalificerad professionell.
- Var medveten om miljöförhållandena när du använder ditt vapen och sikte, eftersom extrema temperaturer eller fukt kan påverka prestandan.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Samla Nödvändiga Verktyg:** Du behöver en skruvmejsel som passar skruvarna på siktet och eventuella andra verktyg som rekommenderas av tillverkaren.
2. **Ta Bort Det Befintliga Siktet:** Ta försiktigt bort det befintliga bakre siktet från ditt 1911vapen, och se till att inte skada dovetailsnittet.
3. **Rengör Dovetail:** Innan du installerar det nya siktet, rengör dovetailsnittet för att ta bort skräp eller rester.
4. **Installera Novak LoMount® Bakre Sikte:**
 - Justera dovetail på siktet med dovetailsnittet på ditt vapen.
 - Slå försiktigt siktet på plats med ett ickemärkningsverktyg, och se till att det sitter jämnt.
5. **Justera Siktet:** Använd skruvjusteringsfunktionen för att ställa in höjd och vind som behövs.

Användning

- Bekanta dig med justeringsfunktionerna på siktet. Novak LoMount® tillåter både höjd och sidjusteringar.
- Kontrollera regelbundet siktet för åtdragning och korrekt justering under användning.
- Håll siktet rent och fritt från hinder för optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte siktet i vanlig hushållsavfall.
- Om siktet är skadat eller inte längre användbart, kontakta ett lokalt återvinningscenter som accepterar metallkomponenter.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller funderingar angående Novak LoMount® Justerbart Enkelt Svart 1911 Bakre Sikte, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning. Se alltid till att du följer de senaste säkerhetsriktlinjerna och föreskrifterna.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt Novak LoMount® Justerbara Enkelt Svart 1911 Bakre Sikte. Tack för att du prioriterar säkerheten i dina skjutaktiviteter.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ZADNÍ MÍŘIDLO LOMOUNT ADJUSTABLE PLAIN BLACK 1911

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zadní mířidlo Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek a zároveň zajistil bezpečnost a spolehlivost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste porozuměli, jak bezpečně používat, instalovat a udržovat své zadní mířidlo.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší zbraně a konkrétního mířidla před použitím.
- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte svou zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Používejte ochranu očí a uší při střelbě.
- Nikdy nemodifikujte svou zbraň nebo mířidlo bez konzultace s kvalifikovaným zbrojířem.
- Uložte svou zbraň a mířidlo na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte své mířidlo a zbraň na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Zadní mířidlo Novak LoMount® je navrženo pro použití se zbraní 1911. Nepokoušejte se jej používat s jinými modely bez správných úprav.
- Ujistěte se, že je mířidlo správně nastaveno před použitím, aby se předešlo nesprávnému zaměření.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při nastavování mířidla. Dodržujte pokyny výrobce pro nastavení.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s mířidlem, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného odborníka.
- Budte si vědomi podmínek prostředí při používání vaší zbraně a mířidla, protože extrémní teploty nebo vlhkost mohou ovlivnit výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Shromážděte potřebné nástroje:** Budete potřebovat šroubovák, který odpovídá šroubům mířidla, a jakékoli další nástroje doporučené výrobcem.
2. **Odstraňte stávající mířidlo:** Opakovaně odstraňte stávající zadní mířidlo z vaší zbraně 1911, přičemž dbejte na to, abyste nepoškodili drážku.
3. **Vyčistěte drážku:** Před instalací nového mířidla vyčistěte drážku, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
4. **Nainstalujte zadní mířidlo Novak LoMount®:**
 - Zarovnejte drážku mířidla s drážkou na vaší zbraní.
 - Jemně poklepejte mířidlo na místo pomocí nástroje, který nezanechává stopy, a ujistěte se, že je rovnoměrně usazeno.
5. **Nastavte mířidlo:** Použijte funkci šroubového nastavení k nastavení elevace a odchylky podle potřeby.

Použití

- Oboznámte se s funkcemi nastavení mířidla. Novak LoMount® umožňuje jak nastavení elevace, tak i odchylky.
- Pravidelně kontrolujte mířidlo na pevnost a správné zarovnání během používání.
- Udržujte mířidlo čisté a bez překážek pro optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte mířidlo do běžného domácího odpadu.
- Pokud je mířidlo poškozeno nebo již není použitelné, obraťte se na místní recyklační centrum, které přijímá kovové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zadního mířidla Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911 prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu. Vždy se ujistěte, že dodržíte nejnovější pokyny a předpisy o bezpečnosti.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším zadním mířidlem Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti ve svých střeleckých aktivitách.