

# 1911 KIMBER STYLE 22LR MAGAZINES - PRO MAG KIMBER 1911 22LR 14 ROUND MAGAZINE

Polymer magazine fits Kimber, Iver Johnson, and Nighthawk Custom/Bob Marvel .22 LR conversions for the 1911 pistol. Magazine features a chrome silicon spring for long life and a removable floorplate for easy cleaning and maintenance. Side windows show number of rounds remaining. Available in 10- or 14-round capacities.



## Attributes

- Name: PRO MAG KIMBER 1911 22LR 14 ROUND MAGAZINE
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000073
- Mfr. No.: KIM-A1
- Capacity: 14-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Black
- Make: 1911
- Material: Polymer
- Model: Government,Commander
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 708279010323

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 KIMBER STYLE 22LR MAGAZINE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 KIMBER STYLE 22LR MAGAZINES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores 1911 KIMBER STYLE 22LR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Chargeurs 1911 KIMBER STYLE 22LR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori 1911 KIMBER STYLE 22LR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 KIMBER STYLE 22LR MAGASINER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla MAGAZYNKÓW 1911 KIMBER STYLE 22LR](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 KIMBER STYLE 22LR LIPPAILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 KIMBER STYLE 22LR MAGAZINES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 KIMBER STYLE 22LR ZÁSOBNÍKY](#)

# Sicherheitsanleitung für 1911 KIMBER STYLE 22LR MAGAZINE

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das 1911 Kimber Style 22LR Magazin von Pro Mag entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung, Wartung und Entsorgung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handhabe Magazine stets mit Sorgfalt und stelle sicher, dass sie entladen sind, wenn sie nicht verwendet werden.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Waffenmodell (1911 Government oder Commander) kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Verwende nur .22 LR Munition, wie für dieses Magazin angegeben.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 14 Schuss.
- Vermeide die Verwendung des Magazins bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Korrosion zu verhindern.
- Versuche nicht, das Magazin über die abnehmbare Bodenplatte hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Laden des Magazins:

- Stelle sicher, dass das Magazin sauber und trocken ist.
- Halte das Magazin mit der Bodenplatte nach unten.
- Setze die Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.
- Drücke auf die oberste Patrone, um Platz für weitere Patronen zu schaffen.

### 2. Einsetzen des Magazins in die Waffe:

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem MagazinSchacht der Waffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Schacht, bis es einrastet.

### 3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf an der Waffe.
- Ziehe das Magazin aus dem MagazinSchacht heraus.

### 4. Reinigung und Wartung:

- Entferne die Bodenplatte, indem du den Freigabeknopf gemäß den Anweisungen des Herstellers drückst.
- Reinige den MagazinKorpus mit einem weichen Tuch und mildem Lösungsmittel.
- Überprüfe die Feder auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Setze das Magazin nach der Reinigung wieder zusammen und stelle sicher, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Wenn das Magazin irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, bevor du es entsorgst.
- Entsorge das Magazin nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung deines 1911 Kimber Style 22LR Magazins, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Bleibe sicher und genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst!

# Safety Instruction Guide for 1911 KIMBER STYLE 22LR MAGAZINES

## Introduction

Thank you for choosing the 1911 Kimber Style 22LR Magazines by Pro Mag. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, maintenance, and disposal of your magazine. Please read this guide thoroughly before using the product.

## General Safety Guidelines

- Always handle magazines with care and ensure they are unloaded when not in use.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model (1911 Government or Commander) before use.
- Use only .22 LR ammunition as specified for this magazine.
- Do not exceed the magazine's capacity of 14 rounds.
- Avoid using the magazine in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine beyond the removable floorplate for cleaning.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading the magazine.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Loading the Magazine:

- Ensure the magazine is clean and dry.
- Hold the magazine with the floorplate facing down.
- Insert the rounds into the magazine, ensuring they are aligned properly.
- Push down on the top round to allow for additional rounds to be loaded.

### 2. Installing the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the well until it clicks into place.

### 3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button on the firearm.
- Pull the magazine out of the magazine well.

### 4. Cleaning and Maintenance:

- Remove the floorplate by pressing the release button as per the manufacturer's instructions.
- Clean the magazine body with a soft cloth and mild solvent.

- Inspect the spring for wear and replace if necessary.
- Reassemble the magazine after cleaning and ensure it functions correctly.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- If the magazine is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal.
- Do not dispose of the magazine in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of your 1911 Kimber Style 22LR Magazines, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Stay safe and enjoy your shooting experience responsibly!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores 1911 KIMBER STYLE 22LR

## Introducción

Gracias por elegir los cargadores 1911 Kimber Style 22LR de Pro Mag. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro, el mantenimiento y la eliminación de tu cargador. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja los cargadores con cuidado y asegúrate de que estén descargados cuando no estén en uso.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cargador regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y municiones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu modelo de arma de fuego (1911 Government o Commander) antes de usarlo.
- Utiliza solo munición .22 LR como se especifica para este cargador.
- No excedas la capacidad del cargador de 14 cartuchos.
- Evita usar el cargador en condiciones húmedas o mojadas para prevenir la corrosión.
- No intentes modificar o desensamblar el cargador más allá de la base removible para la limpieza.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura al cargar o descargar el cargador.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Cargando el Cargador:

- Asegúrate de que el cargador esté limpio y seco.
- Sostén el cargador con la base hacia abajo.
- Inserta los cartuchos en el cargador, asegurándote de que estén alineados correctamente.
- Presiona hacia abajo el cartucho superior para permitir que se carguen más cartuchos.

### 2. Instalando el Cargador en el Arma de Fuego:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
- Empuja el cargador firmemente en el pozo hasta que haga clic en su lugar.

### 3. Quitando el Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador en el arma.
- Tira del cargador fuera del pozo del cargador.

### 4. Limpieza y Mantenimiento:

- Retira la base presionando el botón de liberación según las instrucciones del fabricante.
- Limpia el cuerpo del cargador con un paño suave y un disolvente suave.
- Inspecciona el resorte en busca de desgaste y reemplázalo si es necesario.
- Vuelve a ensamblar el cargador después de la limpieza y asegúrate de que funcione correctamente.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos plásticos y metálicos.
- Si el cargador está dañado más allá de la reparación, asegúrate de que se vuelva inutilizable antes de desecharlo.
- No deseches el cargador de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso de tus cargadores 1911 Kimber Style 22LR, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

¡Mantente seguro y disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable!

# Guide de Sécurité pour les Chargeurs 1911 KIMBER STYLE 22LR

## Introduction

Merci d'avoir choisi les chargeurs 1911 Kimber Style 22LR de Pro Mag. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation, l'entretien et l'élimination sûrs de votre chargeur. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les chargeurs avec précaution et assure-toi qu'ils sont déchargés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des munitions.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le chargeur est compatible avec ton modèle d'arme à feu (1911 Government ou Commander) avant utilisation.
- Utilise uniquement des munitions de calibre .22 LR comme spécifié pour ce chargeur.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 14 cartouches.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Ne tente pas de modifier ou de démonter le chargeur au-delà du fond amovible pour le nettoyage.
- Oriente toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement du chargeur.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Chargement du Chargeur :

- Assure-toi que le chargeur est propre et sec.
- Tiens le chargeur avec le fond face vers le bas.
- Insère les cartouches dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient correctement alignées.
- Appuie sur la cartouche du haut pour permettre le chargement de cartouches supplémentaires.

### 2. Installation du Chargeur dans l'Arme à Feu :

- Assure-toi que l'arme à feu est orientée dans une direction sûre et est déchargée.
- Aligne le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

### 3. Retrait du Chargeur :

- Assure-toi que l'arme à feu est orientée dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur sur l'arme à feu.
- Tire le chargeur hors du puits de chargeur.

### 4. Nettoyage et Entretien :

- Retire le fond amovible en appuyant sur le bouton de libération selon les instructions du fabricant.
- Nettoie le corps du chargeur avec un chiffon doux et un solvant doux.
- Inspecte le ressort pour l'usure et remplace-le si nécessaire.
- Réassemble le chargeur après le nettoyage et assure-toi qu'il fonctionne correctement.

## **Instructions d'Élimination**

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Si le chargeur est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi qu'il est rendu inutilisable avant l'élimination.
- Ne dispose pas du chargeur d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de tes chargeurs 1911 Kimber Style 22LR, fais référence aux informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

Reste en sécurité et profite de ton expérience de tir de manière responsable !

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori 1911 KIMBER STYLE 22LR

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Caricatori 1911 Kimber Style 22LR di Pro Mag. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso, una manutenzione e uno smaltimento sicuri del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre i caricatori con cura e assicurati che siano scarichi quando non in uso.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti e aggiornamenti sulla sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello della tua arma da fuoco (1911 Government o Commander) prima dell'uso.
- Usa solo munizioni .22 LR come specificato per questo caricatore.
- Non superare la capacità del caricatore di 14 colpi.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni di bagnato o umido per prevenire la corrosione.
- Non tentare di modificare o smontare il caricatore oltre il fondo rimovibile per la pulizia.
- Punta sempre l'arma da fuoco in una direzione sicura quando carichi o scarichi il caricatore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia pulito e asciutto.
- Tieni il caricatore con il fondo rivolto verso il basso.
- Inserisci i colpi nel caricatore, assicurandoti che siano allineati correttamente.
- Premi verso il basso sul colpo superiore per consentire il caricamento di ulteriori colpi.

### 2. Installazione del Caricatore nell'Arma da Fuoco:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma da fuoco.
- Spingi il caricatore saldamente nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

### 3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma da fuoco.
- Tira il caricatore fuori dal pozzetto del caricatore.

### 4. Pulizia e Manutenzione:

- Rimuovi il fondo premendo il pulsante di rilascio secondo le istruzioni del produttore.

- Pulisci il corpo del caricatore con un panno morbido e un solvente delicato.
- Ispeziona la molla per segni di usura e sostituiscila se necessario.
- Rimonta il caricatore dopo la pulizia e assicurati che funzioni correttamente.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga reso inutilizzabile prima dello smaltimento.
- Non smaltire il caricatore in un modo che potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso dei tuoi Caricatori 1911 Kimber Style 22LR, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Rimani al sicuro e goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 KIMBER STYLE 22LR MAGASINER

## Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Kimber Style 22LR Magasiner fra Pro Mag. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk, vedlikehold og avhending av magasinet ditt. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid magasiner med forsiktighet og sørg for at de er tomme når de ikke er i bruk.
- Hold magasinet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser magasinet regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og ammunisjon.
- Rapportér unsafe produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert om produkttilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer gjennom EUs Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at magasinet er kompatibelt med ditt våpenmodell (1911 Government eller Commander) før bruk.
- Bruk kun .22 LR ammunisjon som spesifisert for dette magasinet.
- Ikke overskrid magasinet's kapasitet på 14 skudd.
- Unngå å bruke magasinet i våte eller fuktige forhold for å forhindre korrosjon.
- Forsøk ikke å modifisere eller demontere magasinet utover den avtakbare bunnplaten for rengjøring.
- Pek alltid våpenet i en sikker retning når du laster eller tømmer magasinet.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Laste magasinet:

- Sørg for at magasinet er rent og tørt.
- Hold magasinet med bunnplaten vendt nedover.
- Sett inn patronene i magasinet, og sørg for at de er riktig justert.
- Trykk ned på den øverste patronen for å tillate at flere patroner kan lastes inn.

### 2. Installere magasinet i våpenet:

- Sørg for at våpenet er rettet i en sikker retning og er uladet.
- Juster magasinet med magasinbrønnen på våpenet.
- Trykk magasinet fast inn i brønnen til det klikker på plass.

### 3. Fjerne magasinet:

- Sørg for at våpenet er rettet i en sikker retning.
- Trykk på magasinutløserknappen på våpenet.
- Trekk magasinet ut av magasinbrønnen.

### 4. Rengjøring og vedlikehold:

- Fjern bunnplaten ved å trykke på utløserknappen i henhold til produsentens instruksjoner.

- Rengjør magasinet kropp med en myk klut og mildt løsemiddel.
- Inspiser fjæren for slitasje og bytt den ut om nødvendig.
- Sett sammen magasinet igjen etter rengjøring og sørg for at det fungerer riktig.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Avhending av magasinet skal skje i samsvar med lokale forskrifter angående plast og metallavfall.
- Hvis magasinet er skadet utover reparasjon, sørg for at det gjøres ubrukelig før avhending.
- Ikke kast magasinet på en måte som kan utgjøre en risiko for miljøet eller offentlig sikkerhet.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av dine 1911 Kimber Style 22LR Magasiner, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Hold deg trygg og nyt din skyteopplevelse ansvarlig!

# Instrukcja bezpieczeństwa dla MAGAZYNKÓW 1911 KIMBER STYLE 22LR

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynków 1911 Kimber Style 22LR od Pro Mag. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, konserwację i utylizację Twojego magazynka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z magazynkami ostrożnie i upewnij się, że są one rozładowane, gdy nie są używane.
- Trzymaj magazynki poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

## Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że magazynki są zgodne z modelem Twojej broni palnej (1911 Government lub Commander) przed użyciem.
- Używaj tylko amunicji .22 LR, zgodnej z tym magazynkiem.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 14 nabojów.
- Unikaj używania magazynka w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec korozji.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować magazynka poza zdejmowaną podstawą do czyszczenia.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania magazynka.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Ładowanie magazynka:

- Upewnij się, że magazynki są czyste i suche.
- Trzymaj magazyn z podstawą do dołu.
- Włóż naboje do magazynka, upewniając się, że są prawidłowo wyrównane.
- Naciśnij na górny nabój, aby umożliwić załadowanie dodatkowych nabojów.

### 2. Instalacja magazynka w broni palnej:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Wyrównaj magazyn z komorą magazynka w broni.
- Mocno wciśnij magazyn do komory, aż usłyszysz kliknięcie.

### 3. Usuwanie magazynka:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwalniania magazynka w broni.
- Wyciągnij magazyn z komory magazynka.

### 4. Czyszczenie i konserwacja:

- Zdejmij podstawę, naciskając przycisk zwalniania zgodnie z instrukcjami producenta.

- Wyczyść korpus magazynka miękką szmatką i łagodnym rozpuszczalnikiem.
- Sprawdź sprężynę pod kątem zużycia i wymień ją, jeśli to konieczne.
- Złóż magazyn po czyszczeniu i upewnij się, że działa prawidłowo.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych i metalowych.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, upewnij się, że został unieszkodliwiony przed utylizacją.
- Nie utylizuj magazynka w sposób, który mógłby stwarzać zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania magazynków 1911 Kimber Style 22LR, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Prosimy o zachowanie ostrożności i odpowiedzialne korzystanie z doświadczenia strzeleckiego!

# Turvallisuusohjeet 1911 KIMBER STYLE 22LR LIPPAILLE

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Pro Magin 1911 Kimber Style 22LR lipaat. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistamaan lippaan turvallisen käytön, huollon ja hävittämisen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele lippaita aina varovasti ja varmista, että ne ovat tyhjä, kun niitä ei käytetä.
- Pidä lipas lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lipas säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen ampumaaseiden ja ammuksien käyttöön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että lipas on yhteensopiva ampumaaseesi mallin (1911 Government tai Commander) kanssa ennen käyttöä.
- Käytä vain .22 LR ammuksia, kuten lipas on määritellyt.
- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 14 laukauksen.
- Vältä lippaan käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa korroosion estämiseksi.
- Älä yritä muokata tai purkaa lippasta muuta kuin irrotettavan pohjalevyn osalta puhdistusta varten.
- Suuntaa ampumaase aina turvalliseen suuntaan lippaan lataamisen tai tyhjentämisen aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Lippaan lataaminen:

- Varmista, että lipas on puhdas ja kuiva.
- Pidä lippasta pohjalevy alaspäin.
- Aseta laukaukset lippaan, varmistaen että ne ovat oikein kohdistettu.
- Paina ykköslaukausta alas, jotta voit ladata lisää laukauksia.

### 2. Lippaan asentaminen ampumaaseeseen:

- Varmista, että ampumaase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja on tyhjennetty.
- Kohdista lipas ampumaaseen lippaan aukkoon.
- Työnnä lipas tiukasti paikalleen niin, että se napsahtaa paikoilleen.

### 3. Lippaan poistaminen:

- Varmista, että ampumaase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Paina ampumaaseen lippaan vapautuspainiketta.
- Vedä lipas ulos lippaan aukosta.

### 4. Puhdistus ja huolto:

- Poista pohjalevy painamalla vapautuspainiketta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Puhdista lippaan runko pehmeällä liinalla ja mietolla liuottimella.

- Tarkista jousi kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Kokoa lipas uudelleen puhdistuksen jälkeen ja varmista, että se toimii oikein.

## **Hävittämisohteet**

- Hävitä lipas paikallisten muovi ja metallijätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Jos lipas on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, varmista, että se tehdään käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä.
- Älä hävitä lippasta tavalla, joka voisi aiheuttaa riskejä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

## **Lisätietoja ja tuki**

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät 1911 Kimber Style 22LR lippaan turvallisuuteen ja käyttöön, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana.

Pysy turvallisena ja nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti!

# Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 KIMBER STYLE 22LR MAGAZINES

## Introduktion

Tack för att du valt 1911 Kimber Style 22LR Magazines från Pro Mag. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning, underhåll och bortskaffande av ditt magasin. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid magasin med försiktighet och se till att de är oladdade när de inte används.
- Förvara magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasinet regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och ammunition.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinet är kompatibelt med din vapentyp (1911 Government eller Commander) innan användning.
- Använd endast .22 LR ammunition som anges för detta magasin.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 14 skott.
- Undvik att använda magasinet i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra korrosion.
- Försök inte att modifiera eller demontera magasinet utöver den avtagbara bottenplattan för rengöring.
- Rikta alltid vapnet i en säker riktning när du laddar eller tömmer magasinet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Ladda magasinet:

- Se till att magasinet är rent och torrt.
- Håll magasinet med bottenplattan vänd nedåt.
- Sätt in skotten i magasinet och se till att de är korrekt inriktade.
- Tryck ner det översta skottet för att möjliggöra ytterligare skott att laddas.

### 2. Installera magasinet i vapnet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning och är oladdat.
- Rikta magasinet mot magasinfacket i vapnet.
- Tryck fast magasinet i facket tills det klickar på plats.

### 3. Ta bort magasinet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Tryck på magasinutlösningssknappen på vapnet.
- Dra magasinet ur magasinfacket.

### 4. Rengöring och underhåll:

- Ta bort bottenplattan genom att trycka på utlösningssknappen enligt tillverkarens anvisningar.
- Rengör magasinets kropp med en mjuk trasa och mild lösning.

- Inspektera fjädern för slitage och byt ut den om det behövs.
- Sätt ihop magasinet igen efter rengöring och se till att det fungerar korrekt.

## **Bortskaffningsinstruktioner**

- Bortskaffa magasinet i enlighet med lokala förordningar angående plast och metallavfall.
- Om magasinet är skadat bortom reparation, se till att det görs oanvändbart innan bortskaffande.
- Bortskaffa inte magasinet på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av dina 1911 Kimber Style 22LR Magazines, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Håll dig säker och njut av din skjutupplevelse på ett ansvarsfullt sätt!

# Bezpečnostní pokyny pro 1911 KIMBER STYLE 22LR ZÁSObNÍKY

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník 1911 Kimber Style 22LR od společnosti Pro Mag. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání, údržbu a likvidaci vašeho zásobníku. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zásobníky opatrně a ujistěte se, že jsou vyprázdněné, když se nepoužívají.
- Držte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a munice.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o zpětném stažení produktů a bezpečnostních informacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zásobník kompatibilní s vaším modelem střelné zbraně (1911 Government nebo Commander) před použitím.
- Používejte pouze munici .22 LR, jak je specifikováno pro tento zásobník.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 14 nábojů.
- Vyhněte se používání zásobníku v mokrých nebo vlhkých podmínkách, abyste předešli korozi.
- Nepokoušejte se upravovat nebo rozebírat zásobník nad rámec odnímatelného dnu pro čištění.
- Vždy mířte se střelnou zbraní bezpečným směrem při nabíjení nebo vyjímání zásobníku.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Nabíjení zásobníku:

- Ujistěte se, že je zásobník čistý a suchý.
- Držte zásobník dnem dolů.
- Vložte náboje do zásobníku, přičemž se ujistěte, že jsou správně zarovnané.
- Stlačte horní náboj, abyste umožnili vložení dalších nábojů.

### 2. Instalace zásobníku do střelné zbraně:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň namířena bezpečným směrem a je vyprázdněná.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník ve střelné zbrani.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru, dokud nezaklapne na místo.

### 3. Vyjímání zásobníku:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na střelné zbrani.
- Vyjměte zásobník z otvoru pro zásobník.

### 4. Údržba a čištění:

- Odstraňte dno stisknutím uvolňovacího tlačítka podle pokynů výrobce.

- Čistěte tělo zásobníku měkkým hadříkem a mírným rozpouštědlem.
- Zkontrolujte pružinu na opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.
- Znovu sestavte zásobník po čištění a ujistěte se, že funguje správně.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového a kovového odpadu.
- Pokud je zásobník poškozený a neopravitelný, ujistěte se, že je před likvidací učiněn nepoužitelným.
- Nevyhazujte zásobník způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání vašich zásobníků 1911 Kimber Style 22LR se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Zůstaňte v bezpečí a užívejte si svou střeleckou zkušenost zodpovědně!