

RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES - PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS

Durable Replacements Made In The USA

Made from the finest materials for strength and durability. High carbon, steel bodies; chrome silicon music wire springs take a "set" and then resist gradual weaking over time. Followers and mag pads are injection molded from unbreakable polymer to stand up to rough treatment without cracking.



Attributes

- Name: PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000074
- Mfr. No.: RUG-A21
- Capacity: 15-Round
- Cartridge: 380 Auto (ACP)
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: LCP
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 708279008993

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER® LCP® 380ACP PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS](#)
- [Italiano: RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG

RUGER® LCP®, 15 RDS Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das RUGER® LCP® 380ACP Magazin von PRO MAG entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle das Magazin immer so, als ob es geladen wäre.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Waffenmodell kompatibel ist.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Magazin nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Waffenaccessoires.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur fabrikgefertigte Munition, die für deine Waffe empfohlen wird.
- Versuche nicht, das Magazin auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder korrosiven Substanzen auszusetzen.
- Bewahre das Magazin immer an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.
- Wenn du Probleme beim Zuführen der Patronen hast, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Waffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinboden, bis es einrastet.

2. Verwendung:

- Lade das Magazin mit der entsprechenden Munition und stelle sicher, dass jede Patrone richtig sitzt.
- Setze das geladene Magazin in die Waffe ein, wie in der Installationssektion beschrieben.
- Überprüfe immer, ob das Magazin korrekt sitzt, bevor du schießt.
- Entferne nach der Verwendung das Magazin von der Waffe und bewahre es sicher auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Magazine gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Magazine nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wende dich an deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung beziehe dich bitte auf die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsanleitung zu lesen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer haben für uns oberste Priorität. Bitte gehe verantwortungsvoll mit deinem RUGER® LCP® 380ACP Magazin um.

RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG

RUGER® LCP®, 15 RDS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® LCP® 380ACP Magazine by PRO MAG. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model.
- Inspect the magazine regularly for any signs of damage or wear.
- Do not use the magazine if it is damaged or malfunctioning.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only factorymanufactured ammunition recommended for your firearm.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures, moisture, or corrosive substances.
- Always store the magazine in a secure location when not in use.
- If you experience any feeding issues, immediately discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Usage:

- Load the magazine with the appropriate ammunition, ensuring each round is seated properly.
- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- Always verify that the magazine is seated correctly before firing.
- After use, remove the magazine from the firearm and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged magazines in accordance with local regulations.
- Do not dispose of magazines in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and the safety of others is our

top priority. Please handle your RUGER® LCP® 380ACP Magazine responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER® LCP® 380ACP PRO MAG RUGER® LCP®, 15 RDS

Introducción

Gracias por elegir el cargador RUGER® LCP® 380ACP de PRO MAG. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro de tu cargador. Por favor, lee este documento con atención antes de utilizar el producto.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Asegúrate de que el cargador sea compatible con el modelo de tu arma de fuego.
- Inspecciona el cargador regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices el cargador si está dañado o presenta fallos.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente munición fabricada de fábrica recomendada para tu arma de fuego.
- No intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera.
- Evita exponer el cargador a temperaturas extremas, humedad o sustancias corrosivas.
- Siempre guarda el cargador en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- Si experimentas problemas de alimentación, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma de fuego.
- Empuja firmemente el cargador en el pozo del cargador hasta que haga clic en su lugar.

2. Uso:

- Carga el cargador con la munición adecuada, asegurándote de que cada cartucho esté colocado correctamente.
- Inserta el cargador cargado en el arma de fuego como se describe en la sección de instalación.
- Siempre verifica que el cargador esté correctamente asentado antes de disparar.
- Después de usar, retira el cargador del arma de fuego y guárdalo de manera segura.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier cargador dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los cargadores en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para más información.

Gracias por tomarte el tiempo de leer esta guía de instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra máxima prioridad. Por favor, maneja tu cargador RUGER® LCP® 380ACP de manera responsable.

RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG

RUGER® LCP®, 15 RDS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER® LCP® 380ACP di PRO MAG. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione sicuri del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello della tua arma.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il caricatore se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa solo munizioni prodotte in fabbrica raccomandate per la tua arma.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme, umidità o sostanze corrosive.
- Conserva sempre il caricatore in un luogo sicuro quando non è in uso.
- Se riscontri problemi di alimentazione, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi saldamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

2. Uso:

- Carica il caricatore con le munizioni appropriate, assicurandoti che ogni colpo sia posizionato correttamente.
- Inserisci il caricatore carico nell'arma come descritto nella sezione di installazione.
- Verifica sempre che il caricatore sia inserito correttamente prima di sparare.
- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore dall'arma e conservalo in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali caricatori danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i caricatori nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Ti preghiamo di maneggiare il tuo caricatore RUGER® LCP® 380ACP in modo responsabile.

RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG

RUGER® LCP®, 15 RDS

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® LCP® 380ACP Magazine fra PRO MAG. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og håndtering av magasinet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid magasinet som om det er ladd.
- Hold magasinet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Sørg for at magasinet er kompatibelt med din våpenmodell.
- Inspiser magasinet regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk ikke magasinet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk kun fabrikkprodusert ammunisjon anbefalt for ditt våpen.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre magasinet på noen måte.
- Unngå å utsette magasinet for ekstreme temperaturer, fuktighet eller korrosive stoffer.
- Oppbevar alltid magasinet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.
- Hvis du opplever mateproblemer, avbryt umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladd og rettet i en trygg retning.
- Juster magasinet med magasinbrønnen på våpenet.
- Trykk fast magasinet inn i magasinbrønnen til det klikker på plass.

2. Bruk:

- Last magasinet med passende ammunisjon, og sørg for at hver patron er riktig plassert.
- Sett det ladede magasinet inn i våpenet som beskrevet i installasjonsseksjonen.
- Bekreft alltid at magasinet sitter korrekt før du avfyter.
- Etter bruk, fjern magasinet fra våpenet og oppbevar det trygt.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde magasiner i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke magasiner i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte, vennligst se produktemballasjen eller besøk produsentens

nettsted for mer informasjon.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne sikkerhetsinstruksjonsguiden. Din sikkerhet og sikkerheten til andre er vår høyeste prioritet. Vennligst håndter ditt RUGER® LCP® 380ACP Magazine ansvarlig.

RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG

RUGER® LCP®, 15 RDS Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka RUGER® LCP® 380ACP od PRO MAG. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę Twojego magazynka. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj magazynek tak, jakby był załadowany.
- Przechowuj magazynek poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Upewnij się, że magazynek jest kompatybilny z Twoim modelem broni.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj magazynka, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko fabrycznie wyprodukowanej amunicji zalecanej dla Twojej broni.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynka w jakikolwiek sposób.
- Unikaj narażania magazynka na skrajne temperatury, wilgoć lub substancje korozyjne.
- Zawsze przechowuj magazynek w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z podawaniem, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyreguluj magazynek w kierunku komory magazynka broni.
- Mocno wciśnij magazynek do komory magazynka, aż kliknie na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Załaduj magazynek odpowiednią amunicją, upewniając się, że każdy nabój jest prawidłowo umieszczony.
- Włóż załadowany magazynek do broni zgodnie z opisanymi wcześniej instrukcjami instalacji.
- Zawsze sprawdzaj, czy magazynek jest prawidłowo osadzony przed oddaniem strzału.
- Po użyciu wyjmij magazynek z broni i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone magazynki zgodnie z lokalnymi regulacjami.
- Nie wyrzucaj magazynków do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest dla nas najwyższym priorytetem. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z magazynka RUGER® LCP® 380ACP.

RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG

RUGER® LCP®, 15 RDS Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® LCP® 380ACP lippaan PRO MAGilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset varmistaaksesi lippaan turvallisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele lippasta aina kuin se olisi ladattu.
- Pidä lippaasta poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Varmista, että lippaa on yhteensopiva aseesi mallin kanssa.
- Tarkista lippaan kunto säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä käytä lippasta, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain tehtaalla valmistettua ammusta, joka on suositeltu aseellesi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lippasta millään tavalla.
- Vältä altistamista lippasta äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai syövyttävillä aineilla.
- Säilytä lippasta aina turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.
- Jos kohtaat syötteeseen liittyviä ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kohdista lippaan aukko aseeseen lippaan lokeroon.
- Työnnä lippasta lujasti lippaan lokeroon, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

2. Käyttö:

- Lataa lippaan sopivalla ammuksella varmistaen, että jokainen laukaus on kunnolla paikallaan.
- Aseta ladattu lippa aseeseen yllä olevan asennusosan mukaan.
- Varmista aina, että lippa on kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Käytön jälkeen poista lippa aseesta ja säilytä se turvallisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet lipput lippaan paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lippaita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuessa, tarkista tuotepakkaus tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvallisuusohjeen lukemiseen. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on meille ensisijainen asia. Käsittele RUGER® LCP® 380ACP lippaat vastuullisesti.

RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG

RUGER® LCP®, 15 RDS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® LCP® 380ACP Magazine från PRO MAG. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid magasinet som om det är laddat.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Se till att magasinet är kompatibelt med din eldvapenmodell.
- Inspektera magasinet regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Använd inte magasinet om det är skadat eller fungerar felaktigt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör till eldvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast fabriksstillverkad ammunition som rekommenderas för ditt eldvapen.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer, fukt eller korrosiva ämnen.
- Förvara alltid magasinet på en säker plats när det inte används.
- Om du upplever några matningsproblem, avbryt omedelbart användningen och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att eldvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på eldvapnet.
- Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.

2. Användning:

- Ladda magasinet med lämplig ammunition och se till att varje patron är korrekt placerad.
- Sätt in det laddade magasinet i eldvapnet enligt beskrivningen i installationsavsnittet.
- Kontrollera alltid att magasinet sitter korrekt innan du avfyrar.
- Efter användning, ta bort magasinet från eldvapnet och förvara det säkert.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade magasin i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte magasin i vanlig hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller stöd, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du tog dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet och andras säkerhet är vår högsta prioritet. Vänligen hantera ditt RUGER® LCP® 380ACP Magazine ansvarsfullt.

RUGER® LCP® 380ACP MAGAZINES PRO MAG

RUGER® LCP®, 15 RDS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník RUGER® LCP® 380ACP od společnosti PRO MAG. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání a manipulace se zásobníkem. Před použitím produktu si prosím tuto dokumentaci pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Držte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Ujistěte se, že je zásobník kompatibilní s vaším modelem zbraně.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte zásobník, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze továrně vyráběnou munici doporučenou pro vaši zbraň.
- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravit nebo měnit.
- Vyhnete se vystavení zásobníku extrémním teplotám, vlhkosti nebo korozivním látkám.
- Zásobník vždy skladujte na bezpečném místě, když se nepoužívá.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s podáváním, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník zbraně.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud nezaklapne na místě.

2. Používání:

- Naplňte zásobník vhodnou municí a ujistěte se, že každá rána je správně usazena.
- Vložte nabitý zásobník do zbraně podle pokynů v části instalace.
- Vždy zkontrolujte, zda je zásobník správně usazen před výstřelem.
- Po použití vyjměte zásobník ze zbraně a bezpečně ho uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené zásobníky v souladu s místními předpisy.
- Zásobníky nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu se prosím obraťte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení tohoto průvodce bezpečnostními pokyny. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší nejvyšší prioritou. Prosím, zacházejte se svým zásobníkem RUGER® LCP® 380ACP odpovědně.