

POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27 - MAGAZINE 27-RD POLYMER BLACK .40S&W FOR GLOCK® 22/23/27

An Aftermarket Glock .40 S&W Mag With Expanded Capacity

In the market of expanded capacity magazines for Glock handguns, most manufacturers focus on 9mm options at the expense of other calibers that continue to be popular with today's handgun owners. One of those often-forgotten calibers is the .40 S&W, and these Glock 22/23/27 polymer magazines offer expanded options for more mags, as well as an increased capacity option that holds up to 27 rounds. Each Glock 22/23/27 polymer magazine is built for use with the .40 S&W cartridge, and the magazine body is constructed using DuPont's proprietary Zytel polymer, which has been proven to be durable and long-lasting. Constant spring pressure is provided by a heat-treated chrome-silicon wire spring. The magazine are all made in the USA and feature an all-black finish.



Attributes

- Name: MAGAZINE 27-RD POLYMER BLACK .40S&W FOR GLOCK® 22/23/27
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687150620
- Mfr. No.: GLK-A13
- Capacity: 27-Round
- Cartridge: 40 S&W
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 22,23,27
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 708279013706

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für POLYMER MAGAZINES .40S&W für GLOCK® 22/23/27](#)
- [English: Safety Instruction Guide for POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur POLYMER MAGAZINES .40S&W pour GLOCK® 22/23/27](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore POLYMER MAGAZINES .40S&W per GLOCK® 22/23/27](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyneków POLYMER MAGAZINES .40S&W dla GLOCK® 22/23/27](#)
- [Suomi: POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för POLYMER MAGAZINES .40S&W för GLOCK® 22/23/27](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zásobníků POLYMER MAGAZINES .40S&W pro GLOCK® 22/23/27](#)

Sicherheitshinweise für POLYMER MAGAZINES .40S&W für GLOCK® 22/23/27

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die POLYMER MAGAZINES .40S&W für GLOCK® 22/23/27 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine erweiterte Kapazität für Ihre GlockHandfeuerwaffen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Waffen und Munition.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magazin nur mit der .40 S&W Patrone.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin korrekt in die Waffe eingesetzt wird, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magazin ordnungsgemäß funktioniert.
- Laden Sie das Magazin niemals über die angegebene Kapazität von 27 Schuss.
- Halten Sie das Magazin von Hitzequellen und feuchter Umgebung fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie das Magazin vorsichtig in den Magazinschacht der Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Nutzung des Magazins:

- Laden Sie das Magazin mit der .40 S&W Patrone. Achten Sie darauf, die Patronen korrekt einzulegen.
- Überprüfen Sie nach dem Laden, ob die Patronen ordnungsgemäß im Magazin sitzen.
- Führen Sie die Waffe gemäß den Sicherheitsrichtlinien und Bedienungsanleitungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vor der Entsorgung entladen ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen zur Sicherheit oder zu Produktproblemen zu helfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Waffen und Zubehör hat oberste Priorität. Befolgen Sie diese Richtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Safety Instruction Guide for POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27

Introduction

Thank you for choosing the POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your magazine. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock handgun before using this magazine.
- Always treat the magazine and firearm as if they are loaded, even when they are not.
- Store all firearms and magazines in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear. Do not use a damaged magazine.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this magazine with .40 S&W cartridges. Using incompatible ammunition can cause malfunctions or damage.
- Do not exceed the magazine's capacity of 27 rounds. Overloading the magazine can lead to malfunctions.
- When loading the magazine, ensure that each cartridge is seated properly to avoid jams.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop before discharging your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the Glock handgun is unloaded and the magazine release is accessible.
- Align the magazine with the magazine well of the Glock.
- Firmly push the magazine into the well until you hear a click, indicating it is securely in place.

2. Usage:

- To load the magazine, press down on the follower and insert cartridges one at a time.
- Ensure that the cartridges are oriented correctly and seated fully.
- To remove the magazine, press the magazine release and pull the magazine out of the well.
- Always check that the magazine is securely locked in place before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations for plastic and firearm components.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling the polymer material where facilities exist.
- Do not dispose of magazines in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on their official

website.

Thank you for prioritizing safety in your firearm practices. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guide de Sécurité pour le Chargeur POLYMER MAGAZINES .40S&W pour GLOCK® 22/23/27

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur POLYMER MAGAZINES .40S&W pour GLOCK® 22/23/27. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sûre et responsable de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours manipuler les armes à feu et les chargeurs avec précaution.
- Vérifie que ton chargeur est compatible avec ton modèle de pistolet avant utilisation.
- Ne jamais utiliser un chargeur endommagé ou défectueux.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Suis les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais surcharger le chargeur au-delà de sa capacité maximale de 27 cartouches.
- Utilise uniquement des munitions .40 S&W de qualité et adaptées.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur et du ressort pour t'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
- Ne laisse jamais une arme chargée sans surveillance.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'insérer le chargeur.
- Insère le chargeur dans le pistolet jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le chargeur est correctement fixé.

2. Chargement du Chargeur

- Place les cartouches .40 S&W dans le chargeur en respectant l'ordre et la direction des munitions.
- Appuie fermement sur chaque cartouche pour t'assurer qu'elle est bien en place.
- Ne surcharge pas le chargeur.

3. Utilisation

- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que la sécurité de l'arme est désengagée.
- Tire uniquement dans des zones sécurisées et prévues à cet effet.
- Après utilisation, retire le chargeur et vérifie que l'arme est déchargée.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le chargeur dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination appropriée des chargeurs et des munitions.
- Si le chargeur est endommagé, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler un produit dangereux, consulte les autorités compétentes ou le site de la plateforme de sécurité de l'UE pour des mises à jour sur les rappels.

En suivant ces lignes directrices, tu contribues à garantir une utilisation sûre et responsable de ton chargeur POLYMER MAGAZINES .40S&W pour GLOCK® 22/23/27. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité absolue.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore POLYMER MAGAZINES .40S&W per GLOCK® 22/23/27

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore POLYMER MAGAZINES .40S&W per GLOCK® 22/23/27. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e una maggiore capacità di carico. Tuttavia, è fondamentale seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del caricatore. Questo documento fornisce istruzioni dettagliate e informazioni di sicurezza in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi da fuoco compatibili, specificatamente con i modelli GLOCK® 22, 23 e 27.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da solo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni .40 S&W di alta qualità e conformi agli standard di sicurezza.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 27 colpi.
- Non esporre il caricatore a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Durante l'uso, mantieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Inserisci il caricatore nella presa della pistola fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il caricatore sia saldamente inserito.

2. Utilizzo del Caricatore:

- Carica le munizioni nel caricatore seguendo la capacità massima di 27 colpi.
- Dopo aver caricato, inserisci il caricatore nell'arma come descritto sopra.
- Controlla sempre che l'arma sia pronta per l'uso prima di procedere.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e rimuovilo dall'arma con attenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti in plastica e armi.
- Non abbandonare il caricatore in luoghi pubblici o non autorizzati.

- Se il caricatore è danneggiato, contatta un professionista per la sua corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi o incidenti, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del caricatore e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il caricatore POLYMER MAGAZINES .40S&W per GLOCK® 22/23/27 in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza.

Bruksanvisning for POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27

Introduksjon

Takk for at du valgte POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, vedlikehold og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid magasinet i samsvar med produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Kontroller magasinet for skader eller slitasje før bruk. Ikke bruk et skadet magasin.
- Følg lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer skytevåpen.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du setter inn magasinet.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre når du setter inn eller fjerner magasinet.
- Ikke overfyll magasinet. Maksimal kapasitet er 27 skudd.
- Oppbevar ammunisjon og magasiner på et sikkert sted, adskilt fra våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installere magasinet:

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand.
- Hold våpenet med løpet vendt bort fra kroppen.
- Sett inn magasinet i våpenets magasinbrønn til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter riktig ved å dra det forsiktig ned.

2. Bruke magasinet:

- Fyll magasinet med .40 S&W patroner, opptil 27 skudd.
- Sørg for at patronene er riktig plassert i magasinet.
- Sett inn magasinet i våpenet som beskrevet ovenfor.
- Når du er klar til å skyte, kontroller at våpenet er i sikker tilstand og følg alle sikkerhetsprosedyrer.

3. Fjerne magasinet:

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand.
- Trykk på magasinutløseren for å fjerne magasinet.
- Oppbevar magasinet på et sikkert sted.

Avfallshåndtering

- Når magasinet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det avhendes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avhending av plastmaterialer og skytevåpentilbehør.
- Unngå å kaste magasinet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av POLYMER MAGAZINES, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynek POLYMER MAGAZINES .40S&W dla GLOCK® 22/23/27

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynków POLYMER MAGAZINES .40S&W dla GLOCK® 22/23/27. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj magazynków zgodnie z przeznaczeniem, tj. do pistoletów GLOCK® 22, 23 i 27.
- Przechowuj magazynki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynków przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Unikaj kontaktu z wodą i substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał polimerowy.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj magazynków i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed włożeniem lub wyjęciem magazynka.
- Nie przechowuj amunicji w magazynku, gdy nie jest on używany.
- Podczas ładowania magazynka stosuj się do zaleceń producenta dotyczących maksymalnej pojemności.
- Unikaj przechylania lub uderzania magazynka, gdy jest załadowany.
- Nie modyfikuj magazynków ani nie używaj ich w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Włóż magazynki do gniazda w broni, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że magazyn jest prawidłowo zainstalowany.
- Sprawdź, czy magazyn jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Aby wyciągnąć magazyn, naciśnij przycisk zwolnienia magazynka.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas wymiany magazynków.
- Ładuj amunicję zgodnie z instrukcjami producenta, nie przekraczając maksymalnej pojemności magazynka.

Instrukcje Utylizacji

- Magazynki, które są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku, powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj magazynków do ognia ani nie poddawaj ich działaniu wysokich temperatur.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynków, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami lub producentem. Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do właściwych organów.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie magazynków POLYMER MAGAZINES .40S&W dla GLOCK® 22/23/27. Dziękujemy za zaufanie i życzymy bezpiecznego użytkowania!

POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK®

22/23/27 Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27 käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole kulumisen merkkejä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä vain .40 S&W patruunoita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Varmista, että patruunapidike on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä.
- Aseta patruunapidike varovasti paikalleen GLOCK®pistooliin.
- Tarkista, että patruunapidike on kunnolla kiinnitetty ja ei liiku.

2. Käyttö:

- Lataa patruunapidike vain .40 S&W patruunoilla.
- Tarkista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen patruunapidikkeen asentamista.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyissä ampumaradoissa tai turvallisissa ympäristöissä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot ja ohjeet turvalliseen käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för POLYMER MAGAZINES .40S&W för GLOCK® 22/23/27

Introduktion

Tack för att du har valt POLYMER MAGAZINES .40S&W för GLOCK® 22/23/27. Denna produkt är designad för att ge ökad kapacitet och hållbarhet för din Glockhandkanon. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av magasinen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med .40 S&Wkartschen och bör endast användas med kompatibla Glockmodeller.
- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Förvara magasinen på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter med din handkanon.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast högkvalitativa ammunition som är avsedd för .40 S&W.
- Kontrollera magasinet före användning för att säkerställa att det inte har några synliga skador.
- Ladda magasinet i en säker och kontrollerad miljö, borta från människor och djur.
- Undvik att använda magasinet om det har varit involverat i en olycka eller har skadats på något sätt.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll av din Glockhandkanon.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att din Glock är i säkert läge (säkrad).
- Ta bort det gamla magasinet genom att trycka på avtryckaren och dra ut magasinet.
- Sätt in det nya polymermagasinet i magasinpackningen tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt innan du laddar det med ammunition.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med .40 S&Wammunition, se till att varje patron är korrekt placerad.
- Kontrollera att magasinet är fullt och att alla patroner är på plats innan du använder det.
- Använd din Glockhandkanon i en säker och kontrollerad miljö, följ alltid lokala lagar och förordningar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera oanvändbara eller skadade polymermagasin i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Töm magasinet helt innan du kasserar det.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av POLYMER MAGAZINES .40S&W för GLOCK® 22/23/27, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av din produkt. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání zásobníků POLYMER MAGAZINES .40S&W pro GLOCK® 22/23/27

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili polymerové zásobníky POLYMER MAGAZINES .40S&W pro GLOCK® 22/23/27. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobníky jsou určeny výhradně pro použití s pistolemi GLOCK® modely 22, 23 a 27. Nepoužívejte je s jinými modely nebo značkami.
- Před použitím zásobníku se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Nikdy nezapomínejte na základní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Zásobníky uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte zásobníky na známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník správně nainstalován a zajištěn v zbrani.
- Při plnění zásobníku dodržujte doporučenou kapacitu 27 nábojů.
- Při manipulaci se zásobníkem a municí používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to vhodné.
- Zásobníky neohýbejte ani jinak mechanicky nenarušujte, aby nedošlo k jejich poškození.
- Pokud dojde k jakémukoli selhání nebo poruše, okamžitě přestaňte používat zásobník a obraťte se na odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Vložte zásobník do otvoru pro zásobník na zbrani, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn.

2. Použití zásobníku:

- Vložte náboje do zásobníku tak, aby byly správně orientovány.
- Ujistěte se, že zásobník je plně nabitý a připraven k použití.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník čistý a bez nečistot.

Pokyny k likvidaci

- Zásobníky, které jsou poškozené nebo opotřebované, by měly být zlikvidovány podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte zásobníky s nevyužitou municí.
- Pokud je zásobník nefunkční, obraťte se na odborníka, který vám poskytne pokyny k bezpečné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě jakýchkoli obav ohledně bezpečnosti produktu doporučujeme také sledovat oznámení o odvolání produktů na platformě Safety Gate EU.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání polymerových zásobníků POLYMER MAGAZINES .40S&W pro GLOCK® 22/23/27. Děkujeme za vaši pozornost a bezpečné používání.