

SC100 DECELERATOR RECOIL PAD - PACHMAYR 1.00" MEDIUM BLACK LEATHER FACE

Black Base Pad

A 752-style pad with Decelerator material to soak up recoil, and a hard insert at the heel to slide smoothly over clothing.



Attributes

- Name: PACHMAYR 1.00" MEDIUM BLACK LEATHER FACE
- Manufacturer: PACHMAYR
- Product no.: 690012158
- Mfr. No.: 03235
- Color: Black
- Material: Leather
- Size: Medium
- Style: Standard
- Thickness: 1
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 034337032359

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SC100 Decelerator Recoil Pad Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SC100 Decelerator Recoil Pad Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Pad de Retroceso SC100 Decelerator](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Pad de Recul SC100 Decelerator](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Pad di Rinculo SC100 Decelerator](#)
- [Norsk: SC100 Decelerator Recoil Pad Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Poduszki Recoil SC100 Decelerator](#)
- [Suomi: SC100 Decelerator Recoil Pad Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SC100 Decelerator Recoil Pad Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro podložku SC100 Decelerator](#)

SC100 Decelerator Recoil Pad

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das SC100 Decelerator Recoil Pad von Pachmayr entschieden hast. Dieses Rückstoßpad wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den Rückstoß absorbiert und Komfort bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Rückstoßpad vor der Benutzung korrekt installiert ist.
- Überprüfe das Rückstoßpad regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Rückstoßpad außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Verwende das Rückstoßpad nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Rückstoßpad anbringst oder abnimmst.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Lass andere nicht mit der Feuerwaffe umgehen, während du das Rückstoßpad installierst oder anpasst.
- Verwende das Rückstoßpad nur mit kompatiblen Feuerwaffen, wie vom Hersteller angegeben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Richte das Rückstoßpad mit dem Schaft der Feuerwaffe aus.
- Sichere das Pad mit den bereitgestellten Schrauben oder Befestigungsmechanismen und stelle sicher, dass es fest angebracht ist.
- Überprüfe die Passform und Stabilität des Rückstoßpads vor der Benutzung.

2. Nutzung:

- Halte die Feuerwaffe sicher mit beiden Händen.
- Positioniere die Feuerwaffe gegen deine Schulter, sodass das Rückstoßpad Kontakt hat.
- Halte eine angemessene Schießposition ein, um Komfort und Kontrolle zu maximieren.
- Überprüfe nach der Benutzung das Rückstoßpad auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Rückstoßpad gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des SC100 Decelerator Recoil Pads kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem SC100 Decelerator Recoil Pad gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

SC100 Decelerator Recoil Pad Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SC100 Decelerator Recoil Pad by Pachmayr. This recoil pad is designed to enhance your shooting experience by absorbing recoil and providing comfort. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the recoil pad is installed correctly before use.
- Regularly inspect the recoil pad for signs of wear or damage.
- Keep the recoil pad out of reach of children when not in use.
- Do not use the recoil pad for purposes other than intended.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or removing the recoil pad.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not allow others to handle the firearm while you are installing or adjusting the recoil pad.
- Use the recoil pad only with compatible firearms as specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Align the recoil pad with the stock of the firearm.
- Secure the pad using the provided screws or fastening mechanism, ensuring it is firmly attached.
- Check the fit and stability of the recoil pad before use.

2. Usage:

- Hold the firearm securely with both hands.
- Position the firearm against your shoulder, ensuring the recoil pad is making contact.
- Maintain a proper shooting stance to maximize comfort and control.
- After use, inspect the recoil pad for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SC100 Decelerator Recoil Pad, please contact the manufacturer or your local retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SC100 Decelerator Recoil Pad. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para el Pad de Retroceso SC100 Decelerator

Introducción

Gracias por elegir el Pad de Retroceso SC100 Decelerator de Pachmayr. Este pad está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al absorber el retroceso y proporcionar comodidad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad de retroceso esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el pad de retroceso en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el pad de retroceso fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- No uses el pad de retroceso para fines diferentes a los previstos.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección para los ojos y los oídos, cuando uses armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de colocar o quitar el pad de retroceso.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea seguro para disparar.
- No permitas que otros manejen el arma de fuego mientras instalas o ajustas el pad de retroceso.
- Usa el pad de retroceso solo con armas de fuego compatibles según lo especificado por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Alinea el pad de retroceso con la culata del arma de fuego.
- Asegura el pad utilizando los tornillos o mecanismo de sujeción proporcionados, asegurándote de que esté firmemente sujeto.
- Verifica el ajuste y la estabilidad del pad de retroceso antes de usarlo.

2. Uso:

- Sujeta el arma de fuego de manera segura con ambas manos.
- Coloca el arma de fuego contra tu hombro, asegurándote de que el pad de retroceso esté en contacto.
- Mantén una postura de tiro adecuada para maximizar la comodidad y el control.
- Después de usarlo, inspecciona el pad de retroceso en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el pad de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el Pad de Retroceso SC100 Decelerator, por favor contacta al fabricante o a tu minorista local para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y agradable con tu Pad de Retroceso SC100 Decelerator. Gracias por tu atención a la seguridad.

Instructions de Sécurité pour le Pad de Recul SC100 Decelerator

Introduction

Merci d'avoir choisi le pad de recul SC100 Decelerator de Pachmayr. Ce pad est conçu pour améliorer ton expérience de tir en absorbant le recul et en offrant du confort. Veuillez lire ce guide d'instructions de sécurité attentivement afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le pad de recul est installé correctement avant utilisation.
- Inspecte régulièrement le pad de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Garde le pad de recul hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser le pad de recul à des fins autres que celles prévues.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'attacher ou de retirer le pad de recul.
- Sois conscient de ton environnement et assure un cadre de tir sûr.
- Ne permets pas aux autres de manipuler l'arme à feu pendant que tu installes ou ajustes le pad de recul.
- Utilise le pad de recul uniquement avec des armes à feu compatibles comme spécifié par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée.
- Aligne le pad de recul avec la crosse de l'arme à feu.
- Fixe le pad à l'aide des vis ou du mécanisme de fixation fournis, en t'assurant qu'il est solidement attaché.
- Vérifie l'ajustement et la stabilité du pad de recul avant utilisation.

2. Utilisation :

- Tiens l'arme à feu fermement avec les deux mains.
- Positionne l'arme contre ton épaule, en t'assurant que le pad de recul est en contact.
- Maintiens une posture de tir appropriée pour maximiser le confort et le contrôle.
- Après utilisation, inspecte le pad de recul pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du pad de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie auprès des autorités locales de gestion des déchets pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du pad de recul SC100 Decelerator, contactez le fabricant ou ton détaillant local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton pad de recul SC100 Decelerator. Merci de prêter attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Pad di Rinculo SC100 Decelerator

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pad di Rinculo SC100 Decelerator di Pachmayr. Questo pad di rinculo è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro assorbendo il rinculo e fornendo comfort. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il pad di rinculo sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il pad di rinculo per segni di usura o danni.
- Tieni il pad di rinculo fuori dalla portata dei bambini quando non è in uso.
- Non utilizzare il pad di rinculo per scopi diversi da quelli previsti.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante l'uso di armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di attaccare o rimuovere il pad di rinculo.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Non permettere ad altri di maneggiare l'arma mentre installi o regoli il pad di rinculo.
- Utilizza il pad di rinculo solo con armi da fuoco compatibili come specificato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Allinea il pad di rinculo con il calcio dell'arma.
- Fissa il pad utilizzando le viti o il meccanismo di fissaggio fornito, assicurandoti che sia ben attaccato.
- Controlla il montaggio e la stabilità del pad di rinculo prima dell'uso.

2. Uso:

- Tieni l'arma in modo sicuro con entrambe le mani.
- Posiziona l'arma contro la spalla, assicurandoti che il pad di rinculo sia a contatto.
- Mantieni una postura di tiro corretta per massimizzare il comfort e il controllo.
- Dopo l'uso, controlla il pad di rinculo per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il pad di rinculo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del Pad di Rinculo SC100 Decelerator, ti

preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Pad di Rinculo SC100 Decelerator. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

SC100 Decelerator Recoil Pad

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SC100 Decelerator Recoil Pad fra Pachmayr. Denne rekylputen er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å absorbere rekyl og gi komfort. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at rekylputen er installert riktig før bruk.
- Inspiser regelmessig rekylputen for tegn på slitasje eller skade.
- Hold rekylputen utilgjengelig for barn når den ikke er i bruk.
- Ikke bruk rekylputen til formål som ikke er tilsiktet.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselvern, når du bruker skytevåpen.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du fester eller fjerner rekylputen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et sikkert skytemiljø.
- Ikke la andre håndtere skytevåpenet mens du installerer eller justerer rekylputen.
- Bruk rekylputen kun med compatible skytevåpen som spesifisert av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt.
- Juster rekylputen med kolben på skytevåpenet.
- Fest puten med de medfølgende skruene eller festemekanismen, og sørg for at den er godt festet.
- Sjekk passformen og stabiliteten til rekylputen før bruk.

2. Bruk:

- Hold skytevåpenet sikkert med begge hender.
- Plasser skytevåpenet mot skulderen din, og sørg for at rekylputen er i kontakt.
- Oppretthold en riktig skytestilling for å maksimere komfort og kontroll.
- Etter bruk, inspiser rekylputen for eventuelle tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser rekylputen i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående SC100 Decelerator Recoil Pad, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SC100

Decelerator Recoil Pad. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

Instrukcje Bezpieczeństwa Poduszki Recoil SC100 Decelerator

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór poduszki recoil SC100 Decelerator firmy Pachmayr. Ta poduszka została zaprojektowana, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie poprzez pochłanianie odrzutu i zapewnienie komfortu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że poduszka recoil jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj poduszkę recoil pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj poduszkę recoil w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdy nie jest używana.
- Nie używaj poduszki recoil do celów innych niż zamierzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu i uszu, podczas używania broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub usunięciem poduszki recoil.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne środowisko strzeleckie.
- Nie pozwól innym osobom obsługiwać broni, gdy instalujesz lub regulujesz poduszkę recoil.
- Używaj poduszki recoil tylko z kompatybilnymi bronią, zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Wyreguluj poduszkę recoil w stosunku do kolby broni.
- Zamocuj poduszkę za pomocą dostarczonych śrub lub mechanizmu mocującego, upewniając się, że jest mocno przymocowana.
- Sprawdź dopasowanie i stabilność poduszki recoil przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Trzymaj broń pewnie obiema rękami.
- Ustaw broń na ramieniu, upewniając się, że poduszka recoil ma kontakt z ciałem.
- Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką, aby zmaksymalizować komfort i kontrolę.
- Po użyciu sprawdź poduszkę recoil pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj poduszkę recoil zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z poduszką recoil SC100 Decelerator, skontaktuj się z producentem lub lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Prosimy o przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z poduszką recoil SC100 Decelerator. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

SC100 Decelerator Recoil Pad Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Pachmayrin SC100 Decelerator Recoil Pad tuotteen. Tämä iskua vaimentava pad on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi vaimentamalla rekyyliä ja tarjoamalla mukavuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että iskua vaimentava pad on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti iskua vaimentavan padin kunto ja mahdolliset vauriot.
- Pidä iskua vaimentava pad lasten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- Älä käytä iskua vaimentavaa padia muihin tarkoituksiin kuin mihin se on tarkoitettu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojaruuvastusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojat, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen iskua vaimentavan padin kiinnittämistä tai poistamista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Älä salli muiden käsitellä asetta, kun asennat tai säädät iskua vaimentavaa padia.
- Käytä iskua vaimentavaa padia vain yhteensopivien aseiden kanssa, kuten valmistaja on määrittänyt.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kohdista iskua vaimentava pad aseeseen tukin kanssa.
- Kiinnitä pad tarjoamalla ruuveilla tai kiinnitysmekanismeilla varmistaen, että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista iskua vaimentavan padin istuvuus ja vakaus ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Pidä asetta tukevasti molemmilla käsillä.
- Aseta ase olkapäätäsi vasten varmistaen, että iskua vaimentava pad koskettaa ihoa.
- Säilytä oikea ampumisasento maksimoidaksesi mukavuuden ja hallinnan.
- Käytön jälkeen tarkista iskua vaimentava pad mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä iskua vaimentava pad paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SC100 Decelerator Recoil Padiin, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen SC100 Decelerator Recoil Padin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

SC100 Decelerator Recoil Pad

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde SC100 Decelerator Recoil Pad från Pachmayr. Denna rekylplatta är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att absorbera rekyl och ge komfort. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att rekylplattan är korrekt installerad innan användning.
- Inspektera regelbundet rekylplattan för tecken på slitage eller skador.
- Håll rekylplattan utom räckhåll för barn när den inte används.
- Använd inte rekylplattan för andra ändamål än avsett.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du använder skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort rekylplattan.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Låt inte andra hantera skjutvapnet medan du installerar eller justerar rekylplattan.
- Använd rekylplattan endast med kompatibla skjutvapen som specificerat av tillverkaren.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat.
- Justera rekylplattan med stocken på skjutvapnet.
- Fäst plattan med de medföljande skruvarna eller fästmekanismen, och se till att den sitter fast ordentligt.
- Kontrollera passformen och stabiliteten hos rekylplattan innan användning.

2. Användning:

- Håll skjutvapnet säkert med båda händerna.
- Placera skjutvapnet mot din axel, och se till att rekylplattan har kontakt.
- Upprätthåll en korrekt skjutställning för att maximera komfort och kontroll.
- Efter användning, inspektera rekylplattan för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera rekylplattan i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående SC100 Decelerator Recoil Pad, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din SC100 Decelerator Recoil Pad. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro podložku SC100 Decelerator

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali podložku SC100 Decelerator od společnosti Pachmayr. Tato podložka je navržena tak, aby zlepšila váš zážitek při střelbě tím, že absorbuje zpětný ráz a poskytuje pohodlí. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla podložka správně nainstalována před použitím.
- Pravidelně kontrolujte podložku na známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte podložku mimo dosah dětí, když se nepoužívá.
- Nepoužívejte podložku k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při používání střelných zbraní.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před připevněním nebo odejmutím podložky.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Nedovolte ostatním, aby manipulovali se zbraní, zatímco instalujete nebo upravujete podložku.
- Používejte podložku pouze s kompatibilními zbraněmi, jak je uvedeno výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Zarovnejte podložku s hlavní zbraní.
- Zajistěte podložku pomocí poskytnutých šroubů nebo upevňovacího mechanismu, aby byla pevně připevněna.
- Zkontrolujte, zda je podložka správně umístěna a stabilní před použitím.

2. Použití:

- Držte zbraň bezpečně oběma rukama.
- Umístěte zbraň na rameno, aby podložka byla v kontaktu.
- Udržujte správný postoj při střelbě pro maximalizaci pohodlí a kontroly.
- Po použití zkontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte podložku v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních úřadů pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti podložky SC100 Decelerator se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší podložky SC100 Decelerator. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.