

DECELERATOR™ GRIPS - PACHMAYR MODEL SN-G/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT

Decelerator Rubber Absorbs Recoil Force For Greater Shooting Comfort

Specially formulated Decelerator rubber compound isolates your hand from recoil force. Finger grooves increase control to counter muzzle rise. NOTE: 692-034-001 Contender Grip will NOT fit the G2



Attributes

- Name: PACHMAYR MODEL SN-G/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT
- Manufacturer: PACHMAYR
- Product no.: 692030004
- Mfr. No.: 05056
- Color: Black
- Make: Smith & Wesson
- Material: Rubber
- Model: N Frame
- Style: Finger Groove,Square
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 034337050568

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Sicherheitsanleitung](#)
- [English: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODELO SNG/D QUE SE AJUSTA A SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT](#)
- [Français: GUIDE D'INSTRUCTION DE SÉCURITÉ DES POIGNÉES DECELERATOR™ PACHMAYR MODÈLE SNG/D ADAPTÉES AUX SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT](#)
- [Italiano: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Turvallisuusohjeopas](#)
- [Svenska: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Bezpečnostní pokyny](#)

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Handhabung deiner Griffe zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Griffe mit deinem Waffenmodell vor der Installation kompatibel sind.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Griffe auf Abnutzungserscheinungen oder Schäden vor der Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende die Griffe nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Vermeide die Nutzung der Griffe bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um einen Kontrollverlust zu verhindern.
- Stelle sicher, dass deine Hände sauber und trocken sind, bevor du die Griffe anfasst.
- Modifiziere die Griffe nicht auf irgendeine Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Sei dir der Rückstoßkraft bewusst, wenn du die Waffe mit den installierten Griffen verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite die Waffe vor:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entferne die vorhandenen Griffe:** Wenn zutreffend, entferne vorsichtig die vorhandenen Griffe von der Waffe.
3. **Richte die Griffe aus:** Positioniere die DECELERATOR™ Griffe im Griffbereich der Waffe und achte auf die richtige Ausrichtung.
4. **Sichere die Griffe:** Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Griffe sicher an der Waffe zu befestigen. Achte darauf, dass sie angemessen festgezogen sind, aber ziehe sie nicht zu fest an.
5. **Überprüfe die Stabilität:** Überprüfe nach der Installation, ob die Griffe stabil sind und sich nicht bewegen oder verschieben.

Nutzung

- Halte die Waffe fest mit den DECELERATOR™ Griffen, um dem Rückstoß entgegenzuwirken.
- Übe eine ordentliche Schießhaltung und Technik, um die Kontrolle zu maximieren.
- Reinige die Griffe regelmäßig mit einem weichen Tuch, um ihren Zustand zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werf das Produkt nicht in den regulären Haushaltsmüll.

- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, falls verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der DECELERATOR™ Griffe besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere die entsprechenden SupportKanäle, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and handling of your grips. Please read this guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the grips are compatible with your firearm model before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the grips for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the grips only for their intended purpose as described in this guide.
- Avoid using the grips in wet or slippery conditions to prevent loss of control.
- Ensure that your hands are clean and dry before handling the grips.
- Do not modify the grips in any way, as this may compromise safety.
- Be aware of the recoil force when using the firearm with the grips installed.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Firearm:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Grips:** If applicable, carefully remove the existing grips from the firearm.
3. **Align the Grips:** Position the DECELERATOR™ grips onto the firearm's grip area, ensuring proper alignment.
4. **Secure the Grips:** Use the provided screws to securely attach the grips to the firearm. Ensure they are tightened appropriately but do not overtighten.
5. **Check Stability:** Once installed, check that the grips are stable and do not move or shift.

Usage

- Grip the firearm firmly using the DECELERATOR™ grips to counteract recoil.
- Practice proper shooting stance and technique to maximize control.
- Regularly clean the grips with a soft cloth to maintain their condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not throw the product into regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DECELERATOR™ grips, please refer to the manufacturer's website or contact the appropriate support channels provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODELO SNG/D QUE SE AJUSTA A SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT

Introducción

Gracias por elegir los DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODELO SNG/D. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo adecuados de tus empuñaduras. Por favor, lee esta guía con atención para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las empuñaduras sean compatibles con el modelo de tu arma antes de la instalación.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente las empuñaduras en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza las empuñaduras solo para el propósito previsto como se describe en esta guía.
- Evita usar las empuñaduras en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir la pérdida de control.
- Asegúrate de que tus manos estén limpias y secas antes de manipular las empuñaduras.
- No modifiques las empuñaduras de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Ten en cuenta la fuerza del retroceso al usar el arma con las empuñaduras instaladas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara el Arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. **Retira las Empuñaduras Existentes:** Si es aplicable, retira cuidadosamente las empuñaduras existentes del arma.
3. **Alinea las Empuñaduras:** Coloca las empuñaduras DECELERATOR™ en el área de la empuñadura del arma, asegurando una alineación adecuada.
4. **Asegura las Empuñaduras:** Utiliza los tornillos proporcionados para fijar las empuñaduras de forma segura al arma. Asegúrate de que estén ajustados adecuadamente, pero no aprietes en exceso.
5. **Verifica la Estabilidad:** Una vez instaladas, verifica que las empuñaduras sean estables y no se muevan ni deslicen.

Uso

- Agarra el arma firmemente utilizando las empuñaduras DECELERATOR™ para contrarrestar el retroceso.
- Practica una postura y técnica de disparo adecuadas para maximizar el control.
- Limpia regularmente las empuñaduras con un paño suave para mantener su condición.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el producto a la basura doméstica regular.

- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las empuñaduras DECELERATOR™, consulta el sitio web del fabricante o contacta los canales de soporte apropiados proporcionados con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y placentera con tus DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODELO SNG/D. Gracias por tu atención a la seguridad.

GUIDE D'INSTRUCTION DE SÉCURITÉ DES POIGNÉES DECELERATOR™ PACHMAYR MODÈLE SNG/D ADAPTÉES AUX SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT

Introduction

Merci d'avoir choisi les poignées DECELERATOR™ PACHMAYR MODÈLE SNG/D. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation appropriées de tes poignées. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que les poignées sont compatibles avec le modèle de ton arme à feu avant l'installation.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les poignées pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les poignées uniquement pour leur usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Évite d'utiliser les poignées dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir la perte de contrôle.
- Assure-toi que tes mains sont propres et sèches avant de manipuler les poignées.
- Ne modifie pas les poignées de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité.
- Sois conscient de la force de recul lorsque tu utilises l'arme à feu avec les poignées installées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Prépare l'Arme à Feu** : Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retire les Poignées Existantes** : Si applicable, retire soigneusement les poignées existantes de l'arme à feu.
3. **Aligne les Poignées** : Positionne les poignées DECELERATOR™ sur la zone de prise de l'arme à feu, en veillant à un bon alignement.
4. **Fixe les Poignées** : Utilise les vis fournies pour fixer solidement les poignées à l'arme à feu. Assure-toi qu'elles sont bien serrées, mais ne serre pas trop.
5. **Vérifie la Stabilité** : Une fois installées, vérifie que les poignées sont stables et ne bougent pas.

Utilisation

- Prends fermement l'arme à feu en utilisant les poignées DECELERATOR™ pour contrer le recul.
- Pratique une position de tir et une technique appropriées pour maximiser le contrôle.
- Nettoie régulièrement les poignées avec un chiffon doux pour maintenir leur état.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les poignées DECELERATOR™, consulte le site Web du fabricant ou contacte les canaux de support appropriés fournis avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec tes POIGNÉES DECELERATOR™ PACHMAYR MODÈLE SNG/D. Merci de prêter attention à la sécurité.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione corretti delle tue impugnature. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le impugnature siano compatibili con il modello della tua arma prima dell'installazione.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente le impugnature per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza le impugnature solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Evita di utilizzare le impugnature in condizioni di bagnato o scivoloso per prevenire la perdita di controllo.
- Assicurati che le tue mani siano pulite e asciutte prima di maneggiare le impugnature.
- Non modificare le impugnature in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Fai attenzione alla forza di rinculo quando utilizzi l'arma con le impugnature installate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Prepara l'Arma:** Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi le Impugnature Esistenti:** Se applicabile, rimuovi con attenzione le impugnature esistenti dall'arma.
3. **Allinea le Impugnature:** Posiziona le impugnature DECELERATOR™ nell'area di presa dell'arma, assicurandoti di avere un allineamento corretto.
4. **Fissa le Impugnature:** Utilizza le viti fornite per fissare saldamente le impugnature all'arma. Assicurati che siano serrate in modo appropriato, ma non stringere eccessivamente.
5. **Controlla la Stabilità:** Una volta installate, verifica che le impugnature siano stabili e non si muovano o spostino.

Uso

- Impugna l'arma saldamente utilizzando le impugnature DECELERATOR™ per contrastare il rinculo.
- Pratica una postura e una tecnica di tiro corrette per massimizzare il controllo.
- Pulisci regolarmente le impugnature con un panno morbido per mantenere la loro condizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alle impugnature DECELERATOR™, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare i canali di supporto appropriati forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre riktig bruk og håndtering av dine grep. Vennligst les denne guiden nøye for å forstå hvordan du kan bruke produktet på en sikker og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at grepene er compatible med din våpenmodell før installasjon.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig grepene for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk grepene kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Unngå å bruke grepene i våte eller glatte forhold for å forhindre tap av kontroll.
- Sørg for at hendene dine er rene og tørre før håndtering av grepene.
- Ikke modifier grepene på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Vær oppmerksom på rekylkraften når du bruker våpenet med grepene installert.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forbered våpenet:** Sørg for at våpenet er avfyrt og peker i en sikker retning.
2. **Fjern eksisterende grep:** Hvis aktuelt, fjern forsiktig de eksisterende grepene fra våpenet.
3. **Justere grepene:** Plasser DECELERATOR™ grepene på våpenets grepområde, og sørg for riktig justering.
4. **Sikre grepene:** Bruk de medfølgende skruene for å feste grepene sikkert til våpenet. Sørg for at de er strammet tilstrekkelig, men ikke overstram.
5. **Sjekk stabilitet:** Når de er installert, sjekk at grepene er stabile og ikke beveger seg eller skifter posisjon.

Bruk

- Grip våpenet fast med DECELERATOR™ grepene for å motvirke rekyl.
- Øv på riktig skytestilling og teknikk for å maksimere kontrollen.
- Rengjør regelmessig grepene med en myk klut for å opprettholde deres tilstand.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående DECELERATOR™ grepene, vennligst se produsentens nettsted eller kontakt de relevante støttekanalene som er oppgitt med produktpakken.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med dine DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwytów DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie prawidłowego użytkowania i obsługi uchwytów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że uchwyty są kompatybilne z modelem Twojej broni przed ich zamontowaniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj uchwyty pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj uchwytów tylko do ich zamierzonego celu, jak opisano w tym przewodniku.
- Unikaj używania uchwytów w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec utracie kontroli.
- Upewnij się, że Twoje ręce są czyste i suche przed obsługą uchwytów.
- Nie modyfikuj uchwytów w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.
- Bądź świadomy siły odrzutu podczas korzystania z broni z zamontowanymi uchwytami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotuj Broń:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń Istniejące Uchwyty:** Jeśli to konieczne, ostrożnie usuń istniejące uchwyty z broni.
3. **Dopasuj Uchwyty:** Umieść uchwyty DECELERATOR™ na obszarze uchwytu broni, zapewniając prawidłowe dopasowanie.
4. **Zabezpiecz Uchwyty:** Użyj dostarczonych śrub, aby mocno przymocować uchwyty do broni. Upewnij się, że są odpowiednio dokręcone, ale nie przekręcone.
5. **Sprawdź Stabilność:** Po zainstalowaniu sprawdź, czy uchwyty są stabilne i nie poruszają się ani nie przesuwają.

Użytkowanie

- Chwyć broń mocno, używając uchwytów DECELERATOR™, aby zredukować odrzut.
- Ćwicz prawidłową postawę i technikę strzału, aby maksymalnie zwiększyć kontrolę.
- Regularnie czyść uchwyty miękką szmatką, aby utrzymać ich stan.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj produktu do regularnych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uchwytów DECELERATOR™, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia podanymi w opakowaniu produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z uchwytami DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Turvallisuusohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotka varmistavat otteidesi oikean käytön ja käsittelyn. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että otteet ovat yhteensopivia aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti otteet mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä otteita vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Vältä otteiden käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa hallinnan menettämisen estämiseksi.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen otteiden käsittelyä.
- Älä muokkaa otteita millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Ole tietoinen takaisinlyöntivoimasta, kun käytät asetta otteet asennettuna.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele ase:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista olemassa olevat otteet:** Jos tarpeen, poista varovasti olemassa olevat otteet aseesta.
3. **Aseta otteet:** Aseta DECELERATOR™ otteet aseeseen otteelle, varmistaen oikea kohdistus.
4. **Varmista otteet:** Käytä mukana toimitettuja ruuveja kiinnittääksesi otteet tukevasti aseeseen. Varmista, että ne ovat tiukasti, mutta älä kiristä liikaa.
5. **Tarkista vakaus:** Kun otteet on asennettu, tarkista, että ne ovat vakaat eikä liiku tai siirry.

Käyttö

- Ota ase tiukasti kiinni DECELERATOR™ otteilla vastustaaksesi takaisinlyöntiä.
- Harjoittele oikeaa ampumaasentoa ja tekniikkaa hallinnan maksimoimiseksi.
- Puhdista otteet säännöllisesti pehmeällä liinalla niiden kunnon ylläpitämiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen DECELERATOR™ otteisiin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asianmukaisiin tukikanaviin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och hantering av dina grepp. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att greppen är kompatibla med din vapentyp innan installation.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet greppen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd greppen endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Undvik att använda greppen i våta eller hala förhållanden för att förhindra förlust av kontroll.
- Se till att dina händer är rena och torra innan du hanterar greppen.
- Modifiera inte greppen på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Var medveten om rekylkraften när du använder vapnet med greppen installerade.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förbered vapnet:** Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort befintliga grepp:** Om tillämpligt, ta försiktigt bort de befintliga greppen från vapnet.
3. **Justera greppen:** Placera DECELERATOR™ greppen på vapnets greppområde, och säkerställ korrekt justering.
4. **Säkra greppen:** Använd de medföljande skruvarna för att fästa greppen säkert på vapnet. Se till att de är åtdragna på rätt sätt men dra inte åt för hårt.
5. **Kontrollera stabilitet:** När de är installerade, kontrollera att greppen är stabila och inte rör sig eller skiftar.

Användning

- Håll vapnet stadigt med DECELERATOR™ greppen för att motverka rekyl.
- Öva korrekt skjutställning och teknik för att maximera kontrollen.
- Rengör regelbundet greppen med en mjuk trasa för att bevara deras skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i vanliga hushållssopor.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ om sådana finns.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående DECELERATOR™ greppen, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta de lämpliga supportkanaler som anges i produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D FITS SMITH & WESSON "N" SQUARE BUTT Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění správného použití a manipulace s vašimi rukojetmi. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento průvodce, abyste pochopili, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby rukojeti byly kompatibilní s vaším modelem zbraně před instalací.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte rukojeti na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte rukojeti pouze pro jejich zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Vyhněte se používání rukojetí za mokra nebo na kluzkých površích, abyste předešli ztrátě kontroly.
- Ujistěte se, že vaše ruce jsou čisté a suché před manipulací s rukojetmi.
- Nemeňte rukojeti žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Budte si vědomi síly zpětného rázu při používání zbraně s nainstalovanými rukojetmi.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Připravte zbraň:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. **Odstraňte stávající rukojeti:** Pokud je to možné, opatrně odstraňte stávající rukojeti ze zbraně.
3. **Seřadte rukojeti:** Umístěte DECELERATOR™ rukojeti na grip zbraně a zajistěte správné zarovnání.
4. **Zabezpečte rukojeti:** Použijte dodané šrouby k bezpečnému upevnění rukojetí na zbraň. Ujistěte se, že jsou dostatečně utažené, ale nepřetahujte je.
5. **Zkontrolujte stabilitu:** Po instalaci zkontrolujte, zda jsou rukojeti stabilní a nepohybují se.

Použití

- Pevně uchopte zbraň pomocí DECELERATOR™ rukojetí, abyste kompenzovali zpětný ráz.
- Procvičujte správný střelecký postoj a techniku pro maximální kontrolu.
- Pravidelně čistěte rukojeti měkkým hadříkem, abyste udrželi jejich stav.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nebo již nepoužitelný, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se DECELERATOR™ rukojetí, prosím, odkazujte na webové

stránky výrobce nebo kontaktujte příslušné podpůrné kanály uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vašimi DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNG/D. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.