

10/22® EJECTOR - POWER CUSTOM EJECTOR FOR RUGER® 10/22®

Precision Machined For Correct Fit & Superior Performance

Replacement for factory ejector is electro-discharge machined (EDM) for precise fit and reliable ejection of shells from 10//22 LR and 10//22 Magnum models. A-2 tool steel construction helps ensure superior strength and long service life.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM EJECTOR FOR RUGER® 10/22®
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713000166
- Mfr. No.: PC-10-22Ej
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 10/22® Ejector Power Custom Ejector für Ruger® 10/22®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 10/22® Ejector Power Custom Ejector for Ruger® 10/22®](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Eyector Power Custom 10/22® para Ruger® 10/22®](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'éjecteur POWER CUSTOM pour Ruger® 10/22®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Eiettoe Power Custom 10/22® per Ruger® 10/22®](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for 10/22® Ejector Power Custom Ejector for Ruger® 10/22®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 10/22® Ejector Power Custom Ejector dla Ruger® 10/22®](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 10/22® Ejector Power Custom Ejektorille Ruger® 10/22®:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 10/22® Ejector Power Custom Ejector för Ruger® 10/22®](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro 10/22® Ejector Power Custom Ejector pro Ruger® 10/22®](#)

Sicherheitsanleitung für den 10/22® Ejector Power Custom Ejector für Ruger® 10/22®

Einführung

Danke, dass du dich für den 10/22® Ejector Power Custom Ejector für deine Ruger® 10/22® entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem es ein zuverlässiges Auswerfen von Hülsen ermöglicht. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe handhabst.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre den Ejector und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und ihre Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Dieser Ejector ist speziell für die Verwendung mit Ruger® 10/22® Modellen konzipiert. Versuche nicht, ihn mit anderen Feuerwaffen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass der Ejector korrekt installiert ist, bevor du deine Feuerwaffe verwendest.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Installieren oder Entfernen des Ejectors anzuwenden.
- Modifiziere den Ejector oder irgendeinen Teil deiner Feuerwaffe nicht.
- Wenn du eine Fehlfunktion oder Probleme mit dem Ejector feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installationsanweisungen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den werkseitigen Ejector von deiner Ruger® 10/22® gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen 10/22® Ejector Power Custom Ejector vorsichtig in den vorgesehenen Schlitz ein.
- Stelle sicher, dass der Ejector fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.
- Setze die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

2. Gebrauchsanweisungen:

- Lade die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung und achte darauf, dass der Lauf in eine sichere Richtung zeigt.
- Schieße mit der Feuerwaffe gemäß den Standardbetriebsverfahren.
- Beobachte das Auswerfen der abgefeuerten Hülsen, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. Wenn Hülsen nicht richtig ausgeworfen werden, stelle die Verwendung ein und überprüfe den Ejector und die Feuerwaffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Ejector gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Ejector nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des 10/22® Ejector Power Custom Ejector wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder autorisierten Distributor. Es ist wichtig, dass du Zugang zu Unterstützung hast, wenn du sie benötigst.

Durch das Befolgen der in diesem Dokument bereitgestellten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner Ruger® 10/22® und dem 10/22® Ejector Power Custom Ejector zu gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung an erste Stelle.

Safety Instruction Guide for 10/22® Ejector Power Custom Ejector for Ruger® 10/22®

Introduction

Thank you for choosing the 10/22® Ejector Power Custom Ejector for your Ruger® 10/22®. This product is designed to enhance the performance of your firearm by providing reliable ejection of shells. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the ejector and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- This ejector is designed specifically for use with Ruger® 10/22® models. Do not attempt to use it with other firearms.
- Ensure that the ejector is installed correctly before using your firearm.
- Avoid using excessive force when installing or removing the ejector.
- Do not modify the ejector or any part of your firearm.
- If you experience any malfunction or issues with the ejector, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory ejector from your Ruger® 10/22® by following the manufacturer's instructions.
- Carefully insert the new 10/22® Ejector Power Custom Ejector into the designated slot.
- Ensure that the ejector fits snugly and is properly aligned.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

2. Usage Instructions:

- Load the firearm in a safe environment, ensuring that the muzzle is pointed in a safe direction.
- Fire the firearm according to standard operating procedures.
- Observe the ejection of spent shells to ensure proper function. If any shells do not eject properly, cease use and inspect the ejector and firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the ejector in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the ejector in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance regarding the 10/22® Ejector Power Custom Ejector, please reach out to your local retailer or authorized distributor. It is important to ensure that you have access to support when needed.

By following the safety guidelines and instructions provided in this document, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Ruger® 10/22® and the 10/22® Ejector Power Custom Ejector. Always prioritize safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Eyector Power Custom 10/22® para Ruger® 10/22®

Introducción

Gracias por elegir el Eyector Power Custom 10/22® para tu Ruger® 10/22®. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma al proporcionar una eyección confiable de los casquillos. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor lee y sigue las pautas descritas en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que estás en un entorno seguro al manejar tu arma.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Guarda el eyector y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma y sus componentes en busca de desgaste o daños.
- Siempre usa el equipo de seguridad apropiado, como protección ocular, al usar tu arma.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este eyector está diseñado específicamente para usarse con modelos Ruger® 10/22®. No intentes usarlo con otras armas de fuego.
- Asegúrate de que el eyector esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar el eyector.
- No modifiques el eyector ni ninguna parte de tu arma.
- Si experimentas alguna falla o problema con el eyector, cesa su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instrucciones de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el eyector de fábrica de tu Ruger® 10/22® siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inserta cuidadosamente el nuevo Eyector Power Custom 10/22® en la ranura designada.
- Asegúrate de que el eyector encaje de manera ajustada y esté correctamente alineado.
- Vuelve a ensamblar el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Instrucciones de Uso:

- Carga el arma en un entorno seguro, asegurándote de que la boca esté apuntando en una dirección segura.
- Dispara el arma de acuerdo con los procedimientos operativos estándar.
- Observa la eyección de los casquillos gastados para asegurar un funcionamiento adecuado. Si algún casquillo no se eyecciona correctamente, cesa el uso e inspecciona el eyector y el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el eyector de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el eyector en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de

eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad o asistencia respecto al Eyector Power Custom 10/22®, por favor comunícate con tu minorista local o distribuidor autorizado. Es importante asegurarte de que tienes acceso a soporte cuando lo necesites.

Al seguir las pautas de seguridad e instrucciones proporcionadas en este documento, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Ruger® 10/22® y el Eyector Power Custom 10/22®. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable.

Guide de sécurité pour l'éjecteur POWER CUSTOM pour Ruger® 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'éjecteur POWER CUSTOM pour votre Ruger® 10/22®. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu en assurant une éjection fiable des douilles. Pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit, merci de lire et de suivre les directives présentées dans ce document.

Directives de sécurité générales

- Traite chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assuretoi d'être dans un environnement sûr lorsque tu manipules ton arme à feu.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range l'éjecteur et l'arme à feu dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu et ses composants pour déceler toute usure ou dommage.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lorsque tu utilises ton arme à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Cet éjecteur est conçu spécifiquement pour être utilisé avec les modèles Ruger® 10/22®. Ne tente pas de l'utiliser avec d'autres armes à feu.
- Assuretoi que l'éjecteur est installé correctement avant d'utiliser ton arme à feu.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait de l'éjecteur.
- Ne modifie pas l'éjecteur ou toute partie de ton arme à feu.
- Si tu rencontres un dysfonctionnement ou un problème avec l'éjecteur, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Instructions d'installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire l'éjecteur d'origine de ton Ruger® 10/22® en suivant les instructions du fabricant.
- Insère soigneusement le nouvel éjecteur POWER CUSTOM 10/22® dans la fente désignée.
- Assuretoi que l'éjecteur s'adapte bien et est correctement aligné.
- Réassemble l'arme à feu selon les instructions du fabricant.

2. Instructions d'utilisation :

- Charge l'arme à feu dans un environnement sûr, en veillant à ce que le canon soit pointé dans une direction sûre.
- Tire avec l'arme à feu selon les procédures opérationnelles standard.
- Observe l'éjection des douilles usagées pour assurer un bon fonctionnement. Si des douilles ne s'éjectent pas correctement, cesse l'utilisation et inspecte l'éjecteur et l'arme à feu.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de l'éjecteur conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas l'éjecteur dans les déchets ménagers ordinaires.

- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant l'éjecteur POWER CUSTOM 10/22®, n'hésite pas à contacter ton détaillant local ou un distributeur autorisé. Il est important de s'assurer que tu as accès à un soutien lorsque c'est nécessaire.

En suivant les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce document, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec ton Ruger® 10/22® et l'éjecteur POWER CUSTOM 10/22®. Priorise toujours la sécurité et une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Eietttore Power Custom 10/22® per Ruger® 10/22®

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Eietttore Power Custom 10/22® per il tuo Ruger® 10/22®. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma fornendo un'eiezione affidabile dei bossoli. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro quando maneggi la tua arma.
- Tieni l'arma sempre puntata in una direzione sicura.
- Conserva l'eietttore e l'arma in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente la tua arma e i suoi componenti per usura o danni.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando utilizzi la tua arma.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Questo eietttore è progettato specificamente per l'uso con i modelli Ruger® 10/22®. Non tentare di utilizzarlo con altre armi da fuoco.
- Assicurati che l'eietttore sia installato correttamente prima di utilizzare la tua arma.
- Evita di usare forze eccessive durante l'installazione o la rimozione dell'eietttore.
- Non modificare l'eietttore o alcuna parte della tua arma da fuoco.
- Se riscontri malfunzionamenti o problemi con l'eietttore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Istruzioni per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi l'eietttore di fabbrica dal tuo Ruger® 10/22® seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci con attenzione il nuovo Eietttore Power Custom 10/22® nella fessura designata.
- Assicurati che l'eietttore si adatti perfettamente e sia correttamente allineato.
- Rimonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.

2. Istruzioni per l'Uso:

- Carica l'arma in un ambiente sicuro, assicurandoti che la volata sia puntata in una direzione sicura.
- Spara l'arma secondo le procedure operative standard.
- Osserva l'eiezione dei bossoli usati per garantire il corretto funzionamento. Se alcuni bossoli non si espellono correttamente, interrompi l'uso e ispeziona l'eietttore e l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'eietttore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire l'eietttore nei rifiuti domestici regolari.
- Contatta l'autorità locale di gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o assistenza riguardante l'Eiettore Power Custom 10/22®, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o distributore autorizzato. È importante assicurarsi di avere accesso a supporto quando necessario.

Seguendo le linee guida e le istruzioni di sicurezza fornite in questo documento, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Ruger® 10/22® e l'Eiettore Power Custom 10/22®. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile.

Sikkerhetsveiledning for 10/22® Ejector Power Custom Ejector for Ruger® 10/22®

Introduksjon

Takk for at du valgte 10/22® Ejector Power Custom Ejector for din Ruger® 10/22®. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt skytevåpen ved å gi pålitelig utkast av hylser. For å sikre din sikkerhet og trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg retningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Sørg for at du er i et trygt miljø når du håndterer skytevåpenet.
- Hold skytevåpenet rettet i en trygg retning til enhver tid.
- Oppbevar ejectoren og skytevåpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig skytevåpenet og dets komponenter for slitasje eller skader.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, som øyebeskyttelse, når du bruker skytevåpenet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Denne ejectoren er spesifikt designet for bruk med Ruger® 10/22® modeller. Ikke forsøk å bruke den med andre skytevåpen.
- Sørg for at ejectoren er installert korrekt før du bruker skytevåpenet.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner ejectoren.
- Ikke modifier ejectoren eller noen del av skytevåpenet.
- Hvis du opplever noen feil eller problemer med ejectoren, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjonsinstruksjoner:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og rettet i en trygg retning.
- Fjern den fabrikkmonterte ejectoren fra din Ruger® 10/22® ved å følge produsentens instruksjoner.
- Sett forsiktig inn den nye 10/22® Ejector Power Custom Ejector i den angitte sprekken.
- Sørg for at ejectoren passer tett og er riktig justert.
- Sett sammen skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Bruksinstruksjoner:

- Last skytevåpenet i et trygt miljø, og sørg for at løpet er rettet i en trygg retning.
- Avfyre skytevåpenet i henhold til standard driftsprosedyrer.
- Observer utkastet av brukte hylser for å sikre korrekt funksjon. Hvis noen hylser ikke kastes ut ordentlig, slutt å bruke den og inspiser ejectoren og skytevåpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta ejectoren i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast ejectoren i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller hjelp angående 10/22® Ejector Power Custom Ejector, vennligst ta kontakt med din lokale forhandler eller autoriserte distributør. Det er viktig å sikre at du har tilgang til støtte når det er nødvendig.

Ved å følge sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene som er gitt i dette dokumentet, kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Ruger® 10/22® og 10/22® Ejector Power Custom Ejector. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 10/22® Ejector Power Custom Ejector dla Ruger® 10/22®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 10/22® Ejector Power Custom Ejector do Twojego Ruger® 10/22®. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej poprzez zapewnienie niezawodnego wyrzucania łusek. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie wytycznych zawartych w tym dokumencie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas obsługi broni palnej.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Przechowuj wyrzutnik i broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i jej komponenty pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania broni palnej.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Ten wyrzutnik jest zaprojektowany wyłącznie do użycia z modelami Ruger® 10/22®. Nie próbuj używać go z innymi rodzajami broni.
- Upewnij się, że wyrzutnik jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji lub usuwania wyrzutnika.
- Nie modyfikuj wyrzutnika ani żadnej części swojej broni palnej.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii lub problemów z wyrzutnikiem, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instrukcje Instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń fabryczny wyrzutnik z Ruger® 10/22® zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie umieść nowy 10/22® Ejector Power Custom Ejector w wyznaczonej szczelinie.
- Upewnij się, że wyrzutnik jest prawidłowo dopasowany i odpowiednio wyrównany.
- Złóż broń zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Instrukcje Użytkowania:

- Załaduj broń w bezpiecznym otoczeniu, upewniając się, że lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Strzelaj z broni zgodnie z standardowymi procedurami operacyjnymi.
- Obserwuj wyrzucanie zużytych łusek, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Jeśli jakiegokolwiek łuski nie zostaną prawidłowo wyrzucone, zaprzestań użycia i sprawdź wyrzutnik oraz broń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wyrzutnik zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wyrzutnika w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących

prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy związanej z 10/22® Ejector Power Custom Ejector, prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia, gdy jest to potrzebne.

Przestrzegając wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tym dokumencie, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Ruger® 10/22® oraz 10/22® Ejector Power Custom Ejector. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie.

Turvaohjeet 10/22® Ejector Power Custom Ejektorille Ruger® 10/22®:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 10/22® Ejector Power Custom Ejektorin Ruger® 10/22®:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä tarjoamalla luotettavaa hylsyjen poistoa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tässä asiakirjassa esitettyjä ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi asetta.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ejector ja ase turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja sen osat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavaarusteita, kuten silmäsuojia, käyttäessäsi asetta.

Erityiset Turvatoimet Käyttöön

- Tämä ejector on suunniteltu erityisesti Ruger® 10/22® malleille. Älä yritä käyttää sitä muiden aseiden kanssa.
- Varmista, että ejector on asennettu oikein ennen aseiden käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa ejectorin asentamisessa tai poistamisessa.
- Älä muokkaa ejectoria tai mitään osaa aseestasi.
- Jos kohtaat mitään vikoja tai ongelmia ejectorin kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennusohjeet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista tehtaan ejector Ruger® 10/22®:sta seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Aseta uusi 10/22® Ejector Power Custom Ejektor varovasti määrättyyn paikkaan.
- Varmista, että ejector istuu tiukasti ja on oikein kohdistettu.
- Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttöohjeet:

- Lataa ase turvallisessa ympäristössä, varmistaen, että piippu osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Laukaise ase standardien mukaisesti.
- Tarkkaile käytettyjen hylsyjen poistoa varmistaaksesi oikean toiminnan. Jos hylsyjä ei poisteta oikein, lopeta käyttö ja tarkista ejector ja ase.

Hävittämisohteet

- Hävitä ejector paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä ejectoria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätuki

Turvakysymyksissä tai apua 10/22® Ejector Power Custom Ejektorin kanssa, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun jakelijaan. On tärkeää varmistaa, että sinulla on pääsy tukeen tarvittaessa.

Noudattamalla tässä asiakirjassa annettuja turvaohjeita ja ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Ruger® 10/22®:n ja 10/22® Ejector Power Custom Ejektorin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen käyttö.

Säkerhetsinstruktionsguide för 10/22® Ejector Power Custom Ejector för Ruger® 10/22®

Introduktion

Tack för att du valt 10/22® Ejector Power Custom Ejector för din Ruger® 10/22®. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på ditt vapen genom att säkerställa pålitlig utkastning av hylsor. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar ditt vapen.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara ejectorn och vapnet på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och dess komponenter för slitage eller skador.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du använder ditt vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna ejector är specifikt utformad för användning med Ruger® 10/22® modeller. Försök inte att använda den med andra vapen.
- Se till att ejectorn är korrekt installerad innan du använder ditt vapen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort ejectorn.
- Modifiera inte ejectorn eller någon del av ditt vapen.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller problem med ejectorn, sluta använda den omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsinstruktioner:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den fabriksmonterade ejectorn från din Ruger® 10/22® enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt försiktigt in den nya 10/22® Ejector Power Custom Ejector i den avsedda platsen.
- Se till att ejectorn passar tätt och är korrekt inriktad.
- Montera ihop vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användningsinstruktioner:

- Ladda vapnet i en säker miljö, och se till att mynningen är riktad i en säker riktning.
- Avfyr vapnet enligt standardprocedurer.
- Observera utkastningen av använda hylsor för att säkerställa korrekt funktion. Om några hylsor inte kastas ut ordentligt, sluta använda vapnet och inspektera ejectorn och vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta ejectorn i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte ejectorn i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller hjälp angående 10/22® Ejector Power Custom Ejector, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller auktoriserad distributör. Det är viktigt att säkerställa att du har tillgång till support när det behövs.

Genom att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som anges i detta dokument kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse med din Ruger® 10/22® och 10/22® Ejector Power Custom Ejector. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning.

Pokyny k bezpečnosti pro 10/22® Ejector Power Custom Ejector pro Ruger® 10/22®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 10/22® Ejector Power Custom Ejector pro váš Ruger® 10/22®. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho palného zbraně tím, že zajistí spolehlivé vyhazování nábojnic. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou palnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci s vaší palnou zbraní.
- Držte zbraň vždy namířenou bezpečným směrem.
- Ukládejte vyhazovač a zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její součásti na opotřebení nebo poškození.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při používání vaší zbraně.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Tento vyhazovač je navržen výhradně pro použití s modely Ruger® 10/22®. Nepokoušejte se jej používat s jinými palnými zbraněmi.
- Ujistěte se, že je vyhazovač správně nainstalován před použitím vaší zbraně.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování vyhazovače.
- Nemodifikujte vyhazovač ani žádnou část vaší zbraně.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo problémy s vyhazovačem, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Pokyny pro instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte tovární vyhazovač z vašeho Ruger® 10/22® podle pokynů výrobce.
- Opatrně vložte nový 10/22® Ejector Power Custom Ejector do určeného slotu.
- Ujistěte se, že vyhazovač pevně sedí a je správně zarovnán.
- Znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.

2. Pokyny pro používání:

- Nabití zbraně provádějte v bezpečném prostředí, přičemž zajistěte, že hlaveň je namířena bezpečným směrem.
- Střílejte ze zbraně podle standardních operačních postupů.
- Sledujte vyhazování vyprázdněných nábojnic, abyste zajistili správnou funkci. Pokud nedojde k vyhazování některých nábojnic, přestaňte používat a zkontrolujte vyhazovač a zbraň.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte vyhazovač v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidujte vyhazovač v běžném domácím odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Informace o kontaktu pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo pomoc týkající se 10/22® Ejector Power Custom Ejector se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo autorizovaného distributora. Je důležité zajistit, aby jste měli přístup k podpoře, kdykoliv je to potřeba.

Dodržováním bezpečnostních pokynů a instrukcí uvedených v tomto dokumentu můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s vaším Ruger® 10/22® a 10/22® Ejector Power Custom Ejector. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání.