

RIFLE BRONZE BORE BRUSH - SINCLAIR INTERNATIONAL BRONZE RIFLE BORE BRUSH, 338 CALIBER, 8-32M

Sinclair bronze bore brushes are manufactured significantly larger than bore diameter to fit your barrel properly and have a closed loop on the end. Many other brushes are undersized and don't do an adequate job of scrubbing the barrel.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL BRONZE RIFLE BORE BRUSH, 338 CALIBER, 8-32M
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000110
- Mfr. No.:
- Caliber: 338 Caliber (.338)
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 608060400473

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE BRONZE BORE BRUSH SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: RIFLE BRONZE BORE BRUSH SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CEPILLO DE BRONCE PARA CAÑONES RIFLE](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROUSSE DE CANON EN BRONZE RIFLE](#)
- [Italiano: GUIDA ALLA SICUREZZA DELLA SPAZZOLA PER CANNE IN BRONZO RIFLE](#)
- [Norsk: RIFLE BRONZE BORE BRUSH SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA SZCZOTKI MOSIĘŻNEJ DO LUF RIFLE BRONZE BORE BRUSH](#)
- [Suomi: RIFLE BRONZE BORE BRUSH TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RIFLE BRONZE BORE BRUSH SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI RIFLE BRONZE BORE BRUSH](#)

RIFLE BRONZE BORE BRUSH

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du die Sinclair International 338 Kaliber Rifle Bronze Bore Brush gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Laufbürste zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Laufbürste verwendest oder reinigst.
- Halte die Laufbürste außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Laufbürste vor der Verwendung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Verwende die Laufbürste nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Reinigung des Laufs einer .338 Kaliber Waffe.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrillen, beim Reinigen von Feuerwaffen.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen der Laufbürste, um Schäden an der Bürste oder der Waffe zu verhindern.
- Verwende die Laufbürste nicht mit abrasiven Reinigungsmitteln, die die Bürste oder den Lauf beschädigen könnten.
- Stelle sicher, dass die Laufbürste mit den Spezifikationen des Laufs deiner Waffe kompatibel ist.
- Bewahre die Laufbürste an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich der Laufbürste, des Reinigungsstabs und des Reinigungsmittels.

2. Befestigung der Laufbürste:

- Befestige die Laufbürste sicher am Reinigungsstab.
- Stelle sicher, dass die geschlossene Schlaufe am Ende der Bürste richtig mit dem Reinigungsstab ausgerichtet ist, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

3. Reinigungsverfahren:

- Trage ein geeignetes Reinigungsmittel auf die Laufbürste auf.
- Führe die Laufbürste in den Lauf von der Kammerseite ein, falls anwendbar, und schiebe sie bis zur Mündung durch.
- Verwende eine gleichmäßige, sanfte Bewegung, um den Lauf zu schrubben. Zwinge die Bürste nicht.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, bis der Lauf sauber ist.

4. Nach der Reinigung:

- Entferne die Laufbürste aus dem Lauf und reinige sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wische die Waffe mit einem sauberen Tuch ab und stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß geschmiert ist.

5. Lagerung:

- Bewahre die Laufbürste an einem trockenen, sicheren Ort fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Halte die Laufbürste in der Originalverpackung oder in einem Schutzgehäuse, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Laufbürste verantwortungsvoll. Wenn die Bürste abgenutzt oder beschädigt ist, sollte sie nicht weiter verwendet werden.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Reinigungsmitteln und geräten.
- Recycle Materialien, wo möglich, und befolge die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der Sinclair International 338 Kaliber Rifle Bronze Bore Brush wende dich bitte an den angegebenen SupportKontakt, der mit deinem Produkt bereitgestellt wurde.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung deiner Laufbürste priorisierst. Viel Spaß beim Schießen!

RIFLE BRONZE BORE BRUSH SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair International 338 Caliber Rifle Bronze Bore Brush. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your bore brush. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before cleaning or using the bore brush.
- Keep the bore brush out of reach of children and pets.
- Inspect the bore brush for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the bore brush only for its intended purpose, which is to clean the bore of a .338 caliber rifle.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when cleaning firearms.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the bore brush to prevent damage to the brush or firearm.
- Do not use the bore brush with abrasive cleaning solutions that may damage the brush or the bore.
- Ensure that the bore brush is compatible with your firearm's barrel specifications.
- Store the bore brush in a safe and dry place when not in use to prevent corrosion and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the bore brush, cleaning rod, and cleaning solvent.

2. Attaching the Bore Brush:

- Securely attach the bore brush to the cleaning rod.
- Ensure the closed loop at the end of the brush is properly aligned with the cleaning rod for a secure fit.

3. Cleaning Procedure:

- Apply a suitable cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the barrel from the chamber end, if applicable, and push it through to the muzzle end.
- Use a smooth, steady motion to scrub the bore. Do not force the brush.
- Repeat the process as necessary until the bore is clean.

4. PostCleaning:

- Remove the bore brush from the barrel and clean it according to the manufacturer's instructions.

- Wipe down the firearm with a clean cloth and ensure it is properly lubricated.

5. Storage:

- Store the bore brush in a dry, safe place away from moisture and direct sunlight.
- Keep the bore brush in its original packaging or a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush responsibly. If the brush is worn or damaged, it should not be used further.
- Check local regulations regarding the disposal of cleaning supplies and equipment.
- Recycle materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the Sinclair International 338 Caliber Rifle Bronze Bore Brush, please reach out to the designated support contact provided with your product.

Thank you for prioritizing safety while using your bore brush. Enjoy your shooting experience!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CEPILLO DE BRONCE PARA CAÑONES RIFLE

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Bronce para Cañones Rifle Calibre .338 de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de tu cepillo de cañón. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de limpiar o usar el cepillo de cañón.
- Mantén el cepillo de cañón fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el cepillo de cañón en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Utiliza el cepillo de cañón solo para su propósito previsto, que es limpiar el cañón de un rifle de .338 calibre.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y la limpieza de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al limpiar armas de fuego.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar el cepillo de cañón para prevenir daños al cepillo o al arma.
- No utilices el cepillo de cañón con soluciones de limpieza abrasivas que puedan dañar el cepillo o el cañón.
- Asegúrate de que el cepillo de cañón sea compatible con las especificaciones del cañón de tu arma.
- Almacena el cepillo de cañón en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir corrosión y daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluido el cepillo de cañón, la varilla de limpieza y el solvente de limpieza.

2. Adjuntar el Cepillo de Cañón:

- Conecta de manera segura el cepillo de cañón a la varilla de limpieza.
- Asegúrate de que el lazo cerrado en el extremo del cepillo esté alineado correctamente con la varilla de limpieza para un ajuste seguro.

3. Procedimiento de Limpieza:

- Aplica un solvente de limpieza adecuado al cepillo de cañón.
- Inserta el cepillo de cañón en el cañón desde el extremo de la recámara, si es aplicable, y empújalo hasta el extremo del cañón.
- Utiliza un movimiento suave y constante para cepillar el cañón. No fuerces el cepillo.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.

4. PostLimpieza:

- Retira el cepillo de cañón del cañón y límpialo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Limpia el arma de fuego con un paño limpio y asegúrate de que esté debidamente lubricada.

5. Almacenamiento:

- Almacena el cepillo de cañón en un lugar seco y seguro, alejado de la humedad y la luz solar directa.
- Guarda el cepillo de cañón en su embalaje original o en un estuche protector para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el cepillo de cañón de manera responsable. Si el cepillo está desgastado o dañado, no debe usarse más.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de suministros y equipos de limpieza.
- Recicla los materiales cuando sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso del Cepillo de Bronce para Cañones Rifle Calibre .338 de Sinclair International, por favor comunícate con el contacto de soporte designado que se proporciona con tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas tu cepillo de cañón. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE DE CANON EN BRONZE RIFLE

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de canon en bronze de Sinclair International pour les fusils de calibre 338. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ta brosse de canon. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de nettoyer ou d'utiliser la brosse de canon.
- Garde la brosse de canon hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspecte la brosse de canon pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Utilise la brosse de canon uniquement pour son but prévu, qui est de nettoyer le canon d'un fusil de calibre .338.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité, lors du nettoyage des armes à feu.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de la brosse de canon pour éviter d'endommager la brosse ou l'arme.
- Ne pas utiliser la brosse de canon avec des solutions de nettoyage abrasives qui pourraient endommager la brosse ou le canon.
- Assure-toi que la brosse de canon est compatible avec les spécifications du canon de ton arme.
- Range la brosse de canon dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter la corrosion et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la brosse de canon, la tige de nettoyage et le solvant de nettoyage.

2. Fixation de la Brosse de Canon :

- Fixe solidement la brosse de canon à la tige de nettoyage.
- Assure-toi que la boucle fermée à l'extrémité de la brosse est bien alignée avec la tige de nettoyage pour un ajustement sécurisé.

3. Procédure de Nettoyage :

- Applique un solvant de nettoyage approprié sur la brosse de canon.
- Insère la brosse de canon dans le canon depuis l'extrémité de la chambre, si applicable, et pousse-la jusqu'à l'extrémité du canon.
- Utilise un mouvement lisse et régulier pour frotter le canon. Ne force pas la brosse.
- Répète le processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

4. PostNettoyage :

- Retire la brosse de canon du canon et nettoie-la conformément aux instructions du fabricant.
- Essuie l'arme à feu avec un chiffon propre et assure-toi qu'elle est correctement lubrifiée.

5. Stockage :

- Range la brosse de canon dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- Garde la brosse de canon dans son emballage d'origine ou dans un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette la brosse de canon de manière responsable. Si la brosse est usée ou endommagée, elle ne doit plus être utilisée.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des fournitures et équipements de nettoyage.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de la brosse de canon en bronze de Sinclair International pour fusils de calibre 338, n'hésite pas à contacter le support désigné fourni avec ton produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de ta brosse de canon. Profite de ton expérience de tir !

GUIDA ALLA SICUREZZA DELLA SPAZZOLA PER CANNE IN BRONZO RIFLE

Introduzione

Grazie per aver scelto la spazzola per canne in bronzo Sinclair International calibro .338. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace della tua spazzola per canne. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di pulire o utilizzare la spazzola per canne.
- Tieni la spazzola per canne fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona la spazzola per canne per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Usa la spazzola per canne solo per il suo scopo previsto, che è pulire la canna di un fucile calibro .338.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza, quando pulisci le armi da fuoco.
- Evita di usare una forza eccessiva quando inserisci o rimuovi la spazzola per canne per prevenire danni alla spazzola o all'arma.
- Non utilizzare la spazzola per canne con soluzioni di pulizia abrasive che potrebbero danneggiare la spazzola o la canna.
- Assicurati che la spazzola per canne sia compatibile con le specifiche del tuo canna d'arma.
- Conserva la spazzola per canne in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso per prevenire corrosione e danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusa la spazzola per canne, il bastone di pulizia e il solvente per la pulizia.

2. Collegamento della Spazzola per Canne:

- Attacca saldamente la spazzola per canne al bastone di pulizia.
- Assicurati che l'anello chiuso all'estremità della spazzola sia allineato correttamente con il bastone di pulizia per una vestibilità sicura.

3. Procedura di Pulizia:

- Applica un solvente per la pulizia adeguato alla spazzola per canne.
- Inserisci la spazzola per canne nella canna dall'estremità della camera, se applicabile, e spingila fino all'estremità della volata.
- Usa un movimento fluido e costante per strofinare la canna. Non forzare la spazzola.
- Ripeti il processo secondo necessità fino a quando la canna non è pulita.

4. PostPulizia:

- Rimuovi la spazzola per canne dalla canna e puliscila secondo le istruzioni del produttore.
- Pulisci l'arma da fuoco con un panno pulito e assicurati che sia adeguatamente lubrificata.

5. Conservazione:

- Conserva la spazzola per canne in un luogo asciutto e sicuro, lontano dall'umidità e dalla luce diretta del sole.
- Tieni la spazzola per canne nella sua confezione originale o in un involucre protettivo per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la spazzola per canne in modo responsabile. Se la spazzola è usurata o danneggiata, non deve essere utilizzata ulteriormente.
- Controlla le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali e attrezzature per la pulizia.
- Ricicla i materiali dove possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso della spazzola per canne in bronzo Sinclair International calibro .338, ti invitiamo a contattare il supporto designato fornito con il tuo prodotto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso della tua spazzola per canne. Buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

RIFLE BRONZE BORE BRUSH

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte Sinclair International 338 Kaliber Rifle Bronze Bore Brush. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av borebørsten din. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er uladet før du rengjør eller bruker borebørsten.
- Hold borebørsten utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Inspiser borebørsten for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Bruk borebørsten kun til sitt tiltenkte formål, som er å rengjøre løpet på en .338 kaliber rifle.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og rengjøring av våpen.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller når du rengjør våpen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter inn eller fjerner borebørsten for å unngå skade på børsten eller våpenet.
- Ikke bruk borebørsten med slipende rengjøringsløsninger som kan skade børsten eller løpet.
- Sørg for at borebørsten er kompatibel med spesifikasjonene til våpenets løp.
- Oppbevar borebørsten på et trygt og tørt sted når den ikke er i bruk for å forhindre korrosjon og skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet ditt er uladet og peker i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige rengjøringsmidler, inkludert borebørsten, rengjøringsstangen og rengjøringsløsningen.

2. Feste borebørsten:

- Fest borebørsten sikkert til rengjøringsstangen.
- Sørg for at den lukkede løkken på enden av børsten er riktig justert med rengjøringsstangen for en sikker passform.

3. Rengjøringsprosedyre:

- Påfør en passende rengjøringsløsning på borebørsten.
- Sett borebørsten inn i løpet fra kammerenden, hvis aktuelt, og skyv den gjennom til munningsenden.
- Bruk en jevn, stabil bevegelse for å skrubbe løpet. Ikke tvang børsten.
- Gjenta prosessen etter behov til løpet er rent.

4. Etter rengjøring:

- Fjern borebørsten fra løpet og rengjør den i henhold til produsentens instruksjoner.
- Tørk av våpenet med en ren klut og sørg for at det er riktig smurt.

5. Lagring:

- Oppbevar borebørsten på et tørt, trygt sted borte fra fuktighet og direkte sollys.
- Hold borebørsten i sin originale emballasje eller en beskyttende boks for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast borebørsten på en ansvarlig måte. Hvis børsten er slitt eller skadet, bør den ikke brukes videre.
- Sjekk lokale forskrifter angående avhending av rengjøringsmidler og utstyr.
- Resirkuler materialer der det er mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av Sinclair International 338 Kaliber Rifle Bronze Bore Brush, vennligst kontakt den angitte støttelinjen som følger med produktet.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker borebørsten din. Nyt din skyteopplevelse!

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA SZCZOTKI MOSIĘŻNEJ DO LUF RIFLE BRONZE BORE BRUSH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szczotki mosiężnej do luf Sinclair International 338 Caliber Rifle Bronze Bore Brush. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twojej szczotki do luf. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed czyszczeniem lub używaniem szczotki do luf.
- Trzymaj szczotkę z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź szczotkę pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Używaj szczotki tylko do jej zamierzonego celu, którym jest czyszczenie lufy karabinu o kalibrze .338.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i czyszczenia broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne podczas czyszczenia broni.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania szczotki, aby zapobiec uszkodzeniu szczotki lub broni.
- Nie używaj szczotki z abrazyjnymi środkami czyszczącymi, które mogą uszkodzić szczotkę lub lufę.
- Upewnij się, że szczotka jest zgodna ze specyfikacjami lufy Twojej broni.
- Przechowuj szczotkę w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym szczotkę do luf, pręt czyszczący i rozpuszczalnik czyszczący.

2. Mocowanie szczotki do luf:

- Bezpiecznie przymocuj szczotkę do pręta czyszczącego.
- Upewnij się, że zamknięta pętla na końcu szczotki jest prawidłowo wyrównana z prętem czyszczącym dla pewnego mocowania.

3. Procedura czyszczenia:

- Nałóż odpowiedni rozpuszczalnik czyszczący na szczotkę do luf.
- Włóż szczotkę do lufy od strony komory, jeśli to możliwe, i przesunij ją przez lufę do końca wylotu.
- Używaj gładkiego, stałego ruchu, aby szorować lufę. Nie wymuszaj ruchu szczotki.
- Powtarzaj proces w razie potrzeby, aż lufa będzie czysta.

4. Po czyszczeniu:

- Wyjmij szczotkę z lufy i oczyść ją zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przetrzyj broń czystą szmatką i upewnij się, że jest odpowiednio nasmarowana.

5. Przechowywanie:

- Przechowuj szczotkę w suchym, bezpiecznym miejscu z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Trzymaj szczotkę w oryginalnym opakowaniu lub w ochronnej obudowie, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj szczotkę odpowiedzialnie. Jeśli szczotka jest zużyta lub uszkodzona, nie należy jej dalej używać.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów czyszczących i sprzętu.
- Recykluj materiały, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania szczotki mosiężnej do luf Sinclair International 338 Caliber Rifle Bronze Bore Brush, prosimy o kontakt z odpowiednim wsparciem, które zostało podane wraz z produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania ze szczotki do luf. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

RIFLE BRONZE BORE BRUSH

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair International 338 kaliiperin RIFLE BRONZE BORE BRUSH puhdistusharjan. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja, jotta voit käyttää puhdistusharjaa turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen puhdistamista tai puhdistusharjan käyttöä.
- Pidä puhdistusharja lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista puhdistusharja vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä puhdistusharjaa vain sen tarkoitukseen, joka on .338 kaliiperin kiväärin piipun puhdistaminen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja puhdistamista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, aseita puhdistaessasi.
- Vältä liiallista voimaa puhdistusharjan asettamisessa tai poistamisessa, jotta et vahingoita harjaa tai asetta.
- Älä käytä puhdistusharjaa hankaavien puhdistusaineiden kanssa, jotka voivat vahingoittaa harjaa tai piippua.
- Varmista, että puhdistusharja on yhteensopiva aseeseen piipun teknisten tietojen kanssa.
- Säilytä puhdistusharja turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, estääksesi korroosiota ja vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien puhdistusharja, puhdistusvarsi ja puhdistusliuokset.

2. Puhdistusharjan kiinnittäminen:

- Kiinnitä puhdistusharja tukevasti puhdistusvarsien.
- Varmista, että harjan päässä oleva suljettu silmukka on oikein kohdistettu puhdistusvarsien, jotta se on tukevasti kiinni.

3. Puhdistusmenettely:

- Levitä sopivaa puhdistusliuosta puhdistusharjaan.
- Aseta puhdistusharja piippuun kamaripäädystä, jos mahdollista, ja työnnä se läpi suun päähän.
- Käytä tasaista ja jatkuvaa liikettä piipun harjaamiseen. Älä pakota harjaa.
- Toista prosessi tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.

4. Puhdistuksen jälkeen:

- Poista puhdistusharja piipusta ja puhdista se valmistajan ohjeiden mukaan.

- Pyyhi ase puhtaalla liinalla ja varmista, että se on asianmukaisesti voideltu.

5. Säilytys:

- Säilytä puhdistusharja kuivassa ja turvallisessa paikassa, kaukana kosteudesta ja suorasta auringonvalosta.
- Pidä puhdistusharja alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä puhdistusharja vastuullisesti. Jos harja on kulunut tai vaurioitunut, sitä ei tule käyttää enää.
- Tarkista paikalliset määräykset puhdistusaineiden ja välineiden hävittämisestä.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Sinclair International 338 kaliiperin RIFLE BRONZE BORE BRUSH puhdistusharjan turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä tuotteen mukana toimitettuun tukikontaktiin.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta puhdistusharjaa käyttäessäsi. Nauti ampumakokemuksestasi!

RIFLE BRONZE BORE BRUSH

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair International 338 Caliber Rifle Bronze Bore Brush. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din borste. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du rengör eller använder borsten.
- Håll borsten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera borsten för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd borsten endast för sitt avsedda syfte, vilket är att rengöra pipan på en .338 kaliberrifle.
- Följ alla lokala lagar och regler gällande underhåll och rengöring av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon när du rengör vapen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort borsten för att förhindra skador på borsten eller vapnet.
- Använd inte borsten med slipande rengöringslösningar som kan skada borsten eller pipan.
- Se till att borsten är kompatibel med ditt vapens pipans specifikationer.
- Förvara borsten på en säker och torr plats när den inte används för att förhindra korrosion och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive borsten, rengöringsstaven och rengöringslösning.

2. Fästa borsten:

- Fäst borsten ordentligt på rengöringsstaven.
- Se till att den slutna öglan i änden av borsten är korrekt riktad mot rengöringsstaven för en säker passform.

3. Rengöringsprocedur:

- Applicera en lämplig rengöringslösning på borsten.
- Sätt in borsten i pipan från kammaren, om tillämpligt, och tryck den igenom till mynningen.
- Använd en jämn, stadig rörelse för att skrubba pipan. Tvinga inte borsten.
- Upprepa processen vid behov tills pipan är ren.

4. Efter rengöring:

- Ta bort borsten från pipan och rengör den enligt tillverkarens instruktioner.
- Torka av vapnet med en ren trasa och se till att det är korrekt smort.

5. Förvaring:

- Förvara borsten på en torr, säker plats borta från fukt och direkt solljus.
- Håll borsten i sin ursprungliga förpackning eller ett skyddande fodral för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av borsten ska ske ansvarsfullt. Om borsten är sliten eller skadad, bör den inte användas vidare.
- Kontrollera lokala regler gällande avfallshantering av rengöringsmaterial och utrustning.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer gällande säkerheten och användningen av Sinclair International 338 Caliber Rifle Bronze Bore Brush, vänligen kontakta den angivna supportkontakten som medföljer din produkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder din borste. Njut av din skytteupplevelse!

NÁVOD K BEZPEČNOSTI RIFLE BRONZE BORE BRUSH

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali bronzový čisticí kartáč Sinclair International pro pušky kalibru .338. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního použití vašeho kartáče. Před použitím produktu si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než začnete kartáč používat nebo s ním manipulovat.
- Udržujte kartáč mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím zkontrolujte kartáč na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte kartáč pouze k jeho určenému účelu, což je čištění vývrtu pušky kalibru .338.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění zbraní.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při čištění zbraní.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při vkládání nebo vyjímání kartáče, abyste předešli poškození kartáče nebo zbraně.
- Nepoužívejte kartáč s abrazivními čisticími prostředky, které by mohly kartáč nebo vývrt poškodit.
- Ujistěte se, že je kartáč kompatibilní se specifikacemi hlavně vaší zbraně.
- Uložte kartáč na bezpečné a suché místo, když se nepoužívá, aby se předešlo korozi a poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte všechny potřebné čisticí pomůcky, včetně kartáče, čisticí tyče a čisticího rozpouštědla.

2. Připojení kartáče:

- Pevně připojte kartáč k čisticí tyči.
- Ujistěte se, že je uzavřená smyčka na konci kartáče správně zarovnána s čisticí tyčí pro bezpečné uchycení.

3. Postup čištění:

- Naneste vhodné čisticí rozpouštědlo na kartáč.
- Vložte kartáč do hlavně od konce komory, pokud je to relevantní, a protáhněte ho až k ústí hlavně.
- Používejte plynulý a stálý pohyb k drhnutí vývrtu. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Proces opakujte podle potřeby, dokud nebude vývrt čistý.

4. Po čištění:

- Vyjměte kartáč z hlavně a vyčistěte ho podle pokynů výrobce.
- Otřete zbraň čistým hadříkem a ujistěte se, že je správně promazaná.

5. Skladování:

- Uložte kartáč na suché a bezpečné místo, mimo vlhkost a přímé sluneční světlo.
- Uchovávejte kartáč v původním obalu nebo ochranném pouzdře, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kartáč odpovědně. Pokud je kartáč opotřebovaný nebo poškozený, neměl by být dále používán.
- Zkontrolujte místní předpisy týkající se likvidace čisticích prostředků a zařízení.
- Recyklujte materiály, kde je to možné, a dodržujte místní recyklační pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání bronzového čisticího kartáče Sinclair International pro pušky kalibru .338 se prosím obraťte na určený kontakt pro podporu uvedený s vaším produktem.

Děkujeme, že při používání vašeho kartáče dáváte přednost bezpečnosti. Užijte si svůj zážitek ze střelby!