

CASE TRIMMER PILOT - RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL

Designed with a small taper to help guide the pilot into the case mouth. Sold Separately Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer and Trim Pro-2 Power Case Trimmer.



Attributes

- Name: RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000585
- Mfr. No.: 9395
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683093950

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL](#)
- [Norsk: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL](#)
- [Suomi: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL](#)

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Manual gründlich durch, bevor du den Trimmer verwendest, um die Sicherheitsvorkehrungen und die richtige Anwendung zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lese immer die Anweisungen in diesem Handbuch und befolge sie.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Trimmer bedienst.
- Halte den Trimmer und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende den Trimmer nicht für andere Zwecke als die, die in diesem Handbuch angegeben sind.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Betrieb stoppe die Verwendung des Produkts sofort und konsultiere einen qualifizierten Techniker.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Pilot richtig mit der Hülsenmündung ausgerichtet ist, bevor du mit dem Trimmen beginnst.
- Vermeide es, die Finger in der Nähe des Schneidbereichs zu halten, während der Trimmer in Betrieb ist.
- Versuche nicht, den Trimmer in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Trenne den Trimmer von jeder Stromquelle, wenn er nicht in Gebrauch ist oder wenn du Zubehörteile wechselst.
- Bewahre den Trimmer an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn er nicht verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Zubehörteile, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Anbringen des Rotary Case Trimmer Collet am Trimmer.

2. Nutzung:

- Setze die Hülse sicher in den Trimmer ein.
- Richte den CASE TRIMMER PILOT 45 CAL mit der Hülsenmündung aus.
- Schalte den Trimmer ein und lasse ihn laufen, bis die gewünschte Schnittlänge erreicht ist.
- Schalte den Trimmer aus und entferne die getrimmte Hülse sicher.
- Reinige den Trimmer nach jedem Gebrauch, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst, indem du sie, wo möglich, recycelst.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, entsorge es gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroabfall und gefährliche Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktsupport konsultiere bitte die Kontaktstellen des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL gewährleisten. Denke daran, dich über Produktrückrufe und Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate zu informieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit!

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual thoroughly before using the trimmer to understand the safety precautions and proper usage.

General Safety Guidelines

- Always read and follow the instructions provided in this manual.
- Ensure that the workspace is clean and free from any obstructions before using the product.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while operating the trimmer.
- Keep the trimmer and all accessories out of reach of children and pets.
- Do not use the trimmer for any purpose other than its intended use as specified in this manual.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- In case of any malfunction or unusual operation, stop using the product immediately and consult a qualified technician.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the pilot is properly aligned with the case mouth before trimming.
- Avoid placing fingers near the cutting area while the trimmer is in operation.
- Do not attempt to modify or alter the trimmer in any way.
- Be cautious of sharp edges and moving parts during operation.
- Always disconnect the trimmer from any power source when not in use or when changing accessories.
- Store the trimmer in a dry and safe place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the workspace is clean and organized.
- Gather all necessary tools and accessories before starting the installation process.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching the rotary case trimmer collet to the trimmer.

2. Usage:

- Place the case securely in the trimmer.
- Align the CASE TRIMMER PILOT 45 CAL with the case mouth.
- Turn on the trimmer and allow it to operate until the desired trim length is achieved.
- Once finished, turn off the trimmer and safely remove the trimmed case.
- Clean the trimmer after each use to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the product is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent harm to the environment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please refer to the manufacturer's contact points provided in the product packaging.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Remember to stay informed about product recalls and safety alerts through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to safety!

Instrucciones de Seguridad del CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL

Introducción

Gracias por elegir el CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar el trimmer para entender las precauciones de seguridad y el uso adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y sigue las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de usar el producto.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras operas el trimmer.
- Mantén el trimmer y todos los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas.
- No uses el trimmer para ningún propósito que no sea el uso previsto como se especifica en este manual.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- En caso de cualquier mal funcionamiento u operación inusual, deja de usar el producto de inmediato y consulta a un técnico calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el piloto esté correctamente alineado con la boca del cartucho antes de recortar.
- Evita colocar los dedos cerca del área de corte mientras el trimmer está en operación.
- No intentes modificar o alterar el trimmer de ninguna manera.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las partes móviles durante la operación.
- Siempre desconecta el trimmer de cualquier fuente de energía cuando no esté en uso o al cambiar accesorios.
- Almacena el trimmer en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas y accesorios necesarios antes de comenzar el proceso de instalación.
- Sigue las instrucciones del fabricante para fijar el collet del rotary case trimmer al trimmer.

2. Uso:

- Coloca el cartucho de manera segura en el trimmer.
- Alinea el CASE TRIMMER PILOT 45 CAL con la boca del cartucho.
- Enciende el trimmer y déjalo operar hasta que se logre la longitud de recorte deseada.
- Una vez terminado, apaga el trimmer y retira el cartucho recortado de forma segura.
- Limpia el trimmer después de cada uso para garantizar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable reciclando cuando sea posible.
- Si el producto ya no es utilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

electrónicos y materiales peligrosos.

- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera segura para prevenir daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el soporte del producto, consulta los puntos de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Recuerda mantenerte informado sobre los retiros de productos y alertas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Instructions de Sécurité pour le CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL

Introduction

Merci d'avoir choisi le CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le trimmer pour comprendre les précautions de sécurité et l'utilisation appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Lis toujours et suis les instructions fournies dans ce manuel.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et dégagé de tout obstacle avant d'utiliser le produit.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du trimmer.
- Garde le trimmer et tous les accessoires hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne pas utiliser le trimmer à d'autres fins que celles prévues dans ce manuel.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- En cas de dysfonctionnement ou d'opération inhabituelle, arrête immédiatement d'utiliser le produit et consulte un technicien qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le pilote est correctement aligné avec l'ouverture de la douille avant de procéder au taillage.
- Évite de placer tes doigts près de la zone de coupe pendant que le trimmer est en fonctionnement.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le trimmer de quelque manière que ce soit.
- Fais attention aux bords tranchants et aux pièces mobiles pendant l'opération.
- Débranche toujours le trimmer de toute source d'alimentation lorsque tu ne l'utilises pas ou lorsque tu changes d'accessoires.
- Range le trimmer dans un endroit sec et sûr lorsque tu ne l'utilises pas.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'espace de travail est propre et organisé.
- Rassemble tous les outils et accessoires nécessaires avant de commencer le processus d'installation.
- Suis les instructions du fabricant pour fixer le collet de taille rotatif au trimmer.

2. Utilisation :

- Place la douille en toute sécurité dans le trimmer.
- Aligne le CASE TRIMMER PILOT 45 CAL avec l'ouverture de la douille.
- Allume le trimmer et laisse-le fonctionner jusqu'à ce que la longueur de coupe désirée soit atteinte.
- Une fois terminé, éteins le trimmer et retire soigneusement la douille taillée.
- Nettoie le trimmer après chaque utilisation pour garantir des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les matériaux d'emballage de manière responsable en recyclant lorsque c'est possible.
- Si le produit n'est plus utilisable, élimine-le conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux dangereux.
- Assure-toi que tous les composants sont éliminés en toute sécurité pour éviter de nuire à l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le support produit, veuillez vous référer aux points de contact du fabricant fournis dans l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et efficace avec ton CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. N'oublie pas de rester informé sur les rappels de produits et les alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de porter attention à la sécurité !

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL

Introduzione

Grazie per aver scelto il CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il trimmer per comprendere le precauzioni di sicurezza e l'uso corretto.

Linee guida generali sulla sicurezza

- Leggere sempre e seguire le istruzioni fornite in questo manuale.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli prima di utilizzare il prodotto.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante il funzionamento del trimmer.
- Tenere il trimmer e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il trimmer per scopi diversi da quelli previsti come specificato in questo manuale.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- In caso di malfunzionamento o funzionamento anomalo, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un tecnico qualificato.

Precauzioni specifiche per l'uso

- Assicurarsi che il pilota sia correttamente allineato con l'apertura del bossolo prima di procedere al taglio.
- Evitare di posizionare le dita vicino all'area di taglio mentre il trimmer è in funzione.
- Non tentare di modificare o alterare il trimmer in alcun modo.
- Prestare attenzione ai bordi affilati e alle parti in movimento durante l'operazione.
- Disconnettere sempre il trimmer da qualsiasi fonte di alimentazione quando non è in uso o quando si cambiano gli accessori.
- Conservare il trimmer in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.
- Raccogliere tutti gli strumenti e gli accessori necessari prima di iniziare il processo di installazione.
- Seguire le istruzioni del produttore per fissare il collet per il tagliatore di bossoli rotativo al trimmer.

2. Uso:

- Posizionare il bossolo in modo sicuro nel trimmer.
- Allineare il CASE TRIMMER PILOT 45 CAL con l'apertura del bossolo.
- Accendere il trimmer e lasciarlo funzionare fino a raggiungere la lunghezza di taglio desiderata.
- Una volta terminato, spegnere il trimmer e rimuovere in sicurezza il bossolo tagliato.
- Pulire il trimmer dopo ogni uso per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile, riciclando dove possibile.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire danni all'ambiente.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o il supporto del prodotto, fare riferimento ai punti di contatto del produttore forniti nel pacchetto del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Ricordate di rimanere informati su richiami di prodotti e avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne manualen grundig før du bruker trimmeren for å forstå sikkerhetstiltakene og riktig bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og følg instruksjonene som er gitt i denne manualen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer før du bruker produktet.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, mens du betjener trimmeren.
- Hold trimmeren og alle tilbehør utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Bruk ikke trimmeren til noe annet enn dets tiltenkte bruk som spesifisert i denne manualen.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på skade eller slitasje. Bruk det ikke hvis det er skadet.
- Ved eventuelle feil eller unormal drift, stopp bruken av produktet umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at piloten er riktig justert med hylsemunnen før trimming.
- Unngå å plassere fingrene nær kutteområdet mens trimmeren er i drift.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre trimmeren på noen måte.
- Vær forsiktig med skarpe kanter og bevegelige deler under drift.
- Koble alltid fra trimmeren fra strømkilden når den ikke er i bruk eller når du bytter tilbehør.
- Oppbevar trimmeren på et tørt og sikkert sted når den ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og organisert.
- Samle alle nødvendige verktøy og tilbehør før du starter installasjonsprosessen.
- Følg produsentens instruksjoner for å feste rotary case trimmer collet til trimmeren.

2. Bruk:

- Plasser hylsen sikkert i trimmeren.
- Juster CASE TRIMMER PILOT 45 CAL med hylsemunnen.
- Slå på trimmeren og la den operere til ønsket trimlengde er oppnådd.
- Når du er ferdig, slå av trimmeren og fjern den trimmede hylsen på en sikker måte.
- Rengjør trimmeren etter hver bruk for å sikre optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kildesortér eventuelle emballasjematerialer ansvarlig ved å resirkulere der det er mulig.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, kast det i samsvar med lokale forskrifter om elektronisk avfall og farlige materialer.
- Sørg for at alle komponenter kastes på en sikker måte for å forhindre skade på miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet, bruk eller produktsupport, vennligst henvis til produsentens kontaktpunkter som er oppgitt i produktemballasjen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med din CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Husk å holde deg informert om produkttilbakekallinger og sikkerhetsvarsler gjennom EU sin Safety Gateplattform. Takk for din oppmerksomhet mot sikkerhet!

Instrukcje Bezpieczeństwa dla CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem przycinacza, aby zrozumieć środki ostrożności i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód przed użyciem produktu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi przycinacza.
- Trzymaj przycinacz i wszystkie akcesoria z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używaj przycinacza do żadnych celów innych niż te, które są określone w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego działania natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pilot jest prawidłowo wyrównany z otworem łuski przed przycinaniem.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu obszaru cięcia podczas pracy przycinacza.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać przycinacza w jakikolwiek sposób.
- Bądź ostrożny w stosunku do ostrych krawędzi i ruchomych części podczas pracy.
- Zawsze odłącz przycinacz od źródła zasilania, gdy nie jest używany lub podczas zmiany akcesoriów.
- Przechowuj przycinacz w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i zorganizowane.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi mocowania kołetu obrotowego przycinacza łusek do przycinacza.

2. Użytkowanie:

- Umieść łuskę pewnie w przycinaczu.
- Wyrównaj CASE TRIMMER PILOT 45 CAL z otworem łuski.
- Włącz przycinacz i pozwól mu działać, aż osiągniesz pożądaną długość przycięcia.
- Po zakończeniu wyłącz przycinacz i bezpiecznie usuń przyciętą łuskę.
- Czyść przycinacz po każdym użyciu, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych, recyklingując tam, gdzie to możliwe.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów

elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia produktu, proszę odwołać się do punktów kontaktowych producenta podanych w opakowaniu produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i skutecznego doświadczenia z CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Pamiętaj, aby być na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i alertów bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen trimmerin käyttöä ymmärtääksesi turvallisuusvarotoimet ja oikean käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja noudata aina tämän käyttöoppaan ohjeita.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, trimmeriä käyttäessäsi.
- Pidä trimmeri ja kaikki tarvikkeet lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Älä käytä trimmeriä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu tässä oppaassa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Jos tuote toimii epäilyttävästi tai ilmenee vikoja, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään teknikkoon.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että pilot on oikein kohdistettu patruunan suuhun ennen trimmausta.
- Vältä sormien asettamista leikkuualueen lähelle trimmerin ollessa käytössä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa trimmeriä millään tavalla.
- Ole varovainen terävien reunojen ja liikkuvien osien kanssa käytön aikana.
- Irrota trimmeri kaikista virtalähteistä, kun et käytä sitä tai vaihdat tarvikkeita.
- Säilytä trimmeri kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusprosessin aloittamista.
- Noudata valmistajan ohjeita rotary case trimmer colletin kiinnittämiseksi trimmeriin.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna tukevasti trimmeriin.
- Kohdista CASE TRIMMER PILOT 45 CAL patruunan suuhun.
- Käynnistä trimmeri ja anna sen toimia, kunnes haluttu trimmitaso on saavutettu.
- Kun olet valmis, sammuta trimmeri ja poista turvallisesti trimmauspatruuna.
- Puhdista trimmeri jokaisen käytön jälkeen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti kierrättämällä, jos mahdollista.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, hävitä se paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja vaarallisia materiaaleja.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään turvallisesti ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuen tarpeesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL:n kanssa. Muista pysyä ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuusilmoituksista EU:n Safety Gate alustan kautta. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder trimmern för att förstå säkerhetsåtgärder och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och följ instruktionerna som ges i denna manual.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från hinder innan produkten används.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder trimmern.
- Håll trimmern och alla tillbehör utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd inte trimmern för något annat ändamål än det avsedda användningsområdet som anges i denna manual.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Vid eventuella funktionsstörningar eller ovanlig drift, sluta omedelbart använda produkten och konsultera en kvalificerad tekniker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att piloten är korrekt inriktad med hylsans mun innan trimning.
- Undvik att placera fingrar nära skärområdet medan trimmern är i drift.
- Försök inte att modifiera eller ändra trimmern på något sätt.
- Var försiktig med vassa kanter och rörliga delar under drift.
- Koppla alltid bort trimmern från strömkällan när den inte används eller när tillbehör byts ut.
- Förvara trimmern på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att arbetsytan är ren och organiserad.
- Samla alla nödvändiga verktyg och tillbehör innan du påbörjar installationsprocessen.
- Följ tillverkarens instruktioner för att fästa rotary case trimmer collet på trimmern.

2. Användning:

- Placera hylsan säkert i trimmern.
- Justera CASE TRIMMER PILOT 45 CAL med hylsans mun.
- Sätt på trimmern och låt den fungera tills önskad trimlängd uppnås.
- När du är klar, stäng av trimmern och ta försiktigt bort den trimmade hylsan.
- Rengör trimmern efter varje användning för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt genom att återvinna där det är möjligt.
- Om produkten inte längre är användbar, kassera den i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt avfall och farliga material.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skada på miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktsupport, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkter som anges i produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv upplevelse med din CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Kom ihåg att hålla dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Návod k bezpečnosti pro CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím trimeru si prosím důkladně přečtěte tento manuál, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a správnému použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v tomto manuálu.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek před použitím produktu.
- Při obsluze trimeru noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Držte trimer a všechny příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte trimer k jinému účelu, než je uvedeno v tomto manuálu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- V případě jakékoli poruchy nebo neobvyklého chování přestaňte produkt používat a obraťte se na kvalifikovaného technika.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že pilot je správně zarovnaný s ústím nábojnice před zkracováním.
- Vyhněte se umístění prstů v blízkosti řezné oblasti během provozu trimeru.
- Nepokoušejte se trimer jakýmkoli způsobem upravit nebo měnit.
- Budte opatrní na ostré hrany a pohyblivé části během provozu.
- Vždy odpojte trimer od jakéhokoli zdroje napájení, když není v provozu nebo při výměně příslušenství.
- Uložte trimer na suché a bezpečné místo, když není používán.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a uspořádaný.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a příslušenství před zahájením instalačního procesu.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro připojení rotační upínací hlavy k trimeru.

2. Použití:

- Umístěte nábojnici bezpečně do trimeru.
- Zarovnejte CASE TRIMMER PILOT 45 CAL s ústím nábojnice.
- Zapněte trimer a nechte ho pracovat, dokud nedosáhnete požadované délky zkrácení.
- Po dokončení vypněte trimer a bezpečně vyjměte zkrácenou nábojnici.
- Po každém použití vyčistěte trimer, aby se zajistil optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně se zbavte jakýchkoli obalových materiálů recyklací, kde je to možné.
- Pokud produkt již není použitelný, zbavte se ho v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a nebezpečných materiálů.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou bezpečně zlikvidovány, aby se předešlo poškození životního

prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, použití nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní body výrobce uvedené na obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším CASE TRIMMER PILOT RCBS CASE TRIMMER PILOT 45 CAL. Nezapomeňte se informovat o upozorněních na výrobky a bezpečnostních varováních prostřednictvím platformy Safety Gate EU. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!