


FLUORESCENT TARGET SPOTS - BIRCHWOOD CASEY TARGET DOT ASSORTMENT - 132 COUNT

Self-adhesive, fluorescent orange target spots with black diamond center and crosshair lines except for number TS1. High visibility, great for sighting in rifles.



Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY TARGET DOT ASSORTMENT - 132 COUNT
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 749000754
- Mfr. No.: BC-33928
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Small Less Than 8
- Type: Papers
- Quantity: 132
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 029057339284

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Fluorescent Target Spots Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Stück](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Fluorescent Target Spots Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Puntos de Objetivo Fluorescentes Birchwood Casey Asortimento de 132 Contenidos](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Points de Cible Fluorescents Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Comptes](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Punti Bersaglio Fluorescenti Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Fluorescent Target Spots Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Samoprzylepnych Fluorescencyjnych Punktów Celowniczych Birchwood Casey 132 Sztuki](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Fluoresoiville Tähtäyskohdille Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Fluorescent Target Spots Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Fluorescenční terčové body Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count](#)

Sicherheitsanleitung für Fluorescent Target Spots Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Stück

Einführung

Danke, dass du dich für die Fluorescent Target Spots von Birchwood Casey entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es hochsichtbare Zielpunkte zum Einstellen von Gewehren bereitstellt. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Zielpunkte immer in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.
- Stelle sicher, dass du mit den Sicherheitsregeln und Vorschriften für Feuerwaffen vertraut bist.
- Halte die Zielpunkte außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide die Verwendung der Zielpunkte bei extremen Wetterbedingungen, wie starkem Wind oder starkem Regen, die die Sichtbarkeit beeinträchtigen können.
- Platziere die Zielpunkte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder an Orten, wo sie Feuer ausgesetzt sein könnten.
- Stelle sicher, dass die Zielpunkte auf einer stabilen und sicheren Oberfläche angebracht sind, um ein Herunterfallen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwende die Zielpunkte nur für den vorgesehenen Zweck (d.h. als Schießziele).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle einen geeigneten Ort für dein Schießtraining, der sicher ist und den örtlichen Vorschriften entspricht.
- Stelle sicher, dass der Bereich frei von Zuschauern ist und dass du einen sicheren Hintergrund hinter dem Ziel hast.

2. Anbringen der Zielpunkte:

- Entferne die Zielpunkte aus der Verpackung.
- Ziehe vorsichtig die Rückseite von jedem selbstklebenden Punkt ab.
- Drücke den Zielpunkt fest auf die gewählte Oberfläche, um sicherzustellen, dass keine Luftblasen entstehen.

3. Verwendung der Zielpunkte:

- Nachdem die Zielpunkte angebracht sind, verwende sie wie jedes StandardSchießziel.
- Ziele auf das schwarze Diamantzentrum für optimale Genauigkeit während des Trainings.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne nach deiner Schießsitzung alle verbleibenden Zielpunkte, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
- Entsorge beschädigte oder benutzte Zielpunkte gemäß den örtlichen Entsorgungsrichtlinien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Zielpunkte gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Zielpunkte nicht im Feuer, da sie schädliche Substanzen freisetzen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zu den Fluorescent Target Spots, siehe bitte die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen Fluorescent Target Spots gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Fluorescent Target Spots Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count

Introduction

Thank you for choosing the Fluorescent Target Spots from Birchwood Casey. This product is designed to enhance your shooting experience by providing high visibility target spots for sighting in rifles. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always use the target spots in a safe and controlled environment.
- Ensure that you are familiar with firearms safety rules and regulations.
- Keep target spots out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the target spots in extreme weather conditions, such as strong winds or heavy rain, which may affect visibility.
- Do not place the target spots near flammable materials or in locations where they may be exposed to fire.
- Ensure the target spots are applied to a stable and secure surface to prevent them from falling off during use.
- Do not use the target spots for any purpose other than intended (i.e., as shooting targets).

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose a suitable location for your target practice, ensuring it is safe and complies with local regulations.
- Ensure that the area is clear of bystanders and that you have a safe backdrop behind the target.

2. Applying Target Spots:

- Remove the target spots from their packaging.
- Carefully peel off the backing from each selfadhesive spot.
- Press the target spot firmly onto the chosen surface, ensuring there are no air bubbles.

3. Using the Target Spots:

- Once the target spots are applied, use them as you would any standard shooting target.
- Aim at the black diamond center for optimal accuracy during practice.

4. PostUse:

- After your shooting session, remove any remaining target spots if they are no longer needed.
- Dispose of any damaged or used target spots according to local disposal regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the target spots in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the target spots in fire, as they may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Fluorescent Target Spots, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Fluorescent Target Spots. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Puntos de Objetivo Fluorescentes Birchwood Casey

Asortimento de 132 Contenidos

Introducción

Gracias por elegir los Puntos de Objetivo Fluorescentes de Birchwood Casey. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar puntos de objetivo de alta visibilidad para ajustar la mira de los rifles. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza los puntos de objetivo en un entorno seguro y controlado.
- Asegúrate de estar familiarizado con las reglas y regulaciones de seguridad de armas de fuego.
- Mantén los puntos de objetivo fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar los puntos de objetivo en condiciones climáticas extremas, como fuertes vientos o lluvia intensa, que puedan afectar la visibilidad.
- No coloques los puntos de objetivo cerca de materiales inflamables o en lugares donde puedan estar expuestos al fuego.
- Asegúrate de que los puntos de objetivo estén aplicados a una superficie estable y segura para evitar que se caigan durante el uso.
- No utilices los puntos de objetivo para ningún propósito diferente al previsto (es decir, como dianas de tiro).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Elige una ubicación adecuada para tu práctica de tiro, asegurándote de que sea segura y cumpla con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que el área esté libre de espectadores y que tengas un fondo seguro detrás del objetivo.

2. Aplicación de los Puntos de Objetivo:

- Retira los puntos de objetivo de su empaque.
- Despega cuidadosamente el respaldo de cada punto autoadhesivo.
- Presiona firmemente el punto de objetivo sobre la superficie elegida, asegurándote de que no haya burbujas de aire.

3. Uso de los Puntos de Objetivo:

- Una vez aplicados los puntos de objetivo, úsalos como lo harías con cualquier diana de tiro estándar.
- Apunta al centro de diamante negro para una precisión óptima durante la práctica.

4. Postuso:

- Después de tu sesión de tiro, retira cualquier punto de objetivo restante si ya no son necesarios.
- Desecha cualquier punto de objetivo dañado o usado de acuerdo con las regulaciones de eliminación locales.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los puntos de objetivo de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los puntos de objetivo en el fuego, ya que pueden liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre los Puntos de Objetivo Fluorescentes, por favor, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tus Puntos de Objetivo Fluorescentes. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Points de Cible Fluorescents Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Comptes

Introduction

Merci d'avoir choisi les Points de Cible Fluorescents de Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en fournissant des points de cible à haute visibilité pour régler tes carabines. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours les points de cible dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assure-toi de bien connaître les règles et réglementations de sécurité concernant les armes à feu.
- Garde les points de cible hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser les points de cible dans des conditions météorologiques extrêmes, comme des vents forts ou de fortes pluies, qui peuvent affecter la visibilité.
- Ne place pas les points de cible près de matériaux inflammables ou dans des endroits où ils pourraient être exposés au feu.
- Assure-toi que les points de cible sont appliqués sur une surface stable et sécurisée pour éviter qu'ils ne tombent pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser les points de cible à d'autres fins que celles prévues (c'est-à-dire comme cibles de tir).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Choisis un emplacement approprié pour ta pratique de tir, en veillant à ce qu'il soit sûr et conforme aux réglementations locales.
- Assure-toi que la zone est dégagée de tout spectateur et que tu as un fond sûr derrière la cible.

2. Application des Points de Cible :

- Retire les points de cible de leur emballage.
- Épluche soigneusement le revêtement de chaque point autocollant.
- Presse fermement le point de cible sur la surface choisie, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air.

3. Utilisation des Points de Cible :

- Une fois les points de cible appliqués, utilise-les comme tu le ferais avec n'importe quelle cible de tir standard.
- Vise le centre en diamant noir pour une précision optimale pendant l'entraînement.

4. Après Utilisation :

- Après ta séance de tir, retire les points de cible restants s'ils ne sont plus nécessaires.
- Dispose de tout point de cible endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales de déchets.

Instructions de Dépôt

- Dispose des points de cible conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas les points de cible au feu, car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les Points de Cible Fluorescents, merci de te référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou de visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec tes Points de Cible Fluorescents. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Punti Bersaglio Fluorescenti Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count

Introduzione

Grazie per aver scelto i Punti Bersaglio Fluorescenti di Birchwood Casey. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo punti bersaglio ad alta visibilità per l'azzeramento dei fucili. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre i punti bersaglio in un ambiente sicuro e controllato.
- Assicurati di conoscere le regole e i regolamenti di sicurezza delle armi da fuoco.
- Tieni i punti bersaglio fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare i punti bersaglio in condizioni meteorologiche estreme, come forti venti o pioggia intensa, che potrebbero influenzare la visibilità.
- Non posizionare i punti bersaglio vicino a materiali infiammabili o in luoghi dove potrebbero essere esposti al fuoco.
- Assicurati che i punti bersaglio siano applicati su una superficie stabile e sicura per evitare che cadano durante l'uso.
- Non utilizzare i punti bersaglio per scopi diversi da quelli previsti (cioè, come bersagli da tiro).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Scegli un luogo adatto per la tua pratica di tiro, assicurandoti che sia sicuro e conforme alle normative locali.
- Assicurati che l'area sia libera da spettatori e che tu abbia uno sfondo sicuro dietro il bersaglio.

2. Applicazione dei Punti Bersaglio:

- Rimuovi i punti bersaglio dalla loro confezione.
- Rimuovi con attenzione il retro adesivo di ciascun punto autoadesivo.
- Premi il punto bersaglio saldamente sulla superficie scelta, assicurandoti che non ci siano bolle d'aria.

3. Utilizzo dei Punti Bersaglio:

- Una volta applicati i punti bersaglio, utilizzali come faresti con qualsiasi bersaglio da tiro standard.
- Mira al centro a diamante nero per una precisione ottimale durante la pratica.

4. PostUso:

- Dopo la tua sessione di tiro, rimuovi eventuali punti bersaglio rimanenti se non sono più necessari.
- Smaltisci eventuali punti bersaglio danneggiati o utilizzati secondo le normative locali di smaltimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i punti bersaglio in conformità con le normative locali di smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i punti bersaglio nel fuoco, poiché potrebbero rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo ai Punti Bersaglio Fluorescenti, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi Punti Bersaglio Fluorescenti. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Fluorescent Target Spots Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count

Introduksjon

Takk for at du valgte Fluorescent Target Spots fra Birchwood Casey. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tilby høysynlige målepunkter for innskyting av rifler. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid målepunktene i et trygt og kontrollert miljø.
- Sørg for at du er kjent med sikkerhetsregler og forskrifter for skytevåpen.
- Hold målepunktene utilgjengelige for barn og sårbare personer.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på skade før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke målepunktene under ekstreme værforhold, som sterk vind eller kraftig regn, da dette kan påvirke synligheten.
- Ikke plasser målepunktene nær brennbare materialer eller på steder der de kan bli utsatt for ild.
- Sørg for at målepunktene er festet til en stabil og sikker overflate for å forhindre at de faller av under bruk.
- Ikke bruk målepunktene til andre formål enn det som er tiltenkt (dvs. som skytemål).

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Velg et passende sted for skyteøvelsen din, og sørg for at det er trygt og i samsvar med lokale forskrifter.
- Sørg for at området er klart for tilskuere og at du har en sikker bakgrunn bak målet.

2. Påføring av målepunkter:

- Ta målepunktene ut av emballasjen.
- Forsiktig fjern beskyttelsesfolien fra hvert selvheftende punkt.
- Trykk målepunktene fast på den valgte overflaten, og sørg for at det ikke er luftbobler.

3. Bruk av målepunktene:

- Når målepunktene er påført, bruk dem som du ville gjort med et standard skytemål.
- Sikt mot den svarte diamanten i midten for optimal presisjon under øvelsen.

4. Etter bruk:

- Etter skytesesjonen, fjern eventuelle gjenværende målepunkter hvis de ikke lenger er nødvendige.
- Kast eventuelle skadde eller brukte målepunkter i henhold til lokale avfallsregler.

Avfallsinstruksjoner

- Kast målepunktene i samsvar med lokale avfallsregler.
- Ikke kast målepunktene i ild, da de kan frigjøre skadelige stoffer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse angående Fluorescent Target Spots, vennligst se kontaktinformasjonen som er oppgitt på produktemballasjen eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med dine Fluorescent Target Spots. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Samoprzylepnych Fluorescencyjnych Punktów Celowniczych Birchwood Casey 132 Sztuki

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór samoprzylepnych fluorescencyjnych punktów celowniczych od Birchwood Casey. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, oferując wysoce widoczne punkty celownicze do celowania w karabiny. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj punktów celowniczych w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Upewnij się, że znasz zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa broni palnej.
- Trzymaj punkty celownicze z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Bezpieczna Brama UE.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj używania punktów celowniczych w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr lub intensywne opady deszczu, które mogą wpłynąć na widoczność.
- Nie umieszczaj punktów celowniczych w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w miejscach, gdzie mogą być narażone na ogień.
- Upewnij się, że punkty celownicze są aplikowane na stabilnej i bezpiecznej powierzchni, aby zapobiec ich odpadnięciu podczas użytkowania.
- Nie używaj punktów celowniczych do żadnych innych celów niż zamierzone (tj. jako cele strzeleckie).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz odpowiednią lokalizację do ćwiczeń strzeleckich, upewniając się, że jest bezpieczna i zgodna z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że obszar jest wolny od osób postronnych oraz że masz bezpieczne tło za celem.

2. Aplikacja punktów celowniczych:

- Usuń punkty celownicze z opakowania.
- Ostrożnie odklej tylną część każdego samoprzylepnego punktu.
- Mocno naciśnij punkt celowniczy na wybranej powierzchni, upewniając się, że nie ma pęcherzyków powietrza.

3. Używanie punktów celowniczych:

- Po aplikacji punktów celowniczych używaj ich tak jak standardowych celów strzeleckich.
- Celuj w czarny diamentowy środek dla optymalnej dokładności podczas ćwiczeń.

4. Po użyciu:

- Po zakończeniu sesji strzeleckiej usuń wszelkie pozostałe punkty celownicze, jeśli nie są już potrzebne.
- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub używane punkty celownicze zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj punkty celownicze zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie utylizuj punktów celowniczych w ogniu, ponieważ mogą uwalniać szkodliwe substancje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z samoprzylepnymi fluorescencyjnymi punktami celowniczymi, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z samoprzylepnymi fluorescencyjnymi punktami celowniczymi. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet Fluoresoiville Tähtäyskohdille Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count

Johdanto

Kiitos, että valitsit Birchwood Caseyn fluoresoivat tähtäyskohdat. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla korkeasti näkyviä tähtäyskohteita kiväärien tarkkuussäätöön. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tähtäyskohteita aina turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Varmista, että tunnet aseiden turvallisuussäännöt ja määräykset.
- Pidä tähtäyskohteet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vahinkojen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Vältä tähtäyskohteiden käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai rankkasateessa, jotka saattavat vaikuttaa näkyvyyteen.
- Älä sijoita tähtäyskohteita syttyvien materiaalien läheisyyteen tai paikkoihin, joissa ne voivat altistua tulelle.
- Varmista, että tähtäyskohteet on kiinnitetty vakaalle ja turvalliselle pinnalle, jotta ne eivät putoa käytön aikana.
- Älä käytä tähtäyskohteita muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on tarkoitettu (eli ampumatähtäiminä).

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse sopiva paikka ampumaharjoituksiin varmistaen, että se on turvallinen ja noudattaa paikallisia määräyksiä.
- Varmista, että alue on selkeä sivustakatsojista ja että sinulla on turvallinen tausta tähtäimen takana.

2. Tähtäyskohteiden Kiinnittäminen:

- Poista tähtäyskohteet pakkauksestaan.
- Irrota varovasti taustapaperi jokaisesta itsekiinnittyvästä kohdasta.
- Paina tähtäyskohde tiukasti valitulle pinnalle varmistaen, että alla ei ole ilmataskuja.

3. Tähtäyskohteiden Käyttö:

- Kun tähtäyskohteet on kiinnitetty, käytä niitä kuten mitä tahansa normaalia ampumatähtäintä.
- Tavoita mustaa timanttipistettä optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi harjoituksen aikana.

4. Käytön Jälkeinen Hoito:

- Ammuntaharjoituksen jälkeen poista kaikki jäljellä olevat tähtäyskohteet, jos niitä ei enää tarvita.

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käytetyt tähtäyskohteet paikallisten hävitysmääräysten mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tähtäyskohteet paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tähtäyskohteita tuleen, sillä ne voivat vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua fluoresoivien tähtäyskohteiden turvallisuuteen liittyen, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan yhteystietoon tai käy valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen fluoresoivien tähtäyskohteiden kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Fluorescent Target Spots Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count

Introduktion

Tack för att du valt Fluorescent Target Spots från Birchwood Casey. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att tillhandahålla hög synlighet målpunkter för sikte in gevär. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid målpunkterna i en säker och kontrollerad miljö.
- Se till att du är bekant med regler och säkerhetsregler för skjutvapen.
- Håll målpunkterna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda målpunkterna under extrema väderförhållanden, såsom starka vindar eller kraftigt regn, som kan påverka synligheten.
- Placera inte målpunkterna nära brännbara material eller på platser där de kan utsättas för brand.
- Se till att målpunkterna appliceras på en stabil och säker yta för att förhindra att de faller av under användning.
- Använd inte målpunkterna för något annat syfte än avsett (dvs. som skjutmål).

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj en lämplig plats för din målträning, och säkerställ att den är säker och följer lokala regler.
- Se till att området är fritt från åskådare och att du har en säker bakgrund bakom målet.

2. Applicering av målpunkter:

- Ta bort målpunkterna från förpackningen.
- Ta försiktigt bort baksidan från varje självhäftande punkt.
- Tryck fast målpunkten ordentligt på den valda ytan, och se till att det inte finns några luftbubblor.

3. Användning av målpunkter:

- När målpunkterna är applicerade, använd dem som du skulle göra med vilket standard skjutmål som helst.
- Sikta på den svarta diamanten i mitten för optimal noggrannhet under träningen.

4. Efter användning:

- Efter din skjutning, ta bort eventuella återstående målpunkter om de inte längre behövs.
- Kassera eventuella skadade eller använda målpunkter enligt lokala avfallshanteringsregler.

Avfallsinstruktioner

- Kassera målpunkterna i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte målpunkterna i eld, eftersom de kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Fluorescent Target Spots, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina Fluorescent Target Spots. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro Fluorescenční terčové body Birchwood Casey Target Dot Assortment 132 Count

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali fluorescenční terčové body od Birchwood Casey. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje vysoce viditelné terčové body pro seřízení pušek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte terčové body v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Ujistěte se, že znáte pravidla a předpisy o bezpečnosti střelných zbraní.
- Udržujte terčové body mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Vyhněte se používání terčových bodů za extrémních povětrnostních podmínek, jako jsou silné větry nebo silný déšť, které mohou ovlivnit viditelnost.
- Nepokládejte terčové body blízko hořlavých materiálů nebo na místa, kde by mohly být vystaveny ohni.
- Ujistěte se, že jsou terčové body aplikovány na stabilní a bezpečný povrch, aby nedošlo k jejich odpadnutí během použití.
- Nepoužívejte terčové body k jinému účelu, než je zamýšleno (tj. jako střelecké terče).

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyberte vhodné místo pro vaši střeleckou praxi, které je bezpečné a splňuje místní předpisy.
- Ujistěte se, že je oblast bez přihlížejících a že máte bezpečné pozadí za terčem.

2. Aplikace terčových bodů:

- Vyjměte terčové body z obalu.
- Opatrně odstraňte ochrannou fólii z každého samolepicího bodu.
- Pevně přitlačte terčový bod na vybraný povrch, abyste zajistili, že tam nejsou vzduchové bubliny.

3. Použití terčových bodů:

- Jakmile jsou terčové body aplikovány, používejte je jako standardní střelecký terč.
- Mířte na černé diamantové centrum pro optimální přesnost během tréninku.

4. Po použití:

- Po vaší střelecké relaci odstraňte jakékoli zbývající terčové body, pokud již nejsou potřebné.
- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo použité terčové body podle místních předpisů o likvidaci odpadu.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte terčové body v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte terčové body do ohně, protože mohou uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně fluorescenčních terčových bodů se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené na obalu výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vašimi fluorescenčními terčovými body. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.