

CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER - DEWEY CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER

The Crocogator is a simple, effective, one-piece cleaning tool for your primer pockets. It's knurled teeth allow you to clean carbon quickly and easily without cutting into brass. The Crocogator is compact (2 inch length) making it fit easily into your range box or shooting gear. Works for both small and large primer pockets.



Attributes

- Name: DEWEY CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 749000760
- Mfr. No.: CR
- Size: Large Pistol, Large Rifle, Small Pistol, Small Rifle
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 608060700016

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LIMPIADOR DE POCETAS CROCOGATOR](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU NETTOYEUR DE POCES D'AMORCE CROCOGATOR](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER](#)
- [Norsk: CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA KLEJNOTU PRIMER POCKET CLEANER CROCOGATOR](#)
- [Suomi: CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ČISTIČ ZÁPALOVÝCH KAPES CROCOGATOR](#)

CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den Crocogator Primer Pocket Cleaner von Dewey entschieden hast. Dieses Reinigungswerkzeug ist dafür konzipiert, dir zu helfen, deine Zündhülsen effektiv und sicher zu warten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Crocogator Primer Pocket Cleaner nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Cleaner außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn Teile defekt oder abgenutzt sind.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Entsorgung von Reinigungswerkzeugen.
- Wenn du während der Benutzung dieses Produkts unerwünschte Reaktionen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende den Crocogator in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Ablagerungen zu vermeiden.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor fliegenden Partikeln während der Reinigung zu schützen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Reinigen anzuwenden, um Beschädigungen des Messings oder des Werkzeugs zu verhindern.
- Verwende den Crocogator nicht zur Reinigung von etwas anderem als Zündhülsen.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug vor und nach der Benutzung sauber ist, um Kontamination zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle deine Reinigungsmaterialien und stelle sicher, dass du einen sauberen Arbeitsplatz hast.
- Überprüfe, ob der Crocogator frei von Ablagerungen oder Beschädigungen ist.

2. Verwendung des Crocogators:

- Halte den Crocogator mit einer Hand fest.
- Setze die geriffelten Zähne in die Zündhülse der Messinghülsen ein.
- Drehe das Werkzeug vorsichtig, um Kohlenstoffablagerungen zu entfernen. Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden.
- Wiederhole den Vorgang für alle Zündhülsen nach Bedarf.

3. Nach der Benutzung:

- Überprüfe nach dem Reinigen das Messing auf verbleibende Ablagerungen.
- Reinige den Crocogator mit einer weichen Bürste oder einem Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Crocogator an einem sicheren und trockenen Ort, fern von Kindern, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unerwünschte Messinghülsen und Ablagerungen gemäß den lokalen Abfallmanagementrichtlinien.
- Der Crocogator selbst ist kein gefährliches Produkt, sollte jedoch verantwortungsbewusst entsorgt werden, wenn er beschädigt oder unbrauchbar wird.
- Ziehe in Betracht, den Crocogator, wenn möglich, gemäß den lokalen Recyclingvorschriften zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Crocogator Primer Pocket Cleaners wende dich bitte direkt an den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Indem du diese Richtlinien einhältst, kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinem Crocogator Primer Pocket Cleaner gewährleisten.

CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Crocogator Primer Pocket Cleaner by Dewey. This cleaning tool is designed to help you maintain your primer pockets effectively and safely. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure the Crocogator Primer Pocket Cleaner is used only for its intended purpose.
- Keep the cleaner out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always inspect the tool for damage before use. Do not use if any parts are broken or worn.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and disposal of cleaning tools.
- If you experience any adverse reactions while using this product, discontinue use immediately and seek medical advice.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Crocogator in a wellventilated area to avoid inhaling dust or debris.
- Wear safety goggles to protect your eyes from flying particles during cleaning.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damaging the brass or the tool.
- Do not use the Crocogator for cleaning anything other than primer pockets.
- Ensure that the tool is clean before and after use to avoid contamination.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather your cleaning materials and ensure you have a clean workspace.
- Check that the Crocogator is free from debris or damage.

2. Using the Crocogator:

- Hold the Crocogator firmly with one hand.
- Insert the knurled teeth into the primer pocket of the brass casing.
- Rotate the tool gently to remove carbon buildup. Avoid applying excessive force.
- Repeat the process for all primer pockets as needed.

3. PostUse:

- After cleaning, inspect the brass for any remaining debris.
- Clean the Crocogator with a soft brush or cloth to remove any residue.
- Store the Crocogator in a safe and dry place, away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any unwanted brass casings and debris in accordance with local waste management guidelines.
- The Crocogator itself is not a hazardous product but should be disposed of responsibly if it becomes damaged or unusable.
- Consider recycling the Crocogator if possible, following local recycling regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Crocogator Primer Pocket Cleaner, please reach out to the manufacturer directly. Ensure you have the product details on hand for assistance.

Thank you for following these safety instructions. By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Crocogator Primer Pocket Cleaner.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LIMPIADOR DE POCETAS CROCOGATOR

Introducción

Gracias por elegir el Limpiador de Pocetas Crocogator de Dewey. Esta herramienta de limpieza está diseñada para ayudarte a mantener tus pocetas de cebador de manera efectiva y segura. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Limpiador de Pocetas Crocogator se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el limpiador fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Siempre inspecciona la herramienta en busca de daños antes de usarla. No la uses si alguna parte está rota o desgastada.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso y disposición de herramientas de limpieza.
- Si experimentas alguna reacción adversa al usar este producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asesoría médica.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el Crocogator en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o escombros.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de partículas voladoras durante la limpieza.
- Evita usar fuerza excesiva al limpiar para prevenir daños al latón o a la herramienta.
- No uses el Crocogator para limpiar nada más que pocetas de cebador.
- Asegúrate de que la herramienta esté limpia antes y después de su uso para evitar contaminación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne tus materiales de limpieza y asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio.
- Verifica que el Crocogator esté libre de escombros o daños.

2. Usando el Crocogator:

- Sostén el Crocogator firmemente con una mano.
- Inserta los dientes estriados en la poceta de cebador del cartucho de latón.
- Gira la herramienta suavemente para eliminar la acumulación de carbono. Evita aplicar fuerza excesiva.
- Repite el proceso para todas las pocetas de cebador según sea necesario.

3. Postuso:

- Después de limpiar, inspecciona el cartucho de latón en busca de escombros restantes.
- Limpia el Crocogator con un cepillo suave o un paño para eliminar cualquier residuo.
- Guarda el Crocogator en un lugar seguro y seco, alejado de los niños.

Instrucciones de Disposición

- Desecha cualquier cartucho de latón no deseado y escombros de acuerdo con las pautas locales de gestión de residuos.

- El Crocogator en sí no es un producto peligroso, pero debe ser desechado de manera responsable si se daña o se vuelve inutilizable.
- Considera reciclar el Crocogator si es posible, siguiendo las regulaciones locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Limpiador de Pocetas Crocogator, por favor, contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto a mano para recibir asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Al adherirte a estas pautas, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu Limpiador de Pocetas Crocogator.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU NETTOYEUR DE POCHE D'AMORCE CROCOGATOR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Nettoyeur de Poches d'Amorce Crocogator de Dewey. Cet outil de nettoyage est conçu pour t'aider à entretenir efficacement et en toute sécurité tes poches d'amorces. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et respecter les réglementations de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le Nettoyeur de Poches d'Amorce Crocogator est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Garde le nettoyeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte toujours l'outil pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne l'utilise pas si des pièces sont cassées ou usées.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des outils de nettoyage.
- Si tu ressens des réactions indésirables en utilisant ce produit, arrête immédiatement son utilisation et consulte un professionnel de santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Crocogator dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler de la poussière ou des débris.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des particules volantes pendant le nettoyage.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour ne pas endommager le laiton ou l'outil.
- Ne pas utiliser le Crocogator pour nettoyer autre chose que les poches d'amorces.
- Assure-toi que l'outil est propre avant et après utilisation pour éviter toute contamination.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tes matériaux de nettoyage et assure-toi d'avoir un espace de travail propre.
- Vérifie que le Crocogator est exempt de débris ou de dommages.

2. Utilisation du Crocogator :

- Tiens le Crocogator fermement d'une main.
- Insère les dents nervurées dans la poche d'amorce de la douille en laiton.
- Fais tourner doucement l'outil pour enlever l'accumulation de carbone. Évite d'appliquer une force excessive.
- Répète le processus pour toutes les poches d'amorces si nécessaire.

3. Après Utilisation :

- Après nettoyage, inspecte le laiton pour tout débris restant.
- Nettoie le Crocogator avec une brosse douce ou un chiffon pour enlever tout résidu.
- Range le Crocogator dans un endroit sûr et sec, loin des enfants.

Instructions d'Élimination

- Élimine les douilles en laiton et les débris non désirés conformément aux directives locales de gestion des déchets.
- Le Crocogator lui-même n'est pas un produit dangereux, mais il doit être éliminé de manière responsable s'il devient endommagé ou inutilisable.
- Envisage de recycler le Crocogator si possible, en suivant les réglementations locales de recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Nettoyeur de Poches d'Amorce Crocogator, n'hésite pas à contacter directement le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. En respectant ces directives, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec ton Nettoyeur de Poches d'Amorce Crocogator.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER

Introduzione

Grazie per aver scelto il Crocogator Primer Pocket Cleaner di Dewey. Questo strumento di pulizia è progettato per aiutarti a mantenere i tuoi alloggiamenti dei primer in modo efficace e sicuro. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e la conformità alle normative di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Crocogator Primer Pocket Cleaner venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il pulitore fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla sempre lo strumento per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se parti sono rotte o usurate.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e lo smaltimento degli strumenti di pulizia.
- Se avverti reazioni avverse durante l'uso di questo prodotto, interrompi immediatamente l'uso e chiedi consiglio medico.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Crocogator in un'area ben ventilata per evitare di inalare polvere o detriti.
- Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da particelle volanti durante la pulizia.
- Evita di usare una forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni al rame o allo strumento.
- Non utilizzare il Crocogator per pulire nulla di diverso dagli alloggiamenti dei primer.
- Assicurati che lo strumento sia pulito prima e dopo l'uso per evitare contaminazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli i materiali per la pulizia e assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito.
- Controlla che il Crocogator sia privo di detriti o danni.

2. Utilizzo del Crocogator:

- Tieni saldamente il Crocogator con una mano.
- Inserisci i denti scanalati nell'alloggiamento del primer della cartuccia di rame.
- Ruota delicatamente lo strumento per rimuovere l'accumulo di carbonio. Evita di applicare una forza eccessiva.
- Ripeti il processo per tutti gli alloggiamenti dei primer secondo necessità.

3. PostUso:

- Dopo la pulizia, controlla il rame per eventuali detriti residui.
- Pulisci il Crocogator con una spazzola morbida o un panno per rimuovere eventuali residui.
- Riponi il Crocogator in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali cartucce di rame indesiderate e detriti in conformità con le linee guida locali per la gestione dei rifiuti.

- Il Crocogator stesso non è un prodotto pericoloso, ma dovrebbe essere smaltito responsabilmente se diventa danneggiato o inutilizzabile.
- Considera di riciclare il Crocogator se possibile, seguendo le normative locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Crocogator Primer Pocket Cleaner, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. Adottando queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo Crocogator Primer Pocket Cleaner.

CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte Crocogator Primer Pocket Cleaner fra Dewey. Dette rengjøringsverktøyet er designet for å hjelpe deg med å vedlikeholde primerlommer effektivt og trygt. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre riktig bruk og overholdelse av sikkerhetsregler.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at Crocogator Primer Pocket Cleaner kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold rengjøringsverktøyet utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Inspiser alltid verktøyet for skader før bruk. Ikke bruk det hvis noen deler er ødelagte eller slitt.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og avhending av rengjøringsverktøy.
- Hvis du opplever noen negative reaksjoner mens du bruker dette produktet, stopp bruken umiddelbart og søk medisinsk råd.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk Crocogator i et godt ventilert område for å unngå innånding av støv eller rusk.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene dine mot flygende partikler under rengjøring.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du rengjør for å forhindre skade på messing eller verktøyet.
- Ikke bruk Crocogator til å rengjøre noe annet enn primerlommer.
- Sørg for at verktøyet er rent før og etter bruk for å unngå kontaminering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle rengjøringsmaterialene dine og sørg for at du har en ren arbeidsplass.
- Sjekk at Crocogator er fri for rusk eller skader.

2. Bruke Crocogator:

- Hold Crocogator fast med den ene hånden.
- Sett de rillete tennene inn i primerlommen på messinghylsen.
- Vri verktøyet forsiktig for å fjerne karbonoppbygging. Unngå å bruke overdreven kraft.
- Gjenta prosessen for alle primerlommer etter behov.

3. Etter bruk:

- Etter rengjøring, inspiser messinghylsen for eventuelle gjenværende rusk.
- Rengjør Crocogator med en myk børste eller klut for å fjerne rester.
- Oppbevar Crocogator på et trygt og tørt sted, unna barn.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av uønskede messinghylser og rusk skal skje i samsvar med lokale avfallshåndteringsretningslinjer.
- Crocogator i seg selv er ikke et farlig produkt, men bør avhendes ansvarlig hvis det blir skadet eller ubrukelig.
- Vurder å resirkulere Crocogator hvis mulig, i henhold til lokale resirkuleringsregler.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Crocogator Primer Pocket Cleaner, vennligst ta kontakt med produsenten direkte. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Ved å overholde disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med din Crocogator Primer Pocket Cleaner.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA KLEJNOTU PRIMER POCKET CLEANER CROCOGATOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Crocogator Primer Pocket Cleaner firmy Dewey. To narzędzie czyszczące zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci skutecznie i bezpiecznie utrzymać kieszenie na spłonki. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zgodność z przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Crocogator Primer Pocket Cleaner jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze przed użyciem sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jakiegolwiek części są uszkodzone lub zużyte.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i utylizacji narzędzi czyszczących.
- Jeśli podczas używania tego produktu wystąpią jakiegolwiek niepożądane reakcje, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj Crocogatora w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania kurzu lub zanieczyszczeń.
- Noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed latającymi cząstkami podczas czyszczenia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić mosiądzu ani narzędzia.
- Nie używaj Crocogatora do czyszczenia niczego innego poza kieszeniami na spłonki.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste przed i po użyciu, aby uniknąć zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz materiały czyszczące i upewnij się, że masz czyste miejsce pracy.
- Sprawdź, czy Crocogator jest wolny od zanieczyszczeń lub uszkodzeń.

2. Użycie Crocogatora:

- Trzymaj Crocogatora pewnie jedną ręką.
- Włóż ząbkowane krawędzie do kieszeni na spłonki w obudowie mosiężnej.
- Delikatnie obracaj narzędzie, aby usunąć nagromadzony węgiel. Unikaj stosowania nadmiernej siły.
- Powtarzaj proces dla wszystkich kieszeni na spłonki w razie potrzeby.

3. Po użyciu:

- Po czyszczeniu sprawdź mosiądz pod kątem pozostałych zanieczyszczeń.
- Oczyszć Crocogatora za pomocą miękkiej szczotki lub szmatki, aby usunąć resztki.
- Przechowuj Crocogatora w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niechciane obudowy mosiężne i zanieczyszczenia zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami.

- Sam Crocogator nie jest produktem niebezpiecznym, ale powinien być utylizowany odpowiedzialnie, jeśli stanie się uszkodzony lub nieużyteczny.
- Rozważ recykling Crocogatora, jeśli to możliwe, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Crocogator Primer Pocket Cleaner, skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z Crocogator Primer Pocket Cleaner.

CROCOGATOR PRIMER POCKET CLEANER

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Deweyn Crocogator Primer Pocket Cleaner puhdistustyökalun. Tämä puhdistustyökalu on suunniteltu auttamaan sinua ylläpitämään primereiden taskuja tehokkaasti ja turvallisesti. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja noudattaaksesi turvallisuusmääräyksiä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että Crocogator Primer Pocket Cleaner työkalua käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Pidä puhdistustyökalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos osat ovat rikkoutuneet tai kuluneet.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä puhdistustyökalujen käytön ja hävittämisen suhteen.
- Jos huomaat haittavaikutuksia tämän tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae lääkärin apua.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä Crocogatoria hyvin ilmastoidussa tilassa välttääksesi pölyn tai roskien hengittämistä.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi lentäviltä hiukkasilta puhdistuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa puhdistettaessa, jotta et vahingoita messinkiä tai työkalua.
- Älä käytä Crocogatoria minkään muun kuin primertaskujen puhdistamiseen.
- Varmista, että työkalu on puhdas ennen ja jälkeen käytön, jotta vältetään saastuminen.

Ohjeet Asennukseen ja Käyttöön

1. Valmistelu:

- Kerää puhdistustarvikkeet ja varmista, että sinulla on puhdas työtila.
- Tarkista, että Crocogator on vapaa roskista tai vaurioista.

2. Crocogatorin käyttäminen:

- Pidä Crocogatoria tukevasti yhdellä kädellä.
- Aseta uritetut hampaat brassikotelon primertaskuun.
- Käännä työkalua varovasti poistaaksesi hiilikerrostumaa. Vältä liiallista voimaa.
- Toista prosessi kaikille primertaskuille tarpeen mukaan.

3. Käytön jälkeen:

- Tarkista brassit puhdistamisen jälkeen mahdollisten jäljellä olevien roskien varalta.
- Puhdista Crocogator pehmeällä harjalla tai liinalla, jotta saat poistettua mahdolliset jäämät.
- Säilytä Crocogator turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki tarpeettomat brassikotelot ja roskat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Crocogator itsessään ei ole vaarallinen tuote, mutta se tulisi hävittää vastuullisesti, jos se vaurioituu tai tulee käyttökelvottomaksi.
- Harkitse Crocogatorin kierrättämistä, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysmääräyksiä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Crocogator Primer Pocket Cleaner tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina avun saamiseksi.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen Crocogator Primer Pocket Cleanerilla.

CROGATOR PRIMER POCKET CLEANER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Crocogator Primer Pocket Cleaner från Dewey. Detta rengöringsverktyg är utformat för att hjälpa dig att underhålla dina tändhåll på ett effektivt och säkert sätt. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktion noggrant för att säkerställa korrekt användning och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Crocogator Primer Pocket Cleaner endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll rengöringsverktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera alltid verktyget för skador innan användning. Använd det inte om några delar är trasiga eller slitna.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och avfallshantering av rengöringsverktyg.
- Om du upplever några negativa reaktioner vid användning av denna produkt, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk rådgivning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd Crocogator i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller skräp.
- Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från flygande partiklar under rengöring.
- Undvik att använda överdrivet tryck vid rengöring för att förhindra skador på mässingen eller verktyget.
- Använd inte Crocogator för rengöring av något annat än tändhåll.
- Se till att verktyget är rent före och efter användning för att undvika kontaminering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla dina rengöringsmaterial och se till att du har en ren arbetsyta.
- Kontrollera att Crocogator är fri från skräp eller skador.

2. Använda Crocogator:

- Håll Crocogator stadigt med en hand.
- Sätt in de räfflade tänderna i tändhålet på mässingshylsan.
- Roter verktyget försiktigt för att ta bort kolavlagringar. Undvik att applicera överdrivet tryck.
- Upprepa processen för alla tändhåll efter behov.

3. Efter användning:

- Efter rengöring, inspektera mässingen för eventuella återstående skräp.
- Rengör Crocogator med en mjuk borste eller trasa för att ta bort eventuella rester.
- Förvara Crocogator på en säker och torr plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oönskade mässingshylsor och skräp i enlighet med lokala avfallshanteringsriktlinjer.
- Crocogator i sig är inte en farlig produkt men bör kasseras ansvarsfullt om den blir skadad eller oanvändbar.
- Överväg att återvinna Crocogator om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Crocogator Primer Pocket Cleaner, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformation till hands för att få hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din Crocogator Primer Pocket Cleaner.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ČISTIČ ZÁPALOVÝCH KAPES CROCOGATOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Čistič zápalových kapes Crocogator od společnosti Dewey. Tento čisticí nástroj je navržen tak, aby vám pomohl efektivně a bezpečně udržovat vaše zápalové kapsy. Přečtěte si prosím tuto příručku pro bezpečnostní instrukce pečlivě, abyste zajistili správné použití a dodržování bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl Čistič zápalových kapes Crocogator používán pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte čistič mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Před použitím vždy zkontrolujte nástroj na poškození. Nepoužívejte, pokud jsou jakékoli části zlomené nebo opotřebované.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a likvidace čisticích nástrojů.
- Pokud při používání tohoto produktu zaznamenáte jakékoli nežádoucí reakce, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte Crocogator v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo nečistot.
- Noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před létajícími částicemi během čištění.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při čištění, abyste předešli poškození mosazi nebo nástroje.
- Nepoužívejte Crocogator k čištění ničeho jiného než zápalových kapes.
- Zajistěte, aby byl nástroj čistý před a po použití, aby se předešlo kontaminaci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte své čisticí materiály a zajistěte si čistý pracovní prostor.
- Zkontrolujte, že je Crocogator bez nečistot nebo poškození.

2. Použití Crocogatoru:

- Držte Crocogator pevně jednou rukou.
- Vložte vroubkované zuby do zápalové kapsy mosazného pouzdra.
- Jemně otáčejte nástrojem, abyste odstranili usazeniny uhlíku. Vyhněte se použití nadměrné síly.
- Opakujte proces pro všechny zápalové kapsy podle potřeby.

3. Po použití:

- Po čištění zkontrolujte mosaz na případné zbývající nečistoty.
- Vyčistěte Crocogator měkkým štětcem nebo hadříkem, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Uložte Crocogator na bezpečné a suché místo, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakákoliv nežádoucí mosazná pouzdra a nečistoty v souladu s místními pokyny pro správu odpadu.
- Crocogator sám o sobě není nebezpečný produkt, ale měl by být likvidován odpovědně, pokud se stane

poškozeným nebo nepoužitelným.

- Zvažte recyklaci Crocogatoru, pokud je to možné, podle místních předpisů o recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Čističe zápalových kapes Crocogator, obraťte se přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro pomoc.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní instrukce. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní čisticí zkušenosti s vaším Čističem zápalových kapes Crocogator.