

CLEANING RODS - DEWEY 17 CAL 18 INCH STAINLESS ROD, 5-40 FEMALE THREADS

Dewey cleaning rods are a favorite with competition shooters in all disciplines. The coating on Dewey rods is tough and expertly applied. We include a jag and brush adapter (where needed) with all Dewey rods. We have added the 20 caliber rods recently - they are also the perfect rod for your .22 rimfire rifles. The .17 to .20 caliber rods are hardened, polished stainless steel and are not coated. Coated Rods - All Dewey rods for .22 caliber and up CENTER FIRE rifles are coated and male threaded. A jag and a brush adapter are included with each rod (.22 caliber jag with the .22 to 6.5 rods, .30 caliber with the .277 and up rods, .35 caliber with the .35 and up rods and .50 caliber with the .50 caliber rods. Stainless Rods - Dewey's .17 and .22 rimfire/.20 caliber center fire rods are female threaded uncoated stainless steel. The .17 caliber rods come with .17 caliber jag. The .22 rim fire/.20 caliber rods come with a .20 caliber jag that works for both types of cartridges. ROD LENGTHS DO NOT INCLUDE HANDLE.



Attributes

- Name: DEWEY 17 CAL 18 INCH STAINLESS ROD, 5-40 FEMALE THREADS
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 749003267
- Mfr. No.: 18-17S
- Caliber: 17 Caliber (.172)
- Length: 18
- Delivery weight: 1.361kg
- UPC: 608060300360

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Dewey 17 Kaliber 18 Zoll EdelstahlReinigungstab](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Dewey 17 Cal 18 Inch Stainless Rod](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Limpieza Dewey 17 Cal 18 Pulgadas de Acero Inoxidable](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Dewey 17 Cal 18 Pouces en Acier Inoxydable](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Asta in Acciaio Inossidabile Dewey da 17 Cal 18 Pollici](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Dewey 17 Kaliber 18 Tommers Rustfritt Stål Stang](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rury Czyszczącej Dewey 17 Kal 18 Cal Stal Nierdzewna](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Dewey 17 Cal 18 Tuuman Ruostumattomalle Varrelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Dewey 17 Cal 18 Tum Rostfri Stång](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro čisticí tyče Dewey 17 Cal 18 Inch Stainless Rod](#)

Sicherheitsanleitung für den Dewey 17 Kaliber 18 Zoll Edelstahlreinigungstab

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Dewey 17 Kaliber 18 Zoll Edelstahlreinigungstab entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Reinigung von Feuerwaffen konzipiert und bei Wettkampfschützen sehr beliebt. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Sicherheitsrichtlinien, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Entsorgung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer über die Sicherheitsanweisungen informiert sind, bevor sie den Reinigungstab verwenden.
- Gehe beim Umgang mit dem Reinigungstab vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahre den Reinigungstab an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, auf.
- Überprüfe den Reinigungstab regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du ihn verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Reinigung und Wartung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Reinigungstab nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Reinigung von Feuerwaffen.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Reinigungstab verwendest.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Reinigen, um Schäden an der Feuerwaffe oder dem Reinigungstab zu verhindern.
- Verwende den Reinigungstab nicht, wenn er verbogen, beschädigt oder abgenutzt ist.
- Halte den Reinigungstab von Wärmequellen und offenen Flammen fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmaterialien, einschließlich des DeweyReinigungstabs, Jagd und Bürstenadapter.

2. Installation des Jagd/Bürstenadapters:

- Wenn erforderlich, befestige den Jagd oder Bürstenadapter am Ende des Reinigungstabs.
- Stelle sicher, dass die Befestigung sicher ist, bevor du fortfährst.

3. Verwendung des Reinigungstabs:

- Führe den Reinigungstab vorsichtig in den Lauf der Feuerwaffe ein.
- Verwende eine Hin und Herbewegung, um den Lauf zu reinigen, und übe dabei nur minimalen Druck aus.
- Verwende für kaliberspezifische Reinigungen den entsprechenden Jagd oder Bürstenadapter.
- Wiederhole den Reinigungsprozess nach Bedarf, bis der Lauf sauber ist.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den Tab nach der Verwendung mit einem geeigneten Lösungsmittel, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Reinigungstab an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und Wärme, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Reinigungsmaterialien, die mit dem Reinigungstab verwendet wurden, gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Reinigungstab über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, entsorge ihn auf sichere Weise, um Verletzungen anderer zu vermeiden.
- Recycle Materialien, wo möglich, und halte dich an die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Verwendung oder Wartung des Dewey 17 Kaliber 18 Zoll Edelstahlreinigungstabs, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinem DeweyReinigungstab gewährleisten. Bitte bleibe über alle Updates oder Rückrufe zu diesem Produkt über offizielle Kanäle informiert. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deinen Wartungspraktiken für Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for Dewey 17 Cal 18 Inch Stainless Rod

Introduction

Thank you for choosing the Dewey 17 Cal 18 Inch Stainless Rod. This product is designed for cleaning firearms and is favored by competition shooters. To ensure safe and effective use of this product, please read this safety instruction guide thoroughly. It includes essential safety guidelines, precautions, and instructions for proper use and disposal.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are aware of the safety instructions before using the cleaning rod.
- Always handle the cleaning rod with care to avoid injury.
- Store the cleaning rod in a safe place, out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cleaning rod for signs of damage or wear before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm cleaning and maintenance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the cleaning rod only for its intended purpose, which is to clean firearms.
- Always ensure that the firearm is unloaded before using the cleaning rod.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm or the cleaning rod.
- Do not use the cleaning rod if it is bent, damaged, or shows signs of wear.
- Keep the cleaning rod away from heat sources and open flames.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the Dewey cleaning rod, jag, and brush adapter.

2. Installation of Jag/Brush Adapter:

- If required, attach the jag or brush adapter to the end of the cleaning rod.
- Ensure that the attachment is secure before proceeding.

3. Using the Cleaning Rod:

- Insert the cleaning rod into the barrel of the firearm gently.
- Use a backandforth motion to clean the barrel, applying minimal pressure.
- For caliberspecific cleaning, use the appropriate jag or brush adapter.
- Repeat the cleaning process as necessary until the barrel is clean.

4. PostUse Care:

- After use, clean the rod with a suitable solvent to remove any residue.
- Store the cleaning rod in a dry place, away from moisture and heat.

Disposal Instructions

- Dispose of any cleaning materials used with the cleaning rod according to local regulations.

- If the cleaning rod is damaged beyond use, dispose of it in a safe manner that prevents injury to others.
- Recycle materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, use, or maintenance of the Dewey 17 Cal 18 Inch Stainless Rod, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Dewey cleaning rod. Please stay informed about any updates or recalls related to this product through official channels. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Limpieza Dewey 17 Cal 18 Pulgadas de Acero Inoxidable

Introducción

Gracias por elegir la Varilla de Limpieza Dewey 17 Cal 18 Pulgadas. Este producto está diseñado para limpiar armas de fuego y es muy apreciado por los tiradores de competición. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad. Incluye pautas de seguridad esenciales, precauciones y instrucciones para un uso y disposición adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios conozcan las instrucciones de seguridad antes de usar la varilla de limpieza.
- Siempre maneja la varilla de limpieza con cuidado para evitar lesiones.
- Guarda la varilla de limpieza en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la varilla de limpieza en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la varilla de limpieza solo para su propósito previsto, que es limpiar armas de fuego.
- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de usar la varilla de limpieza.
- Evita usar fuerza excesiva al limpiar para prevenir daños en el arma de fuego o en la varilla de limpieza.
- No uses la varilla de limpieza si está doblada, dañada o muestra signos de desgaste.
- Mantén la varilla de limpieza alejada de fuentes de calor y llamas abiertas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo la varilla de limpieza Dewey, el jag y el adaptador de cepillo.

2. Instalación del Jag/Adaptador de Cepillo:

- Si es necesario, conecta el jag o el adaptador de cepillo al extremo de la varilla de limpieza.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de continuar.

3. Uso de la Varilla de Limpieza:

- Inserta la varilla de limpieza suavemente en el cañón del arma de fuego.
- Utiliza un movimiento de vaivén para limpiar el cañón, aplicando presión mínima.
- Para la limpieza específica de calibres, usa el jag o adaptador de cepillo apropiado.
- Repite el proceso de limpieza según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de usar, limpia la varilla con un disolvente adecuado para eliminar cualquier residuo.
- Guarda la varilla de limpieza en un lugar seco, alejado de la humedad y el calor.

Instrucciones de Disposición

- Desecha cualquier material de limpieza utilizado con la varilla de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la varilla de limpieza está dañada más allá de su uso, deséchala de manera segura que evite lesiones a otros.
- Recicla los materiales donde sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o mantenimiento de la Varilla de Limpieza Dewey 17 Cal 18 Pulgadas, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu varilla de limpieza Dewey. Mantente informado sobre cualquier actualización o retiro relacionado con este producto a través de canales oficiales. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de mantenimiento de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Dewey 17 Cal 18 Pouces en Acier Inoxydable

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de nettoyage Dewey 17 Cal 18 pouces. Ce produit est conçu pour nettoyer les armes à feu et est apprécié des tireurs de compétition. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis attentivement ce guide de sécurité. Il contient des directives essentielles de sécurité, des précautions et des instructions pour une utilisation et un élimination appropriées.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que tous les utilisateurs connaissent les instructions de sécurité avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Manipule toujours la tige de nettoyage avec soin pour éviter les blessures.
- Range la tige de nettoyage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la tige de nettoyage pour détecter des signes de dommages ou d'usure avant chaque utilisation.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant le nettoyage et l'entretien des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la tige de nettoyage uniquement à des fins de nettoyage des armes à feu.
- Assuretoi toujours que l'arme est déchargée avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Évite d'appliquer une force excessive lors du nettoyage pour prévenir les dommages à l'arme ou à la tige de nettoyage.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle est tordue, endommagée ou présente des signes d'usure.
- Garde la tige de nettoyage loin des sources de chaleur et des flammes nues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la tige de nettoyage Dewey, le jag et l'adaptateur de brosse.

2. Installation du Jag/Adaptateur de Brosse :

- Si nécessaire, fixe le jag ou l'adaptateur de brosse à l'extrémité de la tige de nettoyage.
- Assuretoi que l'attache est sécurisée avant de continuer.

3. Utilisation de la Tige de Nettoyage :

- Insère doucement la tige de nettoyage dans le canon de l'arme.
- Utilise un mouvement de va-et-vient pour nettoyer le canon, en appliquant une pression minimale.
- Pour un nettoyage spécifique au calibre, utilise le jag ou l'adaptateur de brosse approprié.
- Répète le processus de nettoyage si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

4. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoie la tige avec un solvant approprié pour enlever tout résidu.

- Range la tige de nettoyage dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout matériel de nettoyage utilisé avec la tige de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Si la tige de nettoyage est endommagée au-delà de son utilisation, élimine-la de manière sûre pour éviter de blesser autrui.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou l'entretien de la tige de nettoyage Dewey 17 Cal 18 pouces, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec ta tige de nettoyage Dewey. Reste informé des mises à jour ou des rappels concernant ce produit par le biais de canaux officiels. Merci de prioriser la sécurité dans tes pratiques d'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Asta in Acciaio Inossidabile Dewey da 17 Cal 18 Pollici

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Asta in Acciaio Inossidabile Dewey da 17 Cal 18 Pollici. Questo prodotto è progettato per la pulizia delle armi da fuoco ed è apprezzato dai tiratori di competizione. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Include linee guida di sicurezza essenziali, precauzioni e istruzioni per un uso e smaltimento appropriati.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza delle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'asta di pulizia.
- Maneggia sempre l'asta di pulizia con cura per evitare infortuni.
- Conserva l'asta di pulizia in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente l'asta di pulizia per segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la pulizia e la manutenzione delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza l'asta di pulizia solo per il suo scopo previsto, ovvero per pulire le armi da fuoco.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare l'asta di pulizia.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni all'arma o all'asta di pulizia.
- Non utilizzare l'asta di pulizia se è piegata, danneggiata o mostra segni di usura.
- Tieni l'asta di pulizia lontano da fonti di calore e fiamme libere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusi l'asta di pulizia Dewey, il jag e l'adattatore per spazzola.

2. Installazione del Jag/Adattatore per Spazzola:

- Se necessario, attacca il jag o l'adattatore per spazzola all'estremità dell'asta di pulizia.
- Assicurati che l'attacco sia sicuro prima di procedere.

3. Utilizzo dell'Asta di Pulizia:

- Inserisci delicatamente l'asta di pulizia nel canna dell'arma da fuoco.
- Utilizza un movimento avanti e indietro per pulire la canna, applicando una pressione minima.
- Per la pulizia specifica del calibro, utilizza il jag o l'adattatore per spazzola appropriato.
- Ripeti il processo di pulizia se necessario fino a quando la canna non è pulita.

4. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci l'asta con un solvente adatto per rimuovere eventuali residui.
- Conserva l'asta di pulizia in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di pulizia utilizzati con l'asta di pulizia secondo le normative locali.
- Se l'asta di pulizia è danneggiata oltre l'uso, smaltiscila in modo sicuro per prevenire infortuni a terzi.
- Ricicla i materiali quando possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o la manutenzione dell'Asta in Acciaio Inossidabile Dewey da 17 Cal 18 Pollici, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con la tua asta di pulizia Dewey. Ti invitiamo a rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi a questo prodotto attraverso canali ufficiali. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di manutenzione delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Dewey 17 Kaliber 18 Tommers Rustfritt Stål Stang

Introduksjon

Takk for at du valgte Dewey 17 Kaliber 18 Tommers Rustfritt Stål Stang. Dette produktet er designet for rengjøring av skytevåpen og er favorisert av konkurranseskyttere. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig. Den inneholder viktige sikkerhetsretningslinjer, forholdsregler og instruksjoner for riktig bruk og avhending.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere er kjent med sikkerhetsinstruksjonene før de bruker rengjøringsstangen.
- Håndter alltid rengjøringsstangen med forsiktighet for å unngå skader.
- Oppbevar rengjøringsstangen på et trygt sted, utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser jevnlig rengjøringsstangen for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående rengjøring og vedlikehold av skytevåpen.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Bruk rengjøringsstangen kun til sitt tiltenkte formål, som er å rengjøre skytevåpen.
- Sørg alltid for at skytevåpenet er uladet før du bruker rengjøringsstangen.
- Unngå å bruke overdreven kraft under rengjøring for å forhindre skade på skytevåpenet eller rengjøringsstangen.
- Bruk ikke rengjøringsstangen hvis den er bøyd, skadet eller viser tegn på slitasje.
- Hold rengjøringsstangen unna varmekilder og åpne flammer.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og peker i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige rengjøringsmidler, inkludert Dewey rengjøringsstang, jag og børsteadapter.

2. Installasjon av Jag/Børsteadapter:

- Hvis nødvendig, fest jag eller børsteadapter til enden av rengjøringsstangen.
- Sørg for at festet er sikkert før du fortsetter.

3. Bruk av Rengjøringsstangen:

- Sett rengjøringsstangen forsiktig inn i løpet på skytevåpenet.
- Bruk en frem og tilbake bevegelse for å rengjøre løpet, og påfør minimal trykk.
- For kaliberspesifikk rengjøring, bruk det passende jag eller børsteadapter.
- Gjenta rengjøringsprosessen etter behov til løpet er rent.

4. Etter Bruk Omsorg:

- Etter bruk, rengjør stangen med et passende løsemiddel for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar rengjøringsstangen på et tørt sted, borte fra fuktighet og varme.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av rengjøringsmaterialer brukt med rengjøringsstangen skal skje i henhold til lokale forskrifter.
- Hvis rengjøringsstangen er skadet utover bruk, avhend den på en sikker måte som forhindrer skade på andre.
- Resirkuler materialer der det er mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av Dewey 17 Kaliber 18 Tommers Rustfritt Stål Stang, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med din Dewey rengjøringsstang. Vennligst hold deg informert om eventuelle oppdateringer eller tilbakekallinger relatert til dette produktet gjennom offisielle kanaler. Takk for at du prioriterer sikkerhet i vedlikeholdet av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rury Czyszczącej Dewey 17 Kal 18 Cal Stal Nierdzewna

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rury czyszczącej Dewey 17 Kal 18 Cal Stal Nierdzewna. Produkt ten został zaprojektowany do czyszczenia broni palnej i jest ulubieńcem strzelców sportowych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa. Zawiera ona niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są świadomi instrukcji bezpieczeństwa przed użyciem rury czyszczącej.
- Zawsze obchodź się z rurą czyszczącą ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.
- Przechowuj rurę czyszczącą w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj rurę czyszczącą pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących czyszczenia i konserwacji broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj rury czyszczącej tylko do jej zamierzonego celu, jakim jest czyszczenie broni palnej.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem rury czyszczącej.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub rury czyszczącej.
- Nie używaj rury czyszczącej, jeśli jest wygięta, uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.
- Trzymaj rurę czyszczącą z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym rurę czyszczącą Dewey, adapter do jaga i szczotki.

2. Instalacja Adaptera Jag/Szczotki:

- Jeśli to konieczne, przymocuj adapter jag lub szczotkę do końca rury czyszczącej.
- Upewnij się, że mocowanie jest pewne przed kontynuowaniem.

3. Używanie Rury Czyszczącej:

- Delikatnie wprowadź rurę czyszczącą do lufy broni.
- Używaj ruchu w przód i w tył, aby wyczyścić lufę, stosując minimalny nacisk.
- Dla kalibrów specyficznych, użyj odpowiedniego adaptera jag lub szczotki.
- Powtarzaj proces czyszczenia w razie potrzeby, aż lufa będzie czysta.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu oczyść rurę odpowiednim rozpuszczalnikiem, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj rurę czyszczącą w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ciepła.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały czyszczące używane z rurą czyszczącą zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli rura czyszcząca jest uszkodzona i nie nadaje się do użycia, pozbądź się jej w sposób bezpieczny, aby zapobiec kontuzjom innych osób.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji rury czyszczącej Dewey 17 Kal 18 Cal Stal Nierdzewna, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z użyciem rury czyszczącej Dewey. Prosimy o śledzenie wszelkich aktualizacji lub wycofań związanych z tym produktem za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach konserwacji broni palnej.

Turvaohjeet Dewey 17 Cal 18 Tuuman Ruostumattomalle Varrelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Dewey 17 Cal 18 tuuman ruostumattoman varren. Tämä tuote on suunniteltu aseiden puhdistamiseen ja se on suosittu kilpailuampujien keskuudessa. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti. Se sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, varotoimet ja ohjeet oikeasta käytöstä ja hävittämisestä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ennen puhdistusvarren käyttöä.
- Käsittele puhdistusvartta aina varoen, jotta vältät vahingoittumisen.
- Säilytä puhdistusvarsi turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puhdistusvarsi vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden puhdistamiseen ja ylläpitoon liittyen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä puhdistusvartta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on aseiden puhdistaminen.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusvarren käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa puhdistamisen aikana, jotta et vahingoita asetta tai puhdistusvartta.
- Älä käytä puhdistusvartta, jos se on taipunut, vaurioitunut tai osoittaa kulumisen merkkejä.
- Pidä puhdistusvarsi kaukana lämpölähteistä ja avotulista.

Ohjeet Asennukseen ja Käyttöön

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien Deweypuhdistusvarsi, jag ja harjaadapteri.

2. Jag/Harjaadapterin Asennus:

- Jos tarpeen, kiinnitä jag tai harjaadapteri puhdistusvarren päähän.
- Varmista, että liitos on turvallinen ennen jatkamista.

3. Puhdistusvarren Käyttö:

- Työnnä puhdistusvarsi varovasti aseeseen piippuun.
- Käytä edestakaista liikettä puhdistaksesi piippua, käyttäen vähäistä painetta.
- Käytä kaliberikohtaista puhdistusta varten sopivaa jagia tai harjaadapteria.
- Toista puhdistusprosessi tarpeen mukaan, kunnes piippu on puhdas.

4. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Puhdista varsi käytön jälkeen sopivalla liuottimella, jotta kaikki jäämät poistuvat.
- Säilytä puhdistusvarsi kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja lämmöstä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki puhdistusvälineet, joita on käytetty puhdistusvarren kanssa, paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos puhdistusvarsi on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, hävitä se turvallisesti siten, että se ei aiheuta vahinkoa muille.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikkia turvallisuuteen, käyttöön tai huoltoon liittyviä kysymyksiä varten, viitataan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen Deweypuhdistusvarren kanssa. Pysy ajan tasalla mahdollisista päivityksistä tai takaisinvedoista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen virallisten kanavien kautta. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden aseiden ylläpitokäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för Dewey 17 Cal 18 Tum Rostfri Stång

Introduktion

Tack för att du valt Dewey 17 Cal 18 Tum Rostfri Stång. Denna produkt är designad för att rengöra skjutvapen och är en favorit bland tävlingsskyttar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs igenom denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den innehåller viktiga säkerhetsriktlinjer, försiktighetsåtgärder och instruktioner för korrekt användning och avfallshantering.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är medvetna om säkerhetsinstruktionerna innan de använder rengöringsstången.
- Hantera alltid rengöringsstången varsamt för att undvika skador.
- Förvara rengöringsstången på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet rengöringsstången för tecken på skador eller slitage innan varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande rengöring och underhåll av skjutvapen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd rengöringsstången endast för dess avsedda syfte, vilket är att rengöra skjutvapen.
- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan rengöringsstången används.
- Undvik att använda överdriven kraft när du rengör för att förhindra skador på skjutvapnet eller rengöringsstången.
- Använd inte rengöringsstången om den är böjd, skadad eller visar tecken på slitage.
- Håll rengöringsstången borta från värmekällor och öppna lågor.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive Dewey rengöringsstång, jag och borstadapter.

2. Installation av Jag/Borstadapter:

- Om det behövs, fäst jag eller borstadapter på änden av rengöringsstången.
- Se till att fästet är säkert innan du fortsätter.

3. Användning av Rengöringsstången:

- Sätt försiktigt in rengöringsstången i pipan på skjutvapnet.
- Använd en framochtillbaka rörelse för att rengöra pipan, med minimal tryck.
- För kaliberspecifik rengöring, använd rätt jag eller borstadapter.
- Upprepa rengöringsprocessen vid behov tills pipan är ren.

4. Efter Användning:

- Efter användning, rengör stången med ett lämpligt lösningsmedel för att ta bort eventuella rester.
- Förvara rengöringsstången på en torr plats, borta från fukt och värme.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla rengöringsmaterial som använts med rengöringsstången enligt lokala förordningar.
- Om rengöringsstången är skadad bortom användning, kassera den på ett säkert sätt som förhindrar skador på andra.
- Återvinn material där det är möjligt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller underhåll av Dewey 17 Cal 18 Tum Rostfri Stång, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktens förpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din Dewey rengöringsstång. Vänligen håll dig informerad om eventuella uppdateringar eller återkallelser relaterade till denna produkt genom officiella kanaler. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenunderhållsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro čisticí tyče Dewey 17 Cal 18 Inch Stainless Rod

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali čisticí tyč Dewey 17 Cal 18 Inch Stainless Rod. Tento produkt je navržen pro čištění palných zbraní a je oblíbený mezi soutěžními střelci. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtete tuto bezpečnostní příručku. Obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, opatření a instrukce pro správné použití a likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všichni uživatelé byli obeznámeni s bezpečnostními pokyny před použitím čisticí tyče.
- Vždy manipulujte s čisticí tyčí opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Skladujte čisticí tyč na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte čisticí tyč na známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se čištění a údržby palných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte čisticí tyč pouze k jejímu zamýšlenému účelu, kterým je čištění palných zbraní.
- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před použitím čisticí tyče.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při čištění, abyste zabránili poškození palné zbraně nebo čisticí tyče.
- Nepoužívejte čisticí tyč, pokud je ohnutá, poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Držte čisticí tyč daleko od zdrojů tepla a otevřeného ohně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Shromážděte veškeré potřebné čisticí potřeby, včetně čisticí tyče Dewey, jagu a adaptéru na kartáč.

2. Instalace jagu/adaptéru na kartáč:

- Pokud je to potřeba, připojte jag nebo adaptér na kartáč na konec čisticí tyče.
- Ujistěte se, že je připojení bezpečné před pokračováním.

3. Použití čisticí tyče:

- Jemně vložte čisticí tyč do hlavně palné zbraně.
- Používejte pohyb tam a zpět k čištění hlavně, přičemž vyvíjejte minimální tlak.
- Pro čištění specifické pro ráži použijte odpovídající jag nebo adaptér na kartáč.
- Opakujte proces čištění podle potřeby, dokud není hlaveň čistá.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte tyč vhodným rozpouštědlem, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Skladujte čisticí tyč na suchém místě, mimo vlhkost a teplo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré čisticí materiály použité s čisticí tyčí v souladu s místními předpisy.
- Pokud je čisticí tyč poškozena a nelze ji dále používat, likvidujte ji bezpečným způsobem, který zabrání zranění ostatních.
- Recyklujte materiály, kde je to možné, v souladu s místními recyklačními směrnicemi.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, použití nebo údržby čisticí tyče Dewey 17 Cal 18 Inch Stainless Rod se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění s vaší čisticí tyčí Dewey. Prosím, zůstaňte informováni o jakýchkoli aktualizacích nebo stažení souvisejících s tímto produktem prostřednictvím oficiálních kanálů. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při údržbě vašich palných zbraní.