

SINCLAIR OFFSET SCOPE LEVEL - SINCLAIR INTERNATIONAL OFFSET SCOPE LEVEL 30MM MATTE BLACK

The Sinclair Offset Scope Level has a unique offset design that allows the shooter to see the level while still behind the scope. The offset level attaches to the riflescope like a scope ring and can be positioned so the shooter can see it easily. The Sinclair Scope Level helps the shooter avoid loss of accuracy resulting from positioning (canting) the rifle differently each time. The machined aluminum Sinclair Offset Scope Level is available for 1 inch and 30 mm scope tubes. Available in matte black and satin silver finishes. The Sinclair Offset Scope Level can be mounted for use by right-hand or left-hand shooters.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL OFFSET SCOPE LEVEL 30MM MATTE BLACK
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749004540
- Mfr. No.:
- Finish: Black
- Tube Size: 30mm
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806111172

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Offset Scope Level Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Sinclair Offset Scope Level Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Nivel de Mira Offset Sinclair](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le niveau de lunette décalé Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Livello Offset Sinclair](#)
- [Norsk: Sinclair Offset Scope Level Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa poziomicz Sinclair Offset](#)
- [Suomi: Sinclair Offset Scope Level Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Offset Scope Level Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Offset Scope Level](#)

Sinclair Offset Scope Level

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den Sinclair Offset Scope Level entschieden hast. Dieses Produkt soll dein Schießerlebnis verbessern, indem es dir eine klare Sicht auf die Wasserwaage deines Zielfernrohrs bietet und gleichzeitig die Genauigkeit sicherstellt. Diese Sicherheitsanweisung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden, in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe den Sinclair Offset Scope Level vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du während der Benutzung Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle vor der Montage sicher, dass das Zielfernrohr und das Gewehr sicher befestigt sind und alle Komponenten in gutem Zustand sind.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Anbringen des Offset Levels.
- Vermeide die Verwendung des Wasserlevels bei widrigen Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Verwende das Offset Level nur in einer stabilen Schießposition, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte immer darauf, dass das Gewehr in eine sichere Richtung zeigt, wenn du Anpassungen vornimmst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Finde den Montagebereich an deinem Zielfernrohr, an dem das Offset Level angebracht werden soll.
- Richte den Sinclair Offset Scope Level mit dem Zielfernrohr aus.
- Sichere das Level, indem du die Montageschrauben gleichmäßig festziehst. Ziehe sie nicht zu fest an.
- Bestätige, dass das Level für eine einfache Sichtbarkeit beim Zielen positioniert ist.

2. Verwendung

- Schaue durch das Zielfernrohr und überprüfe das Offset Level auf Ausrichtung.
- Passe deine Gewehrposition basierend auf der Anzeige des Levels an, um die Genauigkeit sicherzustellen.
- Überprüfe das Level regelmäßig während der Schießsitzungen für eine konsistente Leistung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sinclair Offset Scope Level gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Sinclair Offset Scope Level kannst du die Produktverpackung oder deinen Verkaufsort für Kontaktdaten und Unterstützungsmöglichkeiten konsultieren.

Danke, dass du beim Gebrauch des Sinclair Offset Scope Level die Sicherheit priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis!

Sinclair Offset Scope Level Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Offset Scope Level. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a clear view of your scope's level while ensuring accuracy. This safety instruction guide is intended to help you use the product safely and effectively, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the Sinclair Offset Scope Level for any signs of damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you notice any irregularities during use, cease operation immediately and consult with a qualified professional.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before mounting, ensure that the scope and the rifle are securely attached and that all components are in good working condition.
- Do not exceed the recommended torque specifications when attaching the offset level.
- Avoid using the scope level in adverse weather conditions that may impair visibility.
- Use the offset level only when in a stable shooting position to prevent accidents.
- Always ensure that the rifle is pointed in a safe direction when making adjustments.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the mounting area on your riflescope where the offset level will be attached.
- Align the Sinclair Offset Scope Level with the scope tube.
- Secure the level by tightening the mounting screws evenly. Do not overtighten.
- Confirm that the level is positioned for easy visibility while aiming.

2. Usage

- Look through the scope and check the offset level for alignment.
- Adjust your rifle position based on the level indication to ensure accuracy.
- Regularly check the level during shooting sessions for consistent performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Offset Scope Level in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Offset Scope Level, please refer to the product packaging

or your point of purchase for contact details and support options.

Thank you for prioritizing safety while using the Sinclair Offset Scope Level. Enjoy your shooting experience!

Instrucciones de Seguridad para el Nivel de Mira Offset Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Nivel de Mira Offset Sinclair. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una vista clara del nivel de tu mira, asegurando así la precisión. Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Inspecciona siempre el Nivel de Mira Offset Sinclair en busca de cualquier signo de daño antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si notas alguna irregularidad durante el uso, cesa la operación de inmediato y consulta con un profesional calificado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de montar, asegúrate de que la mira y el rifle estén bien sujetos y que todos los componentes estén en buen estado de funcionamiento.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al fijar el nivel offset.
- Evita usar el nivel de mira en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad.
- Utiliza el nivel offset solo cuando estés en una posición de tiro estable para prevenir accidentes.
- Asegúrate siempre de que el rifle esté apuntando en una dirección segura al hacer ajustes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.
- Localiza el área de montaje en tu mira telescópica donde se adjuntará el nivel offset.
- Alinea el Nivel de Mira Offset Sinclair con el tubo de la mira.
- Asegura el nivel apretando los tornillos de montaje de manera uniforme. No aprietes en exceso.
- Confirma que el nivel esté posicionado para una fácil visibilidad mientras apuntas.

2. Uso

- Mira a través de la mira y verifica el nivel offset para la alineación.
- Ajusta la posición de tu rifle según la indicación del nivel para asegurar la precisión.
- Revisa regularmente el nivel durante las sesiones de tiro para un rendimiento consistente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Nivel de Mira Offset Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Nivel de Mira Offset Sinclair, consulta el empaque del producto o tu punto de compra para obtener detalles de contacto y opciones de soporte.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Nivel de Mira Offset Sinclair. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Instructions de sécurité pour le niveau de lunette décalé Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi le niveau de lunette décalé Sinclair. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en te fournissant une vue claire du niveau de ta lunette tout en garantissant la précision. Ce guide d'instructions de sécurité a pour but de t'aider à utiliser le produit de manière sûre et efficace, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à son usage prévu.
- Inspecte toujours le niveau de lunette décalé Sinclair pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si tu remarques des irrégularités pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte un professionnel qualifié.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant de monter, assure-toi que la lunette et le fusil sont solidement fixés et que tous les composants sont en bon état de fonctionnement.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées lors de la fixation du niveau décalé.
- Évite d'utiliser le niveau de lunette dans des conditions météorologiques défavorables pouvant altérer la visibilité.
- Utilise le niveau décalé uniquement lorsque tu es dans une position de tir stable pour prévenir les accidents.
- Assure-toi toujours que le fusil est pointé dans une direction sûre lorsque tu effectues des ajustements.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Assure-toi que ton fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Localise la zone de montage sur ta lunette où le niveau décalé sera attaché.
- Aligne le niveau de lunette décalé Sinclair avec le tube de la lunette.
- Fixe le niveau en serrant les vis de montage de manière uniforme. Ne serre pas trop.
- Confirme que le niveau est positionné pour une visibilité facile lors de la visée.

2. Utilisation

- Regarde à travers la lunette et vérifie l'alignement du niveau décalé.
- Ajuste la position de ton fusil en fonction de l'indication du niveau pour garantir la précision.
- Vérifie régulièrement le niveau pendant tes séances de tir pour une performance constante.

Instructions d'élimination

- Élimine le niveau de lunette décalé Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le niveau de lunette décalé Sinclair, consulte l'emballage du produit ou ton point d'achat pour les coordonnées et les options de soutien.

Merci de privilégier la sécurité lors de l'utilisation du niveau de lunette décalé Sinclair. Profite de ton expérience de tir !

Istruzioni di Sicurezza per il Livello Offset Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Livello Offset Sinclair. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una chiara visione del livello del tuo cannocchiale, garantendo al contempo precisione. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è destinata ad aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla sempre il Livello Offset Sinclair per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se noti irregolarità durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un professionista qualificato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di montare, assicurati che il cannocchiale e il fucile siano saldamente attaccati e che tutti i componenti siano in buone condizioni di funzionamento.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando attacchi il livello offset.
- Evita di utilizzare il livello del cannocchiale in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità.
- Usa il livello offset solo quando sei in una posizione di tiro stabile per prevenire incidenti.
- Assicurati sempre che il fucile sia puntato in una direzione sicura quando fai regolazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Individua l'area di montaggio sul tuo cannocchiale dove verrà attaccato il livello offset.
- Allinea il Livello Offset Sinclair con il tubo del cannocchiale.
- Fissa il livello stringendo uniformemente le viti di montaggio. Non stringere eccessivamente.
- Conferma che il livello sia posizionato per una facile visibilità mentre punti.

2. Uso

- Guarda attraverso il cannocchiale e controlla il livello offset per l'allineamento.
- Regola la posizione del tuo fucile in base all'indicazione del livello per garantire precisione.
- Controlla regolarmente il livello durante le sessioni di tiro per prestazioni costanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Livello Offset Sinclair secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Livello Offset Sinclair, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al tuo punto di acquisto per dettagli di contatto e opzioni di supporto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del Livello Offset Sinclair. Goditi la tua esperienza di tiro!

Sinclair Offset Scope Level

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Sinclair Offset Scope Level. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en klar visning av nivået på kikkertsiktet ditt, samtidig som det sikrer nøyaktighet. Denne sikkerhetsinstruksjonsveiledningen er ment å hjelpe deg med å bruke produktet på en trygg og effektiv måte, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsregulering (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid Sinclair Offset Scope Level for tegn på skade før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Hvis du merker noen uregelmessigheter under bruk, stopp umiddelbart og konsulter en kvalifisert profesjonell.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før montering, sørg for at kikkerten og riflen er sikkert festet og at alle komponenter er i god stand.
- Overskrid ikke de anbefalte dreiemoment spesifikasjonene når du fester offsetnivået.
- Unngå å bruke kikkernivået under ugunstige værforhold som kan svekke synligheten.
- Bruk offsetnivået kun når du er i en stabil skytestilling for å forhindre ulykker.
- Sørg alltid for at riflen er rettet i en sikker retning når du gjør justeringer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at riflen din er avfyret og rettet i en sikker retning.
- Finn monteringsområdet på kikkertsiktet ditt hvor offsetnivået skal festes.
- Juster Sinclair Offset Scope Level med kikkertroret.
- Sikre nivået ved å stramme monteringskruene jevnt. Ikke stram for hardt.
- Bekreft at nivået er plassert for enkel synlighet mens du sikter.

2. Bruk

- Se gjennom kikkerten og sjekk offsetnivået for justering.
- Juster riflens posisjon basert på nivåindikasjonen for å sikre nøyaktighet.
- Sjekk regelmessig nivået under skytesesjoner for jevn ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kast Sinclair Offset Scope Level i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Sinclair Offset Scope Level, vennligst referer til produktemballasjen eller ditt kjøpspunkt for kontaktinformasjon og støttealternativer.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker Sinclair Offset Scope Level. Nyt din skyteopplevelse!

Instrukcje bezpieczeństwa poziomici Sinclair Offset

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór poziomici Sinclair Offset. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, zapewniając wyraźny widok poziomu lunety podczas strzelania, co zwiększa dokładność. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa ma na celu pomoc w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu produktu, zgodnie z unijną regulacją w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj poziomice Sinclair Offset pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Przed zamontowaniem upewnij się, że luneta i karabin są pewnie przymocowane, a wszystkie komponenty są w dobrym stanie.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas mocowania poziomici.
- Unikaj używania poziomici w złych warunkach pogodowych, które mogą ograniczyć widoczność.
- Używaj poziomici tylko w stabilnej pozycji strzeleckiej, aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze upewnij się, że karabin jest skierowany w bezpiecznym kierunku podczas dokonywania regulacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Twój karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj miejsce montażu na lunecie, gdzie zostanie przymocowana poziomica.
- Wyrównaj poziomice Sinclair Offset z rurką lunety.
- Zabezpiecz poziomice, równomiernie dokręcając śruby mocujące. Nie dokręcaj zbyt mocno.
- Potwierdź, że poziomica jest umiejscowiona w taki sposób, aby była łatwo widoczna podczas celowania.

2. Użytkowanie

- Patrz przez lunetę i sprawdź wyrównanie poziomici.
- Dostosuj pozycję karabinu w oparciu o wskazanie poziomici, aby zapewnić dokładność.
- Regularnie sprawdzaj poziomice podczas sesji strzeleckich, aby utrzymać stałą wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj poziomice Sinclair Offset zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących poziomicz Sinclaire Offset, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub punktem zakupu w celu uzyskania informacji kontaktowych i opcji wsparcia.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z poziomicz Sinclaire Offset. Cieszyć się swoim doświadczeniem strzeleckim!

Sinclair Offset Scope Level Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Offset Scope Levelin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla selkeän näkymän kiikarin tasosta samalla kun varmistaa tarkkuuden. Tämä turvaohjeopas on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina Sinclair Offset Scope Level ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos huomaat mitään epätavallista käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti muistutukset mahdollisista tuotteen takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Ennen kiinnittämistä varmista, että kiikari ja kivääri ovat tukevasti kiinni ja että kaikki komponentit ovat hyvässä toimintakunnossa.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttipesifikaatioita offsettason kiinnittämisessä.
- Vältä kiikaritason käyttämistä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat heikentää näkyvyyttä.
- Käytä offsettasoja vain vakaassa ampumisasennossa onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista aina, että kivääri on suunnattu turvalliseen suuntaan säätöjä tehdessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Etsi kiikarin kiinnitysalue, johon offsettaso asennetaan.
- Suuntaa Sinclair Offset Scope Level kiikariputken kanssa.
- Kiinnitä taso kiristämällä kiinnitysruuveja tasaisesti. Älä ylitä kiristämistä.
- Varmista, että taso on sijoitettu helposti näkyvään paikkaan tähtäyksen aikana.

2. Käyttö

- Katso kiikarin läpi ja tarkista offsettason kohdistus.
- Säädä kiväärin asentoa tason osoituksen perusteella varmistaaksesi tarkkuuden.
- Tarkista taso säännöllisesti ampumissessioiden aikana johdonmukaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä Sinclair Offset Scope Level paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Offset Scope Leveliin, tarkista tuotepakkaus tai ostopisteesi yhteystiedot ja tukivaihtoehdot.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi Sinclair Offset Scope Leveliä. Nauti ampumiskokemuksestasi!

Sinclair Offset Scope Level

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har valt Sinclair Offset Scope Level. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge en tydlig vy av din kikarsiktens nivå samtidigt som den säkerställer noggrannhet. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att hjälpa dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid Sinclair Offset Scope Level för eventuella tecken på skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du märker några oegentligheter under användning, avbryt omedelbart och konsultera en kvalificerad professionell.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan montering, se till att kikarsiktet och geväret är ordentligt fästa och att alla komponenter är i gott skick.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmoment specifikationerna när du fäster offsetnivån.
- Undvik att använda kikarsiktenivån under ogynnsamma väderförhållanden som kan försämra sikten.
- Använd endast offsetnivån när du befinner dig i en stabil skjutposition för att förhindra olyckor.
- Se alltid till att geväret pekar i en säker riktning när du gör justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att ditt gevär är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera monteringsområdet på ditt kikarsikte där offsetnivån ska fästas.
- Justera Sinclair Offset Scope Level med kikartuben.
- Fäst nivån genom att jämnt dra åt monteringskruvarna. Överdriv inte åtdragningen.
- Bekräfta att nivån är placerad för enkel synlighet när du siktar.

2. Användning

- Titta genom kikarsiktet och kontrollera offsetnivån för justering.
- Justera din gevärsposition baserat på nivåindikationen för att säkerställa noggrannhet.
- Kontrollera regelbundet nivån under skjutpass för konsekvent prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Sinclair Offset Scope Level i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller funderingar angående Sinclair Offset Scope Level, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller din inköbspunkt för kontaktuppgifter och supportalternativ.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder Sinclair Offset Scope Level. Njut av din skytteupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Offset Scope Level

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair Offset Scope Level. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje jasný pohled na úroveň vašeho puškohledu a zajišťuje přesnost. Tento průvodce bezpečnostními pokyny je určen k tomu, aby vám pomohl produkt používat bezpečně a efektivně, v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Před použitím vždy zkontrolujte Sinclair Offset Scope Level na jakékoli známky poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jednotlivců.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli nepravdivosti, okamžitě přestaňte s provozem a konzultujte s kvalifikovaným odborníkem.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace výzev k stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží se ujistěte, že je puškohled a puška bezpečně připevněna a že všechny komponenty jsou v dobrém pracovním stavu.
- Nepřekračujte doporučené specifikace točivého momentu při připevňování offset úrovně.
- Vyvarujte se používání úrovně puškohledu za nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly zhoršit viditelnost.
- Používejte offset úroveň pouze při stabilní střelecké pozici, abyste předešli nehodám.
- Vždy zajistěte, aby byla puška namířena bezpečným směrem při provádění úprav.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je vaše puška vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Najděte montážní oblast na vašem puškohledu, kde bude offset úroveň připevněna.
- Zarovnejte Sinclair Offset Scope Level s tubusem puškohledu.
- Zajistěte úroveň utažením montážních šroubů rovnoměrně. Nepřetahujte.
- Potvrďte, že je úroveň umístěna pro snadnou viditelnost při míření.

2. Použití

- Podívejte se skrze puškohled a zkontrolujte úroveň offsetu pro zarovnání.
- Upravte pozici vaší pušky na základě indikace úrovně pro zajištění přesnosti.
- Pravidelně kontrolujte úroveň během střeleckých sezení pro konzistentní výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Sinclair Offset Scope Level v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Sinclair Offset Scope Level, prosím, odkazujte na obal produktu nebo vaše místo nákupu pro kontaktní údaje a možnosti podpory.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání Sinclair Offset Scope Level. Užijte si svůj zážitek ze střelby!