

WILSON PRIMER POCKET REAMERS - L.E. WILSON LARGE RIFLE PRIMER CRIMP REAMER

This tool is used in the Wilson Case Trimmer to remove the primer pocket crimp on military cases. The finished result is a nice rounded entry for primers. This tool will not distort the case head as some tools may. Specify large or small primer pockets when ordering. Not for uniforming primer pockets.



Attributes

- Name: L.E. WILSON LARGE RIFLE PRIMER CRIMP REAMER
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749004941
- Mfr. No.: PPR-210
- Size: Large Pistol, Large Rifle
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 815145022943

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WILSON PRIMER POCKET REAMERS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: WILSON PRIMER POCKET REAMERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para WILSON PRIMER POCKET REAMERS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les ALÉSOIRS À AMORCE WILSON](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i WILSON PRIMER POCKET REAMERS](#)
- [Norsk: WILSON PRIMER POCKET REAMERS Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: WILSON PRIMER POCKET REAMERS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: WILSON PRIMER POCKET REAMERS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: WILSON PRIMER POCKET REAMERS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: WILSON PRIMER POCKET REAMERS Bezpečnostní pokyny](#)

WILSON PRIMER POCKET REAMERS

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die WILSON PRIMER POCKET REAMERS von L.E. WILSON gewählt hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die PrimerPocketUmrandung bei Militärpatronen zu entfernen und einen abgerundeten Eingang für Zündhütchen zu schaffen, ohne den Patronenboden zu verformen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Werkzeuge immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du das Werkzeug verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Werkzeug in einer gut beleuchteten Umgebung, um die Sicht zu gewährleisten.
- Wende beim Benutzen des Werkzeugs keinen übermäßigen Druck an, da dies zu Verletzungen oder Beschädigungen des Werkzeugs führen kann.
- Folge immer den Anweisungen zur Angabe von großen oder kleinen PrimerPockets bei der Bestellung, um Missbrauch zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Wilson Case Trimmer ordnungsgemäß eingerichtet und gesichert ist, bevor du den Reamer anbringst.
- Befestige den WILSON PRIMER POCKET REAMER am Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Nutzung:

- Setze die Militärpatrone in den Wilson Case Trimmer ein.
- Führe den Reamer vorsichtig in die PrimerPocketUmrandung ein.
- Drehe den Griff des Trimmers langsam und gleichmäßig, um die Umrandung zu entfernen.
- Überprüfe das fertige Ergebnis, um sicherzustellen, dass ein glatter, abgerundeter Eingang für die Zündhütchen vorhanden ist.
- Verwende das Werkzeug nicht, um PrimerPockets zu vereinheitlichen; es ist ausschließlich für die Entfernung von Umrandungen gedacht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der WILSON PRIMER POCKET REAMERS konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien befolgst. Genieße dein Wiederladeerlebnis mit den WILSON PRIMER POCKET REAMERS!

WILSON PRIMER POCKET REAMERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WILSON PRIMER POCKET REAMERS by L.E. WILSON. This tool is designed to remove the primer pocket crimp on military cases, providing a rounded entry for primers without distorting the case head. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always handle tools with care to prevent injury.
- Ensure that the tool is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while using the tool.
- Ensure that the work area is clean and free from clutter to avoid accidents.
- Use the tool in a welllit environment to ensure visibility.
- Do not apply excessive force when using the tool, as this may lead to injury or damage to the tool.
- Always follow the instructions for specifying large or small primer pockets when ordering to avoid misuse.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the Wilson Case Trimmer is properly set up and secured before attaching the reamer.
- Attach the WILSON PRIMER POCKET REAMER to the trimmer according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Insert the military case into the Wilson Case Trimmer.
- Engage the reamer gently into the primer pocket crimp.
- Rotate the handle of the trimmer slowly and steadily to remove the crimp.
- Check the finished result to ensure a smooth, rounded entry for primers.
- Do not use the tool to uniform primer pockets; it is designed solely for crimp removal.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- If the tool is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the WILSON PRIMER POCKET REAMERS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines. Enjoy your reloading experience with the
WILSON PRIMER POCKET REAMERS!

Guía de Instrucciones de Seguridad para WILSON PRIMER POCKET REAMERS

Introducción

Gracias por elegir los WILSON PRIMER POCKET REAMERS de L.E. WILSON. Esta herramienta está diseñada para eliminar el crimpado del bolsillo del fulminante en los cartuchos militares, proporcionando una entrada redondeada para los fulminantes sin distorsionar el cabezal del cartucho. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las herramientas con cuidado para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que la herramienta se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- No utilices la herramienta para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras utilizas la herramienta.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para evitar accidentes.
- Utiliza la herramienta en un entorno bien iluminado para asegurar visibilidad.
- No apliques fuerza excesiva al usar la herramienta, ya que esto puede provocar lesiones o daños a la herramienta.
- Siempre sigue las instrucciones para especificar si necesitas bolsillos de fulminante grandes o pequeños al hacer tu pedido para evitar un uso incorrecto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Wilson Case Trimmer esté correctamente configurado y asegurado antes de adjuntar el reamer.
- Adjunta el WILSON PRIMER POCKET REAMER al trimmer de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Inserta el cartucho militar en el Wilson Case Trimmer.
- Introduce suavemente el reamer en el crimpado del bolsillo del fulminante.
- Gira el mango del trimmer lentamente y de manera constante para eliminar el crimpado.
- Revisa el resultado final para asegurarte de que la entrada para los fulminantes esté suave y redondeada.
- No utilices la herramienta para uniformar los bolsillos de fulminante; está diseñada únicamente para la eliminación del crimpado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y metálicos.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, asegúrate de desecharla de manera segura para

prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de los WILSON PRIMER POCKET REAMERS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad y seguir estas directrices. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga con los WILSON PRIMER POCKET REAMERS!

Guide de Sécurité pour les ALÉSOIRS À AMORCE WILSON

Introduction

Merci d'avoir choisi les ALÉSOIRS À AMORCE WILSON de L.E. WILSON. Cet outil est conçu pour enlever le crimp du logement de l'amorce sur les étuis militaires, offrant une entrée bien arrondie pour les amorces sans déformer la tête de l'étui. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les outils avec soin pour éviter les blessures.
- Assure-toi que l'outil est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement l'outil pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Utilise l'outil dans un environnement bien éclairé pour garantir une bonne visibilité.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation de l'outil, car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager l'outil.
- Suis toujours les instructions pour spécifier les logements d'amorce grands ou petits lors de la commande pour éviter les erreurs d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le Wilson Case Trimmer est correctement installé et sécurisé avant de fixer le reamer.
- Fixe l'ALÉSOIR À AMORCE WILSON au trimmer conformément aux instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Insère l'étui militaire dans le Wilson Case Trimmer.
- Engage doucement le reamer dans le crimp du logement d'amorce.
- Fais tourner la manivelle du trimmer lentement et régulièrement pour enlever le crimp.
- Vérifie le résultat final pour t'assurer d'une entrée lisse et arrondie pour les amorces.
- Ne pas utiliser l'outil pour uniformiser les logements d'amorce ; il est conçu uniquement pour l'enlèvement du crimp.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'outil conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter les blessures.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des ALÉSOIRS À AMORCE WILSON, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité et de suivre ces directives. Profite de ton expérience de rechargement avec les ALÉSOIRS À AMORCE WILSON !

Istruzioni di Sicurezza per i WILSON PRIMER POCKET REAMERS

Introduzione

Grazie per aver scelto i WILSON PRIMER POCKET REAMERS di L.E. WILSON. Questo strumento è progettato per rimuovere il crimp del foro del primer su casi militari, fornendo un ingresso arrotondato per i primer senza distorcere la testa del caso. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre gli strumenti con cura per prevenire infortuni.
- Assicurarsi che lo strumento venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente lo strumento per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dello strumento.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per evitare incidenti.
- Utilizzare lo strumento in un ambiente ben illuminato per garantire la visibilità.
- Non applicare eccessiva forza durante l'uso dello strumento, poiché ciò potrebbe portare a infortuni o danni allo strumento.
- Seguire sempre le istruzioni per specificare fori per primer grandi o piccoli al momento dell'ordine per evitare un uso improprio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il Wilson Case Trimmer sia correttamente impostato e fissato prima di attaccare il reamer.
- Attaccare il WILSON PRIMER POCKET REAMER al trimmer secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Inserire il caso militare nel Wilson Case Trimmer.
- Infilare delicatamente il reamer nel crimp del foro del primer.
- Ruotare lentamente e costantemente la maniglia del trimmer per rimuovere il crimp.
- Controllare il risultato finale per garantire un ingresso liscio e arrotondato per i primer.
- Non utilizzare lo strumento per uniformare i fori per primer; è progettato esclusivamente per la rimozione del crimp.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi di smaltirlo in modo sicuro per prevenire infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo all'uso dei WILSON PRIMER POCKET REAMERS, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e per aver seguito queste linee guida. Goditi la tua esperienza di ricarica con i WILSON PRIMER POCKET REAMERS!

WILSON PRIMER POCKET REAMERS

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte WILSON PRIMER POCKET REAMERS fra L.E. WILSON. Dette verktøyet er designet for å fjerne primer pocket crimp på militære hylser, og gir en rund inngang for primerne uten å forvrenge hylsehode. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid verktøy med forsiktighet for å forhindre skader.
- Sørg for at verktøyet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig verktøyet for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Ikke bruk verktøyet til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, mens du bruker verktøyet.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for rot for å unngå ulykker.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst miljø for å sikre synlighet.
- Ikke påfør for mye kraft når du bruker verktøyet, da dette kan føre til skader eller skade på verktøyet.
- Følg alltid instruksjonene for spesifisering av store eller små primerlommer når du bestiller for å unngå misbruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at Wilson Case Trimmer er riktig satt opp og sikret før du fester reameren.
- Fest WILSON PRIMER POCKET REAMER til trimmeren i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Bruk:

- Sett den militære hylsen inn i Wilson Case Trimmer.
- Engasjer reameren forsiktig i primer pocket crimp.
- Rotér håndtaket på trimmeren sakte og jevnt for å fjerne crimpen.
- Sjekk det ferdige resultatet for å sikre en jevn, rund inngang for primerne.
- Ikke bruk verktøyet for å jevne ut primerlommer; det er kun designet for å fjerne crimp.

Avfallsinstruksjoner

- Kassert verktøyet i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk og metallavfall.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, sørg for at det kastes på en trygg måte for å forhindre skader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av WILSON PRIMER POCKET REAMERS, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og følger disse retningslinjene. Nyt din omlastingserfaring med WILSON PRIMER POCKET REAMERS!

WILSON PRIMER POCKET REAMERS Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WILSON PRIMER POCKET REAMERS od L.E. WILSON. To narzędzie jest zaprojektowane do usuwania zacięcia gniazda na spłonki w łuskach wojskowych, zapewniając ładnie zaokrąglone wejście dla spłonek bez zniekształcania główki łuski. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z narzędziami ostrożnie, aby zapobiec urazom.
- Upewnij się, że narzędzie jest używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Nie używaj narzędzia do żadnego celu innego niż jego zamierzony użytek.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby uniknąć wypadków.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym otoczeniu, aby zapewnić widoczność.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas korzystania z narzędzia, ponieważ może to prowadzić do urazu lub uszkodzenia narzędzia.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi określania dużych lub małych gniazd na spłonki podczas zamawiania, aby uniknąć niewłaściwego użycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Wilson Case Trimmer jest prawidłowo skonfigurowany i zabezpieczony przed przymocowaniem reamera.
- Przymocuj WILSON PRIMER POCKET REAMER do trimmera zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę wojskową do Wilson Case Trimmer.
- Delikatnie wprowadź reamer do gniazda na spłonkę.
- Powoli i równomiernie obracaj uchwyt trimmera, aby usunąć zacięcie.
- Sprawdź gotowy efekt, aby upewnić się, że wejście dla spłonek jest gładkie i zaokrąglone.
- Nie używaj narzędzia do ujednolicania gniazd na spłonki; jest ono zaprojektowane wyłącznie do usuwania zacięcia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone poza naprawę, upewnij się, że jest bezpiecznie utylizowane, aby zapobiec urazom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z WILSON PRIMER POCKET REAMERS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych. Ciesz się swoim doświadczeniem związanym z ponownym ładowaniem z WILSON PRIMER POCKET REAMERS!

WILSON PRIMER POCKET REAMERS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WILSON PRIMER POCKET REAMERS työkalun L.E. WILSONilta. Tämä työkalu on suunniteltu poistamaan primereiden taskujen puristus armeijakäyttöisistä patruunoista, tarjoten kauniisti pyöristetyn sisäänkäynnin primeille ilman, että patruunan päätä vääristetään. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele työkaluja aina varovasti vammojen estämiseksi.
- Varmista, että työkalua käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti vahinkojen tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin sen tarkoitetulle käytölle.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, työkalua käyttäessäsi.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä työkalua hyvin valaistussa ympäristössä näkyvyyden varmistamiseksi.
- Älä käytä liiallista voimaa työkalua käyttäessäsi, sillä se voi johtaa vammoihin tai työkalun vaurioitumiseen.
- Noudata aina ohjeita suuren tai pienen primer taskun määrittämiseksi tilatessasi väärinkäytön välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Wilson Case Trimmer on oikein asetettu ja kiinnitetty ennen reamereiden kiinnittämistä.
- Kiinnitä WILSON PRIMER POCKET REAMER trimmeriin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Aseta armeijakäyttöinen patruuna Wilson Case Trimmeriin.
- Aktivoi reamer varovasti primer taskun puristukseen.
- Käännä trimmerin kahvaa hitaasti ja tasaisesti puristuksen poistamiseksi.
- Tarkista valmis tulos varmistaaksesi, että primeille on saatu sileä, pyöristetty sisäänkäynti.
- Älä käytä työkalua primer taskujen yhdenmukaistamiseen; se on suunniteltu vain puristuksen poistamiseen.

Hävittämishohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat sähkö ja metallijätettä.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se hävitetään turvallisesti vammojen estämiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita WILSON PRIMER POCKET REAMERSin käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessasi.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja noudatat näitä ohjeita. Nauti latauskokemuksesta WILSON PRIMER POCKET REAMERSin kanssa!

WILSON PRIMER POCKET REAMERS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PRIMER POCKET REAMERS från L.E. WILSON. Detta verktyg är utformat för att ta bort primer pocket crimp på militärpatroner och ger en rundad ingång för primers utan att deformera hylsans huvud. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid verktyg med omsorg för att förhindra skador.
- Se till att verktyget används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget regelbundet för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av verktyget.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd verktyget i en väl upplyst miljö för att säkerställa synlighet.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder verktyget, eftersom detta kan leda till skador eller skador på verktyget.
- Följ alltid instruktionerna för att specificera stora eller små primer pockets vid beställning för att undvika felanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Wilson Case Trimmer är korrekt installerad och säkrad innan du fäster reamern.
- Fäst WILSON PRIMER POCKET REAMER på trimmern enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning:

- Sätt in militärpatronen i Wilson Case Trimmer.
- Engagera reamern försiktigt i primer pocket crimp.
- Roter handtaget på trimmern långsamt och jämnt för att ta bort crimp.
- Kontrollera det färdiga resultatet för att säkerställa en jämn, rundad ingång för primers.
- Använd inte verktyget för att jämna ut primer pockets; det är endast avsett för crimpborttagning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta verktyget i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt och metallavfall.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, se till att det kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av WILSON PRIMER POCKET REAMERS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer. Njut av din omladdningsupplevelse med WILSON PRIMER POCKET REAMERS!

WILSON PRIMER POCKET REAMERS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WILSON PRIMER POCKET REAMERS od L.E. WILSON. Tento nástroj je navržen k odstranění crimpování otvoru pro zápalky na vojenských nábojích, což poskytuje zaoblený vstup pro zápalky bez deformace hlavy náboje. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s nástroji opatrně, abyste předešli zranění.
- Zajistěte, aby byl nástroj používán v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nepoužívejte nástroj k jinému účelu, než je jeho zamýšlené použití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání nástroje noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Používejte nástroj v dobře osvětleném prostředí, abyste zajistili viditelnost.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání nástroje, protože to může vést k zranění nebo poškození nástroje.
- Vždy dodržujte pokyny pro specifikaci velkých nebo malých otvorů pro zápalky při objednávání, abyste se vyhnuli nesprávnému použití.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl Wilson Case Trimmer řádně nastaven a zabezpečen před připojením reameru.
- Připojte WILSON PRIMER POCKET REAMER k trimmeru podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- Vložte vojenský náboj do Wilson Case Trimmer.
- Jemně zapněte reamer do crimpování otvoru pro zápalky.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte rukojetí trimmeru, abyste odstranili crimp.
- Zkontrolujte hotový výsledek, abyste zajistili hladký, zaoblený vstup pro zápalky.
- Nepoužívejte nástroj k vyrovnávání otvorů pro zápalky; je navržen výhradně k odstranění crimpu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte nástroj v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Pokud je nástroj poškozen mimo opravu, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, abyste předešli zranění.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně použití WILSON PRIMER POCKET REAMERS, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny. Užijte si svou zkušenost s přebíjením s WILSON PRIMER POCKET REAMERS!