

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER (0.338") FLAT BASE 225GR 50/BOX

This lead-free, 100% copper-constructed bullet provides extreme penetration every time. Typically, this premium hunting bullet retains 100% of its original weight even after smashing through dense tissue and heavy bone. The Triple - Shock bullet design incorporates a series of precisely positioned rings cut into the bullet's body. These grooves relieve firing pressure, allowing the TSX to be safely loaded to higher velocities while reducing copper fouling. The bonus is that this is one of the most accurate hunting bullets you can buy.

Barnes 338 cal. 225 gr. Triple Shock X Bullets - 50



Attributes

- Name: BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER (0.338") FLAT BASE 225GR 50/BOX
- Manufacturer: BARNES BULLETS
- Product no.: 749005571
- Mfr. No.: 30412
- Ballistic Coefficient (G1): 0.386
- Brand Style: Triple Shock X
- Bullet Style: Flat Base (FB)
- Caliber: 338 Caliber
- Diameter (Breech): 0.338
- Diameter (in): 0.338
- Grain: 225
- Sectional Density: 0.281
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.771kg
- UPC: 716876338467

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BALLES DE CARABINE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE PALLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Norsk: TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POCISKÓW RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Suomi: TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZOLOVNATÉ RIFLE BULLETS TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber (.338") Gewehrgeschosse von Barnes entschieden hast. Diese Geschosse sind für hohe Leistung und Genauigkeit konzipiert. Dieser Sicherheitsanleitungsleitfaden bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieser Produkte im Einklang mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jedes Geschoss immer so, als wäre es geladen.
- Lagere Geschosse an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Geschossen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Kaufs, der Lagerung und der Verwendung von Munition.
- Überprüfe Geschosse regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe mit .338 Kaliber Geschossen kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für deine Feuerwaffe beim Laden und Abfeuern von Geschossen.
- Verwende nur empfohlene Pulverladungen für die Geschosse, wie sie in Wiederladehandbüchern angegeben sind.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder korrodierten Geschossen, da diese zu Fehlfunktionen führen können.
- Überschreite nicht die maximalen Druckgrenzen, die für deine Feuerwaffe angegeben sind.
- Vermeide es, die Feuerwaffe auf etwas zu richten, das du nicht beabsichtigst zu treffen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Öffne die Munitionsbox und entferne die Geschosse vorsichtig.
- Überprüfe jedes Geschoss auf Anzeichen von Beschädigungen, bevor du es lädst.
- Lade die Geschosse gemäß dem Handbuch deiner Feuerwaffe in das Magazin oder die Kammer.

• Verwendung:

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung gerichtet ist, wenn du abfeuerst.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deiner Ziel und des Bereichs hinter dem Ziel bewusst.
- Wenn ein Geschoss nicht feuert, warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, die Feuerwaffe zu entladen.
- Entlade die Feuerwaffe nach dem Schießen in einem sicheren Bereich und lagere die Geschosse sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht in den normalen Müll. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Abfallbehörden für Anleitungen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.
- Stelle sicher, dass alle ausgebrannten Hülsen und Verpackungen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber Gewehrgeschosse wende dich bitte an deinen Händler oder den Hersteller für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du Zugang zu den neuesten Sicherheitsinformationen und aktualisierungen hast.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit deiner Munition priorisierst. Viel Spaß beim Schießen!

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") Rifle Bullets by Barnes. These bullets are designed for high performance and accuracy. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use and handling of these products in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat every bullet as if it is loaded.
- Store bullets in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling bullets.
- Follow all local laws and regulations regarding the purchase, storage, and use of ammunition.
- Regularly inspect bullets for any signs of damage or defects before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is compatible with .338 caliber bullets before use.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm when loading and firing bullets.
- Use only recommended powder loads for the bullets as specified in reloading manuals.
- Avoid using damaged or corroded bullets, as they may cause malfunctions.
- Do not exceed the maximum pressure limits specified for your firearm.
- Avoid pointing the firearm at anything you do not intend to shoot.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Open the ammunition box and remove bullets carefully.
- Inspect each bullet for any signs of damage before loading.
- Load bullets into the magazine or chamber according to the firearm's manual.

• Usage:

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when firing.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- If a bullet does not fire, wait at least 30 seconds before attempting to clear the firearm.
- After firing, unload the firearm in a safe area and store bullets securely.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not throw bullets in regular trash. Instead, contact local waste management authorities for guidance on hazardous waste disposal.
- Ensure that all spent casings and packaging are disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TRIPLE SHOT X® 338 Caliber Rifle Bullets, please refer to your retailer or the manufacturer for assistance. Always ensure that you have access to the latest safety information and updates.

Thank you for prioritizing safety and responsible handling of your ammunition. Enjoy your shooting experience!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Introducción

Gracias por elegir las Balas de Rifle TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") de Barnes. Estas balas están diseñadas para ofrecer un alto rendimiento y precisión. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar el uso y manejo seguros de estos productos, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada bala como si estuviera cargada.
- Almacena las balas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar balas.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la compra, almacenamiento y uso de municiones.
- Inspecciona regularmente las balas en busca de cualquier signo de daño o defecto antes de usarlas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego sea compatible con balas de calibre .338 antes de usarlas.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante de tu arma al cargar y disparar balas.
- Usa solo cargas de pólvora recomendadas para las balas, según lo especificado en los manuales de recarga.
- Evita usar balas dañadas o corroídas, ya que pueden causar fallos.
- No excedas los límites de presión máxima especificados para tu arma de fuego.
- Evita apuntar el arma de fuego a cualquier cosa que no intentes disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Abre la caja de municiones y retira las balas con cuidado.
- Inspecciona cada bala en busca de signos de daño antes de cargarlas.
- Carga las balas en el cargador o la recámara de acuerdo con el manual del arma de fuego.

• Uso:

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura al disparar.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Sé consciente de tu objetivo y de lo que hay más allá de él.
- Si una bala no dispara, espera al menos 30 segundos antes de intentar despejar el arma.
- Después de disparar, descarga el arma en un área segura y almacena las balas de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bala no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires las balas en la basura regular. En su lugar, contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre la eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los casquillos disparados y el embalaje se eliminen adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad de las Balas de Rifle TRIPLE SHOT X® 338 Caliber, consulta a tu minorista o al fabricante para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener acceso a la información y actualizaciones de seguridad más recientes.

Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de tu munición. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BALLES DE CARABINE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les balles de carabine TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") de Barnes. Ces balles sont conçues pour offrir des performances et une précision élevées. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir l'utilisation et la manipulation sécurisées de ces produits, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traite chaque balle comme si elle était chargée.
- Range les balles dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des balles.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'achat, le stockage et l'utilisation des munitions.
- Inspecte régulièrement les balles pour détecter tout signe de dommage ou de défaut avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que ton arme à feu est compatible avec les balles de calibre .338 avant utilisation.
- Suis toujours les instructions du fabricant de ton arme à feu lors du chargement et du tir des balles.
- Utilise uniquement les charges de poudre recommandées pour les balles, comme spécifié dans les manuels de rechargement.
- Évite d'utiliser des balles endommagées ou corrodées, car elles peuvent provoquer des dysfonctionnements.
- Ne dépasse pas les limites de pression maximales spécifiées pour ton arme à feu.
- Évite de pointer l'arme à feu vers quoi que ce soit que tu ne souhaites pas tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Ouvre la boîte de munitions et retire les balles avec précaution.
- Inspecte chaque balle pour détecter tout signe de dommage avant de charger.
- Charge les balles dans le chargeur ou la chambre selon le manuel de l'arme à feu.

• Utilisation :

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors du tir.
- Garde ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois conscient de ta cible et de ce qui se trouve au-delà.
- Si une balle ne tire pas, attends au moins 30 secondes avant d'essayer de dégager l'arme.
- Après le tir, décharge l'arme dans un endroit sûr et range les balles en toute sécurité.

Instructions de Disposal

- Dispose de toutes les balles non utilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les balles dans les ordures ordinaires. Contacte plutôt les autorités locales de gestion des

déchets pour des conseils sur l'élimination des déchets dangereux.

- Assuretoi que tous les étuis usés et les emballages sont correctement éliminés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des balles de carabine TRIPLE SHOT X® 338 Caliber, réfère-toi à ton détaillant ou au fabricant pour obtenir de l'aide. Assuretoi toujours d'avoir accès aux dernières informations de sécurité et mises à jour.

Merci de prioriser la sécurité et la manipulation responsable de tes munitions. Profite de ton expérience de tir !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE PALLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Introduzione

Grazie per aver scelto le palle da carabina TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") di Barnes. Queste palle sono progettate per offrire alte prestazioni e precisione. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri di questi prodotti in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni palla come se fosse carica.
- Conserva le palle in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi le palle.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'acquisto, la conservazione e l'uso delle munizioni.
- Ispeziona regolarmente le palle per eventuali segni di danni o difetti prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia compatibile con le palle di calibro .338 prima dell'uso.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la tua arma da fuoco quando carichi e spari le palle.
- Utilizza solo cariche di polvere raccomandate per le palle come specificato nei manuali di ricarica.
- Evita di utilizzare palle danneggiate o corrose, poiché potrebbero causare malfunzionamenti.
- Non superare i limiti massimi di pressione specificati per la tua arma da fuoco.
- Evita di puntare l'arma da fuoco verso qualsiasi cosa tu non intenda colpire.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Apri la scatola delle munizioni e rimuovi le palle con cautela.
- Ispeziona ogni palla per eventuali segni di danni prima di caricare.
- Carica le palle nel caricatore o nella camera secondo il manuale dell'arma da fuoco.

• Uso:

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura durante il tiro.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di ciò che c'è oltre di esso.
- Se una palla non si spara, attendi almeno 30 secondi prima di tentare di liberare l'arma da fuoco.
- Dopo aver sparato, scarica l'arma da fuoco in un'area sicura e conserva le palle in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali palle non utilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le palle nei rifiuti normali. Contatta invece le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Assicurati che tutti i bossoli e gli imballaggi usati siano smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante le palle da carabina TRIPLE SHOT X® 338 Caliber, ti preghiamo di rivolgerti al tuo rivenditore o al produttore per assistenza. Assicurati sempre di avere accesso alle ultime informazioni e aggiornamenti sulla sicurezza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle tue munizioni. Buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber (.338") Riflekuler fra Barnes. Disse kulene er designet for høy ytelse og presisjon. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden gir viktig informasjon for å sikre trygg bruk og håndtering av disse produktene i samsvar med EUs generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hver kule som om den er ladet.
- Oppbevar kuler på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer kuler.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående kjøp, lagring og bruk av ammunisjon.
- Inspiser regelmessig kuler for tegn på skade eller defekter før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at ditt skytevåpen er kompatibelt med .338 kaliber kuler før bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for ditt skytevåpen når du laster og avfyrrer kuler.
- Bruk kun anbefalte pulverlaster for kulene som spesifisert i omlastingsmanualer.
- Unngå å bruke skadede eller korroderte kuler, da de kan forårsake feilfunksjoner.
- Ikke overskrid de maksimale trykkgrensene som er spesifisert for ditt skytevåpen.
- Unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte på.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet før du begynner installasjonen.
- Åpne ammunisjonsboksen og fjern kulene forsiktig.
- Inspiser hver kule for tegn på skade før lasting.
- Last kuler inn i magasinet eller kammeret i henhold til våpenets manual.

• Bruk:

- Sørg alltid for at skytevåpenet er rettet i en trygg retning når du avfyrrer.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det.
- Hvis en kule ikke går av, vent i minst 30 sekunder før du prøver å tømme våpenet.
- Etter avfiring, tøm våpenet på et trygt sted og oppbevar kulene sikkert.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt eventuelle ubrukte eller skadede kuler i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast kuler i vanlig søppel. Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om farlig avfallshåndtering.
- Sørg for at alle brukte hylser og emballasje blir kastet på riktig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber Riflekuler, vennligst kontakt din forhandler eller produsenten for assistanse. Sørg alltid for at du har tilgang til den nyeste sikkerhetsinformasjonen og oppdateringene.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig håndtering av ammunisjonen din. Nyt skyteopplevelsen!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POCISKÓW RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") firmy Barnes. Te pociski zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i precyzji. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa zawiera niezbędne informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę tych produktów zgodnie z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdy pocisk jakby był załadowany.
- Przechowuj pociski w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj odpowiedniego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi pocisków.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących zakupu, przechowywania i używania amunicji.
- Regularnie sprawdzaj pociski pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Twoja broń jest kompatybilna z pociskami kal. .338 przed użyciem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących Twojej broni podczas ładowania i strzelania pociskami.
- Używaj tylko zalecanych ładunków prochowych dla pocisków, zgodnie z instrukcjami w podręcznikach do ponownego ładowania.
- Unikaj używania uszkodzonych lub skorodowanych pocisków, ponieważ mogą one powodować awarie.
- Nie przekraczaj maksymalnych limitów ciśnienia określonych dla Twojej broni.
- Unikaj celowania w coś, czego nie zamierzasz strzelać.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Otwórz pudełko z amunicją i ostrożnie wyjmij pociski.
- Sprawdź każdy pocisk pod kątem uszkodzeń przed załadunkiem.
- Załaduj pociski do magazynka lub komory zgodnie z instrukcją obsługi broni.

• Użytkowanie:

- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas strzelania.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Bądź świadomy swojego celu i tego, co jest za nim.
- Jeśli pocisk nie wystrzeli, odczekaj co najmniej 30 sekund przed próbą rozładowania broni.
- Po strzelaniu rozładuj broń w bezpiecznym miejscu i przechowuj pociski w bezpieczny sposób.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłego kosza. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami

w celu uzyskania wskazówek dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.

- Upewnij się, że wszystkie zużyte łuski i opakowania są odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa pocisków TRIPLE SHOT X® 338 Caliber, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do najnowszych informacji i aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne obchodzenie się z amunicją. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIPLE SHOT X® 338 Kaliiperi (.338") Kiväärin Luodit Barnesilta. Nämä luodit on suunniteltu korkeaa suorituskykyä ja tarkkuutta varten. Tämä turvallisuusohjeopas tarjoaa olennaista tietoa näiden tuotteiden turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele jokaista luotia kuin se olisi ladattu.
- Säilytä luodit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja luotien käsittelyssä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksien ostamista, säilyttämistä ja käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti luodit vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että aseesi on yhteensopiva .338 kaliiperin luotien kanssa ennen käyttöä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita aseesi lataamisessa ja ampumisessa.
- Käytä vain suositeltuja jauhekuormia luotien osalta, kuten on määritelty uudelleenlatauskäsikirjoissa.
- Vältä vaurioituneiden tai ruostuneiden luotien käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Älä ylitä aseesi määrittämiä maksimipaineita.
- Vältä suuntaamasta asetta mihinkään, mitä et aio ampua.

Asennus ja Käyttöohjeet

• Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Avaava ammuspakkauksen ja poista luodit varovasti.
- Tarkista jokainen luoti vaurioiden varalta ennen lataamista.
- Lataa luodit aseeseen lippaaseen tai patruunapesään aseeseen käyttöohjeiden mukaisesti.

• Käyttö:

- Varmista aina, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ampumisen aikana.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on.
- Jos luoti ei laukea, odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität tyhjentää asetta.
- Ammunnan jälkeen tyhjennä ase turvallisessa paikassa ja säilytä luodit turvallisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet luodit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä luoteja tavalliseen roskikseen. Ota sen sijaan yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita vaarallisen jätteen hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki ammuttujen luotien hylsy ja pakkausmateriaalit hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita TRIPLE SHOT X® 338 Kaliiperi Kiväärin Luodeista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on pääsy ajankohtaisiin turvallisuustietoihin ja päivityksiin.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen käsittelyn ammuksillesi. Nauti ampumakokemuksestasi!

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber (.338") Gevärskulor från Barnes. Dessa kulor är designade för hög prestanda och noggrannhet. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning och hantering av dessa produkter i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje kula som om den är laddad.
- Förvara kulor på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar kulor.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående köp, förvaring och användning av ammunition.
- Inspektera regelbundet kulor för eventuella tecken på skador eller defekter före användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen är kompatibelt med .338 kaliber kulor innan användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ditt vapen när du laddar och avfyrar kulor.
- Använd endast rekommenderade pulverladdningar för kulorna enligt specifikationerna i omladdningsmanualer.
- Undvik att använda skadade eller korroderade kulor, eftersom de kan orsaka funktionsfel.
- Överskrid inte de maximala tryckgränser som anges för ditt vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot något som du inte avser att skjuta på.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

- Se till att vapnet är oladdat innan installationen påbörjas.
- Öppna ammunitionasken och ta försiktigt bort kulorna.
- Inspektera varje kula för eventuella tecken på skador innan du laddar.
- Ladda kulorna i magasinet eller kammaren enligt vapnets manual.

• Användning:

- Se alltid till att vapnet är riktat i en säker riktning när du avfyrar.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Om en kula inte avfyrar, vänta minst 30 sekunder innan du försöker rensa vapnet.
- Efter avfyring, töm vapnet på en säker plats och förvara kulorna på ett säkert sätt.

Avfallsanvisningar

- Kassera alla oanvända eller skadade kulor i enlighet med lokala förordningar.
- Släng inte kulor i vanligt avfall. Kontakta istället lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om hantering av farligt avfall.
- Se till att alla avfyrade hylsor och förpackningar kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber Gevärskulor, vänligen hänvisa till din återförsäljare eller tillverkaren för hjälp. Se alltid till att du har tillgång till den senaste säkerhetsinformationen och uppdateringarna.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull hantering av din ammunition. Njut av din skjutupplevelse!

BEZOLOVNATÉ RIFLE BULLETS TRIPLE SHOT X®

338 CALIBER BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali bezolovnaté rifle bullets TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") od společnosti Barnes. Tyto projektily jsou navrženy pro vysoký výkon a přesnost. Tento bezpečnostní pokyn poskytuje nezbytné informace pro zajištění bezpečného používání a manipulace s těmito produkty v souladu s Obecným nařízením o bezpečnosti výrobků EU (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každým projektilom, jako by byl nabitý.
- Ukládejte projektily na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při manipulaci s projektily používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se nákupu, skladování a používání munice.
- Pravidelně kontrolujte projektily na jakékoli známky poškození nebo vad před použitím.
- Hlášte jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že vaše zbraň je kompatibilní s .338 caliber projektily před použitím.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce vaší zbraně při nabíjení a střelbě.
- Používejte pouze doporučené náplně pro projektily, jak je uvedeno v příručkách pro přebíjení.
- Vyhněte se používání poškozených nebo zkorodovaných projektilů, protože mohou způsobit poruchy.
- Nepřekračujte maximální tlakové limity uvedené pro vaši zbraň.
- Vyhněte se míření se zbraní na cokoli, co nemáte v úmyslu vystřelit.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením instalace.
- Otevřete krabici s municí a opatrně vyjměte projektily.
- Zkontrolujte každý projektil na jakékoli známky poškození před nabíjením.
- Naložte projektily do zásobníku nebo komory podle příručky vaší zbraně.

• Použití:

- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem při střelbě.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Budte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Pokud projektil nevystřelí, počkejte alespoň 30 sekund před pokusem o vyčištění zbraně.
- Po střelbě vybijte zbraň na bezpečné ploše a bezpečně uložte projektily.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nevyužité nebo poškozené projektily v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte projektily do běžného odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřady pro nakládání s odpady pro pokyny ohledně likvidace nebezpečného odpadu.
- Ujistěte se, že všechny vyhozené nábojnice a obaly jsou likvidovány správně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti bezolovnatých rifle bullets TRIPLE SHOT X® 338 Caliber se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte přístup k nejnovějším informacím o bezpečnosti a aktualizacím.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení s vaší municí. Užijte si svůj střelecký zážitek!