

TRIM PRO 3-WAY CUTTERS - RCBS 338 CALIBER 3-WAY CUTTER

The RCBS 3-Way Cutter is designed for use on Trim Pro Case Trimmers and reduces the trimming /deburring chore. The 3-Way Cutter not only trims cases to lengths but an inside blade chamfers the case while an outside blade deburrs it. Install on all Trim Pro Case Trimmers. Order one 3-Way Cutter by caliber and then simply order additional chamfer/pilots for other calibers.



Attributes

- Name: RCBS 338 CALIBER 3-WAY CUTTER
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749005903
- Mfr. No.: 90287
- Caliber: 338 Caliber (.338)
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 076683902870

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER](#)
- [Italiano: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER Bezpečnostní pokyny](#)

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER

3WAY CUTTER Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Erfahrung beim Hülsen Trimmen zu verbessern, indem es effiziente Trimm, Fasen und Entgratfunktionen bietet. Es ist wichtig, die folgenden Sicherheitsanweisungen zu lesen und zu verstehen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Cutter auf Abnutzung und Beschädigungen vor jeder Benutzung.
- Wenn du Mängel oder Fehlfunktionen feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere einen qualifizierten Fachmann.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Cutter bedienst.
- Stelle immer sicher, dass der Cutter sicher an der Trim Pro Case Trimmer befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- Versuche nicht, den Cutter in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Vermeide es, deine Hände in die Nähe der Schneidklingen zu bringen, während das Werkzeug in Betrieb ist.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit getrimmten Hülsen, da die Kanten scharf sein können.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Benutze den Cutter nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Trim Pro Case Trimmer vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist.
- Entferne den bestehenden Cutter von der Trimmer.
- Richte den 3Way Cutter mit dem Befestigungspunkt an der Trimmer aus.
- Befestige den Cutter sicher gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe doppelt, dass der Cutter korrekt installiert ist, bevor du mit der Nutzung fortfährst.

2. Nutzung:

- Schließe die Trim Pro Case Trimmer an oder schalte sie ein.
- Setze die Hülse in die Trimmer ein und stelle sicher, dass sie richtig positioniert ist.
- Aktiviere die Trimmer, um den Schneidprozess zu beginnen.
- Überwache den Betrieb genau und stoppe die Trimmer, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auftreten.
- Entferne nach dem Trimmen die Hülse vorsichtig und inspiziere sie auf scharfe Kanten oder Mängel.

- Reinige den Cutter und die Trimmer nach der Benutzung, um die Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cutter verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Cutter nicht im regulären Haushaltsabfall, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfe lokale Recyclingprogramme, die möglicherweise Metallprodukte annehmen.
- Stelle sicher, dass alle scharfen Kanten ordnungsgemäß abgedeckt oder entsorgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und dafür, dass du unser Produkt gewählt hast.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER

3WAY CUTTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. This product is designed to enhance your case trimming experience by providing efficient trimming, chamfering, and deburring functions. It is important to read and understand the following safety instructions to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for wear and damage to the cutter before each use.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and contact a qualified professional.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while operating the cutter.
- Always ensure that the cutter is securely attached to the Trim Pro Case Trimmer before use.
- Do not attempt to modify or alter the cutter in any way.
- Avoid placing your hands near the cutting blades while the tool is in operation.
- Use caution when handling trimmed cases, as edges may be sharp.
- Ensure that the work area is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Do not use the cutter if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the Trim Pro Case Trimmer is unplugged or turned off.
- Remove any existing cutter from the trimmer.
- Align the 3Way Cutter with the mounting point on the trimmer.
- Securely fasten the cutter according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the cutter is properly installed before proceeding to use.

2. Usage:

- Plug in or turn on the Trim Pro Case Trimmer.
- Insert the case into the trimmer, ensuring it is positioned correctly.
- Activate the trimmer to begin the cutting process.
- Monitor the operation closely and stop the trimmer if any unusual noises or vibrations occur.
- After trimming, carefully remove the case and inspect it for any sharp edges or defects.
- Clean the cutter and trimmer after use to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter responsibly according to local regulations.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste if it is damaged or defective.
- Check for local recycling programs that may accept metal products.
- Ensure that any sharp edges are properly covered or disposed of to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER

Introducción

Gracias por elegir el TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recorte de cases al proporcionar funciones eficientes de recorte, chaflanado y deburado. Es importante leer y comprender las siguientes instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente el desgaste y los daños en el cortador antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe el uso de inmediato y contacta a un profesional calificado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras operas el cortador.
- Asegúrate de que el cortador esté firmemente sujeto al Trim Pro Case Trimmer antes de usarlo.
- No intentes modificar o alterar el cortador de ninguna manera.
- Evita colocar tus manos cerca de las cuchillas de corte mientras la herramienta esté en funcionamiento.
- Ten cuidado al manejar los cases recortados, ya que los bordes pueden estar afilados.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- No uses el cortador si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Trim Pro Case Trimmer esté desenchufado o apagado.
- Retira cualquier cortador existente del trimmer.
- Alinea el 3Way Cutter con el punto de montaje en el trimmer.
- Sujeta firmemente el cortador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el cortador esté correctamente instalado antes de proceder a usarlo.

2. Uso:

- Enchufa o enciende el Trim Pro Case Trimmer.
- Inserta el case en el trimmer, asegurándote de que esté posicionado correctamente.
- Activa el trimmer para comenzar el proceso de corte.
- Monitorea la operación de cerca y detén el trimmer si ocurre algún ruido o vibración inusual.
- Después de recortar, retira cuidadosamente el case e inspecciónalo en busca de bordes afilados o defectos.

- Limpia el cortador y el trimmer después de usarlo para mantener el rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cortador de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el cortador en la basura doméstica regular si está dañado o defectuoso.
- Consulta programas de reciclaje locales que puedan aceptar productos metálicos.
- Asegúrate de que cualquier borde afilado esté debidamente cubierto o eliminado para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o visita el sitio web oficial del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Guide de Sécurité pour le TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de découpe de douilles en offrant des fonctions de découpe, de chanfreinage et de déburrage efficaces. Il est important de lire et de comprendre les instructions de sécurité suivantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'usure et les dommages du coupeur avant chaque utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel qualifié.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du coupeur.
- Assure-toi que le coupeur est solidement fixé à la Trim Pro Case Trimmer avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le coupeur de quelque manière que ce soit.
- Évite de placer tes mains près des lames de coupe pendant que l'outil est en fonctionnement.
- Fais attention en manipulant les douilles découpées, car les bords peuvent être tranchants.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée pour prévenir les accidents.
- Ne pas utiliser le coupeur si tu es fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la Trim Pro Case Trimmer est débranchée ou éteinte.
- Retire tout coupeur existant du trimmer.
- Aligne le 3Way Cutter avec le point de montage sur le trimmer.
- Fixe solidement le coupeur selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que le coupeur est correctement installé avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation :

- Branche ou allume la Trim Pro Case Trimmer.
- Insère la douille dans le trimmer, en t'assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Active le trimmer pour commencer le processus de découpe.
- Surveille l'opération de près et arrête le trimmer s'il y a des bruits ou des vibrations inhabituels.
- Après la découpe, retire soigneusement la douille et inspecte-la pour tout bord tranchant ou défaut.
- Nettoie le coupeur et le trimmer après utilisation pour maintenir les performances.

Instructions d'Élimination

- Dispose du coupeur de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le coupeur dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou défectueux.
- Vérifie les programmes de recyclage locaux qui pourraient accepter des produits métalliques.
- Assure-toi que tous les bords tranchants sont correctement couverts ou éliminés pour prévenir les blessures.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visite le site officiel du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Merci de ton attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER

3WAY CUTTER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di rifilatura dei casi, fornendo funzioni efficienti di rifilatura, smussatura e deburring. È importante leggere e comprendere le seguenti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente l'usura e i danni al cutter prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti e sulla sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'operazione del cutter.
- Assicurati sempre che il cutter sia saldamente attaccato al Trim Pro Case Trimmer prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare il cutter in alcun modo.
- Evita di posizionare le mani vicino alle lame di taglio mentre lo strumento è in funzione.
- Fai attenzione quando maneggi i casi rifilati, poiché i bordi potrebbero essere affilati.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il cutter se sei stanco o sotto l'influenza di droghe o alcol.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il Trim Pro Case Trimmer sia scollegato o spento.
- Rimuovi eventuali cutter esistenti dal trimmer.
- Allinea il 3Way Cutter con il punto di montaggio sul trimmer.
- Fissa saldamente il cutter secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla di nuovo che il cutter sia installato correttamente prima di procedere all'uso.

2. Uso:

- Collega o accendi il Trim Pro Case Trimmer.
- Inserisci il caso nel trimmer, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Attiva il trimmer per iniziare il processo di taglio.
- Monitora attentamente l'operazione e ferma il trimmer se si verificano rumori o vibrazioni insolite.
- Dopo la rifilatura, rimuovi con cautela il caso e ispezionalo per eventuali bordi affilati o difetti.
- Pulisci il cutter e il trimmer dopo l'uso per mantenere le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cutter in modo responsabile secondo le normative locali.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici normali se è danneggiato o difettoso.
- Controlla i programmi di riciclaggio locali che potrebbero accettare prodotti metallici.
- Assicurati che eventuali bordi affilati siano adeguatamente coperti o smaltiti per prevenire infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi richiesta o supporto riguardante il TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito ufficiale del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER

3WAY CUTTER Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med hylsetrimming ved å tilby effektive trimming, avgradings og piloteringsfunksjoner. Det er viktig å lese og forstå følgende sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Sjekk regelmessig for slitasje og skader på kutteren før hver bruk.
- Hvis du merker noen defekter eller feil, slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt en kvalifisert fagperson.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker mens du betjener kutteren.
- Sørg alltid for at kutteren er sikkert festet til Trim Pro Case Trimmer før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre kutteren på noen måte.
- Unngå å plassere hendene nær kuttebladene mens verktøyet er i drift.
- Vær forsiktig når du håndterer trimmede hylser, da kantene kan være skarpe.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for rot for å forhindre ulykker.
- Ikke bruk kutteren hvis du er trøtt eller under påvirkning av rusmidler eller alkohol.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at Trim Pro Case Trimmer er frakoblet eller slått av.
- Fjern eventuell eksisterende kutter fra trimmeren.
- Juster 3Way Cutter med monteringspunktet på trimmeren.
- Fest kutteren sikkert i henhold til produsentens instruksjoner.
- Dobbeltsjekk at kutteren er riktig installert før du går videre til bruk.

2. Bruk:

- Koble til eller slå på Trim Pro Case Trimmer.
- Sett inn hylsen i trimmeren, og sørg for at den er riktig plassert.
- Aktiver trimmeren for å begynne kutteprosessen.
- Overvåk driften nøye og stopp trimmeren hvis det oppstår uvanlige lyder eller vibrasjoner.
- Etter trimming, fjern forsiktig hylsen og inspiser den for skarpe kanter eller defekter.
- Rengjør kutteren og trimmeren etter bruk for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast kutteren ansvarlig i henhold til lokale forskrifter.
- Kast ikke kutteren i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller defekt.
- Sjekk etter lokale resirkuleringsprogrammer som kan akseptere metallprodukter.
- Sørg for at eventuelle skarpe kanter er riktig dekket eller kastet for å forhindre skader.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle henvendelser eller støtte angående TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakningen eller besøk produsentens offisielle nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og for at du valgte vårt produkt.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER

3WAY CUTTER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie związane z przycinaniem łusek, oferując efektywne funkcje przycinania, fazowania i usuwania zadziórów. Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć poniższe instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi narzędzia.
- Zawsze upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane w Trim Pro Case Trimmer przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać narzędzia w jakikolwiek sposób.
- Unikaj umieszczania rąk w pobliżu ostrzy tnących podczas pracy.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze przyciętych łusek, ponieważ krawędzie mogą być ostre.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zbędnych przedmiotów, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Trim Pro Case Trimmer jest odłączony lub wyłączony.
- Usuń wszelkie istniejące narzędzia z trimmera.
- Wyreguluj 3Way Cutter zgodnie z punktem montażowym na trimmerze.
- Mocno przymocuj narzędzie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź ponownie, czy narzędzie jest prawidłowo zainstalowane przed przystąpieniem do użytkowania.

2. Użytkowanie:

- Podłącz lub włącz Trim Pro Case Trimmer.
- Włóż łuskę do trimmera, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Aktywuj trimmer, aby rozpocząć proces cięcia.
- Uważnie monitoruj działanie i zatrzymaj trimmer, jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje.
- Po przycinaniu ostrożnie usuń łuskę i sprawdź ją pod kątem ostrych krawędzi lub wad.
- Po użyciu oczyść narzędzie i trimmer, aby zachować wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzone lub wadliwe.
- Sprawdź lokalne programy recyklingu, które mogą przyjmować produkty metalowe.
- Upewnij się, że wszelkie ostre krawędzie są odpowiednio zabezpieczone lub zutylizowane, aby zapobiec kontuzjom.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wsparcia dotyczącego TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER, skonsultuj się z danymi kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER

3WAY CUTTER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tapauksien trimmauskokemustasi tarjoamalla tehokkaat trimmaus, viiste ja burrinpoistotoiminnot. On tärkeää lukea ja ymmärtää seuraavat turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Noudata aina valmistajan asennus ja käyttöohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti cutterin kuluminen ja vauriot ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojausvälineistöä (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, cutteria käyttäessäsi.
- Varmista, että cutter on tiukasti kiinnitetty Trim Pro Case Trimmeriin ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa cutteria millään tavalla.
- Vältä käsiesi sijoittamista leikkuuterien lähelle työkalun ollessa käynnissä.
- Käytä varovaisuutta käsitellessäsi trimmaustapauksia, sillä reunat voivat olla teräviä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa häiriöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä cutteria, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Trim Pro Case Trimmer on irrotettu virtalähteestä tai sammutettu.
- Poista kaikki olemassa olevat cutterit trimmeristä.
- Kohdista 3Way Cutter trimmerin kiinnityspisteeseen.
- Kiinnitä cutter tiukasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että cutter on kunnolla asennettu ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Liitä tai kytke Trim Pro Case Trimmer päälle.
- Aseta tapaus trimmeriin varmistaen, että se on oikein sijoitettu.
- Aktivoi trimmeri aloittaaksesi leikkausprosessin.
- Seuraa toimintaa tarkasti ja pysäytä trimmeri, jos ilmenee epätavallisia ääniä tai tärinää.
- Trimmaamisen jälkeen poista tapaus varovasti ja tarkista se terävien reunojen tai vikojen varalta.
- Puhdista cutter ja trimmeri käytön jälkeen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä cutter vastuullisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä cutteria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat, jotka saattavat hyväksyä metallituotteita.
- Varmista, että kaikki terävät reunat on asianmukaisesti peitetty tai hävitetty loukkaantumisten estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER tuotteelle, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana tai vieraile valmistajan virallisilla verkkosivuilla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja valinnastasi käyttää tuotettamme.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER

3WAY CUTTER Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Denna produkt är utformad för att förbättra din hylstrimningsupplevelse genom att erbjuda effektiva trimnings, fasnings och avgradningsfunktioner. Det är viktigt att läsa och förstå följande säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet slitage och skador på skärverktyget före varje användning.
- Om du märker några defekter eller funktionsstörningar, avbryt omedelbart användningen och kontakta en kvalificerad professionell.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder skärverktyget.
- Säkerställ alltid att skärverktyget är ordentligt fäst vid Trim Pro Case Trimmer innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra skärverktyget på något sätt.
- Undvik att placera händerna nära skärbladen medan verktyget är i drift.
- Var försiktig när du hanterar trimmade hylsor, eftersom kanterna kan vara skarpa.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd inte skärverktyget om du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Trim Pro Case Trimmer är urkopplad eller avstängd.
- Ta bort eventuellt befintligt skärverktyg från trimmern.
- Justera 3Way Cutter med monteringspunkten på trimmern.
- Säkra skärverktyget enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att skärverktyget är korrekt installerat innan du fortsätter till användning.

2. Användning:

- Anslut eller slå på Trim Pro Case Trimmer.
- Sätt in hylsan i trimmern och se till att den är korrekt placerad.
- Aktivera trimmern för att påbörja skärprocessen.
- Övervaka driften noggrant och stäng av trimmern om några ovanliga ljud eller vibrationer uppstår.
- Efter trimning, ta försiktigt bort hylsan och inspektera den för eventuella skarpa kanter eller defekter.
- Rengör skärverktyget och trimmern efter användning för att upprätthålla prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera skärverktyget på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte skärverktyget i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller defekt.
- Kontrollera lokala återvinningsprogram som kan acceptera metallprodukter.
- Se till att eventuella skarpa kanter är ordentligt täckta eller kasserade för att förhindra skador.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller support angående TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt vår produkt.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER

3WAY CUTTER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z ořezávání nábojnic tím, že poskytuje efektivní funkce ořezávání, zaoblování a odhroťování. Je důležité si přečíst a porozumět následujícím bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození řezačky před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo poruch, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace produktových stahování a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání řezačky.
- Vždy se ujistěte, že je řezačka bezpečně připevněna k Trim Pro Case Trimmer před použitím.
- Nepokoušejte se řezačku jakkoli upravovat nebo měnit.
- Vyhněte se umístění rukou blízko řezných čepelí, když je nástroj v provozu.
- Buďte opatrní při manipulaci s ořezanými nábojnici, protože hrany mohou být ostré.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte řezačku, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog či alkoholu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je Trim Pro Case Trimmer odpojený nebo vypnutý.
- Odstraňte jakoukoli stávající řezačku z trimmeru.
- Zarovnejte 3Way Cutter s montážním bodem na trimmeru.
- Řádně upevněte řezačku podle pokynů výrobce.
- Znovu zkontrolujte, že je řezačka správně nainstalována před pokračováním v používání.

2. Použití:

- Zapněte nebo připojte Trim Pro Case Trimmer.
- Vložte nábojnici do trimmeru a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Aktivujte trimmer, aby začal proces ořezávání.
- Sledujte provoz pečlivě a zastavte trimmer, pokud se objeví jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace.
- Po ořezání opatrně vyjměte nábojnici a zkontrolujte ji na ostré hrany nebo vady.
- Po použití vyčistěte řezačku a trimmer, abyste udrželi výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte řezačku odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte řezačku do běžného domácího odpadu, pokud je poškozená nebo vadná.
- Zkontrolujte místní programy recyklace, které mohou přijímat kovové produkty.
- Ujistěte se, že jakékoli ostré hrany jsou správně zakryty nebo zlikvidovány, aby se předešlo zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 338 CALIBER 3WAY CUTTER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.