

TRIM PRO 3-WAY CUTTERS - RCBS 22 CALIBER 3-WAY CUTTER

The RCBS 3-Way Cutter is designed for use on Trim Pro Case Trimmers and reduces the trimming /deburring chore. The 3-Way Cutter not only trims cases to lengths but an inside blade chamfers the case while an outside blade deburrs it. Install on all Trim Pro Case Trimmers. Order one 3-Way Cutter by caliber and then simply order additional chamfer/pilots for other calibers.



Attributes

- Name: RCBS 22 CALIBER 3-WAY CUTTER
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749006053
- Mfr. No.: 90278
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 076683902788

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR 3WAY RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les COUPEURS 3WAY TRIM PRO RCBS 22 CALIBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER](#)

Sicherheitsanleitung für TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER

Einleitung

Danke, dass du dich für den TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Trimmerlebnis zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Handhabung und Wartung des Cutters sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lese und verstehe immer das Benutzerhandbuch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Cutter vor der Benutzung korrekt installiert ist.
- Halte den Cutter außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Cutter auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Cutter nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden angegeben.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe informiert über Produktrückrufe, indem du die EU Safety Gate Plattform überprüfst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Bedienen des Cutters.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Cutter auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende den Cutter nur mit kompatiblen Trim Pro Hülsenbearbeitungsmaschinen.
- Vermeide direkten Kontakt mit den Klingen, um Schnittverletzungen zu verhindern.
- Betreibe den Cutter immer in einem gut beleuchteten Bereich.
- Wenn der Cutter klemmt oder schwer zu bedienen ist, stoppe die Verwendung sofort und konsultiere den Abschnitt zur Fehlersuche im Handbuch.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Trim Pro Hülsenbearbeitungsmaschine vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne alle vorhandenen Cutter von der Maschine.
- Richte den 3Way Cutter mit dem Montageslot an der Maschine aus.
- Sichere den Cutter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob der Cutter fest angebracht ist, bevor du die Maschine wieder an das Stromnetz anschließt.

2. Verwendung:

- Schließe die Trim Pro Hülsenbearbeitungsmaschine an und schalte sie ein.
- Führe die Hülse in den Cutter ein und achte darauf, dass sie korrekt positioniert ist.
- Führe die Hülse langsam in den Cutter ein, sodass die Klingen das Trimmen, Fasen und Entgraten durchführen können.
- Überwache den Prozess genau, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
- Schalte die Maschine aus und ziehe den Stecker, bevor du die Hülse entfernst, nachdem das Trimmen abgeschlossen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cutter verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Cutter nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Konsultiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden für Metall und Kunststoffkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER, konsultiere bitte das Benutzerhandbuch des Produkts oder kontaktiere den Hersteller direkt für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße die sichere und effektive Nutzung deines TRIM PRO 3WAY CUTTERS!

Safety Instruction Guide for TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER

Introduction

Thank you for choosing the TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER. This product is designed to enhance your trimming experience while ensuring safety and ease of use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper handling and maintenance of the cutter.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before using the product.
- Ensure that the cutter is installed correctly before use.
- Keep the cutter out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cutter for any signs of damage or wear.
- Use the cutter only for its intended purpose as specified in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate safety gear, including safety goggles and gloves, when operating the cutter.
- Ensure that the workspace is clean and free of obstructions to prevent accidents.
- Do not attempt to modify or alter the cutter in any way.
- Use the cutter only with compatible Trim Pro Case Trimmers.
- Avoid direct contact with the blades to prevent cuts and injuries.
- Always operate the cutter in a welllit area.
- If the cutter becomes jammed or difficult to operate, stop use immediately and consult the troubleshooting section of the manual.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the Trim Pro Case Trimmer is unplugged before installation.
- Remove any existing cutter from the trimmer.
- Align the 3Way Cutter with the mounting slot on the trimmer.
- Secure the cutter in place according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the cutter is firmly attached before plugging in the trimmer.

2. Usage:

- Plug in the Trim Pro Case Trimmer and turn it on.
- Insert the case into the cutter, ensuring it is positioned correctly.
- Gradually feed the case into the cutter, allowing the blades to perform trimming, chamfering, and deburring.
- Monitor the process closely to ensure proper operation.
- Once trimming is complete, turn off the trimmer and unplug it before removing the case.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste.

- Consult your local waste management authority for proper disposal methods for metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER, please refer to the product's user manual or contact the manufacturer directly for support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your TRIM PRO 3WAY CUTTER safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR 3WAY RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER

Introducción

Gracias por elegir el CORTADOR 3WAY RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recorte mientras garantiza seguridad y facilidad de uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un manejo y mantenimiento adecuado del cortador.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del usuario antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el cortador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el cortador fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el cortador en busca de signos de daño o desgaste.
- Utiliza el cortador solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al operar el cortador.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- No intentes modificar o alterar el cortador de ninguna manera.
- Utiliza el cortador solo con los Trim Pro Case Trimmers compatibles.
- Evita el contacto directo con las cuchillas para prevenir cortes y lesiones.
- Siempre opera el cortador en un área bien iluminada.
- Si el cortador se atasca o se vuelve difícil de operar, detén su uso inmediatamente y consulta la sección de solución de problemas del manual.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Trim Pro Case Trimmer esté desenchufado antes de la instalación.
- Retira cualquier cortador existente del trimmer.
- Alinea el 3Way Cutter con la ranura de montaje en el trimmer.
- Asegura el cortador en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el cortador esté firmemente sujeto antes de enchufar el trimmer.

2. Uso:

- Enchufa el Trim Pro Case Trimmer y enciéndelo.
- Inserta el case en el cortador, asegurándote de que esté posicionado correctamente.
- Alimenta gradualmente el case en el cortador, permitiendo que las cuchillas realicen el recorte, chaflanado y desbarbado.
- Monitorea el proceso de cerca para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Una vez que el recorte esté completo, apaga el trimmer y desenchúfalo antes de retirar el case.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el cortador de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el cortador en la basura doméstica regular.
- Consulta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de desecho adecuados para componentes de metal y plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el CORTADOR 3WAY RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER, consulta el manual del usuario del producto o contacta directamente al fabricante para obtener soporte.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta usando tu CORTADOR 3WAY de manera segura y efectiva!

Guide de Sécurité pour les COUPEURS 3WAY TRIM PRO RCBS 22 CALIBER

Introduction

Merci d'avoir choisi le COUPEUR 3WAY TRIM PRO RCBS 22 CALIBER. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de découpe tout en garantissant sécurité et facilité d'utilisation. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une manipulation et un entretien appropriés du coupeur.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis et comprends toujours le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le produit.
- Assure-toi que le coupeur est correctement installé avant de l'utiliser.
- Garde le coupeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le coupeur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise le coupeur uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du coupeur.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et dégagé d'obstacles pour éviter les accidents.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le coupeur de quelque manière que ce soit.
- Utilise le coupeur uniquement avec des tailleuses de douilles Trim Pro compatibles.
- Évite tout contact direct avec les lames pour prévenir les coupures et blessures.
- Opère toujours le coupeur dans un endroit bien éclairé.
- Si le coupeur se bloque ou devient difficile à utiliser, arrête immédiatement l'utilisation et consulte la section de dépannage du manuel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la tailleuse de douilles Trim Pro est débranchée avant l'installation.
- Retire tout coupeur existant de la tailleuse.
- Aligne le coupeur 3Way avec la fente de montage sur la tailleuse.
- Fixe le coupeur en place selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que le coupeur est bien fixé avant de rebrancher la tailleuse.

2. Utilisation :

- Branche la tailleuse de douilles Trim Pro et allumela.
- Insère la douille dans le coupeur, en t'assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Alimente progressivement la douille dans le coupeur, permettant aux lames d'effectuer la découpe, le chanfreinage et le déburrage.
- Surveille le processus de près pour assurer un bon fonctionnement.
- Une fois la découpe terminée, éteins la tailleuse et débranchela avant de retirer la douille.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du coupeur de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le coupeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consulte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées pour les composants en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le COUPEUR 3WAY TRIM PRO RCBS 22 CALIBER, consulte le manuel de l'utilisateur du produit ou contacte directement le fabricant pour obtenir du soutien.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Profite de l'utilisation de ton COUPEUR 3WAY TRIM PRO en toute sécurité et efficacité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di rifilatura garantendo sicurezza e facilità d'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire una corretta gestione e manutenzione del cutter.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il cutter sia installato correttamente prima dell'uso.
- Tieni il cutter fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il cutter per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizza il cutter solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando utilizzi il cutter.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti.
- Non tentare di modificare o alterare il cutter in alcun modo.
- Utilizza il cutter solo con i Trim Pro Case Trimmers compatibili.
- Evita il contatto diretto con le lame per prevenire tagli e infortuni.
- Operare sempre il cutter in un'area ben illuminata.
- Se il cutter si inceppa o diventa difficile da utilizzare, interrompi immediatamente l'uso e consulta la sezione di risoluzione dei problemi del manuale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il Trim Pro Case Trimmer sia scollegato prima dell'installazione.
- Rimuovi eventuali cutter esistenti dal trimmer.
- Allinea il 3Way Cutter con la fessura di montaggio sul trimmer.
- Fissa il cutter in posizione secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla due volte che il cutter sia saldamente attaccato prima di collegare il trimmer.

2. Uso:

- Collega il Trim Pro Case Trimmer e accendilo.
- Inserisci il caso nel cutter, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Alimenta gradualmente il caso nel cutter, consentendo alle lame di eseguire rifilatura, smussatura e deburring.
- Monitora attentamente il processo per garantire un funzionamento corretto.
- Una volta completata la rifilatura, spegni il trimmer e scollegalo prima di rimuovere il caso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cutter in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici normali.
- Consulta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati per componenti in metallo e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER, ti preghiamo di fare riferimento al manuale dell'utente del prodotto o di contattare direttamente il produttore per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Buon utilizzo del tuo TRIM PRO 3WAY CUTTER in modo sicuro ed efficace!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER. Dette produktet er designet for å forbedre din trimmingopplevelse samtidig som det sikrer sikkerhet og brukervennlighet. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre riktig håndtering og vedlikehold av kutteren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå bruksanvisningen før du bruker produktet.
- Sørg for at kutteren er installert korrekt før bruk.
- Hold kutteren utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser jevnlig kutteren for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk kutteren kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne guiden.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du betjener kutteren.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer for å unngå ulykker.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre kutteren på noen måte.
- Bruk kutteren kun med compatible Trim Pro Case Trimmers.
- Unngå direkte kontakt med bladene for å forhindre kuttskader.
- Operer alltid kutteren i et godt opplyst område.
- Hvis kutteren blir blokkert eller vanskelig å betjene, stopp bruken umiddelbart og konsulter feilsøkingsdelen av manualen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at Trim Pro Case Trimmer er frakoblet før installasjon.
- Fjern eventuelle eksisterende kuttere fra trimmeren.
- Juster 3Way Cutter med monteringsporet på trimmeren.
- Fest kutteren på plass i henhold til produsentens instruksjoner.
- Dobbeltsjekk at kutteren er sikkert festet før du kobler til trimmeren.

2. Bruk:

- Koble til Trim Pro Case Trimmer og slå den på.
- Sett hylsen inn i kutteren, og sørg for at den er korrekt plassert.
- Mat hylsen gradvis inn i kutteren, og la bladene trimme, avgradere og avgradere.
- Overvåk prosessen nøye for å sikre riktig drift.
- Når trimming er fullført, slå av trimmeren og trekk ut kontakten før du fjerner hylsen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast kutteren ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke kutteren i vanlig husholdningsavfall.
- Konsulter din lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avfallsmetoder for metall og

plastkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER, vennligst referer til produktets bruksanvisning eller kontakt produsenten direkte for støtte.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt å bruke din TRIM PRO 3WAY CUTTER på en sikker og effektiv måte!

Instrukcja bezpieczeństwa dla TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z przycinaniem, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że narzędzie jest poprawnie zainstalowane przed użyciem.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę EU Safety Gate.

Szczegółne środki ostrożności przy użyciu

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać narzędzia w jakikolwiek sposób.
- Używaj narzędzia tylko z kompatybilnymi Trim Pro Case Trimmers.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z ostrzami, aby zapobiec skaleczeniom i urazom.
- Zawsze obsługuj narzędzie w dobrze oświetlonym miejscu.
- Jeśli narzędzie zablokuje się lub stanie się trudne do obsługi, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z sekcją rozwiązywania problemów w instrukcji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Trim Pro Case Trimmer jest odłączony przed instalacją.
- Usuń wszelkie istniejące ostrza z trimmera.
- Wyreguluj 3Way Cutter z miejscem montażowym na trimmerze.
- Zabezpiecz ostrze na miejscu zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy ostrze jest mocno przymocowane przed podłączeniem trimmera.

2. Użytkowanie:

- Podłącz Trim Pro Case Trimmer i włącz go.
- Włóż łuskę do narzędzia, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Stopniowo wprowadź łuskę do narzędzia, pozwalając ostrzom na przycinanie, fazowanie i usuwanie zadziorów.
- Uważnie monitoruj proces, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Po zakończeniu przycinania wyłącz trimmer i odłącz go przed usunięciem łuski.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Skonsultuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji metalowych i plastikowych komponentów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu lub bezpośredni kontakt z producentem w celu uzyskania wsparcia.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się bezpiecznym i skutecznym użytkowaniem swojego TRIM PRO 3WAY CUTTER!

Turvaohjeet TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan trimmauskokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käsittelyn ja huollon.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että leikkuri on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Pidä leikkuri lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista leikkuri säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä leikkuria vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustaa.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, leikkurin käytön aikana.
- Varmista, että työtila on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa leikkuria millään tavalla.
- Käytä leikkuria vain yhteensopivien Trim Pro Case Trimmers laitteiden kanssa.
- Vältä suoraa kontaktia terien kanssa, jotta vältät viiltoja ja vammarieskejä.
- Toimi aina hyvin valaistussa ympäristössä.
- Jos leikkuri jumittuu tai on vaikea käyttää, lopeta käyttö heti ja tarkista käyttöoppaan vianetsintäosio.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Trim Pro Case Trimmer on irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Poista mahdollinen aiempi leikkuri trimmeristä.
- Kohdista 3Way Cutter trimmerin kiinnitysaukkoon.
- Varmista leikkuri paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että leikkuri on tiukasti kiinni ennen trimmerin liittämistä sähköverkkoon.

2. Käyttö:

- Liitä Trim Pro Case Trimmer sähköverkkoon ja kytke se päälle.
- Aseta tapaus leikkuriin varmistaen, että se on oikein sijoitettu.
- Syötä tapaus vähitellen leikkuriin, jolloin terät suorittavat trimmausta, viisteilyä ja burrien poistamista.
- Seuraa prosessia tarkasti varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Kun trimmaus on valmis, kytke trimmeri pois päältä ja irrota se sähköverkosta ennen tapauksen poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä leikkuri vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuria tavallisessa kotitalousjätteessä.

- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi tietoa metallin ja muovin asianmukaisista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER tuotteen suhteen, viittaa tuotteen käyttöoppaaseen tai ota suoraan yhteyttä valmistajaan saadaksesi tukea.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti TRIM PRO 3WAY CUTTER tuotteen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER

Introduktion

Tack för att du valt TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER. Denna produkt är designad för att förbättra din trimningsupplevelse samtidigt som den säkerställer säkerhet och användarvänlighet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt hantering och underhåll av klipparen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå användarmanualen innan du använder produkten.
- Se till att klipparen är korrekt installerad innan användning.
- Håll klipparen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet klipparen för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd klipparen endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder klipparen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Försök inte att modifiera eller förändra klipparen på något sätt.
- Använd klipparen endast med kompatibla Trim Pro Case Trimmers.
- Undvik direkt kontakt med bladen för att förhindra skärskador och olyckor.
- Operera alltid klipparen i ett väl upplyst område.
- Om klipparen fastnar eller blir svår att använda, sluta använda den omedelbart och konsultera avsnittet för felsökning i manualen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Trim Pro Case Trimmer är urkopplad innan installation.
- Ta bort eventuell befintlig klippare från trimmern.
- Justera 3Way Cutter med monteringsöppningen på trimmern.
- Säkra klipparen på plats enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera noggrant att klipparen är ordentligt fäst innan du kopplar in trimmern.

2. Användning:

- Koppla in Trim Pro Case Trimmer och slå på den.
- Sätt in hylsan i klipparen och se till att den är korrekt placerad.
- Mata gradvis in hylsan i klipparen så att bladen kan utföra trimning, fasning och avgradning.
- Övervaka processen noggrant för att säkerställa korrekt drift.
- När trimningen är klar, stäng av trimmern och koppla ur den innan du tar bort hylsan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera klipparen på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte klipparen i vanlig hushållsavfall.
- Konsultera din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta kassationsmetoder för metall och

plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER, vänligen hänvisa till produktens användarmanual eller kontakta tillverkaren direkt för support.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda din TRIM PRO 3WAY CUTTER på ett säkert och effektivt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při ořezávání a zároveň zajistil bezpečnost a snadné použití. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnostním pokynům, abyste zajistili správné zacházení a údržbu řezačky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte uživatelskou příručku před použitím produktu.
- Ujistěte se, že je řezačka správně nainstalována před použitím.
- Držte řezačku mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte řezačku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte řezačku pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v této příručce.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při obsluze řezačky noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
- Nepokoušejte se řezačku upravit nebo změnit jakýmkoli způsobem.
- Používejte řezačku pouze s kompatibilními Trim Pro Case Trimmers.
- Vyvarujte se přímého kontaktu s čepelemi, abyste předešli řezným ranám a zraněním.
- Vždy obsluhujte řezačku v dobře osvětlené oblasti.
- Pokud se řezačka zasekne nebo je obtížné ji ovládat, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte sekci pro odstraňování problémů v příručce.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je Trim Pro Case Trimmer odpojen od elektrické sítě před instalací.
- Odstraňte jakoukoli stávající řezačku z trimmeru.
- Zarovnejte 3Way Cutter se slotem pro montáž na trimmeru.
- Zajistěte řezačku na místě podle pokynů výrobce.
- Důkladně zkontrolujte, že je řezačka pevně připevněna před zapojením trimmeru.

2. Použití:

- Zapněte Trim Pro Case Trimmer a zapněte ho.
- Vložte nábojnici do řezačky a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Pomalu vkládejte nábojnici do řezačky, aby čepele prováděly ořezávání, zaoblování a odhroťování.
- Proces pečlivě sledujte, abyste zajistili správnou funkci.
- Jakmile je ořezávání dokončeno, vypněte trimmer a odpojte ho před odstraněním nábojnice.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte řezačku odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte řezačku do běžného domácího odpadu.

- Konzultujte místní úřad pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS 22 CALIBER 3WAY CUTTER, prosím, odkazujte na uživatelskou příručku produktu nebo se obraťte přímo na výrobce pro podporu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si bezpečné a efektivní používání vašeho TRIM PRO 3WAY CUTTER!