

## **EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD BLACK**

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. All Edgewood Leather Shooting Bags are not filled, unless otherwise specified. See page 167 for Extra Heavy Bag Sand and Forster Kwik-Fill funnel. This "Standard Height" Original Style Rear Bag has a body height of 3¼" tall and a 3" x 4" ear base. The ears are 1½" tall with a 3/8" ear spread to fit all the popular benchrest stocks or varmint/hunting stocks. This standard height bag works exceptionally well with the "low profile" benchrest stocks like the Kelbly Club, and Scoville. The standard bag is also great for hunter/varmint stocks with a lot of drop in the butt stock. Footprint is approximately 6½" x 8½".



### **Attributes**

- Name: EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD BLACK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749007755
- Mfr. No.: STANDARD ORIGIN
- Color: Black
- Material: Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.386kg

### **Item details**

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la BOLSA TRASERA EDGEWOOD](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le SAC ARRIÈRE EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet EDGEWOOD REAR BAG:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EDGEWOOD REAR BAG](#)

# Sicherheitsanleitung für die EDGEWOOD REAR BAG

## Einleitung

Danke, dass du dich für die EDGEWOOD REAR BAG entschieden hast, ein innovatives und hochwertiges Schießzubehör, das für den Wettkampfeinsatz konzipiert ist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Tasche vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass die Tasche auf einer stabilen Oberfläche platziert wird, um ein Umkippen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck als Schießzubehör.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

## Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Fülle die Tasche nicht über; befolge die Empfehlungen des Herstellers zur Befüllung.
- Vermeide es, die Tasche extremen Temperaturen oder rauen Wetterbedingungen auszusetzen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist, bevor du die Tasche benutzt.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Schießumfeld befindest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Befüllen der Tasche:

- Wenn die Tasche nicht vorgefüllt ist, verwende Extra Heavy Bag Sand oder ein ähnliches Material, um sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers zu füllen.
- Achte darauf, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, um Stabilität zu gewährleisten.

### 2. Einrichten der Tasche:

- Platziere die Tasche auf einer flachen, stabilen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Ohrbasis sicher positioniert ist, um Unterstützung für deine Feuerwaffe zu bieten.

### 3. Benutzung der Tasche:

- Positioniere deine Feuerwaffe sicher auf der Tasche und achte darauf, dass sie stabil ist.
- Passe deine Schießposition für optimalen Komfort und Genauigkeit an.
- Halte immer die Kontrolle über deine Feuerwaffe während der Benutzung der Tasche.

#### **4. Nach dem Gebrauch:**

- Entferne Schmutz oder Ablagerungen von der Tasche mit einem weichen Tuch.
- Lagere die Tasche an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Wenn die Tasche das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr sicher zu verwenden ist, entsorge sie verantwortungsvoll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Leder und gefüllten Materialien.
- Wenn möglich, recycle Materialien, um die Umweltbelastung zu minimieren.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zur EDGEWOOD REAR BAG, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website für weitere Unterstützung.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß beim Schießen mit der EDGEWOOD REAR BAG!

# Safety Instruction Guide for EDGEWOOD REAR BAG

## Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD REAR BAG, an innovative and premium shooting accessory designed for competitive use. This guide provides important safety instructions to ensure your safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the bag is placed on a stable surface to prevent it from tipping over during use.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Use the bag only for its intended purpose as a shooting accessory.
- Report any unsafe conditions or accidents immediately to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about safety issues.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not overfill the bag with sand or other materials; follow the manufacturer's recommendations for filling.
- Avoid exposing the bag to extreme temperatures or harsh weather conditions that may affect its integrity.
- Always ensure that the shooting area is clear of obstacles and bystanders before use.
- Do not use the bag if it has been damaged or compromised in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe shooting environment.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Filling the Bag:

- If the bag is not prefilled, use Extra Heavy Bag Sand or similar material to fill it according to the manufacturer's specifications.
- Ensure the filling is evenly distributed for stability.

### 2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure that the ear base is securely positioned to provide support for your firearm.

### 3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag, ensuring that it is stable.
- Adjust your shooting position for optimal comfort and accuracy.
- Always maintain control of your firearm while using the bag.

### 4. After Use:

- Remove any dirt or debris from the bag using a soft cloth.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight.

## **Disposal Instructions**

- When the bag has reached the end of its life or is no longer safe to use, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for disposal of leather and filled materials.
- If possible, recycle materials to minimize environmental impact.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns about the EDGEWOOD REAR BAG, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase or visit their official website for further assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the EDGEWOOD REAR BAG!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la BOLSA TRASERA EDGEWOOD

## Introducción

Gracias por elegir la BOLSA TRASERA EDGEWOOD, un accesorio de tiro innovador y premium diseñado para uso competitivo. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar tu uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona la bolsa antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que la bolsa esté colocada sobre una superficie estable para evitar que se vuelque durante su uso.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de niños e individuos vulnerables para prevenir accidentes.
- Utiliza la bolsa solo para su propósito previsto como accesorio de tiro.
- Informa de cualquier condición insegura o accidente de inmediato a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre problemas de seguridad.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrellene la bolsa con arena u otros materiales; sigue las recomendaciones del fabricante para el llenado.
- Evita exponer la bolsa a temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas que puedan afectar su integridad.
- Asegúrate siempre de que el área de tiro esté libre de obstáculos y espectadores antes de usarla.
- No uses la bolsa si ha sido dañada o comprometida de alguna manera.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que estás en un ambiente de tiro seguro.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Llenado de la Bolsa:

- Si la bolsa no está prellenada, utiliza arena de bolsa extra pesada o material similar para llenarla de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el relleno esté distribuido uniformemente para mayor estabilidad.

### 2. Configuración de la Bolsa:

- Coloca la bolsa sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la base de las orejas esté posicionada de manera segura para proporcionar soporte a tu arma de fuego.

### 3. Uso de la Bolsa:

- Coloca tu arma de fuego de manera segura sobre la bolsa, asegurándote de que esté estable.
- Ajusta tu posición de tiro para mayor comodidad y precisión.
- Mantén siempre el control de tu arma de fuego mientras utilizas la bolsa.

### 4. Después del Uso:

- Retira cualquier suciedad o escombros de la bolsa utilizando un paño suave.

- Almacena la bolsa en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

## **Instrucciones de Desecho**

- Cuando la bolsa haya llegado al final de su vida útil o ya no sea segura para usar, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para el desecho de cuero y materiales llenos.
- Si es posible, recicla los materiales para minimizar el impacto ambiental.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la BOLSA TRASERA EDGEWOOD, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra o visita su sitio web oficial para obtener más asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con la BOLSA TRASERA EDGEWOOD!

# Guide de sécurité pour le SAC ARRIÈRE EDGEWOOD

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SAC ARRIÈRE EDGEWOOD, un accessoire de tir innovant et haut de gamme conçu pour un usage compétitif. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité pour garantir ton utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Inspecte toujours le sac avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assure-toi que le sac est placé sur une surface stable pour éviter qu'il ne bascule pendant l'utilisation.
- Garde le sac hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Utilise le sac uniquement pour son but prévu en tant qu'accessoire de tir.
- Signale immédiatement toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des problèmes de sécurité.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne remplis pas le sac avec trop de sable ou d'autres matériaux ; suis les recommandations du fabricant pour le remplissage.
- Évite d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques difficiles qui pourraient affecter son intégrité.
- Assure-toi toujours que la zone de tir est dégagée d'obstacles et de spectateurs avant utilisation.
- Ne pas utiliser le sac s'il a été endommagé ou compromis de quelque manière que ce soit.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que tu es dans un cadre de tir sûr.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Remplissage du sac :

- Si le sac n'est pas prérempli, utilise du sable pour sac extra lourd ou un matériau similaire pour le remplir conformément aux spécifications du fabricant.
- Assure-toi que le remplissage est réparti uniformément pour la stabilité.

### 2. Installation du sac :

- Place le sac sur une surface plane et stable.
- Assure-toi que la base des oreilles est positionnée en toute sécurité pour fournir un soutien à ton arme à feu.

### 3. Utilisation du sac :

- Positionne ton arme à feu de manière sécurisée sur le sac, en veillant à ce qu'elle soit stable.
- Ajuste ta position de tir pour un confort et une précision optimaux.
- Maintiens toujours le contrôle de ton arme à feu pendant l'utilisation du sac.

### 4. Après utilisation :

- Retire toute saleté ou débris du sac à l'aide d'un chiffon doux.
- Range le sac dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

## **Instructions de disposition**

- Lorsque le sac a atteint la fin de sa vie ou n'est plus sûr à utiliser, dispose en de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales pour l'élimination du cuir et des matériaux remplis.
- Si possible, recycle les matériaux pour minimiser l'impact environnemental.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le SAC ARRIÈRE EDGEWOOD, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton achat ou visite leur site officiel pour obtenir une assistance supplémentaire.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités. Profite de ton expérience de tir avec le SAC ARRIÈRE EDGEWOOD !

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEWOOD REAR BAG

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'EDGEWOOD REAR BAG, un accessorio da tiro innovativo e premium progettato per l'uso competitivo. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispezionare sempre il sacco prima di ogni uso per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurarsi che il sacco sia posizionato su una superficie stabile per prevenire il ribaltamento durante l'uso.
- Tenere il sacco fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Utilizzare il sacco solo per il suo scopo previsto come accessorio da tiro.
- Segnalare immediatamente eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informati su questioni di sicurezza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire eccessivamente il sacco con sabbia o altri materiali; seguire le raccomandazioni del produttore per il riempimento.
- Evitare di esporre il sacco a temperature estreme o condizioni atmosferiche avverse che potrebbero influire sulla sua integrità.
- Assicurarsi sempre che l'area di tiro sia libera da ostacoli e da persone prima dell'uso.
- Non utilizzare il sacco se è stato danneggiato o compromesso in alcun modo.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un'area di tiro sicura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Riempire il Sacco:

- Se il sacco non è preriempito, utilizzare Extra Heavy Bag Sand o materiale simile per riempirlo secondo le specifiche del produttore.
- Assicurarsi che il riempimento sia distribuito uniformemente per garantire stabilità.

### 2. Impostare il Sacco:

- Posizionare il sacco su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che la base a orecchie sia posizionata in modo sicuro per fornire supporto alla propria arma.

### 3. Utilizzare il Sacco:

- Posizionare la propria arma in modo sicuro sul sacco, assicurandosi che sia stabile.
- Regolare la propria posizione di tiro per un comfort e una precisione ottimali.
- Mantenere sempre il controllo della propria arma mentre si utilizza il sacco.

### 4. Dopo l'Uso:

- Rimuovere eventuali sporco o detriti dal sacco utilizzando un panno morbido.

- Conservare il sacco in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Quando il sacco ha raggiunto la fine della sua vita o non è più sicuro da usare, smaltirlo in modo responsabile.
- Controllare le normative locali per lo smaltimento di materiali in pelle e riempimenti.
- Se possibile, riciclare i materiali per ridurre l'impatto ambientale.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'EDGEWOOD REAR BAG, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto o visitare il loro sito ufficiale per ulteriore assistenza.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Godetevi la vostra esperienza di tiro con l'EDGEWOOD REAR BAG!

# Sikkerhetsinstruksjoner for EDGEWOOD REAR BAG

## Introduksjon

Takk for at du valgte EDGEWOOD REAR BAG, et innovativt og premium skyteutstyr designet for konkurransebruk. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre din trygge og effektive bruk av produktet i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid posen før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at posen plasseres på en stabil overflate for å forhindre at den velter under bruk.
- Hold posen utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Bruk posen kun til sitt tiltenkte formål som skyteutstyr.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller ulykker umiddelbart til de relevante myndighetene.
- Sjekk etter tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform for å holde deg informert om sikkerhetsspørsmål.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke fyll posen for mye med sand eller andre materialer; følg produsentens anbefalinger for fylling.
- Unngå å utsette posen for ekstreme temperaturer eller tøffe værforhold som kan påvirke dens integritet.
- Sørg alltid for at skyteområdet er fritt for hindringer og tilskuere før bruk.
- Ikke bruk posen hvis den har blitt skadet eller på annen måte kompromittert.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt skytemiljø.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Fylling av posen:

- Hvis posen ikke er forhåndsfylt, bruk Extra Heavy Bag Sand eller lignende materiale for å fylle den i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Sørg for at fyllet er jevnt fordelt for stabilitet.

### 2. Setting opp posen:

- Plasser posen på en flat, stabil overflate.
- Sørg for at ørebasisen er sikkert plassert for å gi støtte til ditt skytevåpen.

### 3. Bruke posen:

- Plasser ditt skytevåpen sikkert på posen, og sørg for at det er stabilt.
- Juster skytestillingen din for optimal komfort og presisjon.
- Oppretthold alltid kontrollen over ditt skytevåpen mens du bruker posen.

### 4. Etter bruk:

- Fjern eventuelt smuss eller rusk fra posen med en myk klut.
- Oppbevar posen på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Når posen har nådd slutten av sin levetid eller ikke lenger er trygg å bruke, kvitt deg med den på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale forskrifter for avfallshåndtering av lær og fylte materialer.
- Hvis mulig, resirkuler materialer for å minimere miljøpåvirkningen.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle spørsmål eller bekymringer om EDGEWOOD REAR BAG, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet ditt, eller besøk deres offisielle nettsted for ytterligere hjelp.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt din skyteopplevelse med EDGEWOOD REAR BAG!

# Instrukcja bezpieczeństwa dla EDGEWOOD REAR BAG

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EDGEWOOD REAR BAG, innowacyjnego i premium akcesorium strzeleckiego zaprojektowanego do użytku w warunkach rywalizacji. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze przed każdym użyciem sprawdź torbę pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Upewnij się, że torba jest umieszczona na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu podczas użytkowania.
- Trzymaj torbę z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj torby wyłącznie do jej zamierzonego celu jako akcesorium strzeleckiego.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z kwestiami bezpieczeństwa.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przepelniaj torby piaskiem lub innymi materiałami; stosuj się do zaleceń producenta dotyczących napełniania.
- Unikaj narażania torby na ekstremalne temperatury lub trudne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na jej integralność.
- Zawsze upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od przeszkód i osób postronnych przed użyciem.
- Nie używaj torby, jeśli została uszkodzona lub w jakikolwiek sposób naruszona.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym środowisku strzeleckim.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Napełnianie torby:

- Jeśli torba nie jest wstępnie napełniona, użyj Extra Heavy Bag Sand lub podobnego materiału, aby napełnić ją zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Upewnij się, że wypełnienie jest równomiernie rozłożone dla stabilności.

### 2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że podstawa torby jest solidnie ustawiona, aby zapewnić wsparcie dla twojej broni.

### 3. Używanie torby:

- Stabilnie umieść swoją broń na torbie, upewniając się, że jest stabilna.
- Dostosuj swoją pozycję strzelecką w celu optymalnego komfortu i dokładności.
- Zawsze utrzymuj kontrolę nad swoją bronią podczas korzystania z torby.

### 4. Po użyciu:

- Usuń wszelkie zanieczyszczenia lub resztki z torby za pomocą miękkiej szmatki.

- Przechowuj torbę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Gdy torba osiągnie koniec swojego cyklu życia lub nie jest już bezpieczna do użycia, odpowiedzialnie ją zutylizuj.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji skóry i materiałów wypełniających.
- Jeśli to możliwe, recyklinguj materiały, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących EDGEWOOD REAR BAG, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z zakupem lub odwiedź ich oficjalną stronę internetową, aby uzyskać dalszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z EDGEWOOD REAR BAG!

# Turvallisuusohjeet EDGEWOOD REAR BAG:lle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEWOOD REAR BAGin, innovatiivisen ja premiumtason ampumaakkesuurin, joka on suunniteltu kilpailukäyttöön. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista laukku aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Varmista, että laukku on asetettu vakaalle pinnalle estääksesi sen kaatumisen käytön aikana.
- Pidä laukku lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä laukku vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa ampumaakkesuurina.
- Ilmoita välittömästi asianmukaisille viranomaisille kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset mahdollisista tuotteen takaisinvedoista pysyäksesi ajan tasalla turvallisuuskysymyksistä.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä täytä laukkua ylikylläisesti hiekalla tai muilla materiaaleilla; noudata valmistajan suosituksia täyttämiseen.
- Vältä altistamasta laukkua äärimmäisille lämpötiloille tai ankarille sääolosuhteille, jotka voivat vaikuttaa sen eheyteen.
- Varmista aina, että ampumaalue on esteetön ja että sivustolla ei ole sivustakatsojia ennen käyttöä.
- Älä käytä laukkua, jos se on vaurioitunut tai muuten heikentynyt.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ampumaympäristössä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Laukun täyttäminen:

- Jos laukku ei ole esitäytetty, käytä Extra Heavy Bag Sandia tai vastaavaa materiaalia täyttämiseen valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Varmista, että täyttö on tasaisesti jakautunut vakauden takaamiseksi.

### 2. Laukun asettaminen:

- Aseta laukku tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Varmista, että korvaperusta on turvallisesti sijoitettu tukemaan tuliasettasi.

### 3. Laukun käyttäminen:

- Aseta tuliasesi turvallisesti laukulle varmistaen, että se on vakaa.
- Säädä ampumaasentosi optimaalisen mukavuuden ja tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Pidä aina kontrolli tuliasestasi käytön aikana.

### 4. Käytön jälkeen:

- Poista laukusta kaikki lika tai roskat pehmeällä liinalla.
- Säilytä laukku viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.

## Hävitysohjeet

- Kun laukku on saavuttanut käyttöikänsä loppuun tai sitä ei enää voida käyttää turvallisesti, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset nahka ja täytettyjen materiaalien hävittämisestä.
- Jos mahdollista, kierrätä materiaaleja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

## Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EDGEWOOD REAR BAG:sta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu ostoksesi mukana, tai vieraile heidän virallisella verkkosivustollaan saadaksesi lisätukea.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti ampumakokemuksestasi EDGEWOOD REAR BAG:lla!

# Säkerhetsinstruktionsguide för EDGEWOOD REAR BAG

## Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD REAR BAG, en innovativ och premium skjutaccessoar designad för tävlingsanvändning. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa din säkra och effektiva användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid väskan före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Se till att väskan placeras på en stabil yta för att förhindra att den välter under användning.
- Håll väskan utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Använd väskan endast för sitt avsedda syfte som en skjutaccessoar.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om säkerhetsfrågor.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överfyll inte väskan med sand eller andra material; följ tillverkarens rekommendationer för fyllning.
- Undvik att utsätta väskan för extrema temperaturer eller hårda väderförhållanden som kan påverka dess integritet.
- Se alltid till att skjutområdet är fritt från hinder och åskådare innan användning.
- Använd inte väskan om den har skadats eller på annat sätt komprometterats.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Fyllning av väskan:

- Om väskan inte är förfylld, använd Extra Heavy Bag Sand eller liknande material för att fylla den enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för stabilitet.

### 2. Installera väskan:

- Placera väskan på en plan, stabil yta.
- Se till att öronbasen är säkert placerad för att ge stöd åt ditt skjutvapen.

### 3. Använda väskan:

- Placera ditt skjutvapen säkert på väskan, se till att det är stabilt.
- Justera din skjutposition för optimal komfort och noggrannhet.
- Håll alltid kontroll över ditt skjutvapen medan du använder väskan.

### 4. Efter användning:

- Ta bort eventuell smuts eller skräp från väskan med en mjuk trasa.
- Förvara väskan på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

## **Avfallshanteringsinstruktioner**

- När väskan har nått slutet av sin livslängd eller inte längre är säker att använda, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering av läder och fyllda material.
- Om möjligt, återvinn material för att minimera miljöpåverkan.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För eventuella frågor eller bekymmer angående EDGEWOOD REAR BAG, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp eller besök deras officiella webbplats för ytterligare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din skjutupplevelse med EDGEWOOD REAR BAG!

# Bezpečnostní pokyny pro EDGEWOOD REAR BAG

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EDGEWOOD REAR BAG, inovativní a prémiový střelecký doplněk navržený pro soutěžní použití. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí vaši bezpečnost a efektivní použití produktu v souladu s Obecným nařízením EU o bezpečnosti výrobků (GPSR).

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před každým použitím zkontrolujte tašku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že je taška umístěna na stabilním povrchu, aby se zabránilo jejímu převrnutí během použití.
- Držte tašku mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Používejte tašku pouze k jejímu zamýšlenému účelu jako střelecký doplněk.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o bezpečnostních problémech.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřepíňujte tašku pískem nebo jinými materiály; dodržujte doporučení výrobce ohledně plnění.
- Vyhnete se vystavení tašky extrémním teplotám nebo nepříznivým povětrnostním podmínkám, které by mohly ovlivnit její integritu.
- Vždy se ujistěte, že je prostor pro střelbu volný od překážek a přihlížejících před použitím.
- Nepoužívejte tašku, pokud byla poškozena nebo jinak ohrožena.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí pro střelbu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Plnění tašky:

- Pokud taška není předplněná, použijte Extra Heavy Bag Sand nebo podobný materiál k jejímu naplnění podle specifikací výrobce.
- Ujistěte se, že je plnění rovnoměrně rozloženo pro stabilitu.

### 2. Nastavení tašky:

- Umístěte tašku na plochý, stabilní povrch.
- Ujistěte se, že základna uší je bezpečně umístěna, aby poskytovala oporu pro vaši střelnou zbraň.

### 3. Používání tašky:

- Umístěte svou střelnou zbraň bezpečně na tašku, ujistěte se, že je stabilní.
- Upravte svou pozici při střelbě pro optimální pohodlí a přesnost.
- Vždy mějte kontrolu nad svou střelnou zbraní během používání tašky.

### 4. Po použití:

- Odstraňte jakékoli nečistoty nebo zbytky z tašky pomocí měkkého hadříku.
- Uložte tašku na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

## Pokyny pro likvidaci

- Když taška dosáhne konce své životnosti nebo již není bezpečná k použití, zbavte se jí odpovědně.

- Zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci kůže a vyplněných materiálů.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně EDGEWOOD REAR BAG se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté při vašem nákupu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro další pomoc.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si svůj zážitek se střelbou s EDGEWOOD REAR BAG!