

EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG, TALL - ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD BLACK

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. All Edgewood Leather Shooting Bags are not filled, unless otherwise specified. See page 167 for Extra Heavy Bag Sand and Forster Kwik-Fill funnel. The "Tall Height" Original bag is $\frac{3}{4}$ " higher than the "Standard Height" bag. It has a footprint of $6\frac{1}{2}$ " x $8\frac{1}{2}$ " and weighs 10 to 14 lbs. filled with heavy sand. It is built with reinforced leather sides, heavy nylon top and ears and a multi-layered 'donut' base which eliminates rocking on the bench. The body height is 4". Ears are standard height ($1\frac{1}{2}$ " tall) with a 3" x 4" ear base, and a $\frac{3}{8}$ " ear spread which is correct for most benchrest stocks. This is the most popular Edgewood rear bag.



Attributes

- Name: ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD BLACK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749007756
- Mfr. No.: ORIGINAL REAR B
- Color: Black
- Material: Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 112mm
- Shipping width: 157mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG, TALL ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa Trasera Edgewood Original](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Original Edgewood](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Strzeleckiej EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG, TALL](#)
- [Suomi: EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG! Diese hochwertige Schießtasche ist speziell für den Einsatz beim Schießen konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und sicheren Unterlagen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überfüllt ist, um ein Übergewicht zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die das Material beschädigen könnten.
- Wenn Sie die Tasche mit schwerem Sand füllen, stellen Sie sicher, dass der Sand für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Tasche an einem geeigneten Ort bereitsteht.
- **Befüllen:** Füllen Sie die Tasche mit schwerem Sand, falls erforderlich. Verwenden Sie dafür nur den empfohlenen Sand (siehe Seite 167 für Extra Heavy Bag Sand).
- **Platzierung:** Stellen Sie die Tasche auf eine stabile Bank oder Plattform. Achten Sie darauf, dass die „Ohren“ der Tasche in die richtige Position gebracht werden.
- **Verwendung:** Platzieren Sie Ihre Waffe sicher auf der Tasche. Verwenden Sie die Tasche zur Stabilisierung während des Schießens.
- **Nach der Benutzung:** Entleeren Sie die Tasche, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Lagern Sie sie an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Leder und Kunststoffprodukten.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht in die Umwelt gelangt, um Schäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen eine sichere und angenehme Nutzung der EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG, TALL ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD BLACK

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the bag is filled with heavy sand as specified, to maintain stability during use.
- Use the bag only for its intended purpose as a shooting accessory.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bag on a stable and flat surface to prevent tipping or rocking.
- Avoid placing any part of your body in front of the shooting line when the bag is in use.
- Do not overload the bag beyond its recommended weight capacity.
- Ensure that the ears of the bag are correctly positioned for your specific benchrest stock to avoid misalignment.
- If you notice any unusual behavior from the bag during use, stop using it immediately and inspect it for defects.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Ensure the bag is empty before filling.
- Use Extra Heavy Bag Sand or a similar material to fill the bag.
- Fill the bag to a weight of 10 to 14 lbs for optimal performance.

2. Setting Up the Bag:

- Place the filled bag on a flat and stable shooting bench.
- Adjust the position of the bag as needed to align with your shooting stance.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the ears of the bag.
- Make sure the firearm is stable and does not rock or shift during use.
- Take your shot while maintaining a safe distance from the muzzle of the firearm.

4. PostUse Care:

- After use, remove any sand or debris from the bag.
- Store the bag in a dry place to prevent moisture damage.

Disposal Instructions

- When the bag has reached the end of its useful life, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
- If the bag is damaged, ensure it is disposed of safely to prevent any potential hazards to others.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG, please refer to the product packaging for contact information or consult the retailer from whom you purchased the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa Trasera Edgewood Original

Introducción

Gracias por elegir la Bolsa Trasera Edgewood Original, un producto diseñado para ofrecerte un soporte seguro y confiable durante tus actividades de tiro. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, así como recomendaciones para su instalación y manejo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la bolsa.
- Utiliza la bolsa solo para el propósito previsto: como soporte para rifles en actividades de tiro.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona la bolsa antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses la bolsa si está dañada o si observas alguna anomalía.
- Si sientes que la bolsa no proporciona la estabilidad adecuada, ajusta tu posición o busca soporte adicional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la bolsa esté colocada en una superficie plana y estable antes de colocar tu rifle.
- No sobrecargues la bolsa más allá de su capacidad recomendada (entre 10 y 14 lbs cuando está llena de arena pesada).
- Evita colocar objetos pesados o afilados sobre la bolsa, ya que esto puede causar daños.
- Mantén el área de tiro libre de obstáculos y asegúrate de que otros estén a una distancia segura mientras usas la bolsa.
- Usa la bolsa en condiciones climáticas adecuadas; evita el uso en condiciones extremas que puedan comprometer tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación de la Bolsa:

- Retira la bolsa de su empaque.
- Asegúrate de que no haya daños visibles en la bolsa.

2. Llenado de la Bolsa:

- Si es necesario, llena la bolsa con arena pesada. Consulta la página 167 para arena extra pesada y el embudo Forster KwikFill.
- Cierra la bolsa de manera segura después de llenarla.

3. Colocación de la Bolsa:

- Coloca la bolsa en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la base de la bolsa esté completamente apoyada en la superficie.

4. Uso de la Bolsa:

- Coloca tu rifle sobre la bolsa, asegurándote de que esté bien equilibrado.
- Ajusta la posición de la bolsa si es necesario para lograr la estabilidad adecuada.

5. Almacenamiento de la Bolsa:

- Guarda la bolsa en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- Evita la exposición prolongada a la luz solar directa o a la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la bolsa ya no sea útil o esté dañada más allá de la reparación, elimínala de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si es posible, recicla los materiales de la bolsa, como el cuero y el nylon, en instalaciones adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurar un uso seguro y efectivo de tu Bolsa Trasera Edgewood Original.

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Original Edgewood

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Sac de Tir Original Edgewood. Ce produit a été conçu pour offrir une expérience de tir sécuritaire et efficace. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir un usage approprié et éviter les accidents.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de produit défectueux ou dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- Utilise le sac uniquement pour le tir de précision.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de son poids recommandé (entre 10 et 14 lbs lorsqu'il est rempli de sable lourd).
- Évite d'utiliser le sac sur des surfaces instables ou inégales pour prévenir les accidents.
- Ne modifie pas le sac de manière à compromettre sa sécurité ou son intégrité.
- Vérifie que les oreilles du sac sont correctement positionnées avant de l'utiliser.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Place le sac sur une surface plane et stable.
- Assure-toi que le sac est correctement rempli de sable lourd pour garantir sa stabilité.
- Vérifie que le sac est bien positionné avant de commencer à tirer.

2. Utilisation

- Positionne ton arme de manière sécuritaire sur le sac.
- Utilise le sac pour stabiliser ton arme lors du tir.
- Ne tire pas si le sac est endommagé ou s'il présente des signes d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au point de ne plus être utilisable, mets-le au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le sac dans des zones non désignées pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir choisi le Sac de Tir Original Edgewood. En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à une expérience de tir plus sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il sacco posteriore Edgewood Original Rear Bag, Tall. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e comfort durante le sessioni di tiro. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il sacco solo per il suo scopo previsto, ovvero supportare le armi durante il tiro.
- Controlla il sacco per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il sacco se presenta segni di deterioramento.
- Non permettere che bambini o animali domestici giochino con il sacco o lo utilizzino senza supervisione.
- Conserva il sacco in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o malfunzionamenti al tuo rivenditore o all'autorità competente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il sacco sia posizionato su una superficie stabile e piana prima di appoggiare l'arma.
- Non sovraccaricare il sacco oltre il peso massimo raccomandato di 14 lbs. quando riempito con sabbia pesante.
- Mantieni una distanza di sicurezza da altre persone durante l'uso del sacco.
- Non utilizzare il sacco per supportare armi che non sono progettate per l'uso su un banco di tiro.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante le sessioni di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacco:

- Rimuovi il sacco dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Se necessario, riempi il sacco con sabbia pesante attraverso l'imbuto Forster KwikFill.

2. Posizionamento:

- Posiziona il sacco su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la base del sacco sia ben appoggiata e non possa scivolare.

3. Utilizzo:

- Appoggia l'arma sul sacco, assicurandoti che sia ben bilanciata.
- Regola la posizione dell'arma per ottenere il miglior supporto e stabilità.

4. Terminare l'Uso:

- Rimuovi l'arma dal sacco con attenzione.
- Riponi il sacco in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sacco non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con la normativa locale sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali del sacco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di Edgewood Shooting Bags.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo sacco posteriore Edgewood Original Rear Bag, Tall. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Brukerveiledning for EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG

Innledning

Takk for at du valgte EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG. Dette produktet er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for slitasje eller skader.
- Bruk produktet kun som angitt. Unngå uventet bruk som kan føre til skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn. Det er ikke ment for lek.
- Rapport eventuelle farlige situasjoner eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Plasser baggen på en stabil overflate for å unngå velting.
- Unngå å bruke baggen med overvekt eller uten tilstrekkelig støtte.
- Sørg for at alle deler er riktig festet før bruk.
- Hold hender og ansikt borte fra området der skyting foregår.
- Bruk alltid vernebriller og hørselsvern når du skyter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Plasser baggen på en flat og stabil overflate.
- Sørg for at området rundt deg er klart og fritt for hindringer.

2. Bruk av baggen

- Fyll baggen med tung sand for optimal stabilitet, hvis ikke annet er spesifisert.
- Juster høyden på baggen ved å bruke de innebygde ørene for å oppnå ønsket posisjon.
- Plasser våpenet forsiktig på baggen for å sikre stabilitet under skyting.

3. Etter bruk

- Tøm baggen for sand hvis den ikke skal brukes på en stund.
- Rengjør overflaten med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar baggen på et tørt sted for å forhindre skader fra fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler materialene der det er mulig.
- Følg lokale retningslinjer for avhending av lær og nylonprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din forhandler eller produsent. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Vi ønsker deg en trygg og vellykket skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Strzeleckiej EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG, TALL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby strzeleckiej EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG, TALL. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i właściwe użytkowanie produktu. Instrukcja ta jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij, że wszystkie osoby korzystające z torby są świadome zasad bezpieczeństwa.
- Przechowuj torbę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj torby tylko zgodnie z jej przeznaczeniem – jako podpórki podczas strzelania.
- Upewnij się, że torba jest prawidłowo wypełniona ciężkim piaskiem przed użyciem.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń.
- Używaj torby na stabilnym i równym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z torby pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest pusta, jeśli nie jest wypełniona ciężkim piaskiem.
- Wypełnij torbę ciężkim piaskiem, według zaleceń producenta.

2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na stabilnym i równym podłożu.
- Upewnij się, że torba jest ustawiona w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić stabilność podczas strzelania.

3. Użytkowanie torby:

- Użyj torby jako podpórki dla broni, ustawiając ją w odpowiedniej pozycji.
- Kontroluj, aby torba nie przesuwiała się podczas strzelania.

4. Po zakończeniu użytkowania:

- Opróżnij torbę z piasku, jeśli planujesz jej długoterminowe przechowywanie.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, nie wyrzucaj jej do zwykłych odpadów – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby strzeleckiej EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG, TALL, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego i udanego użytkowania torby strzeleckiej EDGEWOOD.

EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ampumiseen ja ampumatarvikkeiden tukemiseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä laukku aina vakaalla pinnalla, jotta se ei kaadu käytön aikana.
- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja että hiekka on tasaisesti jakautunut.
- Älä yritä nostaa tai siirtää laukkuja, kun se on täytetty, ellei se ole välttämätöntä.
- Vältä laukkujen täyttämistä yli suositellun painon, joka on 10–14 lbs.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet laukkuja, joissa on teräviä reunoja tai muita vaarallisia elementtejä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että laukku on oikein täytetty Extra Heavy Bag Sand hiekalla, jos se on tarpeen.
- Tarkista, että laukku on kunnolla paikallaan ennen ammuntaa.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukevasti laukun päälle.
- Varmista, että laukku on riittävän korkea, jotta se tukee kivääriä oikein.
- Käytä laukkuja vain ampumiseen, äläkä muuhun tarkoitukseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai vesistöihin.
- Kierrätä mahdolliset kierrätettävät osat, kuten nahka ja muovit, paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG tuotteelle. Kiitos, että valitsit Edgewoodin!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG. Denna produkt har designats för att ge högsta kvalitet och säkerhet vid användning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna.
- Kontrollera produkten innan användning för eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta för att förhindra att den rör sig eller välter.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd lämpliga skyddsåtgärder, såsom skyddsglasögon, om det behövs.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för maximal vikt och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Kontrollera att alla delar är intakta innan montering.
- Fäst laddersidorna och nylonöverdelen noggrant.
- Se till att öronen är korrekt placerade för att ge stabilitet.

2. Användning:

- Placera väskan på en plan yta.
- Fyll väskan med tung sand om så önskas för att öka stabiliteten.
- Justera öronen för att passa din specifika bänkskyttstock.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål.
- Förvara produkten i ett svalt och torrt utrymme när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna alla fyllmaterial från väskan innan du kasserar den.
- Kasta produkten enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se alltid till att du har produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG.

Návod k bezpečnému používání produktu EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální stabilitu a podporu při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda není poškozen.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, tj. jako oporu pro střelbu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat, pokud není používán.
- Zajistěte, aby byl produkt používán na stabilním a bezpečném povrchu.
- Při používání produktu dbejte na okolní bezpečnost a dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při naplňování tašky těžkým pískem se ujistěte, že pískem naplníte pouze do doporučené hmotnosti (10 až 14 lbs).
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby nedošlo k jejímu pádu, což by mohlo způsobit zranění.
- Pokud produkt používáte v nepříznivých povětrnostních podmínkách, zajistěte, aby byl chráněn před vlhkostí a extrémními teplotami.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny švy a materiály v pořádku.
- Umístěte tašku na pevný a stabilní povrch, jako je stůl nebo střelecký stůl.
- Při použití tašky ji umístěte na požadované místo a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že je zbraň správně umístěna na tašce a je bezpečně zajištěna.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete produkt vyřadit, ujistěte se, že je likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Tašku můžete recyklovat, pokud je to možné, nebo ji vyhodte do běžného odpadu, pokud není možné ji recyklovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace k dispozici, abyste mohli obdržet adekvátní podporu.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost při používání našich produktů. Dodržujte prosím všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto návodu.