

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER (0.338") BOAT TAIL 285GR 50/BOX

This lead-free, 100% copper-constructed bullet provides extreme penetration every time. Typically, this premium hunting bullet retains 100% of its original weight even after smashing through dense tissue and heavy bone. The Triple - Shock bullet design incorporates a series of precisely positioned rings cut into the bullet's body. These grooves relieve firing pressure, allowing the TSX to be safely loaded to higher velocities while reducing copper fouling. The bonus is that this is one of the most accurate hunting bullets you can buy.

Barnes 338 cal. 338 Lapua Triple Shock X Bullets - 50



Attributes

- Name: BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER (0.338") BOAT TAIL 285GR 50/BOX
- Manufacturer: BARNES BULLETS
- Product no.: 749009058
- Mfr. No.: 30417
- Ballistic Coefficient (G1): 0.585
- Brand Style: Triple Shock X
- Bullet Style: Boat Tail (BT)
- Caliber: 338 Caliber
- Diameter (Breech): 0.338
- Diameter (in): 0.338
- Grain: 285
- Sectional Density: 0.356
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.998kg
- UPC: 716876338504

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BALLES RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBRE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle da Fucile TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TRIPLE SHOT X® 338 KALIBER RIFLEKULER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TRIPLE SHOT X® 338 KALIBERIN RIFLE LUODEILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIPLE SHOT X® 338 KALIBER GEVÄRSKULOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS](#)

Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

Einleitung

Danke, dass du die TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") Rifle Bullets von Barnes gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Richtlinien sorgfältig durch, bevor du mit diesen Geschossen umgehst oder sie verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Feuerwaffen und Munition immer so, als wären sie geladen.
- Lagere Munition an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte sie außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Kaufs, des Besitzes und der Verwendung von Munition.
- Überprüfe deine Munition regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Korrosion, bevor du sie verwendest.
- Bei einem Unfall oder einer Verletzung suche sofort medizinische Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du das richtige Kaliber für deine Feuerwaffe verwendest. Die TRIPLE SHOT X® Geschosse sind speziell für .338 Kaliber Gewehre konzipiert.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit oder Abfeuern von Feuerwaffen.
- Sei dir deines Ziels und des, was dahinter ist, bewusst. Schieße niemals ins Unbekannte.
- Verwende keine beschädigte oder korrodierte Munition. Entsorge sie sicher.
- Vermeide die Verwendung von Munition, die Wasser oder anderen Verunreinigungen ausgesetzt war.
- Versuche nicht, die Munition auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu ändern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Lese die Bedienungsanleitung deiner Feuerwaffe sorgfältig, bevor du Munition lädst.
- Um die Munition zu laden:
 - Öffne das Magazin oder die Kammer deiner Feuerwaffe.
 - Setze das TRIPLE SHOT X® Geschoss gemäß den Anweisungen des Herstellers in das Magazin oder die Kammer ein.
 - Stelle sicher, dass das Geschoss richtig und sicher sitzt.
- Wenn du bereit bist zu schießen:
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
 - Überprüfe, dass die Sicherung in der "Aus"Position ist.
 - Drücke den Abzug sanft, um zu schießen.
- Überprüfe nach dem Schießen immer die Feuerwaffe auf eventuelle Fehlfunktionen, bevor du erneut lädst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Munition gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Munition nicht in den normalen Müll. Kontaktiere die lokalen Behörden oder Abfallentsorgungsanlagen für sichere Entsorgungsmöglichkeiten.
- Wenn du vermutest, dass eine Munition unsicher ist, versuche nicht, sie zu verwenden. Befolge die

richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen besuche bitte die offizielle BarnesWebsite oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit den TRIPLE SHOT X® 338 Caliber Rifle Bullets zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung in allen Aspekten des Umgangs mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

Introduction

Thank you for choosing the TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") Rifle Bullets by Barnes. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and understand all guidelines before handling or using these rifle bullets.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Store ammunition in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the purchase, possession, and use of ammunition.
- Regularly inspect your ammunition for any signs of damage or corrosion before use.
- In case of an accident or injury, seek medical attention immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using the correct caliber for your firearm. The TRIPLE SHOT X® bullets are designed specifically for .338 caliber rifles.
- Always use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling or firing firearms.
- Be aware of your target and what is beyond it. Never fire into the unknown.
- Do not use damaged or corroded ammunition. Dispose of it safely.
- Avoid using any ammunition that has been exposed to water or other contaminants.
- Do not attempt to modify or alter the ammunition in any way.

Instructions for Installation and Usage

- Carefully read the firearm's manual before loading ammunition.
- To load the ammunition:
 - Open the magazine or chamber of your firearm.
 - Insert the TRIPLE SHOT X® bullet into the magazine or chamber according to the manufacturer's instructions.
 - Ensure that the bullet is seated properly and securely.
- When ready to fire:
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Check that the safety is in the "off" position.
 - Squeeze the trigger gently to fire.
- After firing, always check the firearm for any malfunctions before reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of unused or damaged ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw ammunition in the regular trash. Contact local authorities or waste management facilities for safe disposal options.
- If you suspect any ammunition to be unsafe, do not attempt to use it. Follow proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the official Barnes website or contact your local retailer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with the TRIPLE SHOT X® 338 Caliber Rifle Bullets. Always prioritize safety and responsibility in all aspects of firearm use. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Introducción

Gracias por elegir las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") de Barnes. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y comprende todas las pautas antes de manejar o utilizar estas balas de rifle.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego y municiones como si estuvieran cargadas.
- Almacena la munición en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la compra, posesión y uso de municiones.
- Inspecciona regularmente tu munición en busca de signos de daño o corrosión antes de usarla.
- En caso de un accidente o lesión, busca atención médica de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar utilizando el calibre correcto para tu arma de fuego. Las balas TRIPLE SHOT X® están diseñadas específicamente para rifles de calibre .338.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al manejar o disparar armas de fuego.
- Ten cuidado con tu objetivo y lo que hay más allá de él. Nunca dispires hacia lo desconocido.
- No uses munición dañada o corroída. Deséchala de forma segura.
- Evita usar cualquier munición que haya estado expuesta al agua u otros contaminantes.
- No intentes modificar o alterar la munición de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Lee cuidadosamente el manual de tu arma de fuego antes de cargar la munición.
- Para cargar la munición:
 - Abre el cargador o la recámara de tu arma de fuego.
 - Inserta la bala TRIPLE SHOT X® en el cargador o la recámara de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - Asegúrate de que la bala esté asentada correctamente y de forma segura.
- Cuando estés listo para disparar:
 - Asegúrate de que el arma esté apuntada en una dirección segura.
 - Verifica que la seguridad esté en la posición "off".
 - Aprieta el gatillo suavemente para disparar.
- Después de disparar, siempre revisa el arma en busca de malfunciones antes de recargar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la munición no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires la munición en la basura normal. Contacta a las autoridades locales o instalaciones de gestión de residuos para opciones de eliminación segura.
- Si sospechas que alguna munición es insegura, no intentes usarla. Sigue los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o información del producto, por favor consulta el sitio web oficial de Barnes o contacta a tu minorista local.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 Caliber. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad en todos los aspectos del uso de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guide de Sécurité pour les BALLES RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBRE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BALLES RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 Calibre (.338") de Barnes. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire et de comprendre toutes les directives avant de manipuler ou d'utiliser ces balles de rifle.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours toutes les armes à feu et les munitions comme si elles étaient chargées.
- Range les munitions dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Garde hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suit toutes les lois et réglementations locales concernant l'achat, la possession et l'utilisation des munitions.
- Inspecte régulièrement tes munitions pour tout signe de dommage ou de corrosion avant utilisation.
- En cas d'accident ou de blessure, cherche immédiatement une attention médicale.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Assure-toi d'utiliser le bon calibre pour ton arme à feu. Les balles TRIPLE SHOT X® sont conçues spécifiquement pour les fusils de calibre .338.
- Utilise toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire et auditive, lors de la manipulation ou du tir d'armes à feu.
- Sois conscient de ta cible et de ce qui se trouve derrière elle. Ne tire jamais dans l'inconnu.
- N'utilise pas de munitions endommagées ou corrodées. Dispose-les de manière sécurisée.
- Évite d'utiliser des munitions qui ont été exposées à l'eau ou à d'autres contaminants.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les munitions de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Lis attentivement le manuel de l'arme à feu avant de charger les munitions.
- Pour charger les munitions :
 - Ouvre le chargeur ou la chambre de ton arme à feu.
 - Insère la balle TRIPLE SHOT X® dans le chargeur ou la chambre selon les instructions du fabricant.
 - Assure-toi que la balle est correctement et solidement en place.
- Lorsque tu es prêt à tirer :
 - Assure-toi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
 - Vérifie que la sécurité est en position "off".
 - Presse doucement la gâchette pour tirer.
- Après avoir tiré, vérifie toujours l'arme à feu pour tout dysfonctionnement avant de recharger.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des munitions inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les munitions dans les ordures ordinaires. Contacte les autorités locales ou les installations de gestion des déchets pour des options de mise au rebut sécuritaires.
- Si tu soupçonnes qu'une munition est dangereuse, ne tente pas de l'utiliser. Suis les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, merci de consulter le site officiel de Barnes ou de contacter ton détaillant local.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec les BALLES RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 Calibre. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité dans tous les aspects de l'utilisation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle da Fucile TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Introduzione

Grazie per aver scelto le Palle da Fucile TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") di Barnes. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e comprendere tutte le linee guida prima di maneggiare o utilizzare queste palle da fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattare sempre tutte le armi da fuoco e le munizioni come se fossero cariche.
- Conservare le munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'acquisto, il possesso e l'uso delle munizioni.
- Ispezionare regolarmente le munizioni per eventuali segni di danno o corrosione prima dell'uso.
- In caso di incidente o infortunio, cercare immediatamente assistenza medica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di utilizzare il calibro corretto per la propria arma da fuoco. Le palle TRIPLE SHOT X® sono progettate specificamente per fucili di calibro .338.
- Utilizzare sempre un'adeguata attrezzatura di sicurezza, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando si maneggiano o si sparano armi da fuoco.
- Essere consapevoli del proprio bersaglio e di ciò che si trova oltre di esso. Non sparare mai nel vuoto.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o corrose. Smaltirle in modo sicuro.
- Evitare di utilizzare munizioni che sono state esposte all'acqua o ad altri contaminanti.
- Non tentare di modificare o alterare le munizioni in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Leggere attentamente il manuale dell'arma da fuoco prima di caricare le munizioni.
- Per caricare le munizioni:
 - Aprire il caricatore o la camera della propria arma da fuoco.
 - Inserire la pallottola TRIPLE SHOT X® nel caricatore o nella camera secondo le istruzioni del produttore.
 - Assicurarsi che la pallottola sia posizionata correttamente e in modo sicuro.
- Quando si è pronti a sparare:
 - Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
 - Controllare che la sicura sia in posizione "off".
 - Premere delicatamente il grilletto per sparare.
- Dopo aver sparato, controllare sempre l'arma da fuoco per eventuali malfunzionamenti prima di ricaricare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le munizioni inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le munizioni nei rifiuti normali. Contattare le autorità locali o le strutture di gestione dei rifiuti per opzioni di smaltimento sicuro.
- Se si sospetta che le munizioni siano pericolose, non tentare di utilizzarle. Seguire i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento al sito ufficiale di Barnes o contattare il rivenditore locale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con le Palle da Fucile TRIPLE SHOT X® 338 Caliber. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità in tutti gli aspetti dell'uso delle armi da fuoco. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TRIPLE SHOT X® 338 KALIBER RIFLEKULER

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber (.338") Riflekuler fra Barnes. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les og forstå alle retningslinjer før du håndterer eller bruker disse riflekulene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid alle skytevåpen og ammunisjon som om de er ladet.
- Oppbevar ammunisjon på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Hold ammunisjon utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående kjøp, besittelse og bruk av ammunisjon.
- Inspekter jevnlig ammunisjonen din for tegn på skade eller korrosjon før bruk.
- Ved ulykker eller skader, søk medisinsk hjelp umiddelbart.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at du bruker riktig kaliber for ditt skytevåpen. TRIPLE SHOT X® kulene er designet spesifikt for .338 kaliber rifler.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du håndterer eller avfyrer skytevåpen.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det. Aldri fyr mot det ukjente.
- Ikke bruk skadet eller korrodert ammunisjon. Kasser den på en trygg måte.
- Unngå å bruke ammunisjon som har vært utsatt for vann eller andre forurensninger.
- Prøv ikke å modifisere eller endre ammunisjonen på noen måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Les nøye gjennom bruksanvisningen for skytevåpenet før du laster ammunisjon.
- For å laste ammunisjonen:
 - Åpne magasinet eller kammeret på skytevåpenet ditt.
 - Sett inn TRIPLE SHOT X® kulen i magasinet eller kammeret i henhold til produsentens instruksjoner.
 - Sørg for at kulen er riktig og sikkert plassert.
- Når du er klar til å avfyre:
 - Sørg for at skytevåpenet er rettet i en trygg retning.
 - Sjekk at sikkerheten er i "av" posisjon.
 - Trykk forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.
- Etter avfyring, sjekk alltid skytevåpenet for eventuelle feil før du laster på nytt.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser ubrukt eller skadet ammunisjon i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke ammunisjon i vanlig søppel. Kontakt lokale myndigheter eller avfallshåndteringsanlegg for trygge avfallsalternativer.
- Hvis du mistenker at ammunisjonen er usikker, prøv ikke å bruke den. Følg riktige avfallsmåter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst referer til den offisielle Barnesnettsiden eller kontakt din lokale forhandler.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber Riflekuler. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlighet i alle aspekter av bruk av skytevåpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków karabinowych TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") firmy Barnes. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać i zrozumieć wszystkie wytyczne przed obsługą lub użyciem tych pocisków.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną i amunicję, jakby były załadowane.
- Przechowuj amunicję w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących zakupu, posiadania i używania amunicji.
- Regularnie sprawdzaj swoją amunicję pod kątem wszelkich oznak uszkodzenia lub korozji przed użyciem.
- W przypadku wypadku lub kontuzji natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego kalibru dla swojej broni palnej. Pociski TRIPLE SHOT X® są zaprojektowane specjalnie do karabinów kal. .338.
- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu i uszu, podczas obsługi lub strzelania z broni palnej.
- Bądź świadomy swojego celu i tego, co znajduje się za nim. Nigdy nie strzelaj w nieznane.
- Nie używaj uszkodzonej ani skorodowanej amunicji. Zlikwiduj ją w sposób bezpieczny.
- Unikaj używania jakiejkolwiek amunicji, która była narażona na działanie wody lub innych zanieczyszczeń.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać amunicji w jakikolwiek sposób.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi broni palnej przed załadowaniem amunicji.
- Aby załadować amunicję:
 - Otwórz magazynek lub komorę swojej broni palnej.
 - Włóż pocisk TRIPLE SHOT X® do magazynka lub komory zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Upewnij się, że pocisk jest prawidłowo i bezpiecznie osadzony.
- Gdy jesteś gotowy do strzału:
 - Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
 - Sprawdź, czy zabezpieczenie jest w pozycji "wyłączone".
 - Delikatnie naciśnij spust, aby oddać strzał.
- Po strzale zawsze sprawdzaj broń pod kątem jakichkolwiek usterek przed ponownym załadowaniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj nieużywaną lub uszkodzoną amunicję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj amunicji do zwykłego kosza. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub zakładami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji o bezpiecznych opcjach utylizacji.
- Jeśli podejrzewasz, że jakakolwiek amunicja jest niebezpieczna, nie próbuj jej używać. Postępuj zgodnie z odpowiednimi metodami utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową firmy Barnes lub skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z pociskami karabinowymi TRIPLE SHOT X® 338 Caliber. Zawsze priorytetem powinno być bezpieczeństwo i odpowiedzialność we wszystkich aspektach użytkowania broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet TRIPLE SHOT X® 338 KALIBERIN RIFLE LUODEILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIPLE SHOT X® 338 Kaliberin (.338") Rifle Luodit Barnesilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen kuin käsittelet tai käytät näitä kivääriluoteja.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia aseita ja ammuksia kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä ammuksia viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen ostamista, hallussapitoa ja käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti ammuksesi vaurioiden tai korroosion varalta ennen käyttöä.
- Onnettomuuden tai vamman sattuessa hae välittömästi lääkärinhoitoa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa kaliberia aseessasi. TRIPLE SHOT X® luodit on suunniteltu erityisesti .338 kaliberin kivääreille.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojat, aseita käsitellessäsi tai ampumisen yhteydessä.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on. Älä koskaan ammu tuntemattomaan.
- Älä käytä vaurioituneita tai korroosion alaisia ammuksia. Hävitä ne turvallisesti.
- Vältä käyttämästä ammuksia, jotka ovat altistuneet vedelle tai muille saastuttaville aineille.
- Älä yritä muuttaa tai muokata ammuksia millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue huolellisesti aseenn käyttöohje ennen ammuksen lataamista.
- Ammuksen lataaminen:
 - Avaa aseenn lipas tai patruunapesä.
 - Aseta TRIPLE SHOT X® luoti lipasta tai patruunapesään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Varmista, että luoti on istutettu oikein ja turvallisesti.
- Kun olet valmis ampumaan:
 - Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
 - Tarkista, että turvalukitus on "pois" asennossa.
 - Purista liipaisinta varovasti ampumisen ajaksi.
- Ampumisen jälkeen tarkista aina ase mahdollisten toimintahäiriöiden varalta ennen uudelleen lataamista.

Hävittämishjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet ammukset paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä ammuksia tavalliseen roskikseen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltolaitoksiin turvallisia hävittämisvaihtoehtoja varten.
- Jos epäilet, että jokin ammuksista on vaarallinen, älä yritä käyttää sitä. Noudata asianmukaisia hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuus tai tuoteinformaatioon liittyvissä kysymyksissä, viittaa viralliseen Barnesverkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen TRIPLE SHOT X® 338 Kaliberin Rifle Luotien kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus kaikissa aseiden käytön osaalueissa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för TRIPLE SHOT X® 338 KALIBER GEVÄRSKULOR

Inledning

Tack för att du valt TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber (.338") Gevärskulor från Barnes. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och förstå alla riktlinjer innan du hanterar eller använder dessa gevärskulor.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen och ammunition som om de är laddade.
- Förvara ammunition på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll ammunitionen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående köp, innehav och användning av ammunition.
- Inspektera regelbundet din ammunition för eventuella tecken på skador eller korrosion innan användning.
- Vid en olycka eller skada, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt kaliber för ditt skjutvapen. TRIPLE SHOT X® kulor är specifikt designade för .338 kaliber gevär.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du hanterar eller avfyrar skjutvapen.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det. Avfyr aldrig mot det okända.
- Använd inte skadad eller korroderad ammunition. Kassera den på ett säkert sätt.
- Undvik att använda ammunition som har utsatts för vatten eller andra föroreningar.
- Försök inte att modifiera eller ändra ammunitionen på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

- Läs noggrant bruksanvisningen för ditt skjutvapen innan du laddar ammunition.
- För att ladda ammunitionen:
 - Öppna magasinet eller kammaren på ditt skjutvapen.
 - Sätt in TRIPLE SHOT X® kulan i magasinet eller kammaren enligt tillverkarens instruktioner.
 - Se till att kulan sitter korrekt och säkert.
- När du är redo att avfyr:
 - Se till att skjutvapnet pekar i en säker riktning.
 - Kontrollera att säkerheten är i "av" läge.
 - Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfyr.
- Efter avfyring, kontrollera alltid skjutvapnet för eventuella funktionsfel innan du laddar om.

Kassationsinstruktioner

- Kassera oanvänd eller skadad ammunition i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte ammunition i vanlig soptunna. Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för säkra kassationsalternativ.
- Om du misstänker att någon ammunition är osäker, försök inte att använda den. Följ korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till den officiella Barneswebbplatsen eller kontakta din lokala återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber Gevärskulor. Prioritera alltid säkerhet och ansvar i alla aspekter av vapenanvändning. Tack för att du uppmärksammat dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") Rifle Bullets od společnosti Barnes. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před manipulací nebo použitím těchto nábojů si prosím pozorně přečtete a porozumějte všem pokynům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi zbraněmi a municí, jako by byly nabitě.
- Skladujte munici na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se nákupu, držení a používání munice.
- Pravidelně kontrolujte svou munici na jakékoli známky poškození nebo koroze před použitím.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že používáte správný kalibr pro svou zbraň. Náboje TRIPLE SHOT X® jsou navrženy speciálně pro pušky kalibru .338.
- Při manipulaci nebo střelbě ze zbraní vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a uší.
- Buďte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním. Nikdy nestřílejte do neznámého prostoru.
- Nepoužívejte poškozenou nebo zkorodovanou munici. Bezpečně ji zlikvidujte.
- Vyhněte se používání jakékoli munice, která byla vystavena vodě nebo jiným kontaminantům.
- Nepokoušejte se munici jakkoli upravovat nebo měnit.

Pokyny pro instalaci a používání

- Pečlivě si přečtete manuál k zbraní před nabíjením munice.
- K nabití munice:
 - Otevřete zásobník nebo komoru své zbraně.
 - Vložte náboj TRIPLE SHOT X® do zásobníku nebo komory podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že je náboj správně a bezpečně usazen.
- Když jste připraveni střílet:
 - Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
 - Zkontrolujte, že je bezpečnostní pojistka v "vypnuté" poloze.
 - Jemně stiskněte spoušť, abyste vystřelili.
- Po výstřelu vždy zkontrolujte zbraň na jakékoli závady před opětovným nabitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte nepoužitou nebo poškozenou munici v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte munici do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro nakládání s odpady pro bezpečné možnosti likvidace.
- Pokud máte podezření, že je munice nebezpečná, nepokoušejte se ji použít. Dodržujte správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na oficiální webové stránky Barnes nebo kontaktujte svého místního prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s TRIPLE SHOT X® 338 Caliber Rifle Bullets. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnosti ve všech aspektech používání zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.