

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 410 GAUGE

The MEC Sizemaster is an all-in-one, single-stage reloader that offers simplicity and efficiency without sacrificing precision. Loaded with premium features like the E-Z Prime automatic primer feed and “Power Ring” collet resizer that returns every base to factory specifications. The new generation resizing station handles brass or steel heads, both high and low base. Adjustable for 3 shells, and available in 12, 20, 28 gauge and .410 bore (.410 not available with automatic primer feed). Includes 1 Charge Bar and 3 Powder Bushings.



Attributes

- Name: SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 410 GAUGE
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749010676
- Mfr. No.: 8120410
- Gauge: .410 Bore
- Delivery weight: 8.21kg
- Shipping height: 577mm
- Shipping width: 234mm
- Shipping length: 437mm
- UPC: 098489011105

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [English: MEC Sizemaster Shell Press Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa MEC Sizemaster](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Suomi: MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání přebíječe MEC Sizemaster Shell Press](#)

Sicherheitshinweise für die MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie es effizient und sicher verwenden können. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Presse korrekt montiert sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Komponenten und Zubehörteile.
- Laden Sie die Presse niemals über die maximale Kapazität hinaus.
- Vermeiden Sie es, die Presse zu überladen oder zu überhitzen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Ladebereich gelangen.
- Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerken, stoppen Sie sofort die Nutzung und überprüfen Sie das Gerät.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Wählen Sie einen stabilen und ebenen Arbeitsplatz für die Presse.
- Stellen Sie sicher, dass die Presse sicher und fest montiert ist.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen.

2. Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Presse in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Platzieren Sie die Hülse in die Presse und stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzt.
- Verwenden Sie das EZ Prime System gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Betätigen Sie den "Power Ring" Kolben sanft und gleichmäßig.
- Überwachen Sie den Ladeprozess aufmerksam und stoppen Sie sofort, wenn Probleme auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Verwenden Sie keine unsachgemäßen Methoden zur Entsorgung, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Recyceln Sie Teile des Produkts, wenn möglich, und befolgen Sie die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für technische Unterstützung oder weitere Informationen zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.

Wichtiger Hinweis: Diese Sicherheitshinweise sind nicht vollständig und ersetzen nicht die Notwendigkeit, die Bedienungsanleitung zu lesen und zu befolgen. Halten Sie sich stets an alle Sicherheitsvorschriften und richtlinien, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

MEC Sizemaster Shell Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Sizemaster Shell Press. This all-in-one, single-stage reloader is designed to provide you with a simple and efficient reloading experience while maintaining precision. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for safe operation.
- Ensure that the reloading area is well-lit and free from clutter.
- Keep the reloading press out of reach of children and pets.
- Wear appropriate personal protective equipment, including safety glasses and gloves, when reloading.
- Inspect all components before use to ensure they are in good working condition.
- Do not exceed the recommended load specifications for your gauge.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification:

- Risk of injury from moving parts during operation.
- Risk of burns from hot components.
- Risk of improper loading leading to malfunction or injury.

• Avoiding Hazards:

- Keep hands and loose clothing away from moving parts while operating the press.
- Allow the press to cool before handling any heated components.
- Double-check all components and processes before starting the reloading cycle.
- Use only recommended components and materials for reloading.

• Age-Specific Warnings:

- This product is intended for adult use only. Keep away from children.
- Ensure that anyone using this product has received proper training and understands the risks involved.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the MEC Sizemaster Shell Press on a stable, flat surface.
- Secure the press using bolts or clamps to prevent movement during operation.
- Ensure that all components are properly assembled according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Load the primer feed with appropriate primers as per the manufacturer's guidelines.
- Set the charge bar and powder bushings according to the specifications for your gauge.
- Insert the shell into the resizing station, ensuring it is seated correctly.
- Pull the handle smoothly and with even pressure to resize and reload the shell.

- After reloading, inspect each shell for proper seating and functionality before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any spent primers, powder, and other materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of reloading components in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging. Always ensure to have your product details ready when seeking support.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable reloading experience with your MEC Sizemaster Shell Press. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa MEC Sizemaster

Introducción

Gracias por elegir la MEC Sizemaster Shell Press. Este recargador de una sola etapa está diseñado para ofrecerte simplicidad y eficiencia en la recarga de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar la prensa.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, durante la operación.
- Mantén la prensa fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- No uses la prensa si está dañada o si alguna de sus partes está faltante.
- Almacena la prensa en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Siempre asegúrate de que tus manos estén alejadas de las partes móviles de la prensa durante su operación.
- **Manipulación de Materiales:** Asegúrate de que los cartuchos y componentes se manejen con cuidado para evitar explosiones o mal funcionamiento.
- **Uso de Componentes Apropriados:** Utiliza solo los calibres recomendados para la MEC Sizemaster. No intentes usar calibres no compatibles.
- **Verificación de Carga:** Siempre verifica que los cartuchos estén correctamente cargados y que no haya obstrucciones en la prensa antes de operar.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices la prensa en condiciones húmedas o mojadas. Mantén el área de trabajo bien ventilada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la prensa en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente ensamblados según el manual de usuario.
- Fija la prensa a la superficie de trabajo utilizando tornillos o abrazaderas si es necesario.

2. Uso:

- Ajusta la prensa al calibre deseado (12, 20, 28 o .410).
- Inserta el casquillo en la estación de redimensionamiento.
- Usa el alimentador automático de percusores EZ Prime para cargar los percusores.
- Realiza la operación de recarga siguiendo las instrucciones específicas para el calibre que estás utilizando.
- Mantén la prensa limpia y lubricada para un funcionamiento óptimo.

3. Mantenimiento:

- Limpia la prensa regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona todas las piezas antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños.

- Reemplaza cualquier componente que muestre signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la prensa o si está dañada, asegúrate de eliminarla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y componentes de metal.
- No deseches la prensa en la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda asistirte. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Introduction

Le MEC Sizemaster est un reloader à une seule étape conçu pour offrir simplicité et efficacité lors du rechargement de cartouches. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de cet appareil, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'équipement pour éviter les pannes.
- Ne laisse jamais le reloader sans surveillance pendant son utilisation.
- Garde le reloader hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilise le reloader dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussières ou de vapeurs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection:** Porte toujours des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors du rechargement.
- **Manipulation des Composants:** Sois prudent lors de la manipulation des capsules et des poudres. Évite tout contact direct avec la peau.
- **Réglages:** Assuretoi que tous les réglages sont correctement effectués avant de commencer le rechargement.
- **Surveillance des Enfants:** Ne permets jamais aux enfants d'utiliser ou de jouer avec le reloader.
- **Utilisation de Cartouches:** Utilise uniquement des cartouches compatibles avec le calibre spécifié (.410 Bore).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Place le MEC Sizemaster sur une surface plane et stable.
- Fixe le reloader à l'aide de vis si nécessaire pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Chargement des Composants

- Charge les capsules EZ Prime dans le réservoir prévu à cet effet.
- Verse la poudre dans la trémie avec précaution pour éviter les déversements.

3. Réglage du Reloader

- Ajuste la station de redimensionnement en fonction du calibre de la cartouche que tu souhaites recharger.
- Vérifie que le réducteur à collet "Power Ring" est bien en place pour garantir la précision.

4. Rechargement des Cartouches

- Insère la cartouche vide dans la station de rechargement.
- Actionne le levier pour redimensionner la cartouche.
- Suis les étapes pour remplir la cartouche avec la poudre et la capsule, en respectant les instructions spécifiques à chaque composant.

5. Vérification Finale

- Contrôle chaque cartouche rechargée pour s'assurer qu'elle répond aux spécifications d'usine avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les composants usagés dans des poubelles ordinaires.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets dangereux, y compris les poudres et les capsules.
- Consulte les points de collecte ou les services de recyclage appropriés pour te débarrasser des matériaux usagés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler un produit dangereux, contacte le point de contact EU approprié. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton MEC Sizemaster tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Rappelle-toi que la prudence et le respect des directives sont essentiels pour une expérience de rechargement réussie.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il MEC SIZEMASTER SHELL PRESS, un ricaricatore monostadio progettato per garantire semplicità ed efficienza nella ricarica di cartucce da 410 gauge. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, come descritto nel manuale.
- Tieni il ricaricatore lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali notifiche di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il ricaricatore.
- Assicuratevi che l'area di lavoro sia pulita e priva di oggetti non necessari.
- Non sovraccaricare il ricaricatore con troppa polvere o bossoli.
- Segui le istruzioni per il caricamento della polvere e delle capsule con attenzione.
- Non tentare di riparare o modificare il ricaricatore senza l'assistenza di un tecnico qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il ricaricatore su una superficie piana e stabile.
- Fissa il ricaricatore secondo le istruzioni fornite nel manuale.
- Controlla che tutti i componenti siano montati correttamente prima dell'uso.

2. Uso:

- Regola il ricaricatore per il calibro desiderato (12, 20, 28 o .410).
- Carica i bossoli seguendo le istruzioni specifiche per il calibro scelto.
- Utilizza l'alimentatore automatico di capsule EZ Prime solo se disponibile per il calibro specificato.
- Monitora il processo di ricarica per garantire che non ci siano malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del ricaricatore.
- Non smaltire il ricaricatore o i suoi componenti in modo irresponsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui programmi di riciclaggio o smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Seguire attentamente tutte le istruzioni e le linee guida per garantire la massima sicurezza durante l'uso del prodotto.

Bruksanvisning for sikkerhet MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Introduksjon

Takk for at du valgte MEC Sizemaster Shell Press. Denne omlasteren er designet for å gi deg en sikker og effektiv opplevelse når du lader patroner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og for å forstå hvordan du bruker produktet på best mulig måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hansker når du arbeider med omlasteren.
- Oppbevar alltid omlasteren utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, ryddig og godt opplyst.
- Unngå å bruke omlasteren i fuktige eller våte omgivelser.
- Les og følg alltid produsentens instruksjoner og anbefalinger.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller alltid at omlasteren er i god stand før bruk; se etter slitasje eller skader.
- Bruk bare de anbefalte komponentene og tilbehøret som følger med produktet.
- Ikke overbelast omlasteren; følg de angitte spesifikasjonene for maksimal kapasitet.
- Unngå å bruke omlasteren hvis du er trøtt eller under påvirkning av alkohol eller medisiner.
- Vær oppmerksom på at skarpe kanter kan være til stede; håndter alltid med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av omlasteren:

- Plasser omlasteren på en stabil og jevn overflate.
- Sørg for at alle deler er korrekt montert før bruk.
- Kontroller at det ikke er noe rusk eller hindringer i omlasterens bevegelige deler.

2. Bruk av omlasteren:

- Sett inn tennhettmaterialet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster omlasteren for ønsket patronstørrelse.
- Plasser tomme hylser i omlasteren og følg prosedyren for lading.
- Etter fullført lading, fjern de ferdige patronene forsiktig.

3. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør omlasteren regelmessig for å fjerne støv og rester.
- Inspiser jevnlig alle bevegelige deler for slitasje.
- Smør nødvendige deler i henhold til produsentens anbefalinger.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektrisk og elektronisk avfall.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Sørg for at alle farlige materialer blir håndtert og avhendet på en trygg måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til MEC Sizemaster Shell Press, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kanaler.

Vennligst vær oppmerksom på at det er viktig å holde seg oppdatert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler som kan gjelde for dette produktet. Du kan sjekke EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om usikre produkter.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Vi ønsker deg en trygg og produktiv opplevelse med MEC Sizemaster Shell Press.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich sekcji przed rozpoczęciem użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia przed użyciem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi używanymi w procesie ładowania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest stabilnie ustawione na płaskiej powierzchni.
- Zawsze używaj odpowiednich komponentów i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Nie przekraczaj maksymalnych parametrów użytkowania określonych w dokumentacji produktu.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas ładowania amunicji, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Przechowuj amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż urządzenia:

- Umieść MEC SIZEMASTER SHELL PRESS na stabilnej, płaskiej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Zainstaluj automatyczny podajnik naboju EZ Prime, jeśli jest dostępny.
- Wybierz odpowiednią kalibrację (12, 20, 28 lub .410 bore) w zależności od potrzeb.
- Używaj „Power Ring” collet resizer do przywracania podstaw do specyfikacji fabrycznych.
- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe ładowanie amunicji.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu pracy oczyść urządzenie z resztek proszku i innych zanieczyszczeń.
- Zabezpiecz urządzenie przed przypadkowym użyciem, przechowując je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania MEC SIZEMASTER SHELL PRESS, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych wezwań do zwrotu produktów na platformie Safety Gate. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Sizemaster Shell Pressin käyttöohjeeseen. Tämä monipuolinen, yksivaiheinen patruunankäyttölaite on suunniteltu tarjoamaan tehokkuutta ja tarkkuutta patruunoiden lataamiseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita laitteen asentamiseen ja käyttöön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä patruunoiden lataamisen aikana.
- Varmista, että kaikki työkalut ja tarvikkeet ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä korjata tai muokata laitetta itse.
- Vältä liiallista voimaa käyttäessäsi laitetta; se voi aiheuttaa vahinkoa.
- Älä käytä laitetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.
- Pidä kädet ja vaatteet kaukana liikkuvista osista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetyt ja paikallaan.
- Liitä sytytinruuvi ja kokoaja ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että laite on oikein asennettu ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Valmistelee tarvittavat materiaalit, mukaan lukien patruunat ja jauheholkit.
- Sääda laite haluttuun kaliiperiin (12, 20, 28 tai .410).
- Lataa patruunat laitteeseen ohjeiden mukaisesti.
- Käynnistä laite ja seuraa käyttöohjeita tarkasti.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä koko prosessin ajan.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt patruunat ja tarvikkeet paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä laitetta tai sen osia tavalliseen jätteeseen; tarkista kierrätysohjeet.
- Varmista, että laite on tyhjennetty ja puhdistettu ennen hävittämistä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate palvelusta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuusvaroitukset.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja se sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Pidä tämä ohje tietyssä paikassa, jotta voit palata siihen tarvittaessa.

Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Denna enstegs omladdare är designad för att erbjuda säker och effektiv omladdning av ammunition. För att säkerställa en trygg och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller fragment.
- Använd handskar för att skydda händerna från kemikalier och vassa kanter.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är korrekt installerade och i gott skick innan du börjar.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta miljöer.
- Lämna aldrig produkten utan tillsyn medan den är i bruk.
- Följ alltid rekommenderade säkerhetsprotokoll för hantering av krut och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Placera MEC SIZEMASTER SHELL PRESS på en stabil och plan yta.
2. Fäst pressen ordentligt med skruvar som medföljer produkten.
3. Kontrollera att alla delar är korrekt monterade enligt bruksanvisningen.

• Användning:

1. Ladda hylsorna enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
2. Använd EZ Prime automatisk tändstiftmatning för att säkerställa korrekt installation av tändstift.
3. Justera pressen för att hantera olika hylsstorlekar (3 hylsor).
4. Följ noggrant alla steg för att säkerställa att ammunitionen återställs till fabriksstandarder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla använda hylsor och avfall enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn material när det är möjligt och i enlighet med lokala regler.
- Undvik att slänga ammunition eller kemikalier i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av MEC

SIZEMASTER SHELL PRESS. Tack för att du bidrar till en säker omladdningsmiljö!

Návod k bezpečnému používání přebíječe MEC Sizemaster Shell Press

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přebíječ MEC Sizemaster Shell Press. Tento produkt je navržen pro efektivní a bezpečné přebíjení nábojů ráže .410. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání zařízení, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přebíječe si důkladně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Přebíječ používejte pouze podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k přebíječi a jeho příslušenství.
- Používejte ochranné brýle a vhodné pracovní rukavice při manipulaci s municí a přebíječkou.
- Ujistěte se, že je zařízení správně sestaveno a funkční před každým použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou na přebíječi žádné poškozené nebo opotřebované části.
- Nikdy nepoužívejte přebíječ, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Při přebíjení se vyvarujte jakéhokoli pohybu v blízkosti zařízení, které by mohlo způsobit úraz.
- Přebíječ používejte pouze s doporučenými komponenty a příslušenstvím.
- Nepokoušejte se opravovat přebíječ sami; v případě problémů kontaktujte odborný servis.

Pokyny pro instalaci a používání

- Umístěte přebíječ na stabilní a rovnou pracovní plochu.
- Ujistěte se, že je přebíječ pevně uchycen, aby se minimalizovalo riziko posunu během používání.
- Před zahájením přebíjení si připravte všechny potřebné komponenty (náboje, prach, zápalky).
- Dodržujte správný postup při plnění a seřizování přebíječe podle pokynů výrobce.
- Po dokončení přebíjení vždy zkontrolujte, zda je pracovní prostor uklizen a že nebyly ponechány žádné nebezpečné materiály.

Pokyny pro likvidaci

- Přebíječ a jeho příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy a normami pro odpad.
- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné materiály (např. zbytky prachu, zápalek) řádně zlikvidovány.
- Nepohazujte přebíječ na veřejných místech; použijte určené sběrné nádoby pro nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání přebíječe MEC Sizemaster, neváhejte se obrátit na odborníky nebo autorizovaný servis.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.