

SINCLAIR CASE NECK BRUSHES - CASE NECK CLEANING BRUSH, 6.5MM-30 CALIBER

The Sinclair Case Neck Brushes are used to keep case necks free from dirt and powder residue build-up. Brushes are nylon bristle with a closed-loop bronze core to protect from scratching your case necks. The 8-32 male threads fit the Sinclair Accessory Handle (not included). We offer brush sizes to more appropriately clean today's popular calibers, including 17's and 20's. Brushes are available individually, or complete in the Sinclair Case Neck Cleaning Kit with one of each size brush and the Sinclair Accessory Handle.



Attributes

- Name: CASE NECK CLEANING BRUSH, 6.5MM-30 CALIBER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011490
- Mfr. No.: MEDIUMNYLONNE
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Sinclair Case Neck Brushes](#)
- [English: Sinclair Case Neck Brushes Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cepillos para Cuellos de Cartuchos Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Brosses à Col de Cartouche Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Spazzole per Collo di Cartucce Sinclair](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SINCLAIR CASE NECK BRUSHES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Necków CASE SINCLAIR](#)
- [Suomi: Sinclair Case Neck Brushes Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Case Neck Brushes](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání štětců na krčky nábojnic Sinclair](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Sinclair Case Neck Brushes

Einführung

Die Sinclair Case Neck Brushes sind speziell entwickelt worden, um die Hülsenhäse von Schmutz und Rückständen zu befreien. Bei der Verwendung dieser Bürsten ist es wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Diese Anleitung bietet Ihnen umfassende Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien, spezifischen Vorsichtsmaßnahmen, Installations und Anwendungshinweisen sowie Entsorgungsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Lagern Sie die Bürsten an einem trockenen, sicheren Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Tragen Sie bei der Verwendung der Bürsten geeignete Schutzhandschuhe, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, beim Bürsten nicht zu viel Druck auszuüben, um Kratzer an den Hülsenhäsen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Bürsten nur mit dem empfohlenen Sinclair Zubehörgriff.
- Stellen Sie sicher, dass die Bürsten vor der Verwendung sauber sind, um Kontaminationen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht in Kombination mit chemischen Reinigungsmitteln, es sei denn, diese sind ausdrücklich empfohlen.

Anweisungen für Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfen Sie die Bürste auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Schrauben Sie die Bürste mit dem 832 männlichen Gewinde in den Sinclair Zubehörgriff.
- Stellen Sie sicher, dass die Bürste fest sitzt, um ein Lösen während der Anwendung zu verhindern.

3. Anwendung:

- Führen Sie die Bürste vorsichtig in den Hülsenhals ein.
- Drehen Sie die Bürste sanft, während Sie sie hin und her bewegen, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und reinigen Sie die Bürste bei Bedarf.

4. Nach der Anwendung:

- Entfernen Sie die Bürste vom Zubehörgriff.
- Reinigen Sie die Bürste mit Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Wenn die Bürsten beschädigt oder abgenutzt sind, sollten sie nicht mehr verwendet und sicher entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen können Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler wenden. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der Sinclair Case Neck Brushes hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis zu gewährleisten. Achten Sie stets darauf, die Bürsten ordnungsgemäß zu verwenden und zu lagern, um ihre Lebensdauer zu maximieren und Verletzungen zu vermeiden.

Sinclair Case Neck Brushes Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Case Neck Brushes. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe handling and effective use of the product. Please read this document carefully before using the brushes.

General Safety Guidelines

- Ensure that the brushes are used only for their intended purpose: cleaning case necks.
- Store the brushes in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.
- Inspect the brushes before each use. If any damage is found, do not use the brush.
- Keep the brushes out of reach of children to prevent accidental injury or misuse.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the brushes.
- Use the brushes gently to avoid damaging the case necks.
- Do not use excessive force while cleaning, as this may lead to scratching or damaging the case neck.
- Ensure that the brush is securely attached to the Sinclair Accessory Handle before use.
- Avoid using the brushes with chemicals or solvents that may degrade the nylon bristles.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the desired brush size appropriate for your caliber (6.5mm 30 caliber).
- Attach the brush to the Sinclair Accessory Handle by screwing it onto the 832 male threads until it is secure.

2. Usage:

- Insert the brush into the case neck.
- Rotate the handle gently while pulling the brush out to clean the interior of the neck.
- Repeat the process as necessary until the case neck is clean.
- After use, clean the brush with a dry cloth to remove any residue.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged brushes in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the brushes, as they may release harmful substances when burned.
- If the brushes are still in usable condition, consider donating them to a local shooting club or organization.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Case Neck Brushes, please consult the manufacturer or refer to the product packaging for additional support resources.

Thank you for following these safety guidelines. Proper usage and care of the Sinclair Case Neck Brushes will

enhance your reloading experience and ensure safety during the process.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cepillos para Cuellos de Cartuchos Sinclair

Introducción

Los cepillos para cuellos de cartuchos de Sinclair están diseñados para ayudar a mantener los cuellos de los cartuchos limpios y libres de residuos. Este documento proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Usa siempre los cepillos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Evita el uso de cepillos dañados, ya que pueden causar lesiones o daños a los cartuchos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección para evitar que los residuos del cepillo entren en los ojos.
- No apliques excesiva fuerza al limpiar, ya que esto puede dañar el cuello del cartucho.
- Evita el contacto con la piel de las cerdas de nailon, ya que pueden causar irritación.
- No utilices el cepillo en condiciones húmedas o mojadas para evitar el riesgo de daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cepillo:

- Asegúrate de que el mango de accesorios Sinclair (no incluido) esté limpio.
- Enrosca el cepillo en el mango de accesorios utilizando las roscas macho 832.
- Verifica que el cepillo esté firmemente sujeto antes de usarlo.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el cuello del cartucho.
- Realiza movimientos suaves y circulares para limpiar el interior del cuello.
- Retira el cepillo y limpia cualquier residuo visible.
- Repite el proceso según sea necesario para asegurar una limpieza adecuada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cepillos usados en la basura doméstica.
- No los arrojes en el medio ambiente, ya que pueden causar contaminación.
- Si el cepillo está dañado, considera la posibilidad de reciclar los materiales adecuados, si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de los cepillos para cuellos de cartuchos de Sinclair, busca información de contacto en el paquete o en el sitio web del fabricante. Es importante que tengas acceso a soporte para resolver cualquier duda que pueda surgir.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes utilizar los cepillos para cuellos de cartuchos de Sinclair de manera efectiva y segura. Recuerda siempre estar atento a las advertencias y recomendaciones para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Guide de Sécurité pour les Brosses à Col de Cartouche Sinclair

Introduction

Les brosses à col de cartouche Sinclair sont conçues pour nettoyer les cols de cartouche, garantissant ainsi un fonctionnement optimal de vos équipements de tir. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sûre du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie que le produit ne présente pas de signes de dommage avant utilisation.
- Range le produit hors de portée des enfants.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de problème, contacte un professionnel pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours les brosses à col de cartouche avec une poignée d'accessoire Sinclair compatible.
- Ne force pas la brosse dans le col de la cartouche pour éviter d'endommager le produit.
- Porte des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter tout contact avec des résidus de poudre.
- Ne pas utiliser les brosses à col de cartouche pour d'autres applications non prévues.
- Évite de toucher les parties métalliques avec les mains nues pour prévenir les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la brosse :

- Visser la brosse à col de cartouche sur la poignée d'accessoire Sinclair (non incluse).
- Assuretoi que la connexion est sécurisée avant de commencer le nettoyage.

2. Utilisation de la brosse :

- Insère doucement la brosse dans le col de la cartouche.
- Fais des mouvements de va-et-vient pour éliminer la saleté et les résidus.
- Retire la brosse en douceur une fois le nettoyage terminé.

3. Nettoyage et entretien :

- Après utilisation, nettoie la brosse à l'eau et laisse-la sécher à l'air.
- Vérifie régulièrement l'état de la brosse et remplace-la si elle est endommagée.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des brosses usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères si des matériaux spécifiques doivent être recyclés.
- Informe-toi sur les points de collecte pour les déchets dangereux si nécessaire.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question sur la sécurité ou des préoccupations concernant le produit, n'hésite pas à contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Ce guide vise à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des brosses à col de cartouche Sinclair. Respecte toujours les instructions et les recommandations pour un usage sûr et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Spazzole per Collo di Cartucce Sinclair

Introduzione

Le spazzole per collo di cartucce Sinclair sono progettate per mantenere i colli delle cartucce puliti e privi di residui. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la spazzola appropriata per il calibro della cartuccia.
- Non esercitare una pressione eccessiva durante la pulizia per evitare di danneggiare il collo della cartuccia.
- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non utilizzare le spazzole per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Seleziona la spazzola appropriata per il calibro della tua cartuccia.
2. Avvita la spazzola sull'impugnatura accessoria Sinclair (non inclusa).
3. Inserisci la spazzola nel collo della cartuccia.
4. Esegui movimenti delicati e circolari per rimuovere sporco e residui.
5. Rimuovi la spazzola e pulisci eventuali residui dalla spazzola stessa.
6. Ripeti il processo se necessario.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti normali. Segui le normative locali per il recupero dei materiali.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il rivenditore o il produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle spazzole per collo di cartucce Sinclair.

Bruksanvisning for SINCLAIR CASE NECK BRUSHES

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Sinclair Case Neck Brushes. Disse børstene er designet for å holde hylsehalser fri for smuss og oppbygging av pulverrester. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktet skade.
- Bruk alltid vernebriller og hansker når du rengjør hylsehalser for å beskytte øynene og hendene.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Rapportér eventuelle farlige produkter til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun Sinclair Case Neck Brushes med Sinclair Accessory Handle for optimal ytelse.
- Unngå å bruke børstene på skadde eller deformerte hylsehalser.
- Ikke bruk børstene til andre formål enn det de er designet for.
- Rengjør børstene regelmessig for å opprettholde effektiviteten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av børste:

- Skru børsten inn i Sinclair Accessory Handle (ikke inkludert) ved å bruke 832 hanntådene.
- Sørg for at børsten sitter godt fast før bruk.

2. Bruk av børste:

- Sett børsten inn i hylsehalser og roter forsiktig for å fjerne smuss og rester.
- Bruk lette, jevne bevegelser for å unngå skade på hylsehalser.
- Etter rengjøring, fjern børsten fra hylsehalser og rengjør børsten om nødvendig.

3. Oppbevaring:

- Oppbevar børstene på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Når børstene er slitt eller ikke lenger i bruk, kast dem i henhold til lokale avfallsbestemmelser.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall hvis det er spesifikasjoner for farlig avfall i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgjengelig kontaktinformasjon for sikkerhetsspørsmål.

Takk for at du valgte Sinclair Case Neck Brushes. Vi ønsker deg en trygg og effektiv rengjøring av hylsehalser!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Necków CASE SINCLAIR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Szczotek do Necków CASE SINCLAIR. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o utrzymaniu necków łusek w czystości i bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić właściwe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj szczotki pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu szczotek, aby uniknąć zarysowań lub uszkodzeń necków łusek.
- Jeśli produkt wydaje się niebezpieczny, zgłoś to odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj szczotek na uszkodzonych lub pękniętych neckach łusek.
- Upewnij się, że szczotka jest odpowiedniego rozmiaru do czyszczonego necka.
- Podczas czyszczenia necków łusek, trzymaj szczotkę w stabilnej pozycji, aby uniknąć przypadkowych ruchów.
- Nie dopuszczaj do kontaktu szczotek z dziecięcymi zabawkami lub innymi przedmiotami, które mogą być używane przez dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni uchwyt akcesoryjny Sinclair (nie dołączony).
- Wybierz szczotkę odpowiedniego rozmiaru do kalibru łusek, które zamierzasz czyścić.

2. Montaż:

- Wkręć gwint męski 832 szczotki w uchwyt akcesoryjny.
- Upewnij się, że szczotka jest mocno przymocowana przed rozpoczęciem czyszczenia.

3. Czyszczenie:

- Delikatnie wprowadź szczotkę do necka łuski.
- Obracaj szczotkę w jednym kierunku, aby usunąć brud i osady prochowe.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę i sprawdź, czy neck jest czysty.

4. Czyszczenie po użyciu:

- Po każdym użyciu, oczyść szczotkę z resztek brudu i osadów.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby wydłużyć ich żywotność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia, ponieważ mogą one powodować niebezpieczeństwo pożarowe.

- Jeśli szczotka jest uszkodzona, rozważ jej utylizację w odpowiednich punktach zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania szczotek, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub sprawdź informacje dostępne na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem.

Sinclair Case Neck Brushes Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Sinclair Case Neck Brushes tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti alla olevat ohjeet ja varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet harjaa, jotta vältät naarmuja tai muita vammoja.
- Varmista, että harja on kiinnitetty kunnolla lisävarustekahvaan ennen käyttöä.
- Älä käytä harjaa, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä harja poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Vältä liiallista painetta harjan käytössä, jotta et vahingoita patruunoita tai harjaa itseään.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen harja, joka sopii patruunasi kaliiperiin.
- Kiinnitä harja Sinclairin lisävarustekahvaan kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Pidä harjaa tukevasti kädessäsi ja ohjaa se varovasti patruunan kaulaan.
- Kierrä harjaa kevyesti edestakaisin, kunnes kaula on puhdas.
- Poista harja varovasti ja tarkista kaulan puhtaus.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä Sinclair Case Neck Brushes tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Case Neck Brushes

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Case Neck Brushes. Dessa borstar är designade för att effektivt rengöra hylsor från smuts och krutrester. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUBaserad kontakt punkt.
- Snabbvarningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid borsten med rätt handtag (Sinclair Accessory Handle) för att undvika skador.
- Kontrollera borsten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Undvik att använda borsten på skadade eller defekta hylsor.
- Förvara borstarna utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon vid rengöring för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan flyga iväg.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av borsten:

- Skruva fast borsten på Sinclair Accessory Handle (ingår ej) med 832 hantrådarna.
- Kontrollera att borsten sitter ordentligt fast innan användning.

2. Användning av borsten:

- För in borsten i hylsan och rotera den försiktigt för att avlägsna smuts och krutrester.
- Rengör hylsan noggrant och kontrollera att den är fri från skräp innan du använder den igen.

3. Rengöring av borsten:

- Efter användning, skölj borsten med varmt vatten för att ta bort skräp.
- Låt borsten lufttorka helt innan du förvarar den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort trasiga eller slitna borstar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontakt detaljer för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning av Sinclair Case Neck Brushes, vänligen kontakta en EUBaserad kontakt punkt. Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser och säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Vi tackar för att du valt Sinclair Case Neck Brushes och önskar dig en säker och effektiv användning av produkten!

Návod na bezpečné používání štětců na krčky nábojnic Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili štětce na krčky nábojnic Sinclair. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání produktu, aby bylo zajištěno vaše zdraví a bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na případné poškození.
- Pokud zjistíte jakékoliv poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání štětců dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- Při čištění nábojnic noste ochranné brýle a rukavice.
- Při použití štětců se vyvarujte nadměrného tlaku, abyste předešli poškození krčků nábojnic.
- Pokud dojde k náhodnému požití štětce, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že máte správnou rukojeť pro štětec (není součástí balení).
2. Připojte štětec na rukojeť pomocí mužských závitů 832.
3. Před použitím štětce zkontrolujte, zda je pevně připojen.
4. Použijte štětec k čištění krčků nábojnic jemnými pohyby.
5. Po použití důkladně vyčistěte štětec a uložte ho na suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Štětce na krčky nábojnic by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte naše produkty správně.