

FLASH HOLE UNIFORMER - LYMAN FLASH HOLE UNIFORMER

This fine selection of hand tools from Lyman performs the three most important steps in achieving a clean, uniform primer pocket and flash hole in preparation for seating a new primer. Each tool features an unbreakable, comfortable, cushioned, ergonomic polyurethane handle. Flash Hole Uniformer removes burrs from the inside of the flash hole to ensure unobstructed passage of the spark to the powder for consistent ignition from one round to the next. Insert into flash hole through the case mouth, and a quick, clockwise turn of the tool does the job. Adjustable stop collar allows use with any size case, from .22 through .45 caliber.



Attributes

- Name: LYMAN FLASH HOLE UNIFORMER
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 749013138
- Mfr. No.: 7777760
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 011516777607

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLASH HOLE UNIFORMER Sicherheitshinweise](#)
- [English: FLASH HOLE UNIFORMER Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el FLASH HOLE UNIFORMER](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le FLASH HOLE UNIFORMER](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL FLASH HOLE UNIFORMER](#)
- [Norsk: FLASH HOLE UNIFORMER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa FLASH HOLE UNIFORMER](#)
- [Suomi: FLASH HOLE UNIFORMER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: FLASH HOLE UNIFORMER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FLASH HOLE UNIFORMER](#)

FLASH HOLE UNIFORMER Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den FLASH HOLE UNIFORMER von LYMAN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, eine saubere und einheitliche Zündlochöffnung und ein Zündloch für eine optimale Zündung zu erreichen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende den FLASH HOLE UNIFORMER immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit Handwerkzeugen und dem Wiederladen von Patronen vertraut sind.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Wenn das Werkzeug beschädigt ist, benutze es nicht. Ersetze es sofort.
- Lagere das Werkzeug an einem trockenen Ort, um Rost und Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Benutzung

- Trage immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern während der Benutzung des Werkzeugs zu schützen.
- Verwende das Werkzeug in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln zu vermeiden.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, der während der Benutzung im Werkzeug hängen bleiben könnte.
- Wende beim Benutzen des Werkzeugs keine übermäßige Kraft an, da dies Verletzungen oder Schäden verursachen kann.
- Gehe vorsichtig mit dem Werkzeug um, um Schnitte oder Stiche durch die scharfen Kanten zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gehäuse sauber und frei von Hindernissen ist, bevor du den FLASH HOLE UNIFORMER einsetzt.
- Wähle das passende Gehäuse, von .22 bis .45 Kaliber, für die Verwendung mit dem Werkzeug.

2. Benutzung des Werkzeugs:

- Setze den FLASH HOLE UNIFORMER durch die Gehäuseöffnung in das Zündloch ein.
- Führe eine schnelle, im Uhrzeigersinn drehende Bewegung des Werkzeugs aus, um Grate oder Ablagerungen zu entfernen.
- Der verstellbare Stoppring ermöglicht es dir, die Tiefe des Einsatzes des Werkzeugs je nach Gehäusegröße anzupassen.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige das Werkzeug nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den FLASH HOLE UNIFORMER an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungshinweise

- Entsorge den FLASH HOLE UNIFORMER gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Werkzeug nicht im Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des FLASH HOLE UNIFORMER konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem FLASH HOLE UNIFORMER gewährleisten. Achte immer auf Sicherheit und richtige Nutzung, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitshinweisen.

FLASH HOLE UNIFORMER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FLASH HOLE UNIFORMER by LYMAN. This product is designed to help you achieve a clean, uniform primer pocket and flash hole for optimal ignition performance. To ensure safe and effective use, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the FLASH HOLE UNIFORMER in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is used only by individuals who are familiar with hand tools and reloading processes.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
- If the tool is damaged, do not use it. Replace it immediately.
- Store the tool in a dry place to prevent rust and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety goggles to protect your eyes from debris while using the tool.
- Use the tool in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or particles.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the tool during use.
- Do not apply excessive force when using the tool, as this may cause injury or damage.
- Handle the tool with care to prevent cuts or punctures from the sharp edges.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the case is clean and free from any obstructions before inserting the FLASH HOLE UNIFORMER.
- Choose the appropriate size case, from .22 through .45 caliber, for use with the tool.

2. Using the Tool:

- Insert the FLASH HOLE UNIFORMER into the flash hole through the case mouth.
- Perform a quick, clockwise turn of the tool to remove any burrs or debris.
- The adjustable stop collar allows you to customize the depth of the tool's insertion based on the case size.

3. PostUse:

- After use, clean the tool with a dry cloth to remove any residue.
- Store the FLASH HOLE UNIFORMER in a safe place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the FLASH HOLE UNIFORMER in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the tool in household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the FLASH HOLE UNIFORMER, please consult the manufacturer's website or customer support.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your FLASH HOLE UNIFORMER. Always prioritize safety and proper usage to achieve the best results. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Instrucciones de Seguridad para el FLASH HOLE UNIFORMER

Introducción

Gracias por elegir el FLASH HOLE UNIFORMER de LYMAN. Este producto está diseñado para ayudarte a lograr un bolsillo de pistón y un agujero de destello limpios y uniformes para un rendimiento óptimo de ignición. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee atentamente las siguientes instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el FLASH HOLE UNIFORMER de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por personas que estén familiarizadas con herramientas manuales y procesos de recarga.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si la herramienta está dañada, no la uses. Reemplázala de inmediato.
- Almacena la herramienta en un lugar seco para evitar la oxidación y el daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los escombros mientras usas la herramienta.
- Utiliza la herramienta en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o partículas.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en la herramienta durante su uso.
- No apliques fuerza excesiva al usar la herramienta, ya que esto puede causar lesiones o daños.
- Maneja la herramienta con cuidado para prevenir cortes o punciones por los bordes afilados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el cartucho esté limpio y libre de obstrucciones antes de insertar el FLASH HOLE UNIFORMER.
- Elige el tamaño adecuado del cartucho, desde .22 hasta .45 calibre, para usar con la herramienta.

2. Uso de la Herramienta:

- Inserta el FLASH HOLE UNIFORMER en el agujero de destello a través de la boca del cartucho.
- Realiza un giro rápido en sentido horario de la herramienta para eliminar cualquier rebaba o residuo.
- El collar de parada ajustable te permite personalizar la profundidad de inserción de la herramienta según el tamaño del cartucho.

3. Postuso:

- Después de usar, limpia la herramienta con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el FLASH HOLE UNIFORMER en un lugar seguro, lejos de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el FLASH HOLE UNIFORMER de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales si es posible.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del FLASH HOLE UNIFORMER, consulta la página web del fabricante o el servicio de atención al cliente.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu FLASH HOLE UNIFORMER. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para lograr los mejores resultados. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Instructions de Sécurité pour le FLASH HOLE UNIFORMER

Introduction

Merci d'avoir choisi le FLASH HOLE UNIFORMER de LYMAN. Ce produit est conçu pour t'aider à obtenir un logement de percussion et un trou de percussion propres et uniformes pour une performance d'allumage optimale. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le FLASH HOLE UNIFORMER conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes familières avec les outils à main et les processus de rechargement.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels signes de dommages ou d'usure.
- Si l'outil est endommagé, ne l'utilise pas. Remplace-le immédiatement.
- Range l'outil dans un endroit sec pour éviter la rouille et les dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris pendant l'utilisation de l'outil.
- Utilise l'outil dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des poussières ou des particules.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil pendant l'utilisation.
- Ne force pas excessivement lors de l'utilisation de l'outil, car cela pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Manipule l'outil avec soin pour éviter les coupures ou les perforations dues aux bords tranchants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la douille est propre et exempte d'obstructions avant d'insérer le FLASH HOLE UNIFORMER.
- Choisis la taille de douille appropriée, allant de .22 à .45 calibre, pour utiliser avec l'outil.

2. Utilisation de l'outil :

- Insère le FLASH HOLE UNIFORMER dans le trou de percussion par la bouche de la douille.
- Effectue un rapide tour dans le sens des aiguilles d'une montre de l'outil pour enlever les bavures ou débris.
- Le collier d'arrêt réglable te permet de personnaliser la profondeur d'insertion de l'outil en fonction de la taille de la douille.

3. Après utilisation :

- Après utilisation, nettoie l'outil avec un chiffon sec pour enlever tout résidu.
- Range le FLASH HOLE UNIFORMER dans un endroit sûr, loin des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions d'Élimination

- Élimine le FLASH HOLE UNIFORMER conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les matériaux si possible.
- Ne jette pas l'outil dans les déchets ménagers s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du FLASH HOLE UNIFORMER, consulte le site Web du fabricant ou le service client.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton FLASH HOLE UNIFORMER. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation correcte pour obtenir les meilleurs résultats. Merci de prêter attention à ces importantes instructions de sécurité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL FLASH HOLE UNIFORMER

Introduzione

Grazie per aver scelto il FLASH HOLE UNIFORMER di LYMAN. Questo prodotto è progettato per aiutarti a ottenere un alloggiamento per il primer e un foro di accensione puliti e uniformi per prestazioni di accensione ottimali. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il FLASH HOLE UNIFORMER in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo da persone che conoscono gli attrezzi manuali e i processi di ricarica.
- Tieni l'attrezzo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona l'attrezzo prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danneggiamento o usura.
- Se l'attrezzo è danneggiato, non utilizzarlo. Sostituiscilo immediatamente.
- Conserva l'attrezzo in un luogo asciutto per prevenire ruggine e danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da detriti durante l'uso dell'attrezzo.
- Utilizza l'attrezzo in un'area ben ventilata per evitare di inalare polvere o particelle.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nell'attrezzo durante l'uso.
- Non applicare forze eccessive quando utilizzi l'attrezzo, poiché ciò potrebbe causare infortuni o danni.
- Maneggia l'attrezzo con cura per prevenire tagli o punture dagli spigoli affilati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la cartuccia sia pulita e priva di ostruzioni prima di inserire il FLASH HOLE UNIFORMER.
- Scegli la dimensione di cartuccia appropriata, da .22 a .45 calibro, per l'uso con l'attrezzo.

2. Utilizzo dell'Attrezzo:

- Inserisci il FLASH HOLE UNIFORMER nel foro di accensione attraverso l'apertura della cartuccia.
- Esegui un rapido giro in senso orario dell'attrezzo per rimuovere eventuali sbavature o detriti.
- Il collare di arresto regolabile ti consente di personalizzare la profondità di inserimento dell'attrezzo in base alla dimensione della cartuccia.

3. Dopo l'Uso:

- Dopo l'uso, pulisci l'attrezzo con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.
- Conserva il FLASH HOLE UNIFORMER in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il FLASH HOLE UNIFORMER in conformità con le normative locali.
- Se l'attrezzo è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclo dei materiali se possibile.
- Non smaltire l'attrezzo nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del FLASH HOLE UNIFORMER, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o il supporto clienti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo FLASH HOLE UNIFORMER. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e all'uso corretto per ottenere i migliori risultati. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

FLASH HOLE UNIFORMER Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte FLASH HOLE UNIFORMER fra LYMAN. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å oppnå en ren og jevn primerlomme og flash hole for optimal antenningsytelse. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les følgende sikkerhetsinstruksjoner nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid FLASH HOLE UNIFORMER i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at produktet kun brukes av personer som er kjent med håndverktøy og omforming av patroner.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser verktøyet før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Hvis verktøyet er skadet, ikke bruk det. Bytt det umiddelbart.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted for å forhindre rust og skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot rusk mens du bruker verktøyet.
- Bruk verktøyet i et godt ventilert område for å unngå å inhalere støv eller partikler.
- Unngå å bruke løstsittende klær eller smykker som kan bli fanget i verktøyet under bruk.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker verktøyet, da dette kan forårsake skade eller ødelegge det.
- Håndter verktøyet med forsiktighet for å unngå kutt eller punkteringer fra de skarpe kantene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at hylsen er ren og fri for hindringer før du setter inn FLASH HOLE UNIFORMER.
- Velg riktig størrelse hylse, fra .22 til .45 kaliber, for bruk med verktøyet.

2. Bruk av verktøyet:

- Sett inn FLASH HOLE UNIFORMER i flash hole gjennom hylseåpningen.
- Utfør en rask, klokkevis vending av verktøyet for å fjerne eventuelle grader eller rusk.
- Den justerbare stoppkragen lar deg tilpasse dybden av verktøyets innsetting basert på hylse størrelsen.

3. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør verktøyet med en tørr klut for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar FLASH HOLE UNIFORMER på et trygt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste FLASH HOLE UNIFORMER i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialene hvis mulig.
- Kaste ikke verktøyet i husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående FLASH HOLE UNIFORMER, vennligst konsulter produsentens nettside eller kundeservice.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din FLASH HOLE UNIFORMER. Prioriter alltid sikkerhet og riktig bruk for å oppnå de beste resultatene. Takk for at du tar deg tid til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

Instrukcje Bezpieczeństwa FLASH HOLE UNIFORMER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FLASH HOLE UNIFORMER od firmy LYMAN. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w osiągnięciu czystego, jednolitego gniazda spłonki i otworu zapłonowego dla optymalnej wydajności zapłonu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj FLASH HOLE UNIFORMER zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko przez osoby zaznajomione z narzędziami ręcznymi i procesami ponownego ładowania.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone, nie używaj go. Natychmiast je wymień.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami podczas użycia narzędzia.
- Używaj narzędzia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłów lub cząstek.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą się zaplątać w narzędzie podczas użycia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia, ponieważ może to spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Obsługuj narzędzie ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub przebicia od ostrych krawędzi.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że łuska jest czysta i wolna od przeszkód przed włożeniem FLASH HOLE UNIFORMER.
- Wybierz odpowiedni rozmiar łuski, od .22 do .45 kalibru, do użycia z narzędziem.

2. Użycie Narzędzia:

- Włóż FLASH HOLE UNIFORMER do otworu zapłonowego przez wlot łuski.
- Wykonaj szybki, okrężny ruch narzędzia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby usunąć zadzior lub zanieczyszczenia.
- Regulowany pierścień zatrzymujący pozwala dostosować głębokość włożenia narzędzia w zależności od rozmiaru łuski.

3. Po Użyciu:

- Po użyciu, oczyść narzędzie suchą szmatką, aby usunąć resztki.
- Przechowuj FLASH HOLE UNIFORMER w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj FLASH HOLE UNIFORMER zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone i nie nadaje się do naprawy, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

- Nie wyrzucaj narzędzia w odpadach domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z FLASH HOLE UNIFORMER, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub obsługą klienta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z FLASH HOLE UNIFORMER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym instrukcjom bezpieczeństwa.

FLASH HOLE UNIFORMER Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLASH HOLE UNIFORMERin LYMANilta. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan puhdas ja tasainen sytytinpaikka sekä salamaaukko optimaalisen sytytyksen suorituskyvyn varmistamiseksi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä FLASH HOLE UNIFORMERia aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuotetta käyttää vain henkilö, joka tuntee käsityökalut ja patruunoiden latausprosessit.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä vahingoittunutta työkalua. Vaihda se välittömästi.
- Säilytä työkalu kuivassa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja suojataksesi silmiäsi roskilta työkalua käyttäessäsi.
- Käytä työkalua hyvin ilmastoidussa tilassa välttääksesi pölyn tai hiukkasten hengittämistä.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttämistä, jotka voivat tarttua työkaluun käytön aikana.
- Älä käytä liiallista voimaa työkalua käyttäessäsi, sillä tämä voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Käsittele työkalua varovasti, jotta vältät viiltoja tai puhkaisuvammoja terävistä reunoista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että patruunan kuori on puhdas ja esteetön ennen FLASH HOLE UNIFORMERin asettamista.
- Valitse sopiva kokoinen patruuna, .22:sta .45 kaliiperiin, käytettäväksi työkalun kanssa.

2. Työkalun Käyttö:

- Aseta FLASH HOLE UNIFORMER salamaaukkoon patruunan suun kautta.
- Suorita nopea, myötäpäivään kääntävä liike työkalulla poistaaksesi kaikki burrit tai roskat.
- Säädettävä pysäytin mahdollistaa työkalun syvyyden mukauttamisen patruunan koon mukaan.

3. Käytön Jälkeen:

- Käytön jälkeen puhdista työkalu kuivalla liinalla mahdollisten jäämien poistamiseksi.
- Säilytä FLASH HOLE UNIFORMER turvallisessa paikassa, kaukana lapsista ja lemmikeistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä FLASH HOLE UNIFORMER paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä työkalua kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen FLASH HOLE UNIFORMERiin, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukeen.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen FLASH HOLE UNIFORMERin kanssa. Aina turvallisuus ja oikea käyttö etusijalla parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

FLASH HOLE UNIFORMER Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde FLASH HOLE UNIFORMER från LYMAN. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att uppnå en ren och enhetlig tändhålsficka och flash hole för optimal tändningsprestanda. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid FLASH HOLE UNIFORMER i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att produkten endast används av personer som är bekanta med handverktyg och omladdningsprocesser.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Om verktyget är skadat, använd det inte. Byt ut det omedelbart.
- Förvara verktyget på en torr plats för att förhindra rost och skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp under användning av verktyget.
- Använd verktyget i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i verktyget under användning.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder verktyget, eftersom detta kan orsaka skador eller skador.
- Hantera verktyget varsamt för att förhindra skärsår eller punkteringar från de vassa kanterna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att hylsan är ren och fri från hinder innan du sätter in FLASH HOLE UNIFORMER.
- Välj rätt storlek på hylsan, från .22 till .45 kaliber, för användning med verktyget.

2. Användning av verktyget:

- Sätt in FLASH HOLE UNIFORMER i flash hole genom hylsans mun.
- Gör en snabb, medsols vridning av verktyget för att ta bort eventuella grader eller skräp.
- Den justerbara stoppkragen gör att du kan anpassa djupet på verktygets insättning baserat på hylsstorleken.

3. Efter användning:

- Efter användning, rengör verktyget med en torr trasa för att ta bort eventuella rester.
- Förvara FLASH HOLE UNIFORMER på en säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera FLASH HOLE UNIFORMER i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, överväg att återvinna materialen om möjligt.
- Kassera inte verktyget i hushållsavfall om det innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående FLASH HOLE UNIFORMER, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundsupport.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din FLASH HOLE UNIFORMER. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att uppnå bästa resultat. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro FLASH HOLE UNIFORMER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FLASH HOLE UNIFORMER od společnosti LYMAN. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout čistého a jednotného prostoru pro zápalku a otvoru pro zápalku pro optimální výkon zapálení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte FLASH HOLE UNIFORMER v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby produkt používali pouze jedinci, kteří jsou obeznámeni s ručními nástroji a procesy přebíjení.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na případné známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud je nástroj poškozen, nepoužívejte ho. Ihned ho vyměňte.
- Skladujte nástroj na suchém místě, aby se předešlo rzi a poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste ochranné brýle, abyste chránili oči před troskami při používání nástroje.
- Používejte nástroj v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v nástroji během používání.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání nástroje, protože to může způsobit zranění nebo poškození.
- Zacházejte s nástrojem opatrně, abyste předešli řezným nebo propichovacím zraněním od ostrých hran.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že nábojnice je čistá a bez jakýchkoli překážek před vložením FLASH HOLE UNIFORMER.
- Vyberte správnou velikost nábojnice, od .22 po .45 ráži, pro použití s nástrojem.

2. Použití nástroje:

- Vložte FLASH HOLE UNIFORMER do otvoru pro zápalku přes ústí nábojnice.
- Provedte rychlý, pravotočivý pohyb nástroje, abyste odstranili otřepy nebo nečistoty.
- Nastavitelný doraz vám umožňuje přizpůsobit hloubku vložení nástroje podle velikosti nábojnice.

3. Po použití:

- Po použití vyčistěte nástroj suchým hadříkem, abyste odstranili zbytky.
- Uložte FLASH HOLE UNIFORMER na bezpečné místo, daleko od dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte FLASH HOLE UNIFORMER v souladu s místními předpisy.
- Pokud je nástroj poškozen natolik, že jej nelze opravit, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Neličte nástroj do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti FLASH HOLE UNIFORMER prosím konzultujte webové stránky výrobce nebo zákaznickou podporu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším FLASH HOLE UNIFORMER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání pro dosažení nejlepších výsledků. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.