

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 30-06 SPRINGFIELD TRIMMER

The “World’s Finest Trimmer” lets you trim more cases in less time - and with less effort - using your electric drill as a power source. The adjustable cutter rotates and shortens the case until the shoulder contacts the close-fitting stop that is mounted in a bearing to prevent it from rotating and marring the case. Simply pick up a case and push it against the cutter until the excess brass is removed. Once you have the trimmer set up and get a rhythm going, you can easily maintain a pace of 8-10 cases per minute - a joy to use! Durable aluminum and stainless steel construction, with a high-speed steel cutter for years of reliable service. Units only trim cartridge cases to length. They do not chamfer or deburr the case mouth during trimming. These don't come with a dowel.



Attributes

- Name: LITTLE CROW GUNWORKS. 30-06 SPRINGFIELD TRIMMER
- Manufacturer: LITTLE CROW GUNWORKS.
- Product no.: 749013295
- Mfr. No.: LCG-WFT-30/06
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Delivery weight: 0.204kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Sicherheitshinweise](#)
- [English: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el TRIMMER MÁS FINO DEL MUNDO DE LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER](#)
- [Norsk: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Bezpečnostní pokyny](#)

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Trimmer verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende den Trimmer stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Trimmer in einem gut belüfteten Bereich verwendet wird.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen auf.
- Überprüfe den Trimmer regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jeder Benutzung.
- Wenn du Probleme bemerkst, benutze den Trimmer nicht, bis er repariert oder ersetzt wurde.
- Beachte alle lokalen Vorschriften zur Verwendung von Werkzeugen und Geräten.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Metallspänen und Ablagerungen zu schützen.
- Betreibe den Trimmer niemals ohne geeigneten Augenschutz.
- Stelle sicher, dass der Elektrowerkzeug, das als Stromquelle verwendet wird, in gutem Zustand ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Drehzahl des Bohrers beim Einsatz des Trimmers.
- Vermeide es, Hände oder Finger in die Nähe des Cutters zu bringen, während er in Betrieb ist.
- Schalte immer den Bohrer aus und ziehe den Stecker, bevor du Anpassungen am Trimmer vornimmst.
- Versuche nicht, den Trimmer zu modifizieren oder ihn für andere Zwecke als vorgesehen zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichtung

- Stelle sicher, dass du einen kompatiblen Elektrowerkzeug hast.
- Befestige den Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers am Bohrer.
- Stelle den Cutter auf die gewünschte Längeneinstellung ein und stelle sicher, dass er fest sitzt.

2. Betrieb

- Wähle eine Hülse aus, die getrimmt werden soll.
- Halte die Hülse fest und drücke sie gegen den Cutter.
- Lass den Cutter rotieren und trimme das überschüssige Messing, bis die Schulter den Stopper berührt.
- Halte ein gleichmäßiges Tempo; du kannst 810 Hülsen pro Minute trimmen, sobald du einen Rhythmus gefunden hast.
- Überprüfe nach dem Trimmen die Hülse auf Unregelmäßigkeiten.

3. Nach der Benutzung

- Schalte den Bohrer nach der Benutzung aus und ziehe den Stecker.
- Reinige den Trimmer und entferne alle Messingspäne.

- Bewahre den Trimmer an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgungshinweise

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle den Trimmer und seine Komponenten, wo immer möglich.
- Entsorge den Trimmer nicht im Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung des LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. This guide provides essential safety instructions and operational guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the trimmer.

General Safety Guidelines

- Always use the trimmer in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the trimmer is used in a wellventilated area.
- Keep the work area clean and free from clutter to avoid accidents.
- Store the trimmer out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the trimmer for any signs of damage or wear before each use.
- If you notice any issues, do not use the trimmer until it has been repaired or replaced.
- Follow all local regulations regarding the use of tools and equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves to protect against metal shavings and debris.
- Never operate the trimmer without proper eye protection.
- Ensure that the electric drill used as a power source is in good working condition.
- Do not exceed the recommended speed for the drill when using the trimmer.
- Avoid placing hands or fingers near the cutter while it is in operation.
- Always turn off and unplug the drill before making adjustments to the trimmer.
- Do not attempt to modify the trimmer or use it for any purpose other than intended.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup

- Ensure that you have a compatible electric drill.
- Attach the trimmer to the drill according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the cutter to the desired length setting, ensuring it is secure.

2. Operation

- Select a case to be trimmed.
- Hold the case firmly and push it against the cutter.
- Allow the cutter to rotate and trim the excess brass until the shoulder contacts the stop.
- Maintain a steady pace; you can trim 810 cases per minute once you establish a rhythm.
- After trimming, inspect the case for any irregularities.

3. PostUse Care

- Turn off and unplug the drill after use.
- Clean the trimmer and remove any brass shavings.
- Store the trimmer in a safe, dry location away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout parts in accordance with local regulations.
- Recycle the trimmer and its components wherever possible.
- Do not dispose of the trimmer in household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or product support, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you will help ensure your safety and the safety of others while using the LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Thank you for your attention to safety!

Instrucciones de Seguridad para el TRIMMER MÁS FINO DEL MUNDO DE LITTLE CROW GUNWORKS

Introducción

Gracias por elegir el TRIMMER MÁS FINO DEL MUNDO DE LITTLE CROW GUNWORKS. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas operativas para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el trimmer.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el trimmer de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el trimmer se use en un área bien ventilada.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para evitar accidentes.
- Guarda el trimmer fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el trimmer en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Si notas algún problema, no uses el trimmer hasta que haya sido reparado o reemplazado.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso de herramientas y equipos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes para protegerte contra virutas de metal y escombros.
- Nunca operes el trimmer sin la protección ocular adecuada.
- Asegúrate de que el taladro eléctrico que se usa como fuente de energía esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- No excedas la velocidad recomendada para el taladro al usar el trimmer.
- Evita colocar las manos o los dedos cerca del cortador mientras está en funcionamiento.
- Siempre apaga y desconecta el taladro antes de hacer ajustes en el trimmer.
- No intentes modificar el trimmer ni usarlo para ningún propósito distinto al previsto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración

- Asegúrate de tener un taladro eléctrico compatible.
- Conecta el trimmer al taladro según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el cortador a la longitud deseada, asegurándote de que esté seguro.

2. Operación

- Selecciona un casquillo para ser recortado.
- Sostén el casquillo firmemente y presiónalo contra el cortador.
- Permite que el cortador rote y recorte el exceso de latón hasta que el hombro toque el tope.
- Mantén un ritmo constante; puedes recortar de 8 a 10 casquillos por minuto una vez que establezcas un ritmo.
- Después de recortar, inspecciona el casquillo en busca de irregularidades.

3. Cuidado Posterior al Uso

- Apaga y desconecta el taladro después de usarlo.
- Limpia el trimmer y retira cualquier viruta de latón.
- Guarda el trimmer en un lugar seguro y seco, alejado de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla el trimmer y sus componentes siempre que sea posible.
- No deseches el trimmer en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte del producto, consulta los detalles de contacto proporcionados con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas, ayudarás a garantizar tu seguridad y la de los demás mientras usas el TRIMMER MÁS FINO DEL MUNDO DE LITTLE CROW GUNWORKS. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Instructions de Sécurité pour le LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER

Introduction

Merci d'avoir choisi le LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives opérationnelles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le trimmer.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le trimmer conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que le trimmer est utilisé dans un endroit bien ventilé.
- Garde la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Range le trimmer hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le trimmer pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Si tu remarques des problèmes, ne pas utiliser le trimmer jusqu'à ce qu'il ait été réparé ou remplacé.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils et de l'équipement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants pour te protéger contre les copeaux de métal et les débris.
- Ne jamais faire fonctionner le trimmer sans protection oculaire appropriée.
- Assure-toi que la perceuse électrique utilisée comme source d'alimentation est en bon état de fonctionnement.
- Ne dépasse pas la vitesse recommandée pour la perceuse lors de l'utilisation du trimmer.
- Évite de placer les mains ou les doigts près du cutter pendant son fonctionnement.
- Éteins et débranche toujours la perceuse avant de faire des ajustements au trimmer.
- Ne tente pas de modifier le trimmer ou de l'utiliser à d'autres fins que celles prévues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration

- Assure-toi d'avoir une perceuse électrique compatible.
- Fixe le trimmer à la perceuse conformément aux instructions du fabricant.
- Ajuste le cutter à la longueur désirée, en t'assurant qu'il est bien fixé.

2. Fonctionnement

- Sélectionne une douille à raccourcir.
- Tiens fermement la douille et pousse-la contre le cutter.
- Laisse le cutter tourner et couper l'excès de laiton jusqu'à ce que l'épaule touche l'arrêt.
- Maintiens un rythme régulier ; tu peux couper 8 à 10 douilles par minute une fois que tu as établi un rythme.
- Après le raccourcissement, inspecte la douille pour tout irrégularité.

3. Entretien après Utilisation

- Éteins et débranche la perceuse après utilisation.
- Nettoie le trimmer et enlève les copeaux de laiton.
- Range le trimmer dans un endroit sûr et sec, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toutes les pièces endommagées ou usées conformément aux réglementations locales.
- Recycle le trimmer et ses composants autant que possible.
- Ne pas jeter le trimmer dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support produit, merci de te référer aux détails de contact fournis avec l'emballage de ton produit ou de visiter le site web du fabricant.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Merci de prêter attention à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER

Introduzione

Grazie per aver scelto il LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida operative per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il trimmer.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il trimmer in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il trimmer sia utilizzato in un'area ben ventilata.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per evitare incidenti.
- Conservare il trimmer fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il trimmer per eventuali segni di danni o usura prima di ogni uso.
- Se si notano problemi, non utilizzare il trimmer fino a quando non è stato riparato o sostituito.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso di strumenti e attrezzature.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti per proteggere da trucioli di metallo e detriti.
- Non operare mai il trimmer senza una protezione adeguata per gli occhi.
- Assicurarsi che il trapano elettrico utilizzato come fonte di alimentazione sia in buone condizioni di funzionamento.
- Non superare la velocità raccomandata per il trapano durante l'uso del trimmer.
- Evitare di posizionare mani o dita vicino al cutter mentre è in funzione.
- Spegner e scollegare sempre il trapano prima di effettuare regolazioni al trimmer.
- Non tentare di modificare il trimmer o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup

- Assicurarsi di avere un trapano elettrico compatibile.
- Attaccare il trimmer al trapano secondo le istruzioni del produttore.
- Regolare il cutter sulla lunghezza desiderata, assicurandosi che sia fissato in modo sicuro.

2. Operazione

- Selezionare un bossolo da rifilare.
- Tenere fermamente il bossolo e spingerlo contro il cutter.
- Consentire al cutter di ruotare e rifilare l'eccesso di ottone fino a quando la spalla non tocca il fermo.
- Mantenere un ritmo costante; è possibile rifilare 810 bossoli al minuto una volta stabilito un buon ritmo.
- Dopo il taglio, ispezionare il bossolo per eventuali irregolarità.

3. Cura PostUso

- Spegner e scollegare il trapano dopo l'uso.
- Pulire il trimmer e rimuovere eventuali trucioli di ottone.

- Conservare il trimmer in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali parti danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Riciclare il trimmer e i suoi componenti dove possibile.
- Non smaltire il trimmer nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto del prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og driftsretningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker trimmeren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid trimmeren i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at trimmeren brukes i et godt ventilert område.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for rot for å unngå ulykker.
- Oppbevar trimmeren utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser trimmeren regelmessig for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Hvis du legger merke til problemer, ikke bruk trimmeren før den er reparert eller byttet ut.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk av verktøy og utstyr.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker for å beskytte mot metallspåner og rusk.
- Operer aldri trimmeren uten riktig øyebeskyttelse.
- Sørg for at den elektriske drillen som brukes som strømkilde er i god stand.
- Ikke overskrid den anbefalte hastigheten for drillen når du bruker trimmeren.
- Unngå å plassere hender eller fingre nær kutteren mens den er i drift.
- Slå alltid av og trekk ut stikkontakten fra drillen før du gjør justeringer på trimmeren.
- Forsøk ikke å modifisere trimmeren eller bruke den til noe annet enn den tiltenkte bruken.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Oppsett

- Sørg for at du har en kompatibel elektrisk drill.
- Fest trimmeren til drillen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster kutteren til ønsket lengdeinnstilling, og sørg for at den er sikker.

2. Drift

- Velg en hylse som skal trimmes.
- Hold hylsen fast og trykk den mot kutteren.
- La kutteren rotere og trimme overskudds messing til skulderen kontakter stoppen.
- Oppretthold en jevn rytme; du kan trimme 810 hylser per minutt når du har fått inn rytmen.
- Etter trimming, inspiser hylsen for eventuelle uregelmessigheter.

3. Etter bruk

- Slå av og trekk ut stikkontakten fra drillen etter bruk.
- Rengjør trimmeren og fjern eventuelle messingspåner.
- Oppbevar trimmeren på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte deler i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler trimmeren og dens komponenter der det er mulig.
- Kast ikke trimmeren i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller produktstøtte, vennligst referer til kontaktinformasjonen som følger med produktpakken eller besøk produsentens nettsted.

Ved å følge disse retningslinjene vil du bidra til å sikre din egen sikkerhet og sikkerheten til andre mens du bruker LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem trymera.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj trymera zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że trymer jest używany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od zbędnych przedmiotów, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj trymer w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj trymer pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, nie używaj trymera, dopóki nie zostanie naprawiony lub wymieniony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia narzędzi i sprzętu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed wiórami metalowymi i odpadami.
- Nigdy nie obsługuj trymera bez odpowiedniej ochrony oczu.
- Upewnij się, że wiertarka elektryczna, używana jako źródło zasilania, jest w dobrym stanie technicznym.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości wiertarki podczas korzystania z trymera.
- Unikaj umieszczania rąk lub palców w pobliżu ostrza podczas pracy.
- Zawsze wyłączaj i odłączaj wiertarkę przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji w trymerze.
- Nie próbuj modyfikować trymera ani używać go do innych celów niż zamierzone.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Konfiguracja

- Upewnij się, że masz kompatybilną wiertarkę elektryczną.
- Przymocuj trymer do wiertarki zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj ostrze do pożądanej długości, upewniając się, że jest zabezpieczone.

2. Obsługa

- Wybierz łuskę do przycięcia.
- Trzymaj łuskę mocno i naciśnij ją na ostrze.
- Pozwól ostrzu obracać się i przycinać nadmiar mosiądzu, aż ramię dotknie ogranicznika.
- Utrzymuj stałe tempo; możesz przycinać 810 łusek na minutę, gdy osiągniesz rytm.
- Po przycięciu sprawdź łuskę pod kątem jakichkolwiek nieprawidłowości.

3. Pielęgnacja Po Użyciu

- Wyłącz i odłącz wiertarkę po użyciu.
- Oczyszcz trymer i usuń wszelkie wióry mosiądzu.
- Przechowuj trymer w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recyklinguj trymer i jego komponenty tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj trymera do odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wskazówek, przyczynisz się do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym podczas korzystania z LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMERin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen trimmerin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä trimmeriä aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että trimmeriä käytetään hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Pidä työalue siistinä ja vapaana häiriötekijöistä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä trimmeri lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista trimmeri säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat ongelmia, älä käytä trimmeriä ennen kuin se on korjattu tai vaihdettu.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä työkalujen ja laitteiden käytöstä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi metallisilpulta ja roskilta.
- Älä koskaan käytä trimmeriä ilman asianmukaista silmäsuojaa.
- Varmista, että sähköpora, jota käytetään virtalähteenä, on hyvässä toimintakunnossa.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta poralle trimmeriä käytettäessä.
- Vältä käden tai sormien asettamista leikkuupään lähelle sen ollessa toimintakunnossa.
- Kytke aina virta pois ja irrota pora ennen trimmerin säätämistä.
- Älä yritä muokata trimmeriä tai käyttää sitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on yhteensopiva sähköpora.
- Kiinnitä trimmeri poraan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä leikkuupää haluttuun pituusasetukseen varmistaen, että se on turvallisesti kiinnitetty.

2. Käyttö

- Valitse hylsy, jota aiot lyhentää.
- Pidä hylsy tiukasti ja työntä sitä leikkuupäätä vasten.
- Anna leikkuupään pyöriä ja lyhentää ylimääräinen messinki, kunnes hartia koskettaa stopparia.
- Pidä tasainen tempo; voit lyhentää 810 hylsyä minuutissa, kun olet saanut rytmin päälle.
- Tarkista hylsy lyhentämisen jälkeen mahdollisten epäsäännöllisyyksien varalta.

3. Käytön jälkeinen hoito

- Kytke virta pois ja irrota pora käytön jälkeen.
- Puhdista trimmeri ja poista kaikki messinkisilppu.
- Säilytä trimmeri turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä trimmeri ja sen osat aina kun mahdollista.
- Älä hävitä trimmeriä kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja

Turvallisuus tai tuotetukikysymyksille, viittaa tuotepakkauksen mukana oleviin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan oman ja muiden turvallisuuden käyttäessäsi LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMERiä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och driftsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder trimmet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid trimmet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att trimmet används i ett välventilerat område.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara trimmet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet trimmet för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Om du märker några problem, använd inte trimmet förrän det har reparerats eller bytts ut.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning av verktyg och utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar för att skydda mot metallspån och skräp.
- Operera aldrig trimmet utan rätt ögonskydd.
- Se till att den elektriska borren som används som kraftkälla är i gott skick.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för borren när du använder trimmet.
- Undvik att placera händer eller fingrar nära skäraren medan den är i drift.
- Stäng alltid av och koppla ur borren innan du gör justeringar på trimmet.
- Försök inte att modifiera trimmet eller använda det för något annat än avsett syfte.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup

- Se till att du har en kompatibel elektrisk borr.
- Fäst trimmet på borren enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera skäraren till önskad längdinställning och se till att den är säker.

2. Drift

- Välj en hylsa som ska trimmas.
- Håll hylsan stadigt och tryck den mot skäraren.
- Låt skäraren rotera och trimma bort det överflödiga mässingsmaterialet tills axeln kommer i kontakt med stoppet.
- Håll en jämn takt; du kan trimma 810 hylsor per minut när du har etablerat en rytm.
- Efter trimningen, inspektera hylsan för eventuella oegentligheter.

3. Efter användning

- Stäng av och koppla ur borren efter användning.
- Rengör trimmet och ta bort eventuella mässingsspån.
- Förvara trimmet på en säker, torr plats borta från barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller utslitna delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn trimmet och dess komponenter där det är möjligt.
- Kassera inte trimmet i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer hjälper du till att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet vid användning av LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a provozní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím trimmeru si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte trimmer v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl trimmer používán v dobře větrané oblasti.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste se vyhnuli nehodám.
- Uložte trimmer mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte trimmer na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli problémy, nepoužívejte trimmer, dokud nebude opraven nebo vyměněn.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání nástrojů a zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před kovovými třískami a nečistotami.
- Nikdy neprovozujte trimmer bez správné ochrany očí.
- Zajistěte, aby elektrický vrták používaný jako zdroj energie byl v dobrém pracovním stavu.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost vrtáku při používání trimmeru.
- Vyhněte se umístění rukou nebo prstů blízko nože, když je v provozu.
- Vždy vypněte a odpojte vrták před prováděním úprav na trimmeru.
- Nepokoušejte se trimmer upravit nebo používat k jinému účelu, než je zamýšleno.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení

- Zajistěte, že máte kompatibilní elektrický vrták.
- Připojte trimmer k vrtáku podle pokynů výrobce.
- Nastavte nůž na požadovanou délku, přičemž se ujistěte, že je bezpečně upevněn.

2. Provoz

- Vyberte nábojnici, kterou chcete zkrátit.
- Pevně držte nábojnici a tlačte ji proti noži.
- Nechte nůž rotovat a zkracovat přebytečnou mosaz, dokud rameno nenarazí na doraz.
- Udržujte stabilní tempo; jakmile se dostanete do rytmu, můžete zkracovat 810 nábojnic za minutu.
- Po zkrácení zkontrolujte nábojnici na jakékoli nepravidelnosti.

3. Údržba po použití

- Po použití vypněte a odpojte vrták.
- Vyčistěte trimmer a odstraňte jakékoli mosazné třísky.
- Uložte trimmer na bezpečné, suché místo mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované díly v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte trimmer a jeho komponenty, kdykoli je to možné.
- Nevyhazujte trimmer do domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo podporu produktu se prosím odkazujte na kontaktní údaje uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!