

Sinclair Speed Screw - SINCLAIR INTERNATIONAL SHOOTING REST SPEED SCREW, 1/2"X20 THREADS

The Speed Screw replaces the rear leg in the Sinclair Rifle Rest. It is used for high speed vertical travel between the record target and the sighter target, and for quick fine-tune vertical adjustments. All stainless steel construction and quality machining make this product work flawlessly. NOTE: 3/8"-16 thread Speed Screw works with Gen II Sinclair rests, Hart, Bald Eagle and others with 3/8"-16 leg threads. 1/2"-20 thread Speed Screw works for the new Sinclair Heavy Varmint Rests and Sinclair Competition Rests.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL SHOOTING REST SPEED SCREW, 1/2"X20 THREADS
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749013833
- Mfr. No.:
- Style: Rest Accessories
- Delivery weight: 0.431kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Speed Screw Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Sinclair Speed Screw Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sinclair Speed Screw](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sinclair Speed Screw](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sinclair Speed Screw](#)
- [Norsk: Sinclair Speed Screw Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Śruby Speed Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Speed Screw Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Speed Screw Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro Sinclair Speed Screw](#)

Sinclair Speed Screw Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Sinclair Speed Screw entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es präzise vertikale Anpassungen für deinen Sinclair Rifle Rest ermöglicht. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Speed Screws zu gewährleisten, lies bitte dieses Handbuch sorgfältig vor der Verwendung durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Verwende den Speed Screw immer wie vorgesehen. Stelle sicher, dass er mit deinem spezifischen Modell des Sinclair Rifle Rest kompatibel ist.
- **Erweiterte Rückrufe:** Bleibe über mögliche Rückrufe des Speed Screws informiert. Befolge die Anweisungen in den Rückrufmitteilungen.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsvorschriften einhält und klare Produktinformationen bereitstellt.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Halte dieses Produkt von Kindern fern. Es ist nur für die Verwendung durch Erwachsene gedacht.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen sieh auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers nach Kontaktinformationen.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf Updates zur Produktsicherheit und möglichen Gefahren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Kompatibilität:** Überprüfe, ob die Gewindegröße des Speed Screws (1/2"20) mit deinen Sinclair Heavy Varmint Rests oder Sinclair Competition Rests kompatibel ist.
- **Installation:** Stelle sicher, dass der Speed Screw vor der Verwendung sicher installiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- **Einstellungen:** Nimm Anpassungen langsam und vorsichtig vor, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden, die Verletzungen oder Schäden verursachen könnten.
- **Inspektion:** Überprüfe den Speed Screw regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- **Aufbewahrung:** Bewahre den Speed Screw an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um versehentliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass dein Sinclair Rifle Rest auf einer stabilen Fläche steht.
- Entferne das vorhandene hintere Bein vom Rifle Rest.
- Nimm den Sinclair Speed Screw und richte ihn am Befestigungspunkt aus.
- Schraube den Speed Screw fest, sodass er sicher sitzt, aber nicht überdreht wird.

2. Nutzung:

- Um die Höhe anzupassen, drehe den Speed Screw im Uhrzeigersinn, um zu heben, und gegen den Uhrzeigersinn, um zu senken.
- Nimm feine Anpassungen langsam vor, um die gewünschte Höhe zu erreichen.
- Überprüfe immer, dass der Rifle Rest stabil ist, bevor du eine Waffe darauf legst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Speed Screw gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wirf ihn nicht im normalen Hausmüll weg.
- Stelle sicher, dass auch alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum Sinclair Speed Screw sieh bitte auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers nach Kontaktinformationen.

Sinclair Speed Screw Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Speed Screw. This product is designed to enhance your shooting experience by providing precise vertical adjustments for your Sinclair Rifle Rest. To ensure your safety and the proper functioning of the Speed Screw, please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always use the Speed Screw as intended. Ensure that it is compatible with your specific Sinclair Rifle Rest model.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to the Speed Screw. Follow instructions provided in recall notices.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety regulations and provides clear product information.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product away from children. It is intended for adult use only.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the product packaging or the manufacturer's website for contact information.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Verify that the Speed Screw thread size (1/2"20) is compatible with your Sinclair Heavy Varmint Rests or Sinclair Competition Rests.
- **Installation:** Ensure that the Speed Screw is securely installed before use to prevent accidents.
- **Adjustments:** Make adjustments slowly and carefully to avoid sudden movements that could cause injury or damage.
- **Inspection:** Regularly inspect the Speed Screw for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Storage:** Store the Speed Screw in a safe place when not in use to prevent accidental injury or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your Sinclair Rifle Rest is on a stable surface.
- Remove the existing rear leg from the Rifle Rest.
- Take the Sinclair Speed Screw and align it with the mounting point.
- Firmly screw the Speed Screw into place, ensuring it is secure but not overtightened.

2. Usage:

- To adjust the height, turn the Speed Screw clockwise to raise and counterclockwise to lower.
- Make finetune adjustments slowly to achieve the desired height.
- Always check that the Rifle Rest is stable before placing a firearm on it.

Disposal Instructions

- Dispose of the Speed Screw in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not discard in regular household waste.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Speed Screw, please refer to the product packaging or the manufacturer's website for contact information.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sinclair Speed Screw

Introducción

Gracias por elegir el Sinclair Speed Screw. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar ajustes verticales precisos para tu Sinclair Rifle Rest. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del Speed Screw, por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Utiliza siempre el Speed Screw según lo previsto. Asegúrate de que es compatible con tu modelo específico de Sinclair Rifle Rest.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall relacionado con el Speed Screw. Sigue las instrucciones proporcionadas en los avisos de recall.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumple con las regulaciones de seguridad y proporciona información clara sobre el producto.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Mantén este producto alejado de los niños. Está destinado solo para uso adulto.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas de seguridad, consulta el empaque del producto o el sitio web del fabricante para obtener información de contacto.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre la seguridad del producto y posibles riesgos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Verifica que el tamaño de la rosca del Speed Screw (1/2"20) sea compatible con tus Sinclair Heavy Varmint Rests o Sinclair Competition Rests.
- **Instalación:** Asegúrate de que el Speed Screw esté instalado de forma segura antes de usarlo para evitar accidentes.
- **Ajustes:** Realiza ajustes lenta y cuidadosamente para evitar movimientos repentinos que puedan causar lesiones o daños.
- **Inspección:** Inspecciona regularmente el Speed Screw en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- **Almacenamiento:** Guarda el Speed Screw en un lugar seguro cuando no lo uses para prevenir lesiones o daños accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu Sinclair Rifle Rest esté sobre una superficie estable.
- Retira la pata trasera existente del Rifle Rest.
- Toma el Sinclair Speed Screw y alinéalo con el punto de montaje.
- Atornilla firmemente el Speed Screw en su lugar, asegurándote de que esté seguro pero no demasiado apretado.

2. Uso:

- Para ajustar la altura, gira el Speed Screw en el sentido de las agujas del reloj para elevar y en sentido contrario para bajar.
- Realiza ajustes finos lentamente para lograr la altura deseada.
- Siempre verifica que el Rifle Rest esté estable antes de colocar un arma de fuego sobre él.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Speed Screw de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No lo arrojes en la basura doméstica regular.
- Asegúrate de que cualquier material de empaque también se elimine de manera responsable.

Guide de Sécurité pour la Sinclair Speed Screw

Introduction

Merci d'avoir choisi la Sinclair Speed Screw. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant des ajustements verticaux précis pour ton Sinclair Rifle Rest. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de la Speed Screw, lis ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Utilise toujours la Speed Screw comme prévu. Assure-toi qu'elle est compatible avec le modèle spécifique de ton Sinclair Rifle Rest.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé des rappels relatifs à la Speed Screw. Suis les instructions fournies dans les avis de rappel.
- **Achats en Ligne** : Si tu as acheté en ligne, vérifie que le vendeur respecte les réglementations de sécurité et fournit des informations claires sur le produit.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Garde ce produit hors de portée des enfants. Il est destiné à un usage adulte uniquement.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, consulte l'emballage du produit ou le site web du fabricant pour obtenir des informations de contact.
- **Alertes Rapides** : Vérifie régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les dangers potentiels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Vérifie que la taille du filetage de la Speed Screw (1/2"X20) est compatible avec tes Sinclair Heavy Varmint Rests ou Sinclair Competition Rests.
- **Installation** : Assure-toi que la Speed Screw est correctement installée avant utilisation pour éviter les accidents.
- **Ajustements** : Effectue les ajustements lentement et prudemment pour éviter des mouvements brusques pouvant causer des blessures ou des dommages.
- **Inspection** : Inspecte régulièrement la Speed Screw pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- **Stockage** : Range la Speed Screw dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter des blessures ou des dommages accidentels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ton Sinclair Rifle Rest est sur une surface stable.
- Retire la jambe arrière existante du Rifle Rest.
- Prends la Sinclair Speed Screw et alignela avec le point de montage.
- Visse fermement la Speed Screw en place, en t'assurant qu'elle est sécurisée mais pas trop serrée.

2. Utilisation :

- Pour ajuster la hauteur, tourne la Speed Screw dans le sens des aiguilles d'une montre pour élever et dans le sens inverse pour abaisser.
- Effectue des ajustements fins lentement pour atteindre la hauteur désirée.
- Vérifie toujours que le Rifle Rest est stable avant de placer une arme à feu dessus.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la Speed Screw conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne la jette pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Assure-toi que tous les matériaux d'emballage sont également éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Sinclair Speed Screw, consulte l'emballage du produit ou le site web du fabricant pour obtenir des informations de contact.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Sinclair Speed Screw

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Speed Screw. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo regolazioni verticali precise per il tuo Sinclair Rifle Rest. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del Speed Screw, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Utilizza sempre il Speed Screw come previsto. Assicurati che sia compatibile con il modello specifico del tuo Sinclair Rifle Rest.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami relativi al Speed Screw. Segui le istruzioni fornite nei comunicati di richiamo.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza e fornisca informazioni chiare sul prodotto.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Tieni questo prodotto lontano dai bambini. È destinato solo all'uso da parte degli adulti.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per informazioni di contatto.
- **Allerta Rapida:** Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto e potenziali rischi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Verifica che la dimensione della filettatura del Speed Screw (1/2"20) sia compatibile con i tuoi Sinclair Heavy Varmint Rests o Sinclair Competition Rests.
- **Installazione:** Assicurati che il Speed Screw sia installato saldamente prima dell'uso per prevenire incidenti.
- **Regolazioni:** Effettua le regolazioni lentamente e con attenzione per evitare movimenti improvvisi che potrebbero causare infortuni o danni.
- **Ispezione:** Controlla regolarmente il Speed Screw per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- **Conservazione:** Conserva il Speed Screw in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire infortuni o danni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo Sinclair Rifle Rest sia su una superficie stabile.
- Rimuovi la gamba posteriore esistente dal Rifle Rest.
- Prendi il Sinclair Speed Screw e allinealo con il punto di montaggio.
- Avvita saldamente il Speed Screw in posizione, assicurandoti che sia sicuro ma non eccessivamente serrato.

2. Uso:

- Per regolare l'altezza, ruota il Speed Screw in senso orario per sollevare e in senso antiorario per abbassare.
- Effettua regolazioni di fine lentamente per ottenere l'altezza desiderata.
- Controlla sempre che il Rifle Rest sia stabile prima di posizionare un'arma da fuoco su di esso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Speed Screw in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non gettare nei rifiuti domestici normali.
- Assicurati che anche i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Sinclair Speed Screw Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Sinclair Speed Screw. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi presise vertikale justeringer for din Sinclair Rifle Rest. For å sikre din sikkerhet og korrekt funksjon av Speed Screw, vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Bruk alltid Speed Screw som tiltenkt. Sørg for at den er kompatibel med din spesifikke Sinclair Rifle Restmodell.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om eventuelle tilbakekallinger relatert til Speed Screw. Følg instruksjonene som gis i tilbakekallingsvarsler.
- **Nettshopping:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, sørg for at selgeren overholder sikkerhetsforskrifter og gir klar produktinformasjon.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Hold dette produktet unna barn. Det er kun ment for bruk av voksne.
- **EU kontaktpunkt:** For sikkerhetsspørsmål, se på produktemballasjen eller produsentens nettsted for kontaktinformasjon.
- **Raske varsler:** Sjekk regelmessig EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om produktsikkerhet og potensielle farer.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Kompatibilitet:** Verifiser at gjengestørrelsen på Speed Screw (1/2"20) er kompatibel med dine Sinclair Heavy Varmint Rests eller Sinclair Competition Rests.
- **Installasjon:** Sørg for at Speed Screw er sikkert installert før bruk for å forhindre ulykker.
- **Justeringer:** Gjør justeringer sakte og forsiktig for å unngå plutselige bevegelser som kan forårsake skade eller ødeleggelse.
- **Inspeksjon:** Inspiser regelmessig Speed Screw for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- **Lagring:** Oppbevar Speed Screw på et trygt sted når den ikke er i bruk for å forhindre utilsiktet skade eller ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at din Sinclair Rifle Rest står på en stabil overflate.
- Fjern den eksisterende bakbenet fra Rifle Rest.
- Ta Sinclair Speed Screw og juster den med monteringspunktet.
- Skru Speed Screw fast, og sørg for at den er sikker, men ikke overstrammet.

2. Bruk:

- For å justere høyden, vri Speed Screw med klokken for å heve og mot klokken for å senke.
- Gjør finjusteringer sakte for å oppnå ønsket høyde.
- Kontroller alltid at Rifle Rest er stabil før du plasserer et skytevåpen på den.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste Speed Screw i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast i vanlig husholdningsavfall.
- Sørg for at eventuelle emballasjematerialer også kastes ansvarlig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Sinclair Speed Screw, vennligst se på produktemballasjen eller produsentens nettsted for kontaktinformasjon.

Instrukcja Bezpieczeństwa Śruby Speed Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Śruby Speed Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając precyzyjne regulacje pionowe dla Twojej podpórki strzeleckiej Sinclair. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie Śruby Speed, przed użyciem dokładnie zapoznaj się z tą instrukcją.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zawsze używaj Śruby Speed zgodnie z jej przeznaczeniem. Upewnij się, że jest kompatybilna z Twoim modelem podpórki strzeleckiej Sinclair.
- **Zwiększone Reklamacje:** Bądź na bieżąco z wszelkimi reklamacjami dotyczącymi Śruby Speed. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w ogłoszeniach o reklamacjach.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów bezpieczeństwa i dostarcza jasne informacje o produkcie.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez dorosłych.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, zapoznaj się z opakowaniem produktu lub stroną internetową producenta w celu uzyskania informacji kontaktowych.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu i potencjalnych zagrożeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Kompatybilność:** Upewnij się, że rozmiar gwintu Śruby Speed (1/2"20) jest kompatybilny z Twoimi podpórkami Sinclair Heavy Varmint lub Sinclair Competition.
- **Montaż:** Upewnij się, że Śruba Speed jest bezpiecznie zamontowana przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- **Regulacje:** Dokonuj regulacji powoli i ostrożnie, aby uniknąć nagłych ruchów, które mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj Śrubę Speed pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- **Przechowywanie:** Przechowuj Śrubę Speed w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom lub uszkodzeniom.

Instrukcje Montażu i Użycia

1. Montaż:

- Upewnij się, że Twoja podpórka strzelecka Sinclair znajduje się na stabilnej powierzchni.
- Usuń istniejącą tylną nogę z podpórki.
- Weź Śrubę Speed Sinclair i dopasuj ją do punktu mocowania.
- Mocno przykręć Śrubę Speed na miejscu, upewniając się, że jest bezpieczna, ale nie zbyt mocno dokręcona.

2. Użycie:

- Aby dostosować wysokość, obracaj Śrubę Speed zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć.
- Dokonuj drobnych regulacji powoli, aby osiągnąć pożądaną wysokość.
- Zawsze sprawdzaj, czy podpórka jest stabilna przed umieszczeniem na niej broni palnej.

Instrukcje Usuwania

- Utylizuj Śrubę Speed zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Śruby Speed Sinclair, zapoznaj się z opakowaniem produktu lub stroną internetową producenta w celu uzyskania informacji kontaktowych.

Sinclair Speed Screw Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Speed Screwin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla tarkkoja pystysuoria säätöjä Sinclairin kiväärin tuelle. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja Speed Screwin asianmukaisen toiminnan, lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Käytä Speed Screwiä aina sen tarkoitetulla tavalla. Varmista, että se on yhteensopiva tietyn Sinclairin kiväärin tuemallisi kanssa.
- **Parannetut Takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla kaikista Speed Screwiin liittyvistä takaisinvedoista. Noudata takaisinvetotiedotteissa annettuja ohjeita.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja tarjoaa selkeää tuotetietoa.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Pidä tämä tuote poissa lasten ulottuvilta. Se on tarkoitettu vain aikuisille.
- **EUyhteyspiste:** Turvallisuuskysymyksissä viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi yhteystiedot.
- **Nopeat Häilytykset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä tuoteturvallisuudesta ja mahdollisista vaaroista.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Yhteensopivuus:** Varmista, että Speed Screwin kierre (1/2"20) on yhteensopiva Sinclair Heavy Varmint tukien tai Sinclair Competition tukien kanssa.
- **Asennus:** Varmista, että Speed Screw on kunnolla asennettu ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- **Säädöt:** Tee säädöt hitaasti ja varovasti välttääksesi äkillisiä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa vammoja tai vahinkoa.
- **Tarkastus:** Tarkista Speed Screw säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- **Säilytys:** Säilytä Speed Screw turallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä, onnettomuuksien tai vahinkojen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Sinclairin kiväärin tuki on vakaalla pinnalla.
- Poista olemassa oleva takajalka kiväärin tuesta.
- Ota Sinclair Speed Screw ja kohdistaa se kiinnityspisteeseen.
- Kierrä Speed Screw tiukasti paikalleen varmistaen, että se on turvallinen mutta ei liian tiukka.

2. Käyttö:

- Säädä korkeutta kääntämällä Speed Screw myötäpäivään nostaaksesi ja vastapäivään laskeaksesi.
- Tee hienosäätöjä hitaasti, jotta saavutetaan haluttu korkeus.
- Tarkista aina, että kiväärin tuki on vakaa ennen kuin asetat aseesi sille.

Hävittämisohjeet

- Hävitä Speed Screw paikallisten metallijätteiden sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Varmista, että myös pakkamateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Speed Screwiin, viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi lisätietoja.

Sinclair Speed Screw Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Speed Screw. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda precisa vertikala justeringar för din Sinclair Rifle Rest. För att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av Speed Screw, vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Använd alltid Speed Screw enligt avsett syfte. Kontrollera att den är kompatibel med din specifika modell av Sinclair Rifle Rest.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till Speed Screw. Följ instruktionerna i återkallelsemeddelandena.
- **Nätshopping:** Om du har köpt online, säkerställ att säljaren följer säkerhetsregler och tillhandahåller tydlig produktinformation.
- **Särskilt konsumentfokus:** Håll denna produkt borta från barn. Den är avsedd för vuxen användning endast.
- **EUkontakt punkt:** För säkerhetsfrågor, hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för kontaktinformation.
- **Snabba varningar:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet och potentiella faror.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitet:** Kontrollera att Speed Screwgängstorleken (1/2"20) är kompatibel med dina Sinclair Heavy Varmint Rests eller Sinclair Competition Rests.
- **Installation:** Säkerställ att Speed Screw är ordentligt installerad innan användning för att förhindra olyckor.
- **Justeringar:** Gör justeringar långsamt och försiktigt för att undvika plötsliga rörelser som kan orsaka skada eller skada utrustningen.
- **Inspektion:** Inspektera regelbundet Speed Screw för tecken på slitage eller skada. Använd inte om den är skadad.
- **Förvaring:** Förvara Speed Screw på en säker plats när den inte används för att förhindra olyckor eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkerställ att din Sinclair Rifle Rest står på en stabil yta.
- Ta bort det befintliga bakbenet från Rifle Rest.
- Ta Sinclair Speed Screw och justera den med monteringspunkten.
- Skruva fast Speed Screw ordentligt, se till att den är säker men inte åtdragen för hårt.

2. Användning:

- För att justera höjden, vrid Speed Screw medurs för att höja och moturs för att sänka.
- Gör finjusteringar långsamt för att uppnå önskad höjd.
- Kontrollera alltid att Rifle Rest är stabil innan du placerar ett skjutvapen på den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Speed Screw i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Släng inte i vanligt hushållsavfall.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial också kasseras ansvarsfullt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Speed Screw, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för kontaktinformation.

Návod na bezpečnostní pokyny pro Sinclair Speed Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair Speed Screw. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek poskytováním přesných vertikálních úprav pro váš Sinclair Rifle Rest. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správná funkčnost Speed Screwu, pečlivě si prosím přečtete tento návod před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Vždy používejte Speed Screw podle určení. Ujistěte se, že je kompatibilní s vaším konkrétním modelem Sinclair Rifle Rest.
- **Zvýšené stažení:** Zůstaňte informováni o jakýchkoli staženích týkajících se Speed Screwu. Řiďte se pokyny uvedenými v oznámeních o stažení.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že prodejce dodržuje bezpečnostní předpisy a poskytuje jasné informace o produktu.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí. Je určen pouze pro dospělé uživatele.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro bezpečnostní dotazy se odkazujte na obal produktu nebo webové stránky výrobce pro kontaktní informace.
- **Rychlé upozornění:** Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace o bezpečnosti produktu a potenciálních rizicích.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Kompatibilita:** Ověřte, že velikost závitu Speed Screwu (1/2"20) je kompatibilní s vašimi Sinclair Heavy Varmint Rests nebo Sinclair Competition Rests.
- **Instalace:** Ujistěte se, že je Speed Screw bezpečně nainstalován před použitím, abyste předešli nehodám.
- **Úpravy:** Provádějte úpravy pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli náhlým pohybům, které by mohly způsobit zranění nebo poškození.
- **Inspekce:** Pravidelně kontrolujte Speed Screw na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- **Skladování:** Ukládejte Speed Screw na bezpečném místě, když se nepoužívá, abyste předešli náhodnému zranění nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš Sinclair Rifle Rest je na stabilním povrchu.
- Odstraňte stávající zadní nohu z Rifle Rest.
- Vezměte Sinclair Speed Screw a zarovnejte ho s montážním bodem.
- Pevně přišroubujte Speed Screw na místo, ujistěte se, že je bezpečně upevněn, ale nepřetahujte.

2. Používání:

- Pro nastavení výšky otáčejte Speed Screwem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení a proti směru hodinových ručiček pro snížení.
- Provádějte jemné úpravy pomalu, abyste dosáhli požadované výšky.
- Vždy zkontrolujte, že je Rifle Rest stabilní před umístěním zbraně na něj.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte Speed Screw v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Ujistěte se, že jakékoli obalové materiály jsou také zlikvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Sinclair Speed Screwu se prosím odkazujte na obal produktu nebo webové stránky výrobce pro kontaktní informace.