

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44

Shellplates fit the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press.



Attributes

- Name: RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015714
- Mfr. No.: 88972
- Cartridge: 500 S&W, 338 Marlin Express
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 076683889720

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Sicherheitsanleitung](#)
- [English: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Français: Guide de Sécurité des PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Polski: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Bezpečnostní pokyny](#)

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts mit der RCBS Pro Chucker 7 Progressive Wiederladepresse zu gewährleisten. Bitte lies diese Anweisungen sorgfältig und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Shellplatten mit der RCBS Pro Chucker 7 Progressive Wiederladepresse kompatibel sind, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe die Shellplatten immer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie installierst.
- Halte die Shellplatten außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Shellplatten nur für die vorgesehenen Patronen: 500 S&W und 338 Marlin Express.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung der Wiederladepresse.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Wiederladen von Munition.
- Sorge dafür, dass der Wiederladebereich sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladeangaben für die verwendeten Patronen.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Shellplatten, da diese zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen können.
- Versuche nicht, die Shellplatten oder die Wiederladepresse in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Lagere die Shellplatten an einem trockenen Ort, um Rost oder Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die RCBS Pro Chucker 7 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne alle vorhandenen Shellplatten von der Presse.
- Richte die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44 mit den Befestigungspunkten an der Wiederladepresse aus.
- Befestige die Shellplatte sicher gemäß den Herstelleranweisungen.

2. Verwendung:

- Lade die geeignete Patrone in die Shellplatte.
- Befolge die Anweisungen der Wiederladepresse für den sicheren Betrieb der Maschine.
- Überwache den Wiederladeprozess genau, um sicherzustellen, dass es keine Fehlfunktionen gibt.
- Reinige nach der Verwendung die Shellplatten, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Shellplatten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werf die Shellplatten nicht im normalen Haushaltsmüll weg.
- Informiere dich bei den lokalen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of this product with the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press. Please read and follow these instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the shellplates are compatible with the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press before use.
- Always inspect the shellplates for any signs of damage or wear before installation.
- Keep the shellplates out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the shellplates only for the intended cartridges: 500 S&W and 338 Marlin Express.
- Follow all manufacturer instructions for the proper use of the reloading press.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when reloading ammunition.
- Ensure that the reloading area is clean and free from distractions.
- Do not exceed the recommended load specifications for the cartridges being used.
- Avoid using damaged or worn shellplates as they may cause malfunctions or accidents.
- Do not attempt to modify the shellplates or the reloading press in any way.
- Store the shellplates in a dry place to prevent rust or corrosion.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the RCBS Pro Chucker 7 is turned off and unplugged.
- Remove any existing shellplates from the press.
- Align the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44 with the mounting points on the reloading press.
- Securely fasten the shellplate according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Load the appropriate cartridge into the shellplate.
- Follow the reloading press instructions for operating the machine safely.
- Monitor the reloading process closely to ensure there are no malfunctions.
- After use, clean the shellplates to remove any debris or residue.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable shellplates in accordance with local regulations.
- Do not throw the shellplates in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods for metal products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or the official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introducción

Gracias por elegir las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro de este producto con la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las shellplates son compatibles con la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7 antes de usarlas.
- Siempre inspecciona las shellplates en busca de signos de daño o desgaste antes de la instalación.
- Mantén las shellplates fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa las shellplates únicamente para los cartuchos destinados: 500 S&W y 338 Marlin Express.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para el uso adecuado de la prensa de recarga.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al recargar municiones.
- Asegúrate de que el área de recarga esté limpia y libre de distracciones.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para los cartuchos que estás utilizando.
- Evita usar shellplates dañadas o desgastadas, ya que pueden causar fallos o accidentes.
- No intentes modificar las shellplates o la prensa de recarga de ninguna manera.
- Almacena las shellplates en un lugar seco para prevenir óxido o corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la RCBS Pro Chucker 7 esté apagada y desenchufada.
- Retira cualquier shellplate existente de la prensa.
- Alinea la PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44 con los puntos de montaje en la prensa de recarga.
- Asegura la shellplate de manera firme según las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Carga el cartucho apropiado en la shellplate.
- Sigue las instrucciones de la prensa de recarga para operar la máquina de manera segura.
- Monitorea el proceso de recarga de cerca para asegurarte de que no haya fallos.
- Después de usar, limpia las shellplates para eliminar cualquier residuo o suciedad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier shellplate dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes las shellplates en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos adecuados de desecho para productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional relacionado con las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o en el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité des PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduction

Merci d'avoir choisi les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre de ce produit avec la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7. Veuillez lire et suivre ces instructions attentivement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les shellplates sont compatibles avec la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7 avant utilisation.
- Inspectez toujours les shellplates pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Gardez les shellplates hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez les shellplates uniquement pour les cartouches prévues : 500 S&W et 338 Marlin Express.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour l'utilisation correcte de la presse de rechargement.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors du rechargement des munitions.
- Assurez-vous que la zone de rechargement est propre et exempte de distractions.
- Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées pour les cartouches utilisées.
- Évitez d'utiliser des shellplates endommagées ou usées, car elles peuvent provoquer des dysfonctionnements ou des accidents.
- Ne tentez pas de modifier les shellplates ou la presse de rechargement de quelque manière que ce soit.
- Rangez les shellplates dans un endroit sec pour éviter la rouille ou la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la RCBS Pro Chucker 7 est éteinte et débranchée.
- Retirez toutes les shellplates existantes de la presse.
- Alignez le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44 avec les points de montage sur la presse de rechargement.
- Fixez solidement la shellplate selon les instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Chargez la cartouche appropriée dans la shellplate.
- Suivez les instructions de la presse de rechargement pour faire fonctionner la machine en toute sécurité.
- Surveillez de près le processus de rechargement pour vous assurer qu'il n'y a pas de dysfonctionnements.
- Après utilisation, nettoyez les shellplates pour éliminer les débris ou résidus.

Instructions de Disposition

- Disposez de toute shellplate endommagée ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les shellplates dans les déchets ménagers ordinaires.

- Vérifiez auprès des autorités locales les méthodes de disposition appropriées pour les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou sur le site officiel.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduzione

Grazie per aver scelto i PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto con la pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le shellplates siano compatibili con la pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7 prima dell'uso.
- Controllare sempre le shellplates per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione.
- Tenere le shellplates fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare le shellplates solo per le cartucce previste: 500 S&W e 338 Marlin Express.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore per l'uso corretto della pressa di ricarica.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, compresa la protezione per gli occhi, durante la ricarica delle munizioni.
- Assicurarsi che l'area di ricarica sia pulita e priva di distrazioni.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per le cartucce utilizzate.
- Evitare di utilizzare shellplates danneggiate o usurate, poiché potrebbero causare malfunzionamenti o incidenti.
- Non tentare di modificare le shellplates o la pressa di ricarica in alcun modo.
- Conservare le shellplates in un luogo asciutto per prevenire ruggine o corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la RCBS Pro Chucker 7 sia spenta e scollegata.
- Rimuovere eventuali shellplates esistenti dalla pressa.
- Allineare il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44 con i punti di montaggio sulla pressa di ricarica.
- Fissare saldamente la shellplate secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Caricare la cartuccia appropriata nella shellplate.
- Seguire le istruzioni della pressa di ricarica per utilizzare la macchina in sicurezza.
- Monitorare attentamente il processo di ricarica per garantire che non ci siano malfunzionamenti.
- Dopo l'uso, pulire le shellplates per rimuovere eventuali detriti o residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali shellplates danneggiate o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non gettare le shellplates nei rifiuti domestici normali.
- Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per i prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante i PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sul sito web ufficiale.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu z prasą do reloading RCBS Pro Chucker 7. Proszę uważnie przeczytać i stosować się do tych instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że płyty do łuski są kompatybilne z prasą do reloading RCBS Pro Chucker 7 przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj płyty do łuski pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed ich zainstalowaniem.
- Przechowuj płyty do łuski w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj płyt do łuski tylko do przeznaczonych nabojęw: 500 S&W i 338 Marlin Express.
- Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami producenta dotyczącymi prawidłowego użycia prasy do reloading.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas reloading amunicji.
- Upewnij się, że obszar reloading jest czysty i wolny od rozprosień.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunków dla używanych nabojęw.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych płyt do łuski, ponieważ mogą one powodować awarie lub wypadki.
- Nie próbuj modyfikować płyt do łuski ani prasy do reloading w jakikolwiek sposób.
- Przechowuj płyty do łuski w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy lub korozji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że RCBS Pro Chucker 7 jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące płyty do łuski z prasy.
- Wyreguluj PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44 z punktami montażowymi na prasie do reloading.
- Dokładnie przymocuj płytę zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Załaduj odpowiedni nabój do płyty do łuski.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami prasy do reloading w celu bezpiecznego użytkowania maszyny.
- Uważnie monitoruj proces reloading, aby upewnić się, że nie występują żadne awarie.
- Po użyciu oczyść płyty do łuski, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne płyty do łuski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj płyt do łuski do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, proszę zapoznać się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi na opakowaniu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti RCBS Pro Chucker 7 progressiivisessa latauspainossa. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että shellplatet ovat yhteensopivia RCBS Pro Chucker 7 progressiivisen latauspainon kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista aina shellplatet vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen asennusta.
- Pidä shellplatet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä shellplateja vain tarkoitetuille patruunoille: 500 S&W ja 338 Marlin Express.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita latauspainon oikeasta käytöstä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojavaarustusta, mukaan lukien silmäsuojia, kun lataat ammuksia.
- Varmista, että latausalue on puhdas ja häiriöistä vapaa.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusmääriä käytettävien patruunoiden osalta.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden shellplatejen käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai onnettomuuksia.
- Älä yritä muokata shellplateja tai latauspainoa millään tavalla.
- Säilytä shellplatet kuivassa paikassa ruosteen tai korroosion estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että RCBS Pro Chucker 7 on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta.
- Poista kaikki olemassa olevat shellplatet painosta.
- Kohdista PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44 kiinnityspisteiden kanssa latauspainossa.
- Kiinnitä shellplate tiukasti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Lataa sopiva patruuna shellplateen.
- Noudata latauspainon ohjeita koneen turvallisessa käytössä.
- Tarkkaile latausprosessia huolellisesti varmistaaksesi, ettei toimintahäiriöitä esiinny.
- Käytön jälkeen puhdista shellplatet poistamalla kaikki roskat tai jäämät.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökeltottomat shellplatet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä shellplateja tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät metallituotteille.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteeseen

liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai virallisilla verkkosivuilla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av denna produkt med RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att skalplattorna är kompatibla med RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress innan användning.
- Inspektera alltid skalplattorna för tecken på skador eller slitage innan installation.
- Håll skalplattorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd skalplattorna endast för avsedda patroner: 500 S&W och 338 Marlin Express.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för korrekt användning av omladdningspressen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du omladdar ammunition.
- Se till att omladdningsområdet är rent och fritt från distraktioner.
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för de använda patronerna.
- Undvik att använda skadade eller slitna skalplattor, eftersom de kan orsaka fel eller olyckor.
- Försök inte att modifiera skalplattorna eller omladdningspressen på något sätt.
- Förvara skalplattorna på en torr plats för att förhindra rost eller korrosion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att RCBS Pro Chucker 7 är avstängd och urkopplad.
- Ta bort eventuella befintliga skalplattor från pressen.
- Justera PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44 med monteringspunkterna på omladdningspressen.
- Fäst skalplattan ordentligt enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Ladda den lämpliga patronen i skalplattan.
- Följ instruktionerna för omladdningspressen för att använda maskinen på ett säkert sätt.
- Övervaka omladdningsprocessen noggrant för att säkerställa att det inte uppstår några fel.
- Efter användning, rengör skalplattorna för att ta bort skräp eller rester.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara skalplattor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte skalplattorna i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder för metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace k zajištění bezpečného používání tohoto produktu s progresivním nabíjecím lisem RCBS Pro Chucker 7. Před použitím si prosím pečlivě přečtete a dodržujte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že shellplates jsou kompatibilní s progresivním nabíjecím lisem RCBS Pro Chucker 7 před použitím.
- Vždy zkontrolujte shellplates na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před instalací.
- Držte shellplates mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte shellplates pouze pro určené náboje: 500 S&W a 338 Marlin Express.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro správné používání nabíjecího lisu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při nabíjení munice.
- Zajistěte, aby bylo místo pro nabíjení čisté a bez rušivých vlivů.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro používané náboje.
- Vyhněte se používání poškozených nebo opotřebovaných shellplates, protože mohou způsobit poruchy nebo nehody.
- Nepokoušejte se shellplates nebo nabíjecí lis jakkoli upravit.
- Ukládejte shellplates na suchém místě, aby se předešlo rzi nebo korozi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je RCBS Pro Chucker 7 vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte jakékoli stávající shellplates z lisu.
- Zarovnejte PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44 s montážními body na nabíjecím lisu.
- Pevně připevněte shellplate podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Naložte vhodný náboj do shellplate.
- Dodržujte pokyny nabíjecího lisu pro bezpečné ovládání stroje.
- Pečlivě sledujte proces nabíjení, abyste zajistili, že nedojde k žádným poruchám.
- Po použití vyčistěte shellplates, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné shellplates v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte shellplates do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních orgánů správné metody likvidace kovových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.