

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 11/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 11/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019414
- Mfr. No.: 5021116
- Size: 11/16 oz
- Delivery weight: 0.245kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013017

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Diese Charge Bar ermöglicht es Ihnen, Ihre Schrotladung flexibel anzupassen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die MEC LEAD CHARGE BAR nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in Verbindung mit geeigneten MEC Wiederladepressen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Charge Bar auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung der Charge Bar.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Arbeiten Sie niemals mit der Charge Bar, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Charge Bar gelangen.
- Verwenden Sie die Charge Bar nur für die vorgesehenen Materialien (Blei oder Stahl).

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Charge Bar installieren.
2. **Entfernen der alten Charge Bar:** Lösen Sie die Befestigungselemente der aktuellen Charge Bar gemäß der Anleitung Ihrer Presse.
3. **Einsetzen der neuen Charge Bar:** Setzen Sie die MEC LEAD CHARGE BAR in die Halterung ein und sichern Sie sie mit den Befestigungselementen.
4. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass die Charge Bar fest sitzt und keine Spielräume hat.

Verwendung

1. **Laden:** Füllen Sie die Charge Bar mit der gewünschten Schrotladung (11/16 oz) entsprechend den Anweisungen Ihrer Presse.
2. **Einstellung:** Stellen Sie die Presse gemäß den Anforderungen für Ihre spezifische Ladung ein.
3. **Überwachung:** Achten Sie während des Ladevorgangs auf Anzeichen von Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Verhalten.
4. **Reinigung:** Reinigen Sie die Charge Bar regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Charge Bar gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrer MEC LEAD CHARGE BAR wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt bereithalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halten Sie sich immer an die oben genannten Richtlinien, um einen sicheren und effektiven Betrieb Ihrer MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS zu gewährleisten.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the charge bar.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the charge bar out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling lead shot.
- Regularly inspect the charge bar for any signs of wear or damage before use.
- Ensure that your reloading press is stable and secure during operation.
- Follow all local regulations regarding the handling and disposal of lead materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the specified shot sizes (11/16 oz) with the MEC Lead Charge Bar.
- Do not exceed the recommended load limits for your reloading press.
- Ensure that the charge bar is properly installed before use to prevent accidents.
- Avoid inhaling lead dust. Work in a wellventilated area.
- Clean up any spilled lead shot immediately to prevent slipping hazards.
- If you experience any adverse effects (e.g., dizziness, nausea), stop using the product and seek medical advice.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
2. Remove the existing charge bar from the press.
3. Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points on the press.
4. Securely fasten the charge bar in place according to the manufacturer's instructions.
5. Doublecheck that the charge bar is firmly attached before proceeding.

Usage

1. Set the desired shot charge (11/16 oz) on the charge bar.
2. Load the appropriate lead shot into the charge bar.
3. Operate the reloading press as per the manufacturer's guidelines.
4. Monitor the process to ensure consistent shot delivery.
5. After use, clean the charge bar to prevent corrosion and ensure longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of lead shot and any related materials in accordance with local environmental regulations.
- Do not dispose of lead materials in regular waste. Seek out designated hazardous waste disposal facilities.
- Ensure that any packaging materials are recycled or disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MEC Lead Charge Bar, please contact the appropriate EU-based support center or refer to the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Always prioritize safety and stay informed about best practices in handling reloading equipment.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introducción

Gracias por elegir el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Este producto está diseñado para facilitar la carga de disparo en prensas de recarga, permitiendo ajustes precisos según tus necesidades. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la manipulación del producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Evita el contacto directo con piezas móviles durante la operación.
 - No uses el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente instaladas antes de usar el producto.
 - No sobrecargues la prensa de recarga más allá de las especificaciones del fabricante.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para niños menores de 18 años.
 - No utilices el MEC LEAD CHARGE BAR para cargar otros tipos de municiones que no sean las especificadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté desconectada antes de comenzar la instalación.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta el MEC LEAD CHARGE BAR en el lugar de la barra de carga original, asegurándote de que esté bien fijado.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades utilizando el mecanismo de ajuste.
- Realiza pruebas en un área segura antes de comenzar la producción en masa.
- Mantén siempre la atención en el proceso de recarga y evita distracciones.

Instrucciones de Eliminación

- El MEC LEAD CHARGE BAR no debe ser desechado junto con los residuos domésticos.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de recarga.
- Si el producto está dañado o ya no se necesita, llévalo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o preocupaciones sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce produit est conçu pour te permettre d'ajuster facilement la charge de tir pour tes besoins de rechargement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde la barre de charge hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas la barre de charge ou n'utilise pas de pièces non approuvées par le fabricant.
- En cas de doute ou de question, consulte un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de la barre de charge.
- Ne dépasse pas les limites de charge recommandées pour la barre de charge.
- Assure-toi que la presse de rechargement est correctement installée et stable avant d'utiliser la barre de charge.
- Évite de travailler dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Retire la barre de charge d'origine de ta presse de rechargement.
- Aligne la nouvelle barre de charge MEC avec le mécanisme de fixation de la presse.
- Assure-toi que la barre est bien en place et sécurisée avant de commencer à recharger.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Vérifie que la presse de rechargement est correctement réglée pour la charge que tu souhaites utiliser.
- Charge les matériaux de rechargement conformément aux instructions du fabricant.
- Effectue des tests de tir pour t'assurer que la charge est conforme à tes attentes avant de procéder à des rechargements en série.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la barre de charge MEC avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Contacte un centre de recyclage local pour te débarrasser de la barre de charge de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la Barre de Charge MEC, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles en ligne ou à contacter un professionnel du secteur.

Merci de ta confiance dans les produits MEC. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter d'une expérience de rechargement sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso della MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se ci sono parti mancanti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il caricamento dei pallini.
- Indossa guanti protettivi per evitare il contatto diretto con i materiali di ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi nocivi.
- Non superare mai il carico raccomandato di pallini per evitare malfunzionamenti.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.
- Segui tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso corretto della barra di carica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa di ricarica.
- Allinea la MEC Lead Charge Bar con i punti di montaggio della pressa.
- Fissa saldamente la barra di carica utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che la barra di carica sia sicura prima di procedere.

2. Utilizzo della Barra di Carica

- Regola il carico di pallini secondo le tue esigenze.
- Esegui un test di ricarica a vuoto per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
- Una volta verificato, inizia il processo di ricarica con i pallini desiderati.
- Monitora costantemente il funzionamento della pressa durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle parti del prodotto.
- Non smaltire mai il prodotto in modo irresponsabile; assicurati di seguire le linee guida per il riciclaggio.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto di attrezzature di ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore MEC o visita il sito ufficiale di MEC Reloading. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di

acquisto quando contatti il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace della MEC Lead Charge Bar Progressive Press.

Bruksanvisning for MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduksjon

Takk for at du valgte MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Dette produktet er designet for å gi deg muligheten til å justere skuddladningen for din omlastingspresse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Undersøk produktet for skader før bruk. Hvis du oppdager skader, må du ikke bruke produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert briller og hansker, når du arbeider med ladestasjoner og skuddladninger.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller skade på produktet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun ladestenger som er compatible med din spesifikke omlastingspresse.
- Unngå å bruke ladestangen hvis den er skadet eller slitt.
- Når du justerer ladestangen, sørg for at pressen er i en trygg og stabil posisjon.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna bevegelige deler under bruk.
- Hvis du opplever motstand eller unormal støy under bruk, stopp umiddelbart og inspiser produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av ladestang:

- Slå av omlastingspressen før du begynner installasjonen.
- Fjern den eksisterende ladestangen fra pressen.
- Sett inn MEC LEAD CHARGE BAR i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at ladestangen sitter godt og er sikkert festet.

2. Bruk av ladestang:

- Juster ladestangen til ønsket skuddladning (11/16 oz).
- Kontroller at alt er i orden før du begynner å laste.
- Følg sikkerhetsprosedyrer for håndtering av skuddladninger.

3. Vedlikehold:

- Rengjør ladestangen regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Oppbevar ladestangen på et tørt sted for å unngå rust og skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast ikke produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avhending av verktøy og tilbehør.
- Sørg for at alle deler av produktet er avfallssikre før de kastes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, bruk eller avhending av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Viktige påminnelser

- Rapportere usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Vi ønsker deg en trygg og produktiv opplevelse med MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen latausprosessin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät lataamiseen ja ampumatarvikkeiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät oikeaa kokoista latauspalkkia tuotteen kanssa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Vältä ylimääräistä painetta latauspalkin asennuksessa ja käytössä.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestettynä, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä koskaan yritä purkaa tai korjata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä latauspalkki tukevasti laitteeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Lataa laite valmistajan ohjeiden mukaan.
- Sääda latauspalkin asetukset halutun latauksen mukaan.
- Seuraa prosessia tarkasti, ja varmista, että kaikki toimii suunnitellusti.
- Lopeta käyttö heti, jos huomaat mitään poikkeavaa tai vaarallista.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti, erityisesti mahdolliset vaaralliset materiaalit.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on

tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Muista aina noudattaa näitä turvallisuusohjeita tuotteen käytön aikana. Turvallisuutesi on ensisijainen, ja oikean käytön avulla voit varmistaa sekä oman että ympäristösi turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda laddningsstången om den är skadad eller missformad.
- Använd endast laddningsstången med kompatibla pressar (både enkelstegs och progressiva pressar).
- Stålskjutstänger bör beställas på specialbeställning och hanteras med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Ta bort den medföljande laddningsstången från din omladdningspress.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar ladda ammunition.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (11/16 oz).
- Fyll laddningsstången med bly eller stålshot beroende på dina behov.
- Följ alltid säkerhetsprocedurerna för omladdning av ammunition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Kassera skadade eller oanvändbara delar på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv

användning av din MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil efektivně a bezpečně dávkovat střelný prach a vytvářet požadované náplně pro vaše přebíjecí lis. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte ochranné brýle a další ochranné pomůcky při práci se střelným prachem.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je dávkovací tyč správně nainstalována a zajištěna.
- Nikdy nepoužívejte dávkovací tyč, pokud je poškozená nebo opotřebovaná.
- Dbejte na to, aby se během používání nedostaly do kontaktu s dávkovací tyčí žádné cizí předměty.
- Při manipulaci se střelným prachem dodržujte všechna bezpečnostní opatření a doporučení výrobce.
- Po dokončení práce s dávkovací tyčí ji důkladně vyčistěte a uskladněte na bezpečném místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti.
- Opatrně odpojte stávající dávkovací tyč z přebíjecího lisu.
- Nainstalujte MEC LEAD CHARGE BAR tak, aby byla správně zajištěna v místě určeném výrobcem.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč pevně uchycena a nehybná.

2. Používání

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu podle specifikací výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je dávkovací tyč čistá a bez zbytků střelného prachu.
- Dávkujte střelný prach podle pokynů, abyste zajistili správné množství a bezpečné použití.
- Po dokončení dávkování důkladně vyčistěte dávkovací tyč a přebíjecí lis.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.
- Nepokoušejte se opravovat výrobek, pokud není určen k opravě výrobcem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu

zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.