

AR PCC SINGLE STAGE TRIGGERS - AR PCC SING STAGE CURVED TRIGGER 3LB

Enhance Your AR PCC

From Timney, an AR PCC Trigger! A drop-in complete trigger assembly, featuring a pull weight of 2.5-3 pounds for both the curved and straight models. The Timney AR PCC Trigger makes use of your rifle's existing hammer/trigger pins as well as safety. No gunsmith needed, easy to install Ready for the range, no adjustments needed No additional parts needed to install trigger Trigger shoe options to fit your feel/style Trigger allows you to become more accurate with your rifle



Attributes

- Name: AR PCC SING STAGE CURVED TRIGGER 3LB
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000111
- Mfr. No.: 681
- Make: AR-15
- Style: Single-Stage
- Delivery weight: 0.098kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950681006

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR PCC Single Stage Trigger](#)
- [English: AR PCC Single Stage Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gatillo AR PCC Timney](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le déclencheur AR PCC Timney](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto AR PCC Timney](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR PCC SINGLE STAGE TRIGGERS TIMNEY AR PCC SING STAGE CURVED TRIGGER 3LB](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania spustu Timney AR PCC](#)
- [Suomi: AR PCC ETUVEDOTON LAUKAISUKONEISTO Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Timney AR PCC Single Stage Trigger](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště AR PCC SINGLE STAGE TIMNEY](#)

Sicherheitshinweise für den AR PCC Single Stage Trigger

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR PCC Single Stage Trigger von Timney. Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und sichere Schussabgabe zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Verwenden Sie den Abzug nur mit kompatiblen Gewehren.
- Halten Sie den Abzug und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Abzugsbaugruppe auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen wenden Sie sich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht durch Schmutz oder Fremdkörper blockiert wird.
- Verwenden Sie den Abzug nur, wenn Sie sich in einem sicheren und kontrollierten Umfeld befinden.
- Üben Sie den Umgang mit dem Abzug, um die Handhabung und Sicherheit zu verbessern.
- Verwenden Sie Schutzbrillen und Gehörschutz beim Schießen.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Vorschriften zum Schießen in Ihrer Region.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation des Abzugs

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Legen Sie alle notwendigen Werkzeuge bereit.

2. Abzugsbaugruppe entfernen:

- Entfernen Sie die vorhandene Abzugsbaugruppe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Einbau des Timney AR PCC Abzugs:

- Setzen Sie die neue Abzugsbaugruppe in die vorgesehenen Halterungen ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Hammer/Abzugsstifte korrekt sitzen.

4. Sicherheitsmechanismus prüfen:

- Überprüfen Sie den Sicherheitsmechanismus, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

5. Abzugsgewicht einstellen:

- Der Abzug hat ein Gewicht von 2,53 Pfund. Testen Sie das Gewicht, um sicherzustellen, dass es Ihren Vorlieben entspricht.

6. Endkontrolle:

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung des Abzugs

- Üben Sie zunächst in einer sicheren Umgebung, um sich mit dem Abzug vertraut zu machen.
- Achten Sie darauf, den Abzug nur zu betätigen, wenn Sie auf ein sicheres Ziel zielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile des Abzugs gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenbestandteilen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Hände von Unbefugten gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich an den Kundenservice von Timney oder an einen qualifizierten Büchsenmacher.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halten Sie sich strikt an die Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

AR PCC Single Stage Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR PCC Single Stage Trigger by Timney. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe use and installation of your trigger. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm and ammunition in a safe place, out of reach of children.
- Use the trigger only with compatible firearms as specified in the product description.
- Ensure that the firearm is in a safe condition before installing or handling the trigger.
- Regularly inspect your firearm and trigger for any signs of wear or damage.
- If you experience any issues with the trigger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- This trigger is designed for use with AR15 style rifles. Do not attempt to use it with other firearm types.
- Ensure that the trigger is properly installed before use. An improperly installed trigger can cause malfunctions.
- Avoid using the trigger in wet or damp conditions to prevent rust and corrosion.
- Do not modify the trigger or any of its components. Unauthorized modifications can lead to unsafe conditions.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment while using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Tools:** You will need basic tools such as a punch tool and a hammer.
2. **Ensure Safety:** Make sure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Remove Old Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger assembly.
4. **Install New Trigger:**
 - Align the Timney AR PCC Trigger with the existing hammer/trigger pins.
 - Insert the trigger pins through the trigger assembly and secure them in place.
 - Ensure the safety mechanism is properly engaged.
5. **Test Functionality:** Before using the firearm, test the trigger function in a safe environment to ensure proper installation.
6. **Final Check:** Verify that all components are secure and functioning correctly.

Usage Instructions

- After installation, ensure that the trigger pull weight is set according to your preference (2.53 pounds).
- Regularly check the trigger for proper operation before each use.
- Follow all standard firearm safety practices when using your firearm equipped with this trigger.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any components in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged or no longer usable, consider contacting a local waste disposal service that handles hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR PCC Single Stage Trigger, please consult with a qualified gunsmith or refer to the manufacturer's website for additional support and resources.

Thank you for prioritizing safety while using your AR PCC Single Stage Trigger. Always remember to handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gatillo AR PCC Timney

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo AR PCC Timney. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y el rendimiento de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía cumple con las regulaciones de seguridad de productos de la UE y está destinada a ayudarte a utilizar el producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gatillo se instale correctamente antes de usarlo.
- Siempre maneja tu rifle como si estuviera cargado.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Utiliza el gatillo solo en un entorno seguro y controlado.
- Guarda el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa periódicamente el gatillo y el rifle para detectar cualquier desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar malfuncionamientos.
- **Peso de Disparo:** El gatillo tiene un peso de disparo de 2.53 libras. Familiarízate con esta característica antes de usarlo en el campo.
- **Uso en el Campo:** Realiza pruebas en un entorno controlado antes de llevar el rifle al campo de tiro.
- **Seguridad:** Utiliza siempre la seguridad del rifle mientras no estés disparando.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantén el gatillo regularmente para asegurar su funcionamiento correcto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas para la instalación (destornilladores, etc.).
2. **Desmontaje del Rifle:** Retira el rifle de manera segura y sigue las instrucciones del fabricante para desmontarlo.
3. **Instalación del Gatillo:**
 - Retira los pasadores de martillo/gatillo existentes.
 - Inserta el nuevo gatillo Timney AR PCC en su lugar.
 - Asegúrate de que todos los pasadores estén correctamente alineados y asegurados.
4. **Prueba de Funcionamiento:**
 - Antes de usar el rifle, realiza una prueba de funcionamiento del gatillo en un entorno seguro.
 - Verifica que el peso de disparo esté dentro del rango especificado.
5. **Uso del Gatillo:**
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
 - Utiliza la seguridad del rifle cuando no estés disparando.
6. **Mantenimiento:**
 - Revisa el gatillo regularmente para detectar signos de desgaste.
 - Limpia el gatillo con un paño seco y asegúrate de que no haya residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el gatillo, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de armas y componentes de rifle.
- No dejes el producto en lugares donde pueda ser encontrado por niños o personas no autorizadas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, consulta a tu distribuidor o a un profesional calificado en armas de fuego. Asegúrate de que todas tus preguntas sean respondidas antes de usar el gatillo.

Conclusión

El Gatillo AR PCC Timney está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero tu seguridad es lo más importante. Sigue todas las instrucciones y directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar asistencia profesional.

Guide de sécurité pour le déclencheur AR PCC Timney

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur AR PCC de Timney. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre fusil tout en garantissant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide pour comprendre les précautions de sécurité, les instructions d'installation et d'utilisation, et les recommandations de mise au rebut.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que votre fusil est déchargé avant d'installer ou d'utiliser le déclencheur.
- Ne laissez jamais le déclencheur à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre déclencheur et assurez-vous qu'il fonctionne correctement.
- Ne modifiez pas le déclencheur pour éviter d'endommager le produit et de compromettre votre sécurité.
- Respectez toujours les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le déclencheur uniquement avec des armes pour lesquelles il est conçu.
- Évitez de tirer à proximité de personnes ou d'animaux.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre fusil.
- Ne touchez pas la gâchette tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- En cas de défaillance du déclencheur, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil est complètement déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du déclencheur :

- Retirez les goupilles de marteau/déclencheur existantes de votre fusil.
- Installez le déclencheur AR PCC de Timney en utilisant les goupilles existantes.
- Assurez-vous que le déclencheur est correctement fixé et que la sécurité fonctionne.

3. Vérification :

- Testez le déclencheur en effectuant des essais à vide pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Si vous rencontrez des problèmes, consultez un professionnel.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le déclencheur est en bon état de fonctionnement.
- Utilisez le déclencheur uniquement dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suivez toutes les instructions de sécurité lors de l'utilisation de votre fusil.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le déclencheur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des pièces d'armement.
- Si le déclencheur doit être remplacé, apportez-le à un centre de recyclage approprié ou à un professionnel.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre déclencheur AR PCC de Timney, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un point de vente agréé. Assurez-vous de suivre toutes les recommandations de sécurité fournies dans ce guide pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Merci d'utiliser le déclencheur AR PCC de Timney en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto AR PCC Timney

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il grilletto AR PCC Timney. Questo documento fornisce importanti informazioni sulle precauzioni di sicurezza, sull'installazione e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo con armi compatibili e seguendo le istruzioni del produttore.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segui sempre le normative locali e nazionali riguardanti la detenzione e l'uso delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- **Utilizzo:** Utilizza il grilletto in modo responsabile e solo in aree designate per il tiro.
- **Manutenzione:** Effettua regolarmente la manutenzione del grilletto per garantire il suo corretto funzionamento.
- **Formazione:** Se non sei esperto nell'uso di armi, considera di ricevere una formazione adeguata prima di utilizzare il prodotto.
- **Vulnerabilità:** Se hai bambini o persone vulnerabili in casa, assicurati che il grilletto sia sempre tenuto sotto chiave.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il grilletto Timney AR PCC nei supporti, utilizzando i perni di sicurezza/grilletto esistenti.
- Assicurati che il grilletto sia ben fissato e che non ci siano parti allentate.

3. Controllo:

- Dopo l'installazione, controlla che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

4. Uso:

- Utilizza il grilletto in modo responsabile, seguendo sempre le pratiche di sicurezza per il tiro.
- Non forzare il grilletto; utilizza una pressione uniforme e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il grilletto non è più utilizzabile, segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti per armi.
- Non gettare il grilletto nei rifiuti domestici; considera di contattare un centro di raccolta specializzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il fornitore del prodotto o a consultare il sito web ufficiale di Timney. Assicurati di avere il numero di modello a portata di mano per facilitare il supporto.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui sempre queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo grilletto AR PCC Timney.

Bruksanvisning for AR PCC SINGLE STAGE TRIGGERS TIMNEY AR PCC SING STAGE CURVED TRIGGER 3LB

Introduksjon

Takk for at du valgte Timney AR PCC Single Stage Trigger. Denne avtrekkeren er designet for å forbedre presisjonen og ytelsen til din AR15 rifle. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold avtrekkeren utenfor rekkevidde for barn og andre ukyndige personer.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før du håndterer det.
- Vær oppmerksom på at avtrekkeren er designet for bruk i AR15 rifler. Bruk den ikke i andre våpenmodeller.
- Rapporter eventuelle farlige produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke avtrekkeren i våte eller fuktige omgivelser.
- Sørg for at avtrekkeren er riktig installert før bruk. Feil installasjon kan føre til ulykker.
- Vær oppmerksom på avtrekksvekten (2,53 pund) og juster skytepraksisen deretter.
- Hvis du opplever problemer med avtrekkeren, slutt å bruke den og kontakt en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av avtrekkeren

1. Verktøy som kreves:

- Skrutrekker
- Tang
- Eventuelt andre nødvendige verktøy for din spesifikke rifle

2. Fremgangsmåte:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og sikret.
- Fjern den eksisterende avtrekkeren og hammeren i henhold til rifleprodusentens instruksjoner.
- Installer Timney AR PCC avtrekkeren ved å bruke de eksisterende hammer/avtrekkerpinnene og sikkerhet.
- Kontroller at alle deler er på plass og festet ordentlig.
- Test avtrekkeren for funksjonalitet før du bruker den i felt.

Bruk av avtrekkeren

- Når du er klar til å bruke riflen, sørg for at den er i sikker tilstand.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på målet og omgivelsene før du avfyrrer.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Bli kjent med miljøvennlige avfallsmetoder for å minimere påvirkningen på miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller installasjon av Timney AR PCC Single Stage Trigger, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen, og for at du bidrar til sikker bruk av våpen.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania spustu Timney AR PCC

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Timney AR PCC. Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o wydajności i bezpieczeństwie. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj spust w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli jesteś pewien, że jest pusta.
- Używaj spustu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan spustu i karabinu, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko z kompatybilnymi modelami karabinów AR15.
- Nie próbuj modyfikować spustu w żaden sposób.
- Nigdy nie używaj spustu w połączeniu z uszkodzonym lub wadliwym karabinem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i niezaladowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja spustu

- Zdejmij stary spust, korzystając z istniejących pinów młotka/spustu oraz blokady.
- Zamontuj nowy spust Timney AR PCC, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy spust działa poprawnie przed użyciem.

3. Użytkowanie spustu

- Po zakończeniu instalacji, przetestuj spust w bezpiecznym środowisku.
- Używaj spustu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zwiększyć dokładność strzałów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania spustu Timney AR

PCC!

AR PCC ETUVEDOTON LAUKAISUKONEISTO

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR PCC etuvedottoman laukaisukoneiston käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Älä muokkaa tai yritä korjata tuotetta itse.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Seuraa aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että laukaisukoneisto on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että alue ympärilläsi on tyhjennetty ennen kuin käytät tuotetta.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista laite.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
2. Poista vanha laukaisukoneisto varovasti, jos sellainen on asennettuna.
3. Aseta AR PCC etuvedoton laukaisukoneisto paikalleen ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.
4. Tarkista, että kaikki osat ovat oikein paikoillaan ennen käyttöönottoa.

Käyttö

- Varmista, että laukaisukoneisto on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Käynnistä tuote vain, kun olet valmis käyttämään sitä.
- Seuraa tarkasti laukaisukoneiston toimintoja ja reagoi välittömästi mahdollisiin ongelmiin.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

AR PCC etuvedoton laukaisukoneisto on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

Säkerhetsinstruktioner för Timney AR PCC Single Stage Trigger

Introduktion

Tack för att du valt Timney AR PCC Single Stage Trigger. Denna avtryckare är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan installation och användning för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtryckaren i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte avtryckaren.
- Håll avtryckaren utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan installation av avtryckaren.
- Använd endast avtryckaren med AR15 plattformar.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Använd inte avtryckaren om den känns lös eller instabil.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är avstängt och tomt.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Ta bort den gamla avtryckaren:

- Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort den gamla avtryckaren.

3. Installera Timney AR PCC Single Stage Trigger:

- Placera avtryckaren i avtryckarsystemet.
- Använd de befintliga hammare/avtryckarpinnar samt säkerhet.
- Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats.

4. Kontrollera installationen:

- Testa avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Se till att avtryckaren inte är lös eller instabil.

Användning

- Följ alltid säkerhetsprocedurer när du hanterar ditt vapen.

- Använd avtryckaren endast när du är på en godkänd skjutbana eller i en säker miljö.
- Var medveten om din omgivning och se till att det inte finns några hinder eller personer i närheten.

Avfallshantering

- Kasta inte avtryckaren eller dess delar i vanliga sopor.
- Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Följ lokala lagar och förordningar angående avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst. Se förpackningen eller tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Timney AR PCC Single Stage Trigger. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Návod k bezpečnému používání spouště AR PCC SINGLE STAGE TIMNEY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť AR PCC SINGLE STAGE od společnosti Timney. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla spoušť používána pouze osobami staršími 18 let nebo pod dohledem dospělé osoby.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a zda je spoušť správně nainstalována.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti se zbraněmi.
- Udržujte spoušť a zbraň mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Při nákupu online se ujistěte, že prodávající splňuje všechny bezpečnostní požadavky.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím spouště si přečtěte a pochopte návod k obsluze vaší zbraně.
- Používejte spoušť pouze s kompatibilními zbraněmi AR15.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti spouště správně namontovány a fungují bez problémů.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality nebo poškození, přestaňte spoušť používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Připravte si potřebné nástroje: šroubovák a klíč.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce vaší zbraně.
- Nainstalujte spoušť Timney AR PCC podle pokynů dodaných s produktem.
- Ujistěte se, že jsou všechny kolíky a bezpečnostní mechanismus správně umístěny.
- Otestujte spoušť, abyste se ujistili, že funguje správně.

3. Použití spouště:

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Vždy mějte zbraň namířenou na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě, kontaktujte autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání spouště AR PCC SINGLE STAGE TIMNEY.