

AR PCC SINGLE STAGE TRIGGERS - AR PCC SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 3LB

Enhance Your AR PCC

From Timney, an AR PCC Trigger! A drop-in complete trigger assembly, featuring a pull weight of 2.5-3 pounds for both the curved and straight models. The Timney AR PCC Trigger makes use of your rifle's existing hammer/trigger pins as well as safety. No gunsmith needed, easy to install Ready for the range, no adjustments needed No additional parts needed to install trigger Trigger shoe options to fit your feel/style Trigger allows you to become more accurate with your rifle



Attributes

- Name: AR PCC SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 3LB
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000112
- Mfr. No.: 681-ST
- Make: AR-15
- Style: Single-Stage
- Delivery weight: 0.087kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 081950681174

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR PCC Single Stage Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Timney AR PCC Single Stage Triggers](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney AR PCC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur AR PCC de Timney](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto AR PCC Timney](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR PCC SINGLE STAGE TRIGGERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Timney AR PCC Single Stage Trigger](#)
- [Suomi: AR PCC ETUVEDOTON LAUKAISUKONEISTO Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR PCC Single Stage Triggers](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání spouště Timney AR PCC SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 3LB](#)

Sicherheitshinweise für den AR PCC Single Stage Trigger

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den AR PCC Single Stage Trigger von Timney entschieden hast. Dieser Trigger wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und Präzision deines Gewehrs zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du den Trigger sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorschriften deines Landes und deiner Region befolgst.
- Verwende den Trigger nur mit kompatiblen AR PCC Modellen.
- Halte den Trigger und andere Waffenteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und deiner Waffe auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwende beim Umgang mit Waffen immer Gehörschutz und Schutzbrillen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du den Trigger installierst oder wartest.
- Betätige den Abzug niemals, während du die Waffe auf dich oder andere Personen richtest.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Teile und Zubehör.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder unsicherem Verhalten des Abzugs, stelle die Nutzung sofort ein und suche einen Fachmann auf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfe, ob alle benötigten Werkzeuge zur Hand sind.

2. Installation des Triggers

- Entferne die vorhandene Abzugsbaugruppe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen Timney AR PCC Trigger ein, indem du die bestehenden Hammer/Abzugsstifte verwendest.
- Stelle sicher, dass der Trigger korrekt sitzt und die Sicherheitsvorrichtung ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfe die Funktion des Abzugs, bevor du die Waffe wieder in Betrieb nimmst.

3. Benutzung

- Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn du den Trigger betätigst.
- Übe regelmäßig, um deine Fähigkeiten und den Umgang mit dem Trigger zu verbessern.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich schießst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und andere Waffenteile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor du sie entsorgst, um eine

unsachgemäße Nutzung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Bedenken immer professionelle Hilfe in Anspruch nimmst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Waffen ist von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du sicherstellen, dass du den AR PCC Single Stage Trigger von Timney sicher und effektiv nutzt. Achte darauf, regelmäßig deine Kenntnisse zu aktualisieren und deine Fähigkeiten zu verbessern.

Safety Instruction Guide for Timney AR PCC Single Stage Triggers

Introduction

Thank you for choosing the Timney AR PCC Single Stage Trigger. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your trigger. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Store your firearm and trigger in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for wear or damage. If any issues are found, do not use the product.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, while shooting.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about safety recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The Timney AR PCC Trigger is designed for use with AR15 rifles only. Do not attempt to use it with other firearm models.
- Ensure that the trigger is compatible with your specific rifle model before installation.
- Do not modify the trigger or any of its components. Unauthorized modifications may result in malfunctions or unsafe conditions.
- Always follow proper firearm handling procedures when installing or using the trigger.
- If you are unfamiliar with firearm components, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Keep fingers away from the trigger until you are ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
2. **Remove the Old Trigger:**
 - Follow the manufacturer's instructions for disassembling your rifle to remove the existing trigger.
3. **Install the Timney AR PCC Trigger:**
 - Align the trigger assembly with the existing hammer/trigger pins.
 - Insert the trigger pins securely into place.
 - Ensure the safety functions correctly before reassembling your rifle.
4. **Reassemble the Rifle:**
 - Follow the manufacturer's instructions to reassemble your firearm.
5. **Function Check:**
 - Conduct a function check to ensure the trigger operates correctly before live fire.
 - Confirm that the safety mechanism is fully operational.

Usage Guidelines

- After installation, familiarize yourself with the trigger pull weight (2.53 pounds).
- Practice safe shooting techniques and maintain focus while using your firearm.

- Regularly clean and maintain your trigger and firearm to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not throw the product in regular household waste. Check with local authorities for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Timney AR PCC Single Stage Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact customer support. Ensure you have your product details ready for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Timney AR PCC Single Stage Trigger. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney AR PCC

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Timney AR PCC. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión de tu rifle y facilitar su uso. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro, la instalación y el mantenimiento del gatillo.

Directrices de Seguridad Generales

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el gatillo.
- Mantén el gatillo y todos los componentes fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el gatillo solo en rifles compatibles.
- Inspecciona el gatillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No modifiques el gatillo ni sus componentes de ninguna manera.
- Si experimentas problemas con el gatillo, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de descarga accidental:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Uso en entornos seguros:** Utiliza el gatillo en áreas designadas para el tiro y asegúrate de que el área esté despejada de personas y objetos.
- **Equipamiento de protección:** Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- **Verificación de seguridad:** Antes de cada uso, verifica el funcionamiento del mecanismo de seguridad del rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Gatillo

1. Herramientas necesarias:

- Destornillador
- Llave Allen (si es necesario)
- Un paño limpio para proteger las superficies

2. Pasos de instalación:

- Retira el cargador y asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira los pasadores de martillo/gatillo existentes de tu rifle.
- Instala el gatillo Timney AR PCC utilizando los pasadores de martillo/gatillo existentes.
- Asegúrate de que el gatillo esté correctamente alineado y asegurado.
- Verifica que el mecanismo de seguridad funcione correctamente.

3. Prueba de funcionamiento:

- Antes de usar el rifle en el campo de tiro, realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el peso de disparo esté dentro de las especificaciones (2.53 libras).

Uso del Gatillo

- Mantén una postura adecuada al disparar.
- Asegúrate de que tu dedo esté fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Dispara solo en condiciones seguras y con un objetivo claro.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier componente del gatillo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- No tires el gatillo en la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Gatillo Timney AR PCC, consulta el sitio web del fabricante o contacta al soporte al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu Gatillo Timney AR PCC de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur AR PCC de Timney

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur AR PCC de Timney. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque d'accident ou de blessure.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le déclencheur est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur et de ton fusil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consulte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'arme sur quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Assure-toi que l'arme est déchargée lors de l'installation du déclencheur.
- Utilise toujours des munitions appropriées pour ton fusil.
- Sois conscient de ton environnement lors de l'utilisation de l'arme.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et fais examiner le produit par un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que ton fusil est déchargé.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur:** Utilise les goupilles de marteau/déclencheur existantes pour retirer l'ancien déclencheur.
3. **Installation du déclencheur Timney:**
 - Suis les instructions fournies dans le kit pour installer le déclencheur.
 - Assure-toi que toutes les pièces sont correctement fixées.
4. **Vérification:** Teste le déclencheur en position de sécurité pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Prends en main ton fusil avec précaution.
- Utilise le déclencheur en suivant les instructions d'utilisation standard pour ton modèle de fusil.
- Ajuste la chaussure de déclencheur selon tes préférences pour un meilleur confort.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le déclencheur à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les centres de collecte locaux pour le recyclage des pièces d'armement.
- Si tu as des doutes sur la mise au rebut, consulte un professionnel de la gestion des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, assure-toi de contacter un professionnel qualifié ou un armurier. Ils pourront te fournir des conseils appropriés et des instructions supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton déclencheur AR PCC de Timney en toute sécurité. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité absolue lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto AR PCC Timney

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto AR PCC Timney. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione del tuo fucile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del grilletto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verifica che il tuo fucile sia scarico prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o bagnate.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sul sito della Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il grilletto solo con i modelli di fucile compatibili.
- Non modificare il grilletto in alcun modo.
- Assicurati che tutti i perni di sicurezza siano correttamente installati prima dell'uso.
- Non utilizzare il grilletto se noti segni di usura o danni.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il fucile.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non intendi colpire.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore del fucile.

2. Installazione del Grilletto:

- Inserisci il grilletto Timney AR PCC nei supporti predisposti.
- Utilizza i perni di sicurezza esistenti del tuo fucile per fissare il grilletto.
- Assicurati che il grilletto sia saldamente in posizione.

3. Controllo Finale:

- Prima di utilizzare il fucile, verifica che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui un test di trazione del grilletto per assicurarti che risponda come previsto.

4. Uso:

- Quando sei pronto a sparare, assicurati di essere in un'area sicura e designata per il tiro.
- Mantieni sempre il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali sullo smaltimento di prodotti di armamento.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del grilletto AR PCC Timney. Ricorda che la sicurezza è sempre la priorità numero uno quando si maneggia un'arma.

Bruksanvisning for AR PCC SINGLE STAGE TRIGGERS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Timney AR PCC Single Stage Trigger! Dette produktet er designet for å forbedre presisjonen og ytelsen til riflen din. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av avtrekkeren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Bruk alltid personlig verneutstyr som hørselsvern og vernebriller når du håndterer våpen.
- Hold avtrekkeren og riflen utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller at avtrekkeren er installert korrekt før bruk.
- Unngå å håndtere avtrekkeren når den er installert på riflen uten å være sikker på at våpenet er avsikret.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk avtrekkeren kun i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke avtrekkeren under ugunstige forhold, som fuktighet eller ekstreme temperaturer.
- Kontroller jevnlig avtrekkeren for slitasje eller skader. Erstatt eventuelle defekte deler umiddelbart.
- Vær oppmerksom på avtrekksvekten, og tilpass den til ditt ferdighetsnivå.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er avsikret og ikke inneholder ammunisjon.
2. **Fjern eksisterende avtrekker:** Ta ut den gamle avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
3. **Installer Timney AR PCC avtrekkeren:**
 - Bruk de eksisterende hammer/avtrekkerpinnene.
 - Følg medfølgende instruksjoner for å sikre riktig montering.
4. **Test funksjonaliteten:** Når avtrekkeren er installert, utfør en funksjonstest for å sikre at alt fungerer som det skal.

Bruk

- Hold alltid fingeren utenfor avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Sjekk alltid om våpenet er i sikker tilstand før du håndterer det.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har et klart skuddlinje.

Avfallshåndtering

- Avtrekkeren og eventuelle deler som ikke lenger er i bruk skal kastes i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Unngå å kaste avtrekkeren sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Timney AR PCC Single Stage Trigger, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi håper at du får glede av din nye avtrekker og at den bidrar til en bedre skyteopplevelse. Husk alltid å prioritere sikkerhet i alle aspekter av våpenbruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Timney AR PCC Single Stage Trigger

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Timney AR PCC Single Stage Trigger. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu dokładności Twojego karabinu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu i karabinu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczegółowe Środki Ostrożności

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Nie modyfikuj spustu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem karabinu.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja spustu:

- Zdemontuj stary spust, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowy spust Timney AR PCC, używając istniejących pinów młotka/spustu oraz blokady.
- Upewnij się, że spust jest prawidłowo zamocowany.

3. Testowanie spustu:

- Po instalacji sprawdź działanie spustu, upewniając się, że działa płynnie i bez oporów.
- Przeprowadź testy w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że spust działa zgodnie z oczekiwaniami.

4. Użytkowanie:

- Używaj spustu zgodnie z instrukcjami, aby zwiększyć dokładność strzałów.
- Regularnie sprawdzaj, czy spust działa prawidłowo przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu strzeleckiego.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z spustu Timney AR PCC Single Stage Trigger. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

AR PCC ETUVEDOTON LAUKAISUKONEISTO

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut AR PCC ETUVEDOTON LAUKAISUKONEISTON hankinnasta! Tämä laukaisukoneisto on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä PCCKivääreissä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet ja ymmärrät paikalliset lait ja säädökset, jotka liittyvät aseiden ja ampumatarvikkeiden käyttöön.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminnassa on poikkeavuuksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että laukaisukoneisto on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät asetta.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjillään.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa, ennen kuin käsittelet laukaisukoneistoa.
- Harjoittele turvallista aseenkäsittelyä ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat koulutettuja.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.
2. **Poista vanha laukaisukoneisto:** Irrota vanha laukaisukoneisto huolellisesti ja varmista, että ase on tyhjennetty.
3. **Asenna uusi laukaisukoneisto:** Aseta AR PCC ETUVEDOTON LAUKAISUKONEISTO paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
4. **Testaa:** Ennen käyttöä, testaa laukaisukoneisto varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Käyttö

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin käsittelet laukaisukoneistoa.
- Käytä aseita laukaisukoneistoa vain silloin, kun olet täysin keskittynyt ja valmis ampumaan.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata laukaisukoneistoa ilman asiantuntevaa apua.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteen käsittelypalveluun saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia aseita käytettäessä. Noudata kaikkia ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR PCC Single Stage Triggers

Introduktion

Tack för att du valt Timney AR PCC Single Stage Trigger. Denna avtryckare är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- **Inspektion:** Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- **Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- **Användning av skyddsutrustning:** Använd lämplig skyddsutrustning, såsom öronproppar och skyddsglasögon, under användning.
- **Rapportera osäkra produkter:** Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Användning av avtryckaren:**
 - Använd endast med AR15 plattformar.
 - Se till att vapnet är oladdat innan installation och underhåll.
- **Installationssäkerhet:**
 - Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig installation.
 - Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- **Hantering:**
 - Behandla alltid vapnet med försiktighet.
 - Rikta aldrig vapnet mot något du inte avser att skjuta på.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelser:**
 - Kontrollera att vapnet är oladdat.
 - Samla nödvändiga verktyg för installation.
2. **Avlägsna den gamla avtryckaren:**
 - Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga avtryckaren.
3. **Installera Timney AR PCC avtryckaren:**
 - Placera avtryckaren på sin plats och säkerställ att den sitter ordentligt.
 - Använd befintliga hammare/avtryckarpinnar och säkerhet.
4. **Testa avtryckaren:**
 - Kontrollera avtryckarens funktion genom att säkerställa att den fungerar korrekt innan användning.

Användning

- När du är redo att använda vapnet, kontrollera alltid att det är i ett säkert tillstånd.
- Använd avtryckaren för att förbättra precisionen i ditt skytte.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten:
 - Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
 - Se till att alla delar av avtryckaren hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Timney AR PCC Single Stage Trigger. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod na bezpečné používání spouště Timney AR PCC SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 3LB

Úvod

Děkujeme vám za výběr spouště Timney AR PCC SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 3LB. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil přesnost a výkon vaší pušky. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování všech bezpečnostních pokynů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s bezpečným používáním střelných zbraní.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť v dobrém stavu a zda nejeví známky poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací spouště vždy zajistěte, aby byla puška vybitá.
- Nikdy neukazujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Ujistěte se, že máte stabilní a bezpečné postavení při střelbě.
- Při manipulaci se spouští a puškou dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečně umístěna.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte stávající spoušťovou sestavu podle pokynů výrobce vaší pušky.
- Nainstalujte spoušť Timney AR PCC podle přiložených pokynů.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a že všechny kolíky jsou na svém místě.

3. Použití spouště:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda spoušť správně funguje.
- Při střelbě dodržujte doporučené techniky a bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Vyřazené výrobky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, abyste mohli získat adekvátní podporu.

Důležité upozornění: Tento produkt je určen pouze pro osoby starší 18 let. Používejte jej zodpovědně a v souladu se všemi místními zákony a předpisy.