

BUEHLER-STYLE LOW SAFETY - TIMNEY M98 SAFETY

Positive Stops At On & Off; Simple, Fast Installation

The re-make of the famous Buehler Low Safety. Faster and much more convenient to operate than the factory safety plus, it will not interfere with even the lowest mounted scopes. Rotates through a 70° arc on the right side of the rifle with positive stops in both the "on" and "off" positions. Securely holds the bolt and the striker in the locked position. Precision CNC machined from high-quality steel, hardened at all wear points, polished and blued. No machining required for installation on M98. M93/96 may require grinding of cocking piece.



Attributes

- Name: TIMNEY M98 SAFETY
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883804098
- Mfr. No.: 1001
- Make: Mauser
- Model: 98
- Delivery weight: 0.036kg
- UPC: 081950010011

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY Sicherheitsanleitung](#)
- [English: BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA SÉCURITÉ TIMNEY M98 STYLE BUEHLER](#)
- [Italiano: BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY Bezpečnostní pokyny](#)

BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit deiner Feuerwaffe zu verbessern. Es ist entscheidend, die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu verstehen und zu befolgen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition getrennt und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stelle sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, wenn die Feuerwaffe nicht in Gebrauch ist.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und ihre Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du mit Feuerwaffen umgehst oder schießt.
- Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und des Eigentums an Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Diese Sicherung ist für die Verwendung mit Mauser M98 und FNGewehren konzipiert. Stelle vor der Installation sicher, dass sie kompatibel ist.
- Versuche nicht, den Sicherheitsmechanismus zu modifizieren oder zu verändern. Das könnte die Effektivität und Sicherheit beeinträchtigen.
- Stelle sicher, dass die Sicherung vollständig aktiviert ist, wenn die Feuerwaffe nicht in Gebrauch ist.
- Sei vorsichtig beim Betreiben des Sicherheitsmechanismus, um einen versehentlichen Schuss zu vermeiden.
- Wenn du beim Betreiben der Sicherung Widerstand oder Schwierigkeiten spürst, höre auf, die Feuerwaffe zu benutzen, und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den vorhandenen Sicherheitsmechanismus gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere die BuehlerStyle Low Safety, indem du folgende Schritte befolgst:
 - Richte die Sicherung mit dem vorgesehenen Schlitz an der Feuerwaffe aus.
 - Setze die Sicherung ein und stelle sicher, dass sie reibungslos durch ihren Bogen rotiert.
 - Bestätige, dass die Sicherung in beiden Positionen "ein" und "aus" sicher einrastet.
- Wenn du die Sicherung an einer Mauser M93/96 installierst, kann es erforderlich sein, das Schlagstück zu schleifen. Konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, wenn du dir unsicher bist.

Nutzung

- Um die Sicherung zu aktivieren, drehe den Hebel in die Position "ein". Dadurch wird der Verschluss und der Schlagbolzen in der verriegelten Position gehalten.
- Um die Sicherung zu deaktivieren, drehe den Hebel in die Position "aus". Stelle sicher, dass du dich in

einer sicheren Schießposition befindest, bevor du dies tust.

- Überprüfe immer, ob die Sicherung ordnungsgemäß funktioniert, bevor du sie verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sicherheitsmechanismus gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Sicherheitsmechanismus nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach geeigneten Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung zur BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety kannst du die Kontaktdaten des Herstellers im Produktverpackung oder auf deren offizieller Website finden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung im Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. This product is designed to enhance the safety and usability of your firearm. It is crucial to understand and follow the safety guidelines outlined in this manual to ensure safe operation and to prevent accidents.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition separately, and out of reach of children.
- Ensure that the safety mechanism is engaged when the firearm is not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure that your firing area is clear of people and obstacles.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling or shooting firearms.
- Follow all applicable laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- This safety is designed for use with Mauser M98 and FN rifles. Ensure compatibility before installation.
- Do not attempt to modify or alter the safety mechanism. Doing so may compromise its effectiveness and safety.
- Ensure that the safety is fully engaged when the firearm is not in use.
- Be cautious when operating the safety mechanism to prevent accidental discharge.
- If you experience resistance or difficulty when operating the safety, stop using the firearm and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.
- Remove the existing safety mechanism according to the manufacturer's instructions.
- Install the BuehlerStyle Low Safety by following these steps:
 - Align the safety with the designated slot on the firearm.
 - Insert the safety and ensure it rotates smoothly through its arc.
 - Confirm that the safety engages securely in both the "on" and "off" positions.
- If installing on a Mauser M93/96, grinding of the cocking piece may be required. Consult a qualified gunsmith if unsure.

Usage

- To engage the safety, rotate the lever to the "on" position. This will securely hold the bolt and striker in the locked position.
- To disengage the safety, rotate the lever to the "off" position. Ensure that you are in a safe shooting position before doing so.
- Always verify that the safety is functioning correctly before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the safety mechanism in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the safety mechanism in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent accidental injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety, please refer to the manufacturer's contact information found in the product packaging or visit their official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98

Introducción

Gracias por elegir el BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y la usabilidad de tu arma de fuego. Es crucial que entiendas y sigas las pautas de seguridad descritas en este manual para garantizar un uso seguro y prevenir accidentes.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena las armas de fuego y la munición por separado y fuera del alcance de los niños.
- Asegúrate de que el mecanismo de seguridad esté activado cuando el arma no esté en uso.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que tu área de tiro esté libre de personas y obstáculos.
- Inspecciona regularmente tu arma y sus componentes en busca de desgaste o daños.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al manipular o disparar armas de fuego.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables sobre el uso y la propiedad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Esta seguridad está diseñada para su uso con rifles Mauser M98 y FN. Asegúrate de la compatibilidad antes de la instalación.
- No intentes modificar o alterar el mecanismo de seguridad. Hacerlo puede comprometer su efectividad y seguridad.
- Asegúrate de que la seguridad esté completamente activada cuando el arma no esté en uso.
- Ten cuidado al operar el mecanismo de seguridad para evitar disparos accidentales.
- Si experimentas resistencia o dificultad al operar la seguridad, deja de usar el arma y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de comenzar la instalación.
- Retira el mecanismo de seguridad existente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Instala el BuehlerStyle Low Safety siguiendo estos pasos:
 - Alinea la seguridad con la ranura designada en el arma.
 - Inserta la seguridad y asegúrate de que gire suavemente a través de su arco.
 - Confirma que la seguridad se activa de manera segura en ambas posiciones, "on" y "off".
- Si se instala en un Mauser M93/96, puede ser necesario elafilado de la pieza de percusión. Consulta a un armero calificado si no estás seguro.

Uso

- Para activar la seguridad, gira la palanca a la posición "on". Esto mantendrá el cerrojo y el percutor en la posición bloqueada.
- Para desactivar la seguridad, gira la palanca a la posición "off". Asegúrate de estar en una posición de tiro segura antes de hacerlo.
- Siempre verifica que la seguridad esté funcionando correctamente antes de usarla.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del mecanismo de seguridad de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el mecanismo de seguridad en la basura doméstica regular. Consulta a las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera segura para prevenir lesiones accidentales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre el BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety, consulta la información de contacto del fabricante que se encuentra en el empaque del producto o visita su sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego. Gracias por tu atención a estas pautas importantes.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA SÉCURITÉ TIMNEY M98 STYLE BUEHLER

Introduction

Merci d'avoir choisi la sécurité Timney M98 Style Buehler. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et l'utilisabilité de votre arme à feu. Il est crucial de comprendre et de suivre les directives de sécurité décrites dans ce manuel pour garantir une utilisation sûre et prévenir les accidents.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez les armes à feu et les munitions séparément, hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que le mécanisme de sécurité est engagé lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que votre zone de tir est dégagée de personnes et d'obstacles.
- Inspectez régulièrement votre arme et ses composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives appropriées lors de la manipulation ou du tir d'armes à feu.
- Respectez toutes les lois et réglementations applicables concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Cette sécurité est conçue pour être utilisée avec des fusils Mauser M98 et FN. Assurez-vous de la compatibilité avant l'installation.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer le mécanisme de sécurité. Cela pourrait compromettre son efficacité et sa sécurité.
- Assurez-vous que la sécurité est complètement engagée lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- Soyez prudent lors de l'utilisation du mécanisme de sécurité pour éviter un tir accidentel.
- Si vous ressentez une résistance ou des difficultés lors de l'utilisation de la sécurité, cessez d'utiliser l'arme et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de commencer l'installation.
- Retirez le mécanisme de sécurité existant selon les instructions du fabricant.
- Installez la sécurité Timney M98 Style Buehler en suivant ces étapes :
 - Alignez la sécurité avec la fente désignée sur l'arme.
 - Insérez la sécurité et assurez-vous qu'elle pivote en douceur dans son arc.
 - Confirmez que la sécurité s'engage solidement dans les positions "on" et "off".
- Si vous installez sur un Mauser M93/96, un meulage de la pièce de percussion peut être nécessaire. Consultez un armurier qualifié si vous avez des doutes.

Utilisation

- Pour engager la sécurité, faites pivoter le levier en position "on". Cela maintiendra fermement la culasse et le percuteur en position verrouillée.
- Pour désengager la sécurité, faites pivoter le levier en position "off". Assurez-vous d'être dans une position de tir sûre avant de le faire.

- Vérifiez toujours que la sécurité fonctionne correctement avant utilisation.

Instructions de Dépôt

- Disposez du mécanisme de sécurité conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le mécanisme de sécurité avec les déchets ménagers ordinaires. Renseignezvous auprès des autorités locales pour connaître les méthodes de dépôt appropriées.
- Assurezvous que tous les composants sont éliminés en toute sécurité pour éviter toute blessure accidentelle.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre sécurité Timney M98 Style Buehler. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e l'usabilità della tua arma da fuoco. È fondamentale comprendere e seguire le linee guida di sicurezza riportate in questo manuale per garantire un'operazione sicura e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni separatamente e fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurati che il meccanismo di sicurezza sia attivato quando l'arma non è in uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia libera da persone e ostacoli.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e i suoi componenti per segni di usura o danni.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate quando maneggi o spari con armi da fuoco.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti applicabili riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questa sicurezza è progettata per l'uso con fucili Mauser M98 e FN. Assicurati della compatibilità prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare o alterare il meccanismo di sicurezza. Farlo potrebbe compromettere la sua efficacia e sicurezza.
- Assicurati che la sicurezza sia completamente attivata quando l'arma non è in uso.
- Fai attenzione quando operi il meccanismo di sicurezza per prevenire scariche accidentali.
- Se riscontri resistenza o difficoltà nell'operare la sicurezza, smetti di usare l'arma e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il meccanismo di sicurezza esistente secondo le istruzioni del produttore.
- Installa il BuehlerStyle Low Safety seguendo questi passaggi:
 - Allinea la sicurezza con la fessura designata sull'arma.
 - Inserisci la sicurezza e assicurati che ruoti senza problemi attraverso il suo arco.
 - Conferma che la sicurezza si inserisca saldamente sia nelle posizioni "on" che "off".
- Se installi su un Mauser M93/96, potrebbe essere necessaria la rettifica del pezzo di armamento. Consulta un armaiolo qualificato se non sei sicuro.

Uso

- Per attivare la sicurezza, ruota la leva nella posizione "on". Questo terrà saldamente il percussore e il cane in posizione bloccata.
- Per disattivare la sicurezza, ruota la leva nella posizione "off". Assicurati di essere in una posizione di tiro sicura prima di farlo.
- Verifica sempre che la sicurezza funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il meccanismo di sicurezza in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il meccanismo di sicurezza nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire infortuni accidentali.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza riguardante il BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore trovate nel packaging del prodotto o a visitare il loro sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Dette produktet er designet for å forbedre sikkerheten og brukervennligheten av ditt skytevåpen. Det er avgjørende å forstå og følge sikkerhetsretningslinjene som er beskrevet i denne manualen for å sikre trygg drift og forhindre ulykker.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Hold alltid skytevåpenet rettet i en sikker retning.
- Oppbevar skytevåpen og ammunisjon separat, og utenfor rekkevidde for barn.
- Sørg for at sikkerhetsmekanismen er aktivert når skytevåpenet ikke er i bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at skyteområdet er klart for mennesker og hindringer.
- Inspiser regelmessig skytevåpenet og dets komponenter for slitasje eller skade.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du håndterer eller skyter med skytevåpen.
- Følg alle gjeldende lover og forskrifter angående bruk og eierskap av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Denne sikkerheten er designet for bruk med Mauser M98 og FNrifler. Sørg for kompatibilitet før installasjon.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre sikkerhetsmekanismen. Å gjøre det kan kompromittere dens effektivitet og sikkerhet.
- Sørg for at sikkerheten er fullt aktivert når skytevåpenet ikke er i bruk.
- Vær forsiktig når du betjener sikkerhetsmekanismen for å forhindre utilsiktet avfyring.
- Hvis du opplever motstand eller vanskeligheter når du betjener sikkerheten, stopp bruken av skytevåpenet og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og rettet i en sikker retning før du begynner installasjonen.
- Fjern den eksisterende sikkerhetsmekanismen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer BuehlerStyle Low Safety ved å følge disse trinnene:
 - Juster sikkerheten med den angitte sporet på skytevåpenet.
 - Sett inn sikkerheten og sørg for at den roterer jevnt gjennom sin bue.
 - Bekreft at sikkerheten engasjerer seg sikkert i både "på" og "av" posisjoner.
- Hvis du installerer på en Mauser M93/96, kan sliping av avtrekkeren være nødvendig. Konsulter en kvalifisert våpensmed hvis du er usikker.

Bruk

- For å aktivere sikkerheten, roter spaken til "på" posisjon. Dette vil sikkert holde bolten og slagstiften i låst posisjon.
- For å deaktivere sikkerheten, roter spaken til "av" posisjon. Sørg for at du er i en sikker skytestilling før du gjør det.
- Verifiser alltid at sikkerheten fungerer korrekt før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste sikkerhetsmekanismen i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast sikkerhetsmekanismen i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.
- Sørg for at alle komponenter kastes på en sikker måte for å forhindre utilsiktet skade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller ytterligere assistanse angående BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som finnes i produktpakken eller besøk deres offisielle nettside.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Prioriter alltid sikkerhet og ansvar når du håndterer skytevåpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę użytkowania Twojej broni palnej. Kluczowe jest zrozumienie i przestrzeganie wytycznych bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczną obsługę i zapobiec wypadkom.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była naładowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń i amunicję oddzielnie oraz poza zasięgiem dzieci.
- Upewnij się, że mechanizm bezpieczeństwa jest włączony, gdy broń nie jest używana.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od ludzi i przeszkód.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń oraz jej komponenty pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i nasłucharki podczas obsługi lub strzelania z broni palnej.
- Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących używania i posiadania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Ten bezpiecznik jest zaprojektowany do użycia z karabinami Mauser M98 i FN. Upewnij się o kompatybilności przed instalacją.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać mechanizmu bezpieczeństwa. Może to wpłynąć na jego skuteczność i bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że bezpiecznik jest w pełni włączony, gdy broń nie jest używana.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze mechanizmu bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Jeśli napotkasz opór lub trudności podczas obsługi bezpieczeństwa, zaprzestań używania broni i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem instalacji.
- Usuń istniejący mechanizm bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj BuehlerStyle Low Safety, postępując zgodnie z następującymi krokami:
 - Wyrównaj bezpiecznik z wyznaczoną szczeliną w broni.
 - Włóż bezpiecznik i upewnij się, że obraca się gładko w swoim łuku.
 - Potwierdź, że bezpiecznik pewnie blokuje się w obu pozycjach "włączonej" i "wyłączonej".
- Jeśli instalujesz na Mauser M93/96, może być konieczne szlifowanie elementu zapadkowego. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Użytkowanie

- Aby włączyć bezpiecznik, obróć dźwignię do pozycji "włączonej". To bezpiecznie zatrzyma zamek i iglicę w zablokowanej pozycji.
- Aby wyłączyć bezpiecznik, obróć dźwignię do pozycji "wyłączonej". Upewnij się, że jesteś w bezpiecznej pozycji strzeleckiej przed wykonaniem tej czynności.
- Zawsze weryfikuj, że mechanizm bezpieczeństwa działa poprawnie przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj mechanizm bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj mechanizmu bezpieczeństwa do zwykłych odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta znajdujących się w opakowaniu produktu lub odwiedzić ich oficjalną stronę internetową.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi turvallisuutta ja käytettävyyttä. On tärkeää ymmärtää ja noudattaa tämän oppaan turvallisuusohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohteile jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä aseet ja amukset erikseen, lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että turvallisuusmekanismi on kytketty päälle, kun asetta ei käytetä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalueesi on vapaa ihmisistä ja esteistä.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja sen osat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia käsitellessäsi tai ampuessasi aseita.
- Noudata kaikkia voimassa olevia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja omistusta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tämä turvallisuusmekanismi on suunniteltu käytettäväksi Mauser M98 ja FNkiväärien kanssa. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa turvallisuusmekanismeja. Tämä voi vaarantaa sen tehokkuuden ja turvallisuuden.
- Varmista, että turvallisuus on täysin kytketty päälle, kun asetta ei käytetä.
- Ole varovainen turvallisuusmekanismin käytössä, jotta vältät vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Jos kohtaat vastusta tai vaikeuksia turvallisuuden käytössä, lopeta aseiden käyttö ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen asennuksen aloittamista.
- Poista olemassa oleva turvallisuusmekanismi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Asenna BuehlerStyle Low Safety seuraamalla näitä vaiheita:
 - Kohdista turvallisuus aseeseen määrättyyn paikkaan.
 - Aseta turvallisuus paikalleen ja varmista, että se pyörii sujuvasti kaarensa läpi.
 - Varmista, että turvallisuus lukittuu turvallisesti sekä "päällä" että "pois" asentoihin.
- Jos asennat Mauser M93/96:een, iskukappaleen hiominen voi olla tarpeen. Ota yhteys pätevään asekorjaajaan, jos et ole varma.

Käyttö

- Kytkeäksesi turvallisuuden päälle, käännä vipu "päällä" asentoon. Tämä lukitsee tukin ja iskijän turvallisesti lukittuun asentoon.
- Poistaaksesi turvallisuuden käytöstä, käännä vipu "pois" asentoon. Varmista, että olet turvallisessa ampumaasennossa ennen tämän tekemistä.
- Varmista aina, että turvallisuus toimii oikein ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä turvallisuusmekanismi paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä turvallisuusmekanismeja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään turvallisesti vahinkojen estämiseksi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisääpua BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety tuotteen suhteen, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety tuotteen käytössä. Aseta aina turvallisuus ja vastuullisuus etusijalle käsitellessäsi aseita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och användbarheten av ditt vapen. Det är avgörande att förstå och följa säkerhetsriktlinjerna i denna manual för att säkerställa säker drift och för att förhindra olyckor.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapen och ammunition separat, och utom räckhåll för barn.
- Se till att säkerhetsmekanismen är aktiverad när vapnet inte används.
- Var medveten om din omgivning och se till att ditt skjutområde är fritt från människor och hinder.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och dess komponenter för slitage eller skador.
- Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med vapen.
- Följ alla tillämpliga lagar och förordningar angående användning och ägande av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna säkerhet är utformad för användning med Mauser M98 och FNrifles. Kontrollera kompatibilitet innan installation.
- Försök inte att modifiera eller ändra säkerhetsmekanismen. Att göra det kan kompromissa dess effektivitet och säkerhet.
- Se till att säkerheten är helt aktiverad när vapnet inte används.
- Var försiktig när du betjänar säkerhetsmekanismen för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Om du upplever motstånd eller svårighet när du betjänar säkerheten, sluta använda vapnet och rådgör med en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installation

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du påbörjar installationen.
- Ta bort den befintliga säkerhetsmekanismen enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera BuehlerStyle Low Safety genom att följa dessa steg:
 - Justera säkerheten med den avsedda platsen på vapnet.
 - Sätt in säkerheten och säkerställ att den roterar smidigt genom sin båge.
 - Bekräfta att säkerheten engagerar sig säkert i både "på" och "av" läge.
- Om du installerar på en Mauser M93/96 kan slipning av avtryckaren krävas. Rådgör med en kvalificerad vapensmed om du är osäker.

Användning

- För att aktivera säkerheten, rotera spaken till "på" läge. Detta kommer säkert att hålla låset och slagstiftet i låst läge.
- För att avaktivera säkerheten, rotera spaken till "av" läge. Se till att du är i en säker skjutställning innan du gör detta.
- Verifiera alltid att säkerheten fungerar korrekt innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera säkerhetsmekanismen i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte säkerhetsmekanismen i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.
- Se till att alla komponenter kasseras säkert för att förhindra oavsiktlig skada.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller besök deras officiella webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

BUEHLERSTYLE LOW SAFETY TIMNEY M98 SAFETY

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil bezpečnost a použitelnost vaší zbraně. Je zásadní pochopit a dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto manuálu, abyste zajistili bezpečné používání a předešli nehodám.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Ukládejte zbraň a munici odděleně a mimo dosah dětí.
- Zajistěte, aby byl bezpečnostní mechanismus zapnutý, když není zbraň používána.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že vaše střelecká oblast je bez lidí a překážek.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na opotřebení nebo poškození.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při manipulaci nebo střelbě se zbraněmi.
- Dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tento bezpečnostní mechanismus je navržen pro použití s puškami Mauser M98 a FN. Zajistěte kompatibilitu před instalací.
- Nepokoušejte se upravit nebo měnit bezpečnostní mechanismus. Tím můžete ohrozit jeho účinnost a bezpečnost.
- Zajistěte, aby byl bezpečnostní mechanismus plně zapnutý, když zbraň není používána.
- Budte opatrní při ovládání bezpečnostního mechanismu, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Pokud při ovládání bezpečnostního mechanismu pocítíte odpor nebo potíže, přestaňte zbraň používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem před zahájením instalace.
- Odstraňte stávající bezpečnostní mechanismus podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte BuehlerStyle Low Safety podle těchto kroků:
 - Zarovnejte bezpečnostní mechanismus se stanoveným slotem na zbraní.
 - Vložte bezpečnostní mechanismus a zajistěte, aby se hladce otáčel v celém svém oblouku.
 - Potvrďte, že bezpečnostní mechanismus se bezpečně uzamkne v obou polohách "zapnuto" a "vypnuto".
- Pokud instalujete na Mauser M93/96, může být nutné brousit úderník. Pokud si nejste jisti, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Používání

- Chceteli zapnout bezpečnost, otočte páku do polohy "zapnuto". To bezpečně zablokuje závěr a úderník v uzamčené poloze.
- Chceteli bezpečnost vypnout, otočte páku do polohy "vypnuto". Ujistěte se, že jste v bezpečné střelecké pozici předtím, než tak učiníte.
- Vždy ověřte, že bezpečnostní mechanismus funguje správně před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bezpečnostní mechanismus v souladu s místními předpisy.
- Neličte bezpečnostní mechanismus v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace.
- Zajistěte, aby byly všechny komponenty likvidovány bezpečně, aby se předešlo náhodnému zranění.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete pomoci zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho BuehlerStyle Low Safety Timney M98 Safety. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.