

MICRO-TAC TACTICAL MICRO LASER - TRUGLO MICRO-TAC TACTICAL MICRO LASER GREEN

The MICRO-TAC Tactical Micro Laser from TruGlo is a ultra-compact, universal fit laser unit designed to fit any weapon equipped with either a Picatinny or Weaver-Style Rail. It features easy ambidextrous push-button activation for either left or right handed users. Made from lightweight aluminum, this laser unit comes in at less than 1 oz. The laser mounts requiring minimal rail space, making it a perfect addition to either a rifle or a handgun. Chose from either pulse or constant laser settings. Automatically shuts down after 5 minutes to preserve battery life. This laser is water and shock resistant. Universal Fit - Fits any weapon with a Picatinny or Weaver-style rail Ultra-compact size is ideal for concealed carry Next generation, high-efficiency semiconductor laser diode Easy ambidextrous push-button activation for left and right handed users Extremely lightweight aluminum Constant and pulse laser settings Recessed on/off buttons eliminate accidental activation Requires minimal rail space Automatic shutdown after 5 minutes Windage and elevation adjustment Operating temperature: 14°F (-10°C) to 122°F (50°C) Water and shock resistant Durable/micro design Weighs less than 1 oz. Instructions included



Attributes

- Name: TRUGLO MICRO-TAC TACTICAL MICRO LASER GREEN
- Manufacturer: TRUGLO
- Product no.: 902000146
- Mfr. No.: TG7630G
- Battery: LR626
- Color: Black
- Laser Color: Green
- Laser Output: 650nm
- Material: Aluminum
- Style: Laser
- Delivery weight: 0.057kg
- UPC: 788130019153

Item details

This product contains a battery.
US export classification: 0A504.f

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den MICROTAC Tactical Micro Laser](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the MICROTAC Tactical Micro Laser](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MICROTAC Táctico Micro Laser](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MICROTAC Taktisk Mikro Laser](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MICROTAC Taktický Mikro Laser](#)

Sicherheitsanleitung für den MICROTAC Tactical Micro Laser

Einleitung

Danke, dass du dich für den MICROTAC Tactical Micro Laser von TRUGLO entschieden hast. Diese ultrakompakte Lasereinheit ist für die sichere und effektive Verwendung mit Waffen ausgestattet, die über Picatinny oder WeaverSchienen verfügen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den MICROTAC Tactical Micro Laser sicher verwendest, indem du die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien befolgst:
 - Behandle deinen Laser immer so, als wäre er aktiv.
 - Vermeide es, den Laser auf die Augen anderer oder auf reflektierende Oberflächen zu richten.
 - Halte den Laser außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
 - Verwende den Laser nur in geeigneten Umgebungen, in denen dies legal und sicher ist.
 - Überprüfe regelmäßig den Laser auf Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen vor der Verwendung.
 - Modifiziere oder versuche nicht, den Laser selbst zu reparieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Um die Sicherheit bei der Verwendung des MICROTAC Tactical Micro Laser zu maximieren, beachte bitte die folgenden Vorkehrungen:
 - Stelle immer sicher, dass der Laser sicher an der Waffe montiert ist, bevor du ihn verwendest.
 - Verwende die beidhändige Druckknopfaktivierung vorsichtig, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden.
 - Vermeide die Verwendung des Lasers bei nassen Bedingungen, es sei denn, er ist ordnungsgemäß gegen Feuchtigkeit abgedichtet.
 - Setze den Laser nicht extremen Temperaturen außerhalb des Betriebsbereichs von 14°F (10°C) bis 122°F (50°C) aus.
 - Verwende den Laser nicht, wenn er starken Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
 - Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Laserstrahl nicht versehentlich auf Personen oder Tiere zielt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Befolge diese Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung des MICROTAC Tactical Micro Laser:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige die Lasereinheit an der Picatinny oder WeaverSchiene deiner Waffe.
- Ziehe die Montageschrauben sicher fest, aber überziehe sie nicht.

2. Aktivierung:

- Verwende den beidhändigen Druckknopf, um den Laser zu aktivieren.
- Wähle zwischen konstanten oder pulsierenden Lasereinstellungen je nach Vorliebe.

- Der Laser schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

3. Einstellung:

- Stelle Wind und Höhenverstellung nach Bedarf ein, um den Laser mit deinem Zielpunkt auszurichten.
- Siehe die beiliegenden Anweisungen für spezifische Einstellverfahren.

4. Batteriewechsel:

- Wenn der Laser schwach oder nicht mehr reagiert, wechsele die LR626Batterie aus.
- Stelle sicher, dass die Batterie korrekt installiert ist und die Polaritätsmarkierungen beachtet werden.

Entsorgungsanweisungen

- Eine ordnungsgemäße Entsorgung des MICROTAC Tactical Micro Laser und seiner Komponenten ist wichtig:
 - Entsorge die Lasereinheit und die Batterien gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.
 - Entsorge den Laser nicht im regulären Haushaltsmüll.
 - Informiere dich bei den lokalen Behörden über spezielle Entsorgungsstellen oder Recyclingprogramme.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Unterstützung bezüglich des MICROTAC Tactical Micro Laser wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder die offizielle Website für Hilfe.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem MICROTAC Tactical Micro Laser gewährleisten. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for the MICROTAC Tactical Micro Laser

Introduction

Thank you for choosing the MICROTAC Tactical Micro Laser by TruGlo. This ultracompact laser unit is designed for safe and effective use with weapons equipped with Picatinny or Weaverstyle rails. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the MICROTAC Tactical Micro Laser by following these general safety guidelines:
 - Always treat your laser as if it is active.
 - Avoid pointing the laser at anyone's eyes or reflective surfaces.
 - Keep the laser out of reach of children and unauthorized users.
 - Use the laser only in appropriate environments where it is legal and safe to do so.
 - Regularly inspect the laser for any signs of damage or malfunction before use.
 - Do not modify or attempt to repair the laser yourself.

Specific Safety Precautions for Use

- To maximize safety while using the MICROTAC Tactical Micro Laser, please observe the following precautions:
 - Always ensure the laser is securely mounted to the weapon before use.
 - Use the ambidextrous pushbutton activation carefully to prevent accidental activation.
 - Avoid using the laser in wet conditions unless it is properly sealed against moisture.
 - Do not expose the laser to extreme temperatures outside of the operating range of 14°F (10°C) to 122°F (50°C).
 - Do not use the laser if it has been exposed to heavy impact or damage.
 - Be aware of your surroundings and ensure that the laser beam does not inadvertently target individuals or animals.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these instructions for proper installation and usage of the MICROTAC Tactical Micro Laser:

1. Installation:

- Ensure the weapon is unloaded and safe before installation.
- Attach the laser unit to the Picatinny or Weaverstyle rail of your weapon.
- Tighten the mounting screws securely, but do not overtighten.

2. Activation:

- Use the ambidextrous pushbutton to activate the laser.
- Select between constant or pulse laser settings based on your preference.
- The laser will automatically shut down after 5 minutes to preserve battery life.

3. Adjustment:

- Adjust windage and elevation as needed to align the laser with your point of aim.
- Refer to the included instructions for specific adjustment procedures.

4. Battery Replacement:

- When the laser becomes dim or unresponsive, replace the LR626 battery.
- Ensure the battery is installed correctly, observing the polarity markings.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the MICROTAC Tactical Micro Laser and its components is important:
 - Dispose of the laser unit and batteries in accordance with local regulations for electronic waste.
 - Do not dispose of the laser in regular household waste.
 - Check with local authorities for designated disposal sites or recycling programs.

Contact Information for Further Support

- For further support regarding the MICROTAC Tactical Micro Laser, please refer to the manufacturer's customer service or official website for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the MICROTAC Tactical Micro Laser. Your safety and the safety of others is our priority. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MICROTAC Táctico Micro Laser

Introducción

Gracias por elegir el MICROTAC Táctico Micro Laser de TruGlo. Esta unidad láser ultracompacta está diseñada para un uso seguro y efectivo con armas equipadas con rieles estilo Picatinny o Weaver. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el MICROTAC Táctico Micro Laser de manera segura siguiendo estas directrices generales de seguridad:
 - Siempre trata tu láser como si estuviera activo.
 - Evita apuntar el láser a los ojos de alguien o a superficies reflectantes.
 - Mantén el láser fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
 - Utiliza el láser solo en entornos apropiados donde sea legal y seguro hacerlo.
 - Inspecciona regularmente el láser en busca de signos de daño o mal funcionamiento antes de usarlo.
 - No modifiques ni intentes reparar el láser tú mismo.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Para maximizar la seguridad mientras usas el MICROTAC Táctico Micro Laser, observa las siguientes precauciones:
 - Asegúrate de que el láser esté montado de forma segura en el arma antes de usarlo.
 - Usa el botón de activación ambidiestro con cuidado para evitar activaciones accidentales.
 - Evita usar el láser en condiciones húmedas a menos que esté adecuadamente sellado contra la humedad.
 - No expongas el láser a temperaturas extremas fuera del rango operativo de 14°F (10°C) a 122°F (50°C).
 - No uses el láser si ha sido expuesto a impactos fuertes o daños.
 - Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el haz láser no apunte inadvertidamente a individuos o animales.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- Sigue estas instrucciones para la correcta instalación y uso del MICROTAC Táctico Micro Laser:

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de la instalación.
- Adjunta la unidad láser al riel estilo Picatinny o Weaver de tu arma.
- Aprieta los tornillos de montaje de forma segura, pero no los aprietes en exceso.

2. Activación:

- Usa el botón de activación ambidiestro para encender el láser.
- Selecciona entre las configuraciones de láser constante o pulsante según tu preferencia.
- El láser se apagará automáticamente después de 5 minutos para preservar la vida de la batería.

3. **Ajuste:**

- Ajusta la deriva y la elevación según sea necesario para alinear el láser con tu punto de puntería.
- Consulta las instrucciones incluidas para procedimientos específicos de ajuste.

4. **Reemplazo de Batería:**

- Cuando el láser se vuelva tenue o no responda, reemplaza la batería LR626.
- Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente, observando las marcas de polaridad.

Instrucciones de Eliminación

- La eliminación adecuada del MICROTAC Táctico Micro Laser y sus componentes es importante:
 - Desecha la unidad láser y las baterías de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos.
 - No deseches el láser en la basura doméstica regular.
 - Consulta con las autoridades locales sobre los sitios de eliminación designados o programas de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para obtener más soporte sobre el MICROTAC Táctico Micro Laser, consulta el servicio al cliente del fabricante o el sitio web oficial para asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el MICROTAC Táctico Micro Laser. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Säkerhetsinstruktionsguide för MICROTAC Taktisk Mikro Laser

Introduktion

Tack för att du valt MICROTAC Taktisk Mikro Laser från TruGlo. Denna ultrakompakta laserenhet är designad för säker och effektiv användning med vapen utrustade med Picatinny eller Weaverstil skena. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och efterlevnad av säkerhetsregler.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- För att säkerställa säker användning av MICROTAC Taktisk Mikro Laser, följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:
 - Behandla alltid din laser som om den är aktiv.
 - Undvik att rikta lasern mot någons ögon eller reflekterande ytor.
 - Håll lasern utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
 - Använd lasern endast i lämpliga miljöer där det är lagligt och säkert att göra så.
 - Inspektera regelbundet lasern för eventuella tecken på skador eller funktionsfel innan användning.
 - Modifiera eller försök inte att reparera lasern själv.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att maximera säkerheten vid användning av MICROTAC Taktisk Mikro Laser, observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Se alltid till att lasern är ordentligt monterad på vapnet innan användning.
 - Använd den ambidextrösa knappaktiveringen noggrant för att förhindra oavsiktlig aktivering.
 - Undvik att använda lasern i blöta förhållanden om den inte är korrekt tätad mot fukt.
 - Utsätt inte lasern för extrema temperaturer utanför driftintervallet 14°F (10°C) till 122°F (50°C).
 - Använd inte lasern om den har utsatts för kraftig stöt eller skada.
 - Var medveten om din omgivning och se till att laserstrålen inte oavsiktligt riktas mot individer eller djur.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa instruktioner för korrekt installation och användning av MICROTAC Taktisk Mikro Laser:

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert innan installation.
- Fäst laserenheten på Picatinny eller Weaverstil skenan på ditt vapen.
- Dra åt monteringskruvarna ordentligt, men överdriv inte.

2. Aktivering:

- Använd den ambidextrösa knappen för att aktivera lasern.
- Välj mellan konstant eller pulserande laserinställningar baserat på din preferens.
- Lasern stänger automatiskt av sig efter 5 minuter för att bevara batteriets livslängd.

3. Justering:

- Justera vind och höjd efter behov för att justera lasern med din sikte.
- Se till de medföljande instruktionerna för specifika justeringsprocedurer.

4. Batteribyte:

- När lasern blir svag eller svarar inte, byt ut LR626batteriet.
- Se till att batteriet installeras korrekt, med hänsyn till polaritetsmarkeringarna.

Avfallsinstruktioner

- Korrekt avfallshantering av MICROTAC Taktisk Mikro Laser och dess komponenter är viktigt:
 - Kassera laserenheten och batterierna i enlighet med lokala bestämmelser för elektroniskt avfall.
 - Kassera inte lasern i vanligt hushållsavfall.
 - Kontrollera med lokala myndigheter för angivna avfallshanteringsplatser eller återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För ytterligare support angående MICROTAC Taktisk Mikro Laser, vänligen hänvisa till tillverkarens kundservice eller officiella webbplats för hjälp.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MICROTAC Taktisk Mikro Laser. Din säkerhet och andras säkerhet är vår prioritet. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro MICROTAC Taktický Mikro Laser

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MICROTAC Taktický Mikro Laser od TruGlo. Tato ultrakompaktní laserová jednotka je navržena pro bezpečné a efektivní použití se zbraněmi vybavenými lištou Picatinny nebo Weaver. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili správné používání a dodržování bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání MICROTAC Taktického Mikro Laseru dodržováním následujících obecných bezpečnostních pokynů:
 - Vždy zacházejte se svým laserem, jako by byl aktivní.
 - Vyhněte se míření laserem na oči nebo odrazné plochy.
 - Uchovávejte laser mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
 - Používejte laser pouze v příslušných prostředích, kde je to legální a bezpečné.
 - Pravidelně kontrolujte laser na jakékoli známky poškození nebo poruchy před použitím.
 - Nemanipulujte s laserem ani se ho nesnažte opravit sami.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Pro maximalizaci bezpečnosti při používání MICROTAC Taktického Mikro Laseru dodržujte následující opatření:
 - Vždy se ujistěte, že je laser bezpečně namontován na zbrani před použitím.
 - Používejte oboustranné aktivování pomocí tlačítka opatrně, abyste zabránili náhodnému spuštění.
 - Vyhněte se používání laseru za vlhkých podmínek, pokud není správně utěsněn proti vlhkosti.
 - Nevystavujte laser extrémním teplotám mimo provozní rozsah 14°F (10°C) až 122°F (50°C).
 - Nepoužívejte laser, pokud byl vystaven silným nárazům nebo poškození.
 - Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby laserový paprsek náhodně nemířil na jednotlivce nebo zvířata.

Pokyny pro instalaci a používání

- Dodržujte tyto pokyny pro správnou instalaci a používání MICROTAC Taktického Mikro Laseru:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná před instalací.
- Připevněte laserovou jednotku na lištu Picatinny nebo Weaver vaší zbraně.
- Pevně utáhněte montážní šrouby, ale nepřeshroubujte je.

2. Aktivace:

- Použijte oboustranné tlačítko pro aktivaci laseru.
- Vyberte mezi stálým nebo pulzním nastavením laseru podle vaší preference.
- Laser se automaticky vypne po 5 minutách, aby se šetřila životnost baterie.

3. Nastavení:

- Upravte větrání a elevaci podle potřeby, abyste sladili laser s vaším bodem zaměření.

- Odkazujte na přiložené pokyny pro specifické postupy nastavení.

4. Výměna baterie:

- Když laser začne slabě svítit nebo nereaguje, vyměňte baterii LR626.
- Ujistěte se, že je baterie nainstalována správně, podle značení polarity.

Pokyny pro likvidaci

- Správná likvidace MICROTAC Taktického Mikro Laseru a jeho součástí je důležitá:
 - Likvidujte laserovou jednotku a baterie v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad.
 - Nevyhazujte laser do běžného domácího odpadu.
 - Zkontrolujte místní úřady pro určená místa likvidace nebo recyklační programy.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další podporu ohledně MICROTAC Taktického Mikro Laseru se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo oficiální webové stránky pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MICROTAC Taktického Mikro Laseru. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší prioritou. Děkujeme, že věnujete pozornost těmto důležitým pokynům.