

RUGER 10/22 COMPETITION BOLT ASSEMBLY - VOLQUARTSEN

RUGER 10/22 COMPETITION BOLT ASSEMBLY

Complete, Fully Assembled & Ready-To-Shoot

Ready to drop in bolt assembly, machined to strict tolerances, improves reliability and accuracy. Case hardened to prevent cracking, with extra smooth bearing surfaces for reliable cycling. Unique, round, titanium firing pin, encased in the bolt to prevent binding and misfires, plus helps decrease locktime. EDM machined, hardened extractor ensures positive extraction. Features easily interchangeable bolt handle. Includes recoil spring and rod for easier installation.



Ready to drop in bolt assembly, machined to strict tolerances, improves reliability and accuracy. Case hardened to prevent cracking, with extra smooth bearing surfaces for reliable cycling. Unique, round, titanium firing pin, encased in the bolt to prevent binding and misfires, plus helps decrease locktime. EDM machined, hardened extractor ensures positive extraction. Features easily interchangeable bolt handle. Includes recoil spring and rod for easier installation.

Attributes

- Name: VOLQUARTSEN RUGER 10/22 COMPETITION BOLT ASSEMBLY
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000016
- Mfr. No.: VC10BLT
- Finish: Blued
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 810162010522

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Assemblage de Culasse RUGER 10/22 Competition](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Otturatore Competizione RUGER 10/22](#)
- [Norsk: RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Svenska: RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly](#)

RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly von VOLQUARTSEN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du dieses Produkt sicher verwenden und handhaben kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe stets in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Bewahre die Feuerwaffe und die Munition getrennt und sicher auf.
- Halte die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör mit deiner RUGER 10/22.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Verschlussmontage vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.
- Versuche nicht, die Verschlussmontage in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende nur von dem Hersteller empfohlene Munition für deine Feuerwaffe.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder defekter Munition.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Schießbereich frei ist.
- Trage geeigneten Gehör und Augenschutz beim Schießen.
- Wenn du eine Fehlfunktion bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne die bestehende Verschlussmontage von deiner RUGER 10/22.
- Setze die neue VOLQUARTSEN Verschlussmontage vorsichtig in den Empfänger ein.
- Stelle sicher, dass der Verschlussgriff leicht austauschbar und sicher befestigt ist.
- Installiere die Rückstoßfeder und die Stange gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob alle Komponenten korrekt installiert sind, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Lade die Feuerwaffe mit der geeigneten Munition.
- Aktiviere den Sicherheitsmechanismus, bevor du lädst.
- Schieße in einer kontrollierten und sicheren Umgebung.
- Entlade die Feuerwaffe nach der Benutzung und reinige sie nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceKanäle für Unterstützung.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung deiner RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt zu einem sichereren Schießerlebnis bei.

RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly manufactured by VOLQUARTSEN. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and handle this product safely.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Store the firearm and ammunition separately and securely.
- Keep the firearm out of reach of children and unauthorized persons.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Use only compatible parts and accessories with your RUGER 10/22.
- Regularly inspect your firearm and components for signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bolt assembly is properly installed before use.
- Do not attempt to modify or alter the bolt assembly in any way.
- Use only ammunition recommended by the manufacturer for your firearm.
- Avoid using damaged or defective ammunition.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Use appropriate hearing and eye protection while shooting.
- If you experience any malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing bolt assembly from your RUGER 10/22.
- Carefully insert the new VOLQUARTSEN bolt assembly into the receiver.
- Ensure that the bolt handle is easily interchangeable and securely attached.
- Install the recoil spring and rod as per the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that all components are installed correctly before proceeding.

2. Usage:

- Load the firearm with the appropriate ammunition.
- Engage the safety mechanism before loading.
- Fire in a controlled and safe environment.
- After use, unload the firearm and clean as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or customer service channels for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using your RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly. Your adherence to these guidelines contributes to a safer shooting experience.

Instructions de Sécurité pour l'Assemblage de Culasse RUGER 10/22 Competition

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de culasse RUGER 10/22 Competition fabriqué par VOLQUARTSEN. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser et manipuler ce produit en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Range l'arme et les munitions séparément et en toute sécurité.
- Garde l'arme hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Utilise uniquement des pièces et des accessoires compatibles avec ton RUGER 10/22.
- Inspecte régulièrement ton arme et ses composants pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'assemblage de culasse est correctement installé avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer l'assemblage de culasse de quelque manière que ce soit.
- Utilise uniquement des munitions recommandées par le fabricant pour ton arme à feu.
- Évite d'utiliser des munitions endommagées ou défectueuses.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une zone de tir dégagée.
- Utilise une protection auditive et oculaire appropriée pendant le tir.
- Si tu rencontres un dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire l'assemblage de culasse existant de ton RUGER 10/22.
- Insère soigneusement le nouvel assemblage de culasse VOLQUARTSEN dans le récepteur.
- Assure-toi que la poignée de culasse est facilement interchangeable et solidement fixée.
- Installe le ressort de recul et la tige selon les instructions du fabricant.
- Vérifie deux fois que tous les composants sont installés correctement avant de continuer.

2. Utilisation :

- Charge l'arme avec les munitions appropriées.
- Active le mécanisme de sécurité avant de charger.
- Tire dans un environnement contrôlé et sûr.
- Après utilisation, décharge l'arme et nettoie-la si nécessaire.

Instructions de Dépôt

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les matériaux dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de dépôt appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes de produit, merci de te référer au site web du fabricant ou aux canaux de service client pour assistance.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de ton assemblage de culasse RUGER 10/22 Competition. Ton respect de ces directives contribue à une expérience de tir plus sûre.

Istruzioni di Sicurezza per l'Otturatore Competizione RUGER 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Otturatore Competizione RUGER 10/22 prodotto da VOLQUARTSEN. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e maneggiare questo prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Conserva l'arma e le munizioni separatamente e in modo sicuro.
- Tieni l'arma fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Usa solo parti e accessori compatibili con il tuo RUGER 10/22.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e i componenti per segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'assemblaggio del percussore sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare l'assemblaggio del percussore in alcun modo.
- Usa solo munizioni raccomandate dal produttore per la tua arma da fuoco.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o difettose.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro libera.
- Usa adeguate protezioni per l'udito e la vista durante il tiro.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi l'assemblaggio del percussore esistente dal tuo RUGER 10/22.
- Inserisci con attenzione il nuovo assemblaggio del percussore VOLQUARTSEN nel ricevitore.
- Assicurati che la maniglia del percussore sia facilmente intercambiabile e saldamente attaccata.
- Installa la molla di rinculo e la asta secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla nuovamente che tutti i componenti siano installati correttamente prima di procedere.

2. Uso:

- Carica l'arma con le munizioni appropriate.
- Attiva il meccanismo di sicurezza prima di caricare.
- Spara in un ambiente controllato e sicuro.
- Dopo l'uso, scarica l'arma e puliscila come necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

- Contatta le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o i problemi del prodotto, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o i canali di assistenza clienti per ricevere supporto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del tuo Otturatore Competizione RUGER 10/22. La tua adesione a queste linee guida contribuisce a un'esperienza di tiro più sicura.

RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly produsert av VOLQUARTSEN. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt skytevåpen samtidig som det sikrer sikker bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker og håndterer dette produktet på en sikker måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd.
- Hold skytevåpenet rettet i en sikker retning til enhver tid.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd før installasjon eller vedlikehold.
- Oppbevar skytevåpenet og ammunisjonen separat og sikkert.
- Hold skytevåpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen.
- Bruk kun compatible deler og tilbehør med din RUGER 10/22.
- Inspiser regelmessig ditt skytevåpen og komponenter for tegn på slitasje eller skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at boltmonteringen er riktig installert før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre boltmonteringen på noen måte.
- Bruk kun ammunisjon anbefalt av produsenten for ditt skytevåpen.
- Unngå å bruke skadet eller defekt ammunisjon.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et klart skyteområde.
- Bruk passende hørsel og øyebeskyttelse under skyting.
- Hvis du opplever noen feil, stopp bruken umiddelbart og konsulter en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og rettet i en sikker retning.
- Fjern den eksisterende boltmonteringen fra din RUGER 10/22.
- Sett forsiktig inn den nye VOLQUARTSEN boltmonteringen i mottakeren.
- Sørg for at bolt håndtaket er lett utskiftbart og sikkert festet.
- Installer rekylfjæren og stangen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Dobbeltsjekk at alle komponenter er korrekt installert før du går videre.

2. Bruk:

- Last skytevåpenet med passende ammunisjon.
- Aktiver sikkerhetsmekanismen før lasting.
- Skyte i et kontrollert og sikkert miljø.
- Etter bruk, tøm skytevåpenet og rengjør etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts produktet i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Kontakt lokale avfallshånderingsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller produktproblemer, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeservicekanaler for hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker din RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly. Din overholdelse av disse retningslinjene bidrar til en sikrere skyteopplevelse.

RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly tillverkad av VOLQUARTSEN. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och hanterar denna produkt på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning vid alla tillfällen.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Förvara vapnet och ammunitionen separat och säkert.
- Håll vapnet utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Följ alla lokala lagar och föreskrifter angående vapenägande och användning.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör med din RUGER 10/22.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och dess komponenter för tecken på slitage eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bolt assembly är korrekt installerad innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra bolt assembly på något sätt.
- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren för ditt vapen.
- Undvik att använda skadad eller defekt ammunition.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns ett klart skjutområde.
- Använd lämpligt hörselskydd och ögonskydd vid skjutning.
- Om du upplever någon funktionsstörning, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga bolt assembly från din RUGER 10/22.
- Sätt försiktigt in den nya VOLQUARTSEN bolt assembly i mottagaren.
- Se till att bolthandtaget är lätt utbytbar och säkert fäst.
- Installera rekylfjädern och staven enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du fortsätter.

2. Användning:

- Ladda vapnet med lämplig ammunition.
- Aktivera säkerhetsmekanismen innan du laddar.
- Skjut i en kontrollerad och säker miljö.
- Efter användning, töm vapnet och rengör det vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservicekanaler för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av din RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly. Din följsamhet till dessa riktlinjer bidrar till en säkrare skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly vyrobenou společností VOLQUARTSEN. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zajistil bezpečnost během používání. Přečtěte si prosím tuto příručku bezpečnostních pokynů pečlivě, abyste pochopili, jak tento produkt bezpečně používat a manipulovat s ním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň neustále namířenou bezpečným směrem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Ukládejte zbraň a munici odděleně a bezpečně.
- Držte zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Používejte pouze kompatibilní díly a příslušenství se svým RUGER 10/22.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je závěr správně nainstalován před použitím.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravit nebo změnit závěr.
- Používejte pouze munici doporučenou výrobcem pro vaši zbraň.
- Vyhnete se použití poškozené nebo vadné munice.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte jasnou střeleckou oblast.
- Používejte vhodnou ochranu sluchu a zraku při střelbě.
- Pokud dojde k jakékoli závadě, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající závěr ze svého RUGER 10/22.
- Opatrně vložte nový závěr VOLQUARTSEN do přijímače.
- Ujistěte se, že je rukojeť závěru snadno vyměnitelná a bezpečně připevněná.
- Nainstalujte zpětnou pružinu a tyč podle pokynů výrobce.
- Dvakrát zkontrolujte, že jsou všechny komponenty správně nainstalovány před pokračováním.

2. Použití:

- Naložte zbraň vhodnou municí.
- Aktivujte bezpečnostní mechanismus před naložením.
- Střílejte v kontrolovaném a bezpečném prostředí.
- Po použití zbraň vybití a vyčistěte podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro nebezpečné materiály.
- Nezlikvidujte produkt v běžném domácím odpadu.

- Kontaktujte místní úřady pro odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kanály zákaznického servisu pro pomoc.

Děkujeme, že při používání RUGER 10/22 Competition Bolt Assembly upřednostňujete bezpečnost. Vaše dodržování těchto pokynů přispívá k bezpečnějšímu střeleckému zážitku.