

SUMMIT BOLT ACTION RECEIVER AND BOLT .22 LR BLACK

Build a Precision Rimfire Rifle

Love the Ruger 10/22 platform but wish you could have something that was tailored to provide tack-driving accuracy? The Volquartsen Summit Receiver and Bolt allows rimfire fans to build their own straight-pull, bolt-action rifle that's compatible with most Ruger aftermarket add-ons and enhancements. The bolt and receiver included with the Volquartsen Summit Receiver and Bolt kit are machined from aluminum alloy and finished with a hard-coat anodized finish. The receiver is machined with an integral Picatinny optics rail with 20 MOA of built-in elevation to compensate for longer shots. Chambered in .22 LR All-black finish Weight: 1 pound, 4 ounces Each Volquartsen Summit Receiver and Bolt are compatible with all Ruger 10/22 stocks, triggers and barrels, allowing shooters to choose their perfect combination for precision-rimfire shooting.



Attributes

- Name: SUMMIT BOLT ACTION RECEIVER AND BOLT .22 LR BLACK
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000165
- Mfr. No.: VCB-LRA-B
- Action Type: Bolt Action
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Color: Black
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.816kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 810162017439

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.e

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Volquartsen Summit Bolt Action Receiver und Bolt](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Volquartsen Summit Bolt Action Receiver and Bolt](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Récepteur et la Culasse Volquartsen Summit](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore e il Bullone Volquartsen Summit](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SUMMIT BOLT ACTION RECEIVER AND BOLT](#)
- [Suomi: SUMMIT SUORAVETOINEN LUKKOLAITE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Volquartsen Summit Bolt Action Receiver och Bolt](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele výrobku: SUMMIT BOLT ACTION RECEIVER AND BOLT](#)

Sicherheitshinweise für den Volquartsen Summit Bolt Action Receiver und Bolt

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Volquartsen Summit Bolt Action Receiver und Bolt entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine präzise Schussleistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achte darauf, dass dein Schussfeld frei von Hindernissen und Personen ist.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Lade das Gewehr nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Entlade das Gewehr sofort nach der Benutzung und bevor du es transportierst oder reinigst.
- Verwende nur die empfohlenen Munitionstypen (.22 LR) für dein Produkt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass du alle Teile des Kits hast, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Lies die Anleitung sorgfältig durch, um alle Schritte zu verstehen.
3. Befestige den Receiver und den Bolt gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass sie fest sitzen.

Nutzung

1. Lade das Gewehr nur in einem sicheren Bereich.
2. Überprüfe vor jedem Schuss, ob die Waffe entladen ist.
3. Positioniere dich stabil und halte die Waffe sicher.
4. Zielen und abdrücken, während du sicherstellst, dass sich niemand im Schussfeld befindet.
5. Nach dem Schießen, entlade die Waffe sofort und sichere sie.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringe alle nicht mehr benötigten Teile zu einer autorisierten Sammelstelle.
- Stelle sicher, dass alle Munition sicher und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um die sichere Nutzung des Volquartsen Summit Bolt Action Receiver und Bolt zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Volquartsen Summit Bolt Action Receiver and Bolt

Introduction

Thank you for choosing the Volquartsen Summit Bolt Action Receiver and Bolt. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully before using the receiver and bolt.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Store the receiver and bolt in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when handling.
- Use only appropriate ammunition as specified in this guide.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bolt is fully closed before firing.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Avoid using the firearm in wet conditions to prevent rust and malfunction.
- Only use the firearm in designated shooting areas.
- Be cautious of potential ricochets when shooting at hard surfaces.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Work Area:** Ensure your work area is clean and free from distractions.
2. **Gather Tools:** You will need basic tools such as screwdrivers and an Allen wrench.
3. **Attach the Receiver:**
 - Align the receiver with the Ruger 10/22 stock.
 - Securely fasten the receiver using the provided screws.
4. **Install the Bolt:**
 - Insert the bolt into the receiver, ensuring it is positioned correctly.
 - Test the bolt action by pulling it back and releasing it to ensure smooth operation.
5. **Check Compatibility:** Ensure all components are compatible with your Ruger 10/22 setup.

Usage

1. **Loading:** Load the firearm with .22 LR ammunition according to the manufacturer's instructions.
2. **Firing:**
 - Ensure the firearm is aimed at a safe target.
 - Pull the trigger gently to fire.
3. **Unloading:** Always unload the firearm when finished shooting or when not in use.
 - Open the bolt and remove any remaining ammunition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations and guidelines for firearms and firearm components.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Volquartsen Summit Bolt Action Receiver and Bolt, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer.

Please ensure you follow all safety instructions provided in this guide. Your safety and the safety of others depend on responsible firearm handling and usage.

Guide de Sécurité pour le Récepteur et la Culasse Volquartsen Summit

Introduction

Merci d'avoir choisi le récepteur et la culasse Volquartsen Summit. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir de précision exceptionnelle. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre carabine à verrou.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder à toute installation ou maintenance.
- Garde l'arme hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu tires.
- Informe-toi sur les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie régulièrement l'état de ton récepteur et de ta culasse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Utilise uniquement des munitions .22 LR de haute qualité et conformes aux spécifications.
- Ne tire pas si tu es fatigué, sous l'influence de drogues ou d'alcool, ou si tu es distrait.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de commencer à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Récepteur et de la Culasse :

- Retire toutes les munitions de l'arme.
- Suis les instructions spécifiques du fabricant pour installer le récepteur et la culasse Volquartsen Summit.
- Assure-toi que toutes les pièces sont correctement fixées et en bon état avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation :

- Charge l'arme uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Utilise un support stable pour maintenir la carabine pendant le tir.
- Prends position de tir confortable et stable, en gardant le doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, ne le jette pas simplement à la poubelle.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et des composants d'armes.
- Contacte un professionnel ou un service d'élimination des armes pour te débarrasser du produit de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir les informations de ton produit à portée de main pour une assistance plus rapide.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton récepteur et de ta culasse Volquartsen Summit tout en garantissant un environnement de tir sûr et responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore e il Bullone Volquartsen Summit

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ricevitore e il Bullone Volquartsen Summit. Questo prodotto è progettato per garantire un'accuratezza eccezionale e un'esperienza di tiro sicura. È importante seguire attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il Ricevitore e il Bullone Summit solo in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo fucile.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Prima di caricare, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore o nella camera.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla sempre il funzionamento del bullone e del ricevitore prima di ogni utilizzo:
 - Assicurati che il bullone scorra liberamente.
 - Verifica che non ci siano ostruzioni nel ricevitore.
- Non utilizzare mai munizioni danneggiate o di dubbia provenienza.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non tentare mai di smontare o modificare il ricevitore o il bullone senza la supervisione di un professionista qualificato.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e consulta un esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Rimuovi il ricevitore e il bullone dalla confezione.
2. Segui le istruzioni del produttore per l'assemblaggio del ricevitore e del bullone.
3. Assicurati che tutte le parti siano ben fissate e sicure.
4. Monta il ricevitore su un calcio compatibile con il Ruger 10/22, seguendo le istruzioni specifiche per il modello.

• Uso:

1. Controlla che l'arma sia scarica prima di caricare.
2. Carica le munizioni nel caricatore e inseriscilo nel ricevitore.
3. Assicurati che il bullone sia completamente chiuso prima di sparare.
4. Esegui sempre un controllo visivo e tattile per garantire che non ci siano ostruzioni nella camera.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e dei componenti.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o assistenza, contatta il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Ricevitore e del Bullone Volquartsen Summit. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità assoluta.

Bruksanvisning for SUMMIT BOLT ACTION RECEIVER AND BOLT

Introduksjon

Takk for at du har valgt Volquartsen Summit Bolt Action Receiver og Bolt. Dette produktet er designet for å gi deg en presisjonsnøyaktig opplevelse med Ruger 10/22plattformen. For å sikre sikker bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Les og forstå alle instruksjoner før du bruker produktet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter når du bruker våpen og tilbehør.
- Rapportér farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer eller bruker produktet.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du monterer eller demonterer komponenter.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre, selv når det er tomt.
- Hold alltid fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Kontroller at kammeret er tomt før du begynner med installasjon eller vedlikehold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at du har et rent og ryddig arbeidsområde.
2. **Verktøy:** Ha nødvendige verktøy tilgjengelig, inkludert skrutrekker og momentnøkkel.
3. **Montering av Receiver og Bolt:**
 - Fjern eventuelle eksisterende komponenter fra Ruger 10/22.
 - Plasser Volquartsen Summit Receiver på stokken og sikre den med de medfølgende skruene.
 - Installer bolten i mottakeren i henhold til produsentens spesifikasjoner.
4. **Kontroll:** Etter installasjonen, sjekk for riktig montering og at det ikke er løse deler.

Bruk

1. **Sjekk sikkerheten:** Før du bruker våpenet, kontroller at det er i sikker tilstand.
2. **Skyting:** Følg alle sikkerhetsprosedyrer for skyting, inkludert bruk av passende beskyttelsesutstyr.
3. **Etter bruk:** Rengjør og inspisér produktet etter hver bruk for å sikre langvarig ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.
- Ikke kast produktet i vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter for retningslinjer for sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer du at du bruker Volquartsen Summit Bolt Action Receiver og Bolt på en trygg og ansvarlig måte. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

SUMMIT SUORAVETOINEN LUKKOLAITE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SUMMIT SUORAVETOINEN LUKKOLAITE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja suorituskkyä Ruger 10/22 alustalla. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetyjä ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammuttaessa.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että siinä ei ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. Poista kaikki vanhat osat Ruger 10/22 alustasta.
3. Asenna SUMMIT SUORAVETOINEN LUKKOLAITE seuraavasti:
 - Kiinnitä vastaanotin alumiiniseoksesta valmistettuun tukkiin.
 - Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.
 - Tarkista, että Picatinnykiikarin kisko on oikein asennettu.
4. Varmista, että kaikki osat liikkuvat vapaasti ennen käyttöä.

Käyttö

- Lataa ase vain turallisessa ympäristössä.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen sen käsittelyä.
- Käytä aseensa mukana tulevia ohjeita tarkkuusammuntaan.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että kaikki ympärilläsi ovat turvassa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttää tuotetta vastuullisesti. Turvallinen ja oikea käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen SUMMIT SUORAVETOINEN LUKKOLAITE tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Volquartsen Summit Bolt Action Receiver och Bolt

Introduktion

Tack för att du valt Volquartsen Summit Bolt Action Receiver och Bolt. Denna produkt är utformad för att ge en säker och exakt skytteupplevelse. För att säkerställa korrekt användning och säkerhet, vänligen läs noggrant igenom dessa instruktioner och följ dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i säker användning av skjutvapen.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar det.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Läs noggrant igenom och följ alla instruktioner innan du använder produkten.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast ammunition som är godkänd för .22 LR.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Var alltid medveten om din omgivning och säkerhetszonen vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mottagare och bult:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Följ bruksanvisningen som medföljer för korrekt installation av mottagaren och bulten.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.

2. Användning:

- Lär dig om vapnets funktioner och kontroller innan du börjar skjuta.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du laddar det.
- Vid skytte, håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa dess funktion och livslängd.
- Följ tillverkarens anvisningar för rengöring och underhåll.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av skjutvapen och deras komponenter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker bortskaffande av farliga material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller support relaterat till produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det finns alltid en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Sammanfattning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av Volquartsen Summit Bolt Action Receiver och Bolt. Var alltid medveten om säkerheten och rapportera eventuella faror eller incidenter till myndigheterna. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele výrobku: SUMMIT BOLT ACTION RECEIVER AND BOLT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu Volquartsen Summit Receiver a Bolt. Tento produkt je navržen tak, aby byl kompatibilní s platformou Ruger 10/22 a poskytoval vynikající přesnost pro rimfire střelbu. Je důležité, abyste se seznámili s těmito bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro účely, pro které je určen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Při jakémkoli poškození výrobku se zdržte jeho používání a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně nainstalován a funkční.
- Nikdy nezaměňujte náboje a používejte pouze doporučený typ náboje (.22 LR).
- Při manipulaci s puškou vždy zacházejte jako s nabitou zbraní.
- Ujistěte se, že se v okolí nenacházejí žádné osoby nebo zvířata, když střílíte.
- Při přepravě výrobku vždy používejte vhodné pouzdro a zabezpečte ho.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Následujte pokyny výrobce pro správnou instalaci přijímače a závěru.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

2. Použití:

- Před použitím se ujistěte, že puška je prázdná.
- Nasadte optiku na integrovanou Picatinny lištu a ujistěte se, že je správně upevněna.
- Nastavte pušku podle svých preferencí a zkontrolujte, zda vše funguje správně.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte výrobek podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost a správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost vrátit výrobek do obchodu, kde jste ho zakoupili, pro ekologickou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné informace o výrobku, aby vám mohli poskytnout co nejlepší podporu.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto bezpečnostní pokyny. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu Volquartsen Summit Receiver a Bolt.