

FOOLPROOF TARGET KNOBS - TARGET ELEVATION KNOB, LONG

All Foolproof sights (except TK models) use the Short Elevation Knob. The Long Elevation Knob is for use with Foolproof-TK target sights. The Elevation Gib Lock Knob fits both standard Foolproof and Foolproof-TK models



Attributes

- Name: TARGET ELEVATION KNOB, LONG
- Manufacturer: WILLIAMS GUN SIGHT
- Product no.: 962157240
- Mfr. No.: 11525
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 053506115259

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG](#)
- [English: FOOLPROOF TARGET KNOBS TARGET ELEVATION KNOB, LONG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Elevación de la Mira FOOLPROOF TARGET KNOBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Boutons d'Élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS](#)
- [Italiano: FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrętła Podnoszenia FOOLPROOF TARGET KNOBS](#)
- [Suomi: FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pro FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG](#)

Sicherheitshinweise für den FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Höhenverstellung bei der Verwendung mit FoolproofZielvisierungen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Höhenverstellknopf nur mit FoolproofTKZielvisierungen.
- Achten Sie darauf, dass der Knopf richtig montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Das Produkt kann eine Anpassung durch Schleifen der Spitze der Gewinde erfordern, um mit bestimmten Visierungen kompatibel zu sein. Führen Sie diese Anpassung vorsichtig durch.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation und Anpassung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Überprüfung des Produkts:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Überprüfen Sie, ob der Höhenverstellknopf für Ihre spezifische Zielvisierung geeignet ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Höhenverstellknopf, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Höhenverstellknopf in die vorgesehene Halterung ein.
- Ziehen Sie die Klemmschraube fest, um sicherzustellen, dass der Knopf sicher sitzt.

3. Nutzung:

- Drehen Sie den Höhenverstellknopf vorsichtig, um die Höhe der Zielvisierung anzupassen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Knopf fest sitzt und keine Anzeichen von Abnutzung zeigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Vermeiden Sie es, das Produkt im Hausmüll zu entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Händler.

Vielen Dank, dass Sie sich für den FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

FOOLPROOF TARGET KNOBS TARGET ELEVATION KNOB, LONG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FOOLPROOF TARGET KNOBS TARGET ELEVATION KNOB, LONG. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Always handle the product with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Product Compatibility:**
 - This elevation knob is designed for use with FoolproofTK target sights. Ensure compatibility before installation.
- **Installation Safety:**
 - Installation may require grinding the tip of the threads to fit certain sights. Exercise caution while performing this task to avoid injury.
- **Use of Tools:**
 - Use appropriate tools for installation. Ensure they are in good condition and suitable for the task.
- **Avoid OverTightening:**
 - Do not overtighten screws during installation, as this can damage the product and create safety hazards.
- **Inspection After Installation:**
 - After installation, check that the knob is securely attached and functions properly before using the sight.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools for installation, including appropriate screwdrivers and any grinding tools if needed.

2. Installation Process:

- Remove the existing elevation knob from the sight if applicable.
- Align the Long Elevation Knob with the mounting point on the sight.
- If necessary, grind the tip of the threads to ensure a proper fit. Take care to avoid excessive material removal.
- Securely attach the knob using the provided steel screws. Ensure that screws are tightened but not overtightened.

3. Usage Instructions:

- Once installed, adjust the elevation knob according to your shooting requirements.

- Regularly check the knob for secure attachment and proper function during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, use designated recycling facilities where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please consult the relevant authorities or the manufacturer's customer service. Ensure you have the product details available for reference.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the FOOLPROOF TARGET KNOBS TARGET ELEVATION KNOB, LONG. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Elevación de la Mira FOOLPROOF TARGET KNOBS

Introducción

Gracias por elegir el Botón de Elevación FOOLPROOF TARGET KNOBS de WILLIAMS GUN SIGHT. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tus miras de objetivo. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Siempre verifica que el área esté libre de obstrucciones antes de realizar ajustes.
- Reporta cualquier producto defectuoso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- El uso incorrecto del botón de elevación puede afectar la precisión de la mira.
- Las piezas pequeñas pueden representar un riesgo de asfixia si son ingeridas.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Asegúrate de que el botón de elevación esté ajustado correctamente antes de disparar.
- No fuerces el botón de elevación si sientes resistencia; esto puede causar daños.

• Advertencias por Edad o Audiencia Específica:

- Este producto no está destinado para su uso por niños menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el botón de elevación antiguo de la mira.
- Alinea el nuevo botón de elevación FOOLPROOF TARGET KNOBS con la rosca de la mira.
- Gira el botón en sentido horario hasta que esté firmemente ajustado. Si es necesario, ajusta la punta de las roscas mediante esmerilado para un mejor ajuste.

2. Uso:

- Ajusta el botón de elevación según la distancia y las condiciones de disparo.
- Verifica la precisión de la mira después de realizar cualquier ajuste.
- Mantén el área de disparo despejada y asegúrate de que todos estén a una distancia segura antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y acero.
- No arrojes el producto en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta el sitio web de WILLIAMS GUN SIGHT. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu botón de elevación FOOLPROOF TARGET KNOBS. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les Boutons d'Élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les boutons d'élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS de Williams Gun Sight. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation.
- En cas de défaillance ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le bouton d'élévation long avec les viseurs de cible FoolproofTK.
- Assurez-vous que le bouton d'élévation est correctement installé avant d'utiliser le viseur.
- Ne forcez pas le bouton d'élévation si vous rencontrez une résistance lors de l'installation.
- Évitez de meuler l'extrémité des filetages à moins que cela ne soit nécessaire pour l'ajustement.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement les instructions du viseur avec lequel vous allez utiliser le bouton.

2. Installation du Bouton d'Élévation

- Retirez le bouton d'élévation existant si nécessaire.
- Alignez le bouton d'élévation long avec le filetage du viseur.
- Vissez délicatement le bouton d'élévation dans le viseur jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ne forcez pas.

3. Vérification

- Testez le mouvement du bouton d'élévation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Assurez-vous que le bouton est bien verrouillé en place.

4. Utilisation

- Ajustez le bouton d'élévation selon vos besoins pendant l'utilisation du viseur.
- Ne dépassez pas les limites d'ajustement recommandées par le fabricant du viseur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier.

- Si possible, recyclez le produit pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir des conseils et une assistance supplémentaires.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des boutons d'élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à chercher des informations supplémentaires auprès des autorités compétentes ou à consulter les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pomello di Elevazione Lungo della Williams Gun Sight. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero con le mire FoolproofTK.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Utilizza sempre il Pomello di Elevazione Lungo solo con i modelli di mire FoolproofTK.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare lesioni o danni al prodotto.
- Non tentare di modificare il Pomello di Elevazione Lungo in alcun modo.
- Se non sei sicuro dell'installazione o dell'uso, consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il Pomello di Elevazione Corto (se presente).
- Inserisci il Pomello di Elevazione Lungo nel punto designato.
- Assicurati che il Pomello sia ben fissato e non si muova.
- Controlla che il Pomello di Bloccaggio Elevazione sia installato correttamente.

3. Uso:

- Utilizza il Pomello di Elevazione Lungo per regolare l'elevazione della mira durante l'uso dell'arma.
- Effettua controlli regolari per garantire che il Pomello funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento di prodotti in alluminio e acciaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto Williams Gun Sight. Utilizzando queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrętła Podnoszenia FOOLPROOF TARGET KNOBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokrętła podnoszenia FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać poniższych zasad:
 - Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 - Kontroluj produkt przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
 - Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem pokrętła podnoszenia:
 - Upewnij się, że pokrętło jest prawidłowo zamocowane w celowniku.
 - Sprawdź, czy gwinty są odpowiednio dopasowane; w razie potrzeby dostosuj je przez szlifowanie końcówki gwintów.
 - Unikaj nadmiernego siłowania przy montażu, aby nie uszkodzić elementów.
- Podczas korzystania z celownika:
 - Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
 - Używaj ochrony oczu i uszu w trakcie strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż pokrętła podnoszenia:

- Zdejmij istniejące pokrętło z celownika, jeśli jest to konieczne.
- Upewnij się, że gwinty są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Wkręć nowe pokrętło podnoszenia w miejsce starego, upewniając się, że jest dobrze dopasowane.
- W razie potrzeby dostosuj końcówkę gwintów przez szlifowanie, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie.

2. Użytkowanie pokrętła podnoszenia:

- Użyj pokrętła do regulacji wysokości celownika w zależności od warunków strzeleckich.
- Regularnie sprawdzaj, czy pokrętło jest dobrze zamocowane podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy WILLIAMS GUN SIGHT lub sprawdzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z pokrętła podnoszenia FOOLPROOF TARGET KNOBS.

FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain niille tarkoitettujen tähtäimien kanssa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että korkeus säätönuppi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun säädät korkeutta, jotta et vahingoita itseäsi tai muita.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Jos tuote vaatii sovittamista, käytä hiomatyökalua varovasti ja noudata ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Poista vanha korkeussäätönuppi, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi korkeussäätönuppi tukevasti tähtäimeen.
- Tarkista, että nuppi liikkuu sujuvasti ja on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö

- Säädä korkeussäätönuppia vain, kun ase on turvallisessa tilassa.
- Käytä nupin säätöä hitaasti ja varovasti.
- Tarkista, että tähtäin on kohdistettu oikein ennen ampumista.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET

ELEVATION KNOB, LONG tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG

Introduktion

Tack för att du valt FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG. Denna produkt är utformad för att förbättra din siktesupplevelse och säkerställa noggrannhet vid användning av FoolproofTK målsikten. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att höjdjusteringsknappen är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Använd inte produkten med sikten som inte är kompatibla med den långa höjdjusteringsknappen.
- Vid justering av gängorna, använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av höjdjusteringsknappen:

- Ta bort den korta höjdjusteringsknappen från sikten.
- Rengör gängorna på sikten för att säkerställa att de är fria från skräp.
- Skruva försiktigt på den långa höjdjusteringsknappen. Se till att den sitter ordentligt.
- Om nödvändigt, slipa spetsen på gängorna för att passa specifika sikten.

2. Användning av höjdjusteringsknappen:

- Justera knappen långsamt och noggrant för att ställa in sikten.
- Kontrollera att justeringen är korrekt innan du använder sikten i praktiken.
- Om du upplever motstånd eller svårigheter vid justering, kontrollera installationen.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens information tillgänglig för att få snabb hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av
FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG.

Návod k bezpečnému použití pro FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, LONG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ovládací knoflík pro výšku FOOLPROOF TARGET KNOBS od společnosti WILLIAMS GUN SIGHT. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby bylo zajištěno jeho správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti produktu v dobrém stavu a bez poškození před použitím.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o případných rizicích spojených s používáním produktu.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací ovládacího knoflíku se ujistěte, že máte správné nářadí a vybavení.
- Při úpravě broušením špičky závitů buďte opatrní, abyste nezpůsobili zranění.
- Nikdy nepoužívejte ovládací knoflík, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Při manipulaci s ovládacím knoflíkem noste ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.
- Pokud je to nutné, upravte špičku závitů broušením, aby se ovládací knoflík vešel na mířidlo.
- Nainstalujte ovládací knoflík na mířidlo podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- Ovládací knoflík pro zajištění výšky je kompatibilní se standardními modely Foolproof i FoolproofTK.
- Při používání ovládacího knoflíku dbejte na to, abyste jej správně nastavili podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud je to zakázáno.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, abyste snížili dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o výrobku kontaktujte příslušného zástupce výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti WILLIAMS GUN SIGHT.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a zajišťujete bezpečné používání našeho produktu.