

MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD BROWN

Monte Carlo Style In Traditional Walnut For Comfortable Carry, Quick Handling

Classic lines and quality walnut enhance the looks and accuracy of the small or large ring Mauser action. Raised cheekpiece puts your eye right in line with the scope; forward slope (lowered nose) diminishes the effects of recoil. Receiver area is fully inletted, barrel channel is semi-inletted, lets you get an exact fit to your barrel contour. Fully machined and sanded; includes hard plastic buttplate. Stock requires final sanding before applying stain and finish.



Attributes

- Name: MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD BROWN
- Manufacturer: WOOD PLUS
- Product no.: 984000035
- Mfr. No.: NONE
- Color: Brown
- Make: Mauser
- Material: Wood
- Model: 95
- Style: Sporter
- Delivery weight: 0.975kg
- Shipping height: 61mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 813mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD](#)
- [English: MAUSER 95 STOCK SPORTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit Crosse Mauser 95 Sporter Wood Plus](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby Karabinowej MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Suomi: MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití pažby MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)

Sicherheitshinweise für den MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur das empfohlene Zubehör und die empfohlenen Teile für die Installation.
- Stelle sicher, dass der Schaft sicher und fest am Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen während der Benutzung zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Gewehrs die richtige Schussposition einnimmst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, das Gewehr in der Nähe von Kindern oder unbefugten Personen zu verwenden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz, beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Überprüfe den Schaft auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Entferne den alten Schaft, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montiere den neuen Schaft sicher auf dem Gewehr, indem du die mitgelieferten Schrauben verwendest.
- Achte darauf, dass der Schaft richtig sitzt und nicht wackelt.

3. Verwendung:

- Halte das Gewehr immer in eine sichere Richtung, während du es lädst oder entlädst.
- Überprüfe vor jedem Schuss, dass sich keine Hindernisse im Schussfeld befinden.
- Nach dem Schießen, reinige das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, achte darauf, es umweltgerecht zu entsorgen. Frage bei den örtlichen Behörden nach, wie du dies am besten tun kannst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD wende dich bitte an deinen Händler oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass du alle Fragen zur Sicherheit und Verwendung des Produkts klärst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen darauf abzielen, deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Befolge sie sorgfältig, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD zu gewährleisten.

MAUSER 95 STOCK SPORTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER 95 STOCK SPORTER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your rifle stock. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the rifle stock with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
- Store the stock in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the stock in conjunction with a compatible Mauser action.
- Ensure that the fit between the stock and the action is secure to avoid accidents.
- Be cautious of the recoil when firing, as improper use may lead to injury.
- Avoid placing any objects in the barrel channel that could obstruct the barrel.
- Do not modify the stock in any way that could compromise its integrity or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.
- Ensure that you are working in a clean, welllit area.

2. Installation

- Unload the firearm completely.
- Remove the existing stock from the Mauser action, following the manufacturer's instructions.
- Align the MAUSER 95 STOCK SPORTER with the action.
- Secure the stock to the action using the appropriate screws, ensuring a tight fit.
- Check the alignment of the barrel within the stock's barrel channel.

3. Usage

- Adjust the cheekpiece to ensure proper alignment with your eye and scope.
- Test the fit and comfort of the stock before proceeding to the range.
- When firing, maintain a firm grip on the rifle and be prepared for recoil.

Disposal Instructions

- When the MAUSER 95 STOCK SPORTER reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for wooden products.
- Consider recycling the wood if possible, or contact a waste management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MAUSER 95 STOCK SPORTER, please reach out to the manufacturer or authorized dealer. They can provide additional support and information regarding safety practices and product care.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your MAUSER 95 STOCK SPORTER. Thank you for prioritizing safety in your firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la culata MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD BROWN. Este producto ha sido diseñado con la más alta calidad y atención al detalle para garantizar su satisfacción y seguridad. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la culata fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún defecto, no utilices la culata y contacta a un profesional.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Evita el uso de la culata en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su integridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada en el rifle. Un ajuste inadecuado puede resultar en un funcionamiento inseguro.
- **Uso de Protección:** Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- **Manejo Seguro:** Nunca apunte el rifle hacia algo que no desees disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Revisión de Seguridad:** Antes de cada uso, verifica que la acción del rifle funcione correctamente y que no haya obstrucciones en el cañón.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantiene la culata regularmente para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la culata antigua del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la culata MAUSER 95 en la acción del rifle, asegurándote de que encaje correctamente.
- Aprieta los tornillos de la culata de manera uniforme para asegurar un ajuste seguro.
- Verifica que no haya movimientos sueltos una vez instalada.

2. Uso:

- Ajusta tu posición de tiro para que la empuñadura elevada alinee tu ojo con la mira.
- Practica el manejo del rifle en un área segura y designada para el tiro.
- Si experimentas retroceso, asegúrate de que tu postura y agarre son correctos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la culata, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de madera y plástico.
- No incineres la culata, ya que puede liberar sustancias tóxicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, instalación o uso del producto, por favor contacta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al usar la culata MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD BROWN. Siguiendo estas instrucciones y directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu producto. Recuerda que la prevención y el cuidado son clave para una experiencia satisfactoria.

Guide de Sécurité du Produit Crosse Mauser 95 Sporter Wood Plus

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Mauser 95 Sporter Wood Plus. Ce produit est conçu pour améliorer l'apparence et la précision de ton arme à feu. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la crosse est compatible avec ton modèle de Mauser avant de l'installer.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Utilise toujours des lunettes de sécurité lorsque tu manipules des armes à feu.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite de laisser le produit exposé à des conditions climatiques extrêmes qui pourraient l'endommager.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation de la crosse, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu ajustes la crosse, veille à ce que l'arme soit déchargée.
- Ne modifie pas la crosse sans consulter un expert.
- Utilise uniquement des produits de nettoyage recommandés pour le bois afin de ne pas endommager la finition.
- Assure-toi que la plaque de couche est correctement fixée avant utilisation.
- Ne tire pas avec la crosse si elle présente des fissures ou des dommages visibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires : tournevis, papier de verre (pour le ponçage final), et teinture pour bois.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer.

2. Installation:

- Retire l'ancienne crosse de ton Mauser en dévissant les vis de fixation.
- Place la nouvelle crosse sur le récepteur, en t'assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Fixe la crosse avec les vis fournies, en veillant à ce qu'elles soient bien serrées, mais sans forcer.
- Vérifie l'alignement de la joue surélevée avec la lunette.

3. Finition:

- Ponce légèrement la crosse pour obtenir une surface lisse.
- Applique la teinture et la finition selon les instructions du fabricant de la teinture.
- Laisse sécher complètement avant d'utiliser l'arme.

4. Utilisation:

- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que la crosse est bien ajustée et que tous les éléments sont en place.

- Prends en compte la pente avant de la crosse pour minimiser les effets du recul.

Instructions de Mise au Rebut

- Si tu dois te débarrasser de la crosse, respecte les réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans des lieux non autorisés.
- Si la crosse est endommagée, considère la possibilité de la recycler ou de la donner à un professionnel pour qu'il puisse la réparer.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la crosse Mauser 95 Sporter Wood Plus, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel de la sécurité des armes à feu.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ta crosse Mauser 95 Sporter Wood Plus. Merci de respecter ces instructions pour ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Questo prodotto è progettato per migliorare l'aspetto e la precisione della tua azione Mauser. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il calcio, assicurati che sia completamente installato e fissato all'azione.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi quando maneggi il tuo fucile.
- Non utilizzare il calcio se non sei esperto nel maneggiare armi da fuoco.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Non tentare di modificare il calcio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio

- Rimuovi il calcio esistente dall'azione Mauser.
- Posiziona il nuovo calcio MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS sull'azione.
- Fissa il calcio utilizzando le viti appropriate, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il calcio sia allineato correttamente con l'azione.

2. Uso del Calcio

- Allinea il poggiaaguancia rialzato con il tuo occhio per una mira precisa.
- Assicurati che la pendenza in avanti del calcio sia corretta per ridurre gli effetti del rinculo.
- Durante l'uso, mantieni sempre un atteggiamento sicuro e responsabile.

3. Manutenzione

- Pulisci regolarmente il calcio con un panno morbido e asciutto.
- Applica una macchia e una finitura di alta qualità dopo la levigatura finale, se necessario.
- Controlla periodicamente il calcio per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calcio secondo le normative locali per i materiali legnosi e i rifiuti di plastica.
- Non bruciare il prodotto, poiché potrebbe rilasciare sostanze tossiche.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Brukerveiledning for MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Denne riflestokken er designet for å forbedre både utseendet og nøyaktigheten til Mauser aksjoner. For å sikre trygg bruk og lang levetid for produktet, vennligst les og følg retningslinjene og sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Kontroller regelmessig for slitasje eller skader på riflestokken før bruk.
- Oppbevar produktet på et tørt sted for å unngå fuktighet og skader på materialet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hansker og vernebriller når du håndterer eller installerer riflestokken.
- Unngå å bruke riflestokken med defekte eller skadde Mauser aksjoner.
- Sørg for at kinnstykket er korrekt justert for å unngå ubehag under bruk.
- Ikke bruk riflestokken hvis du er under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å peke våpenet mot mennesker eller husdyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av kolben:

- Kolben krever sluttbehandling før påføring av beis og finish. Følg produsentens anbefalinger for dette.

2. Montering av riflestokken:

- Sørg for at alle verktøy er tilgjengelige før du begynner monteringen.
- Plasser Mauser aksjonen i mottakerområdet og fest den med de medfølgende skruene.
- Kontroller at alle skruer er stramme, men unngå å overstramme dem for å unngå skade på materialet.

3. Justering av kinnstykke:

- Hevet kinnstykke plasserer øyet ditt i linje med kikkertsiktet. Juster kinnstykket etter behov for optimal komfort og sikte.

4. Bruk av riflestokken:

- Når du bruker riflestokken, sørg for at den er stabilt plassert, og at du har et godt grep.
- Vær oppmerksom på rekyl og juster posisjonen din for å minimere effekten av dette.

Avfallsinstruksjoner

- Når du ikke lenger trenger riflestokken, sørg for å avhende den på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av treprodukter.

- Unngå å brenne treprodukter, da dette kan frigjøre skadelige stoffer i luften.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du valgte MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Vi ønsker deg trygg og hyggelig bruk av produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby Karabinowej MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolby karabinowej MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania. Niniejsza instrukcja jest zgodna z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj kolbę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj kolby w sposób, który może wpłynąć na jej bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze używaj kolby zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed użyciem upewnij się, że kolba jest poprawnie zamontowana na karabinie.
- Zwróć uwagę na położenie ręki i ciała podczas strzelania, aby uniknąć obrażeń spowodowanych odrzutem.
- Podczas strzelania zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu.
- Nie używaj kolby w warunkach, które mogą zagrażać jej integralności, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż kolby:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Umieść kolbę na odpowiednim odbiorniku, upewniając się, że pasuje do modelu Mauser 95.
- Zastosuj śruby mocujące zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że są odpowiednio dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Ustaw poduszkę na policzek w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić wygodny widok przez lunetę.
- Pamiętaj o nachyleniu do przodu, aby zminimalizować skutki odrzutu.
- Regularnie sprawdzaj i konserwuj kolbę, aby zapewnić jej długotrwałe użytkowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj kolby do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kolby, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania kolby karabinowej MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS.

MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että ymmärrät sen käytön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että asennat ja käytät tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä tuotteen käyttöä liiallisessa kosteudessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Huolehdi, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista pakkaus varmistaaksesi, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna perä tukevasti ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Varmista, että piippu on oikein kiinnitetty ja että se on linjassa vastaanottimen kanssa.

2. Käyttö

- Aseta silmäsi poskipaneelin linjaan kiikarin kanssa ennen käyttöä.
- Varmista, että rekyylin vaikutuksia vähentävä eteenpäin kalteva nenä on oikein asetettu.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, ellei se ole erityisesti sallittua.
- Kierrätä mahdolliset muovi ja puuosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista suorituskkyä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta oikein, jotta voit nauttia sen eduista turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med klassiska linjer och kvalitetsvalnöt. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart alla skador eller problem till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsvarningar relaterade till produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kindstödet är korrekt justerat innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen mot eventuella skador.
- Se till att pipkanalen är fri från skräp och obstruktioner innan du monterar pipan.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, som kraftigt regn eller snö.
- Använd inte produkten om du känner dig trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kolv:

- Fäst kolven på mottagaren med de medföljande skruvarna.
- Se till att kolven sitter ordentligt fast för att undvika rörelse under användning.

2. Justering av kindstöd:

- Justera kindstödet så att det passar din synlinje med kikarsiktet.
- Kontrollera justeringen innan varje skjutning för att säkerställa korrekt positionering.

3. Användning av produkten:

- Ladda alltid vapnet på ett säkert ställe, borta från människor och djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Följ alltid säkerhetsreglerna för skytte och användning av vapen.

Avfallshantering

- Avfall och delar av produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro použití pažby MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pažbu MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vzhled a výkon vaší pušky. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pažby si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro váš konkrétní model pušky.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Dbejte na to, aby děti neměly přístup k zbraní nebo jejím součástem.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je pažba správně připevněna a zda nedošlo k poškození.
- Při montáži a demontáži pažby používejte vhodné nástroje a dodržujte pokyny výrobce.
- Při střelbě dbejte na správnou polohu a úchop pušky, abyste minimalizovali účinky zpětného rázu.
- Nikdy nepoužívejte pušku s poškozenou pažbou nebo jinými vadami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace pažby:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Opatrně odstraňte starou pažbu, pokud je to nutné.
- Umístěte novou pažbu na přijímač a ujistěte se, že je správně usazena.
- Použijte šrouby a matice k pevnému upevnění pažby.
- Zkontrolujte, zda je pažba bezpečně připevněna a nehybná.

2. Používání pušky:

- Ujistěte se, že je puška v bezpečném režimu před každým použitím.
- Nastavte lícnicí tak, aby vaše oko bylo v linii s puškohledem.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a správný úchop.
- Po použití pušku vždy řádně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je pažba poškozená nebo nefunkční, zvažte její ekologickou likvidaci.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vaší pažby MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS.