

MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD BROWN

Real Walnut Offers Traditional Appearance & Excellent Service

The beauty and warmth of real walnut for military Mauser and Savage 110 rifles. Finished stocks are fully inletted with factory, sporter barrel channel; requires only minor inletting to fit larger barrels. Completely sanded, stained and finished with three coats of Watco oil for an attractive, durable finish that resists weather and is easy to touch up. Includes hard non-slip butt plate. Mauser 96 has 9/16" barrel channel. Unfinished stocks are fully shaped with factory, sporter barrel channel; requires only final sanding and finish. Mauser 96 is 95% inletted with 9/16" diameter barrel channel for custom fitting. Furnished without butt plate.



Attributes

- Name: MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD BROWN
- Manufacturer: WOOD PLUS
- Product no.: 984200098
- Mfr. No.: NONE
- Color: Brown
- Make: Mauser
- Material: Wood
- Model: 98
- Style: Sporter,Finished
- Delivery weight: 0.885kg
- Shipping height: 71mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 851mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [English: MAUSER 98 STOCK SPORTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour la Crosse MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla kolby karabinowej MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Suomi: MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro pažbu MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)

Sicherheitshinweise für den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS entschieden haben. Dieses Produkt wurde unter Berücksichtigung der höchsten Sicherheitsstandards entwickelt. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt beschädigt oder defekt ist.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Waffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Gewehren (z.B. militärische Mauser und Savage 110Gewehre).
- Achten Sie darauf, dass alle Anpassungen und Modifikationen von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehör und Augenschutz.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schafts, um sicherzustellen, dass er keine Risse oder andere Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schritte befolgen.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Platzieren Sie den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS auf dem Gewehr und stellen Sie sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie den Schaft mit den vorgesehenen Schrauben. Ziehen Sie diese gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Schaft ordnungsgemäß befestigt ist.
- Nutzen Sie das Gewehr nur in einem sicheren und genehmigten Bereich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Holzabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Abfallbehältern, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchen.

Schlussbemerkung

Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine sichere Nutzung des MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an Fachleute zu wenden.

MAUSER 98 STOCK SPORTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER 98 STOCK SPORTER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your rifle stock. It is important to read and follow these instructions carefully to avoid potential hazards and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose: fitting to military Mauser and Savage 110 rifles.
- Always handle firearms and their components with care, following standard safety practices.
- Keep the stock away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage that could affect safety and performance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Improper use or installation of the stock may lead to accidents, including misfires or damage to the rifle.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that the stock is securely fitted to the rifle before use.
 - Do not use the stock if it shows signs of damage or if it has not been properly finished and treated.
 - Keep the stock clean and dry to avoid degradation of the wood material.
- **Age-Specific Warnings:** This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Confirm that the stock is compatible with your rifle model (MAUSER 98 or Savage 110).
 2. If using an unfinished stock, complete the final sanding and finish to ensure a proper fit.
 3. Fit the stock to the rifle, ensuring that the barrel channel accommodates the barrel size.
 4. Securely attach the stock to the rifle using appropriate screws and fittings.
 5. Check that the nonslip butt plate is properly installed to prevent slippage during use.
- **Usage:**
 - Always check that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
 - Use the rifle in a safe environment, following all applicable laws and regulations.
 - Regularly clean and maintain the stock to preserve its condition and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable parts of the stock in accordance with local waste management regulations.
- Recycle materials wherever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MAUSER 98 STOCK SPORTER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is important to have access to a support contact for safety inquiries.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your MAUSER 98 STOCK SPORTER responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introducción

Gracias por elegir la Culata MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una estética atractiva. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes del rifle estén en buen estado antes de la instalación.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas y guantes, durante la instalación y el uso.
- No utilices la culata si presenta daños visibles o si has notado un funcionamiento inusual del rifle.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Ajuste de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté correctamente ajustada al rifle antes de usarlo. Un mal ajuste puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza inspecciones regulares de la culata y el rifle para detectar signos de desgaste o daño.
- **Uso Apropriado:** Esta culata está diseñada para rifles Mauser 98 y Savage 110. No la uses en otros modelos sin consultar a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Retira la culata antigua del rifle, asegurándote de seguir las instrucciones del fabricante.
- Coloca la nueva culata en su lugar, asegurándote de que el canal de cañón esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos de fijación de manera uniforme, sin exceder el par de apriete recomendado.

2. Uso del Rifle:

- Antes de disparar, verifica que el rifle esté en condiciones seguras y que la culata esté firmemente sujeta.
- Practica el manejo adecuado del rifle en un entorno controlado y seguro.

3. Mantenimiento:

- Limpia la culata regularmente con un paño suave y un limpiador adecuado para madera.
- Reaplica aceite Watco según sea necesario para mantener el acabado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la culata, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de madera y materiales compuestos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con las autoridades locales o visita el portal Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu Culata MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS de manera segura.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour la Crosse MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale et une expérience de tir agréable. Pour assurer une utilisation en toute sécurité, il est important de suivre les instructions de sécurité et de manipulation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Lorsque tu manipules la crosse, assuretoi que l'arme est déchargée.
- **Installation:** Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque de dommage.
- **Environnement:** Utilise le produit dans un environnement sûr et approprié, loin des sources de chaleur ou d'humidité excessive.
- **Ajustement:** Un léger ajustement peut être nécessaire pour des canons plus grands. Ne force pas l'ajustement pour éviter d'endommager le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Vérifie que tous les outils nécessaires sont à portée de main.
- Assuretoi que la crosse est propre et exempte de débris avant l'installation.
- Suis les étapes cidessous pour installer la crosse:
 - Positionne la crosse sur l'arme.
 - Fixela en utilisant les vis appropriées.
 - Vérifie que tout est bien serré et sécurisé.

2. Utilisation:

- Avant chaque utilisation, vérifie l'état de la crosse.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de la manipuler.
- Utilise la crosse dans un espace de tir désigné.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les méthodes d'élimination appropriées pour les produits en bois et en métal.
- Si possible, recycle le produit ou apporte-le à un centre de collecte des déchets.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter le service client du fabricant. Assuretoi de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ta crosse MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de ta confiance dans nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il calcio solo con fucili compatibili, come il Mauser 98.
- Controlla sempre che il fucile sia scarico prima di installare o maneggiare il calcio.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Tieni il calcio e il fucile lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Quando utilizzi il calcio, indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie.
- Assicurati di avere una buona presa sul calcio durante l'uso per evitare scivolamenti.
- Non modificare il calcio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Evita di utilizzare il calcio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per garantire la massima durata e prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Rimuovi il calcio esistente dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS nel punto di attacco del fucile.
- Assicurati che il calcio sia allineato correttamente e fissalo saldamente secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso del Calcio:

- Impugna il fucile con una mano sul calcio e l'altra sulla canna.
- Assicurati di avere una posizione stabile e sicura prima di mirare e sparare.
- Dopo l'uso, rimuovi il fucile dal calcio e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il calcio nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il legno e i materiali utilizzati nel prodotto.
- Assicurati di seguire le leggi e i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il calcio. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduksjon

Takk for at du valgte MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for trygg bruk og håndtering av produktet. Vennligst les alle instruksjoner nøye før bruk for å sikre din sikkerhet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for bruk og vedlikehold.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du håndterer rifler.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke kolben hvis den har synlige sprekker eller skader.
- Sørg for at kolben er riktig installert på riflen før bruk.
- Ikke bruk kolben i våte eller fuktige forhold, da dette kan skade treverket.
- Vær oppmerksom på at uferdige kolber krever sluttpusning og finish før de kan brukes trygt.
- Unngå å bruke kolben med en løpskanal som overstiger de spesifiserte dimensjonene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Kontroller at alle deler er tilstede og i god stand.
2. **Installasjon:**
 - Fjern den gamle kolben fra riflen.
 - Plasser den nye MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS kolben på riflen.
 - Sørg for at kolben er justert riktig med løpskanalen.
 - Fest kolben med de medfølgende skruene og kontroller at den sitter godt.
3. **Bruk:**
 - Når du bruker riflen, sørg for å ha et fast grep om kolben.
 - Kontroller jevnlig for slitasje og skader under bruk.
 - Rengjør kolben regelmessig med passende rengjøringsmidler for treverk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for treprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha en EUbasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Takk for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår høyeste prioritet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla kolby karabinowej MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolby karabinowej MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zasad pomoże uniknąć wypadków oraz zapewni prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj kolbę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan kolby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi do montażu oraz konserwacji.
- Używaj kolby tylko w połączeniu z kompatybilnymi karabinami.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj kolby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamontowana przed użyciem karabinu.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę ani korzystanie z kolby bez nadzoru dorosłych.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić wykończenie kolby.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej podczas montażu lub konserwacji.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż kolby:

- Sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne narzędzia do montażu.
- Upewnij się, że kolba jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść kolbę na odpowiednim miejscu karabinu i upewnij się, że jest dobrze dopasowana.
- Użyj odpowiednich śrub i narzędzi do zabezpieczenia kolby na miejscu.
- Sprawdź, czy kolba jest stabilna i nie ma luzów.

2. Użytkowanie kolby:

- Używaj kolby zgodnie z instrukcjami producenta karabinu.
- Regularnie kontroluj kolbę pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, natychmiast przestań używać kolby i skontaktuj się z fachowcem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli kolba jest uszkodzona, rozważ jej recykling w odpowiednich punktach zbiórki.
- Nie wrzucaj kolby do ognia ani nie pozostawiaj jej w miejscach, gdzie może stanowić zagrożenie dla środowiska.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kolby, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie oraz jego specyfikacji.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania kolby karabinowej MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady i życzymy bezpiecznego i przyjemnego użytkowania produktu.

MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain soveltuvien Mauser tai Savage 110 kiväärien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä aina suojavausteita, kuten käsineitä, asennettaessa tai muotoiltaessa tukia.
- Vältä liiallista voimaa, kun muotoilet tai asennat tukkia.
- Varmista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, jotka voivat vaikuttaa puun kuntoon.
- Tarkista säännöllisesti tukkien kunto ja varmista, että ne ovat turvallisia käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennusta.
2. **Muotoilu:** Jos tarvitset muotoilua suurempien piippujen sovittamiseksi, käytä hienoa hiomapaperia ja työskentele varovasti.
3. **Asennus:**
 - Poista vanha tukki kivääristä.
 - Aseta uusi tukki paikalleen varmistaen, että se istuu tiukasti.
 - Kiinnitä tukki paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.
4. **Viimeistely:** Puhdista tukki huolellisesti ja varmista, että se on valmis käyttöön.
5. **Käyttö:** Käytä tukkia vain suunnitellussa tarkoituksessa ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset puun ja muiden materiaalien hävittämisestä.
- Vältä tuotteen polttamista, ellei se ole sallittua paikallisissa säädöksissä.

Lisätietojen saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautus tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista eduista!

Säkerhetsinstruktioner för MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Denna produkt är designad för att ge en säker och hållbar lösning för ditt gevär. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar gevär.
- Kontrollera att kolven är korrekt monterad och att inga delar är lösa innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker skottlinje.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolv:

- Ta bort den gamla kolven från geväret.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är i gott skick.
- Montera MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS genom att följa instruktionerna i gevärets manual.
- Se till att kolven sitter ordentligt och att inga delar är lösa.

2. Användning:

- Kontrollera alltid att geväret är oladdat innan du hanterar det.
- Håll geväret med båda händerna och sikta alltid i en säker riktning.
- Använd endast ammunition som är avsedd för ditt gevär.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala regler och föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna materialen på ett ansvarsfullt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro pažbu MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pažbu MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Tento produkt je navržen pro vojenské pušky Mauser a Savage 110 a poskytuje vynikající estetiku a funkčnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečným situacím, které by mohly vést k úrazu.
- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že máte potřebné dovednosti a znalosti.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s pažbou se ujistěte, že je puška bezpečně vybitá.
- Při instalaci pažby dodržujte pokyny výrobce a používejte pouze doporučené nástroje.
- Při obroušení a dokončení pažby noste ochranné brýle a respirátor, abyste se vyhnuli vdechování prachu.
- Při používání oleje Watco na povrchovou úpravu se ujistěte, že pracujete v dobře větraném prostoru a dodržujte pokyny výrobce oleje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že máte čisté pracovní místo.

2. Instalace pažby:

- Odstraňte starou pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Umístěte novou pažbu na pušku a ujistěte se, že je správně usazena.
- Použijte šrouby a matice podle pokynů výrobce k upevnění pažby.
- Zkontrolujte, zda je pažba pevně uchycena a zda není žádná vůle.

3. Použití pažby:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda je pažba správně namontována.
- Při střelbě dbejte na správné držení pušky a bezpečnostní pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Dřevěné části lze obvykle kompostovat nebo recyklovat, pokud to místní předpisy povolují.
- Oleje a chemikálie je nutné likvidovat podle pokynů pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme za váš zájem o naše produkty a přejeme vám bezpečné a příjemné používání pažby MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS.