

SSM Sling Swivel Mount Switcheroo - SSM Sling Swivel Mount Switch a Roo

The SSM mounts directly to your rifle sling swivel stud. One end of the SSM can be mounted to any Switcheroo® compatible BOG-POD®. The other end is a sling swivel stud, allowing you to mount your sling while the SSM is attached. Once the SSM is mounted to a BOG-POD® it will stay mounted even if you pick up your rifle. Now you can move your rifle, POD attached, for quick target re-acquisition.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SSM Sling Swivel Mount Switch a Roo
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000002
- Mfr. No.: 735562
- Color: Black
- Style: Adapter
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 729806355625

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo](#)
- [English: BOG SSM Sling Swivel Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le BOG SSM Sling Swivel Mount](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOG SSM Sling Swivel Mount](#)
- [Norsk: BOG SSM Sling Swivel Mount Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo](#)
- [Suomi: BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: BOG SSM Sling Swivel Mount Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo](#)

Sicherheitshinweise für den BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nutzung deines Gewehrs sicherer und effizienter zu gestalten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und korrekt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts unbeschädigt sind, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen gelagert wird.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann das Produkt gefährlich sein.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Sling Swivel Mount nur mit einem kompatiblen BOGPOD.
- Achte darauf, dass der Schwenkstud sicher befestigt ist, bevor du das Gewehr aufnimmst.
- Halte immer eine sichere Handhabung des Gewehrs ein, während du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, das Gewehr mit angebrachtem Sling Mount zu schwenken, wenn du in der Nähe von anderen Personen bist.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen, stoppe die Verwendung sofort und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Montage des SSM:

- Montiere die SSM direkt an deinem Gewehrschwenkstud.
- Stelle sicher, dass die SSM fest sitzt und keine Lockerheit aufweist.

2. Befestigung am BOGPOD:

- Befestige ein Ende der SSM an einem kompatiblen BOGPOD.
- Überprüfe die Verbindung, um sicherzustellen, dass sie stabil ist.

Verwendung

1. Sling anbringen:

- Befestige deinen Sling am Schwenkstud der SSM.
- Achte darauf, dass der Sling sicher angebracht ist.

2. Gewehr aufnehmen:

- Nimm dein Gewehr auf, während die SSM am BOGPOD befestigt ist.
- Du kannst jetzt das Gewehr mit dem angehängten POD bewegen, um schnell dein Ziel wiederzufinden.

3. Sicherheit während der Verwendung:

- Halte das Gewehr immer in einem sicheren Zustand.
- Achte darauf, dass du die Kontrolle über das Gewehr behältst, während du es bewegst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu deinem Produkt, kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit zu gewährleisten und die richtige Verwendung des BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo zu fördern. Halte dich an die Anweisungen und genieße die Vorteile deines Produkts!

BOG SSM Sling Swivel Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG SSM Sling Swivel Mount. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing for quick target reacquisition while ensuring safety and usability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the SSM Sling Swivel Mount.
- Inspect the SSM for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the SSM out of reach of children and unauthorized users.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm use and accessories.
- Do not exceed the weight limit of the SSM when attaching to your rifle sling.
- Be cautious of your surroundings when using the firearm with the SSM attached.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the SSM is securely mounted to the rifle sling swivel stud before use.
- Do not attempt to detach or adjust the SSM while the firearm is loaded or in use.
- Avoid using the SSM in wet or slippery conditions to prevent accidental drops.
- Regularly check the stability of the SSM during use, especially after movement or adjustments.
- If the SSM becomes loose during use, stop using it immediately and check for proper installation.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Mounting the SSM:

- Locate the rifle sling swivel stud on your firearm.
- Align the SSM with the swivel stud and firmly attach it by twisting until secure.
- Verify that the SSM is tightly secured and does not move.

2. Attaching to BOGPOD:

- Choose a compatible BOGPOD®.
- Slide the other end of the SSM into the BOGPOD® mount until it clicks into place.
- Ensure that the connection is secure before proceeding.

Usage

- With the SSM attached, you can now move your rifle with the BOGPOD® attached for quick target reacquisition.
- Always handle your firearm responsibly and be aware of your surroundings.
- When not in use, detach the SSM from the BOGPOD® and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the SSM in accordance with local regulations for nonhazardous waste.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a way that prevents any potential hazards to the environment or others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the BOG SSM Sling Swivel Mount, please contact the manufacturer or your local authorized dealer. Always refer to the product packaging or the manufacturer's website for the most current information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG SSM Sling Swivel Mount. Thank you for your attention to safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo

Introducción

Gracias por elegir el BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo. Este dispositivo está diseñado para facilitar el montaje de tu sling en un BOGPOD® compatible, permitiendo una rápida reacquisición del objetivo. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el dispositivo antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si experimentas alguna dificultad con el montaje o uso del producto, busca asistencia antes de continuar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Caída:** Asegúrate de que el SSM esté correctamente montado en el BOGPOD® antes de levantar el rifle. Un montaje incorrecto puede provocar caídas.
- **Riesgo de Lesiones:** No coloques tus manos ni ninguna parte del cuerpo en la trayectoria del rifle al montarlo o desmontarlo.
- **Uso en Terreno Irregular:** Ten cuidado al usar el SSM en terrenos irregulares, ya que esto puede afectar la estabilidad del rifle.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Montaje del SSM:

- Localiza el perno del sling en tu rifle.
- Monta un extremo del SSM en el perno del sling.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y seguro.

2. Montaje en el BOGPOD®:

- Conecta el otro extremo del SSM a un BOGPOD® compatible con Switcheroo®.
- Verifica que la conexión esté firme y segura.

3. Uso del SSM:

- Una vez montado, puedes levantar tu rifle con el SSM y el BOGPOD® adjunto.
- Mueve el rifle para reacquirir el objetivo rápidamente.
- Asegúrate de que el sling esté montado y no interfiera con el uso del rifle.

4. Desmontaje:

- Para desmontar, sigue el proceso inverso del montaje.
- Asegúrate de que el rifle esté en una posición segura antes de desmontar el SSM.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el producto está dañado o defectuoso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor, dirígete al contacto de servicio al cliente de BOG. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre tu compra.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, podrás disfrutar de tu BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier incidente o producto defectuoso a las autoridades pertinentes.

Instructions de sécurité pour le BOG SSM Sling Swivel Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG SSM Sling Swivel Mount. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en permettant une réacquisition rapide de la cible tout en garantissant la sécurité et la facilité d'utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien appropriés du produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher le SSM Sling Swivel Mount.
- Inspecte le SSM pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde le SSM hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Ne dépasse pas la limite de poids du SSM lors de la fixation à la sangle de ton fusil.
- Fais attention à ton environnement lorsque tu utilises l'arme à feu avec le SSM attaché.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le SSM est solidement monté sur le pivot de la sangle de l'arme avant de l'utiliser.
- N'essaie pas de détacher ou d'ajuster le SSM pendant que l'arme à feu est chargée ou en cours d'utilisation.
- Évite d'utiliser le SSM dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les chutes accidentelles.
- Vérifie régulièrement la stabilité du SSM pendant son utilisation, surtout après des mouvements ou des ajustements.
- Si le SSM devient lâche pendant l'utilisation, arrête immédiatement de l'utiliser et vérifie son installation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Montage du SSM :

- Localise le pivot de la sangle de ton arme à feu.
- Aligne le SSM avec le pivot et fixe-le fermement en tournant jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
- Vérifie que le SSM est bien fixé et ne bouge pas.

2. Fixation au BOGPOD :

- Choisis un BOGPOD® compatible.
- Glisse l'autre extrémité du SSM dans le support BOGPOD® jusqu'à ce que cela s'enclenche en place.
- Assure-toi que la connexion est sécurisée avant de continuer.

Utilisation

- Avec le SSM attaché, tu peux maintenant déplacer ton fusil avec le BOGPOD® pour une réacquisition rapide de la cible.

- Manipule toujours ton arme à feu de manière responsable et sois conscient de ton environnement.
- Lorsque tu ne l'utilises pas, détache le SSM du BOGPOD® et rangele dans un endroit sûr.

Instructions de mise au rebut

- Débarrassetoi du SSM conformément aux réglementations locales concernant les déchets non dangereux.
- Si le produit est endommagé au-delà de la réparation, assure-toi qu'il est éliminé de manière à prévenir tout danger potentiel pour l'environnement ou pour autrui.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du BOG SSM Sling Swivel Mount, contactez le fabricant ou ton revendeur autorisé local. Référez-vous toujours à l'emballage du produit ou au site web du fabricant pour les informations les plus récentes.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton BOG SSM Sling Swivel Mount. Merci de prêter attention à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il BOG SSM Sling Swivel Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG SSM Sling Swivel Mount. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro consentendo una rapida riacquisizione del bersaglio, garantendo al contempo sicurezza e facilità d'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo e una manutenzione appropriati del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare il SSM Sling Swivel Mount.
- Controlla il SSM per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il SSM fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.
- Non superare il limite di peso del SSM quando lo attacchi alla cinghia della tua carabina.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi l'arma da fuoco con il SSM attaccato.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il SSM sia montato saldamente sul perno della cinghia della carabina prima dell'uso.
- Non tentare di staccare o regolare il SSM mentre l'arma da fuoco è carica o in uso.
- Evita di utilizzare il SSM in condizioni di bagnato o scivoloso per prevenire cadute accidentali.
- Controlla regolarmente la stabilità del SSM durante l'uso, specialmente dopo movimenti o regolazioni.
- Se il SSM diventa allentato durante l'uso, smetti di usarlo immediatamente e controlla per una corretta installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Montaggio del SSM:

- Individua il perno della cinghia della tua carabina.
- Allinea il SSM con il perno e attaccalo saldamente ruotando fino a fissarlo.
- Verifica che il SSM sia ben fissato e non si muova.

2. Attacco al BOGPOD:

- Scegli un BOGPOD® compatibile.
- Fai scorrere l'altra estremità del SSM nel supporto del BOGPOD® fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurati che la connessione sia sicura prima di procedere.

Uso

- Con il SSM attaccato, puoi ora muovere la tua carabina con il BOGPOD® attaccato per una rapida riacquisizione del bersaglio.
- Maneggia sempre la tua arma da fuoco in modo responsabile e sii consapevole dell'ambiente circostante.
- Quando non è in uso, stacca il SSM dal BOGPOD® e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il SSM in conformità con le normative locali per i rifiuti non pericolosi.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire potenziali rischi per l'ambiente o per altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o l'uso del BOG SSM Sling Swivel Mount, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore autorizzato locale. Consulta sempre l'imballaggio del prodotto o il sito web del produttore per le informazioni più aggiornate.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo BOG SSM Sling Swivel Mount. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

BOG SSM Sling Swivel Mount

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG SSM Sling Swivel Mount. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tillate rask gjenvinning av målet samtidig som det sikrer sikkerhet og brukervennlighet. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre riktig bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er uladet før du fester eller løsner SSM Sling Swivel Mount.
- Inspiser SSM for eventuelle skader eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold SSM utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbruk og tilbehør.
- Ikke overskrid vektgrensen for SSM når du fester den til rifleselen din.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet med SSM festet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at SSM er sikkert montert på rifleselen før bruk.
- Forsøk ikke å løsne eller justere SSM mens våpenet er ladd eller i bruk.
- Unngå å bruke SSM i våte eller glatte forhold for å forhindre utilsiktede fall.
- Sjekk regelmessig stabiliteten til SSM under bruk, spesielt etter bevegelser eller justeringer.
- Hvis SSM blir løs under bruk, stopp bruken umiddelbart og sjekk for riktig installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Montering av SSM:

- Finn rifleselen swivel stud på våpenet ditt.
- Juster SSM med swivel stud og fest den sikkert ved å vri til den sitter fast.
- Bekreft at SSM er tett festet og ikke beveger seg.

2. Feste til BOGPOD:

- Velg en kompatibel BOGPOD®.
- Skyv den andre enden av SSM inn i BOGPOD® festet til det klikker på plass.
- Sørg for at forbindelsen er sikker før du fortsetter.

Bruk

- Med SSM festet kan du nå flytte riflen din med BOGPOD® festet for rask gjenvinning av målet.
- Håndter alltid våpenet ditt ansvarlig og vær oppmerksom på omgivelsene dine.
- Når den ikke er i bruk, løsne SSM fra BOGPOD® og oppbevar den på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kast SSM i samsvar med lokale forskrifter for ikkefarlig avfall.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, sørg for at det kastes på en måte som forhindrer potensielle farer for miljøet eller andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet, installasjon eller bruk av BOG SSM Sling Swivel Mount, vennligst kontakt produsenten eller din lokale autoriserte forhandler. Vennligst referer alltid til produktemballasjen eller produsentens nettsted for den mest oppdaterte informasjonen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din BOG SSM Sling Swivel Mount. Takk for oppmerksomheten mot sikkerhet og ansvarlig våpenhåndtering.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj go.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że SSM jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli nie jest kompatybilny z Twoim sprzętem.
- Zachowaj ostrożność przy montażu i demontażu produktu, aby uniknąć urazów.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Nie używaj produktu, jeśli nie masz doświadczenia w obsłudze broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż SSM

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy do montażu.
- Zidentyfikuj zaczep na sling w swojej broni.
- Zamocuj jeden koniec SSM do zaczepu na sling.
- Drugi koniec SSM zamocuj do kompatybilnego z Switcheroo BOGPOD.

2. Użycie SSM

- Po zamontowaniu SSM upewnij się, że jest on stabilny.
- Możesz teraz przenosić swoją broń z zamocowanym BOGPOD.
- W przypadku potrzeby szybkiego ponownego zlokalizowania celu, zachowaj ostrożność.

3. Demontaż SSM

- Aby zdjąć SSM, upewnij się, że broń jest w bezpiecznym miejscu.
- Ostrożnie odłącz SSM od zaczepu na sling oraz od BOGPOD.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest całkowicie wyłączony przed jego utylizacją.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu strzeleckiego.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skonsultuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszej Pomocy

Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem BOG lub odwiedzić stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktu oraz wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo.

BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo

Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikea ja yhteensopiva kiväärisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat siinä vikoja tai puutteita.
- Varmista, että sling swivel stud on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on irti tai löysällä.
- Varmista, että kiväärisi on turvallisesti tuettu ennen sen siirtämistä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä SSM suoraan kiväärisi sling swivel studiin.
- Varmista, että SSM on kunnolla kiinnitetty.
- Kiinnitä yksi pää SSM:stä mihän tahansa Switcheroo® yhteensopivaan BOGPOD®:iin.
- Tarkista, että toinen pää on sling swivel stud, jotta slingisi voidaan kiinnittää SSM:n ollessa kiinnitettynä.

2. Käyttö:

- Kun SSM on kiinnitetty BOGPOD®:iin, se pysyy kiinnitettynä jopa silloin, kun nostat kivääriäsi.
- Voit nyt siirtää kivääriäsi POD kiinnitettynä nopeaa kohteen uudelleen hankintaa varten.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen siirtämistä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisää tietoa tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisäohjeet.

BOG SSM Sling Swivel Mount

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt BOG SSM Sling Swivel Mount. Denna produkt är designad för att ge dig en säker och effektiv lösning för att montera din gevärsrem. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att SSM är ordentligt monterad innan du använder den.
- Använd endast SSM med kompatibla BOGPODmodeller.
- Se till att sling swivel stud är korrekt fäst för att förhindra att vapnet oavsiktligt lossnar.
- Undvik att använda SSM om den är skadad eller defekt.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Fäst SSM direkt på din gevärsrem swivel stud.
2. Montera ena änden av SSM på en kompatibel Switcheroo® BOGPOD®.
3. Kontrollera att SSM är ordentligt fastsatt innan användning.

Användning

- När SSM är installerad kan du montera din rem utan att ta bort SSM.
- SSM kommer att förbli monterad även om du plockar upp ditt gevär.
- Använd SSM för att snabbt återfå målet medan POD är fäst.

Avfallsanvisningar

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre används.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder BOG SSM Sling Swivel Mount på ett säkert sätt.

Návod k bezpečnému používání BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši schopnost manipulace s puškou a zajišťoval bezpečnost při používání. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně namontován a bezpečně upevněn.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo pokud se objeví jakékoli známky opotřebení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o možnostech a postupech pro vrácení a výměnu výrobku v případě, že by byl zjištěn jako nebezpečný.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je SSM správně připevněn k BOGPOD® a zda je bezpečně upevněn k popruhu vaší pušky.
- Při manipulaci s puškou vždy dbejte na bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Ujistěte se, že je puška v bezpečné poloze a že je zajištěna, pokud je to možné.
- Neprovádějte manipulaci s puškou, pokud se nacházíte v blízkosti jiných osob nebo zvířat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace SSM:

- Ujistěte se, že máte BOGPOD® kompatibilní se systémem Switcheroo®.
- Připevněte jeden konec SSM na BOGPOD® podle pokynů výrobce.
- Druhý konec SSM upevněte na popruh vaší pušky.

2. Používání SSM:

- Jakmile je SSM namontován, zkontrolujte, zda je bezpečně připojen.
- Při zvedání pušky se ujistěte, že SSM zůstává na svém místě.
- Při zaměřování na cíl můžete pohybovat puškou a připojeným PODem.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do běžného komunálního odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání BOG SSM Sling Swivel Mount Switcheroo. Dodržováním těchto

pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového příslušenství.