

XSR, Xtreme Shooting Rest

Approximately 15 1/2" long x 2" wide, Weighs approximately 18 oz

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG XSR, Xtreme Shooting Rest
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000023
- Mfr. No.: 735539
- Color: Black
- Style: Rest
- Delivery weight: 0.77kg
- UPC: 729806355397

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [English: BOG XSR, Xtreme Shooting Rest Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [Italiano: BOG XSR, Xtreme Shooting Rest Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: BOG XSR, Xtreme Shooting Rest Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)

Sicherheitshinweise für den BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Präzision zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Shooting Rest nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen oder Tiere in der Schusslinie stehen.
- Halten Sie den Shooting Rest immer mit beiden Händen fest, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Shooting Rest auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Positionieren Sie das Produkt so, dass es auf das Ziel ausgerichtet ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest und sicher montiert sind.

2. Benutzung:

- Legen Sie Ihre Waffe vorsichtig auf den Shooting Rest.
- Justieren Sie den Rest, um die Waffe in der gewünschten Position zu halten.
- Achten Sie darauf, dass der Rest nicht verrutscht, während Sie zielen.
- Schießen Sie nur, wenn Sie sicher sind, dass es keine Gefahr für andere gibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn möglich, bringen Sie das Produkt zu einem Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie finden die Kontaktdaten auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Befolgen Sie diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie den BOG XSR, Xtreme Shooting Rest sicher und effektiv nutzen. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

BOG XSR, Xtreme Shooting Rest Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your shooting rest. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the shooting rest before use to ensure it is in good condition.
- Keep the shooting rest out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the shooting rest in unsafe environments, such as near steep drops or unstable surfaces.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the shooting rest is placed on a stable and flat surface before use.
- Do not exceed the weight limit of the shooting rest; it is designed to support firearms of standard sizes.
- Always ensure that the firearm is unloaded when setting up or adjusting the shooting rest.
- Keep hands and other body parts clear of the shooting rest mechanism during adjustments.
- Avoid using the shooting rest in adverse weather conditions, such as heavy rain or strong winds, which may affect stability.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the shooting rest on a flat, stable surface.
- Adjust the height and angle of the rest as needed for your shooting position.

2. Usage:

- Securely place your firearm onto the shooting rest.
- Ensure the firearm is stable and properly aligned before taking aim.
- Maintain a safe distance from the firearm's muzzle at all times.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction.

3. PostUse:

- After use, carefully remove the firearm from the shooting rest.
- Store the shooting rest in a dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the shooting rest in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the BOG XSR, Xtreme Shooting Rest, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Your safety is our priority. Thank you for following these guidelines to ensure a safe shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Introducción

Gracias por elegir el BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando estabilidad y soporte. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación adecuada.

Pautas de Seguridad Generales

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el BOG XSR fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto para ningún propósito no previsto.
- Si encuentras un defecto o un problema durante el uso, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el BOG XSR solo en superficies estables y planas.
- Asegúrate de que el soporte esté correctamente ajustado y asegurado antes de colocar cualquier arma.
- Nunca apuntes el arma hacia ti o hacia otras personas mientras utilizas el soporte.
- Mantén el área de tiro libre de obstrucciones y personas no autorizadas.
- Usa protección auditiva y ocular adecuada durante el tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desembalaje:** Retira el BOG XSR de su embalaje y verifica que todos los componentes estén presentes.
2. **Montaje:**
 - Coloca el soporte en una superficie plana.
 - Ajusta las patas del soporte para asegurar estabilidad.
 - Asegúrate de que el soporte esté nivelado antes de proceder.
3. **Ajuste del soporte:**
 - Utiliza los mecanismos de ajuste para personalizar la altura y el ángulo según tus preferencias.

Uso

1. **Colocación del arma:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de colocarla en el soporte.
 - Coloca el arma suavemente en el soporte, asegurándote de que esté bien sujeta.
2. **Tiro:**
 - Verifica que el área esté despejada y que sea seguro disparar.
 - Realiza disparos controlados y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
3. **Después del uso:**
 - Retira el arma del soporte y asegúrate de que esté descargada.
 - Limpia el BOG XSR con un paño seco y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el BOG XSR, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos.
- Si el producto está dañado o ya no es seguro para su uso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.
- No lo deseches en la basura común si puede ser reciclado o reutilizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas relacionados con el BOG XSR, te recomendamos que contactes a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, puedes disfrutar de tu BOG XSR, Xtreme Shooting Rest de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida y es fundamental para disfrutar de la actividad de tiro. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia.

Guide de Sécurité pour le BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton reposearme. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Inspecte toujours le reposearme avant utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état.
- Garde le reposearme hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser le reposearme dans des environnements dangereux, comme près des bords escarpés ou sur des surfaces instables.
- Signale tout accident ou condition dangereuse aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le reposearme est placé sur une surface stable et plate avant utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de poids du reposearme ; il est conçu pour supporter des armes à feu de tailles standard.
- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée lors de la mise en place ou de l'ajustement du reposearme.
- Garde les mains et les autres parties du corps éloignées du mécanisme du reposearme lors des ajustements.
- Évite d'utiliser le reposearme par temps défavorable, comme sous une forte pluie ou des vents violents, qui pourraient affecter sa stabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mise en Place :

- Place le reposearme sur une surface plate et stable.
- Ajuste la hauteur et l'angle du reposearme selon ta position de tir.

2. Utilisation :

- Place ton arme à feu de manière sécurisée sur le reposearme.
- Assure-toi que l'arme à feu est stable et correctement alignée avant de viser.
- Maintiens une distance de sécurité par rapport au canon de l'arme à feu en tout temps.
- Garde toujours l'arme à feu pointée dans une direction sûre.

3. Après Utilisation :

- Après utilisation, retire soigneusement l'arme à feu du reposearme.
- Range le reposearme dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Élimine le reposerarme conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.
- Envisage des options de recyclage lorsque c'est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le BOG XSR, Xtreme Shooting Rest, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Ta sécurité est notre priorité. Merci de suivre ces lignes directrices pour garantir une expérience de tir sécurisée.

BOG XSR, Xtreme Shooting Rest Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo shooting rest. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispeziona sempre il shooting rest prima dell'uso per assicurarti che sia in buone condizioni.
- Tieni il shooting rest fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare il shooting rest in ambienti pericolosi, come vicino a dirupi ripidi o superfici instabili.
- Riporta eventuali incidenti o condizioni pericolose alle autorità competenti.
- Rimani informato sui richiami dei prodotti e sugli aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il shooting rest sia posizionato su una superficie stabile e piana prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso del shooting rest; è progettato per supportare armi da fuoco di dimensioni standard.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica quando imposti o regoli il shooting rest.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dal meccanismo del shooting rest durante le regolazioni.
- Evita di utilizzare il shooting rest in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o forti venti, che possono influire sulla stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Posiziona il shooting rest su una superficie piana e stabile.
- Regola l'altezza e l'angolo del rest secondo necessità per la tua posizione di tiro.

2. Uso:

- Posiziona saldamente la tua arma da fuoco sul shooting rest.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia stabile e correttamente allineata prima di prendere la mira.
- Mantieni sempre una distanza di sicurezza dalla bocca dell'arma da fuoco.
- Tieni sempre l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura.

3. PostUso:

- Dopo l'uso, rimuovi con cautela l'arma da fuoco dal shooting rest.
- Riponi il shooting rest in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il shooting rest in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclo dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il BOG XSR, Xtreme Shooting Rest, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver seguito queste linee guida per garantire un'esperienza di tiro sicura.

BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av din skytestøtte. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid skytestøtten før bruk for å sikre at den er i god stand.
- Hold skytestøtten utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Ikke bruk skytestøtten i usikre miljøer, som nær bratte skrenter eller ustabile overflater.
- Rapportér eventuelle ulykker eller usikre forhold til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakereturer og sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytestøtten er plassert på en stabil og flat overflate før bruk.
- Ikke overskrid vektgrensen for skytestøtten; den er designet for å støtte våpen av standardstørrelser.
- Sørg alltid for at våpenet er avfyringsklart når du setter opp eller justerer skytestøtten.
- Hold hender og andre kroppsdelene unna mekanismen på skytestøtten under justeringer.
- Unngå å bruke skytestøtten i ugunstige værforhold, som kraftig regn eller sterk vind, som kan påvirke stabiliteten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Oppsett:

- Plasser skytestøtten på en flat, stabil overflate.
- Juster høyden og vinkelen på støtten etter behov for din skytestilling.

2. Bruk:

- Plasser våpenet ditt sikkert på skytestøtten.
- Sørg for at våpenet er stabilt og riktig justert før du tar sikte.
- Oppretthold en sikker avstand fra våpenets løpet til enhver tid.
- Hold alltid våpenet pekende i en sikker retning.

3. Etter bruk:

- Etter bruk, fjern forsiktig våpenet fra skytestøtten.
- Oppbevar skytestøtten på et tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste skytestøtten i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig for å minimere miljøpåvirkning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående BOG XSR, Xtreme Shooting Rest, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktets emballasje.

Din sikkerhet er vår prioritet. Takk for at du følger disse retningslinjene for å sikre en trygg skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zawsze nadzoruj dzieci podczas korzystania z produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj produktu tylko na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia.
- Nie przeciążaj produktu; stosuj się do zaleceń dotyczących maksymalnego obciążenia.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie elementy są właściwie zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w pobliżu osób postronnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Rozpakuj produkt i sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne.
- Umieść produkt na stabilnej powierzchni, upewniając się, że nie ma przeszkód w otoczeniu.
- Zainstaluj wszystkie elementy zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.

2. Użytkowanie:

- Ustaw produkt w odpowiedniej pozycji do strzelania.
- Dokładnie sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem strzelania.
- Po zakończeniu korzystania, upewnij się, że produkt jest odpowiednio przechowywany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu sportowego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego korzystania z BOG XSR, Xtreme Shooting Rest!

Säkerhetsinstruktioner för BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Introduktion

Tack för att du valt BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda dig och andra, samt för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid BOG XSR på en stabil och jämn yta för att förhindra olyckor.
- Se till att alla justeringar görs innan skjutning för att säkerställa stabilitet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur när du använder BOG XSR.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera BOG XSR på en stabil yta.
- Justera höjden och vinkeln på stödbenen för att passa din skjutställning.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt fastsatta innan användning.

2. Användning:

- Fäst ditt vapen på BOG XSR enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera stödets position för att säkerställa en bekväm och stabil skjutställning.
- När du är redo att skjuta, se till att området framför dig är klart och fritt från hinder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Vid avyttring av BOG XSR, se till att den inte längre kan användas av andra.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metallmaterial.
- Om produkten är skadad eller trasig, överväg att återvinna materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren. Informationen finns på produktens förpackning eller i den medföljande dokumentationen.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att ge dig en trygg och säker upplevelse med BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Tack för att du följer dessa riktlinjer för att skydda dig själv och andra.

Návod k bezpečnému používání produktu BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro dlouhé kulové zbraně během střelby. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně nastaven a stabilní.
- Nikdy nepoužívejte výrobek na nestabilním nebo kluzkém povrchu.
- Při používání výrobku se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe a ostatních osob.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený.
- Přečtěte si všechny pokyny a doporučení výrobce.

2. Instalace:

- Umístěte BOG XSR na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a stabilní, než začnete střílet.

3. Používání:

- Při umístění zbraně na výrobek se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna.
- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je výrobek stále stabilní a bezpečný.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byl výrobek zlikvidován tak, aby se minimalizovalo riziko zranění pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace ohledně bezpečnosti a používání produktu, obraťte se na místní prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, když kontaktujete podporu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.