

Adrenaline Switcheroo - Adrenaline Switcheroo Monopod Camo

The Adrenaline Lever Lock Monopod Camo is ready for your UNKNOWN. The Adrenaline is designed for all hunting situations, from a turkey hunt out of a blind to chasing elk in the dark timber. Built for the utmost in portability, versatility and secure in stability the adrenaline features lever leg locks, retractable metal foot spikes and the patented Switcheroo® system. The Switcheroo system allows for quick changes between optics accessories and the USR shooting yoke.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Adrenaline Switcheroo Monopod Camo
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000033
- Mfr. No.: 1100486
- Color: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 661120418429

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo](#)
- [English: BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Monopod Camo Adrenaline Switcheroo](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Monopode Camo BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopod Camo BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Norsk: BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów](#)
- [Suomi: BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um Risiken zu minimieren und Ihre Erfahrung zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Monopod vor jeder Verwendung auf sichtbare Schäden oder Abnutzung überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Der Adrenaline Switcheroo Monopod ist für Jagdsituationen konzipiert.
- Halten Sie den Monopod außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass der Monopod auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Monopod nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Stabilität beeinträchtigen könnten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Hebelbeinschlösser, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher verriegelt sind.
- Verwenden Sie die ausziehbaren Metallfußspitzen nur auf geeignetem Untergrund, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile korrekt und sicher montiert sind, wenn Sie das SwitcherooSystem nutzen.
- Vermeiden Sie es, den Monopod zu überlasten. Halten Sie sich an die empfohlenen Gewichtsgrenzen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion des Monopods, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Monopods:

- Entfalten Sie den Monopod vollständig.
- Stellen Sie sicher, dass die Hebelbeinschlösser fest verriegelt sind.
- Passen Sie die Höhe des Monopods an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie die ausziehbaren Beine verwenden.

2. Verwendung des SwitcherooSystems:

- Um Zubehör zu wechseln, drücken Sie den Freigabeknopf des SwitcherooSystems.
- Entfernen Sie das aktuelle Zubehör und setzen Sie das neue Zubehör ein, bis Sie ein Klicken hören.
- Stellen Sie sicher, dass das neue Zubehör sicher verriegelt ist, bevor Sie mit der Verwendung fortfahren.

3. Allgemeine Nutzung:

- Positionieren Sie den Monopod stabil und sicher, bevor Sie ihn verwenden.

- Halten Sie den Monopod während der Nutzung stets in der Hand, um ein Umfallen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen oder Zielen eine sichere Haltung einnehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Monopod und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchen.

Bitte beachten Sie, dass Sie gefährliche Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform, um über eventuelle Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo. This product is designed to enhance your hunting experience with its portability, versatility, and stability. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the monopod before use for any signs of damage or wear.
- Ensure the monopod is set up on stable ground to avoid accidents.
- Use the monopod only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Keep the monopod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings when using the monopod, especially in hunting situations.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities immediately.
- Regularly check for updates on product recalls and safety alerts.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Always use the lever leg locks to secure the monopod in place before use.
- Avoid using the monopod in extreme weather conditions, such as high winds or heavy rain.
- When using the retractable metal foot spikes, ensure they are fully deployed for stability.
- Always secure your optics accessories properly when using the Switcheroo system.
- When transitioning between accessories, do so carefully to avoid dropping equipment.
- If using the monopod in lowlight conditions, take extra precautions to ensure visibility and stability.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Monopod

- Carefully remove the monopod from its packaging.
- Inspect the monopod for any visible damage.

2. Setting Up the Monopod

- Extend the monopod legs by pulling them out to your desired height.
- Secure each leg by engaging the lever leg locks.
- If using the metal foot spikes, pull them out and ensure they are firmly in the ground.

3. Using the Switcheroo System

- To attach an optic accessory, align it with the connection point and push until it clicks into place.
- To remove an accessory, press the release button and gently pull it away.
- Always check that the accessory is securely attached before use.

4. Storing the Monopod

- After use, retract the legs fully and ensure all locks are engaged.
- Store the monopod in a dry place away from direct sunlight to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the monopod in accordance with local regulations.
- If the monopod is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the monopod in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your hunting adventures with the BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Monopod Camo Adrenaline Switcheroo

Introducción

Gracias por elegir el Monopod Camo Adrenaline Switcheroo de BOG. Este producto está diseñado para ofrecerte portabilidad, versatilidad y estabilidad en diversas situaciones de caza. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el producto, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones de seguridad.
- Mantén el monopod fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el monopod antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el monopod si está dañado o si alguna de sus partes está faltando.
- Utiliza el monopod solo para los fines para los que fue diseñado.
- Evita el uso del monopod en condiciones climáticas adversas que puedan comprometer tu seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el monopod esté completamente extendido y bloqueado antes de usarlo.
- No sobrecargues el monopod con peso excesivo que supere su capacidad de carga recomendada.
- Evita el uso del monopod en terrenos inestables o resbaladizos.
- Siempre mantén una postura estable y equilibrada al usar el monopod para evitar caídas.
- Cuando cambies accesorios utilizando el sistema Switcheroo, asegúrate de que estén bien fijados antes de proceder.
- Si usas el monopod en áreas donde hay fauna salvaje, mantén una distancia segura para evitar encuentros peligrosos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Monopod:

- Despliega las patas del monopod asegurándote de que cada bloqueo de pierna esté en su lugar.
- Ajusta la altura del monopod según tus necesidades y asegúrate de que esté bloqueado firmemente.

2. Uso del Monopod:

- Coloca el monopod en el suelo y asegúrate de que esté estable.
- Si utilizas un accesorio óptico, utiliza el sistema Switcheroo para acoplarlo de manera segura.
- Ajusta el yugo de tiro USR según sea necesario y asegúrate de que esté bien fijado.

3. Cambio de Accesorios:

- Para cambiar accesorios, presiona el botón de liberación del sistema Switcheroo.
- Retira el accesorio actual y coloca el nuevo, asegurándote de que encaje correctamente.
- Vuelve a presionar el botón para asegurar el nuevo accesorio en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del monopod, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Considera reciclar los materiales si es posible, siguiendo las normativas locales de reciclaje.

- No deseches el monopod en la basura común, ya que puede contener componentes que son perjudiciales para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro de tu Monopod Camo Adrenaline Switcheroo, consulta el sitio web de BOG o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tus actividades al aire libre y utiliza tu monopod de manera responsable.

Guide de Sécurité pour le Monopode Camo BOG Adrenaline Switcheroo

Introduction

Merci d'avoir choisi le Monopode Camo BOG Adrenaline Switcheroo. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de chasse grâce à sa portabilité, sa polyvalence et sa stabilité. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, lis et suis attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Inspecte toujours le monopode avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assure-toi que le monopode est installé sur un sol stable pour éviter les accidents.
- Utilise le monopode uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Garde le monopode hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises le monopode, surtout en situation de chasse.
- Signale immédiatement toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits et les alertes de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant.
- Utilise toujours les verrous de jambe à levier pour sécuriser le monopode en place avant utilisation.
- Évite d'utiliser le monopode par temps extrême, comme des vents forts ou de fortes pluies.
- Lorsque tu utilises les pointes métalliques rétractables, assure-toi qu'elles sont complètement déployées pour la stabilité.
- Sécurise toujours correctement tes accessoires optiques lors de l'utilisation du système Switcheroo.
- Lorsque tu passes d'un accessoire à l'autre, fais-le avec précaution pour éviter de faire tomber l'équipement.
- Si tu utilises le monopode dans des conditions de faible luminosité, prends des précautions supplémentaires pour garantir la visibilité et la stabilité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Déballage du Monopode

- Retire soigneusement le monopode de son emballage.
- Inspecte le monopode pour tout dommage visible.

2. Installation du Monopode

- Étends les jambes du monopode en les tirant jusqu'à la hauteur désirée.
- Sécurise chaque jambe en engageant les verrous de jambe à levier.
- Si tu utilises les pointes métalliques, tireles et assure-toi qu'elles sont bien enfoncées dans le sol.

3. Utilisation du Système Switcheroo

- Pour attacher un accessoire optique, aligne-le avec le point de connexion et pousse jusqu'à ce que tu entendes un clic.
- Pour retirer un accessoire, appuie sur le bouton de déverrouillage et tirele doucement.
- Vérifie toujours que l'accessoire est bien fixé avant utilisation.

4. Rangement du Monopode

- Après utilisation, rétracte complètement les jambes et assure-toi que tous les verrous sont engagés.
- Range le monopode dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter d'endommager le produit.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du monopode conformément aux réglementations locales.
- Si le monopode est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le monopode avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le soutien produit, réfère-toi aux informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de tes aventures de chasse avec le Monopode Camo BOG Adrenaline Switcheroo !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopod Camo BOG Adrenaline Switcheroo

Introduzione

Grazie per aver scelto il Monopod Camo BOG Adrenaline Switcheroo. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di caccia grazie alla sua portabilità, versatilità e stabilità. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il monopod prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurati che il monopod sia posizionato su un terreno stabile per evitare incidenti.
- Utilizza il monopod solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Tieni il monopod fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il monopod, specialmente in situazioni di caccia.
- Riporta immediatamente eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti su richiami di prodotto e avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso specificato dal produttore.
- Utilizza sempre i bloccaggi a leva delle gambe per fissare il monopod in posizione prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il monopod in condizioni meteorologiche estreme, come venti forti o piogge intense.
- Quando utilizzi i punte metalliche retrattili, assicurati che siano completamente estese per garantire stabilità.
- Assicurati sempre che gli accessori ottici siano fissati correttamente quando utilizzi il sistema Switcheroo.
- Quando cambi tra accessori, fallo con attenzione per evitare di far cadere l'attrezzatura.
- Se utilizzi il monopod in condizioni di scarsa illuminazione, prendi ulteriori precauzioni per garantire visibilità e stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Disimballaggio del Monopod

- Rimuovi con attenzione il monopod dalla sua confezione.
- Controlla il monopod per eventuali danni visibili.

2. Impostazione del Monopod

- Estendi le gambe del monopod tirandole fino all'altezza desiderata.
- Fissa ogni gamba attivando i bloccaggi a leva.
- Se utilizzi i punte metalliche, estraili e assicurati che siano ben conficcati nel terreno.

3. Utilizzo del Sistema Switcheroo

- Per attaccare un accessorio ottico, allinealo con il punto di connessione e spingi fino a quando non scatta in posizione.
- Per rimuovere un accessorio, premi il pulsante di rilascio e tiralo delicatamente via.
- Controlla sempre che l'accessorio sia fissato saldamente prima dell'uso.

4. Conservazione del Monopod

- Dopo l'uso, ritira completamente le gambe e assicurati che tutti i bloccaggi siano attivati.
- Conserva il monopod in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il monopod in conformità con le normative locali.
- Se il monopod è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare i materiali quando possibile.
- Non smaltire il monopod nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o al supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Buon divertimento nelle tue avventure di caccia con il Monopod Camo BOG Adrenaline Switcheroo!

BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo. Dette produktet er designet for å forbedre din jaktoplevelse med sin portabilitet, allsidighet og stabilitet. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid monopoden før bruk for tegn på skader eller slitasje.
- Sørg for at monopoden er plassert på stabil grunn for å unngå ulykker.
- Bruk monopoden kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Hold monopoden utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker monopoden, spesielt i jaktsituasjoner.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til relevante myndigheter umiddelbart.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om produkt tilbakekallinger og sikkerhetsvarsler.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert av produsenten.
- Bruk alltid leversperrene for å sikre monopoden på plass før bruk.
- Unngå å bruke monopoden under ekstreme værforhold, som sterk vind eller kraftig regn.
- Når du bruker de uttrekkbare metallfotspikene, sørg for at de er fullt utplassert for stabilitet.
- Sørg alltid for at optiske tilbehør er sikkert festet når du bruker Switcheroosystemet.
- Når du går over mellom tilbehør, gjør det forsiktig for å unngå å miste utstyr.
- Hvis du bruker monopoden i lavlysforhold, ta ekstra forholdsregler for å sikre synlighet og stabilitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Pakking ut monopoden

- Fjern forsiktig monopoden fra emballasjen.
- Inspiser monopoden for synlige skader.

2. Sette opp monopoden

- Forleng monopodens ben ved å trekke dem ut til ønsket høyde.
- Sikre hvert ben ved å aktivere leversperrene.
- Hvis du bruker metallfotspikene, trekk dem ut og sørg for at de er godt festet i bakken.

3. Bruke Switcheroosystemet

- For å feste et optisk tilbehør, juster det med tilkoblingspunktet og trykk til det klikker på plass.
- For å fjerne et tilbehør, trykk på utløserknappen og trekk det forsiktig bort.
- Sjekk alltid at tilbehøret er sikkert festet før bruk.

4. Lagre monopoden

- Etter bruk, trekk bena helt tilbake og sørg for at alle låser er aktivert.
- Oppbevar monopoden på et tørt sted bort fra direkte sollys for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste monopoden i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis monopoden er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.
- Kaste ikke monopoden i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktstøtte, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt jaktopplevelsene dine med BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo!

BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej przenośności, wszechstronności i stabilności w różnych sytuacjach myśliwskich. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj monopodu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny monopodu przed każdym użyciem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących polowań i używania sprzętu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy monopodu są prawidłowo zablokowane.
- Unikaj używania monopodu na nierównym lub śliskim terenie, aby zminimalizować ryzyko upadku.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia monopodu, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.
- Zawsze używaj monopodu w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych osób w pobliżu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Monopodu

- Rozłóż nogi monopodu na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że blokady nóg są prawidłowo zablokowane przed użyciem.
- Jeśli używasz systemu Switcheroo, zamontuj odpowiednie akcesoria zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie Monopodu

- Ustaw monopod na stabilnym podłożu, upewniając się, że jest on w pełni rozłożony.
- W przypadku polowania na zwierzęta, dostosuj wysokość monopodu do swoich potrzeb, aby uzyskać optymalne pole widzenia.
- Zawsze trzymaj monopod w jednej ręce, a drugą ręką przygotuj sprzęt optyczny lub broń.

3. Przechowywanie Monopodu

- Po użyciu oczyść monopod z brudu i wilgoci.
- Złóż monopod i przechowuj go w etui ochronnym, jeśli jest dostępne.
- Przechowuj monopod w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj monopodu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, rozważ oddanie go do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za wybór BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo.

BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat jotain epätavallista sen toiminnassa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta tasaisella ja vakaalla alustalla. Vältä epävakaita tai liukkaita pintoja.
- Varmista, että kaikki liitännät ja lukot ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen kantokykyä. Tarkista valmistajan suositukset ja noudata niitä.
- Käytä tuotetta vain, kun se on täysin koottu ja valmisteltu käyttöön.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten myrskyssä tai voimakkaassa tuulessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kokoa monopodi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että vipulukot ovat kunnolla lukittuna ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta monopodi tasaiselle pinnalle.
- Säädä monopodin korkeus haluamallesi tasolle ja varmista, että se on tukevasti paikoillaan.
- Kiinnitä optiikka tai muu varuste Switcheroojärjestelmän avulla.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tukevasti kiinni ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin jäteneuvontapalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuusvaroitukset.

Kiitos, että käytät BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo

Introduktion

Tack för att du valt BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo. Denna monopod är designad för att ge stabilitet och stöd i olika jaktsituationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet, vilket är att ge stöd under jakt.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra oinvigda personer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande jakt och vapenanvändning.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att benlåsen är korrekt aktiverade innan du använder monopoden för att undvika plötsliga sammanbrott.
- Använd alltid monopoden på stabila ytor för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda monopoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.
- Var försiktig när du byter mellan optikstillbehör och USRskytteoyke med Switcheroosystemet. Se till att alla delar är korrekt fästa innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av monopoden:

- Ta bort monopoden från förpackningen.
- Utfäll benen genom att trycka på spakarna för benlås.
- Justera benens längd till önskad höjd.
- Kontrollera att benlåsen är ordentligt låsta innan du fortsätter.

2. Användning av Switcheroosystemet:

- För att byta optikstillbehör, tryck på knappen för att lossa tillbehöret.
- Sätt in det nya tillbehöret och tryck tills det klickar på plats.
- Kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt innan du använder monopoden.

3. Säkerhet under användning:

- Håll monopoden stabil och undvik plötsliga rörelser.
- Använd alltid monopoden med båda händerna för att säkerställa ett fast grepp.
- Om du känner att monopoden är instabil, stanna upp och justera den innan du fortsätter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Separera eventuella plast och metallkomponenter för korrekt återvinning.
- Släng inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller producenten av BOGprodukter. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om säkerhetsåtgärder och produktuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo. Tack för att du prioriterar säkerheten och njuter av din jaktupplevelse!

Návod k bezpečnému používání produktu BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili monopod BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo. Tento produkt je navržen pro maximální přenosnost, všestrannost a stabilitu při lovu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny osoby používající tento produkt byly obeznámeny s jeho funkcemi a bezpečnostními pokyny.
- Před použitím zkontrolujte, zda je monopod v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Používejte monopod pouze podle určeného účelu.
- Uchovávejte monopod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečnost produktu neprodleně kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování monopodu dbejte na stabilitu a ujistěte se, že je správně zajištěn.
- Používejte monopod na pevném a stabilním povrchu, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Při používání systému Switcheroo se ujistěte, že je příslušenství správně a bezpečně připojeno.
- Vyhněte se používání monopodu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho stabilitu.
- Při manipulaci s kovovými hroty buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je monopod kompletní a nepoškozený.
- Přečtěte si všechny pokyny k použití a bezpečnostní upozornění.

2. Nastavení monopodu:

- Otevřete páčkové zámky nohou a nastavte délku monopodu podle potřeby.
- Ujistěte se, že jsou všechny nohy správně zajištěny.

3. Použití systému Switcheroo:

- Odpojte stávající optické příslušenství nebo USR střelecký yoke.
- Připojte nové příslušenství podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je nové příslušenství správně zajištěno.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte monopod na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte monopod podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt BOG Adrenaline Switcheroo Monopod Camo. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho monopodu.