

Adrenaline Switcheroo - Adrenaline Switcheroo Bipod

The Adrenaline Bipod Lever Lock Series from BOG™ is (over)engineered for your UNKNOWN. The Adrenaline is designed for all hunting situations, from a turkey hunt out of a blind to chasing elk in the dark timber. Built for the utmost in portability, versatility and secure in stability the adrenaline features lever leg locks, retractable metal foot spikes and the patented Switcheroo® system. The Switcheroo system allows for quick changes between optics accessories and the USR shooting yoke.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Adrenaline Switcheroo Bipod
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000034
- Mfr. No.: 1100481
- Color: Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 1.11kg
- UPC: 661120418405

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [English: BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Bipod BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Norsk: BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Suomi: BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Adrenaline Switcheroo Bipod! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen in verschiedenen Jagdsituationen optimale Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifischen Bedürfnisse geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Bipod nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass der Bipod sicher aufgestellt ist, um ein Umkippen zu verhindern.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von der Nutzung des Bipods fern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Bipods bei extremen Wetterbedingungen (z.B. starker Wind, Regen).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Bipods:

- Entpacken Sie den Bipod und überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass die Hebelbeinsperren ordnungsgemäß funktionieren.
- Positionieren Sie den Bipod auf einer stabilen Fläche und ziehen Sie die Hebelbeinsperren fest an.

2. Nutzung des Bipods:

- Stellen Sie sicher, dass der Bipod sicher steht, bevor Sie Ihre Waffe darauf ablegen.
- Nutzen Sie das patentierte Switcheroo® System, um schnell zwischen Optikzubehör und dem USRSchießjoch zu wechseln.
- Achten Sie darauf, den Bipod nach der Nutzung wieder sicher zu verstauen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Bipods sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Kauf bereithalten, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den BOG Adrenaline Switcheroo Bipod entschieden haben. Wir wünschen Ihnen

viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. This product is designed to enhance your hunting experience by providing stability and versatility in various hunting environments. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bipod before each use to ensure it is in good condition.
- Use the bipod only for its intended purpose: to stabilize firearms or optics during hunting or shooting activities.
- Ensure that the bipod is set up on stable ground to prevent tipping or sliding.
- Keep the bipod away from children and vulnerable individuals who may not understand its proper use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability Risks:**

- Ensure the bipod is fully extended and locked in place before use.
- Avoid setting up on uneven or slippery surfaces.

- **Pinching Hazards:**

- Be cautious when adjusting the lever leg locks to avoid pinching fingers.
- Ensure that your hands are clear of moving parts during adjustments.

- **Foot Spikes:**

- Use retractable metal foot spikes only when necessary and ensure they are securely retracted when not in use.
- Be aware of your surroundings to avoid tripping hazards.

- **Optics Accessories:**

- When changing optics accessories, ensure the bipod is stable and secure.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching and detaching accessories.

- **Environmental Conditions:**

- Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect stability or performance.
- Monitor the terrain and adjust your setup accordingly.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bipod:

- Unpack the bipod and ensure all components are included.
- Extend the legs by pulling them down until they lock into place.
- Adjust the height as needed using the lever leg locks.

2. Using the Switcheroo® System:

- To attach an optics accessory, ensure the bipod is stable.
- Follow the instructions provided with the accessory for proper attachment.
- To switch accessories, release the locking mechanism, detach the current accessory, and attach the new one securely.

3. Retracting Foot Spikes:

- When not in use, retract the metal foot spikes to prevent damage or injury.
- Ensure that the spikes are completely retracted before transporting the bipod.

4. Packing Up:

- After use, clean the bipod to remove dirt and debris.
- Collapse the legs and secure the bipod for transport.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, please contact the manufacturer's support team through the provided channels. Ensure you have the product details for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Always prioritize safety and responsible use during your hunting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Introducción

Gracias por elegir el BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Este trípode ha sido diseñado para ofrecerte estabilidad y versatilidad en diversas situaciones de caza. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bipod fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bipod antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no utilices el bipod y contacta a un profesional para su reparación.
- Utiliza el bipod solo para el propósito para el cual fue diseñado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el bipod en terrenos inestables o resbaladizos.
- Asegúrate de que todas las patas del bipod estén completamente extendidas y bloqueadas antes de usarlo.
- No sobrecargues el bipod con más peso del recomendado.
- Mantén el bipod alejado de fuentes de calor y fuego.
- No intentes modificar el bipod de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desembalaje:** Retira el bipod de su embalaje y asegúrate de que todas las piezas estén presentes.
2. **Verificación:** Inspecciona el bipod para asegurarte de que no haya daños visibles.
3. **Extensión de patas:**
 - Saca las patas del bipod hasta la longitud deseada.
 - Asegúrate de que cada pata esté bloqueada en su lugar.
4. **Montaje:**
 - Conecta el bipod a tu arma utilizando el sistema Switcheroo®.
 - Asegúrate de que el bipod esté firmemente sujeto y que no haya movimiento.

Uso

- Coloca el bipod sobre una superficie plana y estable.
- Ajusta la altura del bipod según sea necesario para obtener la mejor posición de tiro.
- Utiliza el bipod para estabilizar tu arma y mejorar la precisión de tus disparos.
- Después de usar el bipod, asegúrate de desmontarlo y guardarlo adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipod, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos no deseados.
- Si el bipod está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, te recomendamos que te pongas en contacto con el soporte técnico de BOG o consultes su sitio web para obtener más información.

Recuerda que es importante seguir todas las directrices de seguridad y usar el bipod de manera responsable. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Instructions de Sécurité pour le Bipod BOG Adrenaline Switcheroo

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipod BOG Adrenaline Switcheroo. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de chasse en offrant stabilité et polyvalence dans divers environnements de chasse. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Inspecte toujours le bipod avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état.
- Utilise le bipod uniquement pour son usage prévu : stabiliser des armes à feu ou des optiques lors d'activités de chasse ou de tir.
- Assure-toi que le bipod est installé sur un sol stable pour éviter qu'il ne bascule ou glisse.
- Éloigne le bipod des enfants et des personnes vulnérables qui pourraient ne pas comprendre son utilisation appropriée.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques de Stabilité :

- Assure-toi que le bipod est complètement étendu et verrouillé en place avant utilisation.
- Évite de le placer sur des surfaces inégales ou glissantes.

• Risques de Pincement :

- Sois prudent lorsque tu ajustes les verrous de jambe à levier pour éviter de te pincer les doigts.
- Assure-toi que tes mains sont éloignées des parties mobiles lors des ajustements.

• Piquets de Pieds :

- Utilise les piquets de pied en métal rétractables uniquement lorsque cela est nécessaire et assure-toi qu'ils sont bien rétractés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Sois conscient de ton environnement pour éviter les risques de trébuchement.

• Accessoires Optiques :

- Lorsque tu changes les accessoires optiques, assure-toi que le bipod est stable et sécurisé.
- Suis les instructions du fabricant pour attacher et détacher les accessoires.

• Conditions Environnementales :

- Évite d'utiliser le bipod par temps extrême qui pourrait affecter sa stabilité ou ses performances.
- Surveille le terrain et ajuste ton installation en conséquence.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipod :

- Déballe le bipod et vérifie que tous les composants sont inclus.
- Étends les jambes en les tirant vers le bas jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place.

- Ajuste la hauteur selon tes besoins en utilisant les verrous de jambe à levier.

2. Utilisation du Système Switcheroo® :

- Pour attacher un accessoire optique, assure-toi que le bipod est stable.
- Suis les instructions fournies avec l'accessoire pour une attache correcte.
- Pour changer d'accessoire, relâche le mécanisme de verrouillage, détache l'accessoire actuel, puis fixe le nouveau en toute sécurité.

3. Rétraction des Piquets de Pieds :

- Lorsque tu ne les utilises pas, rétracte les piquets de pied en métal pour éviter d'endommager ou de blesser.
- Assure-toi que les piquets sont complètement rétractés avant de transporter le bipod.

4. Rangement :

- Après utilisation, nettoie le bipod pour enlever la saleté et les débris.
- Rentre les jambes et sécurise le bipod pour le transport.

Instructions d'Élimination

- Élimine le bipod conformément aux réglementations locales.
- Si le bipod est endommagé au-delà de la réparation, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le bipod avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le bipod BOG Adrenaline Switcheroo, merci de contacter l'équipe de support du fabricant par les canaux fournis. Assure-toi d'avoir les détails du produit pour une réponse plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton bipod BOG Adrenaline Switcheroo. Priorise toujours la sécurité et une utilisation responsable lors de tes activités de chasse.

Istruzioni di Sicurezza per il BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di caccia fornendo stabilità e versatilità in vari ambienti di caccia. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il bipod prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni.
- Utilizza il bipod solo per il suo scopo previsto: stabilizzare armi da fuoco o ottiche durante attività di caccia o tiro.
- Assicurati che il bipod sia posizionato su un terreno stabile per prevenire ribaltamenti o scivolamenti.
- Tieni il bipod lontano da bambini e individui vulnerabili che potrebbero non comprendere il suo uso corretto.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi di Stabilità:**
 - Assicurati che il bipod sia completamente esteso e bloccato in posizione prima dell'uso.
 - Evita di posizionarti su superfici irregolari o scivolose.
- **Rischi di Schiacciamento:**
 - Fai attenzione quando regoli i bloccaggi delle gambe a leva per evitare di pizzicare le dita.
 - Assicurati che le tue mani siano lontane dalle parti mobili durante le regolazioni.
- **Punte Retrattili:**
 - Utilizza le punte metalliche retrattili solo quando necessario e assicurati che siano completamente ritratte quando non in uso.
 - Fai attenzione all'ambiente circostante per evitare rischi di inciampo.
- **Accessori Ottici:**
 - Quando cambi gli accessori ottici, assicurati che il bipod sia stabile e sicuro.
 - Segui le istruzioni del produttore per attaccare e staccare gli accessori.
- **Condizioni Ambientali:**
 - Evita di utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare la stabilità o le prestazioni.
 - Monitora il terreno e regola il tuo setup di conseguenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione del Bipod:

- Disimballa il bipod e assicurati che tutti i componenti siano inclusi.

- Estendi le gambe tirandole verso il basso fino a quando non si bloccano in posizione.
- Regola l'altezza secondo necessità utilizzando i bloccaggi delle gambe a leva.

2. Utilizzo del Sistema Switcheroo®:

- Per attaccare un accessorio ottico, assicurati che il bipod sia stabile.
- Segui le istruzioni fornite con l'accessorio per un attacco corretto.
- Per cambiare accessori, rilascia il meccanismo di bloccaggio, stacca l'accessorio attuale e attacca il nuovo in modo sicuro.

3. Ritrarre le Punte:

- Quando non in uso, ritira le punte metalliche per prevenire danni o infortuni.
- Assicurati che le punte siano completamente ritratte prima di trasportare il bipod.

4. Imballaggio:

- Dopo l'uso, pulisci il bipod per rimuovere sporco e detriti.
- Collassa le gambe e assicurati il bipod per il trasporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipod in conformità con le normative locali.
- Se il bipod è danneggiato oltre la riparazione, considera la possibilità di riciclare i materiali quando possibile.
- Non smaltire il bipod nei rifiuti domestici regolari.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, ti preghiamo di contattare il team di supporto del produttore attraverso i canali forniti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile durante le tue attività di caccia.

BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Dette produktet er designet for å forbedre jaktoplevelsen din ved å gi stabilitet og allsidighet i ulike jaktmiljøer. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid bipoden før hver bruk for å sikre at den er i god stand.
- Bruk bipoden kun til sitt tiltenkte formål: å stabilisere skytevåpen eller optikk under jakt eller skyteaktiviteter.
- Sørg for at bipoden er plassert på stabilt underlag for å forhindre at den tipper eller glir.
- Hold bipoden unna barn og sårbare individer som kanskje ikke forstår riktig bruk.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- **Stabilitetsrisikoer:**
 - Sørg for at bipoden er helt utvidet og låst på plass før bruk.
 - Unngå å sette opp på ujevne eller glatte overflater.
- **Klemfare:**
 - Vær forsiktig når du justerer leversperrene for beina for å unngå å klemme fingrene.
 - Sørg for at hendene dine er unna bevegelige deler under justeringer.
- **Fotspisser:**
 - Bruk bare sammenleggbare metallfotspisser når det er nødvendig og sørg for at de er sikkert sammenlagt når de ikke er i bruk.
 - Vær oppmerksom på omgivelsene for å unngå snublefarer.
- **Optiske Tilbehør:**
 - Når du bytter optiske tilbehør, sørg for at bipoden er stabil og sikker.
 - Følg produsentens instruksjoner for montering og demontering av tilbehør.
- **Miljøforhold:**
 - Unngå å bruke bipoden under ekstreme værforhold som kan påvirke stabilitet eller ytelse.
 - Overvåk terrenget og juster oppsettet ditt deretter.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Sette opp bipoden:

- Pakk ut bipoden og sørg for at alle komponenter er inkludert.
- Utvid beina ved å trekke dem ned til de låser på plass.
- Juster høyden etter behov ved hjelp av leversperrene.

2. Bruke Switcheroo®systemet:

- For å feste et optisk tilbehør, sørg for at bipoden er stabil.
- Følg instruksjonene som følger med tilbehøret for riktig montering.
- For å bytte tilbehør, frigjør låsemekanismen, fjern det nåværende tilbehøret, og fest det nye sikkert.

3. Tilbaketrekking av fotspisser:

- Når de ikke er i bruk, trekk tilbake de metallfotspissene for å forhindre skade eller skade.
- Sørg for at spissene er helt trukket tilbake før du transporterer bipoden.

4. Pakking opp:

- Etter bruk, rengjør bipoden for å fjerne smuss og rusk.
- Kollaps beina og sikre bipoden for transport.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste bipoden i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis bipoden er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.
- Ikke kast bipoden i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, vennligst kontakt produsentens støtteteam gjennom de angitte kanalene. Sørg for at du har produktdetaljene for en mer effektiv respons.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig bruk under jaktaktivitetene dine.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej przenośności, wszechstronności i stabilności w różnych sytuacjach łowieckich. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzenia sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj bipodu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Zwracaj szczególną uwagę na otoczenie podczas użytkowania bipodu, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub obiektami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zablokowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, aby uniknąć jego przewrócenia lub uszkodzenia.
- Podczas korzystania z bipodu, zawsze miej go pod kontrolą i nie zostawiaj go w miejscach, gdzie może być przypadkowo przewrócony.
- Nie używaj bipodu jako podpory do innych ciężkich przedmiotów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja bipodu:

- Rozłóż nogi bipodu na stabilnym podłożu.
- Upewnij się, że blokady nóg są prawidłowo zablokowane.
- Dostosuj wysokość bipodu do swoich potrzeb, upewniając się, że jest stabilny.

2. Używanie bipodu:

- Umieść swój sprzęt optyczny lub gniazdo strzeleckie USB na bipodzie.
- Upewnij się, że akcesoria są prawidłowo zamocowane.
- Skieruj bipod w odpowiednim kierunku, upewniając się, że masz dobry widok na cel.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu użytkowania, zdemontuj akcesoria i złoż bipod.
- Przechowuj bipod w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do pojemników na odpady ogólne, jeśli jest to możliwe.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy BOG lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych łowów!

BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Adrenaline Switcheroo Bipodin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on kokoonlaitettuna ja lukittuna ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia metsästys ja turvallisuusmääräyksiä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä bipodia vain sen tarkoitukseen, eli metsästyksessä ja ampumarjoituksissa.
- Varmista, että bipod on tukevasti asetettu maahan tai muulle tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä ylitä bipodin maksimikorkeutta tai painoa.
- Varmista, että kaikki liitännät ja lukot ovat kunnolla kiinni ennen ampumista.
- Ole varovainen käytettäessä optiikkaa ja ammuntaasennuksia, varmistaen, että ne ovat turvallisesti kiinnitettyinä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista bipod pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta jalat haluttuun asentoon ja varmista, että ne lukittuvat paikalleen.
- Kiinnitä optiikka tai ammuntaasento Switcheroo®järjestelmän avulla varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Aseta bipod tasaiselle pinnalle ja säädä korkeus tarpeen mukaan.
- Varmista, että bipod on tukevasti paikallaan ennen ammuntaa.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai vaaroja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muoviosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta polttamalla, sillä se voi aiheuttaa haitallisia päästöjä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

BOG Adrenaline Switcheroo Bipod on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä metsästyksessä. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä, jos haluat pysyä ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedoista.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Introduktion

Tack för att du valt BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet i olika jaktssituationer. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera bipoden innan varje användning för att identifiera eventuella skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bipoden är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd bipoden endast på stabila ytor för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden, som kraftig vind eller regn, som kan påverka stabiliteten.
- Använd alltid det patenterade Switcheroo®systemet enligt anvisningarna för att undvika skador på produkten eller dig själv.
- Kontrollera att alla lås och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder bipoden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Ta bort bipoden från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Fäll ut benen på bipoden tills de är helt utsträckta.
- Justera benen till önskad höjd genom att trycka på spakbenlåset och dra ut eller trycka in benen.
- Se till att benen är låsta på plats innan du fortsätter.

2. Användning av bipoden:

- Placera bipoden på en stabil yta, som mark eller en plattform.
- Använd det patenterade Switcheroo®systemet för att fästa önskad optik eller skjutstöd.
- Kontrollera att allt är ordentligt fäst innan du påbörjar jakten.
- Vid behov, justera vinkeln på bipoden för att få bästa möjliga sikt.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om bipoden är skadad eller inte längre säker att använda, se till att den inte kan användas av andra.
- Återvinn materialet när så är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella

webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Pokyny pro bezpečné používání BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod BOG Adrenaline Switcheroo. Tento produkt byl navržen pro zajištění stability a pohodlí při lovu v různých situacích. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento manuál.
- Zkontrolujte, zda je bipod v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte bipod pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že bipod je správně nastaven a zajištěn před použitím.
- Při používání bipodu na nerovném terénu dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nepoužívejte bipod v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou silné deště nebo silný vítr.
- Vyhněte se používání bipodu v blízkosti okrajů srázů nebo jiných nebezpečných oblastí.
- Při přenášení bipodu dbejte na to, aby nedošlo k jeho náhodnému sklouznutí nebo pádu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Rozložte nohy bipodu a zajistěte je páčkovým zámkem.
- Ujistěte se, že nohy jsou pevně zajištěny a stabilní.
- Pokud používáte optické příslušenství, připojte ho pomocí systému Switcheroo®.

2. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní a rovný povrch.
- Nastavte výšku bipodu podle potřeby a zajistěte nohy.
- Před střelbou se ujistěte, že je bipod správně nastaven a stabilní.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte všechny části bipodu na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte bipod po každém použití, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Uložte bipod na suchém a chladném místě, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je bipod poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nepalte bipod ani jej nezanechávejte v přírodě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte připravené informace o produktu, včetně názvu a čísla modelu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání bipodu BOG Adrenaline Switcheroo. Věříme, že vám tento produkt poskytne vynikající výkon a stabilitu při lovu.