

Adrenaline Switcheroo - BOG Adrenaline Series Bipod Camo

The Adrenaline Bipod Lever Lock Series from BOG™ is (over)engineered for your UNKNOWN. The Adrenaline is designed for all hunting situations, from a turkey hunt out of a blind to chasing elk in the dark timber. Built for the utmost in portability, versatility and secure in stability the adrenaline features lever leg locks, retractable metal foot spikes and the patented Switcheroo® system. The Switcheroo system allows for quick changes between optics accessories and the USR shooting yoke.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Adrenaline Series Bipod Camo
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000035
- Mfr. No.: 1100487
- Color: Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 1.13kg
- UPC: 661120418436

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Suomi: BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Bipod Camo](#)

Sicherheitshinweise für das BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG Adrenaline Switcheroo Bipod! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei verschiedenen Jagdsituationen Unterstützung zu bieten. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das Bipod verwenden.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Bipod in extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Bipod nur mit kompatiblen Optiken und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund stabil und eben ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Hebelbeinschlösser auf fest sitzende Verbindungen.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen in der Schusslinie stehen, wenn das Bipod verwendet wird.
- Bei Verwendung in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen, achten Sie darauf, dass das Bipod trocken bleibt, um Rostbildung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Bipod:

- Nehmen Sie das Bipod aus der Verpackung und überprüfen Sie alle Teile.
- Montieren Sie die Beine des Bipod, indem Sie die Hebelbeinschlösser betätigen und die Beine in die gewünschte Position bringen.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine sicher verriegelt sind.

2. Nutzung des Bipod:

- Platzieren Sie das Bipod auf einem stabilen Untergrund.
- Stellen Sie die Höhe des Bipod ein, indem Sie die Beine entsprechend ausziehen.
- Befestigen Sie Ihr Optikzubehör am Bipod gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Nutzen Sie das Switcheroo® System, um zwischen verschiedenen Zubehörteilen schnell zu wechseln.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie das Bipod von Schmutz und Rückständen.
- Lagern Sie das Bipod an einem trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallprodukten.

- Achten Sie darauf, das Produkt umweltfreundlich zu entsorgen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des BOG Adrenaline Switcheroo Bipod hat höchste Priorität. Befolgen Sie die oben genannten Anweisungen, um ein sicheres und effektives Jagderlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für BOG entschieden haben!

Safety Instruction Guide for BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Introduction

Thank you for choosing the BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. This product is designed to enhance your hunting experience by providing a stable and versatile shooting platform. To ensure your safety and the safe use of this product, please read this guide carefully and follow all instructions.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bipod before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the bipod is securely locked in place before using it.
- Use the bipod only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Always set up the bipod on stable and level ground to prevent tipping.
- **Lever Lock Mechanism:** Ensure that the lever lock is fully engaged before placing any weight on the bipod.
- **Foot Spikes:** Utilize the retractable metal foot spikes only on appropriate surfaces. Avoid using them on hard or slippery ground.
- **Optics Accessories:** When changing optics using the Switcheroo system, ensure that all parts are securely attached before use.
- **Weather Conditions:** Avoid using the bipod in adverse weather conditions that could compromise stability or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Remove the bipod from its carrying case.
- Extend the legs to the desired height by pressing the lever lock mechanism and pulling the legs outwards.
- Ensure that the lever is fully engaged to lock the legs in place.

2. Using the Switcheroo System:

- To attach an optics accessory, press the release button on the Switcheroo platform.
- Align the accessory with the platform and push down until you hear a click, indicating it is securely attached.
- To remove the accessory, press the release button again and lift the accessory off.

3. Adjusting Stability:

- If using the metal foot spikes, extend them by twisting them outwards until they are firmly in place.
- To retract the spikes, twist them back into the leg.

4. Packing Up:

- After use, retract the legs by pressing the lever lock and pushing the legs back into their original position.
- Store the bipod in a dry and safe location away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for electronic and nonelectronic waste.
- If the bipod is damaged beyond repair, please ensure it is disposed of in an environmentally responsible manner.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, please contact your local distributor or refer to the manufacturer's website for support resources.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Thank you for prioritizing safety in your hunting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Adrenaline Switcheroo

Introducción

¡Gracias por elegir el bipode BOG Adrenaline Switcheroo! Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia de caza segura y efectiva. Antes de usarlo, es importante que leas y comprendas esta guía de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bipode esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Siempre revisa el área de caza para identificar posibles peligros, como terrenos inestables o condiciones climáticas adversas.
- Mantén el bipode alejado de fuentes de calor y humedad para evitar daños.
- No uses el bipode para fines distintos a la caza o la observación de la naturaleza.
- Si sientes que el bipode está dañado o no funciona correctamente, no lo uses y comunícate con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del bipode:** Asegúrate de que todas las partes estén correctamente ensambladas antes de usarlo.
- **Estabilidad:** Coloca el bipode en una superficie nivelada y firme para evitar que se vuelque.
- **Bloqueos de piernas:** Verifica que los bloqueos de piernas estén completamente asegurados antes de colocar tu equipo sobre el bipode.
- **Accesorios ópticos:** Usa solo accesorios compatibles con el sistema Switcheroo para evitar caídas o daños.
- **Uso en terrenos irregulares:** Ten especial cuidado al usar el bipode en terrenos inclinados o resbaladizos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desembalaje:** Retira el bipode y todos sus componentes del embalaje.
2. **Verificación:** Asegúrate de que todas las partes estén presentes y en buen estado.
3. **Montaje:**
 - Extiende las patas del bipode hasta la altura deseada.
 - Asegúrate de que los bloqueos de piernas estén firmemente asegurados.
4. **Instalación del accesorio:**
 - Usa el sistema Switcheroo para acoplar el accesorio óptico o el yugo de tiro USR.
 - Asegúrate de que el accesorio esté bien fijado antes de usar.

Uso

1. Coloca el bipode en el lugar deseado, asegurándote de que esté estable.
2. Ajusta las patas según sea necesario para adaptarse al terreno.
3. Coloca tu equipo en el bipode y asegúrate de que esté bien equilibrado.
4. Siempre mantén el control del equipo montado en el bipode.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el bipode, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos.

- Si el bipode está dañado o irreparable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No arrojes el bipode en la basura común; consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones específicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro de tu bipode BOG Adrenaline Switcheroo, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje o en el manual del producto. Es importante que tengas este acceso para resolver cualquier inquietud relacionada con la seguridad.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu experiencia de caza con el BOG Adrenaline Switcheroo y mantente siempre alerta a tu entorno.

Guide de Sécurité pour le Bipied BOG Adrenaline Switcheroo

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied BOG Adrenaline Switcheroo. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de chasse en fournissant une plateforme de tir stable et polyvalente. Pour garantir ta sécurité et l'utilisation sûre de ce produit, lis attentivement ce guide et suis toutes les instructions.

Directives Générales de Sécurité

- Inspecte toujours le bipied avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assure-toi que le bipied est bien verrouillé en place avant de l'utiliser.
- Utilise le bipied uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Garde le bipied hors de portée des enfants et des personnes vulnérables lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- **Stabilité** : Installe toujours le bipied sur un terrain stable et de niveau pour éviter qu'il ne bascule.
- **Mécanisme de Verrouillage à Levier** : Assure-toi que le verrou à levier est complètement engagé avant de placer du poids sur le bipied.
- **Pointes Métalliques** : Utilise les pointes métalliques rétractables uniquement sur des surfaces appropriées. Évite de les utiliser sur des sols durs ou glissants.
- **Accessoires Optiques** : Lors du changement d'optique avec le système Switcheroo, assure-toi que toutes les pièces sont solidement fixées avant utilisation.
- **Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient compromettre la stabilité ou la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Retire le bipied de son étui de transport.
- Étends les jambes à la hauteur désirée en appuyant sur le mécanisme de verrouillage à levier et en tirant les jambes vers l'extérieur.
- Assure-toi que le levier est complètement engagé pour verrouiller les jambes en place.

2. Utilisation du Système Switcheroo :

- Pour attacher un accessoire optique, appuie sur le bouton de libération sur la plateforme Switcheroo.
- Aligne l'accessoire avec la plateforme et pousse vers le bas jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant qu'il est solidement fixé.
- Pour retirer l'accessoire, appuie à nouveau sur le bouton de libération et soulève l'accessoire.

3. Ajustement de la Stabilité :

- Si tu utilises les pointes métalliques, étends-les en les tournant vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.
- Pour rétracter les pointes, tourne-les à nouveau dans la jambe.

4. Rangement :

- Après utilisation, rétracte les jambes en appuyant sur le verrou à levier et en poussant les jambes dans leur position d'origine.
- Range le bipied dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassetoi du bipied conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et non électroniques.
- Si le bipied est endommagé au-delà de toute réparation, veille à ce qu'il soit éliminé de manière respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du bipied BOG Adrenaline Switcheroo, contacte ton distributeur local ou consulte le site web du fabricant pour des ressources d'assistance.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton bipied BOG Adrenaline Switcheroo. Merci de prioriser la sécurité dans tes activités de chasse.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di caccia fornendo una piattaforma di tiro stabile e versatile. Per garantire la tua sicurezza e l'uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida e seguire tutte le istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispeziona sempre il bipiede prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurati che il bipiede sia bloccato in modo sicuro prima di utilizzarlo.
- Utilizza il bipiede solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Tieni il bipiede fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili quando non è in uso.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Imposta sempre il bipiede su terreno stabile e livellato per prevenire ribaltamenti.
- **Meccanismo di Blocco a Leva:** Assicurati che il blocco a leva sia completamente ingaggiato prima di applicare qualsiasi peso sul bipiede.
- **Punte Metalliche:** Utilizza le punte metalliche retrattili solo su superfici appropriate. Evita di usarle su terreni duri o scivolosi.
- **Accessori Ottici:** Quando cambi gli ottici utilizzando il sistema Switcheroo, assicurati che tutte le parti siano fissate in modo sicuro prima dell'uso.
- **Condizioni Meteorologiche:** Evita di utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere stabilità o sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Rimuovi il bipiede dalla sua custodia.
- Estendi le gambe all'altezza desiderata premendo il meccanismo di blocco a leva e tirando le gambe verso l'esterno.
- Assicurati che la leva sia completamente ingaggiata per bloccare le gambe in posizione.

2. Utilizzo del Sistema Switcheroo:

- Per attaccare un accessorio ottico, premi il pulsante di rilascio sulla piattaforma Switcheroo.
- Allinea l'accessorio con la piattaforma e premi verso il basso fino a sentire un clic, indicando che è fissato in modo sicuro.
- Per rimuovere l'accessorio, premi nuovamente il pulsante di rilascio e solleva l'accessorio.

3. Regolazione della Stabilità:

- Se utilizzi le punte metalliche, estendile ruotandole verso l'esterno fino a quando non sono fissate saldamente in posizione.
- Per ritirare le punte, ruotale nuovamente all'interno della gamba.

4. Imballaggio:

- Dopo l'uso, ritira le gambe premendo il blocco a leva e spingendo le gambe nella loro posizione originale.
- Riponi il bipiede in un luogo asciutto e sicuro lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipiede in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e non elettronici.
- Se il bipiede è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in modo ecologicamente responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni sulla sicurezza relative al BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, ti preghiamo di contattare il tuo distributore locale o fare riferimento al sito web del produttore per risorse di supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di caccia.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Dette produktet er designet for å forbedre jaktopplevelsen din ved å tilby en stabil og allsidig skyteplattform. For å sikre din sikkerhet og trygg bruk av dette produktet, vennligst les denne guiden nøye og følg alle instruksjoner.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid bipoden før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at bipoden er sikkert låst på plass før du bruker den.
- Bruk bipoden kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne guiden.
- Hold bipoden utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer når den ikke er i bruk.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Stabilitet:** Sett alltid opp bipoden på stabilt og jevnt underlag for å forhindre velting.
- **Lever Lock Mekanisme:** Sørg for at leverlåsen er fullt engasjert før du legger vekt på bipoden.
- **Fotspisser:** Bruk de uttrekbare metallfotspissene kun på passende overflater. Unngå å bruke dem på harde eller glatte underlag.
- **Optikktilbehør:** Når du bytter optikk ved hjelp av Switcheroosystemet, sørg for at alle deler er sikkert festet før bruk.
- **Værforhold:** Unngå å bruke bipoden under dårlige værforhold som kan kompromittere stabilitet eller sikkerhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Oppsett:

- Ta bipoden ut av bærekassen.
- Forleng bena til ønsket høyde ved å trykke på leverlåsemekanismen og trekke bena utover.
- Sørg for at spaken er fullt engasjert for å låse bena på plass.

2. Bruk Switcheroosystemet:

- For å feste et optikktilbehør, trykk på utløserknappen på Switcherooplattformen.
- Juster tilbehøret med plattformen og trykk ned til du hører et klikk som indikerer at det er sikkert festet.
- For å fjerne tilbehøret, trykk på utløserknappen igjen og løft tilbehøret av.

3. Justerer stabilitet:

- Hvis du bruker metallfotspissene, forleng dem ved å vri dem utover til de er fast på plass.
- For å trekke tilbake spissene, vri dem tilbake i benet.

4. Pakke sammen:

- Etter bruk, trekk tilbake bena ved å trykke på leverlåsen og skyv bena tilbake til sin opprinnelige posisjon.
- Oppbevar bipoden på et tørt og sikkert sted borte fra direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt bipoden i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk og ikkeelektronisk avfall.
- Hvis bipoden er skadet utover reparasjon, vennligst sørg for at den blir avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, vennligst kontakt din lokale distributør eller se produsentens nettsted for støtteressurser.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Takk for at du prioriterer sikkerhet i jaktaktivitetene dine.

Instrukcja bezpieczeństwa dla BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu BOG Adrenaline Switcheroo. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem bipodu upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj bipodu wyłącznie do zamierzonych celów, zgodnie z instrukcją.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z bipodu w trudnym terenie, aby uniknąć kontuzji.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że bipod jest stabilnie ustawiony przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, trzymając na nim zbyt dużą wagę.
- Zawsze używaj bipodu na stabilnym i równym podłożu.
- Nie używaj bipodu w warunkach silnego wiatru lub złej pogody, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z użytkowaniem, natychmiast zaprzestań korzystania z bipodu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Wyjmij bipod z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne.
- Rozłóż nogi bipodu, upewniając się, że są one w pełni rozciągnięte.
- Ustaw bipod na stabilnym podłożu.

2. Używanie systemu Switcheroo:

- Aby zmienić akcesoria, zwolnij blokadę i wymień akcesoria zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

3. Zabezpieczenie bipodu:

- Użyj blokady nóg z dźwignią, aby upewnić się, że bipod jest stabilny podczas strzelania.
- W razie potrzeby użyj wysuwanych metalowych kolców, aby zwiększyć przyczepność bipodu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli bipod jest uszkodzony, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie akcesoria są usunięte przed utylizacją bipodu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zakończenie

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Prawidłowe użytkowanie bipodu BOG Adrenaline Switcheroo zapewni bezpieczne i udane doświadczenia podczas polowania.

BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Adrenaline Switcheroo Bipodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista kannettavuutta ja vakautta metsästystilanteissa. On tärkeää noudattaa tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että jalat ovat kunnolla lukittuna ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä käyttämästä bipodia epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että käytät tuotetta turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista bipodi pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta bipodi tasaiselle pinnalle.
- Vedä jalat alas ja varmista, että ne lukittuvat paikalleen.
- Säädä jalat haluamaasi korkeuteen.

2. Käyttö

- Kiinnitä optiikka tai ammunta- tai Switcheroo®-järjestelmällä.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Käytä bipodia vain metsästystilanteissa, joissa se on tarkoitettu käytettäväksi.

Poistoohjeet

- Tuote on kierrätettävä, kun se ei ole enää käytettävissä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi tietoa siitä, miten voit hävittää tuotteen oikein.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja kierrätetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu verkkosivustoon. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Kiitos, että valitsit BOG Adrenaline Switcheroo Bipodin. Toivomme, että nautit turvallisesta ja tehokkaasta metsästyksestä!

Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Introduktion

Tack för att du valt BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet under jakt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Inspektera bipoden regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bipoden endast på stabila ytor för att undvika att den välter.
- Se till att benens låsmekanism är ordentligt låst innan du placerar någon utrustning på bipoden.
- Använd alltid bipoden med lämpliga optiktillbehör som är kompatibla med Switcheroosystemet.
- Undvik att använda bipoden i extrema väderförhållanden som kraftig vind eller regn, om inte specifikt angivet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Fäll ut bipodens ben tills de är helt utsträckta.
- Kontrollera att låsmekanismen är ordentligt stängd för att säkerställa stabilitet.
- Justera benens längd om det behövs för att passa din position.

2. Användning av Switcheroosystemet:

- För att byta optiktillbehör, tryck på knappen på Switcheroosystemet för att frigöra det aktuella tillbehöret.
- Sätt in det nya tillbehöret tills det klickar på plats.
- Kontrollera att det nya tillbehöret sitter ordentligt fast innan du börjar använda bipoden.

3. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att alla lås och fästen fungerar som de ska.
- Se till att bipoden är stabil och i rätt position för den typ av jakt du utför.

Avfallsinstruktioner

- När bipoden har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För frågor eller mer information om säkerhet och användning av BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Vi önskar dig en framgångsrik och säker jaktupplevelse!

Návod k bezpečnému používání BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Bipod Camo

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Bipod Camo. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytoval stabilitu a flexibilitu při lovu v různých situacích. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, prostudujte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl bipod používán pouze pro zamýšlené účely, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen nebo opotřeben.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu se vyvarujte přímého kontaktu s pohyblivými částmi.
- Při lovu se vždy řiďte platnými zákony a předpisy o lovu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před nastavením bipodu na terénu se ujistěte, že je stabilní a že povrch je rovný.
- Nikdy nezapomínejte na správné upevnění optických příslušenství k bipodu, abyste předešli jejich pádu nebo poškození.
- Při používání zatažitelných kovových hrotů dbejte na to, aby byly správně zasunuty, když se nepoužívají.
- Při přechodu mezi různými optickými příslušenstvími pomocí systému Switcheroo® se ujistěte, že máte správné vybavení a že je správně zajištěno.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Otevřete bipod a nastavte nohy na požadovanou délku.
- Ujistěte se, že páčkové zámky nohou jsou pevně zajištěny.
- Pokud používáte zatažitelné kovové hroty, vytáhněte je a ujistěte se, že jsou správně umístěny na zemi.

2. Použití bipodu:

- Umístěte optické příslušenství na bipod a ujistěte se, že je pevně uchyceno.
- Při lovu se ujistěte, že máte stabilní základnu a že bipod je správně umístěn.
- Při přechodu na jiná optická příslušenství použijte systém Switcheroo® a postupujte podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu se ujistěte, že je správně rozložen a že jsou odstraněny všechny součásti, které nelze recyklovat.
- Místní zákony a předpisy o likvidaci odpadu se mohou lišit; prosím, informujte se o správných postupech ve vaší oblasti.
- Nikdy nevyhazujte bipod do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečném používání a údržbě produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také vyhledat informace o výrobku na oficiálních internetových stránkách společnosti BOG.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si lov s BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Bipod Camo.