

Ultra Gun Vise

The Tipton® Ultra Gun Vise features a completely modular interchangeable design to allow virtually any shape firearm or crossbow to be cleaned and worked on with ease. The ball and socket articulating clamp pads allow for the pads to adapt to any surface. The dual clamp technology rigidly holds any firearm shape in place, while the rigid steel tube frame structure allows for complete access to your firearm or crossbow. The front and rear clamps are both height and length adjustable, and feature fast-turn knobs allowing for quick clamping. The solvent resistant accessory and tool trays are movable and removable to stand up to even the toughest jobs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tipton Ultra Gun Vise
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1000975
- Mfr. No.: 110011
- Delivery weight: 4.5kg
- UPC: 661120100119

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Ultra Gun Vise](#)
- [English: Tipton Ultra Gun Vise Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Ultra Gun Vise](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Tipton Ultra Gun Vise](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Ultra Gun Vise](#)
- [Norsk: Tipton Ultra Gun Vise Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tipton Ultra Gun Vise](#)
- [Suomi: Tipton Ultra Gun Vise Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Ultra Gun Vise](#)
- [Český: Tipton Ultra Gun Vise Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Ultra Gun Vise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Tipton® Ultra Gun Vise! Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um Ihnen beim Reinigen und Bearbeiten Ihrer Feuerwaffen und Armbrüste zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Klemmen sicher und fest angezogen sind, bevor Sie mit der Reinigung oder Bearbeitung beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen Oberfläche, um ein Kippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille, wenn Sie mit Chemikalien oder scharfen Werkzeugen arbeiten.
- Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.
- Bewahren Sie alle Werkzeuge und Zubehörteile sicher auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Aufbau des Ultra Gun Vise:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
- Befestigen Sie die Klemmen an den gewünschten Positionen auf dem Vise.
- Justieren Sie die Höhe und Länge der Klemmen mithilfe der Schnellverstellknöpfe.

2. Verwendung des Ultra Gun Vise:

- Platzieren Sie die Feuerwaffe oder Armbrust sicher in der Vise.
- Ziehen Sie die Klemmen fest, um sicherzustellen, dass die Waffe stabil gehalten wird.
- Beginnen Sie mit der Reinigung oder Bearbeitung, während Sie darauf achten, dass die Waffe sicher fixiert bleibt.

3. Nach der Nutzung:

- Lösen Sie die Klemmen vorsichtig und entfernen Sie die Waffe.
- Reinigen Sie das Vise von Rückständen und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie alle abnehmbaren Teile, wenn möglich, und entsorgen Sie sie entsprechend.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Materialien, die nicht im Hausmüll entsorgt werden

sollten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen weitere Informationen und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität!

Tipton Ultra Gun Vise Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Ultra Gun Vise. This product is designed to provide a safe and effective way to clean and maintain your firearms and crossbows. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the Tipton Ultra Gun Vise according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the firearm or crossbow is unloaded before placing it in the vise.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the vise for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the work area is clean and free of distractions while using the vise.
- Use the vise only on stable surfaces to prevent tipping or sliding.
- Do not exceed the weight limit of the vise as specified in the product specifications.
- Avoid using the vise in wet or humid conditions to prevent rust and corrosion.
- Always secure the firearm or crossbow properly using the dual clamp technology to prevent accidental movement.
- Use caution when adjusting the height and length of the clamps to avoid pinching fingers or hands.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when working with firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Select a Stable Surface:** Choose a flat, sturdy workbench or table for installation.
2. **Assemble the Vise:** Follow the included assembly instructions to set up the vise. Ensure all components are securely fastened.
3. **Position the Vise:** Place the vise in a location where it will not be disturbed during use.

Usage

1. **Prepare the Firearm or Crossbow:**
 - Ensure that the firearm is unloaded and the crossbow is not cocked.
 - Conduct a visual inspection to confirm there are no obstructions.
2. **Secure the Firearm in the Vise:**
 - Adjust the front and rear clamps to fit the specific shape of your firearm or crossbow.
 - Use the fastturn knobs to securely clamp the firearm in place, ensuring it is stable and will not move during cleaning or maintenance.
3. **Perform Maintenance:**
 - Follow standard firearm maintenance procedures while using the vise.
 - Keep tools and solvents organized using the movable and removable accessory trays.

4. After Use:

- Carefully remove the firearm or crossbow from the vise.
- Clean the vise and surrounding area to maintain a safe workspace.

Disposal Instructions

- Dispose of the Tipton Ultra Gun Vise in accordance with local regulations regarding waste disposal.
- If the vise is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the vise in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton Ultra Gun Vise, please refer to the product packaging for the manufacturer's contact information or consult your retailer. Always ensure you have the product details handy for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your experience with the Tipton Ultra Gun Vise and ensure safe handling of your firearms and crossbows.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Ultra Gun Vise

Introducción

Gracias por elegir el Tipton® Ultra Gun Vise. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un soporte seguro y eficiente para la limpieza y el mantenimiento de armas de fuego y ballestas. Para asegurar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Tipton Ultra Gun Vise fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto: limpieza y mantenimiento de armas de fuego y ballestas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Siempre trabaja en un área bien iluminada y ventilada.
- Mantén las herramientas y accesorios organizados y fuera del área de trabajo para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Armas de Fuego:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de colocarla en el vise. Verifica que no haya munición en el área de trabajo.
- **Superficies de Trabajo:** Asegúrate de que el vise esté colocado en una superficie plana y estable para evitar vuelcos o deslizamientos.
- **Manipulación de Herramientas:** Utiliza siempre herramientas adecuadas y en buen estado. Evita el uso de herramientas dañadas.
- **Sujeción de Armas:** Ajusta las almohadillas de sujeción de manera que se adapten a la forma del arma, asegurando que esté firmemente sujeta sin causar daño.
- **Uso de Productos Químicos:** Si utilizas limpiadores o solventes, sigue las instrucciones del fabricante y utiliza guantes y protección ocular si es necesario.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Instalación del Vise:

- Coloca el Tipton Ultra Gun Vise en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que las abrazaderas delanteras y traseras estén ajustadas correctamente para la longitud y altura deseadas.
- Verifica que las bandejas de accesorios estén bien colocadas y asegúrate de que sean accesibles.

2. Colocación del Arma:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Coloca el arma en el vise, usando las almohadillas de sujeción articuladas para adaptarse a su forma.
- Ajusta las almohadillas para que mantengan el arma firmemente en su lugar.

3. Uso del Vise:

- Utiliza el vise para limpiar y trabajar en tu arma o ballesta según sea necesario.
- Asegúrate de que el arma esté segura en todo momento y verifica la sujeción antes de comenzar.

cualquier trabajo.

4. Finalización del Uso:

- Una vez que hayas terminado, retira el arma del vise con cuidado.
- Limpia cualquier residuo o solvente del vise y las bandejas de accesorios.

Instrucciones de Eliminación

- El Tipton Ultra Gun Vise debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar los materiales metálicos y plásticos donde sea posible.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos de limpieza y herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, instrucciones adicionales o información sobre el producto, por favor, dirígete a la información de contacto de la empresa en tu país. Asegúrate de tener el número de modelo y detalles de compra a mano.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si alguna vez tienes dudas sobre el uso del producto, no dudes en buscar ayuda profesional. Mantente seguro y disfruta de la limpieza y mantenimiento de tus armas de fuego y ballestas con el Tipton Ultra Gun Vise.

Instructions de Sécurité pour le Tipton Ultra Gun Vise

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton® Ultra Gun Vise. Ce produit est conçu pour offrir un moyen sûr et efficace de nettoyer et d'entretenir tes armes à feu et arbalètes. Pour garantir une utilisation sécurisée et se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR), lis et suis les instructions de sécurité énoncées dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le Tipton Ultra Gun Vise conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que l'arme à feu ou l'arbalète est déchargée avant de la placer dans le vise.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le vise pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à Utiliser

- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée de distractions pendant l'utilisation du vise.
- Utilise le vise uniquement sur des surfaces stables pour éviter qu'il ne bascule ou ne glisse.
- Ne dépasse pas la limite de poids du vise telle que spécifiée dans les spécifications du produit.
- Évite d'utiliser le vise dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Assure-toi de bien sécuriser l'arme à feu ou l'arbalète en utilisant la technologie de double pince pour éviter tout mouvement accidentel.
- Fais attention lors de l'ajustement de la hauteur et de la longueur des pinces pour éviter de te pincer les doigts ou les mains.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Sélectionne une Surface Stable:** Choisis un établi ou une table plate et robuste pour l'installation.
2. **Assemble le Vise:** Suis les instructions d'assemblage incluses pour installer le vise. Assure-toi que tous les composants sont solidement fixés.
3. **Positionne le Vise:** Place le vise dans un endroit où il ne sera pas dérangé pendant l'utilisation.

Utilisation

1. **Prépare l'Arme à Feu ou l'Arbalète:**
 - Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et que l'arbalète n'est pas armée.
 - Effectue une inspection visuelle pour confirmer qu'il n'y a pas d'obstructions.
2. **Sécurise l'Arme dans le Vise:**
 - Ajuste les pinces avant et arrière pour s'adapter à la forme spécifique de ton arme à feu ou de ton arbalète.
 - Utilise les boutons de serrage à rotation rapide pour bien maintenir l'arme en place, en t'assurant

qu'elle est stable et ne bouge pas pendant le nettoyage ou l'entretien.

3. Effectue l'Entretien:

- Suis les procédures standard d'entretien des armes à feu tout en utilisant le vise.
- Garde les outils et les solvants organisés en utilisant les plateaux d'accessoires et d'outils amovibles.

4. Après Utilisation:

- Retire soigneusement l'arme à feu ou l'arbalète du vise.
- Nettoie le vise et la zone environnante pour maintenir un espace de travail sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Tipton Ultra Gun Vise conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Si le vise est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le vise dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Tipton Ultra Gun Vise, consulte l'emballage du produit pour les coordonnées du fabricant ou consulte ton détaillant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience avec le Tipton Ultra Gun Vise et assure une manipulation sécurisée de tes armes à feu et arbalètes.

Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Ultra Gun Vise

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipton Ultra Gun Vise. Questo prodotto è progettato per fornire un modo sicuro ed efficace per pulire e mantenere le tue armi da fuoco e balestre. Per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il Tipton Ultra Gun Vise secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'arma da fuoco o la balestra siano scariche prima di posizionarle nel vise.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il vise per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta qualsiasi condizione di pericolo o incidente alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni durante l'uso del vise.
- Utilizza il vise solo su superfici stabili per prevenire ribaltamenti o scivolamenti.
- Non superare il limite di peso del vise come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Evita di utilizzare il vise in condizioni di umidità o bagnate per prevenire ruggine e corrosione.
- Assicurati di fissare correttamente l'arma da fuoco o la balestra utilizzando la tecnologia a doppio morsetto per prevenire movimenti accidentali.
- Usa cautela quando regoli l'altezza e la lunghezza dei morsetti per evitare di pizzicare le dita o le mani.
- Indossa dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza, quando lavori con armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

Installazione

1. **Seleziona una Superficie Stabile:** Scegli un banco da lavoro o un tavolo piatto e robusto per l'installazione.
2. **Assembla il Vise:** Segui le istruzioni di assemblaggio incluse per impostare il vise. Assicurati che tutti i componenti siano fissati saldamente.
3. **Posiziona il Vise:** Colloca il vise in un luogo dove non verrà disturbato durante l'uso.

Utilizzo

1. **Prepara l'Arma da Fuoco o la Balestra:**
 - Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la balestra non sia armata.
 - Effettua un'ispezione visiva per confermare che non ci siano ostruzioni.
2. **Fissa l'Arma nel Vise:**
 - Regola i morsetti anteriori e posteriori per adattarli alla forma specifica della tua arma da fuoco o balestra.
 - Utilizza le manopole a rapido bloccaggio per fissare saldamente l'arma in posizione, assicurandoti che sia stabile e non si muova durante la pulizia o la manutenzione.

3. Esegui la Manutenzione:

- Segui le procedure standard di manutenzione delle armi mentre utilizzi il vise.
- Tieni gli strumenti e i solventi organizzati utilizzando i vassoi accessori mobili e rimovibili.

4. Dopo l'Uso:

- Rimuovi con attenzione l'arma da fuoco o la balestra dal vise.
- Pulisci il vise e l'area circostante per mantenere uno spazio di lavoro sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Tipton Ultra Gun Vise in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il vise è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.
- Non smaltire il vise nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Tipton Ultra Gun Vise, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto del produttore o di consultare il tuo rivenditore. Assicurati sempre di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza con il Tipton Ultra Gun Vise e assicurati di maneggiare le tue armi da fuoco e balestre in modo sicuro.

Tipton Ultra Gun Vise Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Ultra Gun Vise. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv måte å rengjøre og vedlikeholde dine skytevåpen og armbrøst. For å sikre trygg bruk og overholdelse av EU General Product Safety Regulation (GPSR), vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid Tipton Ultra Gun Vise i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at skytevåpenet eller armbrøsten er avfyrt før du plasserer det i visen.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser visen regelmessig for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbaketrekninger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for distraksjoner mens du bruker visen.
- Bruk visen kun på stabile overflater for å forhindre at den velter eller glir.
- Ikke overskrid vektgrensen for visen som spesifisert i produktspesifikasjonene.
- Unngå å bruke visen i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.
- Sørg alltid for å sikre skytevåpenet eller armbrøsten riktig ved hjelp av den doble klemmeteknologien for å unngå utilsiktet bevegelse.
- Vær forsiktig når du justerer høyden og lengden på klemmene for å unngå å klemme fingre eller hender.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller, når du arbeider med skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Velg en stabil overflate:** Velg en flat, solid arbeidsbenk eller bord for installasjon.
2. **Monter visen:** Følg de medfølgende monteringsinstruksjonene for å sette opp visen. Sørg for at alle komponenter er sikkert festet.
3. **Plasser visen:** Plasser visen på et sted der den ikke vil bli forstyrret under bruk.

Bruk

1. **Forbered skytevåpenet eller armbrøsten:**
 - Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og armbrøsten ikke er spent.
 - Utfør en visuell inspeksjon for å bekrefte at det ikke er noen hindringer.
2. **Sikre skytevåpenet i visen:**
 - Juster de fremre og bakre klemmene for å passe til den spesifikke formen på ditt skytevåpen eller armbrøst.
 - Bruk hurtigvridbare knapper for å sikre skytevåpenet på plass, og sørg for at det er stabilt og ikke vil bevege seg under rengjøring eller vedlikehold.
3. **Utfør vedlikehold:**
 - Følg standard prosedyrer for vedlikehold av skytevåpen mens du bruker visen.

- Hold verktøy og løsemidler organisert ved å bruke de flyttbare og avtagbare tilbehørskassene.

4. Etter bruk:

- Fjern forsiktig skytevåpenet eller armbrøsten fra visen.
- Rengjør visen og området rundt for å opprettholde et sikkert arbeidsområde.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste Tipton Ultra Gun Vise i samsvar med lokale forskrifter om avfallshåndtering.
- Hvis visen er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.
- Kaste ikke visen i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Tipton Ultra Gun Vise, vennligst se produktemballasjen for produsentens kontaktinformasjon eller konsulter din forhandler. Sørg alltid for at du har produktdetaljene klare for en mer effektiv respons.

Takk for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt opplevelsen med Tipton Ultra Gun Vise og sørg for sikker håndtering av dine skytevåpen og armbrøst.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tipton Ultra Gun Vise

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tipton® Ultra Gun Vise. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa broni palnej.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed umieszczeniem jej w wózku.
- Używaj podkładek zaciskowych zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania podkładek zaciskowych.
- Zastosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Nie pozostawiaj narzędzi ani akcesoriów w zasięgu dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść Tipton Ultra Gun Vise na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo złożone i dokręcone.
- Dostosuj wysokość i długość przednich oraz tylnych zacisków do wymagań swojej broni.

2. Użytkowanie:

- Umieść broń w wózku, upewniając się, że jest stabilna.
- Dokręć podkładki zaciskowe, aby zabezpieczyć broń na miejscu.
- Użyj tacek na akcesoria do przechowywania narzędzi i materiałów czyszczących.
- Po zakończeniu czyszczenia, delikatnie zwolnij zaciski i wyjmij broń.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że produkt nie jest już używany przed jego utylizacją.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów metalowych i plastikowych.
- Zastosuj się do zasad recyklingu, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Tipton Ultra Gun Vise. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanego czyszczenia broni!

Tipton Ultra Gun Vise Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Ultra Gun Vise kivääripenkkiin! Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan aseiden ja jousiaseiden puhdistamista ja käsittelyä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa vastuullisesta hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka tuntevat aseiden käsittelyyn liittyvät turvallisuusohjeet.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet kemikaaleja tai puhdistusaineita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen sen asettamista puristimeen.
- Älä yritä puristaa aseita, jotka ovat liian suuria tai painavia tuotteen kapasiteetille.
- Vältä liiallista voimaa puristimien säätämisessä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Tipton Ultra Gun Vise tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein paikallaan ennen käyttöä.
- Säädä etu ja takapuristimet haluttuun korkeuteen ja pituuteen.

2. Käyttö:

- Aseta ase tai jousiase puristimiin.
- Käytä nopeaa käänösнопia puristamisen helpottamiseksi.
- Tarkista, että ase on tiukasti paikoillaan ennen puhdistamista tai käsittelyä.
- Puhdista ase varovasti ja noudata valmistajan ohjeita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltolaitoksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Tipton Ultra Gun Vise kivääripenkki! Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Ultra Gun Vise

Introduktion

Tack för att du valt Tipton® Ultra Gun Vise. Denna produkt är designad för att underlätta rengöring och arbete med nästan alla typer av vapen och armbröstar. För att säkerställa att du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla klämmor är ordentligt justerade innan du börjar arbeta med ditt vapen.
- Använd inte produkten på vapen som är laddade. Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid rengöring eller arbete med kemikalier.
- Undvik att placera tunga föremål på produkten för att förhindra skador.
- Använd endast lösningsmedelsbeständiga tillbehör och verktyg som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten

- Placera den styva stålörnsramen på en plan yta.
- Justera de främre och bakre klämmorna till önskad höjd och längd.
- Använd snabbdämpande knappar för att snabbt klämma fast vapnet.

2. Användning av produkten

- Sätt vapnet i klämplattorna och se till att det sitter stadigt.
- Använd de artikulerande klämplattorna för att anpassa sig till vapnets form.
- Utför rengöring eller arbete på vapnet med försiktighet och följ alla säkerhetsåtgärder.

3. Rengöring och underhåll

- Rengör klämplattorna efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och byt ut om nödvändigt.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta en lokal återvinningsstation för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Tipton® Ultra Gun Vise, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Vi tackar för ditt val av Tipton® Ultra Gun Vise och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Tipton Ultra Gun Vise Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton® Ultra Gun Vise. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a efektivitu při údržbě a čištění vašich zbraní a kuší. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl určen.
- Nikdy nenechávejte produkt bez dozoru během používání.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc zkušenější osoby.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před upnutím zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zajištěná.
- Při manipulaci se zbraní noste ochranné brýle a rukavice.
- Dbejte na to, aby upínací mechanismus byl správně nastaven, aby se zabránilo pohybu zbraně.
- Neprovádějte žádné úpravy na produktu, které nejsou uvedeny v tomto manuálu.
- Při používání produktu se vyvarujte kontaktu s chemikáliemi a rozpouštědly, které by mohly poškodit materiály.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že máte všechny komponenty produktu.
- Zkontrolujte, zda nejsou žádné poškozené části.

2. Instalace:

- Umístěte Tipton Ultra Gun Vise na stabilní pracovní plochu.
- Upravte výšku a délku upínacích prvků podle potřeby.
- Upevněte zbraň nebo kuši pomocí kloubových upínacích podložek.

3. Použití:

- Použijte rychloupínací knoflíky pro snadné upnutí a uvolnění zbraně.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny části pevně utaženy.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a produkt.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte do běžného odpadu, pokud je produkt poškozen nebo obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy je dobré mít na paměti, že bezpečnost je na prvním místě.

Děkujeme vám za důvěru ve značku Tipton a přejeme vám bezpečné a efektivní používání našeho produktu.