

Gun Butler

The Gun Butler™ offers a convenient all-in-one solution to all your cleaning/carrying/storage needs. Two removable non-marring forks (which snap into the base for easy storage) hold the gun securely in place, while thoughtfully-planned compartments and slots hold bore solvent, jags, brushes, mops, a cleaning rod, spray lubricant and tools. The Gun Butler contains everything a shooter needs to clean a firearm -all with a convenient carrying handle for easy transport.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tipton Gun Butler
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1000978
- Mfr. No.: 100333
- Delivery weight: 1.59kg
- UPC: 661120003335

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Gun Butler](#)
- [English: Tipton Gun Butler Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tipton Gun Butler](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tipton Gun Butler](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Gun Butler](#)
- [Norsk: Tipton Gun Butler Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tipton Gun Butler](#)
- [Suomi: Tipton Gun Butler Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Gun Butler](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití produktu Tipton Gun Butler](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Gun Butler

Einführung

Der Tipton Gun Butler™ ist eine praktische AllinOneLösung für die Reinigung, den Transport und die Lagerung deiner Waffen. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende den Gun Butler™ nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Gun Butler™ außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Gun Butler™ auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Waffen in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Reinigungsmittel und Werkzeuge im Gun Butler™.
- Achte darauf, dass die Waffe beim Reinigen immer entladen ist.
- Stelle sicher, dass alle Reinigungswerkzeuge sicher im Gun Butler™ verstaut sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Gun Butler™ auf einer stabilen, ebenen Fläche, um ein Umkippen zu verhindern.
- Halte den Gun Butler™ trocken und sauber, um die Bildung von Rost oder anderen Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Reinigungsmittel und Werkzeuge bereit hast.
- Überprüfe, ob der Gun Butler™ vollständig und unbeschädigt ist.

2. Platzierung der Waffe:

- Lege die Waffe vorsichtig in die abnehmbaren, nicht markierenden Gabeln des Gun Butler™.
- Stelle sicher, dass die Waffe sicher an ihrem Platz gehalten wird.

3. Verwendung der Fächer und Schlitze:

- Nutze die durchdacht gestalteten Fächer und Schlitze, um BoreSolvent, Jags, Bürsten, Mops, Reinigungsstab, Sprüschmiermittel und Werkzeuge ordentlich zu verstauen.
- Achte darauf, dass alle Gegenstände sicher verstaut sind, um ein Herausfallen oder Verrutschen zu vermeiden.

4. Reinigung und Wartung:

- Nach der Verwendung den Gun Butler™ mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Lagere den Gun Butler™ an einem trockenen, kühlen Ort, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gun Butler™ gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass alle Reinigungsmittel und Chemikalien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du den Gun Butler™ erworben hast.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Tipton Gun Butler™ zu gewährleisten. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von größter Bedeutung.

Tipton Gun Butler Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Gun Butler. This product is designed to provide a convenient all-in-one solution for cleaning, carrying, and storing your firearms. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the laws and regulations regarding firearm cleaning and storage in your area.
- Always handle firearms with care and follow safe handling practices.
- Keep the Gun Butler out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the Gun Butler for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines for cleaning and maintaining your firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- **NonMarring Forks:** Ensure that the removable nonmarring forks are securely snapped into place before use to prevent the firearm from slipping.
- **Chemical Safety:** When using bore solvent, spray lubricant, or any cleaning chemicals, ensure adequate ventilation and avoid inhalation. Wear gloves if recommended by the chemical manufacturer.
- **Tool Safety:** Use cleaning tools such as jags, brushes, and mops as intended. Do not apply excessive force that may damage the firearm or the cleaning tools.
- **Storage:** Store the Gun Butler in a cool, dry place when not in use. Avoid exposure to extreme temperatures or moisture.
- **Transport:** Use the carrying handle to transport the Gun Butler safely. Ensure that it is securely closed and that all components are properly stored.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Gun Butler:

- Remove the Gun Butler from its packaging.
- Ensure that the nonmarring forks are securely attached to the base.
- Place the Gun Butler on a stable surface.

2. Storing Firearms:

- Position the firearm securely in the nonmarring forks.
- Ensure that the firearm is unloaded and the safety is engaged before placing it in the Gun Butler.

3. Organizing Cleaning Supplies:

- Use the designated compartments to store bore solvent, jags, brushes, mops, cleaning rods, and spray lubricants.
- Ensure that all items are stored securely to prevent spills or accidents.

4. Cleaning Firearms:

- Follow the manufacturer's instructions for cleaning your specific firearm model.
- Use the cleaning tools provided in the Gun Butler for effective cleaning.

5. **After Use:**

- Clean the Gun Butler and its components after each use to maintain hygiene and functionality.
- Store the Gun Butler in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any cleaning chemicals and materials according to local regulations.
- If the Gun Butler is no longer functional or needed, consider recycling it if possible. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided with your product or visit the official Tipton website. Always ensure that you have the latest information regarding product recalls and safety updates.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Tipton Gun Butler. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tipton Gun Butler

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad del Tipton Gun Butler™. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución conveniente para la limpieza, transporte y almacenamiento de tus armas. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Gun Butler esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el Gun Butler solo según las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el Gun Butler si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Almacena el Gun Butler en un lugar seco y fresco para prolongar su vida útil.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo de Armas:** Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de colocarla en el Gun Butler.
- **Uso de Solventes:** Utiliza solventes y lubricantes en spray en áreas bien ventiladas y evita el contacto con la piel y los ojos.
- **Uso de Herramientas:** Maneja las herramientas con cuidado y asegúrate de que estén en buen estado antes de usarlas.
- **Almacenamiento de Componentes:** Asegúrate de que todos los componentes, como cepillos y jags, estén correctamente almacenados en sus compartimentos para evitar pérdidas.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los niños y a personas vulnerables cuando se utilice el Gun Butler cerca de ellos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Gun Butler:

- Coloca el Gun Butler en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que los tenedores desmontables estén correctamente fijados a la base.

2. Colocación del Arma:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Coloca el arma en los tenedores desmontables, asegurándote de que esté bien sujeta.

3. Uso de Compartimentos:

- Utiliza los compartimentos para almacenar solventes, cepillos, mopas, y otras herramientas.
- Asegúrate de que todos los elementos estén correctamente asegurados para evitar derrames.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia el Gun Butler regularmente con un paño húmedo.
- No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

5. Transporte:

- Utiliza el mango de transporte para mover el Gun Butler de manera segura.
- Asegúrate de que el Gun Butler esté cerrado y asegurado durante el transporte.

Instrucciones de Eliminación

- Si el Gun Butler ya no es útil o está dañado, elimínalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No arrojes el Gun Butler en la basura doméstica. Consulta a tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con el punto de contacto en la UE correspondiente. Es importante que informes sobre cualquier accidente o problema que encuentres.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Utiliza el Tipton Gun Butler™ de manera responsable y disfruta de una experiencia de limpieza y transporte segura para tus armas.

Guide de Sécurité pour le Tipton Gun Butler

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Gun Butler. Ce produit est conçu pour offrir une solution pratique toutenun pour le nettoyage, le transport et le stockage de tes armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi d'être familiarisé avec les lois et règlements concernant le nettoyage et le stockage des armes à feu dans ta région.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et suis les pratiques de manipulation sécuritaires.
- Garde le Gun Butler hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le Gun Butler pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Utilise le produit uniquement à des fins prévues comme décrit dans ce guide.
- Suis toutes les instructions et recommandations du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de tes armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Fourches Non Marquantes** : Assuretoi que les fourches amovibles non marquantes sont correctement enclenchées avant utilisation pour éviter que l'arme ne glisse.
- **Sécurité Chimique** : Lorsque tu utilises un solvant pour canon, un lubrifiant en spray ou tout produit chimique de nettoyage, assure une ventilation adéquate et évite l'inhalation. Porte des gants si recommandé par le fabricant du produit chimique.
- **Sécurité des Outils** : Utilise les outils de nettoyage tels que les jags, les brosses et les mops comme prévu. Ne force pas excessivement, ce qui pourrait endommager l'arme ou les outils de nettoyage.
- **Stockage** : Range le Gun Butler dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Évite l'exposition à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- **Transport** : Utilise la poignée de transport pour déplacer le Gun Butler en toute sécurité. Assuretoi qu'il est bien fermé et que tous les composants sont correctement rangés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mise en Place du Gun Butler :

- Retire le Gun Butler de son emballage.
- Assuretoi que les fourches non marquantes sont solidement fixées à la base.
- Place le Gun Butler sur une surface stable.

2. Stockage des Armes à Feu :

- Positionne l'arme de manière sécurisée dans les fourches non marquantes.
- Assuretoi que l'arme est déchargée et que la sécurité est engagée avant de la placer dans le Gun Butler.

3. Organisation des Fournitures de Nettoyage :

- Utilise les compartiments désignés pour stocker le solvant pour canon, les jags, les brosses, les mops, les tiges de nettoyage et les lubrifiants en spray.
- Assuretoi que tous les éléments sont rangés en toute sécurité pour éviter les déversements ou les accidents.

4. Nettoyage des Armes à Feu :

- Suis les instructions du fabricant pour nettoyer ton modèle d'arme spécifique.
- Utilise les outils de nettoyage fournis dans le Gun Butler pour un nettoyage efficace.

5. Après Utilisation :

- Nettoie le Gun Butler et ses composants après chaque utilisation pour maintenir l'hygiène et la fonctionnalité.
- Range le Gun Butler dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout produit chimique de nettoyage et matériaux conformément aux réglementations locales.
- Si le Gun Butler n'est plus fonctionnel ou nécessaire, envisage de le recycler si possible. Vérifie auprès des autorités locales de gestion des déchets pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte les informations de contact fournies avec ton produit ou visite le site officiel de Tipton. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels de produits et les mises à jour de sécurité.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Tipton Gun Butler. Merci de prioriser la sécurité dans tes pratiques d'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Gun Butler

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipton Gun Butler. Questo prodotto è progettato per offrire una comoda soluzione tuttoinuno per la pulizia, il trasporto e lo stoccaggio delle tue armi da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e delle normative riguardanti la pulizia e lo stoccaggio delle armi nella tua zona.
- Maneggia sempre le armi con attenzione e segui le pratiche di sicurezza.
- Tieni il Gun Butler fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il Gun Butler per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzarlo se danneggiato.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Segui tutte le istruzioni e le linee guida del produttore per la pulizia e la manutenzione delle tue armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Forche Non Danneggianti:** Assicurati che le forche rimovibili non danneggianti siano fissate saldamente in posizione prima dell'uso per prevenire lo scivolamento dell'arma.
- **Sicurezza Chimica:** Quando utilizzi solventi per canne, lubrificanti spray o qualsiasi prodotto chimico per la pulizia, assicurati di avere una ventilazione adeguata ed evita l'inalazione. Indossa guanti se consigliato dal produttore del prodotto chimico.
- **Sicurezza degli Strumenti:** Utilizza gli strumenti di pulizia come jags, spazzole e mop come previsto. Non applicare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare l'arma o gli strumenti di pulizia.
- **Stoccaggio:** Conserva il Gun Butler in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso. Evita l'esposizione a temperature estreme o umidità.
- **Trasporto:** Utilizza la maniglia per il trasporto del Gun Butler in modo sicuro. Assicurati che sia chiuso saldamente e che tutti i componenti siano riposti correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione del Gun Butler:

- Rimuovi il Gun Butler dalla confezione.
- Assicurati che le forche non danneggianti siano fissate saldamente alla base.
- Posiziona il Gun Butler su una superficie stabile.

2. Stoccaggio delle Armi:

- Posiziona l'arma saldamente nelle forche non danneggianti.
- Assicurati che l'arma sia scarica e che la sicura sia inserita prima di posizionarla nel Gun Butler.

3. Organizzazione dei Materiali per la Pulizia:

- Utilizza i compartimenti designati per riporre solventi per canne, jags, spazzole, mop, aste di pulizia e lubrificanti spray.
- Assicurati che tutti gli oggetti siano riposti in modo sicuro per prevenire fuoriuscite o incidenti.

4. Pulizia delle Armi:

- Segui le istruzioni del produttore per pulire il tuo specifico modello di arma.
- Utilizza gli strumenti di pulizia forniti nel Gun Butler per una pulizia efficace.

5. Dopo l'Uso:

- Pulisci il Gun Butler e i suoi componenti dopo ogni utilizzo per mantenere l'igiene e la funzionalità.
- Conserva il Gun Butler in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti chimici e materiali per la pulizia secondo le normative locali.
- Se il Gun Butler non è più funzionante o necessario, considera di riciclarlo se possibile. Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriori assistenze, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo prodotto o di visitare il sito ufficiale di Tipton. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo ai richiami di prodotto e agli aggiornamenti sulla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Tipton Gun Butler. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di manutenzione delle armi da fuoco.

Tipton Gun Butler Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Gun Butler. Dette produktet er designet for å gi en praktisk altiettløsning for rengjøring, bæring og lagring av dine skytevåpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med lover og forskrifter angående rengjøring og lagring av skytevåpen i ditt område.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg trygge håndteringspraksiser.
- Hold Gun Butler utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig Gun Butler for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Følg alle produsentens instruksjoner og retningslinjer for rengjøring og vedlikehold av dine skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **IkkeMarring Gaffler:** Sørg for at de avtagbare, ikkemarring gafflene er sikkert festet på plass før bruk for å forhindre at skytevåpenet glipper.
- **Kjemikaliesikkerhet:** Når du bruker bore solvent, spraysmøremiddel eller andre rengjøringskjemikalier, sørg for tilstrekkelig ventilasjon og unngå innånding. Bruk hansker hvis det anbefales av kjemikaliprodusenten.
- **Verktøy Sikkerhet:** Bruk rengjøringsverktøy som jags, børster og mopper som tilsiktet. Ikke bruk overdreven kraft som kan skade skytevåpenet eller rengjøringsverktøyene.
- **Lagring:** Oppbevar Gun Butler på et kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk. Unngå eksponering for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- **Transport:** Bruk bærehåndtaket for å transportere Gun Butler trygt. Sørg for at den er sikkert lukket og at alle komponenter er riktig lagret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Gun Butler:

- Fjern Gun Butler fra emballasjen.
- Sørg for at de ikkemarring gafflene er sikkert festet til basen.
- Plasser Gun Butler på en stabil overflate.

2. Lagring av skytevåpen:

- Plasser skytevåpenet sikkert i de ikkemarring gafflene.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyringsklart og at sikkerheten er aktivert før du plasserer det i Gun Butler.

3. Organisering av rengjøringsutstyr:

- Bruk de angitte rommene til å lagre bore solvent, jags, børster, mopper, rengjøringsstenger og spraysmøremidler.
- Sørg for at alle gjenstander er lagret sikkert for å forhindre søl eller ulykker.

4. Rengjøring av skytevåpen:

- Følg produsentens instruksjoner for rengjøring av din spesifikke skytevåpenmodell.
- Bruk rengjøringsverktøyene som følger med Gun Butler for effektiv rengjøring.

5. Etter bruk:

- Rengjør Gun Butler og dens komponenter etter hver bruk for å opprettholde hygiene og funksjonalitet.
- Oppbevar Gun Butler på et trygt sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt eventuelle rengjøringskemikalier og materialer i henhold til lokale forskrifter.
- Hvis Gun Butler ikke lenger fungerer eller er nødvendig, vurder å resirkulere den hvis mulig. Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse, vennligst referer til kontaktinformasjonen som følger med produktet eller besøk den offisielle Tiptonnettsiden. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen angående produkttilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Tipton Gun Butler. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine skytevåpenvedlikeholdspraksiser.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tipton Gun Butler

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tipton Gun Butler™. Nasz produkt oferuje wygodne i kompleksowe rozwiązanie do czyszczenia, przenoszenia i przechowywania broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze wyłączona i zabezpieczona przed umieszczeniem w Gun Butler.
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.
- Nie przechowuj w Gun Butler substancji łatwopalnych ani niebezpiecznych.
- Używaj tylko akcesoriów przeznaczonych do czyszczenia broni, które są zgodne z normami bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Umieść Gun Butler na stabilnej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność.
- Upewnij się, że wszystkie zdejmowane elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Użyj widełek do trzymania broni w bezpiecznym miejscu.
- Przechowuj akcesoria do czyszczenia w odpowiednich przegrodach, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Podczas transportu korzystaj z uchwytu, aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zgodnie z przepisami lokalnymi, utylizuj produkt w odpowiednich punktach zbiórki odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera substancje niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów elektronicznych i innych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy bezpiecznego użytkowania Tipton Gun Butler™!

Tipton Gun Butler Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Gun Butlerin käyttöohjeisiin. Gun Butler™ on suunniteltu tarjoamaan kätevä ratkaisu aseiden puhdistamiseen, kantamiseen ja säilyttämiseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aseiden puhdistamiseen ja säilyttämiseen.
- Käytä Gun Butleria vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen Gun Butlerin käyttöä.
- Käytä Gun Butleria tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Älä yritä pakottaa aseiden osia tai muita tarvikkeita Gun Butleriin, jos ne eivät sovi.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, erityisesti puhdistusliuoksia käsitellessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Gun Butler tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki irrotettavat osat ovat kunnolla kiinnitettyinä tukikohtaan.
- Tarkista, että ase on turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase Gun Butlerin pitimiin.
- Käytä Gun Butlerin osastoja säilyttääksesi puhdistusvälineet, kuten boreliuoksen, jagsit, harjakset, mopit, puhdistusvarsit, suihkeöljyn ja työkalut.
- Puhdista ase varovasti ja noudata valmistajan ohjeita.

Poistamisohjeet

- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin tarvittaessa.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Tipton Gun Butlerin. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti puhdistamisprosessista!

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Gun Butler

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Gun Butler. Denna produkt är designad för att ge en praktisk och säker lösning för rengöring, bärande och lagring av vapen. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av Gun Butler, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Gun Butler enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet Gun Butler för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du placerar det i Gun Butler.
- Använd endast de avtagbara gafflarna som medföljer produkten för att säkert hålla vapnet på plats.
- Undvik att överbelasta facken och springorna med för många tillbehör.
- Använd skyddshandskar när du hanterar rengöringslösningar och smörjmedel för att undvika hudirritation.
- Förvara Gun Butler på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Gun Butler:

- Ta bort Gun Butler från förpackningen.
- Kontrollera att alla delar är intakta och utan skador.
- Sätt ihop de avtagbara gafflarna genom att klicka dem på plats i basen.

2. Användning av Gun Butler:

- Placera vapnet på de avtagbara gafflarna så att det hålls säkert.
- Använd de olika facken och springorna för att lagra borrlösning, jags, borstar, moppar, rengöringsstång, spraysmörjmedel och verktyg.
- När rengöring är klar, ta bort vapnet och städa facken vid behov.

3. Transport av Gun Butler:

- Använd det praktiska bärhandtaget för enkel transport.
- Se till att alla delar är ordentligt på plats innan du flyttar produkten.

Avfallsanvisningar

- När Gun Butler inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och metall.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av Gun Butler, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du valt Tipton Gun Butler. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av vår produkt!

Návod k bezpečnému použití produktu Tipton Gun Butler

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu Tipton Gun Butler. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho výrobku v souladu s evropskou legislativou o bezpečnosti výrobků. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost při používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na to, aby nedošlo k poškození zbraně nebo jiných předmětů.
- Při práci s čisticími prostředky dodržujte pokyny výrobce těchto prostředků a používejte vhodné ochranné pomůcky.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části Gun Butleru v dobrém stavu.
- Při vkládání zbraně do vidlic zajistěte, že je správně umístěna a stabilní.
- Používejte pouze doporučené čisticí prostředky a nástroje, aby nedošlo k poškození zbraně.
- Nikdy nezanedbávejte zbraň v Gun Butleru bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí.
- Při manipulaci s čisticími prostředky a nástroji dodržujte pokyny pro bezpečné použití.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části Gun Butleru čisté a nepoškozené.

2. Použití:

- Umístěte zbraň do odnímatelných vidlic tak, aby byla stabilní a bezpečně držena.
- Organizujte čisticí prostředky, jags, kartáče a další nástroje do příslušných oddílů a slotů.
- Při čištění zbraně dbejte na to, abyste používali správné techniky a nástroje.

3. Údržba:

- Po každém použití Gun Butler důkladně vyčistěte a zkontrolujte.
- Uložte Gun Butler na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Gun Butleru se řiďte místními předpisy pro odpad.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho odpovědně, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušný úřad nebo kontaktní místo v EU. Doporučujeme také sledovat aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu Tipton Gun Butler.