

Deluxe 1-Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36" - Deluxe 1-Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36", retail pk

Carbon fiber is well-suited to the tough tasks assigned to cleaning rods. It combines the best features of stainless steel and coated cleaning rods, then adds valuable properties of its own. Stainless steel rods can scratch or wear barrels if they're used carelessly – though they won't pick up potentially damaging small abrasive particles. "Coated" rods get part of the job done – they keep the stainless steel shaft from damaging your barrel's rifling, but the coating will pick up small abrasive particles, which means you're effectively running fine grit sandpaper through your bore. Carbon fiber rods are the best of both: the carbon fiber can't scratch your bore like stainless steel, and they won't embed like coated rods. Plus, Carbon Fiber rods can be bent to an extreme degree and return to their original straightness. During Operation Iraqi Freedom, US military armorers called on Tipton to provide cleaning rods that would clean service rifles in demanding conditions. It made sense to us: Carbon fiber is an ideal material for cleaning rods. We call these cleaning rods "deluxe" because they feature an ergonomically designed handle that spins on two sets of ball bearings – the result is a cleaning rod that smoothly follows the rifling both pushing and pulling, even while under pressure. The "shank-through" construction also allows the user to apply "reasonable" hammer blows to the end of the cleaning rod to get a tight patch through a bore. Available in four diameters and six lengths to fit most rifles, pistols, and shotguns. Rifle and handgun rods are threaded for 8-32 accessories, except 17 caliber and 20 caliber rods which are threaded 5-40. Shotgun rods are threaded 5/16"-27.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Deluxe 1-Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36", retail pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001000
- Mfr. No.: 713415R
- Caliber: 12 Gauge
- Delivery weight: 0.386kg
- UPC: 661120134152

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Tipton Deluxe 1Pièce en Fibre de Carbone pour Fusil de Chasse 36"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Bacchetta di Pulizia Tipton Deluxe 1Piece in Fibra di Carbonio per Fucile 36"](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pręta Czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Shotgun 36"](#)
- [Suomi: Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36" Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36". Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der effektiven Reinigung Ihrer Schusswaffen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Reinigungsstab nicht in Kontakt mit scharfen oder rauen Oberflächen kommt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Reinigungsstab nicht unter übermäßiger Kraftanwendung, um Brüche oder Verformungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Reinigungsstab vor und nach der Verwendung sauber und trocken ist.
- Verwenden Sie beim Reinigen Ihrer Schusswaffen immer geeignete Reinigungsmittel und zubehör.
- Tragen Sie beim Reinigen Ihrer Schusswaffen geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Wählen Sie den passenden Durchmesser des Reinigungsstabs für Ihre Waffe.

2. Verwendung des Reinigungsstabs

- Setzen Sie den Reinigungsstab vorsichtig in den Lauf Ihrer Schusswaffe ein.
- Drehen Sie den ergonomisch gestalteten Griff, um den Reinigungsstab sanft durch den Lauf zu bewegen.
- Wenden Sie bei Bedarf „angemessene“ Hammerschläge auf das Ende des Reinigungsstabs an, um enge Patches durch den Lauf zu bekommen.
- Reinigen Sie den Lauf gründlich, indem Sie den Reinigungsstab vor und zurück bewegen, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Nach der Verwendung

- Reinigen Sie den Reinigungsstab nach der Verwendung mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
- Lagern Sie den Reinigungsstab an einem trockenen, sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36"

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod for your shotgun cleaning needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read all instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before using the cleaning rod.
- Use the cleaning rod only with compatible firearms to avoid damage.
- Inspect the cleaning rod for any signs of wear or damage before each use.
- Store the cleaning rod in a safe and dry place, out of reach of children.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Contact with Abrasive Materials:** Do not use the cleaning rod with abrasive materials that could damage the barrel.
- **Use Proper Technique:** When cleaning, push and pull the rod gently to avoid damaging the rifling.
- **Wear Safety Gear:** It is recommended to wear safety glasses while cleaning firearms to protect your eyes from potential debris.
- **Keep Away from Children:** This product is not a toy. Keep it out of reach of children and unauthorized users.
- **Inspect for Foreign Objects:** Before using the cleaning rod, check the bore for any foreign objects that may cause obstruction.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including patches and cleaning solvent.

2. Attaching Accessories:

- Select the appropriate accessory for your cleaning needs.
- For rifle and handgun rods, thread the accessory onto the rod using the 832 or 540 threads as applicable.
- For shotgun rods, use the 5/16"27 thread for attachment.

3. Cleaning Process:

- Insert the cleaning rod into the bore gently.
- Rotate the handle to allow smooth movement through the rifling.
- Apply cleaning solvent to the patch and attach it to the rod.
- Push the rod through the bore from the chamber to the muzzle.

4. Finishing Up:

- Remove the rod and inspect the patch for residue.

- Repeat the cleaning process as necessary until the bore is clean.
- Store the cleaning rod and accessories safely after use.

Disposal Instructions

- Dispose of any used patches, cleaning solvents, or other materials in accordance with local regulations.
- The cleaning rod itself can be disposed of as regular waste unless otherwise specified by local disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional information about the Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details available for reference.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Proper use and care of your cleaning rod will help maintain both your firearm and your safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Varilla de Limpieza de Carbono Tipton Deluxe de 36" para escopeta. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de limpieza segura y efectiva. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y prevenir accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de obstrucciones y peligros antes de usar la varilla de limpieza.
- Mantén la varilla fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza la varilla de limpieza únicamente para su propósito previsto: la limpieza de cañones de escopetas.
- Revisa la varilla antes de cada uso para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- No utilices la varilla si está dañada o si has notado algún defecto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con el cañón caliente:** No uses la varilla inmediatamente después de disparar. Deja que el cañón se enfríe.
- **Manejo de materiales abrasivos:** Asegúrate de que la varilla no esté en contacto con partículas abrasivas que puedan rayar el cañón.
- **Aplicación de fuerza:** No apliques golpes excesivos al usar la varilla. Usa golpes "razonables" para evitar daños.
- **Uso del mango:** Asegúrate de girar el mango ergonómico suavemente para seguir el estriado del cañón.
- **Almacenamiento:** Guarda la varilla en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Verifica que la varilla esté libre de daños.

2. Uso de la varilla:

- Inserta la varilla en el cañón de la escopeta.
- Gira el mango ergonómico para seguir el estriado mientras empujas o tiras de la varilla.
- Si es necesario, aplica un golpe suave en el extremo de la varilla para hacer pasar un parche ajustado.

3. Finalización:

- Retira la varilla del cañón con cuidado.
- Limpia la varilla después de su uso para mantenerla en buen estado.
- Almacena la varilla en su lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches la varilla de limpieza en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de carbono.
- Si la varilla está dañada, considera reciclarla de acuerdo con las directrices de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda asistirte. Recuerda que es tu responsabilidad reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades pertinentes.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo asegura tu seguridad, sino que también prolonga la vida útil de tu Varilla de Limpieza de Carbono Tipton Deluxe. Gracias por tu atención y disfruta de tu experiencia de limpieza.

Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Tipton Deluxe 1Pièce en Fibre de Carbone pour Fusil de Chasse 36"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige de Nettoyage Tipton Deluxe 1Pièce en Fibre de Carbone pour tes besoins de nettoyage de fusil de chasse. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Utilise la tige de nettoyage uniquement avec des armes à feu compatibles pour éviter d'endommager l'arme.
- Inspecte la tige de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Range la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évite le Contact avec des Matériaux Abrasifs** : Ne pas utiliser la tige de nettoyage avec des matériaux abrasifs qui pourraient endommager le canon.
- **Utilise une Technique Appropriée** : Lors du nettoyage, pousse et tire doucement la tige pour éviter d'endommager le rayage.
- **Porte un Équipement de Sécurité** : Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité lors du nettoyage des armes à feu pour protéger tes yeux des débris potentiels.
- **Tiens Loin des Enfants** : Ce produit n'est pas un jouet. Garde-le hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- **Inspecte pour des Objets Étrangers** : Avant d'utiliser la tige de nettoyage, vérifie le canon pour tout objet étranger qui pourrait provoquer une obstruction.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris des patches et un solvant de nettoyage.

2. Fixation des Accessoires :

- Sélectionne l'accessoire approprié pour tes besoins de nettoyage.
- Pour les tiges de fusil et de pistolet, visse l'accessoire sur la tige en utilisant les filetages 832 ou 540 selon le cas.
- Pour les tiges de fusil de chasse, utilise le filetage 5/16"27 pour la fixation.

3. Processus de Nettoyage :

- Insère la tige de nettoyage dans le canon doucement.
- Fais tourner la poignée pour permettre un mouvement fluide à travers le rayage.
- Applique le solvant de nettoyage sur le patch et fixe-le à la tige.

- Pousse la tige à travers le canon de la chambre vers le bouche.

4. Finir :

- Retire la tige et inspecte le patch pour des résidus.
- Répète le processus de nettoyage si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.
- Range la tige de nettoyage et les accessoires en toute sécurité après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout patch utilisé, solvant de nettoyage ou autres matériaux conformément aux réglementations locales.
- La tige de nettoyage elle-même peut être éliminée comme déchet ordinaire, sauf indication contraire par les directives d'élimination locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou des informations supplémentaires concernant la Tige de Nettoyage Tipton Deluxe 1Pièce en Fibre de Carbone, merci de contacter directement le fabricant. Assuretoi d'avoir les détails du produit disponibles pour référence.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés de ta tige de nettoyage aideront à maintenir à la fois ton arme à feu et ta sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Bacchetta di Pulizia Tipton Deluxe 1Piece in Fibra di Carbonio per Fucile 36"

Introduzione

Grazie per aver scelto la Bacchetta di Pulizia Tipton Deluxe 1Piece in Fibra di Carbonio per le tue esigenze di pulizia del fucile. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di utilizzare la bacchetta di pulizia.
- Utilizza la bacchetta di pulizia solo con armi compatibili per evitare danni.
- Controlla la bacchetta di pulizia per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Conserva la bacchetta di pulizia in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare il Contatto con Materiali Abrasivi:** Non utilizzare la bacchetta di pulizia con materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la canna.
- **Utilizzare Tecniche Appropriate:** Durante la pulizia, spingi e tira la bacchetta delicatamente per evitare di danneggiare le rigature.
- **Indossare Equipaggiamento di Sicurezza:** È consigliato indossare occhiali di sicurezza durante la pulizia delle armi per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- **Tenere Lontano dai Bambini:** Questo prodotto non è un giocattolo. Tienilo fuori dalla portata dei bambini e degli utenti non autorizzati.
- **Controllare per Oggetti Estranei:** Prima di utilizzare la bacchetta di pulizia, controlla il foro per eventuali oggetti estranei che potrebbero causare ostruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusi i patch e il solvente per la pulizia.

2. Collegamento degli Accessori:

- Seleziona l'accessorio appropriato per le tue esigenze di pulizia.
- Per le bacchette per fucile e pistola, avvita l'accessorio sulla bacchetta utilizzando le filettature 832 o 540, a seconda del caso.
- Per le bacchette per fucile a pompa, utilizza la filettatura 5/16"27 per il collegamento.

3. Processo di Pulizia:

- Inserisci delicatamente la bacchetta di pulizia nel foro.
- Ruota il manico per consentire un movimento fluido attraverso le rigature.
- Applica il solvente per la pulizia sul patch e attaccalo alla bacchetta.
- Spingi la bacchetta attraverso il foro dalla camera alla volata.

4. Conclusione:

- Rimuovi la bacchetta e controlla il patch per eventuali residui.
- Ripeti il processo di pulizia se necessario fino a quando il foro è pulito.
- Conserva la bacchetta di pulizia e gli accessori in modo sicuro dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali patch usati, solventi per la pulizia o altri materiali in conformità con le normative locali.
- La bacchetta di pulizia stessa può essere smaltita come rifiuto normale, a meno che non sia specificato diversamente dalle linee guida locali per lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni sulla Bacchetta di Pulizia Tipton Deluxe 1Piece in Fibra di Carbonio, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili per riferimento.

Ti ringraziamo per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. Un uso e una cura adeguati della tua bacchetta di pulizia contribuiranno a mantenere sia la tua arma che la tua sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36"

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod for rengjøring av hagle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les alle instruksjoner nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er avfyringsklart før du bruker rengjøringsstangen.
- Bruk rengjøringsstangen kun med compatible våpen for å unngå skade.
- Inspiser rengjøringsstangen for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Oppbevar rengjøringsstangen på et trygt og tørt sted, utilgjengelig for barn.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og rengjøring av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Unngå kontakt med slipematerialer:** Ikke bruk rengjøringsstangen med slipematerialer som kan skade løpet.
- **Bruk riktig teknikk:** Når du rengjør, skyv og trekk stangen forsiktig for å unngå skade på riflingen.
- **Bruk sikkerhetsutstyr:** Det anbefales å bruke vernebriller mens du rengjør våpen for å beskytte øynene mot potensielle partikler.
- **Hold unna barn:** Dette produktet er ikke et leketøy. Hold det utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- **Inspiser for fremmedlegemer:** Før du bruker rengjøringsstangen, sjekk løpet for eventuelle fremmedlegemer som kan forårsake blokkering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og peker i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige rengjøringsmaterialer, inkludert lapper og rengjøringsmiddel.

2. Feste tilbehør:

- Velg det passende tilbehøret for dine rengjøringsbehov.
- For rifle og håndvåpenstenger, skru tilbehøret på stangen ved å bruke 832 eller 540 gjengene som gjelder.
- For haglestenger, bruk 5/16"27 gjengene for feste.

3. Rengjøringsprosess:

- Sett rengjøringsstangen forsiktig inn i løpet.
- Drei håndtaket for å tillate jevn bevegelse gjennom riflingen.
- Påfør rengjøringsmiddel på lappen og fest den til stangen.
- Skyv stangen gjennom løpet fra kammeret til munningen.

4. Avslutning:

- Fjern stangen og inspiser lappen for rester.

- Gjenta rengjøringsprosessen etter behov til løpet er rent.
- Oppbevar rengjøringsstangen og tilbehør trygt etter bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte lapper, rengjøringsmidler eller andre materialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Rengjøringsstangen selv kan kastes som vanlig avfall med mindre annet er spesifisert av lokale avfallsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere informasjon om Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktdetaljene tilgjengelig for referanse.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne sikkerhetsinstruksjonsguiden. Riktig bruk og vedlikehold av rengjøringsstangen din vil bidra til å opprettholde både våpenet ditt og din sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pręta Czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Shotgun 36"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pręta czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Shotgun 36". Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj pręta czyszczącego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj pręt czyszczący w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj pręt czyszczący pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj pręta czyszczącego, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Zawsze kieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
- Używaj pręta czyszczącego zgodnie z instrukcją producenta, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie stosuj pręta czyszczącego, jeśli nie masz doświadczenia w czyszczeniu broni.
- Zwróć uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące wiekowe, aby zapewnić bezpieczeństwo młodszym użytkownikom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym pręt czyszczący, środki czyszczące i rękawice ochronne.

2. Użycie pręta czyszczącego

- Włóż pręt czyszczący do lufy, upewniając się, że jest on dobrze dopasowany.
- Delikatnie przesuwaj pręt w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Nie stosuj nadmiernej siły – pozwól prętowi robić swoją pracę.
- Po zakończeniu czyszczenia usuń pręt z lufy i sprawdź, czy nie ma zanieczyszczeń.

3. Czyszczenie pręta czyszczącego

- Po użyciu przetrzyj pręt czyszczący czystą, suchą szmatką.
- Przechowuj pręt w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj pręta czyszczącego do ognia ani do wody.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy udanego użytkowania pręta czyszczącego Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Shotgun 36".

Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36" Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36" tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vahingoittunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet puhdistusvarsia.
- Varmista, että puhdistusvarsi on oikean kokoinen ja yhteensopiva aseesi kanssa.
- Vältä liiallista voimaa puhdistusvarren käytössä, jotta et vahingoita asetta tai itseäsi.
- Älä käytä puhdistusvarsia, jos ne ovat likaisia tai niissä on hankaavia hiukkasia.
- Tarkista, että puhdistusvarren pää on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse oikean kokoinen puhdistusvarsi, joka sopii aseesi kaliiperiin.
- Kiinnitä puhdistusvarren pää tiukasti varteen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Syötä puhdistusvarsi varovasti piippuun.
- Työnnä puhdistusvarsi hitaasti piipun läpi ja vedä se takaisin varovasti.
- Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.
- Puhdista puhdistusvarsi käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, miten voit raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Yhteenveto

Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36" on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja turvallista puhdistusta aseillesi. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsanvisningar för Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36"

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36". Detta rengöringsverktyg är utformat för att ge effektiv och säker rengöring av dina vapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rengöringsstaven i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att använda produkten på vapen som är laddade. Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan rengöring.
- Var försiktig när du applicerar tryck på rengöringsstången för att undvika skador på både stången och pipan.
- Använd handskydd om du har känslig hud eller om du är osäker på att hantera rengöringsmedel.
- Se till att rengöringsstaven är korrekt ansluten till tillbehör innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och att det inte finns några ammunitioner i närheten.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmedel och tillbehör.

2. Montering:

- Skruva fast rengöringsstångens tillbehör i den gängade änden av staven (832 för gevär och handpistoler, 540 för 17 och 20 kaliber, 5/16"27 för hagelgevär).
- Kontrollera att tillbehöret sitter ordentligt fast.

3. Användning:

- För in rengöringsstången i pipan med ett jämnt och kontrollerat tryck.
- Använd snurrande rörelser med det ergonomiska handtaget för att följa riflingen.
- Applicera rimliga hammarslag på änden av rengöringsstången vid behov för att få en tät lapp genom pipan.

4. Avsluta rengöringen:

- Ta försiktigt bort rengöringsstången efter användning.
- Rengör och torka av alla tillbehör och förvara dem på en säker plats.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kolfiberstänger bör hanteras med omsorg och återvinnas enligt lokala riktlinjer för kolfiberavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av rengöringsmedel och kemikalier.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta den angivna supporten från tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och bidrar till en säker användning av Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36".

Pokyny pro bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili čisticí tyč Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36". Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní a bezpečné čištění vašeho brokovnice. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a dlouhou životnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tedy k čištění brokovnic.
- Před každým použitím zkontrolujte čisticí tyč na poškození. Pokud zjistíte jakékoli praskliny nebo deformace, nepoužívejte ji.
- Udržujte čisticí tyč mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte čisticí tyč v dobře osvětleném prostoru, abyste minimalizovali riziko úrazu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím čisticí tyče se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Používejte čisticí tyč jemně a vyvarujte se nadměrného tlaku, abyste předešli poškození hlavně.
- Při čištění se vyhněte použití agresivních čisticích prostředků, které by mohly poškodit povrch čisticí tyče nebo hlavěň.
- Pokud čisticí tyč nefunguje správně, přestaňte ji používat a zkontrolujte, zda není zablokována nebo poškozena.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před použitím:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné čisticí prostředky a příslušenství.

2. Použití čisticí tyče:

- Vložte čisticí tyč do hlavní zbraně.
- Pomalu ji posouvejte tam a zpět, abyste odstranili nečistoty.
- Pokud je třeba, použijte kladivo na konec čisticí tyče opatrně, abyste dostali hadřík skrz hlavěň.

3. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte čisticí tyč a uložte ji na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte čisticí tyč na známky opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je čisticí tyč poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy pro likvidaci plastových a kovových výrobků.
- Zajistěte, aby čisticí tyč byla bezpečně zabalena, aby nedošlo k úrazu při likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání produktu Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning

Rod Shotgun 36". Užívejte si bezpečné a efektivní čištění vaší zbraně!