

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 20 Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Bronze Bore Brush 20 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001058
- Mfr. No.: 244500
- Caliber: 20 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 661120445005

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk](#)
- [English: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza della Spazzola in Bronzo per Canne Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk](#)
- [Český: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk

Einleitung

Die Tipton Rifle Bronze Bore Brushes sind speziell für die Reinigung von Feuerwaffen konzipiert. Sie bestehen aus hochwertigem Bronze und sind für verschiedene Kaliber erhältlich. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Borstenbürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Verwende die Bürsten nur in gut belüfteten Bereichen, um das Einatmen von Reinigungsmitteldämpfen zu vermeiden.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Reinigung und Wartung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzhandschuhe, um deine Hände vor Chemikalien und scharfen Kanten zu schützen.
- Verwende Schutzbrillen, um deine Augen vor Spritzern von Reinigungsmitteln zu schützen.
- Halte die Bürsten von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Vermeide es, die Bürsten zu stark zu drücken, um Beschädigungen an der Waffe zu vermeiden.
- Reinige die Bürsten nach jedem Gebrauch, um Rückstände von Reinigungsmitteln zu entfernen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Bereite alle benötigten Reinigungsmittel und Werkzeuge vor.

2. Verwendung der Bürste:

- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewege die Bürste in einer gleichmäßigen, sanften Bewegung hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Achte darauf, die Bürste nicht zu stark zu drücken, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Nach der Benutzung:

- Entsorge gebrauchte Reinigungsmittel und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Reinige die Bürsten gründlich und lagere sie an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bürsten und alle verwendeten Reinigungsmittel gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfe, ob es spezielle Sammelstellen in deiner Nähe gibt, die die Entsorgung von

Reinigungsprodukten anbieten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit der Verwendung der Tipton Rifle Bronze Bore Brushes wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du deine Sicherheitsanliegen oder Probleme zeitnah meldest.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der Tipton Rifle Bronze Bore Brushes ist von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du die Bürsten effektiv und sicher verwendest. Halte dich an die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien und spezifischen Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining your firearm's cleanliness and performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the bore brushes.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose, which is cleaning firearm bores.
- Always handle bore brushes with care to avoid injury.
- Keep the brushes out of reach of children and pets.
- Inspect the brushes regularly for signs of wear or damage before use.
- Do not use the brushes if they are damaged or worn out.
- Store the brushes in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while cleaning firearms.
- Always ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Do not use excessive force when using the bore brush to avoid damaging the firearm's bore.
- Avoid using the bore brush on firearms that are not designed for the specified caliber (20 caliber).
- Dispose of used brushes responsibly, following local regulations regarding waste disposal.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary cleaning supplies, including cleaning solvent, patches, and a cleaning rod.

2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to the cleaning rod securely.
- Apply a suitable cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the firearm's bore gently.
- Move the brush back and forth through the bore several times to remove fouling.
- Remove the bore brush and clean any excess solvent from the bore with a patch.

3. PostCleaning:

- Inspect the bore for cleanliness.
- Store the bore brush in a safe location after cleaning.
- Dispose of any used cleaning materials in accordance with local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brushes and any cleaning materials in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of brushes in regular household waste if they contain hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, please refer to the appropriate contact channels provided in your product packaging or retailer information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning process for your firearm. Always prioritize safety and proper handling to maintain the integrity of your equipment and your personal wellbeing. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cepillo de bronce para cañones Tipton. Este producto es esencial para la limpieza de tus armas de fuego. Asegúrate de seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cepillo esté fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el cepillo solo para los fines recomendados.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar cualquier daño.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Nunca uses el cepillo si está dañado o desgastado.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier residuo que pueda desprenderse durante el uso.
- No apliques fuerza excesiva al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el cañón del arma.
- Mantén el cepillo alejado de fuentes de ignición y calor.
- No uses el cepillo en un ambiente húmedo para evitar la corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro antes de comenzar la limpieza.
- Reúne todos los materiales necesarios: cepillo de bronce, solvente de limpieza y trapos.

2. Uso del Cepillo:

- Aplica una pequeña cantidad de solvente de limpieza en el cepillo.
- Inserta el cepillo en el cañón del arma, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás para eliminar la suciedad y el residuo.
- Repite el proceso según sea necesario, dependiendo del estado de limpieza del cañón.

3. Finalización:

- Limpia el cepillo después de cada uso con un trapo limpio.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cepillo esté desgastado o ya no sea útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales metálicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el cepillo.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que el uso del cepillo de bronce para cañones Tipton sea seguro y efectivo. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de uso y mantener tu equipo en buen estado.

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton. Ce produit est conçu pour t'aider à maintenir la propreté et les performances de ton arme à feu. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace des brosses de nettoyage.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu, qui est le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Manipule toujours les brosses avec précaution pour éviter les blessures.
- Garde les brosses hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte régulièrement les brosses pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Ne pas utiliser les brosses si elles sont endommagées ou usées.
- Range les brosses dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants, pendant le nettoyage des armes à feu.
- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
- Ne pas utiliser une force excessive lors de l'utilisation de la brosse pour éviter d'endommager le canon de l'arme.
- Évite d'utiliser la brosse sur des armes à feu qui ne sont pas conçues pour le calibre spécifié (20 calibre).
- Dispose des brosses usagées de manière responsable, en suivant les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et en état sûr.
- Rassemble les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris le solvant de nettoyage, des tampons et une tige de nettoyage.

2. Utilisation de la Brosse de Nettoyage :

- Fixe la brosse de nettoyage à la tige de nettoyage de manière sécurisée.
- Applique un solvant de nettoyage approprié sur la brosse de nettoyage.
- Insère doucement la brosse de nettoyage dans le canon de l'arme.
- Déplace la brosse d'avant en arrière à travers le canon plusieurs fois pour enlever les résidus.
- Retire la brosse de nettoyage et nettoie tout excès de solvant du canon avec un tampon.

3. Après le Nettoyage :

- Inspecte le canon pour vérifier sa propreté.
- Range la brosse de nettoyage dans un endroit sûr après le nettoyage.
- Dispose de tout matériel de nettoyage usagé conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Dispose des brosses de nettoyage et de tout matériel de nettoyage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas jeter les brosses dans les déchets ménagers ordinaires si elles contiennent des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton, veuillez vous référer aux canaux de contact appropriés fournis dans l'emballage de votre produit ou les informations du détaillant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir un processus de nettoyage sûr et efficace pour ton arme à feu. Priorise toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour maintenir l'intégrité de ton équipement et ton bien-être personnel. Merci de prêter attention à ces lignes directrices importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza della Spazzola in Bronzo per Canne Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton. Questo prodotto è progettato per aiutarti a mantenere la pulizia e le prestazioni della tua arma da fuoco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace delle spazzole per canne.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero la pulizia delle canne delle armi da fuoco.
- Maneggia sempre le spazzole con cura per evitare infortuni.
- Tieni le spazzole fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente le spazzole per segni di usura o danneggiamento prima dell'uso.
- Non utilizzare le spazzole se sono danneggiate o usurate.
- Conserva le spazzole in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante la pulizia delle armi da fuoco.
- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di procedere alla pulizia.
- Non utilizzare una forza eccessiva quando si utilizza la spazzola per canne per evitare di danneggiare la canna dell'arma.
- Evita di utilizzare la spazzola per canne su armi da fuoco non progettate per il calibro specificato (20 calibro).
- Smaltisci le spazzole usate in modo responsabile, seguendo le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli i materiali necessari per la pulizia, inclusi solvente per la pulizia, patch e una barra di pulizia.

2. Utilizzo della Spazzola per Canne:

- Fissa saldamente la spazzola per canne alla barra di pulizia.
- Applica un solvente per la pulizia adatto sulla spazzola per canne.
- Inserisci delicatamente la spazzola per canne nella canna dell'arma.
- Muovi la spazzola avanti e indietro attraverso la canna più volte per rimuovere i residui.
- Rimuovi la spazzola per canne e pulisci eventuali eccessi di solvente dalla canna con un patch.

3. PostPulizia:

- Ispeziona la canna per verificarne la pulizia.
- Conserva la spazzola per canne in un luogo sicuro dopo la pulizia.
- Smaltisci eventuali materiali di pulizia usati in conformità con le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le spazzole e i materiali di pulizia in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire le spazzole nei rifiuti domestici normali se contengono materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardante la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton, ti preghiamo di fare riferimento ai canali di contatto appropriati forniti nel packaging del prodotto o nelle informazioni del rivenditore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un processo di pulizia sicuro ed efficace per la tua arma da fuoco. Dai sempre priorità alla sicurezza e al corretto utilizzo per mantenere l'integrità della tua attrezzatura e il tuo benessere personale. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å opprettholde renhet og ytelse på ditt skytevåpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av borebørstene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er rengjøring av løp på skytevåpen.
- Håndter alltid borebørstene med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold børstene utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Inspiser børstene regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Ikke bruk børstene hvis de er skadet eller utslitt.
- Oppbevar børstene på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, mens du rengjør skytevåpen.
- Sørg alltid for at skytevåpenet er avfyringsklart og peker i en trygg retning før rengjøring.
- Ikke bruk overdreven kraft når du bruker borebørsten for å unngå å skade våpenets løp.
- Unngå å bruke borebørsten på skytevåpen som ikke er designet for den spesifiserte kaliberen (20 kaliber).
- Kaste brukte børster ansvarlig, i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyringsklart og i en trygg tilstand.
- Samle nødvendige rengjøringsmidler, inkludert rengjøringsløsning, lapper og en rengjøringsstang.

2. Bruk av borebørsten:

- Fest borebørsten sikkert til rengjøringsstangen.
- Påfør en passende rengjøringsløsning på borebørsten.
- Sett borebørsten forsiktig inn i skytevåpenets løp.
- Beveg børsten frem og tilbake i løpet flere ganger for å fjerne avleiringer.
- Fjern borebørsten og rengjør eventuelt overskudd av rengjøringsløsning fra løpet med en lapp.

3. Etter rengjøring:

- Inspiser løpet for renhet.
- Oppbevar borebørsten på et sikkert sted etter rengjøring.
- Kaste eventuelle brukte rengjøringsmaterialer i samsvar med lokale forskrifter.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste borebørstene og eventuelle rengjøringsmaterialer i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast børster i vanlig husholdningsavfall hvis de inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller assistanse angående Tipton Rifle Bronze Bore Brush, vennligst henvis til de aktuelle kontaktkanalene som er oppgitt i produktemballasjen eller forhandlerinformasjonen.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsprosess for ditt skytevåpen. Prioriter alltid sikkerhet og riktig håndtering for å opprettholde integriteten til utstyret ditt og din personlige velvære. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton to niezbędny element w każdej konserwacji broni palnej. Wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe są przeznaczone dla każdego kalibru. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z wymaganiami ogólnych przepisów bezpieczeństwa produktów UE (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas czyszczenia broni.
- Unikaj kontaktu szczotek z oczami i skórą.
- Nie używaj szczotek do innych celów niż konserwacja broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy szczotki są w dobrym stanie.
- Aby użyć szczotki, zamocuj ją na końcu pręta czyszczącego.
- Wprowadź szczotkę do lufy w kierunku przeciwnym do kierunku strzału.
- Wykonaj kilka ruchów w przód i w tył, a następnie wyjmij szczotkę.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie umyj szczotkę i przechowuj ją w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone substancjami chemicznymi.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Rifle Bronze Bore Brush tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen puhdistuskokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä suojakäsineitä, jos olet herkkä kemikaaleille tai muille puhdistusaineille.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytölle.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Älä käytä harjaa voimakkaasti tai liiallisesti, jotta vältät piipun vaurioitumisen.
- Käytä harjaa vain suositellun kaliiperin (20 Caliber) aseissa.
- Vältä liiallista painetta, joka voi vahingoittaa piippua tai harjaa.
- Pidä harja puhtaana ja hyvässä kunnossa turvallisen käytön varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valmistele puhdistuspaikka, jossa on hyvä valaistus ja tarvittavat välineet.

2. Käyttö:

- Ota harja pakkauksesta ja tarkista se.
- Liitä harja puhdistusvälineeseen.
- Työnnä harja varovasti piippuun ja pyöritä sitä hellävaraisesti.
- Vedä harja ulos ja tarkista puhdistustulos.
- Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.

3. Puhdistus:

- Puhdista harja käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
- Anna harjan kuivua ennen säilytystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt harjat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä harjaa pois tavallisessa sekajätteessä, jos se on vaarallinen tai sisältää kemikaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut. Varmista, että saat ajankohtaista ja tarkkaa tietoa tuotteesta ja sen käytöstä.

Huomautus

Muista, että kaikkien tuotteiden turvallisuutta valvotaan EU:n säädösten mukaisesti. Jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia, ilmoita niistä asianomaisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset muistutukset ja varoitukset.

Kiitos, että käytät Tipton Rifle Bronze Bore Brush tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dessa borstar är designade för effektiv rengöring av ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte, det vill säga för rengöring av vapen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du rengör ditt vapen.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du påbörjar rengöringen.
- Använd endast Tiptonborstar för det avsedda kaliberområdet (20 Caliber) för att undvika skador.
- Undvik att använda för mycket tryck när du borstar för att förhindra skador på borsten och vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är helt avsäkrat och tomt.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive Tipton Bore Brush.

2. Användning av borsten:

- Fäst borsten på en rengöringsstav av lämplig längd.
- Sätt in borsten i loppet på vapnet.
- Rör borsten fram och tillbaka för att ta bort smuts och avlagringar.
- Rengör borsten efter användning för att förlänga dess livslängd.

3. Avslutning:

- Kontrollera att vapnet är rent och torrt innan det förvaras.
- Förvara borsten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta använda eller skadade borstar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Tipton Rifle Bronze Bore Brush, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens information till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vaše potřeby čištění zbraní s maximální efektivitou a bezpečností. Před použitím si prosím pozorně přečtete následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je určen pro váš konkrétní kalibr (20 Caliber).
- Vždy používejte kartáče na hlavně v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se čištění zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Nepoužívejte kartáče na hlavně na jiné než doporučené kalibry.
- Při čištění zbraně noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými zraněními.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání kartáče, abyste nezpůsobili poškození hlavně.
- Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím kartáče se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá a bezpečně uložena.
2. Zvolte správný kalibr kartáče (20 Caliber) pro vaši zbraň.
3. Opatrně vložte kartáč do hlavně zbraně.
4. Pomalu a s mírným tlakem pohybujte kartáčem tam a zpět, aby se odstranily nečistoty a zbytky.
5. Po dokončení čištění důkladně vyjměte kartáč z hlavně.
6. Zkontrolujte, zda je hlaveň zbraně čistá a suchá.
7. Uložte kartáč na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáče na hlavně Tipton by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kartáč poškozen nebo opotřebován, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na příslušné místní úřady nebo navštivte platformu Safety Gate EU pro aktuální informace o odvoláních a bezpečnostních upozorněních.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a za bezpečné používání produktu Tipton Rifle Bronze Bore Brush.