

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 30 /32 Caliber, Bag of 10

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Bronze Bore Brush 30 /32 Caliber, Bag of 10
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001065
- Mfr. No.: 113901
- Caliber: 30 Caliber
- Delivery weight: 0.04kg
- UPC: 661120139010

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la brosse à canon en bronze Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Návod k bezpečnému použití](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Einleitung

Die Tipton Rifle Bronze Bore Brushes sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Reinigung Ihrer Waffen. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Trage bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Borsten der Bürste nicht abgebrochen oder beschädigt sind, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Bürste nicht mit übermäßiger Kraft, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende die Bürste nur in Verbindung mit geeigneten Reinigungsmitteln, die für Waffen geeignet sind.
- Halte die Bürste von offenen Flammen und hohen Temperaturen fern.
- Bei Kontakt mit Reinigungsmitteln, die gesundheitsschädlich sind, sofort die Haut und Augen gründlich mit Wasser spülen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Wähle die passende Bürste für dein Kaliber (30 Caliber oder 32 Caliber).

2. Verwendung:

- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Drehe die Bürste sanft in beide Richtungen, um Ablagerungen zu lösen.
- Ziehe die Bürste langsam und gleichmäßig aus dem Lauf heraus.
- Wiederhole den Vorgang bei Bedarf, bis der Lauf sauber ist.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bürste nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
- Lasse die Bürste an einem gut belüfteten Ort trocknen, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass die Bürsten nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es sollte eine EUbasierte Kontaktstelle vorhanden sein, die dir bei deinen Anliegen weiterhelfen kann.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der Tipton Rifle Bronze Bore Brushes ist von größter Bedeutung. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten konsultiere bitte die entsprechenden Stellen.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe and effective cleaning of your firearms. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning.
- Keep the bore brush out of reach of children and pets.
- Use the bore brush only for its intended purpose—cleaning the bore of rifles.
- Inspect the bore brush for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Store the bore brushes in a cool, dry place away from direct sunlight.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the bore brush, wear safety goggles to protect your eyes from debris.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the brush from the bore to prevent damage.
- Do not use the bore brush on any firearm that is not compatible with the specified calibers (30 and 32 Caliber).
- Do not mix cleaning chemicals with the bore brush unless specified by the manufacturer.
- If you experience any discomfort or allergic reactions while using the bore brush, discontinue use immediately and consult a medical professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the Tipton Rifle Bronze Bore Brush and cleaning solvent.

2. Installation:

- Attach the bore brush to a cleaning rod compatible with the brush size.
- Ensure the brush is securely fastened to prevent it from detaching during use.

3. Usage:

- Apply a small amount of cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the firearm's bore gently.
- Rotate the brush while moving it back and forth to effectively clean the bore.
- Repeat this process as necessary, depending on the level of fouling.

4. PostCleaning:

- After cleaning, remove the bore brush and clean it with solvent to remove residue.
- Store the bore brush in its original packaging or a designated storage area.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush responsibly when it is worn out or damaged.
- Follow local regulations for disposal of cleaning supplies and tools.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, please contact the manufacturer directly. Ensure to have the product details handy for efficient assistance.

Important Note: This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). If you encounter any unsafe products or accidents, report them to the relevant authorities. Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton. Este producto es esencial para la limpieza de tus armas de fuego y está diseñado para satisfacer tus necesidades de mantenimiento. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el cepillo solo para el propósito indicado: limpieza de cañones de armas de fuego.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el cepillo si está dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- El uso inadecuado del cepillo puede causar daños a tu arma o lesiones personales.
- La acumulación de residuos en el cepillo puede afectar su eficacia y seguridad.

- **Instrucciones para Evitar Peligros:**

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el cañón.
- Utiliza el cepillo en un área bien ventilada para evitar la inhalación de productos químicos de limpieza.

- **Advertencias Específicas para la Audiencia:**

- Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
- Si eres principiante en la limpieza de armas, considera recibir formación adecuada antes de usar este producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Preparación:**

- Reúne todos los materiales necesarios: el cepillo, un solvente de limpieza adecuado y un paño limpio.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

- **Uso del Cepillo:**

1. Verifica que el arma esté completamente descargada.
2. Aplica el solvente de limpieza en el cepillo.
3. Inserta el cepillo en el cañón y gíralo suavemente mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás.
4. Retira el cepillo y limpia el cañón con un paño limpio.
5. Repite el proceso según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.

- **Almacenamiento:**

- Guarda el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol y de la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cepillo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el cepillo en el fuego, ya que puede liberar sustancias tóxicas.
- Consulta con las autoridades locales sobre las mejores prácticas para la eliminación de productos de limpieza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso de este producto, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o un distribuidor autorizado para recibir asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu Cepillo de Cañón de Bronce Tipton.

Guide de sécurité pour la brosse à canon en bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse à canon en bronze Tipton. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir un nettoyage sûr et efficace de tes armes à feu. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de procéder au nettoyage.
- Garde la brosse à canon hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilise la brosse à canon uniquement pour son usage prévu : nettoyer le canon des fusils.
- Inspecte la brosse à canon pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Range les brosses à canon dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque tu utilises la brosse à canon, porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de la brosse du canon pour prévenir les dommages.
- Ne pas utiliser la brosse à canon sur une arme à feu qui n'est pas compatible avec les calibres spécifiés (calibre 30 et 32).
- Ne mélange pas les produits de nettoyage avec la brosse à canon, sauf si cela est spécifié par le fabricant.
- Si tu ressens une gêne ou des réactions allergiques en utilisant la brosse à canon, arrête immédiatement son utilisation et consulte un professionnel de la santé.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les fournitures nécessaires, y compris la brosse à canon en bronze Tipton et le solvant de nettoyage.

2. Installation :

- Fixe la brosse à canon à une tige de nettoyage compatible avec la taille de la brosse.
- Assure-toi que la brosse est solidement fixée pour éviter qu'elle ne se détache pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Applique une petite quantité de solvant de nettoyage sur la brosse à canon.
- Insère délicatement la brosse à canon dans le canon de l'arme à feu.
- Fais tourner la brosse tout en la déplaçant d'avant en arrière pour nettoyer efficacement le canon.
- Répète ce processus si nécessaire, en fonction du niveau de salissure.

4. Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, retire la brosse à canon et nettoie-la avec du solvant pour enlever les résidus.
- Range la brosse à canon dans son emballage d'origine ou dans un endroit de rangement désigné.

Instructions de disposition

- Dispose de la brosse à canon de manière responsable lorsqu'elle est usée ou endommagée.
- Suis les réglementations locales pour la disposition des fournitures de nettoyage et des outils.
- Ne jette pas la brosse à canon dans les déchets ménagers ordinaires si elle contient des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la brosse à canon en bronze Tipton, merci de contacter directement le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

Remarque importante : Ce guide est conforme au Règlement Général de Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Si tu rencontres des produits dangereux ou des accidents, signale-les aux autorités compétentes. Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire una pulizia sicura ed efficace delle tue armi da fuoco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima della pulizia.
- Tieni la spazzola per canna fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza la spazzola per canna solo per il suo scopo previsto: la pulizia della canna dei fucili.
- Controlla la spazzola per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiata.
- Conserva le spazzole in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi la spazzola, indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi dai detriti.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione della spazzola dalla canna per prevenire danni.
- Non utilizzare la spazzola per canna su alcuna arma da fuoco che non sia compatibile con i calibri specificati (30 e 32 Calibro).
- Non mescolare prodotti chimici per la pulizia con la spazzola a meno che non sia specificato dal produttore.
- Se avverti disagio o reazioni allergiche durante l'uso della spazzola, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista medico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusa la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton e il solvente per la pulizia.

2. Installazione:

- Collega la spazzola a un'asta di pulizia compatibile con la dimensione della spazzola.
- Assicurati che la spazzola sia fissata saldamente per evitare che si stacchi durante l'uso.

3. Uso:

- Applica una piccola quantità di solvente per la pulizia sulla spazzola.
- Inserisci delicatamente la spazzola nella canna dell'arma.
- Ruota la spazzola mentre la muovi avanti e indietro per pulire efficacemente la canna.
- Ripeti questo processo secondo necessità, a seconda del livello di incrostazione.

4. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, rimuovi la spazzola e puliscila con solvente per rimuovere i residui.

- Conserva la spazzola nella sua confezione originale o in un'area di stoccaggio designata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la spazzola in modo responsabile quando è usurata o danneggiata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti chimici e strumenti di pulizia.
- Non smaltire la spazzola nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Nota Importante: Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Se incontri prodotti non sicuri o incidenti, segnalali alle autorità competenti. Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza dei prodotti.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre trygg og effektiv rengjøring av skytevåpnene dine. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før rengjøring.
- Hold borebørsten utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Bruk borebørsten kun til sitt tiltenkte formål—rengjøring av løpet på rifler.
- Inspiser borebørsten for eventuell skade før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Oppbevar borebørstene på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du bruker borebørsten, bruk vernebriller for å beskytte øynene dine mot rusk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter inn eller fjerner børsten fra løpet for å unngå skade.
- Ikke bruk borebørsten på noe skytevåpen som ikke er kompatibelt med de spesifiserte kaliberne (30 og 32 Kaliber).
- Ikke bland rengjøringsmidler med borebørsten med mindre det er spesifisert av produsenten.
- Hvis du opplever ubehag eller allergiske reaksjoner mens du bruker borebørsten, avbryt bruken umiddelbart og konsulter en medisinsk fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt.
- Samle alle nødvendige rengjøringsmidler, inkludert Tipton Rifle Bronze Bore Brush og rengjøringsløsning.

2. Installasjon:

- Fest borebørsten til en rengjøringsstang som er kompatibel med børstestørrelsen.
- Sørg for at børsten er sikkert festet for å forhindre at den løsner under bruk.

3. Bruk:

- Påfør en liten mengde rengjøringsløsning på borebørsten.
- Sett borebørsten forsiktig inn i løpet på skytevåpenet.
- Vri børsten mens du beveger den frem og tilbake for å rengjøre løpet effektivt.
- Gjenta denne prosessen etter behov, avhengig av graden av tilsmussing.

4. Etter rengjøring:

- Etter rengjøring, fjern borebørsten og rengjør den med løsning for å fjerne rester.
- Oppbevar borebørsten i sin originale emballasje eller et angitt lagringsområde.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste borebørsten ansvarlig når den er slitt ut eller skadet.
- Følg lokale forskrifter for avhending av rengjøringsmidler og verktøy.
- Ikke kast borebørsten i vanlig husholdningsavfall hvis den inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Tipton Rifle Bronze Bore Brush, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktdetaljene tilgjengelig for effektiv assistanse.

Viktig merknad: Denne guiden overholder EU General Product Safety Regulation (GPSR). Hvis du møter noen usikre produkter eller ulykker, rapporter dem til de relevante myndighetene. Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform for å holde deg informert om produktsikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli do czyszczenia luf i komór broni palnej.
- Trzymaj szczotki z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych do obsługi broni.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek przed użyciem. Uszkodzone lub zużyte szczotki mogą być niebezpieczne.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek, jeśli są one zanieczyszczone lub uszkodzone.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów chemicznych.
- Nie kieruj szczotki w stronę osób ani zwierząt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij wszelkie osłony i akcesoria z broni.

2. Użycie szczotki:

- Włóż szczotkę do lufy broni.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby dokładnie oczyścić lufę.
- Po użyciu, dokładnie oczyść szczotkę z pozostałości.

3. Po zakończeniu czyszczenia:

- Sprawdź, czy nie pozostały żadne resztki chemikaliów w lufie.
- Przechowuj szczotki w oryginalnym opakowaniu lub w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone chemikaliami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tiptonin pronssiset piippuharjat ovat välttämättömiä kaikissa aseiden puhdistustarpeissa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aseiden puhdistamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet piippuharjaa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistuksen aloittamista.
- Älä käytä liikaa voimaa harjatessa, jotta et vahingoita piippua.
- Vältä piippuharjan käyttöä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valitse oikean kaliiperin piippuharja (30 tai 32 Caliber).

2. Käyttö

- Kiinnitä piippuharja puhdistusvarteen.
- Työnnä harja varovasti piippuun, kunnes se on kokonaan sisällä.
- Vedä harja takaisin ulos hitaasti ja tasaisesti.
- Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.

3. Puhdistus

- Puhdista piippuharja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua ennen säilyttämistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt piippuharjat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat asiakirjat. Muista myös seurata EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotevaroista tai kutsumista.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata aina turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra dina vapen och säkerställa deras långvariga prestanda. För att garantera säker användning och för att skydda dig och andra, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte en skadad produkt.
- Vid onlineköp, se till att du handlar från en auktoriserad återförsäljare för att garantera produktens äkthet och säkerhet.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och kemikalier.
- Använd handskar för att skydda händerna från kemikalier och skräp.
- Se till att vapnet är avsäkrat och ur funktion innan du påbörjar rengöring.
- Använd borsten endast för de kalibrar som anges: 30 Caliber (.310) och 32 Caliber (.312.313).
- Undvik att använda borsten på andra ytor än de avsedda för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

- Rengöring av vapen:
 - Kontrollera att vapnet är avsäkrat.
 - Applicera ett lämpligt vapenrengöringsmedel på borsten.
 - För in borsten i loppet och dra den fram och tillbaka för att avlägsna skräp.
 - Rengör borsten efter användning för att förlänga dess livslängd.
- Förvaring:
 - Förvara borstarna i den medföljande förpackningen för att skydda dem från skador och smuts.
 - Håll produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort använda borstar på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om produktens säkerhet eller användning, vänligen kontakta den lokala försäljningsstället eller tillverkaren. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att Tipton Rifle Bronze Bore Brush hjälper dig att hålla dina vapen i perfekt skick.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Návod k bezpečnému použití

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. V tomto dokumentu naleznete důležité pokyny, které zajistí bezpečné používání a údržbu vašeho produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se čištění zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození. Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat a zlikvidujte jej podle pokynů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek pouze pro čištění zbraní, pro které je určen.
- Při čištění zbraní noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je zbraň nabitá. Ujistěte se, že je zbraň prázdná.
- Při čištění zbraně pracujte v dobře osvětleném a větraném prostoru.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před použitím vyberte správný kalibr bronzového kartáče pro vaši zbraň (32 Caliber nebo 30 Caliber).
2. Připevněte kartáč k čištění na konci tyče.
3. Pomalu a opatrně zasunujte kartáč do hlavně zbraně. Vyhněte se přílišnému tlaku, abyste nezpůsobili poškození.
4. Po čištění důkladně vyčistěte hlaveň a odstraňte veškeré zbytky čistícího prostředku.

Pokyny k likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevhazujte výrobek do běžného odpadu. Informujte se o správných metodách recyklace nebo likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a kvalitu při používání našich produktů.