

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Tipton Rifle Bronze Bore Brush 45 Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tipton Rifle Bronze Bore Brush 45 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001071
- Mfr. No.: 244595
- Caliber: 45 Caliber
- Delivery weight: 0.02kg
- UPC: 661120445951

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk](#)
- [English: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton, 3pk](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse de Canon en Bronze Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotek do lufy Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk](#)
- [Český: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk

Einführung

Die Tipton Rifle Bronze Bore Brush ist ein hochwertiges Produkt, das für die Reinigung von Waffen entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Bore Brush nur für den vorgesehenen Zweck der Waffenreinigung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen.
- Lagern Sie die Bore Brush an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrillen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Reinigung entladen ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bore Brush nur mit den empfohlenen Reinigungsmitteln.
- Üben Sie beim Reinigen keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen an der Waffe zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, wenn Sie chemische Reinigungsmittel verwenden.
- Halten Sie die Bore Brush fern von offenen Flammen oder hohen Temperaturen.
- Verwenden Sie die Bore Brush nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Wählen Sie die passende Bore Brush für Ihr Kaliber (in diesem Fall .45 Caliber).

2. Reinigung

- Tragen Sie eine geeignete Menge Reinigungsmittel auf die Bore Brush auf.
- Führen Sie die Bore Brush vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewegen Sie die Bore Brush hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.
- Entsorgen Sie die gebrauchte Bore Brush gemäß den örtlichen Vorschriften.

3. Nach der Verwendung

- Reinigen Sie die Bore Brush nach jedem Gebrauch mit Wasser und Seife, um Rückstände zu entfernen.
- Lassen Sie die Bore Brush vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bore Brush gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Recyceln Sie, wenn möglich, die Materialien der Bore Brush.
- Werfen Sie die Bore Brush nicht in den normalen Hausmüll, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Tipton Rifle Bronze Bore Brush sicher und effektiv zu verwenden. Achten Sie stets auf die Sicherheit und befolgen Sie die oben genannten Hinweise, um ein sicheres Reinigungserlebnis zu gewährleisten.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk. This product is designed to assist you in maintaining your firearm by providing effective cleaning solutions. To ensure safe and effective use of the product, please follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded before cleaning.
- Keep the bore brushes out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the brushes for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the brushes only for their intended purpose of cleaning firearm bores.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear protective eyewear to prevent any debris from entering your eyes during cleaning.
- Use gloves to protect your hands from cleaning solvents and other chemicals.
- Ensure adequate ventilation when using cleaning solvents to avoid inhalation of harmful fumes.
- Do not use excessive force when cleaning to avoid damaging the firearm or the brush.
- Store the brushes in a dry place to prevent rust and deterioration.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.
- Gather all necessary cleaning materials, including the Tipton Bronze Bore Brush, cleaning solvent, and a cleaning rod.

2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to the cleaning rod securely.
- Apply a suitable cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the brush into the bore and move it back and forth gently to remove fouling and debris.
- Do not force the brush; let it do the work to avoid damaging the barrel.

3. Cleaning Process:

- After using the bore brush, clean the barrel with a dry patch to remove any remaining solvent and debris.
- Inspect the bore to ensure it is clean and free of obstructions.

4. PostUse Care:

- Clean the bore brush after use to maintain its effectiveness.
- Store the brushes in their original packaging or a safe, dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of any used cleaning solvents and materials according to local regulations.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it is damaged or contaminated with hazardous materials. Check local disposal guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton, 3pk

Introducción

Gracias por elegir los cepillos de bronce para cañones Tipton. Este producto es esencial para mantener la limpieza y el rendimiento de tus armas de fuego. A continuación, encontrarás instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de cualquier material inflamable.
- Mantén los cepillos fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa guantes de protección para evitar el contacto directo con productos químicos de limpieza.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar productos de limpieza junto con los cepillos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros:** El uso inadecuado del cepillo puede causar daños al cañón del arma o lesiones personales.
- **Instrucciones de uso seguro:**
 - No apliques demasiada fuerza al cepillar, ya que esto puede dañar el cañón.
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
 - Siempre usa el cepillo en la dirección correcta del cañón para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales necesarios: cepillo de bronce, productos de limpieza, guantes y un paño limpio.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el cañón del arma.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás.
- Limpia el cepillo después de cada uso para mantener su eficacia.

3. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el cepillo para asegurarte de que no esté desgastado o dañado.
- Reemplaza el cepillo si notas que las cerdas están dobladas o desgastadas.

Instrucciones de Eliminación

- Los cepillos de bronce son reciclables. Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje para desechar el producto de manera adecuada.
- No tires los cepillos a la basura común, ya que pueden causar contaminación ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de ponerte en contacto con el fabricante o el distribuidor autorizado en tu área.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar productos de limpieza para armas. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de los cepillos de bronce para cañones Tipton.

Guide de Sécurité pour la Brosse de Canon en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse de Canon en Bronze Tipton, 3pk. Ce produit est conçu pour t'aider à entretenir ton arme à feu en fournissant des solutions de nettoyage efficaces. Pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et assure-toi qu'elles sont déchargées avant de les nettoyer.
- Garde les brosses hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les brosses pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Utilise les brosses uniquement pour leur but prévu, c'est-à-dire le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte des lunettes de protection pour éviter que des débris ne pénètrent dans tes yeux pendant le nettoyage.
- Utilise des gants pour protéger tes mains des solvants de nettoyage et d'autres produits chimiques.
- Assure-toi d'une ventilation adéquate lorsque tu utilises des solvants de nettoyage pour éviter l'inhalation de vapeurs nocives.
- Ne force pas lors du nettoyage pour éviter d'endommager l'arme ou la brosse.
- Range les brosses dans un endroit sec pour éviter la rouille et la détérioration.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et dans une position sûre.
- Rassemble tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris la Brosse en Bronze Tipton, le solvant de nettoyage et une tige de nettoyage.

2. Utilisation de la Brosse de Canon :

- Fixe la brosse de canon à la tige de nettoyage de manière sécurisée.
- Applique un solvant de nettoyage approprié sur la brosse de canon.
- Insère la brosse dans le canon et déplace-la doucement d'avant en arrière pour enlever les résidus et les débris.
- Ne force pas la brosse ; laisse-la faire le travail pour éviter d'endommager le canon.

3. Processus de Nettoyage :

- Après avoir utilisé la brosse de canon, nettoie le canon avec un patch sec pour enlever tout solvant et débris restants.
- Inspecte le canon pour t'assurer qu'il est propre et exempt d'obstructions.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoie la brosse de canon après utilisation pour maintenir son efficacité.
- Range les brosses dans leur emballage d'origine ou dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout solvant et matériel de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la brosse de canon dans les déchets ménagers ordinaires si elle est endommagée ou contaminée par des matériaux dangereux. Consulte les directives locales d'élimination pour les méthodes appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant la Brosse de Canon en Bronze Tipton, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou sur le site Web officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec ta Brosse de Canon en Bronze Tipton. Priorise toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de la manipulation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton, 3pk. Questo prodotto è progettato per assisterti nella manutenzione della tua arma da fuoco, fornendo soluzioni di pulizia efficaci. Per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto, ti preghiamo di seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e assicurati che siano scariche prima della pulizia.
- Tieni le spazzole lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona le spazzole per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiate.
- Utilizza le spazzole solo per il loro scopo previsto di pulizia delle canne delle armi.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa occhiali protettivi per prevenire l'ingresso di detriti nei tuoi occhi durante la pulizia.
- Usa guanti per proteggere le mani da solventi per la pulizia e altri prodotti chimici.
- Assicurati di avere una ventilazione adeguata quando utilizzi solventi per la pulizia per evitare l'inalazione di fumi nocivi.
- Non usare eccessiva forza durante la pulizia per evitare di danneggiare l'arma o la spazzola.
- Conserva le spazzole in un luogo asciutto per prevenire ruggine e deterioramento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusa la Spazzola in Bronzo Tipton, solvente per la pulizia e un'asta di pulizia.

2. Utilizzo della Spazzola per Canna:

- Fissa saldamente la spazzola per canna all'asta di pulizia.
- Applica un solvente per la pulizia adatto sulla spazzola per canna.
- Inserisci la spazzola nella canna e muovila avanti e indietro delicatamente per rimuovere residui e detriti.
- Non forzare la spazzola; lasciala lavorare per evitare di danneggiare la canna.

3. Processo di Pulizia:

- Dopo aver utilizzato la spazzola per canna, pulisci la canna con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui di solvente e detriti.
- Ispeziona la canna per assicurarti che sia pulita e priva di ostruzioni.

4. Cura PostUso:

- Pulisci la spazzola per canna dopo l'uso per mantenere la sua efficacia.
- Conserva le spazzole nella loro confezione originale o in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali solventi e materiali per la pulizia usati secondo le normative locali.
- Non smaltire la spazzola per canna nei rifiuti domestici normali se è danneggiata o contaminata con materiali pericolosi. Controlla le linee guida locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante la Spazzola per Canna in Bronzo Tipton, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con la tua Spazzola per Canna in Bronzo Tipton. Dai sempre priorità alla sicurezza e al rispetto delle leggi locali quando maneggi le armi da fuoco.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å vedlikeholde ditt skytevåpen ved å tilby effektive rengjøringsløsninger. For å sikre sikker og effektiv bruk av produktet, vennligst følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og sørg for at de er avfyrt før rengjøring.
- Oppbevar borebørstene utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser børstene for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk hvis de er skadet.
- Bruk børstene kun til sitt tiltenkte formål for rengjøring av våpenløp.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og rengjøring av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernebriller for å hindre at eventuelle partikler kommer inn i øynene under rengjøring.
- Bruk hansker for å beskytte hendene mot rengjøringsløsninger og andre kjemikalier.
- Sørg for god ventilasjon når du bruker rengjøringsløsninger for å unngå innånding av skadelige damper.
- Ikke bruk overdreven kraft når du rengjør for å unngå å skade skytevåpenet eller børsten.
- Oppbevar børstene på et tørt sted for å forhindre rust og forringelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og i en sikker posisjon.
- Samle alle nødvendige rengjøringsmaterialer, inkludert Tipton Bronze Bore Brush, rengjøringsløsning og en rengjøringsstang.

2. Bruk borebørsten:

- Fest borebørsten til rengjøringsstangen på en sikker måte.
- Påfør en passende rengjøringsløsning på borebørsten.
- Sett børsten inn i løpet og beveg den frem og tilbake forsiktig for å fjerne avleiringer og rusk.
- Ikke tvang børsten; la den gjøre jobben for å unngå å skade løpet.

3. Rengjøringsprosess:

- Etter bruk av borebørsten, rengjør løpet med en tørr klut for å fjerne eventuelle gjenværende løsninger og rusk.
- Inspiser løpet for å sikre at det er rent og fritt for hindringer.

4. Etter bruk:

- Rengjør borebørsten etter bruk for å opprettholde dens effektivitet.
- Oppbevar børstene i originalemballasjen eller et sikkert, tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle brukte rengjøringsløsninger og materialer i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast borebørsten i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller forurensset med farlige materialer. Sjekk lokale avfallshåndteringsretningslinjer for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående Tipton Rifle Bronze Bore Brush, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med din Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover når du håndterer skytevåpen.

Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotek do lufy Tipton

Wprowadzenie

Szczotki do lufy Tipton z brązu są niezbędne do czyszczenia broni palnej, w tym broni kal. 45. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek i wymieniaj je, gdy są zużyte.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek na broni, która nie jest przeznaczona do tego kalibru.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Nie pozostawiaj szczotek w lufie na dłużej niż zalecane, aby uniknąć korozji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i środki czyszczące.

2. Używanie szczotki:

- Włóż szczotkę do lufy, zaczynając od tylnej części.
- Powoli przesuwaj szczotkę w kierunku wylotu lufy.
- Wykonuj kilka ruchów w przód i w tył, aby dokładnie oczyścić lufę.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę i sprawdź, czy nie pozostały żadne resztki.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po użyciu, dokładnie umyj szczotki w ciepłej wodzie z mydłem.
- Osusz je i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Szczotki do lufy, które są zużyte lub uszkodzone, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one z materiałów, które wymagają specjalnego traktowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze szczotek do lufy Tipton. Dbanie o bezpieczeństwo Twoje i innych jest najważniejsze.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Rifle Bronze Bore Brush tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Huolellinen käyttö varmistaa sekä tuotteen tehokkuuden että käyttäjän turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aseiden puhdistamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta suojakäsineiden kanssa, jotta vältät mahdolliset ihoärsytykset.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusta.
- Älä käytä liikaa voimaa harjatessa, jotta et vahingoita aseiden sisäosia.
- Pidä työskentelyalue hyvin ilmastoitu ja vältä altistumista myrkyllisille höyryille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet ja suojavaarusteet.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.

2. Harjan käyttö

- Valitse oikea kaliiperi (45 Caliber) harja.
- Kiinnitä harja puhdistustankoon.
- Aseta harja aseeseen piippuun ja liikuta sitä edestakaisin varovasti.
- Puhdistuksen jälkeen, tarkista piippu ja varmista, että se on puhdas.

3. Puhdistus ja huolto

- Puhdista harja käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
- Anna harjan kuivua täysin ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää myrkyllisiä materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin, jos olet epävarma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Tipton Rifle Bronze Bore Brushin! Huolellinen käyttö varmistaa turvallisen ja tehokkaan

puhdistusprosessin.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dessa borstar är oundgängliga för att hålla dina vapen rena och i gott skick. Denna säkerhetsinstruktion är utformad för att ge dig viktig information om säker användning och underhåll av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa säkerhet och effektivitet.
- Var medveten om potentiella risker, inklusive skador på vapen eller personskador om produkten används felaktigt.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte en skadad borste.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan flyga upp under rengöring.
- Använd handskar för att skydda händerna från kemikalier och skräp.
- Rengör endast en kall och avstängd bössa för att undvika olyckor.
- Se till att du arbetar i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller skräp.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för hur borsten ska användas med rätt kalibervapen.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
2. **Val av borste:** Välj rätt borste för din kaliber (i detta fall 45 Caliber).
3. **Applicering:**
 - Fäst borsten på en rengöringsstav.
 - Applicera ett lämpligt vapenrengöringsmedel på borsten.
 - För in borsten i loppet och rotera den försiktigt fram och tillbaka för att avlägsna skräp och beläggningar.
4. **Rengöring:** Efter användning, rengör borsten med vatten och låt den torka helt innan förvaring.
5. **Förvaring:** Förvara borsten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra använda borstar i enlighet med lokala avfallsregler.
- Borstar av brons och nylon kan ofta återvinnas; kontrollera med din lokala återvinningscentral för riktlinjer.
- Tillsammans med borstar, avyttra eventuella rengöringsmedel enligt säkerhetsföreskrifter för kemikalier.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av Tipton Rifle Bronze Bore Brush, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och eventuella uppdateringar om produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av din Tipton Rifle Bronze Bore Brush.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instructions

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení bronzových kartáčů na hlavně Tipton. Tyto kartáče jsou nezbytné pro efektivní čištění vašich zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly kartáče uchovávány mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Používejte kartáče pouze k určenému účelu čištění hlavně zbraní.
- Zkontrolujte, zda není kartáč poškozený nebo opotřebovaný, než jej použijete.
- Při používání kartáčů vždy noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými úlomky nebo nečistotami.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nikdy nepoužívejte kartáč, pokud je zbraň nabitá. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně uzamčená.
- Při čištění zbraně pracujte v dobře osvětleném prostoru.
- Při čištění se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození hlavně.
- Pokud se kartáč zasekne, nepoužívejte nadměrnou sílu k jeho odstranění, mohlo by to způsobit poškození zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím kartáče se ujistěte, že je zbraň vybitá.
2. Vložte kartáč do čistící tyče a ujistěte se, že je pevně upevněn.
3. Pomalu a rovnoměrně zasunujte kartáč do hlavně a zpět, dokud nebude hlavně důkladně vyčištěná.
4. Po dokončení čištění důkladně vyčistěte kartáč a uložte jej na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Použité kartáče zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte kartáče do běžného odpadu, pokud jsou poškozené nebo kontaminované.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu si prosím uchovejte tento dokument a obraťte se na svého dodavatele nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla výrobku a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.